

**Rohnson®**

Návod k použití  
**STOLNÍ VENTILÁTOR**  
**R-836**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Spotřebič umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Neumísťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.
- Neumísťujte spotřebič v nadměrně prašném či v nedostatečně větraném prostředí. Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou či jinými kapalinami. Neponořujte spotřebič do vody.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vody (jako např. u vany, umyvadla, bazénu apod.).
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nezakrývejte. Nepoužívejte spotřebič v těsné blízkosti záclon apod.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nesahejte ani nevkládejte žádné předměty do ventilátoru, pokud je v provozu.
- Používejte pouze dodané příslušenství.


## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Mřížka
2. Kryt motoru
3. Lopatky
4. Ovládací přepínač
5. Základna



## SESTAVENÍ STOJANU

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Odstraňte šrouby ze spodní strany základny.
- Umístěte tělo spotřebiče do základny a zajistěte jej šrouby.




## MONTÁŽ MOTOROVÉ ČÁSTI


- Sejměte obě matice z hřídele motoru (obr. 1).
- Umístěte na hřídel zadní mřížku tak, aby rukojeť směřovala nahoru (obr. 2).
- Mřížku zajistěte utažením matice pro upevnění zadní mřížky (obr. 3).
- Nasadte lopatky ventilátoru na hřídel a zajistěte je utažením matice k upevnění lopatek ve směru hodinových ručiček (obr. 4).
- Umístěte přední mřížku proti zadní mřížce a spojte je zacvaknutím zajišťovacích svorek (obr. 5).
- Obě mřížky zajistěte na spodní straně šroubem (obr. 6).

1. Matice k upevnění zadní mřížky
2. Matice k zajištění lopatek


3. Rukojeť
4. Zajišťovací svorky




Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič přeprnutím ovladače a zvolte požadovanou rychlost:  
0 – vypnuto  
1 – nízká rychlost  
2 – střední rychlost  
3 – vysoká rychlost
- Pro zapnutí oscilace (režim automatického otáčení) stlačte ovladač na horní straně krytu motoru směrem dolů. Pro vypnutí oscilace vytáhněte ovladač směrem nahoru.
- Chcete-li nastavit úhel sklonu hlavy ventilátoru, natočte ventilátor do požadovaného úhlu.
- **Upozornění:** Ventilátor by měl být při manipulaci vždy vypnutý.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič při čištění nedemontujte.
- Části ventilátoru otřete měkkým suchým hadříkem.
- Zajistěte, aby ventilační otvory v zadní části krytu motoru nebyly zaneseny prachem apod. Otvory pravidelně čistěte za pomoci vysavače.
- Do krytu motoru nesmí vniknout voda ani žádná jiná kapalina.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	40 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.