


# VISIXA VISIXA CAM10 WEBCAM

Thank you for choosing our webcam! This is a product for real-time data transmission to PC via USB port. It has a high resolution and fast transmission rate, and it is also easily portable. This webcam enables you to share happy moments online with your family and friends!

## Product diagram

1. Omni directional microphone
2. Manual focus Full HD lens
3. Flexible Base / Clip
4. Tripod Screw Hole
5. USB Cable
6. User Manual
7. Privacy cover
8. Backlit panel



## Parameters and Features



1080p CMOS color sensor; Interface: USB2.0 port; Image focus: 50 cm to infinity; **Manual focus**; Privacy protection with lens cover; Omni directional microphones; Beauty effect; Compatible with all camera calling platforms; Multi-purpose mounting clip; Tripod screw hole: 1/4" standard screw hole

## System Requirements

PC with a free USB port; Operation system: Windows XP SP2 (later); Linux 2.4.6 (later); Mac OS 10.5 and later; 200 MB (min.) available hard disk space; 32 MB memory (min.); Support Direct X VGA card

## Installation of the webcam

**1. Place Your Webcam!** Place the webcam where you want it - on a computer display, desktop or a tripod. Note: this product is not supplied with a tripod. Please purchase if necessary.



For Placement on the Display: Open the webcam clip, and follow the steps and methods show in the figure to place the webcam on top of the display, please make sure the clip is firmly mounted.

## 2. Connect the Webcam

Connect the webcam to the computer via the USB interface. Tip: When using a desktop, it is better to connect the webcam to the USB interface on the back of the computer, the power supply is more stable.



## 3. When installation is finished, you can start using the webcam

Notice: 1. Do not use it in hot, cold, dusty or humid circumstances. 2. Avoid touching the lens with hands, sharp or coarse stuff; please use clean and soft cloth for cleaning.; 3. Avoid dropping the webcam. Severe falling may cause damages to the lens, malfunction or scratches to the surface of the product.



## Warranty

1. The warranty for this product only covers manufacturing defects. What the warranty does not cover: Man-made damage; Repair or disassembly to other company's technicians; Damage due to dropping or impact.; 2. Any problems, you can contact the seller to get the best solutions. (Information contained here in is subject to change without notice. Windows is a trademark of the Microsoft group of companies. Mac is a trademark of Apple, Inc., registered in the U. S. and other countries.)



DISTRIBUTION CZECH REPUBLIC: Praha Music Center, s.r.o.,  
Oceľářská 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>

WARRANTY / POST-WARRANTY SERVICE PMC: Praha Music Center, s.r.o.  
Rakovnická 2665, 440 01 Louny; Tel.: +420226011197; E-mail.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)

# VISIXA VISIXA CAM10 WEBCAM

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Webcam entschieden haben! Dieses Produkt ist bestimmt zur sofortigen Übertragung von Video und Audio in einen Computer über einen USB-Anschluss. Es verfügt über hohe Auflösung des Bildes und schnelle Datenübertragungsrate und ist gleichzeitig einfach tragbar. Mit dieser Webcam können Sie schöne Momente online mit Ihrer Familie und Freunden teilen!

## Produktschema

1. Omnidirektionales Mikrofon
2. Full-HD-Linse mit manuellem Fokus
3. Flexibler Sockel / Clip
4. Stativ- / Tripodhalterung
5. USB-Kabel
6. Bedienungsanleitung
7. Abdeckblende
8. Betriebs-LED-Panel




## Parameter und Eigenschaften

Farb-CMOS-Sensor Full HD 1080p; Schnittstelle: USB 2.0; Fokus: 50cm bis unendlich; **Manueller Fokus**; Abdeckblende für den Schutz der Privatsphäre; Omnidirektionales Mikrofon; Schönheitseffekt; Kompatibel mit allen Plattformen für Videokonferenzen; Mehrzweckhalterung für die Kamerabefestigung; Spezifizierung des Stativlochs: 1/4" Loch mit Gewinde


**Systemanforderungen** PC/Mac mit einem freien USB-Port; Betriebssystem: Windows XP SP2 und höher, Linux 2.4.6 und höher, Mac OS 10.5 und höher; 200 MB (wenigstens) Festplattenspeicher, Arbeitsspeicher 32 MB (wenigstens); Unterstützung der Direct X VGA Karte

## Einrichten der Webcam

**1. Befestigung der Webcam!** Platzieren Sie die Webcam auf die gewünschte Stelle – an einen Laptopbildschirm, Desktop oder Stativ. Bemerkung: dieses Produkt wird nicht mit einem Stativ geliefert. Bei Bedarf muss das Stativ gekauft werden.



Befestigung am Bildschirm: Öffnen Sie den Webcam-Clip so dass Sie die verstellbare Halterung der Webcam nach unten ziehen und platzieren Sie die Webcam oben auf dem Bildschirm wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Clip sicher befestigt ist.




## 2. Anschließen der Webcam:

Schließen Sie die Webcam mit dem USB-Kabel am Computer an. TIPP: Falls Sie Wenn Sie einen Desktop-Computer verwenden, ist es besser, die Webcam an die USB-Schnittstelle auf der Rückseite des Gehäuses anzuschließen, da die Stromversorgung dann stabiler ist.



## 3. Nach der Installation können Sie die Webcam benutzen

1. Verwenden Sie die Kamera nicht unter heißen, kalten, staubigen oder feuchten Bedingungen.; 2. Berühren Sie das Objektiv nicht mit Ihren Händen, scharfen oder groben Gegenständen. Zum Reinigen verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch.; 3. Lassen Sie die Kamera nicht fallen. Schwerwiegendere Stürze können das Objektiv beschädigen, zu Fehlfunktionen des Geräts führen oder die Oberfläche zerkratzen.



VERTRIEB TSCHJECHISCHE REPUBLIK: Praha Music Center, s.r.o.,  
Oceľářská 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>

GARANTIE UND NACH-GARANTIE-SERVICE PMC: Praha Music Center, s.r.o.  
Rakovnická 2665, 440 01 Louny; Tel.: +420226011197; E-mail.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)




# VISIXA VISIXA CAM10 WEBOVÁ KAMERA

Děkujeme, že jste si vybrali naši webkameru! Jedná se o produkt pro okamžitý přenos obrazu a zvuku do počítače přes USB port. Disponuje vysokým rozlišením obrazu a rychlou přenosovou rychlostí dat, a zároveň je také lehce přenosná. Tato webová kamera vám umožní sdílet krásné okamžiky se svou rodinou a přáteli online!

## Schéma produktu

1. Věsmerový mikrofon
2. Full HD čočka s ručním ostřením
3. Flexibilní podstavec / klip
4. Závit pro stativ/tripod
5. USB kabel
6. Uživatelská příručka
7. Krytka
8. Svítící LED panel



## Parametry a vlastnosti

Barevný 1080p senzor CMOS; Rozhraní: USB 2.0; Ostření obrazu: 50cm až nekonečno; **Ruční ostření**; Krytka objektivu pro ochranu soukromí; Věsmerový mikrofon; Efekt Krása; Kompatibilní se všemi platformami pro videohovory; Víceúčelový uchyty pro montáž kamery; Specifikace závitů pro stativ: standardní 1/4" otvor se závitem

**Systemové požadavky** PC/Mac s volným USB portem; Operační systém: Windows XP SP2 a novější, Linux 2.4.6 a novější, Mac OS 10.5 a novější; 200 MB (nejméně) volného místa na disku; Paměť 32 MB (nejméně); Podpora karty Direct X VGA

## Instalace webové kamery

**1. Umístění kamery!** Umístěte webovou kameru na požadované místo - na displej notebooku, na stolní monitor, a nebo na stativ. Poznámka: tento výrobek se nedodává se stativem. V případě potřeby si jej, prosím, dokupte.



Postup pro umístění na displej: Otevřete klip webové kamery a umístěte webovou kameru na horní část displeje podle pokynů uvedených na obrázku. Ujistěte se, že je klip pevně připevněn.



## 2. Zapojení kamery:

Připojte webkameru k počítači pomocí USB kabelu. TIP: Pokud používáte stolní počítač, je lepší připojit webovou kameru k USB rozhraní na zadní straně skříně, její napájení pak bude stabilnější.



## 3. Po dokončení instalace můžete začít webovou kameru používat.

Upozornění: 1. Kamera nepoužívejte v horkých, chladných, prašných, anebo vlhkých podmínkách. 2. Nedotýkejte se čočky rukama, ostříme nebo hrubými předměty; k čištění používejte čistý a měkký hadřík. 3. Vyvarujte se pádu kamery na zem. Vážnější pády mohou způsobit poškození objektivu, nesprávnou funkci zařízení nebo poškrábání jeho povrchu.



DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA: Praha Music Center, s.r.o., Oceľářská 937/39  
190 00 Praha 9; Zelená linka (zdrarná) 1 800 876 066; <http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC: Praha Music Center, s.r.o.  
Rakovnická 2665, 440 01 Louny; Tel.: +420226011197; E-mail.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)




# VISIXA VISIXA CAM10 WEBOVÁ KAMERA

SK

Ťukajme, že ste si vybrali našu webkameru! Jedná sa o produkt pre okamžitý prenos obrazu a zvuku do počítača cez USB port. Disponuje vysokým rozlíšením obrazu a rýchlou prenosovou rýchlosťou dát, a zároveň je ľahko prenosná. Táto webová kamera vám umožní zdieľať krásne okamihy so svojou rodinou a priateľmi online!

## Schéma produktu

1. Všetserový mikrofón
2. Full HD sošovka s ručným ostrením
3. Flexibilný podstavec / klip
4. Závit pre statív / tripod
5. USB kábel
6. Uživatelská príručka
7. Kľučka
8. Svetliaci LED panel



## Parametre a vlastnosti

Farebný 1080p senzor CMOS; Rozhranie: USB 2.0; Ostrenie obrazu: 50cm až nekonečno; **Ručné zaostrenie**; Kryt objektivu pre ochranu súkromia; Všetserový mikrofón; Efekt Krása; Kompatibilné so všetkými platformami pre videohovory; Viacúčelový úchyt pre montáž kamery; Špecifikácie závitov pre statív: štandardné 1/4" otvor so závitom

**Systémové požiadavky:** PC / Mac s voľným USB portom; Operačný systém: Windows XP SP2 a novší; Linux 2.4.6 a novší, Mac OS 10.5 a novší; 200 MB (minimálne) voľného miesta na disku; Pamäť 32 MB (najmenej); Podpora karty Direct X VGA

## Instalácia webovej kamery


**1. Umiestnenie kamery** | Umiestnite webovú kameru na požadované miesto - na displej notebooku, na stolový monitor, alebo na statív. Poznať: tento výrobok sa nedodáva so statívom. V prípade potreby si ho, prosím, dokúpte.



Postup pri umiestnení na displej: Otvorte klip webovej kamery a umiestnite webovú kameru na hornú časť displeja podľa pokynov uvedených na obrázku. Uistite sa, že je klip pevne pripavený.

## 2. Zapojenie kamery

Prípoje webkameru k počítaču pomocou USB kábla. TIP: Ak používate stolný počítač, je lepšie pripojiť webkameru k USB rozhraniu na zadnej strane skrine, jej napájanie je potom stabilnejšie



## 3. Po dokončení inštalácie môžete začať webovú kameru používať

Upozornenie 1. Kameru nepoužívajte v horúcich, chladných, prašných, alebo vlhkých podmienkach. 2. Nedotýkajte sa sošovky rukami, ostrými alebo hrubými predmetmi; na čistenie používajte čistú a mäkkú handričku. 3. Vyvarujte sa pádu kamery na zem. Väčšie pády môžu spôsobiť poškodenie objektivu, nesprávnu funkciu zariadenia alebo poškriabanie jeho povrchu.



## Záruka

1. Záruka na tento produkt sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Záruka nepokrýva: Poškodenie spôsobené človekom; Opravy alebo demontáž neautorizovaným servisom; Poškodenie spôsobené pádom alebo nárazom. 2. V prípade akýchkoľvek problémov môžete kontaktovať predajcu, ktorý navrhne najlepšie riešenie. (Informácie tu obsiahnuté sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft. Mac je ochranná známka spoločnosti Apple, Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.)



**DISTRIBUČNÁ ČESKÁ REPUBLIKA:** Praha Music Center, s.r.o.  
Ocelářská 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>

**ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC:** Praha Music Center, s.r.o.  
Rakovnická 2665, 440 01 Louňy; Tel.: +420226011197; E-mail: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)


# VISIXA VISIXA CAM10 KAMERA INTERNETOWA

PL

Dziękujemy za wybór naszej kamery internetowej! Produkt, który zapewnia natychmiastową transmisję obrazu i dźwięku do komputera przez port USB. Dysponuje wysoką rozdzielczością obrazu i wysoką szybkością przekroczenia danych i zarazem jest łatwo przenośna. Niższa kamera internetowa umożliwia Ci przeżywanie pięknych chwil online ze swoją rodziną i przyjaciółmi!

## Schemat produktu

1. Mikrofón wielokierunkowy
2. Soczewka Full HD z ręczną regulacją ostrości
3. Elastyczna podstawa / klips
4. Gwint na statyw
5. Kabel USB
6. Podręcznik użytkownika
7. Osłona
8. Świecący panel LED



## Parametry i właściwości

Kolorowy 1080p czujnik CMOS; Interfejs: USB 2.0; Ostrość obrazu: od 50cm do nieskończoności; **Ręczne ustawianie ostrości**; Osłona obiektywu dla ochrony prywatności; Mikrofón wielokierunkowy; Efekt Beauty; Kompatybilna ze wszystkimi platformami do rozmów wideo; Wielofunkcyjny uchwyt do montażu kamery; Specyfikacja gwintu na statyw: standardowy 1/4" otwór z gwintem

**Wymagania systemowe:** PC/Mac z wolnym portem USB; System operacyjny: Windows XP SP2 i nowsze Linux 2.4.6 i nowsze, Mac OS 10.5 i nowsze; 200 MB (co najmniej) wolnego miejsca na dysku; Pamięć 32 MB (co najmniej); Wsparcie karty Direct X VGA

## Instalacja kamery internetowej

**1. Umieszczenie kamery** | Umieść kamerę internetową w wymaganym miejscu - na wyświetlaczu notebooka, na monitorze stołowym lub na statywie. Uwaga: ten produkt nie jest w zestawie ze statywem. W razie potrzeby należy go dokupić.



Umieszczenie na wyświetlaczu: Otwórz klips kamery internetowej i umieść kamerę internetową na górnej części wyświetlacza według instrukcji wskazanych na rysunku. Upewnij się, że klips jest dobrze zamocowany.



**2. Podłączenie kamery:** Podłącz kamerę internetową do komputera za pomocą kabla USB. WSKAZÓWKI: Jeśli korzystasz z komputera stołowego lepiej podłączyć kamerę internetową do interfejsu USB w tylnej części szkrzyni, zasilanie będzie bardziej stabilne.

## 3. Po zakończeniu instalacji możesz zacząć korzystać z kamery internetowej

Ostrzeżenie: 1. Nie korzystaj z kamery w środowisku gorącym, zimnym, w przestrzeniach zapyłanych lub o dużej wilgotności. 2. Nie dotykaj soczewek rekoma, ostrymi lub chropowatymi przedmiotami; do czyszczenia korzystaj wyłącznie z czystej i miękkiej ściereczki. 3. Unikaj upadku kamery na ziemię. Powolniejsze upadki mogą skutkować uszkodzeniem obiektywu, nieprawidłowym działaniem urządzenia lub porysowaniem jego powierzchni.

**Gwarancja:** 1. Gwarancja na ten produkt dotyczy wyłącznie wad fabrycznych. Gwarancja nie pokrywa: Uszkodzeń spowodowanych przez człowieka; Naprawy lub demontażu przez nieautoryzowany serwis; Uszkodzeń spowodowanych upadkiem lub uderzeniem. 2. W przypadku jakichkolwiek problemów możesz skontaktować się ze sprzedawcą, który zaproponuje najlepsze rozwiązanie. (Zawarte tutaj informacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego ostrzeżenia. Windows to znak towarowy firmy Microsoft. Mac to znak towarowy firmy Apple, Inc., zarejestrowany w USA i innych państwach.)



**DYSTRYBUCJA REPUBLIKA CZEŚKA:** Praha Music Center, s.r.o.  
Ocelářská 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>

**SERVIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY PMC:** Praha Music Center, s.r.o.  
Rakovnická 2665; 440 01 Louňy; Tel.: +420226011197; Email: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)


# VISIXA VISIXA CAM10 WEBKAMERA

HU

Készüljünk, hogy webkameránkat választással! Ez egy beakaszolás és audio azonnali átvételéhez a számítógépre USB-porton keresztül. Hogy képfelbontással és gyors adatátvitellel sebességgel rendelkezik, emellett könnyen hordozható. Ez a webkamera lehetővé teszi, hogy gyönyörű pillanatokat osszon meg családjával és barátival online!

## A termék leírása

1. Körirányú mikrofón
2. Full HD objektív kézi fókussszal
3. Rugalmas állvány / kapcs
4. Állvány / állvány menet
5. USB kábel
6. Felhasználói kézikönyv
7. Fedél
8. Világító LED panel




## Paraméterek és tulajdonságok

Színes 1080p CMOS érzékelő; Interfész: USB 2.0; Képtelenség: 50 cm-től a végtelenig; **Kézi fókuszt;** Lencsevédő sapka a magánélet érdekében; Körirányú mikrofón; Szépségátás; Kompatibilis az összes videohívási platformmal; Többcéltartó a kamera rögzítéséhez; Állvány menetes specifikációja: standard 1/4" menetes furat

**Rendszervetelmények:** PC / Mac ingyenes USB-porttal; Operációs rendszer: Windows XP SP2 és újabb, Linux 2.4.6 és újabb, Mac OS 10.5 és újabb; Legfeljebb 200 MB szabad lemeztérület; 32 MB memória (minimum); Közvetlen X VGA kártya támogatás

## Webkamera telepítése

**1. A kamera helye** | Helyezze a webkamerát a kívánt helyre - egy laptop képernyőjére, asztali monitorjára vagy állványára. Megjegyzés: Ehhez a termékhez nem tartozik állvány. Ha szükséges, kérjük, vásárolja meg.



A kijelzőn való elhelyezés menete: Nyissa meg a webkamera klipjét, és helyezze a webkamerát a képernyő tetejére a képen látható módon. Győződjön meg arról, hogy a kapcsot megfelelően rögzítette.



**2. A kamera üzembe helyezése:** Csatlakoztassa a webkamerát a számítógéphez USB-kábellel. TIPP: Ha asztali számítógépet használ, akkor jobb, ha a webkamerát a készülék hátulján lévő USB porthoz csatlakoztatja, így annak tápellátása stabilabb.

## 3. A telepítés befejezése után elkezdheti használni a webkamerát

Figyelmeztetés: 1. Ne használja a kamerát forró, hideg, poros vagy páras körülmények között. 2. Ne érintse meg a lencsét kézzel, éles vagy durva tárgyakkal; használjon tisztá, puha ruhát a tisztításhoz. 3. Ne ejtse le a kamerát. Megkarcolhat esések károsíthatják a lencsét, meghibásodhat a készülék, vagy megkarcolhatja annak felületét.

**Garancia:** 1. A termékre vonatkozó garancia csak a gyártási hibákat fedezi. A garancia nem vonatkozik: Ember okozta károsodásra; Javításra vagy szétszerelésre illetéktelen szervizrel; Esés vagy ütés okozta kár. 2. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki a legjobb megoldást javasolja. (Az itt található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Windows a Microsoft védjegye. A Mac az Apple, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.)



**FORGALMAZÓ CSEH KÖZTÁRSASÁG:** Praha Music Center, s.r.o.  
Ocelářská 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>

**PMC GARANCIA / GARANCIA UTÁNI SZOLGÁLTATÁS:** Praha Music Center, s.r.o.  
Rakovnická 2665; 440 01 Louňy; Tel.: +420226011197; Email: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)