


ONECONCEPT

Ždímačka prádla



10032558

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující rady, abyste předešli poškození přístroje. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost.

TECHNICKÁ DATA

Číslo položky	10032558
Požadované napětí	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kapacita	2,5 kg

VLASTNOSTI

- mechanicky vyspělá technologie
- vynikající design
- vysoce kvalitní, odolné a nerezavějící plastové pouzdro
- velký odstředivý buben
- snadné použití

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,
Deutschland.

Výrobek splňuje následující evropské směrnice:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při použití odstředivky musí být dodrženy základní bezpečnostní opatření. Před použitím přístroje si přečtete všechny provozní pokyny.

- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Zkontrolujte, zda je připojení uzemněny.
- Když se buben otáčí, nevkládejte do zařízení ruky.
- Otočte ovladač času ve směru hodinových ručiček. Pokud ho otočíte proti směru hodinových ručiček, dojde k poškození časovače.
- Pokud jednotka vydává neobvyklé zvuky a silně vibruje, vložte prádlo rovnoměrně do bubnu.

PROVOZ

1. Připojte odstředivku k napájecímu zdroji.
2. Spust'ete odtokovou hadici a otevřete kryt.



3. Prádlo rovnoměrně rozložte v bubnu. Zavřete víko.
4. Nastavte přepínač času na požadované minuty..

Poznámky:

Po otevření víka se buben na prádlo zastaví. Po dokončení používání zařízení odpojte napájecí kabel.

Udržujte stroj v čistotě a suchu. Stroj umístěte na dobře větrané místo.

Doby odstřed'ování

Materiál	čas
Hedvábí, vlna, polyesterová vlákna	1-2 minuty
Bavlna, bielizeň	2-4 minuty

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Buben se neotáčí.	Uvolněný kontakt spínače časovače odstředování.	Nastavte nebo zkontrolujte spínač.
	Šrouby motoru a bubnu jsou volně upevněny.	Utáhněte šrouby.
	Oblečení se dostalo mezi odstředivou vanu / buben a odstředivé těleso.	Vyberte oblečení.
Z vypouštěcí hadice nevytéká voda.	Oblečení je v prostoru mimo bubnu.	Vyberte oblečení.
	Odtokovou hadici blokují malé předměty.	Odstraňte malé předměty z vypouštěcí hadice.

RADY PRO LIKVIDACI



Pokud je na produktu znázorněna levá ilustrace (přeškrtnutá nádoba na kolečkách), použije se evropská směrnice 2012/19 / EU. Tyto výrobky se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických zařízení. Dodržujte místní předpisy a staré zařízení nevyhazujte do domovního odpadu. Likvidace starých zařízení v souladu s předpisy chrání životní prostředí a zdraví ostatních lidí před možnými negativními následky. Recyklace materiálu pomáhá snižovat spotřebu surovin.

ONE@NCEPT
