

BaByliss[®]
PARIS



I - PRO 235 INTENSE PROTECT
UN SEUL PASSAGE – ONE STROKE ONLY

made in China

FRANÇAIS

I-PRO 235 INTENSE PROTECT
BaByliss Diamond Ceramic - ST387E

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

Nous vous remercions pour votre achat. BaByliss Diamond Ceramic est un revêtement céramique haute densité à usage professionnel. Son haut pouvoir de glissement et de transmission de la chaleur apporte douceur, brillance et protection des cheveux. Le ST387E est doté des caractéristiques techniques suivantes :

- Plaques professionnelles BaByliss Diamond Ceramic : 24 mm x 120 mm (1)
- Interrupteur marche/arrêt - Arrêt automatique (2)
- Bouton Intense : 2 positions (3)
- Bouton Protect : 4 positions (4)
- Cordon rotatif (5)
- Plaques flottantes : elles facilitent le glissement et le maniement du lisseur en exerçant une pression constante sur les cheveux sans les abimer (6)
- Température réglable avec écran LED : 6 niveaux (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperature Technology – Mise à température immédiate – Température parfaitement stable
- Fonction ionic : Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure au moment du lissage pour réduire frisottis et électricité statique.
- Wet & Dry : spécialement conçu pour une utilisation sur cheveux secs ou humides
- Verrouillage des plaques permettant une protection et un rangement optimaux.
- Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION

Pour lisser les cheveux : Brancher l'appareil, l'allumer et le laisser chauffer. La température par défaut est 200°C. Le témoin rouge cesse de clignoter quand la température est atteinte.

Pour un lissage en douceur, appuyez 1x sur le bouton Protect et le lisseur atteindra 180°C; 2x et le lisseur atteindra 160°C; 3x et le lisseur atteindra 140°C; et 4x et le lisseur atteindra 200°C. Appuyez à nouveau sur le bouton et le lisseur reviendra à 180°C.

Pour un lissage intense, appuyez 1x sur le bouton Intense et le lisseur atteindra 220°C, 2x et le lisseur atteindra 235°C. Appuyez à nouveau sur le bouton et le lisseur reviendra à 220°C.

Démêlez soigneusement les cheveux et divisez-les. Commencez par les mèches du dessous. Prenez une mèche d'environ 2 à 3 cm de large et placez-la entre les 2 plaques de l'appareil, en prenant soin de ne pas toucher les plaques de la main. Fermez le lisseur, serrez-le pour maintenir la mèche et faites-le glisser lentement des racines vers les pointes. Laissez refroidir les cheveux et terminez par un coup de peigne. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Laissez refroidir avant de le ranger.

Pour modeler les cheveux : Pour travailler les pointes vers l'intérieur, tournez doucement le lisseur vers l'intérieur tout en le faisant glisser. Arrivé au niveau des pointes, maintenez en place pendant quelques secondes puis relâchez. Pour travailler les pointes vers l'extérieur, effectuez le même mouvement mais dans le sens inverse.

Remarques :

• A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur : ceci est fréquent et disparaît dès la prochaine utilisation. N.B. : Au cours de chaque lissage, une légère émanation de fumée est possible. Celle-ci peut être due à l'évaporation du sébum, d'un surplus de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou encore de l'humidité présente dans le cheveu.

• Toujours sélectionner une température moins élevée lors de la première utilisation.

• Il est possible d'utiliser un spray de protection contre la chaleur pour une protection optimale de la chevelure.

• Si le lissage n'est pas assez efficace, serrez plus fermement les plaques sur votre mèche, faites glisser l'appareil plus lentement et augmentez la température.

Température	Type de cheveux
140°C LED verte 160 °C LED verte	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
160 °C LED verte 180°C LED jaune	Cheveux normaux, colorés et/ ou ondulés
200°C LED orange 220°C LED rouge 235°C LED rouge	Cheveux épais et/ou frisés

ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement.
- Nettoyer les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne pas gratter les plaques.
- Ranger le lisseur les plaques serrées pour les protéger.

ENGLISH

I-PRO 235 INTENSE PROTECT
BaByliss Diamond Ceramic - ST387E

Read the safety instructions first.

Thank you for buying this product. BaByliss Diamond Ceramic is a high-density ceramic coating for professional use. The perfect glide and heat-transfer qualities guarantee softness, shine and protection of the hair. ST387E has the following features:

- BaByliss Diamond Ceramic professional plates: 24 mm x 120 mm (1)
- On/off switch - Automatic switch off (2)
- Intense button: 2 positions (3)
- Protect button: 4 positions (4)
- Swivel cord (5)
- Floating plates : they make gliding and handling of the iron easier by applying constant pressure on the hair without damaging it (6)
- Temperature regulator with LED screen– 6 settings (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperature Technology – Sofortiges Aufheizen - perfekt stabile Temperatur
- ionic function: Negative ions are distributed through the hair during straightening to reduce frizz and static electricity.
- Wet & Dry: designed especially for use on either dry or wet hair
- Locking system for optimal protection and storage.
- Heat-resistant insulated mat

USE

Straightening: Plug in the appliance, switch on and allow to heat up. The default temperature is 200°C. The orange indicator light will stop flashing when the unit has heated up to the selected temperature.

For a smooth straightening, press once on the Protect button and the straightener will reach 180°C; twice and the straightener will reach 160°C; three times and the straightener will reach 140°C; and four times and the straightener will reach 200°C. Press the same button again and the straightener will return to 180°C.

For an intense straightening, press once on the Intense button and the straightener will reach 220°C; twice and the straightener will reach 235°C. Press the same button again and the straightener will return to 220°C.

Thoroughly brush hair and section. Start with the underneath sections of hair. Take a section of about 2 to 3 cm width and place it between the 2 hot plates, being careful to avoid touching the hot surface of the appliance with your hand. Hold the hair firmly with the straightener and slide slowly along from the roots to the tips. Let the hair cool down before you comb it. After use, switch off and unplug the appliance. Allow to cool before storing away.

Styling: To create perfectly shaped bobs use as above but turn the appliance under at the end of your hair and hold in place for a couple of seconds and then release. For flick-ups follow the same procedure but angle the appliance out at the end of your hair instead of under.

Notes :

- The first time you use the unit, you may notice a little steam and a particular odor: this is common and will disappear the next time you use it. Note: When you are straightening, you might see some steam. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the sebum, some residual hair products (leave-in hair care, hairspray, etc.) or excess water that is evaporating from your hair.
- Always select a lower temperature during the first use.
- It is possible to use a heat protection spray for optimal protection of the hair.
- If straightening is not effective enough, tighten the plates more firmly on your strand and let the appliance glide more slowly.

Temperature	Hair type
140°C green LED 160°C green LED	Fine, bleached and/or damaged hair
160°C green LED 180°C yellow LED	Normal, coloured and/or wavy hair
200°C orange LED 220°C red LED 235°C red LED	Thick and/or very curly hair

MAINTENANCE

- Unplug the straightening iron and allow to cool completely.
- Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.
- To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

DEUTSCH

I-PRO 235 INTENSE PROTECT
BaByliss Diamond Ceramic - ST387E

Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf. BaByliss Diamond Ceramic ist eine Keramikbeschichtung von hoher Dichte für den professionellen Einsatz. Die hohe Gleitfähigkeit und hervorragende Wärmeleitung bringen Geschmeidigkeit, Glanz und Schutz für das Haar. Der ST387E verfügt über die folgenden technischen Eigenschaften:

- Professionelle Platten BaByliss Diamond Ceramic: 24 mm x 120 mm (1)
- Ein/Aus-Taste - Abschaltautomatik (2)
- Taste Intense: 2 Positionen (3)
- Protect Knop: 4 Positionen (4)
- Drehkabel (5)
- Zwevende platen: zorgen dat de straightener beter glijdt en makkelijker te hanteren is doordat er een constante druk wordt uitgeoefend op het haar, zonder het haar te beschadigen (6)
- Regelbare temperatuur met LED-scherm: 6 niveaus (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperature Technology – Sofortiges Aufheizen - perfekt stabile Temperatur
- ionic-functie: Negatieve ionen worden verspreid over de haarbos op het moment van het gladstrijken om krulletjes en statische elektriciteit te verminderen.
- Wet & Dry: besonders für die Verwendung auf trockenem sowie auf nassem Haar konzipiert
- Verriegelung der Platten, um sie optimal zu schützen und zu verstauen.
- Hitzebeständige Isoliermatte

GEBRAUCH

Zum Glätten: Das Gerät an den Netzstrom anschließen, einschalten und aufheizen lassen. Die Standardtemperatur beträgt 200°C. Die rote Anzeigeluchte hört auf zu blinken, sobald die Temperatur erreicht ist. Für sanftes Glätten betätigen Sie 1x die Taste Protect und der Glätter erreicht 180°C; 2x und der Glätter erreicht 160°C; 3x und der Glätter erreicht 140°C; und bei 4x erreicht der Glätter 200°C. Betätigen Sie erneut die Taste, und der Glätter stellt sich wieder auf 180°C.

Für intensives Glätten betätigen Sie 1x die Taste Intense und der Glätter erreicht 220°C; 2x und der Glätter erreicht 235°C. Betätigen Sie erneut die Taste, und der Glätter stellt sich wieder auf 220°C.

Das Haar sorgfältig entwirren und in Strähnen teilen. Mit den unteren Strähnen beginnen. Eine ca. 2-3cm breite Strähne nehmen und sie zwischen die beiden Heizbacken legen, wobei das Gerät sich dicht an den Haarwurzeln befindet. Achten Sie darauf, die Heizbacken nicht mit der Hand zu berühren. Den Glätter schließen und zusammendrücken, um die Strähne zu halten. Dann langsam von den Wurzeln in Richtung Spitzen gleiten lassen. Das Haar abkühlen lassen und leicht kämeln. Nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Vor dem Verstauen abkühlen lassen.

Zum Stylen: Zum Formen des Haars mit den Haarspitzen nach innen wie oben beschrieben benutzen und das Gerät am Ende nach innen drehen (wie eine normale Bürste).Einige Sekunden warten und dann lösen. Um die Spitzen nach außen zu legen, dieselbe Bewegung in der anderen Richtung durchführen.

Anmerkungen:

- Möglicherweise nehmen Sie beim ersten Gebrauch eine leichte Rauchentwicklung und einen seltsamen Geruch wahr: dies geschieht häufig und wird bereits beim nächsten Gebrauch nicht mehr vorkommen. Achtung! Bei jedem Glättvorgang kann sich etwas Rauch entwickeln. Dies kann aufgrund des Verdampfens von Talg oder Rückständen von Frisierprodukten (Pflegebalsam, der nicht ausgespült zu werden braucht, Haarlack,...) oder im Haar enthaltener Feuchtigkeit vorkommen.
- Auf trockenem Haar verwenden.
- Gegebenenfalls können Sie ein spezielles Spray verwenden, um das Haar optimal vor der Hitze zu schützen.
- Wenn der Glättvorgang nicht wirksam genug ist, drücken Sie die Platten fester auf die Strähne und lassen Sie das Gerät langsamer daran entlang gleiten.

Temperatur	Haartyp
140°C grüne LED 160°C grüne LED	Feines, dekoloriertes und/oder brüchiges Haar
160°C grüne LED 180°C gelbe LED	Normales, koloriertes und/oder gewelltes Haar
200°C orangene LED 220°C rote LED 235°C rote LED	Dickes und/oder gekräuseltes Haar

PFLEGE

- Den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abkühlen lassen.
- Die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel säubern, um die optimale Qualität der Platten zu bewahren. Die Platten nicht abkratzen.
- Den Haarglätter geschlossen verwarhen, um die Platten zu schützen.

NEDERLANDS

I-PRO 235 INTENSE PROTECT
BaByliss Diamond Ceramic - ST387E

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies.

Hartelijk dank voor uw aankoop. De BaByliss Diamond Ceramic is een keramische coating met een hoge dichtheid, voor professioneel gebruik. Het goede glijvermogen en de goede overdracht van de warmte zorgt voor zachtheid en glans en biedt bescherming aan het haar. De ST387E heeft de volgende technische kenmerken:

- Professionele BaByliss Diamond Ceramic platen: 24 mm x 120 mm (1)
- ON/OFF-knop - Automatische stop (2)
- Intense Knop: 2 standen (3)
- Protect Knop: 4 standen (4)
- Draaisnoer (5)
- Zwevende platen: zorgen dat de straightener beter glijdt en makkelijker te hanteren is doordat er een constante druk wordt uitgeoefend op het haar, zonder het haar te beschadigen (6)
- Regelbare temperatuur met LED-scherm: 6 niveaus (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperature Technology – Komt onmiddellijk op temperatuur - Perfect stabiele temperatuur
- ionic-functie: Negatieve ionen worden verspreid over de haarbos op het moment van het gladstrijken om krulletjes en statische elektriciteit te verminderen.
- Wet & Dry: speciaal ontwikkeld voor gebruik op zowel droog als nat haar
- De vergrendeling van de platen zorgt ervoor dat de platen optimaal beschermd zijn als de straightener opgeborgen wordt.
- Hittebestendig isoleren matje

GEBRAUK

Om te ontkrullen: Steek de stekker in het stopcontact, zet het apparaat aan en laat hem opwarmen. De standaardinstelling van de temperatuur is 200°C. Het rode lampje stopt met knipperen wanneer de temperatuur bereikt is.

Voor een haarvriendelijkere manier van steil maken, drukt u 1x op de Protect knop waardoor de temperatuur naar 180° zal gaan. Met 2x drukken stelt de straightener zich in op 160°; met 3x op 140° en met 4x drukken op 200°. Door nogmaals op de knop te drukken gaat de straightener weer terug naar 180°.

Om het haar intensief steil te maken drukt u 1x op de Intense knop en zal de straightener 220° worden. Met 2x drukken wordt de temperatuur 235°C. Door nogmaals op de knop te drukken gaat de straightener weer terug naar 220°.

De haren zorgvuldig ontwarren en in lokken opsplitsen. Beginnen met de onderste lokken. Een haarlok van ongeveer 2-3 cm breedte nemen en deze tussen de 2 verwarmde glijzolen plaatsen met het apparaat dicht bij de haarwortels, en er daarbij op letten de glijzolen niet met de hand aan te raken. De gladstriktang sluiten, dichtknijpen om de haarlok vast te houden en de tang voorzichtig van de wortels naar de haarpunten laten glijden. De haren laten afkoelen en eindigen met het borstelen van het kapsel. Zet na gebruik het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat de straightener goed afkoelen voordat u hem opbergt.

Om het kapsel in vorm te brengen: Om het kapsel in vorm te brengen met de haarpunten naar binnen gedraaid, het apparaat gebruiken zoals hierboven beschreven en het apparaat naar binnen draaien (zoals een normale borstel). Gedurende enkele seconden op zijn plaats houden en dan weer loslaten. Om de haarpunten naar buiten te richten dezelfde beweging uitvoeren, maar dan wel in de andere richting.

Opmerkingen:

- Het is mogelijk dat u bij het eerste gebruik een lichte rookontwikkeling en een specifieke geur waarneemt: dit komt vaak voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen. Opgelet! In de loop van elke ontkrulbehandeling is een lichte rookontwikkeling mogelijk. Dit kan te wijten zijn aan de verdamping van talg of van restjes haarproducten (haarverzorging zonder te spoelen, haarlak enz.) of aan de in het haar aanwezige vochtigheid.
- Op droge haren gebruiken.
- U kunt een spray te gebruiken die het haar optimaal beschermt tegen de warmte.
- Wanneer het haar niet goed steil wordt, kunt u de platen wat steviger aandrukken op het haar en het apparaat wat langzamer over het haar laten glijden.

Temperatur	Haartype
140°C groene LED 160°C groene LED	Fijn, ontleurd en/of overgevoelig haar
160°C groene LED 180°C gele LED	Normaal, gekleurd en/of golvend haar
200°C oranje LED 220°C rode LED 235°C rode LED	Dik en/of gekruld haar

ONDERHOUD

- De stekker van het apparaat uittrekken en het volledig abkühlen lassen.
- Reinig de platen met behulp van een vochtige en zachte doek zonder detergent, om de optimale kwaliteit der platen in stand te houden. Niet krassen op de platen.
- De ontkrultang met de platen dichtgeknepen opbergen om de platen te beschermen.

ITALIANO

I-PRO 235 INTENSE PROTECT
BaByliss Diamond Ceramic - ST387E

Leggere dapprima le istruzioni di sicurezza.

Vi ringraziamo dell'acquisto. BaByliss Diamond Ceramic è un rivestimento in ceramica ad alta densità, per uso professionale. L'elevata capacità di scorrimento e di trasmissione del calore protegge i capelli, conferendo morbidezza e luminosità. Il modello ST387E è dotato delle caratteristiche tecniche seguenti:

- Piastre professionali BaByliss Diamond Ceramic: 24 mm x 120 mm (1)
- Interruptor ON/OFF - Spaginato automatico (2)
- Pulsante ON/OFF - Spegnimento automatico (2)
- Pulsante "Intense": 2 posizioni (3)
- Pulsante "Protect": 4 posizioni (4)
- Cavo girevole (5)
- Piastre flottanti: facilitano lo scorrimento del ferro e lo rendono più maneggevole esercitando una pressione costante sui capelli, senza danneggiarli (6)
- Temperatura regolabile con schermo LED: 6 livelli (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperature Technology – Raggiungimento immediato della temperatura di utilizzo - Temperatura perfettamente stabile
- Funzione ionic: Durante la lisciatura, sulla capigliatura vengono diffusi degli ioni negativi per ridurre eventuali arruffamenti indesiderati e elettricità statica.
- Wet & Dry: appositamente progettato per un utilizzo su capelli asciutti o umidi
- Blocco delle piastre, per proteggerle e riporle in modo ottimale.
- Tappetino isolante termoresistente

ESPAÑOL

I-PRO 235 INTENSE PROTECT
BaByliss Diamond Ceramic - ST387E

Consulte previamente las consignas de seguridad.

Muchas gracias por su compra. BaByliss Diamond Ceramic es un revestimiento cerámico de alta densidad para uso profesional. Su elevado poder desliante y de transmisión del calor aporta suavidad, brillo y protección al cabello. El ST387E está dotado de las siguientes características técnicas:

- Placas profesionales BaByliss Diamond Ceramic: 24 mm x 120 mm (1)
- Interruptor ON/OFF - Apagado automático (2)
- Botón Intenso: 2 posiciones (3)
- Botón Protect: 4 posiciones (4)
- Cabo rotativo (5)
- Placas flotantes: facilitan el deslizamiento y la manipulación del alisador, ejerciendo una presión constante sobre el cabello sin dañarlo (6)
- Temperatura regulable con pantalla LED: 6 niveles (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperature Technology - Alcanza la temperatura de forma inmediata – Temperatura perfectamente estable
- Función ionic: Los iones negativos se reparten sobre el cabello en el momento del alisado para reducir el encespamiento y la electricidad estática.
- Wet & Dry: especialmente diseñado para utilizarlo con el cabello seco o húmedo
- Bloqueo de las placas que impide que se dañen y permite guardar fácilmente el aparato.
- Alfombrilla aislante termoresistente

UTILIZACIÓN

Para alisar: Encufhe el aparato, enciéndalo y espere a que se caliente. La temperatura por defecto es de 200°C El piloto rojo dejará de parpadear cuando haya alcanzado la temperatura deseada.

Para un alisado más suave, pulse 1x en el botón Protect y el alisador alcanzará 180°C; 2x y el alisador alcanzará los 160°C; 3x y el alisador alcanzará 140°C; y 4x y el alisador alcanzará 200°C. Pulse de nuevo el botón y la temperatura volverá a 180°C.

Para lograr un alisado intenso, pulse 1x en el botón Intense y el alisador alcanzará 220°C, 2x y el alisador alcanzará 235°C. Pulse de nuevo el botón y la temperatura volverá a 220°C.

Desenrede cuidadosamente los cabellos y sepárelos. Comience por las mechas de abajo. Tome una mecha de unos 2-3cm de largo y métala entre los 2 placas calentadoras poniendo el aparato cerca de las raíces pero sin tocar con la mano las placas. Cierre el alisador y apriete para mantener la mecha en su sitio y luego deslice el aparato lentamente desde las raíces hasta las puntas. Deje que se enfrien los cabellos y termine con una pasada del peine. Cuando termine de utilizarlo, apague el aparato y desenchúfelo. Deje que se enfrie antes de guardarlo.

Para modelar: Per mettere in piega i capelli modellando le punte hacia adentro, utilízalo como acabamos de decir y vuelva el aparato hacia el interior (como una normale spazzola). Tenere in posizione per qualche secondo e poi lasciare. Per modellare le punte verso l'esterno, eseguire lo stesso movimento pero en el otro sentido.

Osservações:

- Al primo utilizzo, è possibile notare un leggero fumo che si sprigiona e un odore particolare. La cosa è normale e scompare dall'utilizzo successivo. Attenzione! In ogni lisciatura, è possibile che si sprigiona una leggera quantità di fumo. La cosa può essere dovuta all'evaporazione di grasso o di restos de productos capilares (acondicionador sin aclarado, laca ...) o de la humedad contenida en el pelo.
- Utilizzare su capelli asciutti.
- È possibile utilizzare uno spray protettivo contro il calore per una protezione ottimale della capigliatura.
- Se la lisciatura non è abbastanza efficace, chiudere più saldamente le piastre sulla ciocca, facendo scorrere l'apparecchio più lentamente.

Temperatura	Tipo di capelli
140°C green LED 160°C LED verde	Capelli sottili, scoloriti e/o sensibili
160°C green LED 180°C LED giallo	Capelli normali, colorati e/o ondulati
200°C LED arancione 220°C LED rosso 235°C LED rosso	Capelli spessi e/o ricci

CURA DELL'APPARECCHIO

- Staccare l'apparecchio dalla corrente e lasciare che si raffreddi completamente.
- Pulire le piastre con un panno umido e morbido, senza detersivi per non compromettere la qualità ottimale delle piastre. Non utilizzare materiali abrasivi sulle piastre.
- Riporre il lisciacapelli con le piastre chiuse per proteggerle.

PORTUGUÊS

I-PRO 235 INTENSE PROTECT
BaByliss Diamond Ceramic - ST387E

Consulte previamente os conselhos de segurança.

Agradecemos-lhe o ter adquirido este produto. O BaByliss Diamond Ceramic é um revestimento em cerâmica de alta densidade, cujo elevado poder de deslizamento e de transmissão de calor confere suavidade e brilho, ao mesmo tempo que protege o cabelo. O ST387E possui as seguintes características técnicas:

- Placas profissionais BaByliss Diamond Ceramic: 24 mm x 120 mm (1)
- Botón ON/OFF - Paragem automática (2)
- Botão "Intense": 2 posições (3)
- Botão "Protect": 4 posições (4)
- Cable giratorio (5)
- Placas flutuantes: facilitam o deslizamento e a manipulação do ferro exercendo uma pressão homogênea nos cabelos sem os danificar (6)
- Temperatura regulável com ecrã LED: 6 níveis (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperature Technology – Aquecimento imediato - Temperatura perfeitamente estável
- Funcão ionic: São projectados iões negativos no momento do alisamento para reduzir o cabelo ríçado e a electricidade estática.
- Wet & Dry: função especialmente concebida para uma utilização em cabelos secos ou húmidos
- Bloqueio das placas para otimizar a protecção e a arrumação.
- Tapete isolante termoresistente

UTILIZAÇÃO

Para desfrisar: Ligue o aparelho à rede eléctrica, acenda-o e deixe aquecer. O valor implícito da temperatura é 200 °C. O indicador luminoso encarnado deixa de estar intermitente quando o aparelho atinge a temperatura desejada.

Para um alisamento suave, carregue 1x no botão "Protect" e o alisador atingirá 180°C; 2x e o alisador atingirá 160 °C; 3x e o alisador atingirá 140 °C; e 4x e o alisador atingirá 200 °C. Carregue de novo no botão e o alisador voltará a marcar 180 °C.

Para um alisamento intenso, carregue 1x no botão "Intense" e o alisador atingirá 220 °C, 2x e o alisador atingirá 235 °C. Carregue de novo no botão e o alisador voltará a marcar 220 °C.

Desembarace cuidadosamente o cabelo e divida-o em mechas. Comece pelas mechas de baixo. Segure numa mecha com cerca de 2-3 cm de largura e coloque-a entre as 2 placas térmicas com o aparelho junto à raiz, tomando cuidado para não tocar nas placas com a mão. Feche o aparelho, mantenha a mecha e faça-o deslizar lentamente da raiz para a ponta. Deixe arrefecer e termine o penteado, passando o pente. Após a utilização, apague o aparelho e desligue-o da rede eléctrica. Deixe-o arrefecer antes de guardar.

Para modelar: Para dar forma ao cabelo virando as pontas para dentro, utilize como se descreve acima e rode o aparelho para dentro (como faria com uma escova normal). Mantenha no lugar durante alguns segundos e, a seguir, largue. Para voltar as pontas para fora, efectue o mesmo movimento mas no outro sentido.

Observações:

- Na primeira utilização, é possível que note uma ligeira emanação de fumo e um cheiro específico. Isto é normal e desaparecerá na próxima utilização. Atenção! É possível que durante cada alisamento haja uma ligeira emissão de fumo. Tal pode dever-se à evaporação de sebo ou de um resto de produtos capilares (creme sem lavagem, laca, etc.) ou da humidade contida no cabelo.
- Utilize em cabelos secos.
- Pode usar um spray de protecção térmica para que o cabelo não fique seco.
- Se o alisamento não for totalmente eficaz, feche as placas com mais firmeza sobre a madeixa e faça deslizar o aparelho mais lentamente.

Temperatura	Tipo de cabelo
140°C LED verde 160°C LED verde	Cabelos finos, oxigenados e/ou estragados
160°C LED verde 180°C LED amarelo	Cabelos normais, pintados e/ou ondulados
200°C LED laranja 220°C LED encarnado 235°C LED encarnado	Cabelos espessos e/ou frisados

MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer completamente.
- Limpe as placas com um pano húmido e suave, sem detergente, a fim de preservar a qualidade das placas. Não esfregue as placas.
- Guarde o alisador com as placas fechadas para as proteger.

DANSK

I-PRO 235 INTENSE PROTECT
BaByliss Diamond Ceramic - ST387E

Læs først sikkerhedsanvisningerne.

