

Přístroj používá technologie ionizace a produkce ozónu (O₃), který má dezinfekční účinky. Přístroj je ideální pro použití v lednici – prodlužuje trvanlivost potravin (např. maso, ovoce, zelenina) a přirozeně eliminuje pachy. Lze ho použít i do skříní, šatníků, botníků, na toaletách a v jiných uzavřených prostorech bez přítomnosti osob.

Operační cykly přístroje se nastavují jedním tlačítkem, které řídí vestavěný inteligentní mikroprocesor. Přístroj má 2 úrovně nastavení chodu (vysoký a nízký) dle velikosti prostoru, kde je využíván. Úroveň nastavení indikuje blikající LED dioda. Přístroj funguje na 3 ks baterií typu AA (nejsou součástí dodávky), stavová kontrolka indikuje vybité baterie. Doba provozu až 3 měsíce.

VLASTNOSTI IONIC-CARE FF-210

- neutralizuje pachy a pročištuje vzhled
- zabraňuje růstu plísní
- zabraňuje množení škodlivých bakterií – účinnost až 95 %
- zabraňuje kontaminaci potravin
- ničí jedovaté pesticidy, které se vyskytují na povrchu ovoce a zeleniny
- prodlužuje trvanlivost masa, ovoce a zeleniny

PROVOZ PŘÍSTROJE IONIC-CARE FF-210

Vložení baterií:

Vysuňte víčko baterií ve směru šipky, vložte baterie (3x AA 1,5 V, tužkové, doporučujeme alkalické). Dbejte na správnou polaritu (pólem minus směrem k pružině). Zasuňte víčko zpět.

Ovládání přístroje:

Tlačítko ON/OFF – slouží ke spuštění a vypnutí přístroje.

Tlačítko MODE – slouží k přepínání mezi vysokým (signalizace zelenou kontrolkou) a nízkým stupněm výkonu (signalizace oranžovou kontrolkou).

Po spuštění přístroje tlačítkem ON/OFF vyberte stupeň výkonu tlačítkem MODE.

Jestliže je objem ledničky větší než 250 litrů, nebo chladnička intenzivně nepřijemně zapáchá, zapněte přístroj na vysoký výkon (signalizace zelenou kontrolkou). Pokud je objem ledničky do 250 litrů, zapněte přístroj na nízký výkon (signalizace oranžovou kontrolkou).

Funkce přístroje na vysoký výkon (signalizace zelenou kontrolkou):

Po zapnutí na vysoký výkon nejprve přístroj začne po dobu 30 minut nepřetržitě pohlcovat pachy a sterilizovat ledničku. Stavová kontrolka bliká zeleně každé 2 sekundy. Poté přístroj na vysoký výkon opakuje v každé hodině 1 minutu periodické čištění ledničky. V době, kdy neprobíhá sterilizace, zelená stavová kontrolka bliká každých 10 sekund.

Funkce přístroje na nízký výkon (signalizace oranžovou kontrolkou):

Po zapnutí na nízký výkon nejprve přístroj začne po dobu 20 minut nepřetržitě pohlcovat pachy a sterilizovat ledničku. Stavová kontrolka bliká oranžově každé 2 sekundy. Poté přístroj na nízký výkon opakuje v každé hodině 40 sekund periodické čištění ledničky. V době, kdy neprobíhá sterilizace, oranžová stavová kontrolka bliká každých 10 sekund.

Umístění přístroje:

Přístroj umístěte nejlépe do přihrádky v horní části ledničky.

Výměna baterií:

Pokud začne přerušovaně svítit červené světlo, je nutné vyměnit baterie. Výdrž standardních alkalických baterií v přístroji je přibližně 3 měsíce.

Upozornění

- Neumisťujte přístroj do mokrého nebo horkého prostředí, udržujte je suchu.
- Nevystavujte přístroj prudkým otřesům, nárazům či pádu.
- Nevynadávejte zapnutý přístroj z ledničky.
- Ujistěte se, že jste nevložili přístroj do mrazicího boxu.
- Vzhledem k nízké teplotě v chladničce dojde po vjmutí přístroje z ledničky a styku s vnějším ovzduším ke kondenzaci vody na těle i uvnitř přístroje. Tato kondenzovaná voda může způsobit oxidaci kontaktů baterie a kovových dílů přístroje, následně závadu na přístroji.
- Pokud budete měnit baterie, vypněte přístroj, vyjměte ho z lednice, vyměňte baterie za nové a ihned vložte přístroj zpět do lednice. Pokud však nebudete přístroj delší dobu používat (např. při použití nabíjecích baterií a prodávě při jejich nabíjení), zabalte ho do čistého igelitového sáčku a vytlačte okolní vzduch. Zamezte tak přístupu vzduchu s rozdílnou vlhkostí k přístroji a neodejte ke kondenzaci vody na povrchu přístroje. Počkejte, až se teplota přístroje zvýší na pokojovou teplotu, poté vyměňte baterie.
- Napětí v baterii by mělo být po dvou měsících pravidelného používání překontrolováno.
- Způsoby kontroly napětí: Několikrát po sobě vypněte a zapněte přístroj. Blikající zelené světlo znamená, že jsou baterie v pořádku. Bliká-li kontrolka červeně, je nutno baterie vyměnit.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie – mohlo by dojít k vytečení elektrolitu a poškození okolní.
- Dbejte na to, abyste se nenadýchali čistého ozónu, který proudí z přístroje.
- Nepoužívejte přístroj v místech, kde se vyskytují hořlaviny nebo hořlavé výpary.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Model:	FF-210
Napájení:	3 x AA 1,5 V (DC 4,5 V)
Příkon:	0,5 W
Rozměry:	116 x 80 x 70 mm
Váha přístroje:	150 g (bez baterií)
Produkce ozónu:	<0,05 ppm
Pro velikost lednice:	do 400 litrů
Produkce ozónu:	Přístroj splňuje mezinárodní normu IEC 335-2-65, podle které nesmí koncentrace ozónu v proudu vzduchu ve vzdálenosti 50 mm od přístroje přesáhnout hodnotu 0,05 ppm.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a certifikován značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici v sídle společnosti HÖGNER s.r.o.

DISTRIBUTOR V ČR:

HÖGNER s.r.o.
 Veverkova 1343
 500 02 Hradec Králové
 tel.: +420 498 500 604
 e-mail: info@hogner.cz

