



U-COM 16

Rychlá příručka



Popis




UPDATE SOFTWARE OVĚŘTE NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
www.interphone.com


Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy
www.cellularline.com

Instalace




Pomocí suchého zipu







Pomocí oboustranné lepicí pásky



Pomocí nalepovací základny




Instalace reproduktorů a mikrofonu




Mesh Interkom Anténa

Jemně zatlačte na mesh anténu směrem dovnitř, tím ji vyklopíte.



Legenda a základní funkce

Stiskněte 1x Stiskněte 2x Stiskněte 3x Stiskněte na 1 vteřinu Stiskněte na 5 vteřin Stiskněte na 10 vteřin



Zapnout




1 sec

Zvýšit hlasitost




x 1

Vypnout




x 1

Snížit hlasitost



x 1

Nabíjení



Hlasové příkazy

Akce	Příkaz
Spustit Mesh interkom	Hey Interphone, Mesh On
Ukončit Mesh interkom	Hey Interphone, Mesh Off
Nastavit Open Mesh mode	Hey Interphone, Open Mesh
Nastavit private Mesh mode	Hey Interphone, Private Mesh
Vytvořit skupinu pro private Mesh	Hey Interphone, Mesh Group

Akce	Příkaz
Bluetooth® interkom párování	Hey Interphone, Pairing Intercom
Připojit první interkom	Hey Interphone, Intercom one
Připojit druhý interkom	Hey Interphone, Intercom two
Připojit třetí interkom	Hey Interphone, Intercom three
Ukonit interkom	Hey Interphone, end Intercom

Akce	Příkaz
Párování s telefonem	Hey Interphone, phone pairing
Přijetí telefonického hovoru	Hello
Odmítnutí telefonického hovoru	Ignore
Spustit Google assistant	Hey Google
Spustit Siri	Hey Siri

Akce	Příkaz
Přehrávání hudby pomocí Bluetooth®	Hey Interphone, play music
Ukončit přehrávání hudby	Hey Interphone, stop music
Zapnout FM rádio	Hey Interphone, FM radio on
Vypnout FM Rádio	Hey Interphone, FM radio off
Následující Skladba/stanice	Hey Interphone, next
Předchozí Skladba/Stаницe	Hey Interphone, previous
Ověřit stav baterie	Hey Interphone, check battery
Zvýšit hlasitost poslechu	Hey Interphone, volume up
Snížit hlasitost poslechu	Hey Interphone, volume down

Párování s dalším zařízením pomocí Bluetooth®

Párování s hlavním telefonem (jednotka musí být zapnutá)

10 sec x 1

Párování s druhým telefonem (jednotka musí být zapnutá)

10 sec x 2

Párování se satelitní navigací & TFT (jednotka musí být zapnutá)

10 sec x 5

Párování s dalším zařízením pomocí Bluetooth®

10 sec x 1

Telefon

Přijetí příchozího hovoru (1 sec)

Ukončení hovoru (Do druhého pípnutí)

Odmítnutí příchozího hovoru (Do druhého pípnutí)

Hlasový asistent (Do druhého pípnutí)

Rychlé vytáčení (Do třetího pípnutí)

Hudba a FM rádio

Přehrávání hudby (Do prvního pípnutí)

Pauza v přehrávání (Do druhého pípnutí)

Následující skladba (Do prvního pípnutí)

Předchozí skladba (Do prvního pípnutí)

Spustit/ukončit sdílení hudby (Do třetího pípnutí)

Zapnout/vypnout FM rádio (Do třetího pípnutí)

Následující stanice (Do prvního pípnutí)

Předchozí stanice (Do prvního pípnutí)

Mesh Intercom - OPEN MESH

Režim OPEN MESH (defaultně)

Spustit/ukončit OPEN MESH (x 1)

Interkom OPEN MESH spojení

Přepnout kanál interkom OPEN MESH (1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > Exit > 1 > 2 > ...)

Nastavení kanálu (x 2)

Jedna, dvě, tři... (x 1)

Kanál je nastaven (x 1)

Mesh Intercom - PRIVATE MESH

Režim PRIVATE MESH

! Prostudujte návod a ověřte v APP

Párování interkomů pomocí Bluetooth®

Párování 2 jednotek

Párování 3 jednotek

Párování 4 jednotek

10 sec Do druhého pípnutí

Bluetooth® konference mezi interkomy

Interkom konference

Interkom skupinová konference

x 2 x 3 x 1

Párování jiných interkomů pomocí Bluetooth®

Párování s jinými modely značky Interphone

10 sec 3 sec

Párování s interkomy jiných značek (s výjimkou modelů Sena)

Párování s interkomy jiných značek (s výjimkou modelů Sena)

10 sec x 3

Nastavení