


O klávesnici K400 Plus

Klávesnice Wireless Touch Keyboard K400 Plus disponuje plnohodnotným rozvržením kláves a touchpadem – to vše v kompaktní velikosti.

Klávesy Incurve jsou ideální pro ty, co píší dotykem, a díky jejich měkkému dorazu je tato klávesnice tichá.


Touchpad plnohodnotné velikosti vám umožní provádění gest posunu a procházení, na které jste zvyklí. S tlačítky levého a pravého kliknutí myši pod touchpadem a tlačítky ovládání hlasitosti nad ním budete mít ovládací prvky vždy po ruce.

Pro ovládání oběma rukama, zpravidla využívané těmi, kteří rádi pro procházení používají palce, je v levém horním rohu klávesnice umístěno tlačítko levého kliknutí myši – pravou rukou ovládejte procházení, levou provádějte výběr.




- 1 **Tlačítko levého kliknutí myši**
- 2 **Klávesové zkratky a funkční klávesy**
- 3 **Ovládání hlasitosti**
- 4 **Touchpad**
- 5 **Tlačítko levého a pravého kliknutí myši**


Připojení



Krok 1: Vložte přijímač Unifying do portu USB v počítači.



Krok 2: Tažením odstraňte žlutý jazýček baterie.


















Poznámka: Ujistěte se, že je vypínač klávesnice v poloze ON (Zapnuto). Vypínač ZAP/VYP se nachází v horní části klávesnice.

Klávesnice je připravena k použití.

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky a funkční klávesy zefektivňují procházení, ovládání médií a funkce klávesnice.


Klávesa	Zkratka/Funkce
	Zpět
	Domů

	Přepnout aplikaci
	Nabídka
	Hledat
	Zobrazit/skrýt plochu
	Maximalizovat okno
	Přepnout obrazovku
	Média
	Předchozí stopa
	Přehrát/pozastavit
	Další stopa
	Ztlumit
	Snížit hlasitost
	Zvýšit hlasitost
	Fn + ins: Režim spánku počítače
	Fn + backspace: Funkce Print Screen

	Fn + caps lock: Funkce Scroll lock
	Fn + šipka vlevo: Home
	Fn + šipka vpravo: End
	Fn + šipka nahoru: Page up
	Fn + šipka dolů: Page down

Klávesy F1-F12: Chcete-li aktivovat F1, stačí stisknout Fn + zpět

Doplňkové funkce klávesnice K400 Plus



KLEPNUTÍ DOTYKEM

Stiskněte klávesu Fn a levé tlačítko myši pro přepínání mezi klepnutí dotykem deaktivováno/aktivováno.

Pro pohodné ovládání oběma rukama můžete v levém horním rohu klávesnice také stisknout tlačítko levého kliknutí myši, čímž aktivujete kliknutí.

Kliknout můžete také klepnutím na povrch touchpadu.

POSUN

Dvěma prsty aktivujete posun, nahoru nebo dolů.

Pro pohodné ovládání oběma rukama můžete posun aktivovat také podržením klávesy Fn a tažením jedním prstem libovolným směrem na touchpadu.

ÚLOŽNÝ PROSTOR PRO PŘIJÍMAČ

Pokud klávesnici K400 Plus nepoužíváte, uložte přijímač do prostoru pro baterie, čímž zabráníte jeho případné ztrátě.

Logitech Options

K400 Plus je plug-and-play klávesnice vybavená funkcemi, které jsou aktivní ihned po vybalení. Pokud preferujete přizpůsobení a rozšířené funkce, software Logitech Options je určen právě pro vás.

Stažením a instalací softwaru Options získáte tyto možnosti:

- Upravovat rychlost kurzoru a regulovat posun
- Přehrávat výuková videa týkající se gest
- Vytvářet vlastní klávesové zkratky
- Deaktivovat a aktivovat klávesy – Caps Lock, Insert, Windows Start a jiné.
- Zobrazovat oznámení o aktivaci klávesy Caps Lock a upozornění na vybitou baterii

K dispozici je i mnoho dalších funkcí.

[Stáhnout Logitech Options](#)

Podpora

KOMPATIBILNÍ POČÍTAČE

Klávesnice K400 Plus je kompatibilní se stolními počítači i notebooky, a s následujícími operačními systémy.

- Windows® 7 a novější
- Chrome OS™
- Android™ 5.0.2 a novější

Funkce klávesnice, například přístupové klávesy a gesta touchpadu, se mohou lišit v závislosti na operačním systému.


Rychlá kontrola nastavení vašeho systému vám ukáže, zda je zařízení kompatibilní s klávesnicí K400 Plus.

BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE LOGITECH UNIFYING

Bezdrátová technologie Unifying umožňuje připojení až šesti Unifying-kompatibilních zařízení k jednomu miniaturnímu přijímači.

[Získat více informací o technologii Unifying](#)

VÝMĚNA BATERIÍ



K400 Plus je plug-and-play klávesnice vyvinutá pro snadné používání a dlouhou životnost. Pokud však narazíte na jakýkoli problém nebo máte otázky ohledně vašeho produktu, společnost Logitech je připravena vám pomoci. Nejprve navštivte stránku Zákaznické podpory, kde se vám dostane plného servisu.

[Zákaznická podpora](#)