



Kuchyňský strojek ETA 0024

Technická dokumentace

Pozice	Název dílu	Číslo výkresu	Pozice	Název dílu	Číslo výkresu
1	dvojkolo	002400010	27	řemenička	002403020
2	řemenice	002400020	28	kolík	002403030
3	unašeč I	002400030	29	kolo s unašečem	002404010
4	kryt motoru	002400070	30	hřídel	002404020
5	nosník přepínače	002400080	31	unašeč I	002404060
6	ovladač	002400110	32	dno	002406010
7	návlek	002400120	33	opěrka	002406020
8	tlumič	002400130	34	rám sestavený	002401000
9	vložka	002400140	35	viko	002408001
10	řemen ozubený	002400150	36	nádoba sestavená	002407001
11	podložka I	002400160	37	nástavec sekací	002421000
12	podložka II	002400170	39	odměrka	002400280
13	krytka	002400180	40	pouzdro	002408020
14	kotouč regulační	002400200	41	čep	002408030
15	přichytka	042600130			
16	svorkovnice	837161202	Příslušenství		
17	pružina	002400240	1	nástavec šlehací	002420040
18	kroužek odstříkovací	002400270	2	struhadlo I sestavené jemné	002422000
19	pláši sestavený	002405000	3	struhadlo II sestavené hrubé	002423000
20	šňůra přívodní	004200340	4	struhadlo škrabací	002424000
21	přepínač 3454-6261	984251584	5	struhadlo plátkovací	002426000
23	regulátor	002440000	6	struhadlo hranolkovací	002427000
24	čep	002401020	7	skříňka	002420010
25	panel sestavený	002409000	8	viko skříňky	002420020
26	motor sestavený	002403000	9	nástavec hnětací	002420030

MONTÁŽNÍ SCHEMA ETA 0024





Příslušenství

