

**Podrobný návod k použití  
dalších funkcí telefonu s operačním  
systémem Android™**

**ALIGATOR**

# Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android™

Tento návod doplňuje příručku „Rychlý návod k použití“, kterou jste obdrželi společně s Vaším zařízením a popisuje jeho další funkce. Základní informace k Vašemu zařízení jsou obsaženy ve výše uvedené příručce.

Software i hardware zařízení je průběžně inovován. Dovozece si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí zařízení bez předchozího upozornění.

Některé grafické prvky popisované v tomto návodu se mohou lišit oproti prvkům zobrazeným ve Vašem zařízení.

Aktuální informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

**Google, Google Play a Android™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.**

# Obsah

Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android™ .....	2
Obsah .....	3
Základy ovládání .....	6
Význam dotykových tlačítek (1) až (3) .....	6
Ovládání systému .....	7
Klávesnice .....	7
Jiné klávesnice .....	7
Rychlé nastavení .....	8
Zvuky a vyzvánění .....	9
Zvukové profily .....	9
Nastavení vyzvánění a upozornění na SMS .....	10
Nastavení vlastní vyzváněcí melodie a oznámení .....	11
Kontakty .....	12
Umístění kontaktů .....	12
Prohlížení a hledání kontaktů .....	13
Vytvoření kontaktu .....	13
Úprava kontaktů .....	14
Nastavení vlastního vyzvánění u kontaktu .....	14

Nastavení obrázku u kontaktu .....	15
Odeslání kontaktu.....	15
Zálohování kontaktů .....	16
Zprávy .....	18
Vytvoření zprávy SMS/MMS.....	18
Volba SIM pro odeslání zprávy .....	19
Čtení zpráv .....	19
Přeposlání zprávy.....	20
Mazání zpráv.....	20
Mazání celých konverzací .....	21
E-mail .....	21
Nastavení služby e-mail .....	21
Vytvoření nové e-mailové zprávy .....	22
Čtení, odpovídání a přeposílání zpráv .....	22
Mazání / přesouvání zpráv .....	23
Aplikace.....	24
Stahování aplikací z Google Play™ .....	24
Úložiště pro aplikace.....	25
Řešení potíží s aplikacemi.....	26
Řešení potíží s nedostatkem místa v úložišti, paměťová karta.....	27
Stahování a instalace aplikací z jiných zdrojů .....	28
Hudba .....	29

Fotografování.....	30
Další informace .....	31

# Základy ovládání

Vaše zařízení je vybaveno dotykovými tlačítky. Jejich přesný tvar a umístění je popsáno v příručce „Rychlý návod k použití“ přiložené k Vašemu zařízení.

## Význam dotykových tlačítek (1) až (3)

### Spuštěné aplikace (1)

Slouží k zobrazení nabídky položek dostupné na aktuální obrazovce či ve spuštěné aplikaci.

### Hlavní obrazovka (2)

Krátký stisk slouží pro návrat na hlavní obrazovku. Dlouhým stiskem lze zobrazit seznam spuštěných aplikací.

### Zpět (3)

Slouží pro návrat o jednu úroveň zpět. (přechod na předchozí obrazovku, uzavření nabídek, dialogových oken na obrazovce, atd.)

## Ovládání systému

Váš telefon se ovládá jednak pomocí výše uvedených tlačítek, ale hlavně pomocí dotykové obrazovky. Výběr položek na obrazovce, potvrzování dialogových oken a grafických tlačítek na obrazovce se provádí ťuknutím na ně.

## Klávesnice

Pro zadávání textových informací slouží virtuální klávesnice. Ta se zobrazí ve spodní části obrazovky, vždy když ťuknete na obrazovce do políčka, kam se zadává text. Pokud chcete klávesnici schovat, ťukněte na tlačítko Zpět (3) a klávesnice zmizí z obrazovky. Pokud jí chcete znova zobrazit, ťukněte opět do políčka pro zadání textu.

## Jiné klávesnice

Klávesnici si můžete snadno změnit. Z obchodu Google Play™ (viz kap. [Aplikace](#)) si zdarma můžete stáhnout alternativní klávesnice pro Váš telefon, které mají řadu doplňkových funkcí. Můžete si tak přizpůsobit nejen vzhled klávesnice, ale používat např. slovníky pro opravy překlepů, kontextovou pomoc při psaní, atd.

# Rychlé nastavení

Některé funkce telefonu lze velmi snadno a rychle ovládat pomocí tzv. rychlého nastavení.

1. Stáhněte prstem dolů stavový řádek v horní části obrazovky, objeví se aktuální oznámení,
2. stáhněte prstem dolů řádek ještě jednou,
3. objeví se obrazovka rychlého ovládání,
4. ťuknutím na jednotlivé položky můžete snadno ovládat základní funkce telefonu, jako jsou např.:
  - Zapnutí/vypnutí WI-FI
  - Zapnutí/vypnutí Bluetooth
  - Režim v letadle
  - Mobilní připojení k internetu (Datové připojení)
  - Přepnutí zvukového profilu
  - Otáčení obrazovky
  - Jas
  - Další funkce...



# Zvuky a vyzvánění

## Zvukové profily

Vaše zařízení používá tzv. zvukové profily, které umožňují jednoduše přepínat nastavení všech zvuků a upozornění. Standardně jsou k dispozici tyto profily:

- **Obecné** – standardní profil, který si můžete přizpůsobit
- **Tichý režim** – všechny zvuky i vibrace jsou vypnuty
- **Schůze** – zvuky jsou ztišeny, ale vibrace jsou aktivní
- **Venku** – Nejhlasitější vyzvánění a vibrace

Profily můžete snadno přepínat otevřením rychlého nastavení (viz kap. [Rychlé nastavení](#)), volbou **Zvukové profily**.

Profil **Schůze**, tedy tichý režim s vibrací, lze také snadno aktivovat přidržením tlačítka pro snížení hlasitosti. Vypnout jej můžete stiskem tlačítka zvýšení hlasitosti.

## Nastavení vyzvánění a upozornění na SMS

1. Ťukněte na ikonu **Nastavení** na hlavní obrazovce nebo v nabídce aplikací,
2. zvolte položku **Zvuk a oznámení**,
3. na řádku s profilem **Obecné** ťukněte na ikonu nastavení v pravé části,
4. zvolte jednotlivá nastavení – vibrace, hlasitost oznámení, vyzváněcí tón, tón oznámení, atd.

Ťuknutím na ikonu nabídky (tři tečky) lze přidat další vlastní profil, který si také můžete přizpůsobit.

Obdobně jako profil Obecné můžete upravovat i vlastní profil, který jste přidali pomocí tlačítka se znaménkem +.

## Nastavení vlastní vyzváněcí melodie a oznámení

Vaše zařízení umožňuje, abyste pro vyzvánění i pro tón oznámení použili zvuk nebo melodii dle vlastního výběru. Můžete tak pro vyzvánění použít např. Vaší oblíbenou skladbu uloženou jako hudební soubor:

1. Pokud chcete hudební soubor použít jako vyzvánění, uložte jej do složky **Ringtones** do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu (pokud na kartě složka není, vytvořte ji).
2. Pokud chcete hudební soubor použít jako tón oznámení, uložte jej obdobně do složky **Notifications** do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu (pokud na kartě složka není, vytvořte ji).
3. Od této chvíle se tyto skladby budou zobrazovat v seznamu melodií pro vyzvánění, resp. tónů oznámení.

### Vlastní vyzvánění můžete také přidat zrychleným způsobem:

1. Otevřete aplikaci Hudba (viz kap. **Hudba**) a najděte skladbu, kterou chcete použít.
2. Přidržte prst na skladbě, dokud se neobjeví nabídka.
3. Zvolte **Použít jako vyzváněcí tón telefonu** (případně **Use as slot 1/2 ringtone**)
4. Skladba se přidá do seznamu melodií pro vyzvánění a zároveň se nastaví jako hlavní vyzváněcí tón.

# Kontakty

Vaše kontakty můžete pohodlně spravovat, zálohovat a synchronizovat je, tak abyste je měli vždy po ruce.

## Umístění kontaktů

Kontakty lze uložit do několika úložišť:

### Do paměti telefonu

Kontakty jsou uloženy pouze v paměti telefonu.

### Do Vašeho účtu Google™

Kontakty jsou uloženy v paměti telefonu a automaticky se zálohují a synchronizují s Vaším účtem Google™ (lze je pak dle potřeby použít v jakémkoli jiném zařízení, které umožňuje synchronizaci s účtem Google™ – jiný telefon, počítač, Gmail, atd...).

### Na SIM kartu

Kontakty jsou uloženy v paměti SIM karet, záznamy jsou omezeny pouze na číslo a jméno, nelze nastavit vlastní vyzvánění a další podrobnosti. Počet kontaktů, které lze na SIM kartu uložit, stejně jako maximální délka jména a čísla se mohou lišit v závislosti na vlastnostech SIM karty.

## Prohlížení a hledání kontaktů

Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů. Zobrazí se seznam kontaktů.

Chcete-li seznam prohledat a najít kontakt, ťukněte na symbol lupy a zadejte hledaný text – část jména. Jak budete psát, bude se zobrazovat seznam všech odpovídajících kontaktů.

Ťuknutím na ikonu menu zobrazíte nabídku:

1. **Smazat kontakt** – umožňuje mazat jeden nebo více kontaktů
2. **Kontakty k zobrazení** – nastavuje, zda se zobrazí kontakty ze všech úložišť nebo zda chcete zobrazit jen některé kontakty, např. ze SIM, z účtu Google™ či z telefonu
3. **Importovat/Exportovat** – umožňuje zálohovat, kopírovat, importovat kontakty – viz odstavec zálohování kontaktů
4. **Účty** – nastavení synchronizace kontaktů s účtem Google™
5. **Nastavení** – umožňuje nastavení řazení kontaktů a další funkce zobrazení
6. **Sdílet viditelné kontakty** – umožňuje vybrat kontakty a odeslat/sdílet je pomocí různých služeb (např. SMS, e-mail, Bluetooth, atd...)

## Vytvoření kontaktu

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Ťukněte na tlačítko označené znaménkem +.

3. Zvolte, zda chcete kontakt uložit do účtu Google™ nebo pouze do paměti telefonu.
4. Zadejte požadované informace o kontaktu.
5. Pro dokončení ťukněte na **Hotovo**, popř. **Uložit**.

## Úprava kontaktů

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. ťukněte na kontakt, který chcete upravovat.
3. ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Upravit**
4. Upravte údaje, které chcete změnit.
5. Pro dokončení ťukněte na **Hotovo**, popř. **Uložit**.

## Nastavení vlastního vyzvánění u kontaktu

### ***Pozor! Nelze u kontaktů uložených na SIM kartě!***

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. ťukněte na kontakt, který chcete upravovat.
3. ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Nastavit vlastní vyzvánění**.
4. Zvolte melodii vyzvánění, kterou chcete použít. Chcete-li použít vlastní melodii, např. skladbu či hudební soubor uložený na SD kartě či v telefonu, bude nejprve nutné ji přidat do seznamu vyzvánění. Více informací najdete v kapitole **Zvuk**.
5. Pro dokončení ťukněte na **Hotovo**, popř. **Uložit**.

## Nastavení obrázku u kontaktu

### ***Pozor! Nelze u kontaktů uložených na SIM kartě!***

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravovat.
3. Ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Upravit**
4. Ťukněte na ikonu obrázku a zvolte, zda chcete vybrat fotografii z galerie nebo vyfotit novou.
5. Pro dokončení ťukněte na **Hotovo**, popř. **Uložit**.

## Odeslání kontaktu

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Ťukněte na kontakt, který chcete odeslat.
3. Ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Sdílet**.
4. Vyberte, jak chcete kontakt odeslat – např. jako SMS/MMS zprávu, e-mailem, přes Bluetooth, atd..
5. Pokračujte v aplikaci, kterou jste vybrali pro odeslání.

## Zálohování kontaktů

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Zobrazí se seznam kontaktů. Ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte v menu **Importovat/Exportovat** - nyní budete vybírat, odkud kam se kontakty zkopírují.
3. Zobrazí se obrazovka s výběrem zdroje kontaktů – můžete si vybrat, zda se kontakt zkopírují ze SIM, z paměti telefonu, z účtu Google™ nebo z SD karty, popř. vnitřního úložiště telefonu.
4. Dále se zobrazí obrazovka, kam se kontakty zkopírují – opět si můžete vybrat, zda na SIM kartu, do paměti telefonu, do účtu Google™ nebo zda se vytvoří záložní soubor na SD kartě či v úložišti telefonu.
5. Následuje obrazovka pro výběr kontaktů ke zkopírování – můžete vybrat a ťuknutím označit jednotlivé kontakty.  
Chcete-li vybrat všechny kontakty, ťukněte v horní části obrazovky na počítadlo vybraných kontaktů – **vybráno** a zvolte **Vybrat vše**.
6. Dokončete tlačítkem **OK**



**TIP!** Ukládáte-li kontakty do účtu Google™, budou se zálohovat automaticky do Vašeho účtu při připojení k internetu (pokud nezakážete synchronizaci v nastavení účtu Google™). V ostatních případech je ale dobré čas od času provést zálohu kontaktů na SD kartu. Postupujte dle pokynů uvedených shora a jako cíl vyberte SD kartu.

Kontakty na SD kartě pak můžete snadno obnovit nebo přenést do jiného zařízení s OS Android™. V takovém případě postupujte dle pokynů uvedených shora a jako zdroj kontaktů zvolte SD kartu.

# Zprávy

Aplikace pro zprávy Vám umožňuje odesílat a přijímat SMS a MMS zprávy.

Zprávy se zobrazují jako tzv. konverzace, což znamená, že všechny přijaté a odeslané zprávy mezi Vámi a jedním příjemcem jsou seskupeny dohromady a chronologicky seřazeny.

## Vytvoření zprávy SMS/MMS

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Ťukněte na tlačítko označené znaménkem +.
3. Otevře se okno vytváření zprávy
4. Ťukněte do pole v horní části okna a zadejte příjemce zprávy. Můžete zadat číslo nebo jen část jména a automaticky se objeví seznam odpovídajících kontaktů, ze kterých si ťuknutím můžete vybrat. Příjemců můžete zadat i více.
5. V dolní části obrazovky můžete zadat text zprávy.
6. Chcete-li přidat multimediální obsah (obrázek, zvuk, atd.), stiskněte zelené tlačítko vedle textu zprávy a objeví se nabídka pro přidání multimédií. Přidáte-li nějaký obsah, zpráva se automaticky převede na zprávu MMS
7. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko se symbolem šipky a zpráva se odešle.

## Volba SIM pro odeslání zprávy

Máte-li spuštěnu aplikaci pro zprávy a v telefonu jsou vloženy dvě SIM karty, můžete kdykoli zvolit, která SIM se bude používat pro odesílání zpráv. Stačí prstem stáhnout lištu na horní hraně obrazovky a objeví se nabídka. Můžete zvolit ťuknutím, zda se použije jedna či druhá SIM karta nebo zda se telefon vždy po stisku tlačítka pro odeslání zpráv zeptá, která SIM se má pro odeslání použít.

## Čtení zpráv

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Zobrazí se seznam konverzací řazený chronologicky.
3. Konverzace, které obsahují nové zprávy, které jste ještě nečetli, jsou zobrazeny tučně.
4. Ťukněte na požadovanou konverzaci
5. Otevře se seznam všech zpráv v konverzaci, tak abyste viděli nejnovější zprávy.

**TIP!** V horní části obrazovky se objeví symbol sluchátka. Chcete-li zavolat odesilateli zprávy, stačí tento symbol stisknout a telefon se přepne do aplikace pro telefonování s vybraným číslem odesilatele.

## Přeposlání zprávy

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Otevřete konverzaci dle předchozího odstavce a najděte zprávu, kterou chcete přeposlat.
3. Přidržte na této zprávě prst, dokud se neobjeví menu a zvolte **Předat dál**.
4. Vytvoří se nová zpráva, která obsahuje stejný text
5. V horní části obrazovky zadejte příjemce zprávy stejným způsobem, jako když vytváříte novou zprávu.
6. Text zprávy můžete upravit, doplnit, či přidat multimediální obsah.
7. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko se symbolem šipky a zpráva se odešle.

## Mazání zpráv

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Otevřete požadovanou konverzaci a najděte zprávu, kterou chcete smazat.
3. Přidržte na této zprávě prst, dokud se neobjeví menu a zvolte **Smazat**.
4. Objeví se okno pro potvrzení. Potvrďte stiskem tlačítka **Smazat**.

## Mazání celých konverzací

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. V seznamu konverzací přidržte prst na konverzaci, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko s ikonou odpadkového koše.
3. Objeví se okno pro potvrzení. Potvrďte stiskem tlačítka Smazat.

## E-mail

Vaše zařízení je vybaveno aplikací pro čtení elektronické pošty, tzv. e-mail klientem.

### Nastavení služby e-mail

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Při prvním spuštění aplikace budete vyzváni k nastavení Vašeho e-mailového účtu.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce, zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo stiskněte tlačítko **Další**.
4. Po té se telefon pokusí provést automatické nastavení účtu. Pokud se mu to nepodaří, budete vyzváni k ručnímu nastavení účtu. Vyplňte postupně všechny požadované parametry – typ účtu (POP, IMAP, Exchange), adresu serveru, typ zabezpečení atd. Tyto informace Vám sdělí Váš poskytovatel e-mailové schránky, popř. správce sítě.

## Vytvoření nové e-mailové zprávy

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Ťukněte na tlačítko označené znaménkem +.
3. Otevře se okno vytváření zprávy
4. Ťukněte do pole **Komu** v horní části okna a zadejte příjemce zprávy. Při psaní se automaticky objeví seznam uložených odpovídajících kontaktů, ze kterých si ťuknutím můžete vybrat. Příjemců můžete zadat i více.
5. Ťukněte do pole **Předmět** a vložte předmět zprávy.
6. Ťukněte do pole **Napsat zprávu** a zadejte text zprávy.
7. Chcete-li přidat soubor, obrázek, atd., stiskněte tlačítko **Nabídka (3)** a zvolte přiložit soubor.
8. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko se symbolem šipky a zpráva se odešle.

## Čtení, odpovídání a přeposílání zpráv

Po úspěšném nastavení e-mailového účtu je telefon připraven ke stahování a prohlížení Vaší elektronické pošty.

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Zobrazí se seznam zpráv ve Vaší schránce. Chcete-li aktualizovat seznam zpráv a zkontrolovat nové zprávy, přejeďte po seznamu prstem dolů.
3. Chcete-li si přečíst zprávu, ťukněte na ní prstem, zpráva se zobrazí.

4. Po zobrazení zprávy můžete na zprávu odpovědět stiskem tlačítka se šipkou v záhlaví zprávy.
5. Chcete-li zprávu předat dál, stiskněte tlačítko se třemi tečkami vedle tlačítka se šipkou a zvolte **Přeposlat**.
6. Do seznamu zpráv se vrátíte stiskem tlačítka **Zpět (3)**.

## Mazání / přesouvání zpráv

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Zobrazí se seznam zpráv ve Vaší schránce.
3. Ťuknutím na obrázek vlevo u každé zprávy můžete označit zprávy, které chcete smazat nebo přesunout.
4. Pro smazání označených zpráv stiskněte ikonu odpadkového koše v horní části obrazovky.
5. Pro přesunutí do jiné složky stiskněte ikonu složky v horní části obrazovky.
6. Pro označení zpráv jako přečtených/nepřečtených stiskněte ikonu obálky
7. Pro další možnosti stiskněte tlačítko se třemi tečkami vpravo nahoře.

## Aplikace

Všechny instalované aplikace můžete zobrazit pomocí tlačítka ve středu spodní části hlavní obrazovky.

V základní výbavě telefonu jsou aplikace pro telefonování, posílání SMS, e-mail, ale i řada dalších užitečných a zábavných aplikací.

Pro systém Android™ existují tisíce aplikací, ne všechny však musí v telefonu správně fungovat. Než nějakou aplikaci zakoupíte, vždy vyzkoušejte její bezplatnou verzi, zda s Vaším telefonem správně funguje.

## Stahování aplikací z Google Play™

Standardním způsobem jak stahovat aplikace do Vašeho zařízení je obchod Google Play™, který obsahuje statisíce aplikací zdarma i placených. Abyste mohli stahovat aplikace s Google Play™, je třeba, abyste měli zaregistrovaný účet Google™. Více informací najdete v příručce přiložené k telefonu (účet si můžete založit zaregistrovat také prostřednictvím stolního počítače připojeného k internetu – přejděte na stránku [www.google.com](http://www.google.com) a



stiskněte tlačítko **Přihlásit se** v horní části obrazovky, dále postupujte podle pokynů pro vytvoření nového účtu).

Pro stažení aplikací z Google Play™ postupujte následovně:

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu Obchod Play.
2. Zobrazí se nabídka obchodu Google Play™. Můžete si vybírat mezi placenými a neplacenými aplikacemi, vyhledávat aplikace, knihy, hudbu, atd.
3. Pro stažení či zakoupení aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce

## Úložiště pro aplikace

Váš telefon je vybaven vestavěným úložištěm souborů. To je dostatečné pro uložení běžných provozních informací.

Pokud však chcete do telefonu instalovat další aplikace, hry apod., nebo využívat hudební přehrávač či fotoaparát, je doporučeno použít paměťovou kartu, jinak může být vestavěné úložiště zaplněno.

## Řešení potíží s aplikacemi

Častou příčinou potíží při běhu aplikace bývá nedostatek operační paměti. Aplikace v takovém případě neběží plynule, zasekávají se nebo neběží vůbec.

Telefon je vybaven operační pamětí RAM, která se zčásti používá pro operační systém, zbylá část je k dispozici pro aplikace.

Některé aplikace (zejména náročnější hry) vyžadují pro svůj běh velkou operační paměť. Jednou z metod jak získat nejvíce volné paměti RAM je restartovat telefon. V takovém případě jsou ukončeny všechny aplikace, které jste během používání telefonu spustili.

## Řešení potíží s nedostatkem místa v úložišti, paměťová karta

Nedostatek místa v úložišti je možné řešit vložením paměťové karty. Po vložení karty do telefonu a zapnutí telefonu se objeví oznámení o vložení SD karty. Ťukněte na toto oznámení pro zobrazení nabídky jak dále postupovat. V

Zvolte možnost „Použít jako interní úložiště“, a po té postupujte podle průvodce. Karta bude naformátována a po dokončení ji bude možné použít pro ukládání aplikací i dalších dat jako jsou fotky, multimedia atd.

***POZOR!*** Všechna data uložená do té doby na paměťové kartě budou při formátování vymazána.

Nastavení režimu SD karty je později možné změnit v menu:

**Nastavení → Úložiště a USB → Karta SD → ... → Formátovat jako přenosné**

Karta bude naformátována do režimu přenosného disku, který můžete načíst i v jiných zařízeních, např. ve Vašem PC. Nebude ale možné ji využít pro uložení aplikací v telefonu.

## Stahování a instalace aplikací z jiných zdrojů

Aplikace můžete také instalovat z jiných zdrojů než z Obchodu Play, např. jako soubor s příponou apk, který nahrajete na SD kartu nebo můžete použít jiný obchod s aplikacemi. Buďte však obezřetní a nikdy neinstalujte aplikace, o kterých nevíte, odkud pocházejí nebo pokud si nejste absolutně jisti jejich bezpečností. Mohly by totiž obsahovat viry, či jiný škodlivý software.

Instalaci aplikací z jiných zdrojů je třeba povolit v nastavení telefonu:

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka (1)**
2. Zvolte: **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**
3. Otevře se okno s potvrzením – zvolte **OK**

# Hudba

Váš přístroj je vybaven přehrávačem hudebních souborů.


Hudební soubory můžete uložit na paměťovou kartu nebo do paměti telefonu. Přehrávač automaticky prohledá všechna úložiště a najde uložené skladby.

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu Hudba.
2. Zobrazí se nabídka hudby. V horní části obrazovky si můžete vybrat, jak se budou skladby třídit. Můžete je procházet podle Interpreta, podle Alba nebo zobrazit všechny skladby.
3. Stiskem ikony s lupou ve spodní části obrazovky můžete skladby vyhledávat.

# Fotografování

Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu Fotoaparátu.

Namiřte fotoaparát na snímanou scénu a prstem ťukněte na displej do místa, které chcete zaostřit nebo chvíli počkejte, fotoaparát zaostří automaticky na střed.

Po zaostření můžete scénu vyfotit stisknutím tlačítka spouště  na boku displeje. Vždy jednou za několik sekund, pokud dojde ke změně snímané scény, fotoaparát automaticky provede zaostření na střední část obrazu. Chcete-li zaostření urychlit nebo zaostřit jinou část obrazu, ťukněte na požadované místo na displeji.

**Pozor! Vždy nejprve proveďte nebo vyčkejte na zaostření a teprve potom stiskněte tlačítko spouště, jinak budou snímky neostré.**

## Přepínání předního a zadního fotoaparátu

Stisknutím tlačítka  můžete přepínat přední a zadní fotoaparát.

## Natáčení videa

Stiskem tlačítka  můžete natáčet video.

## Další informace

Další informace jak používat telefony vybavené operačním systémem Android™ najdete na stránkách podpory Google™ zde:

<https://support.google.com/nexus#topic=3415464>

Google, Google Play a Android™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.