

uFone

Armor Mini

Uživatelský manuál

(rychlá příručka)

Přehled



1. Sluchátkový port

2. Hlasitost +/-

3. Menu

4. Přijmutí hovoru

5. Zámek

6. Mikrofon

7. Micro USB Port

8. Ztlumení

**9. Ukončení hovoru/Tlačítko
zapnutí/vypnutí**

10. Zpět

11. OK/Výběr

12. Fotoaparát

13. Tlačítko baterky

Baterie

Vyjímatelná – 2500mAh.

Varování

- Používejte pouze originální baterie Ulefone. Nekompatibilní baterie mohou způsobit zranění nebo poškodit váš telefon.

- Nikdy nepokládejte baterii nebo telefon na nebo do horkých zařízení, jako jsou mikrovlnky a kamna. Baterie může při přehřátí explodovat.

Vložení SIM karet a Paměťové karty

1. Pomocí přiloženého šroubováčku odstraňte na zadní straně šroubky krytu baterie.
2. Otevete kryt baterie a vyjměte baterii.
3. Vložte SIM karty podle zobrazení.
4. Vložte Paměťovou kartu podle zobrazení. (Tento bod přeskočte pokud vkládáte pouze kartu SIM)
5. Vložte zpět baterii.
6. Vraťte zpět kryt baterie a pečlivě zašroubujte.

Poznámka:

Aby byl váš telefon chráněn před vodou a prachem, ujistěte se, že jsou ochranné prvky na USB a sluchátkovém portu správně a pořádně připevněny. Stejně tak musí být dotaženy šrouby na zadním krytu baterie.

Doporučujeme používat originální příslušenství přiložené v krabičce s telefonem.

Přehled

Základní parametry

Displej	2.4" QVGA
Procesor	MTK MT6261D
Operační systém	Vlastní OS
RAM	32MB
Úložiště	32MB (SD karty až 32GB)
Baterie	2500mAh, 5V/1A
Rozměry	133 x 60.6 x 21mm, 161g

Fotoaparát

Zadní	
0.3Mpx	
f/2.8	

Konektivita

2G: 850/900/1800/1900MHz
SIM Card Slot: Dual SIM, Standard + Standard
Bluetooth 2.0, MicroUSB 2.0



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené

Tímto IRD distribuce, s.r.o. prohlašuje že typ radiového zařízení UleFone Armor Mini je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění o shodě je k dispozici u dovozce společnosti IRD distribuce, s.r.o.

Adresa dovozce IRD distribuce, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00 Praha 3