Přímá bruska

GD0800C
GD0810C



Dvojitá izolace

Makita Corporation
Anjo, Aichu, Japonsko
Vyrobeno v Japonsku

Tištěno v Japonsku

SPECIFIKACE

Model	GD0800C	GD0810C
Velikost upínací kleštiny	∅ 8 mm max.	∅ 8 mm max.
Maximální průměr brusného kotouče	∅ 25 mm	∅ 50 mm
Volnoběžné otáčky (min-1)	7 000 – 28 000	1 800 – 7000
Celková délka	371 mm	371 mm
Čistá hmotnost	1,6 kg	1,7 kg

- Z důvodu stále pokračujícího výzkumného a vývojového programu tyto specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Poznámka: specifikace se mohou pro jednotlivé země lišit.

Napájení

Nářadí musí být připojeno pouze k napájecímu zdroji o stejném napětí, jaké je vyznačeno na výrobním štítku, a může fungovat pouze při napájení jednofázovým střídavým proudem. Nářadí je v souladu s evropskou normou dvojitě izolováno, a proto je možné ho zapojovat do zásuvek bez uzemňovacího vodiče.

Informace pouze pro evropské státy:
Hluk a chvění model GD 0800C, GD0810C
Typická vážená hladina tlaku hluku A není větší než 70 dB (A). Úroveň hluku při práci může překročit 85 dB (A) Používejte pomůcky na ochranu sluchu. Typické efektivní zrychlení není vyšší než 2,5 m/s^2.

Prohlášení o shodě s předpisy ES
Prohlašujeme na svou výhradní zodpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami nebo normalizovanými dokumenty: EN50260, EN55014 a se směrnicemi Rady EU 89/336/EEC, 98/37/EC.

Jasuhiko Kanzaki CE2002

Ředitel

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, England



1



2



3



4



5

SYMBOLY

Pro nářadí se používají následující symboly. Před používáním se ujistěte, že rozumíte jejich významu.

Přečtěte si návod k použití

Dvojitá izolace

Noste bezpečnostní brýle

Vysvětlivky k obrázkům

① utahování
② povolování
③ klíč č. 19
④ klíč č. 13
⑤ matice sklíčidla
⑥ páčka spínače
⑦ kolečko regulace otáček

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pozor! Používáte-li elektrické stroje, je vždy nutno dodržovat bezpečnostní opatření včetně následujících, aby se snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Přečtěte si všechny tyto pokyny, dříve než s tímto výrobkem zkusíte pracovat, a tyto pokyny dodržujte.

Pro bezpečný provoz:

1. Udržujte pracovní prostor v čistotě. Pracovní místa nebo pracovní stoly plné nepořádku přitahují nehody.
2. Myslete na životní prostředí v pracovním prostoru. Nenechávejte elektrické nářadí na dešti. Nepoužívejte elektrické nářadí na vlhkých nebo mokrých místech. Dbejte na dobré osvětlení pracovního prostoru. Nepoužívejte elektrické nářadí tam, kde jsou přítomny hořlavé kapaliny nebo plyny.
3. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Předcházejte tělesnému kontaktu s uzemněnými plochami (například trubkami, radiátory, sporáky, chladničkami).
4. Držte mimo dosah dětí. Nenechávejte příchozí dotýkat se nářadí nebo prodlužovací šňůry. Všichni příchozí se musí zdržovat mimo pracovní prostor.
5. Skladování nářadí mimo provoz. Pokud je mimo provoz, musí se nářadí skladovat na suchém místě, být umístěno vysoko nebo na uzamčeném místě a mimo dosah dětí.
6. Nezvyšujte výkon stroje. Udělá svou práci lépe a bezpečněji s tím výkonem, ke kterému byl určen.
7. Používejte správné nářadí. Nesnažte se, aby malé stroje nebo příslušenství vykonávaly funkci velkokapacitního stroje. Nepoužívejte nářadí pro jiné účely, než pro které bylo původně určeny; například nepoužívejte kruhovou pilu pro odřezávání větví stromů nebo řezání klád.
8. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Mohou se zachytit v pohybujících se částech. Pro práci venku se doporučují pryžové rukavice a bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou. Na dlouhé vlasy noste ochrannou pokrývku.
9. Používejte bezpečnostní brýle a ochranu sluchu. Používejte rovněž obličejovou nebo protiprachovou masku, pokud je řezací operace prašná.
10. Připojte zařízení na odsávání prachu. Jestliže jsou dodávána zařízení pro odsávání prachu a sběrná zařízení, zajistěte, aby byla připojena a řádně používána.
11. Neničte šňůru. Nikdy nenoste nářadí za šňůru nebo s ní netrhejte, abyste ji vytáhli z vnitřku zásuvky. Šňůru držte mimo dosah vysokých teplot, oleje a ostrých hran.
12. Bezpečná práce. Pro přidržování řezaného díla používejte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější než používat ruku, a uvolňují se tak pro práci s nářadím obě ruce.
13. Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Stále udržujte pevný postoj a rovnováhu.
14. Pečlivě nářadí udržujte. Nástroje udržujte ostré a čisté pro lepší a bezpečnější práci. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte šňůry a pokud jsou poškozené, dejte je opravit u autorizovaného servisu. Prodlužovací šňůry pravidelně kontrolujte a pokud jsou poškozené, vyměňte je. Rukojeti udržujte suché, čisté a neušpiněné od oleje a maziva.
15. Odpojte stroje. Pokud stroje nepoužíváte, před servisem a při výměně příslušenství, jako jsou např. břity, hroty a nože.
16. Ukliďte seřizovací klíče. Zvykněte si zkontrolovat a dohlédnout na to, aby seřizovací klíče byly před zapnutím stroje uklizeny.
17. Vyvarujte se neúmyslného nastartování. Nepřenášejte nářadí s prstem na spoušti.
18. Ujistěte se, že spínač je vypnut, když nářadí připojujete do zásuvky.
19. Použití venkovních prodlužovacích šňůr. Pokud se nářadí používá venku, užívejte pouze k tomu určené venkovní prodlužovací šňůry, které jsou takto označeny.
20. Zkontrolujte poškozené části. Před dalším používáním nářadí je nutné pečlivě zkontrolovat kryt nebo jinou část, která je poškozená, a rozhodnout, zda bude řádně fungovat a vykonávat určenou práci. Zkontrolujte slícování pohybujících se částí, spoje pohybujících se částí, poškození částí, montáž a jakékoliv jiné podmínky, které mohou působit na jeho provoz. Kryt nebo jiná část, která je poškozená, se musí řádně opravit nebo nahradit v autorizovaném servisním středisku, pokud na jiném místě tohoto návodu není uvedeno jinak. Vadné spínače nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Nářadí nepoužívejte, jestliže ho spínač nezapíná a nevypíná.
21. Upozornění. Používání jakéhokoliv jiného příslušenství než doporučeného v tomto návodu nebo v katalogu může představovat nebezpečí úrazu osob.
22. Nástroj nechte opravovat odborníkem. Tento elektrický spotřebič je v souladu s příslušnými bezpečnostními pravidly. Oprava elektrických spotřebičů může být prováděna pouze odborníky, jinak může být pro uživatele nebezpečná.