



TRA-2989

Návod na použitie

OBSLUHA A FUNKCIE

1. Reproduktor
2. Rozsah frekvencií
3. Regulátor hlasitosti / Tlačidlo na vypnutie
4. Výstup pre slúchadlá
5. Zásťka pre pripojenie externého zariadenia
6. Kolesko pre ladenie staníc
7. Spínač pre voľbu frekvencie
8. FM teleskopická anténa
9. Priestor pre batérie

Výmena batérií

Odstráňte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane rádia (9).

Vložte tri 1,5 V batérie typu UM-3, dbajte na správnu polaritu. (Odporúčame alkalické batérie.)

Kryt priestoru pre batérie uzavrite.

Prijem rozhlasu

1. Zapnite rádio otočením REGULÁTORA HLASITOSTI / tlačidlo pre vypnutie (3) v smere hodinových ručičiek.
2. Pomocou SPÍNAČE PRE VOĽBU FREKVENCIE (7) môžete voliť medzi FM / MW / SW1-7A.
3. Otočením KOLIESKA PRE LADENIE STANÍC (6) zvolíte požadovanú stanicu.
4. Regulátor hlasitosti / tlačidlo pre vypnutie (3) otočte na požadovanú hlasitosť.
5. K prijímu UKV je v rádiu zabudovaná teleskopická anténa. Vyklapte anténu a úplne ju vysuňte. V závislosti od okolností môže byť potreba zmeniť polohu antény, aby bol zaistený optimálny príjem.
6. Znížte hlasitosť na nulu pomocou REGULÁTORA HLASITOSTI / tlačidlo pre vypnutie (3), čím rádio zároveň vypnete.

Slúchadlá

Kvôli súkromnému počúvaniu toto rádio disponuje konektorom pre slúchadlá s priemerom 3,5 mm.

Technické údaje

Bateria: 2 x UM-3

FM: 87,5 – 108 MHz

MW: 530 – 1 620 kHz

SW: 7 staníc

Výrobný štítok sa nachádza na spodnej strane rádia.

Správna likvidácia tohto výrobku (Elektroodpad)

Tento symbol na výrobku alebo v jeho sprievodných dokumentoch znamená, že s výrobkom po skončení jeho životnosti nesmie byť nakladané ako s bežným komunálnym odpadom. Zlikvidujte preto, prosím, tento výrobok oddelene od ostatného odpadu, aby nebolo poškodené životné prostredie, poľnohospodárstvo a ľudské zdravie nekontrolovaným ukladaním odpadu.

Recykláciou výrobku podporíte udržateľné využívanie druhotných surovín. Súkromné osoby získajú informácie o k životnému prostrediu ohľaduplne recykláciu u predajcu, u ktorého prístroj zaobstarali, alebo u príslušných úradov. Podnikatelia by sa mali obrátiť na svojich dodávateľov a prekonzultovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok nesmie byť zlikvidovaný spolu s iným odpadom, ktoré vznikli z dodávateľov a prekonzultovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok nesmie byť zlikvidovaný spolu s iným odpadom, ktoré vznikli z podnikateľskej činnosti.

TRA-2989

Návod na použitie

OBSLUHA A FUNKCIE

1. Reproduktor
2. Rozsah frekvencií
3. Regulator hlasitosti / Tlačidlo na vypnutie
4. Výstup pre slúchadlá
5. Zastrčka pre pripojenie externého zariadenia
6. Kolesko pre ladenie staníc
7. Spínač pre voľbu frekvencie
8. FM teleskopická anténa
9. Priestor pre batérie

Výmena batérii

Odstráňte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane rádia (9).

Vložte tri 1,5 V batérie typu UM-3, dbajte na správnu polaritu. (Odporúčame alkalické batérie.)

Kryt priestoru pre batérie uzavrite.

Prijem rozhlasu

1. Zapnite rádio otočením REGULÁTORA HLASITOSTI / tlačidlo pre vypnutie (3) v smere hodinových ručičiek.
2. Pomocou SPÍNAČE PRE VOĽBU FREKVENCIE (7) môžete voľiť medzi FM / MW / SW1-7A.
3. Otočením KOLIESKA PRE LADENIE STANÍC (6) zvolíte požadovanú stanicu.
4. Regulator hlasitosti / tlačidlo pre vypnutie (3) otočte na požadovanú hlasitosť.
5. K prijímu UKV je v rádiu zabudovaná teleskopická anténa. Vyklopte anténu a úplne ju vysuňte. V závislosti od okolností môže byť potreba zmeniť polohu antény, aby bol zaistený optimálny príjem.
6. Znížte hlasitosť na nulu pomocou REGULÁTORA HLASITOSTI / tlačidlo pre vypnutie (3), čím rádio zároveň vypnete.

Slúchadlá

Kvôli súkromnému počúvaniu toto rádio disponuje konektorom pre slúchadlá s priemerom 3,5 mm.

Technické údaje

Bateria: 2 x UM-3

FM: 87,5 – 108 MHz

MW: 530 – 1 620 kHz

SW: 7 staníc

Výrobný štítok sa nachádza na spodnej strane rádia.

Správna likvidácia tohto výrobku (Elektroodpad)

Tento symbol na výrobku alebo v jeho sprievodných dokumentoch znamená, že s výrobkom po skončení jeho životnosti nesmie byť nakladané ako s bežným komunálnym odpadom. Zlikvidujte preto, prosím, tento výrobok oddelene od ostatného odpadu, aby nebolo poškodené životné prostredie, poľnohospodárstvo a ľudské zdravie nekontrolovaným ukladaním odpadu.

Recykláciou výrobku podporíte udržateľné využívanie druhotných surovín. Súkromné osoby získajú informácie o k životnému prostrediu ohľaduplne recykláciu u predajcu, u ktorého prístroj zaobstarali, alebo u príslušných úradov. Podnikatelia by sa mali obrátiť na svojich dodávateľov a prekonzultovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok nesmie byť zlikvidovaný spolu s iným odpadom, ktoré vznikli z podnikateľskej činnosti.

