

## Návod k použití Bluetooth sluchátek KOSS s hlavovým mostem

### Před použitím je třeba sluchátka nejprve s telefonem/tabletem spárovat:

- Jsou-li sluchátka vypnutá (nesvítí LED dioda), stiskněte na sluchátku či ovladači (podle modelu) prostřední tlačítko, nacházející se mezi tlačítkem „+“(nebo ··) a „-“(nebo ·) a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud LED dioda nezačne blikat střídavě modrou a červenou barvou. Poté tlačítko uvolněte, sluchátka budou v párovacím režimu.
- Na tabletu či telefonu otevřete menu Bluetooth nastavení a vyberte sluchátka KOSS (budou pod názvem modelu) ze seznamu dostupných Bluetooth zařízení.
- Tím by mělo dojít ke spárování a kontrolka na ovladači sluchátek by měla modře bliknout každých 5 vteřin.

### Dobíjení

Pro dobíjení použijte dodávaný USB kabel, který zapojte jedním koncem do zdířky na ovladači sluchátek a druhým koncem do USB adaptéru (není součástí balení) či USB zdířky v počítači. Plné nabití je indikováno modře svítící LED.

### Ovládání

- Tlačítko „+“(nebo ··) Krátký stisk = zvýšení hlasitosti, Dlouhý stisk = přechod na další skladbu
- Tlačítko „-“(nebo ·): Krátký stisk = snížení hlasitosti, Dlouhý stisk = návrat na předchozí skladbu
- Prostřední tlačítko: Krátký stisk = Přehrávání / pauza / přijmutí / ukončení hovoru, Dlouhý stisk = zapnutí / vypnutí.

### Vysvětlení stavu LED kontrolky:

Bíle (nebo modře) svítí na 2 vteřiny – Zapínání

Červeně svítí na 2 vteřiny – vypínání

Střídavě modře / červeně bliká – Režim párování

Bíle (nebo modře) bliká každých 5 vteřin – Standby

Červeně bliká – nízké nabití baterie

Červeně svítí – Připojeno k nabíjení, ale není nabito

Bíle (nebo modře) svítí - Připojeno k nabíjení, plně nabito

### Připojení sluchátek pomocí audio kabelu (pouze některé modely)

Některé modely sluchátek jsou vybaveny zdířkou pro audio kabel, pomocí kterého je můžete připojit k přehrávači/telefonu ve chvíli, kdy není možné použít Bluetooth (například v letadle). Mají-li vaše sluchátka tuto funkci, propojte jejich zdířku se sluchátkovým výstupem přehrávače pomocí dodávaného kabelu.

### Systém potlačení okolního hluku (pouze modely vybavené funkcí ANC)

Při nabitém akumulátoru a připojení sluchátek kabelem

- Zvýšit potlačení hluku: Dlouhý stisk tlačítka ANC po 2 vteřiny
- Vypnout potlačení hluku: Znovu dlouhý stisk tlačítka ANC po 2 vteřiny
- Zapnout funkci průniku zvuku okolní: Krátký stisk tlačítka ANC
- Vypnout funkci průniku zvuku okolní: Znovu krátký stisk tlačítka ANC

Při nabitém akumulátoru a připojení pomocí Bluetooth

- ANC zvýšit/ANC snížit/ANC vypnout: Dvakrát klepnout na dotykovou plochu sluchátka (Touch Surface). Přepínání funguje cyklicky.
- Zapnout / Vypnout funkci průniku okolního zvuku: Krátký stisk tlačítka ANC

**Vysvětlení parametrů** - parametry sluchátek jsou uvedeny přímo na obalu sluchátek a můžete se setkat s následujícími pojmy:

Frequency response – frekvenční rozsah (Hz)

Impedance - vstupní impedance ( Ohm )

Sensitivity - citlivost (dB/1mW)

Distortion - zkreslení (%)

Cord lenght - délka přívodního kabelu (m)

Weight - hmotnost (g)

**Bezpečnostní upozornění:**

Při vysoké hladině zvuku ve (více než 95 dB) by mohlo dojít k poškození sluchu, proto neposlouchejte dlouho na plnou úroveň. Neposlouchejte sluchátka při řízení motorových i nemotorových vozidel. Rovněž jste-li účastníkem silničního provozu ( např. při běhu či chůzi ) mějte na paměti své okolí a sledujte pečlivě dopravní ruch. Zabráňte tím zbytečné dopravní nehodě.

Dovozce do ČR: Eurostar Ostrava s.r.o., Eurostar Ostrava spol s r.o., Čestlice 271, 251 70 Dobřejšovice

[www.eurostar-ostrava.cz](http://www.eurostar-ostrava.cz)