INTERPHONE
STAY IN TOUCH

Bluetooth®

cellularline

CONNECT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Kap. 1 - Úvod 3
1.1 Prezentace 3
1.2 Varování 3
1.3 Hlavní specifikace 3
1.4 Obsah balení 3
Kap. 2 - Začínáme 4
2.1 Pokyny k instalaci 4
2.2 Hlavní příkazy 4
2.3 - Nabíjení baterie 5
2.4 LED indikace 5
2.5 Počáteční spuštění (pro dvě jednotky) 5
2.6 Počáteční spuštění (pro jednu jednotku) 5
2.7 Hlasový průvodce, nastavení jazyka 5
2.8 Priority poslechu 5
Kap. 3 - Nastavení 6
3.1 Systém 6
Kap. 4 – Intercom 6
4.1 Párování 6
4.1.1: Manuální párování 6
4.1.2: Párování se zařízením předchozí série 6
4.1.3: Párování s jiným zařízením (ANYCOM™) 6
4.2 Konverzace mezi dvěma jednotkami 6
4.3 Varování a návrhy 6
Kap. 5 - Telefon/GPS 7
5.1 Párování 7
5.2 Používání telefonu 7
5.3 Varování a tipy pro používání telefonu 7
5.4 GPS 7
Kap. 6 – FM RÁDIO 8
6.1 Poslech FM rádia 8
6.2 Varování a návrhy k poslechu rádia 8
Kap. 7 - Hudba 8
7.1 Přehrávání hudby 8
7.2 Sdílení hudby 8
7.3 Varování a návrhy pro poslech hudby 8

Kap. 1 - Úvod

1.1 Prezentace

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Interphone CONNECT Bluetooth ® je zařízení pro bezdrátovou komunikaci a zábavu mezi více motocyklisty. Interphone CONNECT lze nainstalovat na většinu přileb s rychloupínacím / rozpojovacím držákem. Interphone CONNECT je certifikován tak, aby vydržel drsné počasí, s úrovní ochrany „IP67“.

1.2 Varování

BATERIE

Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Interphone skladujte vždy úplně nabitý. Pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození kapacity baterie. Nabíjejte baterii každé dva měsíce.

NEVHODNOST

Externí jednotka (řídicí jednotka) připojená k zvukové soupravě má stupeň ochrany "IP67" podle IEC60529 standardu. Řídicí jednotka připojená ke zvukové soupravě může být proto ponořena do 1 metru vody po dobu maximálně 30 (třicet) minut. Navzdory této klasifikaci není zařízení imunní vůči většímu zatížení, jako je dlouhodobé ponoření, nebo jako jsou vysokotlaké vodní trysky. Používání Interphonu za deště a při vysokých rychlostech může být ekvivalentní, jako vystavení produktu vysokotlakým tryskám.

SLEDUJTE VŠECHNY NÁVRHY, ABY SE ZABRÁNILO POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ:

Produkt neponořujte do sladké vody, která je hluboká více než 1 metr po dobu delší než 30 (třicet) minut. Neskladujte produkt, pokud je ještě mokrý. Osušte jej čistým měkkým hadříkem. Vysušte veškerou přítomnou vodu nebo vlhkost v konektoru řídicí jednotky a zvukové soupravy horkým vzduchem po dobu alespoň 10 minut, aby se zabránilo oxidaci kontaktů.Výrobek nevystavujte slané vodě ani ionizované vodě, nápojům ani jiným tekutinám. Pokud je zařízení vystaveno jiné kapalině než je čerstvá voda, tak zařízení umyjte studenou čerstvou vodou a opatrně jej osušte čistou a měkkou látkou. Nevystavujte výrobek vysokotlakým proudům vody. Ujistěte se, že je konektor zvukové sady zcela zasunut do řídicí jednotky. Pokud tomu tak není, zkuste konektor zlehka zatlačit do úplného zasunutí. V opačném případě není zaručena ochrana proti vodě a prachu.

1.3 Hlavní specifikace

• **Intercom:** Interphone CONNECT umožňuje komunikaci mezi řidičem a spolujezdcem, nebo mezi dvěma řidiči, ale pouze na vzdálenost 10 metrů (dosah Bluetooth®) v otevřeném prostoru. Při větších vzdálenostech a překážkách není zaručena správná funkčnost zařízení. Tento produkt je vhodný pro komunikaci na krátkou vzdálenost.
Pozn.: Pro připojení více účastníků a komunikaci na až 1 km ve volném prostoru je vhodný Cellular Interphone ACTIVE.

• **Telefon/GPS:** Interphone CONNECT lze připojit současně k maximálně dvěma zařízením (mobilní telefony / GPS navigátory).

• **Rádio FM:** Interphone CONNECT má integrovaný přijímač FM rádia-RDS pro pásmo 88-108 MHz. Je možné do zařízení uložit až 8 stanic do předvolby.

• **Hudba:** Interphone CONNECT umí přehrávat hudbu ze zařízení Bluetooth® prostřednictvím programu A2DP a AVRCP (smartphony, MP3 přehrávače atd.).

• **Quick touch™:** Interphone CONNECT obsahuje rozhraní Quick touch ™ skládající se ze čtyř kláves pro přímý přístup k funkcím. Jediným stisknutím tlačítka se aktivuje odpovídající funkce rychle a intuitivně, bez nutnosti menu.

1.4 Obsah balení





Ve dvojitém balení je materiál zobrazený v červeném rámečku (1.4) vždy po dvou kusech.

Kap. 2 - ZAČÍNÁME

2.1 Pokyny k instalaci

Při instalaci součástí postupujte podle následujících obrázků.

1



Pokud je to možné, vyjměte bočnice nebo polstrování

2



Najděte nejvhodnější místo pro umístění reproduktorů

3



Umístěte proužky suchého zipu pro reproduktory

4



Umístěte reproduktory

5 Vyberte mikrofon, který chcete použít:



Sklápěcí/jet přilba



Inegrální přilba

2.2 Hlavní příkazy



Zapnutí	Stiskněte **tl.1** dokud se nerozsvítí kontrolka LED modře
Vypnutí	Stiskněte **tl.1** dokud se nerozsvítí kontrolka LED červeně a zařízení se nevypne.
Hlasitost	Stisknutím tlačítka „Hlasitost +“ hlasitost zvýšíte a tlačítkem „Hlasitost -“ hlasitost snížíte
Intercom, FM rádio, telefon a hudbní funkce	Stisknutím **tl. 1** přímo aktivujete (nebo deaktivujete) interkom komunikaci. Stiskněte **tl. 4** pro přímou aktivaci (nebo deaktivaci) FM rádia. Stiskněte **tl. 2** pro přímý přístup k funkcím telefonu. Stisknutím **tl. 3** přímo aktivujete (nebo deaktivujete)přehrávání hudby. Tyto příkazy jsou prostřednictvím přímého přístupu. Proto je možné přejít z jedné funkce na další stiskem tlačítka. Není nutné deaktivovat funkci před přepnutím na další funkci.

2.3 - Nabíjení baterie

Vložte nabíjecí kabel micro USB do příslušného konektoru interkomu, jak je znázorněno na obrázku. Zapojte kabel do standardní USB nabíječky.

Indikace LED:
- červená LED: nabíjení.
- zelená LED: plně nabito.



2.4 LED indikace

Pohotovostní režim	MODRÁ LED bliká přibližně každé 3 vteřiny.
Připojování k intercomu	LED svítí MODŘE po dobu stisknutí tlačítka.
Zařízení připojené k telefonu / GPS	MODRÁ LED bliká dvakrát za sebou rychle přibližně každé 3 vteřiny.
Přehrávání hudby ze zdroje Bluetooth®	LED bliká modře během přehrávání.
Zařízení v režimu párování	Střídavě bliká ČERVENÁ / MODRÁ LED.
Hledání jiného zařízení Bluetooth®	Střídavě a rychle bliká ČERVENÁ / MODRÁ LED
Režim nastavení CONNECT	LED svítí FIALOVĚ.
Nabíjení	LED během nabíjení svítí ČERVENĚ a po dokončení nabíjení se rozsvítí ZELENÁ.
Vybitá baterie	LED se rozvítí ČERVENĚ.

2.5 První zapnutí (verze se dvěma jednotkami)

Stisknutím **tl. 1** obou jednotek zapněte zařízení. Jednotky jsou již ve výchozím nastavení spárovány.

2.6 První zapnutí (pouze u jedné jednotky)

Stisknutím **tl. 1** zapnete jednotku. Zařízení přejde do „PÁROVACÍHO REŽIMU“. Možné volby:
- spárování se zařízeními Cellularline Interphone (viz kapitola 4.1).
- spárování s interkomy jiných výrobců (viz kapitola 4.1.4).
- spárování s telefonem nebo GPS navigací (viz kapitola 5.1)

2.7 Nastavení jazyka hlasového průvodce (podpora češtiny)

- Když je zařízení zapnuté, stiskněte a přidržte tlačítko NAHORU (<), dokud se neozve třetí pípnutí. LED bude fialová.
- Stisknutím tlačítka + vyberte požadovaný jazyk.
- Chcete-li výběr uložit, držte stisknuté tlačítko NAHORU (<) až do třetího pípnutí. LED bude blikat modře

2.8 Pořadí režimů

Zařízení používá při správě různých funkcí následující priority:
1. Mobilní telefon
2. Interkom (komunikace s ostatními interkomy)
3. Zdroj zvuku Bluetooth ® A2DP (Hudba ze smartphonu / Map Google, MP3 přehrávače atd.)
4. FM rádio

Tato posloupnost používá zařízení ke správě současného použití více funkcí a k volbě která funkce se zastaví.

Například

- Pokud během poslechu hudby přijmete hovor, bude hudba přerušena a automaticky se přepne na výstup telefonu.
- Pokud během hovoru přijmete intercom, nebude tento hovor přerušen.

Kap. 3 - NASTAVENÍ

Vstup do režimu nastavení:
Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko NAHORU (<), dokud se neozve třetí pípnutí. Hlasový průvodce oznámí, že jste vstoupili do režimu nastavení a LED bude fialová.
Pozn.: Tovární nastavení je v jazyce angličtina.

Změna nastavení:
Stisknutím každého tlačítka změníte parametr podle obrázku níže

Uložte vybraná nastavení:
Chcete-li nastavení uložit, jednoduše opusťte režim nastavení podržením tlačítka NAHORU (<) dokud neuslyšíte třetí pípnutí a LED nezačne blikat modře.



Hlavní jednotka

3.1 Nastavení systému

• **VÝBĚR JAZYKA:** při každém stisknutí tlačítka 5, vybere jiný jazyk pro hlasového průvodce.
• **AUTOMATICKÁ HLASITOST**: (INTEGRAL / JET / VYPNUTO): zařízení může automaticky nastavit hlasitost poslechu,v závislosti na použitém typu přilby. Při nastavení na VYPNUTO,uživatel ručně upraví hlasitost dle kapitoly 2.2. Tím lze nastavit hlasitost na maximální úroveň.
• **VOX: (zapnuto / vypnuto):** Každé stisknutí tlačítka zapne / vypne funkci. Viz kap. 4.6 pro další podrobnosti. Pozn.: dostupné jen u vybraných modelů.
• **ZRUŠENÍ PÁROVÁNÍ**: stisknutím tohoto tlačítka po dobu 5 vteřin vymažete všechny dříve spárované zařízení Bluetooth. Při mazání párování a ukončení režimu Nastavení se zařízení automaticky přepne do režimu párování, viz kap. 2.6.
• **RDS zapnuto / vypnuto:** tato služba umožňuje zařízení naladit alternativní frekvenci, pokud je signál příjmu příliš slabý. Každé stisknutí tlačítka aktivuje / deaktivuje funkci.
• **HLASOVÁ ODPOVĚĎ:** Při příchozím telefonním hovoru je možné přijmout hovor jednoduchým hlasovým příkazem. Tuto funkci lze zapnout / vypnout.

Kap. 4 – INTERCOM

Zařízení umožňuje komunikaci (funkce s názvem „INTERCOM“) v rámci konferenčního hovoru (několik lidí mluví najednou)

4.1 Párování

Před zahájením komunikace mezi interkomy je nutné provést párování různých zařízení. Tento proces bude nutné provést pouze jednou. Následně interphone automaticky rozpozná dříve spárovaná zařízení. Interphone CONNECT je kompatibilní s celou řadou INTERPHONE (včetně předchozí řady) a s funkcí ANYCOM. Je také kompatibilní s telefony různých výrobců.
Každý Interphone CONNECT může být spárován pouze mezi dvěma interkomy.

Pokud již zařízení bylo spárováno s další jednotkou, provede se třetí spárování,ale první spárovaná jednotka bude odstraněna.

4.1.1 Manuální párování

1. Při vypnutém interkomu na každé jednotce stiskněte a přidržte **tl. 1**, dokud LED nezačne blikat červeno / modře
2. Poté krátce stiskněte pouze jednu z těchto dvou jednotek.

4.1.2 Párování se zařízením předchozí serie

1. Při vypnuté druhé jednotce předchozí série na ní stiskněte a přidržte centrální tlačítko MFB, dokud nezačne střídavě blikat LED červeně / modře.
2. Při vypnutém Interphone CONNECT stiskněte a přidržte **tl. 1** dokud LED nezačne blikat červeně / modře
3. Krátce stiskněte **tl. 1** Interphone CONNECT
4. Po několika sekundách budou jednotky spárovány a bude zahájena komunikace.

4.1.3 Spárování s jiným zařízením než Interphone (ANYCOM ™).

1. V jiné jednotce než Interphone spusťte režim telefonního vyhledávání / párování; viz uživatelská příručk a intercom se páruje.
2. Při vypnutém Interphone CONNECT stiskněte a přidržte **tl. 1** dokud LED nezačne blikat červeně / modře
3. Stiskněte **tl. 2** na Interphone CONNECT.
4. Po několika sekundách budou jednotky spárovány a bude zahájena komunikace.

4.2 Komunikace mezi dvěma jednotkami

1. Spárujte jednotku 1 s jednotkou 2 (kap. 4.1.2), operace vyžadována pouze poprvé.
2. Krátce stiskněte **tl. 1** na jednotce 1 nebo na jednotce 2.
3. Pro přerušení komunikace stiskněte znovu krátce **tl. 1** na jednotce 1 nebo na jednotce 2



4.3 Návrhy a varování

Vyhýbejte se připojování dalších Bluetooth ® zařízení (telefony, GPS, atd.) během používání ve třech / čtyřech uživatelských konferencích, pro zachování nejlepší stability systému. Optimální provoz skupinové konverzace je zajištěn pouze pomocí zařízení se značkou Interphone.

Kvalitu zvuku funkce „INTERCOM“ silně ovlivňuje:
• správná instalace reproduktorů a mikrofonu uvnitř přilby.
• okolní prostředí (elektromagnetické rušení, přírodní překážky atd.).
• aerodynamické ochranné funkce motocyklu.
• použitý typ přilby.

Kap. 5 - TELEFON/GPS

Interphone CONNECT lze připojit k Bluetooth ® zařízení, jako jsou mobilní telefony, GPS a MP3 přehrávače. Každý Interphone CONNECT lze současně připojit až se dvěma Bluetooth ® zařízeními.

5.1 Párování

Před zahájením používání Interphone CONNECT s těmito zařízeními je nutné provést párování. Tento proces je třeba provést pouze jednou. Následně Interphone CONNECT automaticky rozpozná dříve spárovaná zařízení a automaticky se připojí.

Procedura párování

1) Aktivujte funkci Bluetooth ® v telefonu / GPS / MP3 (další pokyny naleznete v příručce k zařízení).
2) Je-li Interphone CONNECT v pohotovostním režimu (MODRÁ LED bliká), stiskněte společně **tl. 2** + **tl. 1** po dobu 3 vteřin a aktivujte tak režim „PÁROVÁNÍ“ (MODRÉ a ČERVENÉ blikání).
3) Vyhledejte nové Bluetooth ® zařízení na mobilním telefonu / GPS / MP3 přehrávači). Po několika vteřinách se na displeji zobrazí „INTERNET CONNECT“. Vyberte tuto možnost.
5) Pokud budete vyzváni k zadání PIN kódu, zadejte 0000 (čtyři nuly).
6) Hlasový průvodce potvrdí úspěšné spárování se zprávou „ÚSPĚŠNĚ SPÁROVÁNO, PŘIPOJENO K TELEFONU “. Zařízení přejde do pohotovostního režimu (modrá LED bliká dvakrát každé 3 vteřiny).
7) Pokud zařízení Bluetooth ® vyžaduje autorizaci pro přístup do seznamu, zadejte potvrzení.

Chcete-li spárovat druhé zařízení, opakujte postup od kroku 1).

5.2 Používání telefonu

Jak je uvedeno v Kap. 2.8, telefonní hovor má nejvyšší prioritu než jakákoliv jiná Interphone CONNECT funkce. V případě přijetí telefonního hovoru použijte příkazy uvedené v následující tabulce

Přijetí hovoru	V případě příchozího hovoru stiskněte **tl. 2** nebo vyslovte hlasový příkaz (hlasem aktivovaná odpověď)Kap. 3.1) Přijmout/Answer
Ukončení hovoru	Hovor ukončíte stisknutím **tl. 2** nebo počkáním než druhá osoba ukončí hovoru.

Volání	Stisknutím **tl. 2** aktivujete hlasový hovor.
Opakované vytáčení posledního čísla	Pro opakované vytočení posledního čísla stiskněte **tl. 2**, až zazní zvukový signál (1,5 vteřiny).
Rychlá volba	Pro vytočení nastaveného čísla stiskněte **tl. 2** až do druhého pípnutí (3 vteřiny).

5.3 Tipy a varování pro používání telefonu

Pokud jsou současně připojeny dva různé mobilní telefony, funkce „Opakované vytáčení posledního čísla“ a „Volání“ smí používat pouze první připojený telefon.
Pro použití „Hlasového hovoru“ může být potřeba připojení k internetu.
Váš mobilní telefon nemusí podporovat funkci „Hlasový hovor“ (viz návod k zařízení)více podrobností).

5.5 GPS

Po spárování nterphone CONNECT s GPS (kap. 5.1) je možné slyšet hlasové výzvy odeslané navigací. Během intercom komunikace navigace přeruší komunikaci kdykoliv bude třeba odeslat hlasovou výzvu.

Upozornění: ujistěte se, že navigace je kompatibilní s hlavní jednotkou. Tyto informace naleznete v uživatelské příručce vaší navigace. Interphone CONNECT používá profil Bluetooth ® HFP ke správě připojení k navigační jednotce.

Navigace používané v chytrých telefonech používají profil A2DP k odesílání trasy. Tento profil neumožňuje přerušit interkom konverzaci. Navigace prodávané pro použití v automobilech NEJSOU obvykle vybaveny Bluetooth ® HFP. Z tohoto důvodu nemůžou přenášet hlasové výzvy do náhlavní soupravy Bluetooth ® . Další informace naleznete v uživatelské příručce k navigaci.

Kap. 6 – FM rádio

Interphone CONNECT má integrované FM rádio s RDS a 8 pozicemi pro uložení.

6.1 Poslech rádia

Zapnutí/vypnutí rádia	Stiskněte **tl. 4**
Vyhledávání stanic	Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ spustíte vyhledávání stanic (od 88 MHz do 108 MHz)
Výběr paměti	Stiskněte tlačítko NAHORU, dokud nezazní tón. To přepne na další uloženou stanici.
	Stiskněte tlačítko DOLU, dokud nezazní tón. To přepne na předchozí uloženou stanici.
Ukládání stanic	Stiskněte **tl. 4**, až zazní zvukový signál (1,5 vteřiny) a uložte poslouchanou stanici.
	Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte pozici v paměti (č.1 až č.8) pro uložení stanice.
	Stisknutím **tl. 4** potvrďte pozici v paměti (č.1 až č.8)
Automatic Saving Temporary	Stiskněte **tl. 4**, až zazní zvukový signál (3 vteřiny) tím se naladí a uloží 8 stanic s nejlepším signálem. Ukládání je dočasné a stanice budou smazány po restartu jednotky.

6.2 Varování a doporučení týkající se funkce „FM rádio“.

Interphone CONNECT má FM přijímač s funkcí RDS.
Tato funkce způsobí:
• Jakmile bude naladěný vysílací signál příliš slabý, pokusí se Interphone CONNECT naladit alternativní frekvenci se stejnou stanicí.

V případě, že signál aktuální stanice není dostatečně slabý na to, aby se spustilo hledání alternativní stanice, je možné, že poslech bude rušen. Příjem FM rádia je silně ovlivněn okolním prostředím (elektro-magnetické poruchy, přírodní překážky atd.).

Kap. 7 - HUDBA

Interphone CONNECT může přehrávat hudbu z Bluetooth ® zařízení (chytré telefony, MP3 přehrávače atd) vybavené profilem A2DP. Pro přehrávání hudby je nutné zařízení spárovat s HLAVNÍ JEDNOTKOU(kap.5.1)

7.1 Přehrávání hudby

Play / Pauza	Stisknutím **tl. 3** spustíte / zastavíte přehrávání hudby.
Výběr skladby	Stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte další nebo předchozí skladbu.

7.2 Sdílení hudby

Interphone CONNECT má funkci „SDÍLENÍ HUDBY“, která umožňuje sdílení hudby s jiným Interphonem.



Spuštění / Zastavení sdílení	Stiskněte tlačítko NAHORU až do druhého pípnutí. Spustí se sdílení hudby s posledním spárovaným Interphonem
	Stiskněte tlačítko DOLŮ, až do druhého pípnutí. Zastaví se sdílení hudby od posledního spárovaného Interphonu.

Během sdílení hudby je možné stisknutím **tl. 1** zahájit intercom komunikaci.

7.3 Varování a návrhy týkající se funkce „HUDBA“.

• Pouze Bluetooth ® zařízení s A2DP profilem může přenášet stereo hudbu do zařízení.
• Na dálku lze ovládat Bluetooth ® zařízení s AVRCP profilem z tohoto přístroje.
• Kvalita zvuku hudby závisí také na kvalitě zdroje zvuku (bitrate a kodek zvukového souboru, kvalita přehrávače Bluetooth ® atd.).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Soulad s Bluetooth®:	Bluetooth® v. 4.2 - class II
Podporované Bluetooth ® profily:	**HFP, A2DP, AVRCP**
Frekvence:	2.402 – 2.480GHz
Napájení:	18dBm EIRP CONNECT / 10dBm EIRP CONNECT
Provozní teplota:	0 - 45°C
Nabíjecí teplota:	10 - 40°C
RTozměry v mm:	44x87x22
Váha:	48 g
Dosah:	Up to 10 meters
Doba hovoru:	15-12 h
Pohotovostní doba:	1000 h
Doba nabíjení:	3 h
Typ baterie:	Dobíjecí Lithium-ion

Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)
Prohlášení Industry Canada (IC)

15.21 **J**ste varováni, že změny nebo úpravy nejsou na zařízení povoleny. Změny se shodou by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.
15.105 (b) Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B,podle části 15 pravidel FCC / IC.
Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytné instalaci.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energie, a pokud není nainstalována a používána v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení od radiové komunikace.
Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což může být způsobeno vypnutím a zapnutím zařízení, může být uživatel vyzván k pokusu o opravu zařízení a ke změně těchto opatření:
- Změnit nasměrování nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC a standardům RSS RSS společnosti Industry Canada Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:
1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
Prohlášení FCC / IC RF o radiaci:
Toto zařízení splňuje limity pro vystavení záření FCC / IC stanovené pro nekontrolované prostředí.
Koncoví uživatelé musí dodržovat specifické provozní pokyny, aby splnili požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření.
Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

SAR se měří pomocí přístroje ve vzdálenosti 0 mm k tělu, přičemž se přenáší při nejvyšším certifikovaném výstupním výkonu ve všech frekvenčních pásmech zařízení. Maximální hodnota SAR je průměrně 1,75 W / kg (hlava / tělo)10 gramů tkáně

VAROVÁNÍ: Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhou dobu hudbu na vysokou hlasitost.

CS - POKYNY PRO LIKVIDACI SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCÍ UŽIVATELE(Platí v zemích Evropské unie a v zemích se samostatným systémem sběru odpadu)
Tato značka na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že tento produkt nesmí být likvidován společně s ostatním domácím odpadem na konci jeho životnosti. Aby nedošlo k poškození zdraví nebo životního prostředí v důsledku nesprávného použití při likvidaci odpadu, musí uživatel tohoto produktu oddělit od ostatních druhů odpadu a recyklovat jako tříděný odpad. Domácí uživatelé by se měli obrátit na prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo na místní vládní úřad pro veškeré informace týkající se tříděného odpadu a recyklace tohoto typu produktu. Firemní uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a ověřit si podmínky v kupní smlouvě. Tento výrobek nesmí být smíchán s jiným komerčním odpadem. Tento produkt obsahuje baterii, kterou uživatel nemůže vyměnit. Nepokoušejte se zařízení otevřít a odstranit baterii, protože by to mohlo způsobit poruchu a vážně poškodit produkt. Pokud chcete při likvidaci baterii vyjmout, obraťte se na místní úřad pro odstraňování odpadu. Baterie uvnitř zařízení byla navržena tak, aby mohla být použita po celou dobu životnosti produktu.

CE

CS - Cellularline SpA, prohlašuje, že tato náhlavní souprava Bluetooth je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese: www.cellularline.com/_/Prohlášení o shodě Cellularline SpA také prohlašuje, že tato náhlavní souprava Bluetooth je v souladu se směrnicí RoHS 2011/65 / EU