
SK
S1
S2
S3
S4
0
0
SK
SK
1
2

2961460039


3
S1
S2
S3
S4


4
S5
S6


5
5 mm
4x
1
2
3
4


6
SK
0
5
10
15
20
25
30


7


8


9
S5
S6
SK

max
20 kg




60cm
<60cm
54cm
<54cm




## TR

- Montaj öncesi çamaşır makinasının zemine paralel ve dengede olduğunu kontrol ediniz.
- Stacking kiti vida bağlantıları yapılmadan kullanmayınız.
- Stacking kit ile verilen vidalardan başka bir vida kullanmayınız.
- Delikler için matkap ucu veya başka bir delici kullanmayınız.
- Stacking kit söküldüğü takdirde ilk kurulumdaki deliklerinden bağlantı yapmayınız.
- Güvenliğiniz için rafı yavaşça açıp kapatınız.
- Raf üzerinde ıslak çamaşır bırakmayınız.
- Kullanmadığınız durumlarda rafı kapatınız.
- Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi Beko, Grundig, Blomberg ve Elektrabregenz markalarından biri olmalıdır.

## EN

- Check that the washing machine is level and stable before installation.
- Do not operate without performimg screw connections of the stacking kit.
- Do not use any other screw than the ones provided together with the stacking kit.
- Do not use a drill bit or any other drilling equipment for the holes.
- Do not connect from the holes used in the first installation if the stacking kit is removed.
- Open and close the rack slowly for your safety.
- Do not leave wet clothing on the rack.
- Close the rack when you do not use it.
- Washing machine and dryer should be one of the brands Beko, Grundig, Blomberg and Elektrabregenz.

## DE

- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob die Waschmaschine parallel zum Boden und im Gleichgewicht ist.
- Verwenden Sie das Stacking-Kit nicht bevor Sie die Schraubverbindungen durchführen.
- Verwenden Sie keine anderen Schrauben als die mit dem Stacking-Kit gelieferten Schrauben.
- Verwenden Sie für die Löcher keine Bohrspitze oder einen anderen Bohrer.
- Wenn das Stacking-Kit entfernt wird, nutzen Sie nicht die Löcher von der ersten Installation.
- Zu Ihrer Sicherheit, öffnen und schließen das Regal langsam.
- Lassen Sie nasse Wäsche nicht auf dem Regal liegen.
- Schließen Sie das Regal, wenn Sie es nicht verwenden.
- Die Waschmaschine und der Trockner sollten eine der Marken Beko, Grundig, Blomberg und Elektrabregenz sein.

## FR

- Avant l'installation, vérifiez que la machine à laver est parallèle au sol et équilibrée.
- N'utilisez pas le kit d'empilage sans vissage.
- Ne pas utiliser de vis autre que celles fournies avec le kit d'empilage.
- Ne pas utiliser de forage ou d'autres forets pour les trous.
- Lorsque le kit d'empilage est enlevé, ne faites pas la connexion par les trous à la première installation.
- Pour votre sécurité, ouvrez et fermez lentement l'étagère.
- Ne laissez pas de linge mouillé sur l'étagère.
- Fermez l'étagère lorsque vous ne l'utilisez pas.
- La machine à laver et la machine à sécher doivent être l'une des marques Beko, Grundig, Blomberg et Elektrabregenz.

## CZ

- Před instalací zkontrolujte, zda je pračka vyrovnaná a stabilní.
- Nepoužívejte bez namontování šroubových spojů stohovací sestavy.
- Nepoužívejte žádné jiné šrouby, než ty, které byly dodány se stohovací sestavou.
- Na otvory nepoužívejte vrták ani jiné vrtací zařízení.
- Nepřipojujte se z otvorů použitých při první instalaci, pokud byla stohovací sestava odstraněna.
- V zájmu své vlastní bezpečnosti stojan otevírejte a zavírejte pomalu.
- Na stojanu nenechávejte mokré oblečení.
- Pokud ho nepoužíváte, zavřete jej.
- Pračka a sušička musí být jednou ze značek Beko, Grundig, Blomberg a Elektrabregenz.

## SK

- Pred inštaláciou skontrolujte, či je práčka vyrovnaná a stabilná.
- Nepoužívajte bez namontovania skrutkových spojov stohovacej zostavy.
- Nepoužívajte žiadne iné skrutky, ako tie, ktoré boli dodané so stohovacou zostavou.
- Na otvory nepoužívajte vrták ani iné vŕtacie zariadenia.
- Nepripájajte sa z otvorov použitých pri prvej inštalácii, ak bola stohovacia zostava odstránená.
- V záujme svojej vlastnej bezpečnosti stojan otvárajte a zatvárajte pomaly.
- Na stojane nenechávajte mokré oblečenie.
- Ak ho nepoužívate, zatvorte ho.
- Práčka a sušička musia byť jednou zo značiek Beko, Grundig, Blomberg a Elektrabregenz.

## PL

- Przed instalacją sprawdź, czy pralka jest wypoziomowana i stabilna.
- Nie należy obsługiwać bez wykonania połączeń śrubowych łącznika.
- Nie używaj żadnej innej śruby niż tej dostarczonej razem z zestawem łącznika.
- Do otworów nie należy używać wiertła ani żadnego innego sprzętu do wiercenia.
- Nie łącz otworów z pierwszej instalacji, jeśli łącznik zostanie zdjęty.
- Otwieraj i zamykaj szafkę powoli dla własnego bezpieczeństwa.
- Nie pozostawiaj mokrej odzieży na szafce.
- Zamknij szafkę, gdy jej nie używasz.
- Pralka i suszarka powinny być marki Beko, Grundig, Blomberg lub Elektrabregenz.

## IT

- Prima dell'installazione, verificare che la lavatrice sia parallela e bilanciata.
- Non utilizzare il kit di impilamento senza collegamenti a vite.
- Non utilizzare le viti diverse dalle viti fornite con il kit di impilamento.
- Non utilizzare una punta da trapano o un altro perforatore per i fori.
- Se il kit di impilamento viene rimosso, non utilizzare i fori di prima installazione.
- Per sicurezza, aprire e chiudere delicatamente lo scaffale.
- Non lasciare la biancheria bagnata sullo scaffale.
- Spegnere lo scaffale quando non in uso.
- Lavatrice ed asciugatrice dovrebbero essere uno dei marchi Beko, Grundig, Blomberg ed Elektrabregenz.