

# Návod k použití Amazfit T-Rex 3 - Globální verze

## Připojení a párování

Pomocí telefonu naskenujte následující QR kód a stáhněte a nainstalujte Zepp aplikaci Pro lepší uživatelský zážitek aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi podle výzvy.

Poznámka: Váš mobilní telefon musí používat Android 7.0 nebo iOS 12.0 nebo novější.

Počáteční párování:

Při prvním spuštění hodinek se pro spárování displejů použije QR kód na obrazovce.

Otevřete na svém telefonu aplikaci Zepp, přihlaste se do aplikace a naskenujte QR kód na telefonu hodinky pro spárování telefonu s hodinkami.



Spárování s novým telefonem:

1. Otevřete aplikaci na svém starém telefonu a synchronizujte data s hodinkami.
2. Na svém starém telefonu přejděte na informační stránku hodinek a klepněte na Zrušit spárování na dole na stránce a zrušte spárování starého telefonu s hodinkami. Pokud je to iPhone, vy také musíte zrušit spárování Bluetooth připojení mezi telefonem a hodinkami. Najděte název Bluetooth odpovídající hodinkám v Nastavení-Bluetooth, klikněte na ikonu zcela vpravo od názvu, zadejte a klikněte na Zapomenout toto zařízení.
3. Obnovte tovární nastavení hodinek a poté hodinky spárujte s novými

telefonu, jak je popsáno v postupu počátečního párování.

## Aktualizace systému vašich hodinek

Udržujte hodinky propojené s telefonem, spusťte aplikaci Zepp, přejděte na Profil >

Amazfit T-Rex 3 a klepnutím na Aktualizace systému zobrazíte nebo aktualizujete systém svých hodinek.

Doporučujeme klepnout na Aktualizovat ihned, jakmile hodinky obdrží a zpráva o aktualizaci systému.

## Nošení hodinek

1. Popruh by neměl být ani příliš těsný, ani příliš volný, aby pokožka měla volnost prostor k dýchání. Nechte senzory vykonávat práci a přitom se budete cítit pohodlně.
2. Během procesu měření saturace krve kyslíkem noste hodinky správně, ne na kloubech zápěstí, držte ruku naplocho, aby hodinky pohodlně padly kůži zápěstí (řemínek řádně utáhněte) a paži držte v klidu. The výsledky měření mohou být nepřesné nebo se nemohou zobrazit, pokud jsou ovlivněny vnější faktory (ochablé paže, třes paží, chlupaté paže, tetování atd.).
3. Během cvičení se doporučuje utáhnout řemínek hodinek a můžete po cvičení ji uvolnit.

## Základní operace

### Gesta a tlačítka na stránce ciferníku

Operace	Výsledky
Přejedte po obrazovce dolů nebo stiskněte tlačítko NAHORU	Přístup k ovládacímu centru
Přejedte po obrazovce nahoru nebo stiskněte tlačítko DOLŮ	Přístup ke kartám zástupců
Přejetím po obrazovce zleva doprava	Přístup k oznámením
Přejedte po obrazovce zprava doleva nebo klikněte na tlačítko ZPĚT	Přístup k seznamu aplikací

Stiskněte tlačítko SELECT	Výchozí: Přístup k seznamu cvičení  Lze změnit v Nastavení > Předvolby > Rychlé spuštění
---------------------------	--

## Běžně používaná gesta a tlačítka

Operace	Výsledky
Klepněte na obrazovku	Použije funkci, vybere aktuální položku nebo pokračuje s dalším krokem
Stiskněte a podržte ciferník	Aktivuje výběr ciferníku a nastavení ciferníku
Zakryjte obrazovku	Vypne obrazovku
Přejetí zleva doprava	Na většině stránek nižší úrovně se vrátí na stránku vyšší úrovně
Přejedte prstem nahoru nebo dolů obrazovce	Posouvá nebo přepíná stránky
Stiskněte pravý horní tlačítko - VYBRAT	Použije funkci, vybere aktuální položku nebo pokračuje s dalším krokem
Stiskněte pravý dolní tlačítko - ZPĚT	Na většině stránek podúrovně se vrátí na stránku vyšší úrovně
Stiskněte NAHORU/DOLŮ tlačítko	Posouvá nebo přepíná stránky
Stiskněte a podržte tlačítko BACK po dobu 5 sekund nebo déle	Zapne se, otevře stránku restartu a provede vynutit restart.

## Řídicí centrum

Přejetím prstem dolů na stránce ciferníku nebo stisknutím tlačítka NAHORU přejděte do Ovládacího centra, kde získáte přístup k systémovým funkcím hodinek.

Podporované funkce:

1. Výchozí zobrazení: Svítlna, DND, režim spánku, režim divadla, režim Always-on,

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!