

PHILIPS

Sluchátka

8000 Řada

TAE8005



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost sluchu	2
	Obecné informace	2
<hr/>		
2	Váš bezdrátový stetoskop	3
	Co je součástí příslušenství	3
	Přehled stetoskopu	4
	Přehled dokovací stanice	4
<hr/>		
3	Začínáme	5
	Připojení	5
	Vložení dodaných baterií	6
	Nabíjení stetoskopu	6
<hr/>		
4	Používání vašeho stetoskopu	7
	Automatické zapnutí/vypnutí	7
	Nastavení hlasitosti	7
	Nastavení vyvážení vlevo/vpravo	7
	Zesílení zvuku prostředí	7
	Ekvalizér (EQ)	7
	Skladování a nabíjení stetoskopu	7
<hr/>		
5	LED a zvuková indikace	8
	LED indikace	8
	Zvuková indikace	8
<hr/>		
6	Péče a údržba	8
	Čištění stetoskopu a dokovací stanice	8
	Čištění koncovek do uší	8
<hr/>		
7	Příslušenství	9
<hr/>		
8	Technické údaje	9
<hr/>		
9	Oznámení	10
	Prohlášení o shodě	10
	Soulad s EMF	10
	Likvidace starého produktu a baterie	10
<hr/>		
10	Často kladené otázky	11

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost sluchu



Nebezpečí

- Abyste předešli poškození sluchu, omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečný čas poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pokyny.

- Sluchátka používejte po rozumně dlouhou dobu na rozumnou hlasitost.
- Dejte pozor, abyste nezvyšovali hlasitost s přízpůsobením vašeho sluchu.
- Nezvyšujte hlasitost tak vysoko, že nebudete slyšet okolní zvuky.
- V potenciálně nebezpečných situacích dbejte zvýšené opatrnosti nebo poslech přerušete.
- Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Používání sluchátek zakrývajících obě uši není při řízení doporučeno a v některých oblastech může být protizákonné.
- Kvůli vaší bezpečnosti se v silničním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných prostředích vyvarujte rozptylování hudbou nebo telefonními hovory.

Všeobecné informace



Upozornění

- Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem: Vždy udržujte tento produkt v suchu. Nevystavujte jej nadměrnému teplu topného zařízení nebo přímým slunečním světlem.
- Na přístroj nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Neponořujte výrobek do vody.
- Čištění produktu: Použijte mírně navlhčený semišový hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, lihoviny, čpavek nebo abrazivní látky, protože by mohly poškodit výrobek.
- Produkt nerozebírejte.
- Nepoužívejte ani neskladujte výrobek na místech, kde je teplota nižší než 0 °C (32 °F) nebo vyšší než 40 °C (104 °F), protože by mohlo dojít ke zkrácení životnosti baterie.
- Tento výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka AC/DC adaptéru, odpojovací zařízení musí být snadno ovladatelné.
- Používejte pouze dodané baterie.
- Jiné typy dobíjecích nebo alkalických baterií nelze tímto systémem nabíjet.
- Baterie (sada baterií nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Nebezpečí výbuchu! Chraňte baterie před teplem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!