

## SMART Health Wristband H8 český návod

Průvodce rychlým startem Stáhnout WearHealth Potítko vyžaduje podporu aplikace pro připojení k mobilu. Před stažením aplikace se obraťte na požadované podmínky hardwarové platformy mobilního systému. Metoda vyhledávání: skenování QR kódu ke stažení OS App Google Play Android App 2. Aktivace a nabíjení náramku Při prvním použití náramku nabijte pro aktivaci.

Nastavení oznámení: Po připojení pomocí náramku najdete [Wristband Management] na rozhraní [Me]. Když Android Mobile vstoupí do [Wristband Management] poprvé, bude to výzva k otevření oznámení o čtení oprávnění. Po výběru možnosti OK otevřete přepínač na vyskakovací stránce oprávnění k oznámení. Systém iOS se připojuje pomocí náramku, automaticky se zobrazí žádost o párování. Prosím, povolte párování, jinak se na zápěstí neobjeví oznámení, které je znázorněno na obrázku: Obrazovka HB Onened Rozjasnění zvednutím / otočením zápěstí V [Wristband Management] zapněte nebo vypněte zesvětlenou obrazovku zvednutím / otočením zápěstí. Rozjasníte obrazovku zvednutím zápěstí: náramek se pohybuje normálně, při pohledu ze svislé polohy je úhel natočení 30-85 ° a obrazovka se automaticky rozjasní.

1 Proč nelze při párování detekovat náramek? Potvrďte prosím, že Bluetooth vašeho mobilu je zapnutý a mobilní patří k párování "v rozsahu podpory". Zajistěte, aby vzdálenost mezi náramkem a mobilním telefonem byla do 0,5 m. Po párování je komunikační dosah Bluetooth vzdálený do 10m. Zkontrolujte prosím sílu náramku. Pokud problém po nabíjení stále není vyřešen, kontaktujte nás. 2. Proč Bluetooth nelze občas připojit? Pokud se služba Bluetooth některých mobilních telefonů restartuje nebo se stane abnormální, dojde k této situaci. Pro normální připojení restartujte Bluetooth nebo mobilní zařízení. 3. Jak obnovit tovární nastavení Po připojení náramku s mobilním telefonem zadejte v aplikaci APP položku „Me-Wrist band Management“ a vyberte „Restore Factory Setting 4. Jak aktualizovat firmware náramku Po připojení náramku k mobilu zadejte Me-Wristband Management "v APPto vyberte Upgrade firmware.

Informační stisk IT náramek podporuje informace stiskem a zobrazením Skype / Whatsapp / Facebook / WeChat / QQ / SMS, atd. Po přijetí zprávy na zápěstí, dlouze stiskněte po dobu 3 s pro návrat do hlavního rozhraní. Kalibrace měření Při prvním měření měřicí pásky je požadována kalibrace měřidla. Chcete-li zachovat přesnější údaje o měřeních, proveďte přesnou kalibraci a zadejte přesnou hodnotu původního krevního tlaku.

Funkce Srdeční frekvence Krevní tlak Spánek Stopky Sportovní režim Budík Zpráva Měření jedním tlačítkem Počasí Pořizování snímků Spánek.

Začněte používat Klávesová funkce Jedno kliknutí: funkce přepnutí Dlouhé stisknutí aktivace, přepnutí modelu Po úspěšném navázání mobilu budou vaše pohyby a spánek zaznamenány a analyzovány s provozními pokyny. Při prvním použití zápěstí zajistěte dostatečný výkon. Pokud se nerozběhnete pod nízkou batteny, zcela nabijte náramek a po nabití začne automaticky. .ON / OFF přepínač na OFF stránku, jak je znázorněno na obrázku Pawnr Of Power Off Wristband No. Číslo verze firmwaru 00.00 -Last čtyři číslice Bluetooth ON dlouze stiskněte dotykovou obrazovku náramku pro spuštění OFF přepněte na OFF stránku, jak je zobrazeno na obrázku. Dlouhým stisknutím tlačítka vypnete.