

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před aplikací vypněte přístroj, příp. vyjměte baterii.



1. Před manipulací s produktem invisibleSHIELD™ si pečlivě umyjte ruce a konečky prstů.

UMÝT



2. Před aplikací nastříkejte na konečky prstů SHIELDSpray™, abyste se nepřilepili k folii invisibleSHIELD™. Odlepte z folie invisibleSHIELD™ papírový zadní kryt.

SLOUPNOUT



3. Držte folii invisibleSHIELD™ v ruce přílnavou stranou nahoru.

DRŽET



4. Jemně postříkejte přílnavou stranu folie invisibleSHIELD™ sprejem SHIELDSpray™.

SPŘEJ

TIP: Vždy postříkejte folii invisibleSHIELD™, nikoliv Vaše zařízení (přístroj).



5. Přiložte folii invisibleSHIELD™ k Vašemu zařízení (přístroji) přílnavou stranou a uhlad'te.

APLIKOVAT



6. Pomocí přiložené stěrky (nebo jakékoli jiné plastové karty) vytlačte případnou vlhkost a vzduchové bubliny od středu směrem k okrajům.

STĚRKA

TIP: Pro odstranění případných nerovností a skladů na zaoblených nebo nerovných plochách doporučujeme: A) vtiskněte nerovnost do dlaně druhé ruky a držte než dokonale přilne. B) použijte fén - studeným proudem vzduchu dokonale osušte kritické místo zařízení, bude tak přílnavější a folie invisibleSHIELD™ se bude lépe instalovat. Zajistěte, aby bylo místo suché, dokud nedokončíte instalaci folie invisibleSHIELD™.



VYSUŠIT

Pro více informací a tipů pro snazší instalaci navštivte stránky:
www.invisible-shield.cz



7. Otřete případné zbytky vlhkosti látkou, která nepouští vlákna a prach nebo papírovou utěrkou. Mikrobublinky a případné nedokonalosti zmizí v průběhu 2-3 dnů.

UTŘÍT

Doporučujeme nezatěžovat nově aplikovanou folii invisibleSHIELD™ po dobu 12 až 24 hodin (např. přes noc). Folie invisibleSHIELD™ se dokonale usadí a všechny zbytky SHIELDSpray™ roztoku beze zbytku vyschnou.

Shlédněte kompletní proces aplikace na našem webu:
www.invisible-shield.cz nebo www.creed.cz/aplikace

Časté otázky a odpovědi:

- Moje folie nedrží v rozích, co s tím?
- Kapaliny z lahvíček došly nebo vytekly, kde seženu další?
- Některé části folie jsou tak malé! Jak je mám aplikovat na přístroj?
- Za jak dlouhou dobu po aplikaci mohu bezpečně odstranit a opětovně aplikovat folie?

Odpovědi:

Vyčkejte 10-15 minut, aniž byste manipulovali s přístrojem opatřeným folií a poté se pokuste opět přilepit folii k rohům. Pokud stále nedrží, zkuste postup po několika minutách opakovat tolikrát, kolikrát bude třeba. 10ti až 15timinutová perioda je doporučena proto, že je nutné, aby dokonale vyschla veškerá přebytečná vlhkost a folie byla přílnavější.

Náš SHIELDSpray je založen převážně na vodní bázi. Pokud Vám tedy SHIELDSpray došel, doplňte lahvičku vodou. Obvykle je v ní dostatečné množství reziduí původního obsahu, která smícháním s vodou vytvoří odpovídající složení a tekutina bude použitelná. Tento postup je možné opakovat dvakrát až třikrát a tekutina by stále měla mít odpovídající vlastnosti.

S navlhčenými prsty pečlivě nalepte malý kousek folie na roh přístroje. Než nalepíte i zbylou část dílku, jemně jej navlhčete předtím, než jej položíte na přístroj. Pokud je dílek moc vlhký a nedrží, buďte trpěliví a počkejte, dokud dostatečně nevyschne. Pak se opět pokuste jej bezpečně přilepit k přístroji. Pro více informací čtěte Extra tipy.

V průběhu 3-5 minut. Pokud potřebujete folii sejmut a znovu instalovat, opět si navlhčete prsty a velmi opatrně a citlivě sejmete folii z přístroje tak, abyste ji nepoškrábali! Poté proveďte aplikaci běžným způsobem.

EXTRA TIPY PRO APLIKACI

Čistota

Pro co nejlepší výsledky si před manipulací s folií dobře umyjte ruce a pracujte v čistém prostředí. Ujistěte se, že je Váš přístroj dokonale čistý a aplikační plochy jsou odmaštěné.

Umístění a zarovnání folie

Jeden z nejdůležitějších aspektů, aby byl výsledek dokonalý. Před samotnou instalací folie doporučujeme pečlivě si zkontrolovat, na které místo konkrétní díl folie patří. Jelikož vyrábíme velké množství typů produktů, prosím, zkontrolujte si na našich web stránkách použití konkrétního Vámi vybraného typu produktu.

Má-li Vámi vybraný typ folie mnohonásobné otvory pro tlačítka nebo výstupky, doporučujeme zarovnat nejprve horní část, pak boční části a v poslední řadě spodek. Před finálním použitím stěrky velmi pečlivě zkontrolujte umístění a zarovnání všech částí.

Použití lampy

Použitím lampy jako zdroje ne příliš vysoké teploty si můžete usnadnit aplikaci folie, obzvláště v případě folií větších rozměrů. Vhodné jsou například kancelářské nebo jiné stolní lampy s pohyblivým ramenem - klouzavým pohybem velmi jemně nahřejte folii, folie lépe přilne.

ZÁSADNĚ NEDOPORUČUJEME VYSTAVOVAT VAŠE PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ VYŠŠÍM TEPELOTÁM, KTERÉ MOHOU ELEKTRONIKU POŠKODIT!

„Palming“ (odvozené z anglického palm = dlaň)

V některých případech doporučujeme použití speciální techniky, kterou nazýváme „palming“ - z anglického slova palm = dlaň. Tato technika je vhodná především pro aplikaci folie např. na rohy, okraje nebo zaoblená místa Vašich přístrojů. Přiložte a zarovnejte folii do správné polohy a odstraňte případné zbytky tekutin. Nakonec uchopte přístroj a roh, oblínu nebo jiné problematické místo vtiskněte do dlaně druhé ruky. Tlačte přístroj do dlaně 30 - 60 vteřin. Tento proces v případě potřeby opakujte, dokud folie dokonale nepřilne na nerovný povrch přístroje.

Fén

Pro rohy, oblíny a boční hrany přístrojů je také velmi vhodné použití fénu. Nastavte fén na nejnižší teplotu i intenzitu a kmitavým pohybem fénujte dosucha. Pokud použijete moc teplý proud vzduchu, folie se může zvrásnit. V takovém případě fén dále nepoužívejte. Folie by se měla v průběhu 10 - 15 minut vrátit do původního tvaru.

Pořadí při instalaci

Pokud jste se dosud s folií nesetkali a k její aplikaci přistupujete poprvé, je vhodné začít u zadních stran přístrojů (hřbet, spodní část apod.) - v případě tzv. celoplaštových aplikací. Případné nedostatky nebo trhlinky zde nebudou tolik vidět a seznámíte se s manipulací s foliemi.