



JAK POUŽÍVAT RIRICAR

Gratulujeme k zakoupení vašeho RIRICARU, lehce ovladatelné dětské hračky, perfektní na zábavnou jízdu pro děti. Před uvedením RIRICARU do provozu si přečtěte a dodržujte všechny montážní, provozní a bezpečnostní pokyny. RIRICAR je navržen tak, aby vyhovoval všem od tříletého dítěte po průměrného dospělého člověka, a vyrábí se tuhou konstrukcí z kvalitních materiálů.

Jak používat RIRICAR

Sedněte si na vrch RIRICARU tak, že obě nohy máte položené na stupačkách a obě ruce máte na volantu.

Neustále otáčejte kolem doleva a doprava a jedinečný design RIRICAR-u bude sám využívat gravitaci a odstředivou sílu, ke rozběhnutí dopředu. Chcete-li zastavit, jednoduše přestaňte otáčet volantem, počkejte, dokud RIRICAR zpomalí, a nohy položte na zem.

Pro rychlejší pohyb se mírně nakloňte dopředu za volant a při otáčení volantu používejte celou vrchní část těla (nejen ruky).

Maximální rychlost na hladkém terénu by měla být přibližně 7 km za hodinu (i když normální provoz poskytuje rychlost 4 - 5 km za hodinu).

Kde používat RIRICAR

RIRICAR funguje nejlépe, když se používá na hladkých a rovných površích, jako jsou dřevěné podlahy, podlahy pokryté dlažbou nebo linoleem nebo vnější beton, zpevněné cesty, asfalt a jiné rovné plochy.

Je ideální pro použití v jakýchkoliv podmínkách s hladkým, rovným povrchem a dostatkem prostoru na jízdu.

Z čeho je RIRICAR vyroben

Součástí RIRICAR jsou díly vyrobeny z PP, ABS, nylon a nerezové tvarovky pro kola a další pohyblivé části. RIRICAR nevyžaduje žádné baterie nebo zdroje napájení jakéhokoli druhu.

nosnost RIRICARU

Maximální hmotnost uživatele RIRICARU by neměla přesáhnout (105 kg)

Na určitých površích se doporučují nižší hmotnosti jezdce, aby se zajistila bezpečnost uživatele a životnost RIRICARU. Doporučené hmotnostní limity pro různé povrchy:

- Betonové, zpevněné a asfaltové povrchy venku - 59 kg
- Dřevěné, kachlová a jiné povrchy uvnitř - 91 kg
- Leštěné betonové povrchy - 105 kg

Bezpečnostní opatření

Navzdory odolnosti a standardem schválenému designu RIRICAR nezapomeňte vždy na:

- Na všech d·tských uživatel·, zejména do 5 let, by m·l dohlížet dosp·lý, b·hem provozu.
- RIRICAR by neměl být používán na ulici nebo silniční komunikaci, v blízkosti jakékoliv cesty nebo kdekoli kde jezdí auta, a jiné dopravní prostředky.
- RIRICAR by neměl být používán v blízkosti bazénů, schodů nebo jiných nebezpečných objektů
- S vozem RIRICAR by se nemělo jezdit na strmých svazích nebo na nerovných a drsných površích
- Uživatel RIRICARU by měl vždy sedět na sedací ploše směrem dopředu.
- Uživatel by měl sedět blíže k volantu, aby maximalizoval kontrolu a odstranil případné riziko pádu nebo převrácení dozadu.
- Nerespektování výše uvedených varování či použití RIRICARU jiným způsobem, než je určeno, může způsobit vážné zranění nebo smrt.





MONTÁŽNÍ POKYNY

Přečtěte si pozorně a postupujte podle pokynů montáže.

Seznam náhradních dílů (před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou součástí všechny díly)

- 1) Karoserie včetně opěrek sedadel a nohou (1)
- 2) Sestava zadního kola (2)
- 3) Sestava předního kola a řídicí tyče (1)
- 4) Ochranný pěnový plášť řídicí tyče (1)
- 5) Volant (1)
- 6) Kryt volantu (1)
- 7) Montážní klíč (1)
(Šestihřanný klíč)



! UPOZORNĚNÍ: Obsahuje malé části, které nejsou vhodné pro děti do 3 roků.