

Pioneer

CD RDS RECEIVER

**DEH-S110UB
DEH-S110UBA
DEH-S110UBG
DEH-S110UBB
DEH-S111UB
DEH-S111UBG
DEH-S11UB**

Návod k použití

DEH-S110 DEH-S111 DEH-S11

Ujištění:

Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24. 1. 1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25. 6. 1997.

Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

VÝSTRAHA

Výrobek je vybaven laserem

Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Upozornění:

**Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.**

Obsah

Začněte	3
Základní ovládání	3
Odpojení čelního panelu	5
Příprava dálkového ovladače	5
Nabídka nastavení	6
Zrušení demonstračního zobrazení (DEMO OFF)	7
Nastavení INITIAL	7
Rádio	8
Příjem stanic z předvoleb	8
Paměť nejlepších stanic (BSM)	9
Použití funkcí PTY	9
CD/USB/AUX	10
Přehrávání	10
Operace	11
Použití Pioneer ARC APP	12
Provedení připojení s Pioneer ARC APP	12
Poslech hudby na zařízení Android	13
Nastavení	13
Nastavení FUNCTION	13
Nastavení AUDIO	15
Nastavení SYSTEM	16
Nastavení ILLUMINATION	17
Další informace	18
Odstraňování závad	18
Chybová hlášení	18
Rady k manipulaci	19
Kompatibilita s komprimovaným zvukem	20
Sekvence audio souborů	21
Ruská znaková sada	22
Copyright a obchodní značky	22
Specifikace	23
Připojení/Instalace	24
Než začnete	24
Připojení	24


O tomto návodu:

- V následujících instrukcích jsou USB paměti nebo USB audio přehrávače označovány jako „USB zařízení“.

Začněte

Základní ovládání

DEH-S110UB/S110UBA/S110UBG/S110UBB/S111UB/S111UBG/S111UB




- (1) Tlačítko BASS
- (2) Tlačítko EJECT (▲)
- (3) Tlačítko SRC (zdroj)/OFF (vypnutí)
- (4) Knoflík M.C. (MULTI-CONTROL)
- (5) Slot pro vložení disku
- (6) USB port
- (7) Uvolňovací tlačítko čelního panelu
- (8) Vstupní zdířka AUX (3.5 mm stereo jack)
- (9) Displej
- (10) Tlačítko DISP (Displej)
- (11) Tlačítko BAND (pásmo)/⇒ (zpět)

Dálkový ovladač

Poznámka:

Dálkový ovladač je dodáván pouze s DEH-S111UB/S111UBG




Často používané operace

Dostupná tlačítka se liší podle přístroje.

Účel	Operace	
	Přístroj	Dálkový ovladač
Zapnutí napájení*	Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro zapnutí napájení. Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF pro vypnutí napájení.	Stiskněte tlačítko SRC pro zapnutí napájení. Stiskněte a podržte tlačítko SRC pro vypnutí napájení.
Nastavení hlasitosti	Otočte knoflíkem M.C.	Stiskněte tlačítko VOLUME + nebo -. Stiskněte tlačítko MUTE pro ztišení přístroje. Stiskněte znovu tlačítko MUTE nebo tlačítka VOLUME – nebo - pro obnovení hlasitosti.
Výběr zdroje	Stiskněte opakovaně tlačítko SRC/OFF.	Stiskněte opakovaně tlačítko SRC.
Změna informací na displeji	Stiskněte opakovaně tlačítko DISP.	Stiskněte opakovaně tlačítko DISP.
Návrat do předchozího zobrazení/ seznamu	Stiskněte tlačítko BAND/⇒.	Stiskněte tlačítko ◀/▶ pro výběr následujícího/ předchozího adresáře.
Návrat do normálního zobrazení z nabídky	Stiskněte a podržte tlačítko BAND/⇒.	---
Zvýraznění basů	Stiskněte tlačítko BASS. • Můžete vybrat úroveň basů v [BASS BOOST] (strana 15).	---


* Pokud je modrý/bílý vodič přístroje připojený ke svorce relé ovládání automatické antény, anténa se po zapnutí přístroje vysune. Pro zasunutí antény vypněte přístroj.

Indikace na displeji

Indikátor	Popis
↳	Objeví se, když existuje nižší vrstva adresářů nebo položek nabídky.
ρ	Objeví se, když stisknete a podržíte tlačítko BASS.
LOC	Objeví se, když je nastavená funkce lokálního ladění (strana 14).
TP	Objeví se, když je přijímán dopravní program.
TA	Objeví se, když je přijímáno dopravní hlášení (strana 14).
	Objeví se, když je nastavená funkce Sound Retriever (strana 14).
⊗	Objeví se, když je nastavené náhodné přehrávání.
↺	Objeví se, když je nastavené opakované přehrávání.

Odpojení čelního panelu

Odpojte čelní panel pro ochranu před krádeží. Před odpojením panelu odpojte všechny kabely a přístroje, připojené k čelnímu panelu a vypněte napájení.




Důležité:


- Nevystavujte čelní panel silným nárazům.
- Chraňte čelní panel před přímým sluncem a vysokými teplotami.
- Vždy uložte odpojený čelní panel do ochranného pouzdra.

Příprava dálkového ovladače

Před použitím odstraňte izolační fólii.



Jak vyměnit baterii



Vložte baterii CR2025 (3 V) správně podle polaritě (+) a (-).

Varování:

(Symbol pro zařízení)



(Příklady symbolů pro baterii)



Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starých zařízení a použitých baterií

Tyto symboly na produktu, obalu a/nebo v doprovodné dokumentaci znamenají, že použité elektrické a elektronické produkty by neměly být míchány se směsným domovním odpadem.

Pro správnou manipulaci se starými produkty a použitými bateriemi se obraťte na sběrná místa v souladu s místní legislativou.

Správnou likvidací těchto produktů a baterií pomůžete zachovat hodnotné zdroje a zabráníte potencionálně nebezpečnému vlivu na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterému jinak dochází při nesprávné manipulaci s odpadem.

Pro více informací o sběru a recyklaci starých produktů a baterií se obraťte na místní úřad nebo místo, kde jste produkt koupili.

Tyto symboly jsou platné pouze pro EU.

Upozornění:

- Při nesprávném vložení hrozí exploze baterie. Při výměně baterie použijte stejný typ.
- Nemanipulujte s baterií pomocí kovových nástrojů a neskladujte jí vedle kovových předmětů.
- Pokud baterie vyteče, vyjměte jí a kompletně vyčistěte bateriový prostor. Pak vložte novou baterii.
- Při likvidaci použité baterie dodržujte předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem, platné ve vaší lokalitě.

Důležité:

- Neskladujte dálkový ovladač při vysokých teplotách nebo na přímém slunci.
- Dbejte, aby dálkový ovladač nespadl na podlahu, může se zaseknout pod brzdový nebo plynový pedál a způsobit nehodu.

Nabídka nastavení

Když po instalaci zapnete napájení, objeví se na displeji „SET UP: YES“.

1. Stiskněte knoflík M.C.

Nabídka nastavení zmizí po 30 sekundách bez použití. Pokud nyní nechcete provádět nastavení, otočte knoflíkem M.C pro výběr „NO“ a pak ho stiskněte pro potvrzení.

2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr položky, pak ho stiskněte pro potvrzení.

Pro pokračování další položkou nabídky musíte potvrdit svůj výběr.

Položka nabídky	Popis
LANGUAGE „ENG“ (anglicky) „PYC“ (rusky) „TUR“ (turecky)	Vyberte jazyk pro zobrazování textových informací z komprimovaného audio souboru.
CLOCK SET	Nastavení hodin.
FM STEP „100“, „50“	Výběr kroku FM ladění ze 100 kHz nebo 50 kHz.

3. Když jsou provedena všechna nastavení, objeví se „QUIT: YES“.

Pro návrat k první položce nabídky nastavení otočte knoflíkem M.C. pro výběr „QUIT: NO“ a pak ho stiskněte pro potvrzení.

4. Stiskněte knoflík M.C. pro potvrzení nastavení.

Poznámka:

- Nabídku nastavení můžete zrušit stisknutím tlačítka SRC/OFF.
- Tato nastavení lze provést kdykoli z nabídky SYSTEM (strana 16) a INITIAL (strana 7).

Zrušení demonstračního zobrazení (DEMO OFF)

1. Stiskněte knoflík M.C pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „SYSTEM“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „DEMO OFF“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
4. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „YES“, pak ho stiskněte pro potvrzení.

Nastavení INITIAL

1. Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF, dokud se přístroj nevypne.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF pro zobrazení hlavní nabídky.
3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „INITIAL“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
4. Otočte knoflíkem M.C pro výběr volby, pak ho stiskněte pro potvrzení.

Položka nabídky	Popis
FM STEP „100“, „50“	Výběr kroku FM ladění ze 100 kHz nebo 50 kHz.
SP-P/O MODE „REAR/SUB W.“ „SUB. W/SUB W.“ „REAR/REAR“	<p>Vyberte, pokud je širokopásmový reprobox připojený k vodičům výstupu zadních reproboxů a pokud je subwoofer připojený k RCA výstupu.</p> <p>Vyberte, pokud je pasivní subwoofer připojený přímo k vodičům výstupu zadních reproboxů a pokud je subwoofer připojený k RCA výstupu.</p> <p>Vyberte, pokud je širokopásmový reprobox připojený k vodičům výstupu zadních reproboxů a k RCA výstupu. Pokud je širokopásmový reprobox připojený k vodičům výstupu zadních reproboxů a RCA výstup není použitý, vyberte raději „REAR/SUB W.“ nebo „REAR/REAR“.</p>
S/W UPDATE „SYSTEM INFO“ „SYSTEM UPDATE“	<p>Vyberte pro kontrolu informace o posledním systému v přístroji.</p> <p>Vyberte pro aktualizaci přístroje posledním softwarem a inicializaci nastavení přístroje. Pro detaily o posledním softwaru a aktualizaci navštivte naše webové stránky.</p>
SYSTEM RESET „YES“, „NO“	Vyberte „YES“ pro inicializaci nastavení přístroje. Přístroj se automaticky restartuje. (Některá nastavení jsou i po resetu přístroje zachována.)

Rádio

Frekvence tuneru tohoto přístroje jsou pro použití ve vaší oblasti. V jiných oblastech může být příjem špatný. Funkce RDS (Radiový datový systém) pracuje pouze v oblastech, kde FM stanice vysílají RDS signál.

Příjem stanic z předvoleb

1. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „RADIO“.
2. Stiskněte tlačítko BAND/⇒ pro výběr pásma z „FM1“, „FM2“, „FM3“, „MW“ nebo „LW“.
3. Stiskněte numerické tlačítko (1/∧ až 6/⇌).

Tip:

- Tlačítka «|/» lze také použít pro výběr předvolby stanice, pokud je položka „SEEK“ nastavená na „PCH“ v nabídce FUNCTION (strana 14).

Paměť nejlepších stanic (BSM)

Šest nejsilnějších stanic je uloženo pod numerická tlačítka (1/Λ až 6/⇌).

1. Po výběru pásma stiskněte knoflík M.C pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „FUNCTION“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „BSM“, pak ho stiskněte pro potvrzení.

Pro ruční naladění stanice

1. Po výběru pásma stiskněte tlačítko ◀/▶ pro výběr stanice.
Stiskněte a podržte tlačítko ◀/▶ a pak je uvolněte pro hledání dostupné stanice. Hledání se zastaví, když přístroj najde stanici. Pro zrušení hledání stiskněte tlačítko ◀/▶.

Poznámka:

- Položka „SEEK“ musí být nastavená na „MAN“ v nabídce FUNCTION (strana 14).

Pro ruční uložení stanic

1. Během příjmu stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte jedno z numerických tlačítek (1/Λ až 6/⇌), dokud nepřestane blikat.

Použití funkcí PTY

Přístroj hledá stanice podle informace PTY (typ programu).

1. Během FM příjmu stiskněte a podržte tlačítko BASS.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr typu programu z „NEWS/INFO“, „POPULAR“, „CLASSICS“ nebo „OTHERS“.
3. Stiskněte knoflík M.C.
Přístroj začne hledat stanice. Když je stanice nalezena, její název se zobrazí.

Poznámka:

- Pro zrušení hledání stiskněte knoflík M.C.
- Program pro některé stanice se může lišit od programu, indikovaného vysílaným kódem PTY.
- Pokud není nalezena žádná stanice, vysílající požadovaný typ programu, zobrazí se NOT FOUND na dvě sekundy a pak se tuner vrátí k původní stanici.

Přehrávání

Před připojením přístroje k tomuto zařízení odpojte sluchátka.

CD

1. Vložte disk do štěrbinu stranou s potiskem nahoru.

Pro vysunutí disku nejprve zastavte přehrávání a pak stiskněte tlačítko ▲.

USB zařízení (včetně Android™)

1. Otevřete kryt USB portu.
2. Připojte USB zařízení pomocí vhodného kabelu.

Poznámka:

- Pro automatické přepnutí na „USB“ zdroj, když je USB zařízení připojeno k tomuto přístroji, nastavte „USB AUTO“ v nabídce „SYSTEM“ na „ON“ (strana 17).

Upozornění:

Použijte USB kabel (prodáváný samostatně) pro připojení USB paměťového zařízení, protože jakékoli zařízení připojené přímo k přístroji přesahuje z přístroje, což může být nebezpečné.

Před odpojením zařízení zastavte přehrávání.

AOA připojení

Pro detaily o AOA připojení viz. strana 12.

MTP připojení

Zařízení s operačním systémem Android OS 4.0 nebo vyšším lze připojit k tomuto přístroji přes MTP s použitím kabelu, dodávaného se zařízením. Avšak podle připojeného zařízení a počtu souborů v zařízení audio soubory/skladby nemusí být možné přehrávat přes MTP. Pamatujte, že MTP připojení není kompatibilní se soubory formátu WAV a FLAC.

Poznámka:

- Pokud použijete MTP připojení, musí být „ANDROID WIRED“ v nabídce „SYSTEM“ nastaveno na „MEMORY“ (strana 16).

AUX

1. Připojte stereo mini konektor do vstupní zdířky AUX.
2. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „AUX“ jako zdroje.

Poznámka:

- Pokud je v nastavení SYSTEM položka „AUX“ nastavená na „OFF“, „AUX“ nelze vybrat jako zdroj (strana 16).

Operace

Můžete provést různá nastavení v nabídce FUNCTION (strana 13).
Pamatujte, že následující operace nefungují pro zařízení AUX. Pro ovládání zařízení AUX použijte ovládání na samotném zařízení.

Účel	Operace
Výběr adresáře/alba*	Stiskněte tlačítko 1/Λ nebo 2/V.
Výběr stopy/skladby	Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶.
Rychlé přehrávání vpřed nebo vzad**	Stiskněte a podržte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶.
Hledání souboru v seznamu	1. Stiskněte a podržte tlačítko BASS pro zobrazení seznamu. 2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr požadovaného souboru (adresáře) nebo kategorie, pak ho stiskněte pro potvrzení. 3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr požadovaného souboru, pak ho stiskněte pro potvrzení. Přehrávání začne.
Prohlížení seznamu souborů vybraného adresáře/kategorie*	Stiskněte knoflík M.C., když je vybrán adresář/kategorie.
Přehrávání skladby z vybraného adresáře/kategorie*	Stiskněte a podržte knoflík M.C., když je vybrán adresář/kategorie.
Opakované přehrávání	Stiskněte tlačítko 6/↔.
Náhodné přehrávání	Stiskněte tlačítko 5/∞.
Pauza/pokračování přehrávání	Stiskněte tlačítko 4/PAUSE.
Sound Retriever*	Stiskněte tlačítko 3/S.Rtrv. „1“: Efektivní pro nízké kompresní poměry. „2“: Efektivní pro vysoké kompresní poměry.
Návrat do kořenového adresáře (pouze CD/USB)*	Stiskněte a podržte tlačítko 1/Λ.
Přepnutí mezi komprimovaným audio a CD-DA (pouze CD)	Stiskněte tlačítko BAND/⇒.
Změna jednotky v USB zařízení (Pouze zařízení, které podporuje protokol USB mass storage device class.)	Stiskněte tlačítko BAND/⇒.

* Pouze komprimované audio soubory.

** Když použijete funkci rychlého přehrávání vpřed nebo vzad během přehrávání VBR souboru, čas přehrávání nemusí být správný.

Použití Pioneer ARC APP

Můžete ovládat přístroj z aplikace Pioneer ARC APP, nainstalované na zařízení Android. V některých případech můžete ovládat funkce aplikace, jako výběr zdroje, pauzu atd. pomocí tohoto přístroje. Pro detaily o dostupných operacích v aplikaci viz. návod k aplikaci.

Varování:

- Nepokoušejte se ovládat aplikaci během řízení. Před ovládním aplikace sjeďte ze silnice a zaparkujte na bezpečném místě.

Pro uživatele zařízení Android

Tato funkce je kompatibilní s přístroji, majícími instalovaný Android OS 4.1 nebo vyšší a také podporujícími AOA (Android Open Accessory) 2.0.

Aplikaci Pioneer ARC APP si můžete stáhnout z Google Play™.

Poznámka:

Některá Android zařízení, připojená přes AOA 2.0 nemusí pracovat správně nebo mohou vydávat zvuky podle provedení jejich softwaru, bez ohledu na verzi OS.

Provedení připojení s Pioneer ARC APP

1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr "SYSTEM", pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „ANDROID WIRED“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „APP CONTROL“ , pak ho stiskněte pro potvrzení.
5. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „P.APP AUTO ON“ , pak ho stiskněte pro potvrzení.
6. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „ON“ , pak ho stiskněte pro potvrzení.
7. Připojte tento přístroj k Android zařízení USB kabelem.
Aplikace Pioneer ARC APP na zařízení se spustí automaticky.

Poznámka:

- Pokud aplikace Pioneer ARC APP není ještě na vašem Android zařízení nainstalovaná, objeví se na Android zařízení hlášení s výzvou k instalaci aplikace. Vyberte „OFF“ v „P.APP AUTO ON“ pro vymazání hlášení (strana 17).

Poslech hudby na zařízení Android

1. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „ANDROID“.

Účel	Operace
Výběr stopy	Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
Rychlé přehrávání vpřed nebo vzad.	Stiskněte a podržte tlačítko ◀ nebo ▶.
Pauza/Pokračování přehrávání	Stiskněte tlačítko 4/PAUSE.
Sound Retriever	Stiskněte tlačítko 3/S.Rtv. „1“: Efektivní pro nízké kompresní poměry. „2“: Efektivní pro vysoké kompresní poměry.

Nastavení

V hlavní nabídce můžete provést různá nastavení.

1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr jedné z následujících kategorií, pak ho stiskněte pro potvrzení.
 - Nastavení FUNCTION (strana 13)
 - Nastavení AUDIO (strana 15)
 - Nastavení SYSTEM (strana 16)
 - Nastavení ILLUMINATION (strana 17)
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr volby, pak ho stiskněte pro potvrzení.


Nastavení FUNCTION

Položky nabídky se liší podle zdroje.

Položka nabídky	Popis
FM SETTING <small>RADIO</small> "TALK", "STANDARD", "MUSIC"	Přizpůsobuje úroveň kvality zvuku podmínkám vysílaného signálu FM pásma. (Dostupné pouze, když je vybráno pásmo FM.)

Položka nabídky	Popis
BSM <input type="checkbox"/> RADIO	Automaticky uloží šest nejsilnějších stanic pod numerická tlačítka (1/Λ až 6/⇌).
REGIONAL <input type="checkbox"/> RADIO "ON", "OFF"	Omezí příjem na specifické regionální programy, když je vybráno AF (hledání alternativní frekvence). (Dostupné pouze, když je vybráno pásmo FM.)
LOCAL <input type="checkbox"/> RADIO FM: "OFF", "LV1", "LV2", "LV3", "LV4" MW/LW: "OFF", "LV1", "LV2"	Omezí ladění stanic podle síly signálu.
TA <input type="checkbox"/> RADIO "ON", "OFF"	Příjem aktuální dopravní informace, pokud je dostupná. (Dostupné pouze, pokud je vybráno pásmo FM.)
AF <input type="checkbox"/> RADIO "ON", "OFF"	Umožní přístroji přeladit na jinou frekvenci, poskytující stejnou stanicí. (Dostupné pouze, když je vybráno pásmo FM.)
NEWS <input type="checkbox"/> RADIO "ON", "OFF"	Přerušení aktuálního zdroje programem zpráv. (Dostupné pouze, když je vybráno pásmo FM.)
SEEK <input type="checkbox"/> RADIO "MAN", "PCH"	Přiřadí tlačítka ◀/▶ pro ladění stanic (ruční ladění) nebo pro výběr stanice z předvolby.
S.RTRV <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> ANDROID "1" (efektivní pro nízké kompresní poměry) "2" (efektivní pro vysoké kompresní poměry) "OFF"	Vylepšení komprimovaného zvuku a obnovení bohatého zvuku. Není dostupné když: <ul style="list-style-type: none"> • Je přehráván disk CD-DA/CD-TEXT. • Je přehráván soubor FLAC.

Nastavení AUDIO

Položka nabídky	Popis
FADER*	Nastavení vyvážení předních a zadních reproboxů.
BALANCE	Nastavení vyvážení levých a pravých reproboxů.
EQ SETTING "SUPER BASS", "POWERFUL", "NATURAL", "VOCAL", "CUSTOM1", "CUSTOM2", "FLAT" Vyberte ekvalizační pásmo a úroveň pro další přizpůsobení. Pásmo ekvalizéru: "80HZ", "250HZ", "800HZ", "2.5KHZ", "8KHZ" Ekvalizační úroveň: "+6" až "-6"	Vyberte nebo přizpůsobte ekvalizační křivku. "CUSTOM1" lze nastavit samostatně pro každý zdroj. "CUSTOM2" je sdílené nastavení, použité pro všechny zdroje. Ekvalizér také můžete přepnout tlačítkem  .
LOUDNESS "OFF", "LOW", "MID", "HI"	Kompenzace pro čistý zvuk při nízké hlasitosti.
SUB.W** "NOR", "REV", "OFF"	Vyberte fázi subwooferu.
SUB.W CTRL **,*** Mezní frekvence: "50HZ", "63HZ", "80HZ", "100HZ", "125HZ", "160HZ", "200HZ" Výstupní úroveň: "-24" až "+6" Strmost: "-12", "-24"	Pouze frekvence nižší než nastavená vystupují ze subwooferu.
BASS BOOST "0" až "+6"	Vyberte úroveň zesílení basů.
HPF SETTING Mezní frekvence: "OFF", "50HZ", "63HZ", "80HZ", "100HZ", "125HZ", "160HZ", "200HZ" Strmost: "-12", "-24"	Pouze frekvence vyšší než mezní frekvence horní pásmové propusti (HPF) vystupují z reproboxů.
SLA "+4" až "-4"	Nastavte úroveň hlasitosti pro každý zdroj kromě FM.

* Není dostupné, když je "SUB.W/SUB.W" vybráno v "SP-P/O MODE" nabídky INITIAL (strana 8).

** Není dostupné, když je "REAR/REAR" vybráno v "SP-P/O MODE" nabídky INITIAL (strana 8).

*** Není dostupné, když je "OFF" vybráno v "SUB.W".

Nastavení SYSTEM

Tato nabídka je také přístupná, když je vypnuté napájení.

Položka nabídky	Popis
LANGUAGE „ENG“ (Anglicky) „PYC“ (Rusky) „TUR“ (Turecky)	Vyberte jazyk pro zobrazování textových informací z komprimovaných audio souborů.
CLOCK SET	Nastavení hodin (strana 7).
12H/24H „12H“, „24H“	Vyberte formát času.
AUTO PI „ON“, „OFF“	Hledání jiných stanic se stejným programem, i při použití stanice z předvolby.
AUX „ON“, „OFF“	Nastavte na „ON“ při použití pomocného zařízení, připojeného k přístroji.
MUTE MODE „MUTE“, „20dB ATT“, „10dB ATT“	Automatické ztišení nebo ztlumení zvuku, když je přijat signál ze zařízení s funkcí „MUTE“.
PW SAVE* „ON“, „OFF“	Snížení spotřeby z baterie. Zapnutí zdroje je jediná přípustná operace, když je tato funkce zapnutá.
ANDROID WIRED „MEMORY“, „APP CONTROL“	Vyberte odpovídající metodu připojení podle vašeho Android zařízení.

Položka nabídky	Popis
P.APP AUTO ON „ON“, „OFF“	Vyberte „ON“ pro automatické spuštění aplikace Pioneer ARC APP, když je Android zařízení připojeno k tomuto přístroji přes AOA. (Není dostupné, když je v „ANDROID WIRED“ nastaveno „MEMORY“.
USB AUTO „ON“, „OFF“	Vyberte „ON“ pro automatické přepnutí na „USB“ zdroj, když je USB zařízení připojené k tomuto přístroji. Vyberte „OFF“ když je USB zařízení připojené k tomuto přístroji pouze pro nabíjení.

* „PW SAVE“ je zrušeno, pokud je automobilová baterie odpojena a je nutné ho znovu zapnout po novém připojení baterie. Když je „PW SAVE“ nastaveno na „OFF“, tak podle metody připojení přístroj může odebírat energii z baterie, pokud klíček zapalování nemá polohu ACC (příslušenství).

Nastavení ILLUMINATION

Položka nabídky	Popis
DIM SETTING „SYNC CLOCK“, „MANUAL“	Změna jasu displeje.
BRIGHTNESS „1“ až „10“	Změna jasu displeje. Rozsah nastavení závisí na nastavení „DIM SETTING“.

Odstraňování závad

Displej se automaticky vrací k běžnému zobrazení.
Neprovedli jste 30 sekund žádnou operaci.
Proveďte operaci znovu.

Rozsah opakovaného přehrávání se neočekávaně mění.

Podle rozsahu opakovaného přehrávání se vybraný rozsah může změnit, když vyberete jiný adresář nebo stopu nebo během rychlého přehrávání vpřed/vzad.

Vyberte rozsah opakovaného přehrávání znovu.

Podadresář není přehráván.

Podadresáře nelze přehrávat, když je vybráno FLD (opakování adresáře).

Vyberte jiný rozsah opakovaného přehrávání.

Zvuk je přerušovaný.

Pokud používáte zařízení jako mobilní telefon, může docházet ke slyšitelnému rušení.

Umístěte elektrické zařízení, způsobující rušení, dál od tohoto přístroje.

Chybová hlášení

Společná

AMP ERROR

Tento přístroj selhal nebo je chybné připojení reproboxů.

Aktivovaly se ochranné obvody.

Zkontrolujte připojení reproboxů. Pokud chyba nezmizí ani po vypnutí/zapnutí zapalování, kontaktujte servis Pioneer.

NO XXXX (např. NO TITLE).

Chybí textová informace.

Přepněte zobrazení nebo přehrávejte jinou stopu/soubor.

CD přehrávač

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

Disk je špinavý.

Vyčistěte disk.

Disk je poškrábaný.

Vyměňte disk.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

Je zde elektrická nebo mechanická závada.

Vypněte a znovu zapněte zapalování nebo přepněte na jiný zdroj a pak zpět na CD přehrávač.

ERROR-15

Vložený disk je prázdný.

Vyměňte disk.

ERROR-23

Nepodporovaný CD formát.

Vyměňte disk.

FORMAT READ

Někdy je zde zpoždění mezi spuštěním přehrávání a než je slyšet zvuk.

Vyčkejte, dokud hlášení nezmizí a neuslyšíte zvuk.

NO AUDIO

Vložený disk neobsahuje přehratelné soubory.

Vyměňte disk.

SKIPPED

Vložený disk obsahuje DRM chráněné soubory.

Chráněné soubory jsou přeskočeny.

PROTECT

Všechny soubory na vloženém disku jsou chráněné DRM.

Vyměňte disk.

USB paměťové zařízení

FORMAT READ

Někdy je zde zpoždění mezi spuštěním přehrávání a výstupem zvuku.

Vyčkejte, dokud hlášení nezmizí a neozve se zvuk.

NO AUDIO

Nejsou zde žádné skladby.

Přenechte audio soubory na USB paměťové zařízení a připojte ho.

Připojené USB paměťové zařízení má zapnuté zabezpečení.

Proveďte instrukce k USB paměťovému zařízení pro vypnutí zabezpečení.

SKIPPED

Připojené USB paměťové zařízení obsahuje DRM chráněné soubory.

Chráněné soubory jsou přeskočeny.

PROTECT

Všechny soubory na USB paměťovém zařízení jsou chráněné DRM.

Vyměňte USB paměťové zařízení.

N/A USB

Připojené USB paměťové zařízení není podporováno tímto přístrojem.

Připojte zařízení vyhovující USB Mass Storage Class.

Odpojte vaše zařízení a nahraďte je kompatibilním USB paměťovým zařízením.

HUB ERROR

USB je připojené přes USB rozbočovač, což není podporováno tímto přístrojem.

Připojte USB zařízení přímo k tomuto přístroji pomocí USB kabelu.

CHECK USB

USB konektor nebo USB kabel má zkrat.

Zkontrolujte USB konektor a USB kabel, zda není poškozený.

Připojené USB paměťové zařízení má větší příkon, než je přípustný.

Odpojte USB paměťové zařízení a nepoužívejte ho. Přepněte klíček zapalování do polohy OFF a znovu do polohy ACC nebo ON a připojte kompatibilní USB paměťové zařízení.

ERROR-19

Komunikační chyba.

Proveďte následující operace.

- Přepněte klíček zapalování do polohy OFF a znovu do polohy ON.
- Odpojte USB paměťové zařízení.
- Změňte zdroj.

Pak se vraťte ke zdroji USB.

ERROR-23

USB paměťové zařízení není správně naformátované.

USB paměťové zařízení musí být naformátované v systému FAT12, FAT16 nebo FAT32.

Rady k manipulaci

Disky a přehrávač

Používejte pouze disky, mající jedno z následujících dvou log.



- Požívejte pouze 12 cm disky.
- Používejte pouze běžné, plně kruhové disky.
- Následující typy disků nelze používat s tímto přístrojem:
 - Duální disky
 - 8 cm disky: Použití takových disků s adaptérem může způsobit závadu přístroje.
 - Disky zvláštních tvarů.
 - Jiné disky než CD.
 - Poškozené disky včetně disků, které jsou prasklé nebo ohnuté.
 - Disky CD-R/RW, které nebyly finalizované.

- Nedotýkejte se lesklého povrchu disku.
- Když disky nepoužíváte, skladujte je v jejich krabičkách.
- Nelepte na disky žádné nálepky a nepoužívejte na jejich povrch chemické látky.
- Pro čištění disků použijte měkký hadřík a čistěte je tahy od středu k okraji.
- Kondenzace vlhkosti může dočasně ovlivnit funkci přehrávače. Nechejte ho cca hodinu při vyšší teplotě. Také odstraňte z disku vlhkost měkkým hadříkem.
- Přehrávání disků nemusí být možné z důvodu charakteristik disku, formátu disku, nahrávací aplikace, prostředí přehrávání, podmínek skladování atd.
- Nerovnosti silnice mohou způsobovat přeskokování přehrávání disku.
- Nelepte na disky žádné samolepky nebo jiný materiál.
 - Disky se mohou ohnout a být nepřehratelné.
 - Nálepka se může odlepit během přehrávání a zabránit vysunutí disku z přístroje, který se může poškodit.

USB paměťové zařízení

- Připojení přes USB rozbočovač není podporováno.
- Během jízdy pevně zajistěte USB paměťové zařízení. Nenechte USB paměťové zařízení spadnout na podlahu, kde může být zachyceno pod plynový nebo brzdový pedál.
- Podle USB paměťového zařízení mohou nastat následující problémy:
 - Operace se mohou lišit.
 - Paměťové zařízení nemusí být rozpoznáno.
 - Soubory nemusejí být správně přehrávány.
 - Zařízení může způsobovat slyšitelné rušení při poslechu tuneru.

Kompatibilita s komprimovaným zvukem

- Pouze prvních 32 znaků lze zobrazit jako název souboru (včetně přípony souboru) nebo jako název adresáře.
- Tento přístroj nemusí pracovat správně podle aplikace, použité pro kódování WMA souborů.
- Může zde být malé prodlení na začátku přehrávání audio souborů, obsahujících obrazová data nebo audio souborů uložených na USB paměťovém zařízení, které obsahuje složitou strukturu adresářů.
- Ruský text pro zobrazení na tomto přístroji by měl být kódován v jedné z následujících znakových sad:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Znaková sada jiná než Unicode, která je použita v prostředí Windows a je nastavená na ruštinu.

Upozornění:

- Společnost Pioneer negarantuje kompatibilitu se všemi USB paměťovými zařízeními a nenesе žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat z mediálních přehrávačů, smartphonů nebo jiných přístrojů při použití s tímto zařízením.
- Nenechávejte USB paměťové zařízení na místech s vysokou teplotou.

Soubory WMA

Přípona souboru: .wma
 Bitová rychlost: 48 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), 48 kbit/s až 384 kbit/s (VBR)
 Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream s videem: Nekompatibilní

Soubory MP3

Přípona souboru: .mp3

Bitová rychlost: 8 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), VBR
Vzorkovací frekvence: 8 kHz až 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz pro zdůraznění)

Kompatibilní verze ID3 Tag: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 Tag verze 2.x má přednost před verzí 1.x)

M3u seznam přehrávání: Nekompatibilní

MP3i (MP3 interaktivní), mp3 PRO: Nekompatibilní

Soubory WAV

- Soubory formátu WAV nelze připojit přes MTP.

Přípona souboru: .wav

Kvantizační bity: 8 a 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)

Vzorkovací frekvence: 16 kHz až 48 kHz (LPCM), 22.05 kHz a 44.1 kHz (MS ADPCM)

Soubory FLAC

- Soubory formátu FLAC nelze připojit přes MTP.
- Soubory FLAC nemusí být možné přehrávat podle použitého enkodéru.

Přípona souboru: .flac

Vzorkovací frekvence: 8/11.025/12./16/22.05/24/32/44.1/48 kHz

Kvantizační bitová rychlost: 16 bitů

Režim kanálů: 1/2 kanály

Disk

- Bez ohledu na délku mezery mezi skladbami v originálním záznamu jsou komprimované audio disky přehrávány s krátkou pauzou mezi skladbami.

Hierarchie přehrávatelných adresářů: až osm vrstev (praktická hierarchie je méně jak dvě vrstvy).

Přehrávatelné adresáře: až do 99

Přehrávatelné soubory: až do 999

Systém souborů: ISO 9660 Level 1 a 2, Romeo, Joliet

Přehrávání multi-session: Kompatibilní

Data s paketovým zápisem: Nekompatibilní

USB zařízení

- Může zde být malé prodloužení na začátku přehrávání audio souborů, uložených na USB paměťovém zařízení, které obsahuje složitou strukturu adresářů.

Hierarchie přehrávatelných adresářů: až osm vrstev (praktická hierarchie je méně jak dvě vrstvy).

Přehrávatelné adresáře: až do 500

Přehrávatelné soubory: až do 15000


Přehrávání chráněných souborů: Nekompatibilní

USB paměťové zařízení s více oddíly: Lze přehrávat pouze první oddíl

Sekvence audio souborů

Uživatel nemůže přiřadit čísla adresářů a specifikovat pořadí přehrávání na tomto přístroji. Sekvence audio souborů závisí na připojeném zařízení. Pamatujte, že skryté soubory na USB zařízení nelze přehrávat.

Příklad hierarchie



Ruská znaková sada

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В	Г: Г	Д: Д
Е: Е, Ё	Ж: Ж	З: З	И: И, Й	К: К
Л: Л	М: М	Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т	У: У	Ф: Ф
Х: Х	Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ	Ъ: Ъ
Ы: Ы	Ь: Ь	Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: Zobrazení C: Znak

Copyright a obchodní značky

WMA

Windows Media je buď registrovaná obchodní značka nebo obchodní značka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Tento přístroj obsahuje technologii vlastněnou společností Microsoft Corporation a nelze ho používat nebo distribuovat bez licence společnosti Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000 – 2009 Josh Coalson

Copyright © 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation

Redistribuce a použití ve zdrojové nebo binární formě, s nebo bez modifikace, je povoleno za splnění následujících podmínek:

- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
- Redistribuce v binární formě musí reprodukovat předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiném materiálu, poskytovaném s distribucí.
- Ani jméno Xiph.org Foundation ani jména jejich přispěvatelů nesmějí být použita pro podporu nebo propagaci produktů, odvozených od jejich softwaru, bez specifického předchozího písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI „JAK JE“ A JAKÉKOLI VYJÁDŘENÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÉ ÚČELY JE VYLOUČENA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU SPOLEČNOST NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNĚ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJEN, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), VZEŠLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARE, I KDYŽ BYLA AVIZOVÁNA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Specifikace

Obecná

Zdroj napájení.....	14.4 V ss (přípustné 10.8 - 15.1 V)
Zemnicí systém.....	Negativní
Maximální proudová spotřeba.....	10.0 A
Rozměry (Š x V x H)	
DIN	
Chassis.....	178 x 50 x 165 mm
Panel.....	188 x 58 x 17 mm
D	
Chassis.....	178 x 50 x 165 mm
Panel.....	170 x 46 x 17 mm
Hmotnost.....	1 kg

Audio

Maximální výstupní výkon	
.....	50 W x 4 kanály/4 Ω (bez subwooferu)
.....	50 W x 2 kanály/4 Ω + 70 W x 1 kanál/2 Ω (pro subwoofer)
Trvalý výstupní výkon.....	22 W x 4 (50 Hz až 15000 Hz, 5% CHZ, zátěž 4 Ω, buzeny oba kanály)
Zatěžovací impedance.....	4 Ω (přípustná 4 Ω až 8 Ω)
Maximální výstupní úroveň výstupu předzesilovače.....	2.0 V
Křivka Loudness.....	+10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz) (hlasitost: -30 dB)
Ekvalizér (5-pásmový grafický ekvalizér):	
Frekvence:.....	80 Hz/250 Hz/800 Hz/2.5 kHz/8 kHz
Ekvalizační rozsah:.....	+/- 12 dB (krok 2 dB)
Subwoofer (mono):	
Frekvence:.....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Strmost.....	-12 dB/oktávu, -24 dB/na oktávu
Zisk.....	+6 dB až -24 dB
Fáze.....	Normální/Obrácená

CD přehrávač

Systém.....	CD audio systém
Použitelné disky.....	Kompaktní disky
Odstup signál/šum.....	94 dB (1 kHz) (IEC-síť A)
Počet kanálů.....	2 (stereo)
Formát MP3 dekódování.....	MPEG-1&2 Audio Layer 3
Formát WMA dekódování.....	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 kanálové audio)
Formát signálu WAV.....	Lineární PCM & MS ADPCM (bez komprese)

USB

Specifikace USB standardu.....	USB 2.0 full speed
Maximální proud.....	1 A
USB Protokol	
.....	MSC (Mass Storage Class)
.....	MTP (Media Transfer Protocol)
.....	AOA (Android Open Accessory) 2.0
Systém souborů.....	FAT12, FAT16, FAT32
Formát MP3 dekódování.....	MPEG-1&2 Audio Layer 3
Formát WMA dekódování.....	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2-kanálové audio)
Formát FLAC dekódování.....	v1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
Formát WMA signálu.....	Lineární PCM & MS ADPCM (bez komprese)

FM tuner

Frekvenční rozsah.....	87.5 - 108.0 MHz
Použitelná citlivost.....	11 dBf (1.0 μV/75 Ω mono, S/Š: 30 dB)
Odstup signál-šum.....	72 dB (IEC síť A)

MW tuner

Frekvenční rozsah.....	531 - 1602 kHz
Použitelná citlivost.....	25 μV (S/Š: 20 dB)
Odstup signál-šum.....	62 dB (IEC síť A)

LW tuner

Frekvenční rozsah.....	153 - 281 kHz
Použitelná citlivost.....	28 μV (S/Š: 20 dB)
Odstup signál-šum.....	62 dB (IEC síť A)

Poznámka:

Změna specifikace a provedení bez upozornění vyhrazena.

Připojení/Instalace

Než začnete

Varování:

- **Nepokoušejte se instalovat nebo opravovat přístroj sami. Instalace nebo oprava tohoto přístroje osobou bez zkušeností s elektronickými zařízeními nebo automobilovým příslušenstvím může být nebezpečná a je zde riziko úrazu elektrickým proudem zranění nebo dalších nebezpečí.**
- Nepokoušejte se přístroj ovládat během jízdy. Před ovládáním tohoto přístroje zaparkujte vozidlo na bezpečném místě.

Upozornění:

- Nenechte přístroj přijít do kontaktu s vlhkostí a/nebo tekutinami. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při kontaktu s tekutinami také může dojít k poškození přístroje, vzniku kouře a přehřátí.
- Vždy udržujte hlasitost tak, aby byly slyšet okolní zvuky.
- Pioneer CarStereo-Pass je pouze pro použití v Německu.
- Tento produkt je určený pro podmínky středního a tropického klimatu podle bezpečnostní směrnice IEC 60065.

Pokud zaznamenáte problémy

Když tento přístroj nepracuje správně, vyhledejte prodejce nebo servis Pioneer.

Připojení

Důležité:

- Při instalaci tohoto přístroje do vozidla bez polohy ACC (příslušenství) na klíčku zapalování nepřipojení červeného vodiče ke svorce, detekující použití klíčku zapalování, může vést k vybití baterie.



ACC poloha




Bez ACC polohy

- Použití tohoto přístroje za jiných než dále uvedených podmínek může vést k požáru nebo k závadě.
 - Automobily s 12 V baterií a zápornou zemí.
 - Když je reproduktorový výstup použitý pro 4 reproboxy, použijte reproboxy přes 50 W (maximální vstupní výkon) a mezi 4 Ω až 8 Ω (hodnota impedance). Nepoužívejte s tímto přístrojem reproboxy s impedancí 1 Ω až 3 Ω .
 - Když je výstup zadních reproboxů použitý pro 2 Ω subwoofer, použijte reproboxy přes 70 W (maximální vstupní výkon).
* Pro metodu připojení viz. „Připojení“.
- Aby nedošlo ke zkratu, přehřátí nebo závadě, dodržujte následující body.
 - Před instalací odpojte záporný pól baterie.
 - Zajistěte připojovací vodiče spojkami a izolační páskou. Omotejte izolační páskou kolem vodičů, které jsou v kontaktu s kovovými částmi pro jejich ochranu.
 - Umístěte všechny vodiče dále od pohyblivých částí, jako je řadicí páka nebo posuny sedadel.


- Umístěte všechny vodiče dále od horkých míst, jako je výstup topení.
- Nepřipojujte žlutý vodič k baterii jeho protažením otvorem do prostoru motoru.
- Zaizolujte konektory nepřipojených vodičů izolační páskou.
- Nezkračujte žádné vodiče.
- Nikdy neodstraňujte izolaci napájecího vodiče tohoto přístroje za účelem napájení jiného zařízení. Proudová kapacita vodiče je omezená.
- Používejte pouze pojistky specifikovaných hodnot.
- Nikdy nepřipojujte záporné vodiče reproboxů přímo k zemi.
- Nikdy vzájemně nespojujte záporné vodiče několika reproboxů.
- Když je tento přístroj zapnutý, je přes modrobílý vodič poslán řídicí signál. Připojte tento vodič k systému dálkového ovládní externího zesilovače nebo k řídicí svorce relé automatické antény (max. 300 mA, 12 V ss). Pokud je automobil vybavený okenní anténou, připojte jí ke svorce napájení anténního zesilovače.
- Nikdy nepřipojujte modrobílý vodič ke svorce napájení externího výkonového zesilovače. Také ho nikdy nepřipojujte ke svorce napájení automatické antény. Jinak může dojít k vybití baterie nebo k závadě.
- Černý vodič je zemnicí. Zemnicí vodiče tohoto přístroje a dalších produktů (speciálně vysoko proudových produktů, jako jsou výkonové zesilovače), musejí být připojené samostatně. Jinak, při náhodném odpojení, může dojít k požáru nebo k závadě.
- Grafický symbol na přístroji znamená přímý proud.
- Funkce a audio nastavení jiné než nastavení RCA výstupu předzesilovače jsou uloženy v paměti, když je přístroj odpojený od napájení.

Tento přístroj



- (1) Vstup napájecího vodiče
- (2) Zadní výstup nebo výstup subwooferu
- (3) Anténní vstup
- (4) Pojistka (10 A)
- (5) Vstup drátového dálkového ovládní
(Lze připojit adaptér drátového dálkového ovládní (prodáván samostatně).

Napájecí vodič




- (1) Do vstupu napájecího vodiče
- (2) Podle typu vozidla se funkce (3) a (5) může lišit. V tomto případě připojte (4) k (5) a (6) k (3).
- (3) Žlutá
Zálohování (nebo příslušenství)
- (4) Žlutá
Připojte ke svorce trvalého napájení 12 V.
- (5) Červená
Příslušenství (nebo zálohování)
- (6) Červená
Připojte ke svorce ovládané klíčkem zapalování (12 V ss).
- (7) Propojte vodiče stejné barvy.
- (8) Černá (zemnicí kostra)
- (9) Modrá/bílá
Pozice pinu ISO konektoru se liší podle typu vozidla. Propojte (9) a (11), pokud je pin 5 ovládaní antény. U jiného typu vozidla nikdy nepropojte (9) a (11).
- (10) Modrá/bílá
Připojte ke svorce systémového ovládaní výkonového zesilovače (max. 300 mA, 12 V ss).
- (11) Modrá/bílá
Připojte ke svorce ovládacího relé automatické antény (max. 300 mA, 12 V ss).
- (12) Žlutá/černá
Pokud používáte zařízení s funkcí MUTE, připojte tento vodič s vodičem Audio Mute daného zařízení. Pokud ne, vodič Audio Mute nikam nepřipojujte.
- (13) Reproduktořové vodiče*
Bílá: Čelní levý (+)
Bílá/černá: Čelní levý (-)
Šedá: Čelní pravý (+)
Šedá/černá: Čelní pravý (-)
Zelená: Zadní levý (+)
Zelená/černá: Zadní levý (-)
Fialová: Zadní pravý (+) nebo subwoofer (+)
Fialová/černá: Zadní pravý (-) nebo subwoofer (-)
- (14) ISO konektor
V některých vozidlech může být ISO konektor rozdělený do dvou částí. V tomto případě připojte oba konektory.

Poznámky:

- Změňte výchozí nabídku tohoto přístroje. Viz. "SP-P/O MODE". Výstup subwooferu tohoto přístroje je monofonní.
- Při použití 2 Ω subwooferu připojte subwoofer k fialovému a fialovočernému vodiči tohoto přístroje. Nepřipojujte nic k zelenému a zelenočernému vodiči.

Výkonový zesilovač (prodáváný samostatně)

Provedte toto připojení při použití volitelného zesilovače.



- (1) Systémové dálkové ovládaní
Připojte k modrému/bílému vodiči.
- (2) Výkonový zesilovač (prodáváný samostatně)
- (3) Připojte RCA kabelem (prodáváný samostatně)
- (4) Do zadního výstupu nebo výstupu subwooferu
- (5) Zadní reprobox nebo subwoofer

Instalace


Důležité:

- Před konečnou instalací zkontrolujte všechna propojení a systémy.
- Nepoužívejte neautorizované díly, protože může dojít k závadě.
- Konzultujte s technikem, pokud instalace vyžaduje vrtání otvorů nebo jinou modifikaci vozidla.
- Neinstalujte přístroj tam, kde:
 - může vadit ovládaní vozidla.
 - může způsobit úraz při náhlém zastavení vozidla.
- Polovodičový laser se může poškodit, pokud se přehřeje. Instalujte přístroj dál od horkých míst, jako je výstup topení.
- Optimální výkonnost je zajištěna při instalaci přístroje v úhlu menším než 60°.




- Při instalaci zajistěte správné chlazení přístroje ponecháním volného prostoru kolem zadního panelu a stočením volných vodičů tak, aby neblokovaly větrací otvory.

Volný prostor 5 cm



DIN montáž


1. Vložte dodaný montážní držák do palubní desky.
2. Zajistěte montážní držák na místo tak, že šroubovákem ohnete kovové výstupky (90°).




- (1) Palubní deska
- (2) Montážní držák
- Ujistěte se, že je přístroj bezpečně nainstalovaný na místě. Nestabilní instalace může způsobit přeskakování zvuku nebo jinou závadu.

Pokud nepoužijete dodaný montážní držák

1. Srovnajte otvory na montážním držáku s otvory na stranách přístroje pro připevnění držáku.




2. Utáhněte dva šrouby na každé straně.



- (1) Samořezný šroub (5 x 9 mm) (není v příslušenství)
- (2) Montážní držák
- (3) Palubní deska nebo konzole

Vyjmutí přístroje (instalace s dodaným montážním držákem)

1. Sejměte rámeček.



- (1) Rámeček
- (2) Západka
 - Sejmutí čelního panelu umožňuje lepší přístup k rámečku.
 - Při připojování rámečku nasměrujte stranu se západkou dolu.

2. Vložte dodané vytahovací klíče po stranách přístroje, aby zapadly na místo.
3. Vytáhněte přístroj z palubní desky.

