



Smartwatch
«Marzipan»
With extra leather strap

CNS-SW75

Quick Guide v 1

1. SMARTWATCH. WITH EXTRA LEATHER STRAP.

- Durable metal watch-case
- 6H hardness tempered glass
- Compatibility with iOS and Android OS
- Multi-sport mode
- Weather display
- IP68 waterproof
- Camera remote
- Woman calendar

2. COMPLETE SET INCLUDES:

- Smartwatch
- Silicone strap
- Leather strap
- Battery (built-in)
- USB charging kit
- User manual

3. USAGE

Make sure that your smartwatch is fully charged before using. It takes up to 5 hours to be fully charged.

Charging: Use the magnetic charger to connect to the magnetic contacts on the back of the watch (magnetic contacts will attract cable end). After that, put the USB plug into the USB port of your computer, a wall socket adapter or a power bank. The charging progress will be indicated on the screen. For better charging compatibility, it is advisable to use a Power Bank or wall charger produced by Canyon. **Do not use a fast charging device as it could result in a short circuit and risk of fire.**

Charger requirements: 5V/1A

Charging time: 2-5 hours depending on a source of charge.

Turning on: Hold your finger on the screen for a few seconds until the device is turned on.

Turning off: Tap the screen to activate it. Swipe your finger from right to left to see menu items. Scroll up until you see "Power off" on the display, choose "Power off", and you will see : "V" and "X", choose "V", then it will turn off.

Connecting to a smartphone: charge the smartwatch, turn it on, activate Bluetooth on your smartphone, download and install Canyon Smart Watch application Canyon Life by scanning the QR code below. Open Canyon Life app->"Bluetooth Devices"->



"Start"-> choose on your watch from the Pair Device list >(SW75) -> press "ADD DEVICE" and you will see Device successfully connected. Use the application to apply the settings you need, for example you can: turn on sedentary reminder, select apps that you want to receive notifications from, etc.

Usage: from main screen swipe to left to enter main menu, swipe up or down to move through main menu. Hold or press to select a function or go to the sub-menu. From main screen swipe up to see activity menu, hold or press to select a function or go to the sub-menu.

Scan this QR code to download and install the application Canyon Life:



4. FEATURES.



1. Main screen

Left swipe on the main screen to enter the menu, select Style. Swipe left or right to select style. Tap the screen to select it.



2. Pedometer

The watch can record the number of steps taken every day, the pedometer data can be synchronized to the App, the walking distance traveled, calories and other data details can be

viewed from the App (the number of steps, distance, calories, etc., recorded in the watch will be cleared at 00:00 every day).



3. Sleep monitoring

Users who wear the watch during sleep can record the length of sleep, as well as their deep sleep and light sleep status and can adjust sleeping times according to the data references and improve

body health index. The defaulted sleep monitoring time is from 10 pm to 8 am, the sleeping data results from the previous night will be displayed after 8 am.

The data can be synchronized with the App and the detailed sleep data information and analysis of the record can be viewed from the App.



4. Heart Rate

Select heart rate function interface, the heart rate monitoring will start automatically after 2 seconds (you can also click the heart rate icon to stop/start during the measurement). The results will be displayed when the measurement is completed. The heart rate monitoring data can be synchronized to the App (Please utilize the correct posture when measuring, the measurement results are for reference only, cannot be used as medical data).



5. Multi-Sport mode

Click the sport mode icon to enter the multi-sport mode: walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, football and swimming. Swipe up and down to select a sport, click to start activity, swipe left or right on the sports mode interface to pause or to stop. The sport mode data can be synchronized with the App

and the detailed sport data information and analysis of the record can be viewed from the App.



6. Oxygen

Swipe onto the oxygen interface, the oxygen will be automatically measured after 2 seconds (the oxygen measure can also be stopped/started during the measurement), the test data will be displayed when measurement is completed. (Please utilize the correct posture when measuring, the measurement results are for reference only, cannot be used as medical data).



7. Weather forecast

Displays current weather information and tomorrow's weather information. Note: it needs to be connected to the App to get weather information.

8. Notifications reminder

On the main screen swipe to right to see message display interface. When there is a new message, the

watch will vibrate to remind you to view the message content. The watch stores the last three messages received from a mobile phone, and automatically overwrites the first stored message when the later message is received. Includes SMS and other information, you can select what apps you want notifications from in Canyon Life App.

If you will use woman calendar, set up your data In APP to get notification from the calendar:



9. Device information

You can check the version's information, BT MAC address, power display and Bluetooth connection status.

5. FUNCTIONS

Slide left on the main screen to enter other functions menu:

1. Camera Control

Open "Take photo" screen in App and you will see capture icon on watch. Press icon on watch or shake the arm to make a photo.

2. Timer

Click the Timer function to enter the timer interface,

click the blue button to pause/start, and click the red button to reset.

3. Brightness

Click the brightness adjustment function to adjust the screen brightness you need according to your requirements.

4. Restore Factory

When you click to restore the factory settings, the watch returns to the initial state and restarts automatically. At this time, all data on the wristband is cleared.

5. Shut down

Scroll up until you see "Power off" on the display, choose "Power off", and you will see: "V" and "X", choose "V", then it will shut down.

6. Sedentary reminder

This function reminds the user to walk around every hour (if switched on in the app). (The sedentary reminder only takes effect from 10 am till 10 pm).

7. Incoming call

When the APP is connected and call reminder function is switched on in App bracelet will vibrate when there is an incoming call.

8. Alarm clock

You can set up to 3 alarms in App. Please note, alarm time should be set to 2 minutes or more later than current time)

Troubleshooting

<i>Problem</i>	<i>Solution</i>
Your smartwatch doesn't turn on	Connect to a USB cable to charge device and wait for a few minutes
Your smartwatch isn't detected by a smartphone	Make sure that Bluetooth, GPS Location Services with high precision are active on your smartphone
Your smartwatch is detected by a smartphone, but fails to connect	Turn the smartwatch off and then turn it back on

If the actions from above-mentioned list do not help, please contact support service at Canyon web-site:
<http://canyon.eu/ask-your-question/>

Download extended functional guide by the link:
<https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>



SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before usage of this device.

- 1. Protect the device from excessive amount of water:* this smartwatch can be immersed in water for up to a maximum depth of 1.5m underwater for up to thirty minutes. It's forbidden to use it for diving.
- 2. Protect the device from heat:* do not place heating devices near it, and do not expose to direct sunlight during hot season for a long time.
- 3. Protect the device from breaking:* avoid dropping the device from over 0,5m to hard surfaces.

Warning! Do not use in hot water. This can lead to damage to the device! Avoid contact between the magnetic charger and other metal objects (i.e the metal strap when charging).

WARRANTY LIABILITIES

Warranty period starts from the date of the device's purchase from the Seller, authorized by Canyon. The date of purchase is indicated in your sales receipt or a waybill. During warranty period, a repair, replacement or refund of payment for goods are performed on discretion.

Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Cyprus, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. СМАРТ ЧАСОВНИК С ДОПЪЛНИТЕЛНА КОЖЕНА ВЕРИЖКА.

- Издръжлив метален корпус
- 6H степен на твърдост на темперираното стъкло
- Съвместимост с iOS и Android OS
- Мулти-спорт режим
- Показване на информация за времето
- IP68 водоустойчив
- Отдалечена камера
- Календар за дами

2. КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:

- Смарт часовник
- Силиконова верижка
- Кожена верижка
- Батерия (вградена)
- USB зарядно устройство
- Ръководство за потребителя

3. USAGE

Уверете се, че часовникът е напълно зареден, преди да го използвате за пръв път. Необходимо е са около 5 часа до достигане на пълен заряд.

Зареждане: поставете тясната намагнетизирана част на USB кабела до намагнетизирания слот на гърба на часовника. След това пъхнете USB крайника в USB порта на вашия компютър или във външна батерия или адаптер. Процесът на зареждане ще се индикира на екрана. За по-добра съвместимост се препоръчва използването на външна батерия или адаптер за зареждане, произведени от Saipuo. **Не използвайте устройства за бързо зареждане, за да не се стига до късо съединение и пожар.**


Изисквания към зарядното устройство: 5V/1A

Време за зареждане: 2-5 часа, в зависимост от източника на заряд.

Включване: Задръжте пръста си върху екрана за няколко секунди, докато се включи устройството.

Изключване: докоснете екрана, за да го активирате. Прекарайте пръст от дясно наляво, за да видите менюто. Плъзнете нагоре, докато видите "Power off" на дисплея, изберете "Power off", и ще видите: "V" и "X", изберете "V", след което часовникът ще се изключи.

Свързване към смартфон: заредете смарт часовника, включете го, активирайте Bluetooth на вашия смартфон, изтеглете и инсталирайте приложението



Canyon Smart Watch Canyon Life чрез сканиране на QR кода по-долу. Отворете Canyon Life -> "Bluetooth Devices" -> "Start"-> изберете вашия часовник от списъка със свързани устройства >(SW75) -> натиснете "ADD DEVICE" и ще видите надпис Device successfully connected. Използвайте приложението, за да изберете необходимите настройки, например можете да: включите напомняне за движение, да изберете приложения, за които искате да получавате нотификации и т.н.

Работа с часовника: от основния екран плъзнете наляво, за да влезете в основното меню, плъзгайте нагоре или надолу, за да се придвижвате в него. Задръжте и натиснете функция или преминете към под-меню. От основния екран плъзнете нагоре, за да видите менюто с активностите, задръжте или натиснете за избор на функция или преминаване към под-меню.

Сканирайте този QR код, за да изтеглите и инсталирате приложението Canyon Life:



4. ХАРАКТЕРИСТИКИ.



1. Основен екран

Плъзнете пръст наляво, за да влезете в менюто и да изберете Style. Плъзнете наляво или надясно, изберете и докоснете екрана, за да го активирате.



2. Педометър

Часовникът записва броя крачки, които правите ежедневно, а данните могат да се синхронизират с приложението – изминато разстояние, калории и други подробности, които могат да се видят от приложението (брой крачки, разстояние, калории и др., които ще се нулират в 00:00 всеки ден).



3. Мониторинг на съня

Ако носите часовника по време на сън, можете да запишете продължителността му, както и статусите на дълбок и лек сън,

както и да настроите периода за сън според записаните данни и да подобрите индекса на здравето си. По подразбиране времето за сън е между 10 pm и 8 am, като резултатите от изминалата нощ ще се визуализират след 8 am. Данните могат да се синхронизират с приложението и подробната информация и анализ да се видят от него.



4. Пулс

Изберете функцията за измерване на пулс и след две секунди отмерването ще стартира (можете да кликнете върху иконата за пулс, за да стартирате/спрете измерването). При завършване на измерването ще се покажат и резултатите. Данните могат да се синхронизират с приложението (Моля застанете в правилна поза при измерването, резултатите са само за референция и не могат да бъдат използвани като медицински данни).



5. Режим Мулти-спорт

Натиснете иконата за спортен режим, за да влезете в режим Мулти-спорт: ходене, тичане, колхозене, скачане, бадминтон, баскетбол, футбол и плуване.

Плъзнете нагоре и надолу, за да изберете спорт,

кликнете, за да стартирате активността, плъзнете наляво и надясно, за да спрете или поставите активността на пауза. Данните могат да се синхронизират с приложението, а подробната информация и анализа да бъдат разгледани в приложението.



6. Кислород

Изберете иконата за кислород и измерването ще стартира автоматично след две секунди (процесът може да бъде спрял/стартиран по време на измерване), а тестовите данни ще се визуализират след приключване на измерването. (Моля застанете в правилна поза при измерването, резултатите са само за референция и не могат да бъдат използвани като медицински данни).



7. Прогноза за времето

Показване на информация за времето в момента и за следващия ден. Забележка: Необходима е връзка с приложението, за да получите прогнозата за времето.

8. Нотификации за напомняне

На основния екран плъзнете надясно, за да стигнете до интерфейса за показване на съобщения.

Когато има ново съобщение, часовникът ще вибрира, за да ви напомни да го погледнете. Съхранява последните три съобщения, получени от мобилен телефон, и автоматично записва върху първото запазено съобщение при получаване на ново. Включва SMS и друга информация, като вие можете да изберете от кои приложения да получавате нотификации в Canyon Life App.

Ако използвате дамския календар, настройте данните си в приложението, за да получавате нотификации от календара.



9. Информация за устройството

Можете да проверите информация за версията, BT MAC адрес, информация за мощността и статуса на Bluetooth връзката.

5. ФУНКЦИИ

Плъзнете наляво в основния екран, за да влезете в менюто на функциите:

1. Управление на камерата

Отворете екрана "Take photo" в приложението и ще видите иконата за снимки на часовника. Натиснете я или размърдайте енергично ръката си, за да направите снимка.

2. Таймер

Изберете функцията Таймер, за да влезете в

интерфейса. Натиснете синия бутон за пауза/старт, а червения - за ресет.

3. Яркост

Настройте яркостта според вашите нужди.

4. Възстановяване на фабричните настройки

Ако изберете възстановяване на фабричните настройки, часовникът ще се върне в начално състояние и автоматично ще се рестартира. Всички данни ще бъдат изтрети.

5. Изключване

Плъзнете нагоре, докато видите "Power off", изберете го и ще видите: "V" и "X", изберете "V", след което часовникът ще се изключи.

6. Напомняне при застояване на едно място

Функцията напомня на потребителя да се разхожда на всеки час (ако е включена в приложението). Активна е от 10 am до 10 pm).

7. Входящо обаждане

Когато приложението е активно и функцията за напомняне за обаждане е включена в приложението, верижката ще вибрира при наличие на входящо обаждане.

8. Аларма

Можете да настроите до 3 аларми в приложението. Най-ранната аларма може да се настрои за две минути след текущото време.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Решение
Смарт часовникът не се включва	Заредете устройството за няколко минути с USB кабела
Смарт часовникът не може да се открие от мобилния телефон	Уверете се, че Bluetooth и GPS Location са активни на телефона
Смарт часовникът се открива, но не може да се свърже с телефона	Изключете и включете смарт часовника

Ако горното не помогне, свържете се с:

<http://canyon.eu/ask-your-question/>

Изтеглете разширеното ръководство за потребителя оттук: <https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Прочетете и следвайте всички инструкции, преди да започнете да ползвате смарт часовника.

1. *Пазете устройството от вода в по-големи количества:* този часовник може да бъде потапян във вода на максимална дълбочина 1.5m до 30 минути. Забранено е използването му за гмуркане.

2. *Пазете устройството от топлина:* не поставяйте часовника в близост до отоплителни уреди и не го излагайте дълго време на пряка слънчева светлина по време на горещия сезон.

3. *Пазете устройството от изпускане и счупване:* не го изпускайте от повече от 0,5m височина върху твърда повърхност.

Внимание! Не го използвайте в гореща вода - може да се повреди. Избягвайте контакт между магнитното зареждащо устройство и други метални предмети (например с метална верижка по време на зареждане).

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка на устройството от упълномощен от Canyon търговец. Датата на покупка е индикирана на касовата бележка или фактура. По време на гаранционния срок по преценка се извършват ремонти, замени или възстановяване на сумата, платена за устройството.

Производител: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Cyprus, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива 2015/863/ЕС (or other) Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/sertifikati/> и/или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството

1. CHYTRÉ HODINKY. S EXTRA KOŽENÝM ŘEMÍNKEM

- Odolné kovové pouzdro na hodinky
- Tvrzené sklo tvrdosti 6H
- Kompatibilita s operačními systémy iOS a Android
- Multi-sport režim
- Zobrazení počasí
- IP68 vodotěsný
- Kamera je vodotěsný
- Dámský kalendář

2. KOMPLETNÍ SADA OBSAHUJE:

- Chytré hodinky
- Silikonový řemínek
- Kožený řemínek
- Baterie (vstavěna)
- Nabíjecí USB sada
- Uživatelský manuál

3. POUŽÍVÁNÍ

Před použitím se ujistěte, že jsou vaše chytré hodinky plně nabité. Plné nabití trvá až 5 hodin.

Nabíjení: vložte úzkou magnetizovanou část kabelu USB do magnetizované zásuvky umístěné na zadní straně těla hodinek. Poté zasuněte zástrčku USB do portu USB počítače, do síťové zásuvky nebo do powerbanky. Průběh nabíjení bude zobrazen na obrazovce. Pro lepší kompatibilitu s nabíjením doporučujeme používat powerbanku nebo nástěnnou nabíječku vyrobenou společností Canyon. **Nepoužívejte rychlé nabíjecí zařízení, protože by mohlo dojít ke zkratu a nebezpečí požáru.**

Požadavky na nabíječku: 5V/1A

Doba nabíjení: 2-5 hodin v závislosti na zdroji nabíjení.

Zapnutí: Držte prst na obrazovce několik sekund, dokud se zařízení nezapne.

Vypnutí: Klepnutím na obrazovku ji aktivujete. Chcete-li zobrazit položky nabídky, přejeďte prstem zprava doleva. Posouvejte se nahoru, dokud se na displeji nezobrazí „Power off“, vyberte „Power off“ a uvidíte: „V“ a „X“, vyberte „V“, pak se vypne.

Připojení k chytrému telefonu: nabijte chytré hodinky, zapněte je, aktivujte na svém smartphonu Bluetooth, stáhněte a nainstalujte aplikaci Canyon Smart Watch Canyon Life naskenováním níže uvedeného QR kódu. Spusťte aplikaci Canyon Life -> „Zařízení Bluetooth“



-> „Start“ -> vyberte si hodinky ze seznamu Párovací zařízení> (SW75) -> stiskněte „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ a uvidíte zařízení úspěšně připojeno. Pomocí aplikace můžete použít potřebná nastavení, například můžete: zapnout připomenutí doporučeného pohybu, vybrat aplikace, ze kterých chcete dostávat oznámení atd.

Použití: přejetím z hlavní obrazovky doleva vstoupíte do hlavní nabídky, přejetím prstem nahoru nebo dolů přejdete hlavní nabídkou. Podržením nebo stisknutím vyberete funkci nebo přejdete do podnabídky. Z hlavní obrazovky přejedte prstem nahoru a zobrazte nabídku činností, podržte nebo stiskněte pro výběr funkce nebo přejděte do podnabídky.

Naskenujte tento QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci Canyon Life:



4. VLASTNOSTI.



1. Úvodní obrazovka

Chcete-li vstoupit do nabídky, přejedte prstem po hlavní obrazovce doleva, vyberte položku Styl. Chcete-li vybrat styl, přejedte prstem doleva nebo doprava. Klepnutím na obrazovku ji vyberte.



2. Krokoměr

Hodinky mohou zaznamenávat počet kroků provedených každý den, data krokoměru lze synchronizovat s aplikací, ujetou vzdálenost, kalorie a další údaje lze zobrazit z aplikace (počet kroků, vzdálenost, kalorie atd., zaznamenané v hodinkách budou vymazány každý den v 00:00).

3. Monitorování spánku

Uživatelé, kteří nosí hodinky během spánku, mohou zaznamenávat délku spánku, jejich hluboký spánek a stav lehkého spánku a mohou upravovat doby spánku podle referenčních údajů a zlepšovat index zdraví těla.



Výchozí doba sledování spánku je od 22:00 do 8:00, výsledky spánku se zobrazí po předchozí noci po 8:00. Data lze synchronizovat s aplikací a podrobné informace o spánku a analýzu záznamu lze zobrazit z aplikace.



4. Tepová frekvence

Vyberte rozhraní funkce tepové frekvence, sledování tepové frekvence se spustí automaticky po 2 sekundách (také můžete klepnutím na ikonu tepová

frekvence zastavit / spustit během měření). Výsledky se zobrazí po dokončení měření. Data sledování tepové frekvence mohou být synchronizována s aplikací (při měření používejte správné držení těla, výsledky měření jsou pouze pro referenční účely, nelze je použít jako lékařská data).



5. Multi-sport režim

Klepnutím na ikonu sportovního režimu vstoupíte do režimu pro více sportů: chůze, běh, jízda na kole, skákání, badminton, basketbal, fotbal a plavání. Chcete-li vybrat

sport, přejeďte prstem nahoru a dolů, kliknutím

spustíte aktivitu, přejetím doleva nebo doprava po rozhraní sportovního režimu pozastavíte nebo zastavíte. Data sportovního režimu lze synchronizovat s aplikací a podrobné informace o sportovních údajích a analýzu záznamu lze zobrazit z aplikace.



6. Oxymetr

Přejetím po rozhraní oxymetr bude kyslík automaticky změřen po 2 sekundách (měření kyslíku může být během měření také zastaveno / spuštěno), testovací data se

zobrazí po dokončení měření. (Při měření používejte správné držení těla, výsledky měření jsou pouze informativní, nelze je použít jako lékařská data).



7. Předpověď počasí

Zobrazuje aktuální informace o počasí a informace o počasí následující den. Poznámka:

Chcete-li získat informace o počasí, musíte být připojeni k aplikaci.

8. Připomenutí oznámení

Na hlavní obrazovce přejeďte prstem doprava a zobrazte rozhraní zobrazení zpráv. Když se objeví nová zpráva, hodinky vibrují, aby vám připomněly zobrazení obsahu zprávy. Hodinky ukládají poslední

tři zprávy přijaté z mobilního telefonu a při přijetí pozdější zprávy automaticky přepisují první uloženou zprávu. Zahrnuje SMS a další informace, můžete si vybrat, z kterých aplikací chcete oznámení v aplikaci Canyon Life App.

Pokud budete používat ženský kalendář, nastavte si v aplikaci data, abyste dostávali oznámení z kalendáře



9. Informace o zařízení

Můžete zkontrolovat informace o verzi, BT MAC adresu, zobrazení napájení a stav připojení Bluetooth.

5. FUNKCE

Posunutím doleva na hlavní obrazovce vstoupíte do nabídky dalších funkcí:

1. Ovládání fotoaparátu

Otevřete v aplikaci obrazovku „Pořídít fotografii“ a na hodinkách uvidíte ikonu. Stisknutím ikony na hodinkách nebo zatřepáním rukou vytvoříte fotografii.

2. Časovač

Klepnutím na funkci časovač vstoupíte do rozhraní časovače, kliknutím na modré tlačítko pozastavíte / začnete a kliknutím na červené tlačítko resetujete.

3. Jas

Klepnutím na funkci nastavení jasu upravíte jas obrazovky podle svých požadavků.

4. Tovární nastavení

Když klepnete na továrního nastavení, hodinky se vrátí do původního stavu a restartují se automaticky. Nyní jsou všechna data na náramku vymazána.

5. Vypnout

Posouvejte se nahoru, dokud se na displeji nezobrazí „Power off“, vyberte „Power off“ a uvidíte: „V“ a „X“, vyberte „V“ a poté se vypne.

6. Připomínka dlouhého sezení

Tato funkce uživateli připomíná chodit každou hodinu (pokud je v aplikaci zapnutá). (Tohle připomenutí nabývá účinku pouze od 10:00 do 22:00).

7. Příchozí hovor

Pokud je aplikace připojena a je zapnuta funkce připomenutí hovoru v náramku aplikace, hodinky budou vibrovat při příchozím hovoru.

8. Budík

V aplikaci můžete nastavit až 3 budíky. Upozorňujeme, že čas budíku by měl být nastaven alespoň o 2 minuty později, než je aktuální čas.

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Vaše chytré hodinky se nezapnou	Připojte kabel USB k nabíjení zařízení a počkejte několik minut
Chytré hodinky telefon nerozpoznal	Ujistěte se, že jsou na vašem telefonu aktivní Bluetooth, GPS lokace s vysokou přesností
Chytré hodinky jsou detekovány telefonem, ale selhalo připojení	Vypněte chytré hodinky a znovu je zapněte.

Pokud řešení z výše uvedeného seznamu nepomohou, obraťte se na podpůrnou službu na webu Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question/>

Stáhněte si rozšířeného funkčního průvodce pomocí odkazu: <https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Před použitím tohoto zařízení si podrobně přečtěte a dodržujte všechny pokyny.

1. *Chraňte zařízení před nadměrným množstvím vody:* chytré hodinky mohou být ponořeny do vody až do maximální hloubky 1,5 m pod vodou po dobu až třiceti

minut. Je zakázáno používat jej k potápění.

2. *Chraňte zařízení před teplem:* neumísťujte do blízkosti topných zařízení a nevystavujte je přímému slunečnímu záření.

3. *Chraňte zařízení před poškozením:* Zabraňte pádu zařízení z více než 0,5 m na tvrdé povrchy.

Varování! Nepoužívejte v horké vodě. To může vést k poškození zařízení! Vyvarujte se kontaktu mezi elektromagnetickou nabíječkou a jinými kovovými předměty (tj. kovový pásek při nabíjení).

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba začíná datem nákupu zařízení od prodávajícího, schváleného společností Canyon. Datum nákupu je uveden na potvrzení o prodeji nebo na dodacím listu. Během záruční doby, oprava, výměna nebo vrácení platby za zboží se provádí na základě záručních podmínek.

Výrobce: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Cyprus, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

Směrnice 2014/53/EU o shodě rádiových zařízení. Více informací na www.canyon.eu/certificates

1. NUTIKELL. NAHAST LISARIHMAGA.

- Vastupidav metallist korpus
- 6H tugevusega karastatud klaas
- Ühilduvus iOS ja Android OS süsteemidega
- Multisport-režiim
- Ilmateade
- IP68 veekindlus
- Kaamera kaugjuhtimispuul
- Naiste kalender

2. KOMPLEKTI KUULUVAD:

- Nutikell
- Silikoonrihm
- Nahkrihm
- Aku (sisseehitatud)
- USB-laadimiskomplekt
- Kasutusjuhend

3. KASUTAMINE

Enne kasutamist veenduge, et nutikella aku on laetud. Aku täielikuks laadimiseks kulub kuni 5 tundi.

Laadimine: ühendage USB-kaabli kitsas magnetots

kella taga asuvasse magnetiseeritud pilusse. Siis ühendage USB-pistik arvuti USB-pessa, seinakontakti või akupanka. Laadimise edenemist näidatakse ekraanil. Et tagada maksimaalne sobivus, soovitame kasutada Canyon'i akupanka või laadijat. **Ärge kasutage kiirlaadijat, sest see võib tekitada lühise ja tulekahju ohu.**

Nõuded laadijale: 5V/1A

Laadimisaeg: 2–5 tundi sõltuvalt laadijast.

Sisselülitamine: hoidke sõrme paar sekundit ekraanil, kuni seade sisse lülitub.

Väljalülitamine: ekraani aktiveerimiseks koputage seda. Menüüvalikute vaatamiseks libistage sõrmega paremalt vasakule. Kerige üles, kuni näete ekraanil „Power off” (Toide välja), ning vajutage sellel. Seejärel näete „V” ja „X”, valige „V” ning seade lülitub välja.

Nutitelefoni ühendamise: laadige nutikella aku täis ja lülitage kell sisse. Aktiveerige telefonis Bluetooth, laadige alla ja installige Canyon'i nutikellarakendus Canyon Fit, skaneerides sisse alltoodud QR-koodi. Avage Canyon Fit rakendus -> „Bluetooth Devices” („Bluetooth seadmed”) -> „Start” (Alusta) -> valige oma kell seadme ühendamise loendist (SW75) -> vajutage „ADD DEVICE” (Lisa seade) ja näete sõnumit „Device



successfully connected" (Seade edukalt ühendatud). Rakenduses saate määrata soovitud seaded, määrata liikumise meeldetuletuse, valida rakendusi, millest teavitusi soovite saada jms.

Kasutamine: põhimenüüsse sisenemiseks libistage avaekraanil vasakule; põhimenüüs liikumiseks libistage üles või alla. Funktsiooni valimiseks või alammenüüsse sisenemiseks hoidke sellel sõrme või vajutage seda. Tegevuste menüü vaatamiseks libistage põhiekraanil üles, funktsiooni valimiseks või alammenüüsse minemiseks hoidke või vajutage.

Rakenduse Canyon Fit alla laadimiseks ja installimiseks skaneerige see QR-kood:



4. PÕHIOMADUSED



1. Avakuva

Menüüsse sisenemiseks libistage avakuval vasakule, valige Style (Stiil). Stiili valimiseks libistage vasakule või paremale. Kuva valimiseks koputage seda.



2. Sammulugeja

Kell saab salvestada päevas tehtud sammude arvu. Sammulugeja andmed saab rakendusega sünkroniseerida. Läbitud vahemaad, kulutatud

kaloreid ja muid andmeid saab vaadata rakendusest (kellas salvestatud sammude arv, vahemaa, kalorit jm kustutatakse iga päev kell 00:00).

3. Unemonitor

Kui kanda kella ka öösel, saab salvestada une pikkuse, sügava ja kerge une faasid ning reguleerida uneaega ja keha terviseindeksit vastavalt saadud andmetele. Monitor jälgib und vaikumisi kell 22:00



kuni 08:00 ning eelmise öö uneandmed kuvatakse pärast kella 08:00. Andmed saab sünkroniseerida rakendusega ja täpseid uneandmeid ning salvestise analüüsi saab vaadata rakendusest.



4. Pulsiandur

Kui valite pulsianduri funktsiooni, algab pulsi mõõtmine automaatselt 2 sekundi pärast (mõõtmise peatamiseks/alustamiseks vajutage südameikoonil). Tulemused

kuvatakse, kui mõõtmine lõppeb. Pulsianduri andmed saab rakendusega sünkroniseerida (olge mõõtmise ajal korrektses asendis; mõõtmise tulemused on informatiivse iseloomuga ja neid ei kasutata meditsiiniandmetena).



5. Multisport-režiim

Multisport-režiimi sisenemiseks vajutage spordirežiimi ikoonil: kõndimine, jooksmine, jalgrattasõit, hüppenõoriga hüppamine, sulgpall, korvpall, jalgpall ja ujumine.

Spordi valimiseks libistage üles ja alla, tegevuse alustamiseks vajutage sellel, spordirežiimis pausi

tegemiseks või peatamiseks libistage vasakule või paremale. Spordirežiimi andmed saab sünkroniseerida rakendusega ja täpseid spordiandmeid ning salvestise analüüsi saab vaadata rakendusest.



6. Hapnikusisaldus

Libistage, et mõõta hapnikusisaldust; hapnikusisaldust mõõdetakse automaatselt 2 sekundi pärast (mõõtmist saab ka peatada / uuesti alustada);

mõõtmise andmed kuvatakse pärast mõõtmise lõpetamist (olge mõõtmise ajal korrektses asendis; mõõtmise tulemused on informatiivse iseloomuga ja neid ei kasutata meditsiiniandmetena).



7. Ilmateade

Kuvab jooksvad ilmastikuandmed ja homse ilmateate. Märkus: ilmateate saamiseks tuleb nutikell ühendada rakendusega.

8. Märkuanded

Libistage avakuval paremale, et näha sõnumite vaadet. Kui tuleb uus sõnum, siis kell vibreerib meeldetuletuseks. Kell salvestab viimased kolm mobiiltelefonist saadud sõnumit ning kirjutab

automaatselt esimesed üle, kui saabub uuem sõnum. Canyon Life rakenduses saate ise valida rakendused, millelt märguandeid saada soovite, sealhulgas näiteks tekstisõnumid.

Kui kasutate naiste ovulatsioonikalendrit, seadistage rakenduses enda andmed, et kalendriilt märguandeid saada:



9. Seadme info

Siit saate vaadata versiooni andmeid, BT MAC aadressi, aku taset ja Bluetoothi ühenduse olekut.

5. FUNKTSIOONID

Muude funktsioonide menüüsse sisenemiseks libistage avakuval vasakule:

1. Kaamera

Avage rakenduses funktsioon „Take photo“ (Tee foto) ja näete kellal pildistamise ikooni. Vajutage kellal ikooni või raputage kätt, et pilti teha.

2. Taimer

Taimeri funktsiooni kasutamiseks vajutage Timer ning pausi tegemiseks / alustamiseks vajutage sinist nuppu; taimeri lähtestamiseks vajutage punast nuppu.

3. Heledus

Ekraani heleduse reguleerimiseks valige heleduse

reguleerimise funktsioon.

4. Tehaseseadete taastamine

Tehaseseadete taastamine tähendab, et kella algne olek taastatakse. Kõik käerihmal olevad andmed kustutatakse.

5. Väljalülitamine

Kerige üles, kuni näete ekraanil „Power off“ (Toide välja), ning vajutage sellel. Seejärel näete „V“ ja „X“, valige „V“ ning seade lülitub välja.

6. Liikumise meeldetuletus

See funktsioon tuletab igal tunnil meelde, et kasutaja võiks ringi liikuda (kui funktsioon on rakenduses aktiveeritud). (Liikumise meeldetuletus töötab ainult vahemikus 10:00 kuni 22:00).

7. Sissetulev kõne

Kui rakendus on ühendatud ja kõnedest teavitamise funktsioon rakenduses sisse lülitatud, siis sissetuleva kõne ajal kella rihm vibreerib.

8. Äratuskell

Rakenduses saab määrata kuni 3 äratust. Palun arvestage, et äratust saab määrata vähemalt 2 minutit jooksvast ajast hilisemaks.

Veaotsing

Probleem	Lahendus
Teie nutikell ei lülitu sisse	Ühendage USB-laadimiskaabliga ja oodake mõned minutid.
Nutitelefon ei tuvasta teie nutikella	Veenduge, et teie nutitelefonis on Bluetooth, GPS ja täpsed asukohateenused sisse lülitatud.
Nutitelefon tuvastab nutikella, kuid ei ühendu sellega	Lülitage nutikell välja ja siis taas sisse.

Kui eelnimetatud toimingud ei aita, siis võtke ühendust tugiteenistusega Canyon veebilehel:

<http://canyon.eu/ask-your-question/>

Laadige alla pikem funktsioonijuhend lingilt:

<https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>

OHUTUSJUHISED



Lugege käesolevad juhised enne seadme kasutamist läbi.

1. Kaitske seadet liigse veega kokkupuutumise eest: nutikella võib kuni 30 minutiks

asetada kuni 1,5 m sügavusse vette. Kellaga sukeldumine on keelatud.

2. Kaitske seadet kuumuse eest: ärge asetage seadet kütteseadmete lähedale ega soojal ajal pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte.

3. Kaitske seadet purunemise eest: vältige seadme kukutamist kõvale pinnale kõrgemalt kui 0,5 m.

Hoiatus! Ärge kasutage kuumas vees. See võib seadet kahjustada! Vältida magnetlaadija ja muude metallesemete (nt laadimise ajal metallrihm) kokkupuutumist.

GARANTIITINGIMUSED

Canyoni pakutav garantiiperiood algab seadme müüjalt ostmise kuupäeval. Ostukuupäev on märgitud teie kviitungil või saatelehel. Garantiiperioodil teostatakse remonditöid, asendatakse kaup või tagastatakse kauba eest makstud raha vastavalt vajadusele.

Tootja: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Küpros, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. СМАРТ САҒАТ. ҚОСЫМША БЫЛҒАРЫ БАУЫ БАР.

- Сағаттың мықты металл корпусы
- 6Н шыңдалған шыны
- iOS операциялық жүйесімен және Android үйлесімділік
- Мульти-спорттық режим
- Ауа-райы дисплейі
- Су өткізбейтін IP68
- Қашықтан басқарылатын камера
- Әйелдердің күнтізбесі

2. ЖИЫНТЫҚҚА МЫНАЛАР КІРЕДІ:

- Смарт сағат
- Силикон бау
- Былғары бау
- Батарей (кірістірілген)
- USB зарядтау
- Пайдаланушының нұсқауламасы

3. ПАЙДАЛАНУ

Пайдаланудың алдында смарт сағатыңыз толық зарядталғанына көз жеткізіңіз. Толық зарядтау 5 сағатқа дейін созылады.

Зарядтау: USB-сымның магниттелген жіңішке бөлігін сағаттың корпусының артқы бөлігінде орналасқан магниттелген ойыққа сұғыңыз. Содан кейін USB-ағытпаны компьютеріңіздің USB-портына, қабырға розеткасының адаптеріне немесе портативті зарядтау құрылғысына жалғаңыз. Зарядтаудың барысы экранда көрсетілетін болады. Зарядтаудың жақсы үйлесімділігі үшін, «Сапуон» өндірген портативті зарядтау құрылғысын немесе қабырғалық зарядтау құрылғысын пайдалануға кеңес беріледі. **Құрылғыны жылдам зарядтау үшін пайдаланбаңыз, өйткені бұл қысқа тұйықталуға және өрт шығу тәуекеліне әкеліп соғуы мүмкін.**

Зарядтау құрылғысына қателік: 5B/1A

Зарядтау уақыты: зарядтың көзіне қарай, 2-5 сағат.

Қосу: Құрылғы қосылғанға дейін саусағыңызды экранда бірнеше секунд бойы ұстап тұрыңыз.

Өшіру: Экранды активтендіру үшін, оның үстінен басыңыз. Мәзір пункттерін көру үшін, саусағыңызды оңнан солға қарай жүргізіңіз. Дисплейде «Өшіру» (“Power off”) көрінгенге дейін жоғары қарай айналдырыңыз. Құрылғы өшкенге



дейін саусағыңызды экранда бірнеше секунд бойы ұстап тұрыңыз.

Смартфонға қосылу: смарт сағатты зарядтаңыз, оны қосыңыз, смартфонның Bluetooth опциясын активтендіріңіз, төмендегі QR-кодты сканерлеп, Canyon Smart Watch Canyon Life қолданбасын жүктеңіз және орнатыңыз. Canyon Life app ашыңыз->"Bluetooth Devices"->"Start"-> басыңыз, сағатыңызда жұптық құрылғылар тізімінен >(SW75) -> таңдаңыз "ADD DEVICE" басыңыз, сонда құрылғыңыз табысты қосылады. Қолданбаны қажетті баптамаларды пайдалану, мысалы, аз қозғалысты өмір салты туралы еске салуды қосу үшін, сондай-ақ өзіңіз олар туралы құлақтандырулар алғыңыз келетін қолданбаларды таңдау және т.б. үшін пайдаланыңыз.

Пайдалану: негізгі мәзірге кіру үшін, негізгі экраннан солға қарай саусағыңызды жүргізіңіз, негізгі мәзір бойынша жылжу үшін, саусағыңызды жоғарыға немесе төменге жүргізіңіз. Функцияны таңдау немесе қосымша мәзірге көшу үшін, ұстап тұрыңыз немесе басыңыз. Негізгі экранда активтілік мәзірін көру үшін саусағыңызды жоғарыға жүргізіңіз, функцияны таңдау немесе қосымша мәзірге көшу үшін, ұстап тұрыңыз немесе басыңыз.

Canyon Life қолданбасын жүктеу және орнату үшін осы QR-кодты сканерлеңіз:



4. СИПАТТАМАЛАРЫ



1. Негізгі экран

Мәзірге кіру үшін, негізгі экранда саусағыңызды солға қарай жүргізіңіз, Стильді таңдаңыз. Стильді таңдау үшін, саусағыңызды солға немесе оңға қарай жүргізіңіз. Оны таңдау үшін экранға басыңыз.

2. Қадамөлшегіш

Сағат күн сайын жасалған қадамдар санын жазып ала алады; қадамөлшегіштің деректерін



қолданбамен синхрондауға болады; қолданбада жүріп өткен қашықтықты, калориялар мен басқа деректерді қарап шығуға болады (сағатқа жазып алынған қадамдар саны, жүріп өткен қашықтық, калориялар және т.б.

күн сайын сағат 00:00-де тазартылатын болады).



3. Ұйқыны бақылау

Сағатты ұйқы уақытында киетін пайдаланушылар ұйқының ұзақтығын, сондай-ақ қатты және жеңіл ұйқы жай-күйін жазып ала алады, сондай-ақ

деректерге сілтемелерге сәйкес ұйқы уақытын реттеп, организмнің денсаулығы индексын жақсартып алады. Әдепкі бойынша орнатылған ұйқыны бақылау уақыты – сағат 22:00-ден 8:00-ге дейін, өткен түндегі ұйқының нәтижелері 8:00-ден кейін көрсетілетін болады. Деректерді қолданбамен синхрондауға, ал ұйқы туралы толық ақпаратты және жазбаның талдауын қолданба арқылы қарап шығуға болады.

4. Жүрек ырғағы

Жүрек ырғағы функциясының интерфейсын таңдаңыз, жүрек ырғағының мониторингі 2



секундтан соң автоматты түрде басталады (сіз сондай-ақ бұл функцияны іске қосу/өлшеу уақытында тоқтату үшін жүрек ырғағы белгішесіне баса аласыз). Нәтижелер өлшеу аяқталғаннан кейін экранда көрсетіледі. Жүрек

ырғағы мониторингінің деректерін қолданбамен синхрондауға болады (өлшеу кезінде дұрыс қалыпты пайдаланыңыз, өлшеу нәтижелері тек ақпарат үшін беріледі және медициналық деректер ретінде пайдаланыла алмайды).



5. Мульти-спорттық режим

Мульти-спорттық режимге: жүріс, жүгіріс, велосипед тебу, секіртпекпен секіру, бадминтон, баскетбол, футбол және суға жүзуге кіру үшін, спорттық режим

белгішесіне басыңыз. Спорт түрін таңдау үшін, саусағыңызды жоғарыға және төменге қарай жүргізіңіз, жаттығуды бастау үшін басыңыз, үзіліс жасау немесе тоқтау үшін, спорттық режимнің интерфейсін бойынша саусағыңызды сол жаққа немесе оң жаққа жүргізіңіз. Спорттық режим деректерін қолданбамен синхрондауға болады, ал спорттық деректер туралы толық ақпаратты және жазбаның талдауын қолданба арқылы қарап шығуға болады.



6. Қандағы оттегі деңгейі
Қандағы оттегі деңгейі интерфейсі бойынша саусағыңызды жүргізіңіз, қандағы оттегі деңгейі 2 секундтан соң автоматты түрде өлшене басталады (қандағы отте-

гі деңгейін өлшеуді сондай-ақ өлшеу уақытында тоқтатуға/бастауға болады), тесттің деректері өлшеу аяқталғаннан кейін экранда көрсетіледі. (Өлшеу кезінде дұрыс қалыпты пайдаланыңыз, өлшеу нәтижелері тек ақпарат үшін беріледі және медициналық деректер ретінде пайдаланыла алмайды).



7. Ауа-райы болжамы
Ауа-райы туралы ағымдағы ақпаратты және ертеңгі күнге күтілетін ауа-райы туралы ақпаратты көрсетеді. Ескертпе: ауа-райы туралы ақпарат алу үшін, қолданбаға қосылу қажет.

8. Құлақтандырулар туралы ескерту
Хабарларды көрсету интерфейсін көру үшін, негізгі экранда саусағыңызды оң жаққа қарай жүргізіңіз. Жаңа хабар пайда болған уақытта, сағат хабардың мазмұнын қарап шығудың қажеттілігін сіздің есіңізге салу үшін дірілдейді. Сағат мобильді телефоннан алынған соңғы үш

хабарды сақтайды және одан кейін хабар алынған кезде, алғашқы сақталған хабарды автоматты түрде қайта жазады. SMS және басқа ақпаратты қосады. Сізге Canyon Life қолданбасында өзіңіз қандай қолданбалардан құлақтандырулар алғыңыз келетінін таңдауға болады.

Егер сіз әйелдер күнтізбесін пайдаланатын болсаңыз, күнтізбеден құлақтандырулар алу үшін, қолданбада өзіңіздің деректеріңізді баптаңыз:



9. Құрылғы туралы ақпарат

Сіз нұсқа туралы ақпаратты, BT MAC адресін, қуат индикаторын және Bluetooth қосылысының жай-күйін тексере аласыз.

5. ФУНКЦИЯЛАР

Басқа функциялардың мәзіріне кіру үшін, негізгі экранда саусағыңызды солға қарай жүргізіңіз:

1. Камераны басқару

Қолданбада «Фотоға түсіру» (“Take photo”) экранын ашыңыз, сонда сіз сағаттағы фото белгішесін көресіз. Фотоға түсіру үшін сағаттағы белгішеге басыңыз немесе қолыңызды сілкіңіз.

2. Таймер

Таймердің интерфейсіне кіру үшін таймер функциясына басыңыз, үзіліс жасау/іске қосу үшін

көк түймешікке басыңыз және қайтару орындау үшін қызыл түймешікке басыңыз.

3. Ашықтық

Экранның ашықтығын өзіңіздің талаптарыңызға сәйкес баптау үшін, ашықтықты реттеу функциясына басыңыз.

4. Зауыттық баптамаларды қалпына келтіру

Сіз зауыттық баптамаларды қалпына келтіруге басқан уақытта, сағат бастапқы күйіне қайтып оралады және автоматты түрде қайта жүктеледі. Бұл уақытта білезіктегі барлық деректер тазартылады.

5. Ажырату

Сағатты «Ажырату» (Power off) мәзір пунктіне басып, ажыратуға болады. Сізге оны қайта қосу үшін, сенсорлық экранға басу және 5 секундтан астам ұстап тұру керек.

6. Аз қозғалысты өмір салты туралы еске салу

Бұл функция әр сағат сайын жүру керектігін пайдаланушының есіне салады (егер бұл функция қолданбада қосулы болса). (Аз қозғалысты өмір салты туралы еске салу функциясы тек сағат 10:00-ден 22:00-ге дейін жұмыс істейді).

7. Кіріс қоңырау

Қолданба қосулы және қоңырау туралы еске салу функциясы қолданбада қосулы болған уақытта,

білезік кіріс қоңырау келіп түскен кезде дірілдейді.

8. Оятқыш

Сіз қолданбада 3 оятқышқа дейін орната аласыз. Оятқыш уақыты ағымдағы уақыттан 2 минутқа немесе одан көпке кешірек орнатылуға тиіс екеніне назар аударыңыз.

Ақаулықтарды іздеу және жою

<i>Проблема</i>	<i>Шешімі</i>
Сіздің смарт сағатыңыз қосылмайды	Құрылғыны зарядтау үшін USB-кабельді қосыңыз және бірнеше минут күте тұрыңыз
Смартфон Сіздің смарт сағатыңызды таппайды	Смартфоныңызда Bluetooth, GPS-сервистер жоғары дәлдікпен активті екеніне көз жеткізіңіз.
Смартфон Сіздің смарт сағатыңызды тапты, бірақ қосылудың сәті түспейді	Смарт сағатты өшіріңіз, содан соң қайтадан қосыңыз.

Егер жоғарыда аталған іс-әрекеттер көмектеспесе, Canyon веб-сайтында қолдау қызметіне жүгініңіз: <http://canyon.eu/ask-your-question/>

Келесі сілтеме бойынша кеңейтілген функционалдық нұсқауламаны көшіріп алыңыз:

<https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>



ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ Нұсқаулық

Осы құрылғыны пайдаланудың алдында барлық нұсқаулықтарды оқып шығыңыз және оларды ұстаныңыз.

1. Құрылғыны судың шамадан тыс көлемінен сақтаңыз: Бұл смарт сағатты суға 1,5 метрге дейін тереңдікке және отыз минутқа дейін мерзімге батыруға болады. Дайвинг үшін пайдалануға тыйым салынады.

2. Құрылғыны қызудан сақтаңыз: оның қасына қыздырғыш аспаптарды орналастырмаңыз және жылдың ыстық мезгілінде тура күн сәулесінің әсеріне түсірмеңіз.

3. Құрылғыны соққылардан сақтаңыз: құрылғының 0,5 метрден астам биіктіктен қатты беттердің үстіне құлауынан сақтаныңыз.

Ескерту! Ыстық суда пайдаланбаңыз. Бұл құрылғының бүлінуіне әкеліп соғуы мүмкін! Магнитті зарядтау құрылғысы мен басқа металл заттардың (яғни, зарядтау кезінде металл баумен) контактынан сақтаныңыз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік мерзімі құрылғы «Canyon» компаниясы уәкілеттендірген Сатушыдан сатып алынған күннен басталады.

Сатып алу күні сіздің чегіңізде немесе жүкқұжатта көрсетілген. Кепілдік мерзімі жөндеу, ауыстыру немесе тауарлар үшін төлемді қайтару өндірушінің қалауы бойынша жүргізіледі.

Өндіруші: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Лимасол, Кипр, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. IŠMANUSIS LAIKRODIS. SU PAPILDOMA ODINE APYRANKE.

- Patvarus metalinis laikrodžio korpusas
- 6H kietumo grūdintasis stiklas
- Pritaikyta „iOS“ ir „Android“ operacinėms sistemoms
- Įvairių sporto šakų režimas
- Orų informacija
- Apsaugos nuo vandens ir dulkių klasė IP68
- Nuotolinis kameros valdymas
- Moterų kalendorius

2. KOMPLEKTĄ SUDARO:

- Išmanusis laikrodis
- Silikoninė apyrankė
- Odinė apyrankė
- Akumuliatorius (įmontuotasis)
- USB įkrovimo įtaisas
- Naudojimo instrukcija

3. NAUDOJIMAS

Prieš naudodami įsitikinkite, kad išmanusis laikrodis visiškai įkrautas. Akumuliatoriui visiškai įkrauti reikia

5 valandų.

Įkrovimas. Priglauskite siaurą įmagnetintą USB kabelio dalį prie įmagnetinto lizdo, esančio laikrodžio nugarėlėje. Tada USB kištuką įjunkite į kompiuterio, elektros lizdo adapterio arba išorinio akumuliatoriaus USB jungtį. Įkrovimo eiga rodoma ekrane. Įkrovimo suderinamumas bus geresnis, jei naudosite „Canyon“ pagamintą išorinį akumuliatorių arba įkroviklį.

Sparčiojo įkrovimo įtaiso nenaudokite, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir kilti gaisro pavojus.


Įkrovikliui keliami reikalavimai.
5V/1A.

Įkrovimo trukmė. 2–5 valandos, priklauso nuo įkrovimo šaltinio.

Įjungimas: palaikykite pirštą ant ekrano keletą sekundžių, kol prietaisas įsijungs.

Išjungimas: ekranui aktyvinti palieskite jį pirštu. Meniu elementams atverti braukite pirštu iš dešinės į kairę. Slinkite į viršų, kol ekrane atsiras užrašas „Power off“ (išjungimas). Pasirinkite „Power off“ (išjungimas) ir, atsiradus „V“ bei „X“, rinkitės „V“. Laikrodis išsijungs.

Ryšio su išmaniuoju telefonu sudarymas: išmanųjį laikrodį įkraukite ir jį įjunkite, išmaniajame telefone įjunkite „Bluetooth“, nuskaitytą toliau pateikiamą QR



kodą atsisiųskite ir įdiekite „Canyon Smart Watch“ programėlę „Canyon Life“-> „Bluetooth Devices“ („Bluetooth“ prietaisai) -> „Start“ (pradėti), iš siejamų prietaisų sąrašo pasirinkite savo laikrodį (SW75), paspauskite „ADD DEVICE“ (pridėti prietaisą) ir ekrane bus parodytas pranešimas „Device successfully connected“ (ryšys su prietaisu sudarytas sėkmingai). Reikiamos nuostatos pritaikomos programėlėje, pavyzdžiui, galite įjungti sėdimojo darbo trukmės priminimo funkciją, pasirinkite programėles, kurių pranešimus norėsite gauti, ir t. t.

Naudojimas: esant atvertam pagrindiniam rodimui brūkštelėkite pirštu į kairę. Atveriamas pagrindinis meniu, kurio elementai slenkami braukiant pirštu aukštyn arba žemyn. Funkcijos parinkimui arba perėjimui į žemesniojo lygio meniu paspauskite pirštu ekraną arba pridėję pirštą palaikykite. Pagrindiniame rodimyje brūkštelėjus pirštu į viršų atveriamas aktyvumo meniu. Pirštą palaikius arba spustelėjus ekraną parenkama funkcija arba atveriamas žemesniojo lygio meniu.

Programėlei „Canyon Life“ atsisiųsti ir įdiegti nuskaitykite šį QR kodą:



4. SAVYBĖS



1. Pagrindinis rodimys

Pagrindiniame rodimyje brūkštelėkite pirštu į kairę ir pasirinkite „Style“ (stilius). Stilius parenkamas braukiant pirštu į kairę arba dešinę. Parinktis nustatoma paliečiant ekraną.

2. Žingsniamatis

Laikrodis gali į atmintį įrašyti kasdien nueinamų žingsnių skaičių. Žingsniamačio duomenis galima sinchronizuoti su programėle, kurioje taip pat galima peržiūrėti nueitą



atstumą, suvartotą kalorijų kiekį ir kitus duomenis (laikrodžio atmintyje laikomi žingsnių skaičiaus, atstumo, kalorijų ir kiti duomenys anuluojami kasdien 00:00).



3. Miego tyrimo programa

Jei miegodami laikrodžio nenusiimate, galima įrašyti miego trukmę, aktyviojo ir giliojo miego būseną, kad miego laiką būtų galima pakoreguoti pagal rekomendacijas

ir taip pagerinti sveikatos būklę. Numatytasis miego tyrimo laikas yra nuo 22 iki 8 val. Praėjusios nakties miego duomenys rodomi po 8 val. Duomenis galima sinchronizuoti su programėle. Joje pateikiami išsamūs miego duomenys ir jų analizės rezultatai.



4. Širdies susitraukimų dažnis

Pasirinkite širdies susitraukimų dažnio rodinį. Matavimas automatiškai pradedamas po 2 sekundžių (matavimo metu spustelint širdies susitraukimų

dažnio piktogramą matavimą galima sustabdyti ir vėl paleisti). Matavimui pasibaigus rezultatai parodomi ekrane. Širdies susitraukimų dažnio matavimo


duomenis galima sinchronizuoti su programėle (matavimo metu labai svarbu teisinga kūno padėtis; matavimo rezultatai skirti tik informavimo reikmėms – tai nėra medicinos duomenys).



5. Įvairių sporto šakų režimas

Spustelėjus sporto režimo piktogramą įjungiamas įvairių sporto šakų režimas: ėjimas, bėgimas, važiavimas dviračiu, šokinėjimas, badmintonas, krepšinis, futbolas

ir plaukimas. Braukdami pirštu aukštyn žemyn pasirinkite sporto šaką ir spustelėkite ją treniruotei pradėti. Sporto režimo rodyne brūkštelėjus pirštu į kairę arba dešinę treniruotė pristabdoma arba nutraukiama. Sporto režimo duomenis galima sinchronizuoti su programėle. Joje pateikiami išsamūs sporto duomenys ir jų analizės rezultatai.



6. Deguonies koncentracija

Braukdami pirštu per ekraną pasirinkite deguonies koncentracijos rodinį. Matavimas automatiškai pradedamas po 2 sekundžių (deguonies

koncentracijos matavimą galima sustabdyti ir vėl paleisti). Matavimui pasibaigus ekrane pateikiami

tyrimo duomenys. (Matavimo metu labai svarbu teisinga kūno padėtis; matavimo rezultatai skirti tik informavimo reikmėms – tai nėra medicinos duomenys.)



7. Orų prognozė

Rodomi esami ir rytojaus orų duomenys. Atminkite, kad orų duomenys rodomi tik sudarius ryšį su programėle.

8. Priminimas apie pranešimus

Pagrindiniame rodynyje brūkštelėjus pirštu į dešinę atveriamas pranešimų rodynys. Gavus naują pranešimą laikrodis suvibruoja primindamas peržiūrėti pranešimo turinį. Laikrodžio atmintyje laikomi iš mobiliojo telefono gauti trys naujausi pranešimai. Jei gaunamas dar vienas pranešimas, jis pakeičia pirmąjį įrašytą pranešimą. Į pranešimų sąvoką įeina SMS ir kiti informaciniai pranešimai. Programėlėje „Canyon Life“ galima parinkti, kurių programėlių pranešimus norėsite gauti.

Jei naudosite moters kalendorių, sukonfigūruokite duomenis programėlėje, kad gautumėte kalendoriaus pranešimus.



9. Prietaiso informacija

Čia pateikiama modelio informacija, „Bluetooth“ MAC adresas, akumulatoriaus įkrovos lygis ir „Bluetooth“ ryšio būseną.

5. FUNKCIJOS

Pagrindiniame rodynyje braukiant pirštu į kairę atveriamas kitų funkcijų meniu:

1. „Camera Control“ (kamerų valdymas)

Atvėrus programėlėje fotografavimo rodinį laikrodžio ekrane atsiranda fotografavimo piktograma. Fotografuojama paspaudžiant piktogramą arba papurtant ranką.

2. „Timer“ (laikmatis)

Spustelėjus funkciją „Timer“ (laikmatis) atveriamas laikmačio rodynys. Mėlynu mygtuku laikmatis pristabdomas / paleidžiamas, o raudonu mygtuku anuluojami jo rodmenys.

3. „Brightness“ (šviesumas)

Spustelėjus šviesumo reguliavimo funkciją galima nustatyti reikiamą ekrano šviesumą.

4. „Restore Factory“ (grąžinti gamyklos nuostatas)

Spustelėjus gamyklos nuostatų grąžinimo funkciją grąžinama pirminė laikrodžio būseną ir jo operacinė sistema paleidžiama iš naujo. Šiuo veiksmu pašalinami visi laikrodyje laikomi duomenys.

5. „Shut down“ (išjungimas)

Slinkite į viršų, kol ekrane atsiras užrašas „Power off“ (išjungimas). Pasirinkite „Power off“ (išjungimas) ir, atsiradus „V“ bei „X“, rinkitės „V“. Laikrodis išsijungs.

6. „Sedentary reminder“ (sėdimą darbo trukmės priminimas)

Ši funkcija primena naudotojui kas valandą pasivaikščioti (jei funkcija įjungta programėlėje). (Sėdimą darbo trukmės priminimo funkcija veikia tik nuo 10 iki 22 val.)

7. „Incoming call“ (gaunamas skambutis)

Jei ryšys su programėle sudarytas ir pranešimų apie skambučius funkcija programėlėje įjungta, laikrodis vibruos, jei kas nors skambins.

8. „Alarm clock“ (žadintuvas)

Programėlėje galima sukongigūruoti 3 žadintuvus. Atminkite, kad žadintuvo laikas turi būti bent 2 minutėmis vėlesnis už esamąjį laiką.

Trikčių šalinimas

Triktis	Sprendimas
Išmanusis laikrodis neįsijungia	Prijunkite prietaisą prie įkrovimo USB kabelio ir keletą minučių palaukite

Išmanusis telefonas neaptinka išmaniojo laikrodžio	Įsitikinkite, kad išmaniajame telefone įjungtos „Bluetooth“, GPS ir didelio tikslumo buvimo vietos nustatymo paslaugos
Išmanųjį laikrodį išmanusis telefonas aptinka, tačiau ryšio sudaryti nepavyksta	Išmanųjį laikrodį išjunkite ir vėl įjunkite

Jei minėtais veiksmais gedimo pašalinti nepavyksta, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą „Canyon“ interneto svetainėje:

<http://canyon.eu/ask-your-question/>

Išplėstinį funkcijų aprašą galima atsisiųsti spustelėjus šią nuorodą: <https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>

SAUGOS NURODYMAI



Prieš naudodami šį prietaisą perskaitykite visus nurodymus ir jų laikykitės.

1. Saugokite prietaisą nuo didelio kiekio vandens. Šis išmanųjį laikrodį galima nardinti į vandenį, tačiau ne giliau kaip 1,5 m ir ne ilgiau kaip 30 minučių. Draudžiama nardyti jo nenusiųmus.
2. Saugokite prietaisą nuo karščio. Nestatykite šalia

jo šildymo prietaisų ir karštomis dienomis ilgam nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje.

3. *Saugokite prietaisą nuo sudužimo.* Žiūrėkite, kad prietaisas ant kietų paviršių nenukristų iš didesnio nei 0,5 m aukščio.

Įspėjimas! Nenaudoti karštame vandenyje. Kyla pavojus sugadinti prietaisą! Saugoti magnetinį įkroviklį nuo sąlyčio su metaliniais daiktais (pavyzdžiui, su metaline apyranke įkrovimo metu).

GARANTINĖ ATSAKOMYBĖ

Garantijos laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kada prietaisą įsigyjate iš „Canyon“ įgalioto pardavėjo. Pirkimo data būna nurodyta ant pirkimo kvito arba važtaraščio. Sprendimą dėl gaminio taisymo, keitimo arba už prekę sumokėtų pinigų grąžinimo garantijos laikotarpiu savo nuožiūra priima gamintoją atstovaujanti šalis.

Gamintojas: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Kipro, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>



1. VIEDPULKSTENIS. KOPĀ AR PAPILDU APROCI NO ĀDAS

- Izturīgs metālisks pulksteņa korpuss
- Rūdīts 6H cietības klases stikls
- Saderīgs ar iOS un Android OS
- Dažādu sporta veidu režīmi
- Laikapstākļu displejs
- Ūdensnecaurļaidīgs (aizsardzības klase IP68)
- Kameras tālvadība
- Kalendārs sievietēm

2. PILNS KOMPLEKTS

- Viedpulkstenis
- Silikona aproce
- Ādas aproce
- Iebūvēts akumulators
- USB uzlādes komplekts
- Lietotāja rokasgrāmata

3. LIETOŠANA

Pirms lietošanas pārlicinieties, vai jūsu viedpulkstenis ir pilnībā uzlādēts. Pilnīga uzlāde aizņem piecas stundas.

Uzlāde: nolieciet USB kabeļa šauru magnetizēto daļu uz magnetizētās ligzdas pulksteņa korpusa aizmugurē. Pēc tam pievienojiet USB spraudni pie datora USB pieslēgvietas, sienas kontaktligzdas vai enerģijas krātuves. Uzlādes progress būs redzams ekrānā. Labākai uzlādei ieteicams izmantot Canyon ražotu enerģijas krātuvi vai sienas lādētāju. **Neizmantojiet ātrās uzlādes ierīces, jo tas var radīt īsslēguma un ugunsgrēka risku.**

Prasības lādētājam: 5V/1A spriegums.

Uzlādes ilgums: 2–5 stundas atkarībā no lādēšanas avota.

Ieslēgšana: dažas sekundes turiet pirkstu uz ekrāna, līdz ierīce ieslēdzas.

Izslēgšana: pieskarieties ekrānam, lai to aktivizētu. Velciet pirkstu no labās puses uz kreiso, lai redzētu izvēlnes elementus. Ritiniet uz augšu, līdz displejā parādās uzraksts "Izslēgt". Izvēlieties "Izslēgt" un, parādoties "V" un "X", izvēlieties "V", un pulkstenis izslēgsies.

Savienošana ar viedtālruni: uzlādējiet viedpulksteni, ieslēdziet to, savā viedtālrunī aktivizējiet Bluetooth, noskenējot zemāk redzamo kvadrāt kodu, lejupeļlādējiet un instalējiet Canyon viedtālruna lietojumprogrammu Canyon Life. Atveriet lietojumprogrammu Canyon Life -> "Bluetooth ierīces"



-> "Sākt" -> no pārī savienojamo ierīču saraksta izvēlieties pulksteni -> (SW75) -> piespiediet "PIEVIENOT IERĪCI", un parādīsies uzraksts, ka ierīce ir sekmīgi pievienota. Ar lietojumprogrammas palīdzību iestatiet nepieciešamo, piemēram, jūs varat ieslēgt atgādinājumus par mazkustīgumu, izvēlieties, no kurām lietojumprogrammām saņemt paziņojumus, utt.

Lietošana: galvenajā ekrānā velciet ar pirkstu pa kreisi, lai atvērtu galveno izvēlni, velciet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos galvenajā izvēlnē. Turiet vai piespiediet, lai izvēlētos funkciju vai atvērtu apakšizvēlni. Galvenajā ekrānā velciet ar pirkstu uz augšu, lai redzētu aktivitātes izvēlni, turiet vai piespiediet, lai izvēlētos funkciju vai atvērtu apakšizvēlni.

Noskenējiet šo kvadrātkodu, lai lejupielādētu un instalētu lietojumprogrammu Canyon Life



4. IESPĒJAS



1. Galvenais ekrāns

Galvenajā ekrānā velciet ar pirkstu pa kreisi, lai atvērtu izvēlni, un izvēlieties stilu. Velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos stilu. Pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos.



2. Soļu skaitītājs

Pulkstenis spēj saskaitīt katru dienu noietos soļus, soļu skaitītāja iegūtie dati ir sinhronizējami ar lietojumprogrammu, un lietojumprogrammā ir redzams pārvarētais attālums, patērēto kaloriju skaits un cita informācija. (Pulksteņa reģistrētais soļu skaits, attālums, kaloriju skaits utt. katru dienu tiks izdzēsts plkst. 0.00.)

3. Miega monitors

Lietotāji, kas pulksteni atstāj uz rokas arī miega laikā, var fiksēt miega ilgumu, dziļā un seklā miega ilgumu, kā arī pielāgot miega ilgumu saskaņā ar atsauces



datiem un uzlabot organisma veselības rādītājus. Miega monitora darbības laiks pēc noklusējuma ir no plkst. 22.00 līdz 8.00, un dati par iepriekšējo nakti tiks parādīti pēc plkst. 8.00. Šie dati ir sinhronizējami ar lietojumprogrammu, un izvērsta informācija par miegu un tās analīze ir redzama lietojumprogrammā.



4. Sirdsdarbības ātrums

Izvēlieties sirdsdarbības ātruma noteikšanas saskarni, un sirdsdarbības ātruma monitors automātiski ielēgsies pēc 2 sekundēm (noteikšanas laikā varat

arī noklikšķināt uz sirdsdarbības ātruma noteikšanas ikonas, lai pārtrauktu vai uzsāktu noteikšanu). Rezultāti parādīsies pēc tam, kad būs pabeigti mērījumi. Sirdsdarbības ātruma monitora iegūtie dati ir sinhronizējami ar lietojumprogrammu (lūdzu, noteikšanas laikā esiet pareizā pozā. Tās rezultāti ir izmantojami tikai uzziņai un nav izmantojami kā medicīniski dati).

5. Dažādu sporta veidu režīmi

Noklikšķiniet uz sporta veida ikonas, lai iestatītu dažādu sporta veidu – pastaigas, skriešanas, riteņbraukšanas, lēkāšanas, badmintona, basketbola, futbola vai



peldēšanas – režīmu. Velciet ar pirkstu uz leju un uz augšu, lai izvēlētos sporta veidu, piespiediet, lai uzsāktu nodarbību, sporta veidu saskarnes režīmā velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai ielēgtu pausi vai pārtrauktu nodarbību. Sporta veida režīmā dati ir sinhronizējami ar lietojumprogrammu, un izvērsta informācija par sporta nodarbību un tās analīze ir redzama lietojumprogrammā.



6. Skābekļa līmenis

Velciet ar pirkstu pār saskarni, kas parāda skābekļa līmeni, un tas automātiski tiks noteikts pēc 2 sekundēm (skābekļa līmeņa noteikšana var tikt pārtraukta vai uzsākta arī mērījumu laikā). Rezultāti parādīsies, kad noteikšana būs pabeigta. (Noteikšanas laikā, lūdzu, esiet pareizā pozā. Rezultāti ir izmantojami tikai uzziņai, bet ne kā medicīniski dati.)



7. Laikapstākļu prognoze

Tiek rādīta informācija par aktuālajiem laikapstākļiem un nākamās dienas prognoze. Piebilde: lai saņemtu informāciju

par laikapstākļiem, nepieciešams savienojums ar lietojumprogrammu.

8. Atgādinājumi par paziņojumiem

Galvenajā ekrānā velciet ar pirkstu pa labi, lai apskatītu paziņojumu displeja saskarni. Kad būs pienācis jauns paziņojums, pulkstenis vibrēs, lai atgādinātu, ka ir jāizlasa jaunais paziņojums. Pulkstenis saglabā pēdējos trīs no mobilā tālrunā saņemtos paziņojumus un automātiski pārraksta pirmo saglabāto paziņojumu, kad ir saņemts pēdējais paziņojums. Tas attiecas uz īsziņām un citu informāciju, un jūs varat izvēlēties, no kurām Canyon Life lietojumprogrammām vēlaties saņemt paziņojumus.

Ja vēlaties izmantot sieviešu kalendāru, tā paziņojumu saņemšanai iestatiet savus datus lietojumprogrammā.



9. Informācija par ierīci

Jūs varat pārbaudīt informāciju par versiju, BT MAK adresi, displeja spilgtumu un Bluetooth savienojuma statusu.

5. FUNKCIJAS

Velciet ar pirkstu uz galvenā ekrāna kreiso pusi, lai atvērtu citu funkciju izvēlni

1. Kameras pārvaldība

Lietojumprogrammā atveriet "Fotografēšanas" režīmu, un pulksteņa ekrānā būs redzams kadrs. Piespiediet uz pulkstenī redzamā kadra vai pakratiet roku, lai uzņemtu attēlu.

2. Taimeris

Pieskarieties taimera funkcijas ikonai, lai atvērtu taimera saskarni, pieskarieties zilajai pogai, lai ieslēgtu pauzi/uzsākšanu, un pieskarieties sarkanajai pogai, lai atiestatītu.

3. Spilgtums

Pieskarieties spilgtuma pielāgošanas funkcijas ikonai, lai ekrāna spilgtumu pielāgotu savām vajadzībām.

4. Atjaunot ražotāja iestatījumus

Pēc pieskaršanās ražotāja iestatījumu ikonai pulkstenī tiek atjaunoti sākotnējie iestatījumi, un tas automātiski tiek pārstartēts. Vienlaikus tiek izdzēsti visi aprocē saglabātie dati.

5. Izslēgšana

Ritiniet uz augšu, līdz displejā parādās uzraksts "Izslēgt". Izvēlieties "Izslēgt" un, parādoties "V" un "X", izvēlieties "V", un pulkstenis izslēgsies.

6. Atgādinājumi par mazkustīgumu

Šī funkcija lietotājam katru stundu atgādina, ka jāpastaigājas (ja lietojumprogrammā ir aktivizēta šī funkcija). Tā darbojas tikai laikā no plkst. 10.00 līdz 22.00

7. Ienākošie zvani

Kad ir pievienota LIETOJUMPROGRAMMA un tajā ieslēgti atgādinājumi par zvaniem, aprobe ienākošā zvana laikā vibrēs.

8. Modinātājs

Lietojumprogrammā varat iestatīt ne vairāk kā 3 modinātāja signālus. Jāņem vērā, ka modinātāja signāla atskaņošana ir iestatāma ne agrāk kā 2 minūtes pēc faktiskā laika.

Traucējumu novēršana

Problēma	Risinājums
Viedpulkstenis neieslēdzas	Pievienojiet USB kabeli ierīces uzlādēšanai un dažas minūtes pagaidiet.
Viedtālrunis nav atradis viedpulksteni	Pārliecinieties, vai viedtālrunī ir aktivizēti Bluetooth, GPS un augstas precizitātes atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi.
Jūsu viedtālrunis ir atradis viedpulksteni, bet nespēj ar to savienoties	Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet viedpulksteni.

Ja iepriekšminētās darbības nepalīdz, sazinieties ar atbalsta dienestu Canyon tīmekļvietnē <http://canyon.eu/ask-your-question/>

Norādījumi par papildfunkcijām ir lejupielādējami, izmantojot saiti <https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>



DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms ierīces izmantošanas izlasiet visus norādījumus un ievērojiet tos.

1. **Sargājiet ierīci no pārāk liela ūdens daudzuma:** šo viedpulksteni drīkst mērkēt ūdenī, bet ne dziļāk par 1,5 m un ne ilgāk kā uz 30 minūtēm. Ar pulksteni nav atļauts nirt.

2. **Sargājiet ierīci no karstuma:** nav atļauts tās tuvumā uzstādīt sildierīces un siltajā sezonā to ilgstoši pakļaut tiešu saules staru iedarbībai.

3. **Sargājiet ierīci no triecieniem:** neļaujiet ierīcei no vairāk nekā 0,5 m augstuma krist uz cietām virsmām.

Uzmanību! Neizmantojiet karstā ūdenī, jo tas var bojāt ierīci. Neļaujiet magnētiskajam lādētājam uzlādes laikā saskarties ar magnētisko lādētāju un citiem metāliskiem priekšmetiem, t. i., metālisko aproci.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Garantijas periods sākas datumā, kad ierīce iegādāta no Canyon pilnvarotā pārdevēja. Pirkuma datums ir uz pirkuma čeka vai norādīts pavadzīmē. Garantijas periodā preču remonts, apmaiņa vai naudas atmaksas notiek pēc Canyon ieskatiem.

Ražotājs: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Kūpros, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. SMARTWATCH. CUREA EXTRA DE PIELE

- Cutie de ceas din metal durabil
- 6H duritate sticlă temperată
- Compatibilitate cu sistemul de operare iOS și Android
- Mod multi-sport
- Afișare vreme
- IP68 impermeabil
- Cameră la distanță
- Calendar pentru femei

2. SETUL COMPLET INCLUDE

- Ceas inteligent
- Curea din silicon
- Curea din piele
- Baterie (încorporată)
- kit de încărcare USB
- Manual de utilizare

3. UTILIZARE

Asigurați-vă că smartwatch-ul dvs. este complet încărcat înainte de utilizare. Încărcarea completă durează până la 5 ore.

Încărcare: puneți partea magnetizată îngustă a cablului USB în slotul magnetizat situat în partea din spate a corpului ceasului. După aceea, introduceți mufa USB în portul USB al computerului, un adaptor pentru priză de perete sau o baterie externă. Progresul de încărcare va fi indicat pe ecran. Pentru o mai bună compatibilitate de încărcare, este recomandabil să utilizați un Power Bank sau un încărcător de perete produs de Canyon. **Nu folosiți un dispozitiv de încărcare rapidă, deoarece ar putea duce la scurtcircuite și risc de incendiu.**

Cerințe încărcător: 5V/1A

Timp de încărcare: 2-5 ore în funcție de sursa de încărcare.

Pornire: țineți degetul pe ecran timp de câteva secunde până când dispozitivul este pornit.



Oprirea: atingeți ecranul pentru a-l activa. Glisați degetul de la dreapta la stânga pentru a vedea elementele din meniu. Parcurgeți până când vedeți „Oprire” pe ecran, alegeți „Oprire” și veți vedea: „V” și „X”, alegeți „V”, apoi se va opri.

Conectarea la un smartphone: încărcăți smartwatch-ul, porniți-l, activați Bluetooth pe smartphone, descărcați și instalați aplicația Canyon Smart Watch Canyon Life scanând codul QR de mai jos. Deschis Aplicația Canyon Life-> „Dispozitive Bluetooth” -> „Start” -> alegeți ceasul dvs. din lista pereche dispozitive>

(SW75) -> apăsați „ADAUGĂ DISPOZITIV” și dvs. va vedea Dispozitivul conectat cu succes. Utilizați aplicația pentru a aplica setările de care aveți nevoie, de exemplu puteți: activați memento-ul sedentar, selectați aplicațiile de la care doriți să primiți notificări etc.

Utilizare: de la ecranul principal glisați spre stânga pentru a intra în meniul principal, glisați în sus sau în jos pentru a trece prin meniul principal. Țineți sau apăsați pe selectați o funcție sau accesați submeniul. Din ecranul principal glisați în sus pentru a vedea meniul de activități, mențineți apăsat sau apăsați pentru a selecta o funcție sau mergeți la submeniul.

Scanează acest cod QR pentru a descărca și instala aplicația Canyon Life:



4. CARACTERISTICI



1. Ecran principal

Glisați stânga pe ecranul principal pentru a intra în meniu, selectați Stil. Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta stilul. Atingeți ecranul pentru a-l selecta.



2. Pedometru

Ceasul poate înregistra numărul de pași făcuți în fiecare zi, datele pedometrului pot fi sincronizate cu aplicația, distanța de mers parcursă, calorii și alte detalii ale datelor pot fi vizualizate din aplicație (numărul de pași, distanță, calorii etc., vor fi șterse la 00:00 în fiecare zi)



3. Monitorizare somn

Utilizatorii care poartă ceasul în timpul somnului pot înregistra durata somnului, precum și starea lor de somn profund sau ușor și pot ajusta timpii de somn în funcție de date și își pot îmbunătăți indicele de sănătate corporală. Timpul implicat de monitorizare a somnului este de la 10 pm până la 8 dimineața, rezultatele adormirii rezultate din noaptea precedentă vor fi afișate după 8 dimineața. Datele pot fi sincronizate cu aplicația și informațiile detaliate despre somn și analiza înregistrării pot fi vizualizate din aplicație.



4. Ritm cardiac

Selectați interfața funcției de ritm cardiac, monitorizarea frecvenței cardiace va începe automat după 2 secunde (puteți, de asemenea, faceți clic pe pictograma frecvenței cardiace pentru a opri / începe

în timpul măsurării). Rezultatele vor fi afișate la finalizarea măsurării. Datele de monitorizare a frecvenței cardiace pot fi sincronizate cu aplicația (Vă rugăm să utilizați postura corectă la măsurare, rezultatele măsurării sunt doar pentru referință, nu pot fi utilizate ca date medicale).



5. Mod Multi-Sport

Faceți clic pe pictograma modului sport pentru a intra în modul multi-sport: mers, alergare, ciclism, sărituri, badminton, baschet, fotbal și înot. Glisați în sus și în jos pentru a selecta un sport, faceți

clic pentru a începe activitatea, glisați spre stânga sau spre dreapta pe interfața modului sport pentru a vă întrerupe sau pentru a vă opri. Datele din modul sport pot fi sincronizate cu aplicația și informațiile detaliate despre sport și analiza înregistrării pot fi vizualizate din aplicație.



6. Oxigen

Glisați pe interfața de oxigen, oxigenul va fi măsurat automat după 2 secunde (măsura de oxigen poate fi de asemenea oprită / pornită în timpul măsurării),

datele testului vor fi afișate la finalizarea măsurării. (Vă rugăm să utilizați postura corectă la măsurare, rezultatele măsurării sunt doar pentru referință, nu pot fi utilizate ca date medicale).



7. Prognoza meteo

Afișează informațiile meteo curente și informațiile meteo de mâine.

Notă: trebuie să fie conectat la aplicație pentru a obține informații despre vreme.

8. Memento notificari

Pe ecranul principal glisați spre dreapta pentru a vedea interfața de afișare a mesajelor. Când există un mesaj nou, ceasul va vibra pentru a vă reaminti să vizualizați conținutul mesajului. Ceasul stochează ultimele trei mesaje primite de la un telefon mobil și suprascrive automat primul mesaj memorat când este primit mesajul ulterior. Include SMS și alte informații, puteți selecta din ce aplicații doriți notificări din aplicația Canyon Life.

Dacă veți utiliza calendarul femeilor, configurați-vă datele în APP pentru a primi notificări din calendar:



9. Informații dispozitiv

Puteți verifica informațiile versiunii, adresa MAC BT, afișarea puterii și starea conexiunii Bluetooth.

5. FUNCȚII

Glisați spre stânga pe ecranul principal pentru a accesa meniul altor funcții:

1. Control camera

Deschideți ecranul „Faceți fotografie” în aplicație și veți vedea pictograma de capturare de veghe. Apăsăți pictograma de pe ceas sau agitați brațul pentru a face o fotografie.

2. Cronometru

Faceți clic pe funcția Timer pentru a intra în interfața cronometrului, faceți clic pe butonul albastru pentru a face pauză / pornire și faceți clic pe butonul roșu pentru a reseta

3. Luminozitate

Faceți clic pe funcția de ajustare a luminozității pentru a regla luminozitatea ecranului de care aveți nevoie în

funcție de cerințele dvs.

4. Setările din fabrica

Când faceți clic pentru a restabili setările din fabrică, ceasul revine la starea inițială și repornește automat. În acest moment, toate datele de pe încheietura mâinii sunt șterse.

5. Opriți

Derulați în sus până când vedeți „Oprire” pe ecran, alegeți „Oprire” și veți vedea: „V” și „X”, alegeți „V”, apoi se va opri.

6. Memento

Această funcție reamintește utilizatorului să meargă în fiecare oră (dacă este activată în aplicație). (Memento-ul sedentar nu intră în vigoare decât de la 10 dimineața până la 22:00).

7. Primul apel

Când APP este conectată și funcția de memento de apel este activată în brățara aplicației va vibra atunci când există un apel primit.

8. Ceas cu alarmă

Puteți configura până la 3 alarme în aplicație. Vă rugăm să rețineți, ora de alarmă ar trebui să fie setată la 2 minute sau mai mult mai târziu decât ora curentă)

Depanare

Problema	Solutie
Ceasul inteligent nu porneste	Conectați-vă la un cablu USB pentru a încărca dispozitivul și așteptați câteva minute
Ceasul inteligent nu este detectat de smartphone	Asigurați-vă că Bluetooth, Locația GPS sunt active pe smartphone-ul dvs.
Ceasul inteligent este detectat de smartphone, dar nu se conectează	Opriti smartwatch-ul apoi porniți-l din nou.

Dacă acțiunile din lista menționată mai sus nu vă ajută, contactați serviciul de asistență de pe site-ul web Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question/>

Download extended functional guide by the link: <https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>



INSTRUCIUNI SIGURANTA

Citiți și urmați toate instrucțiunile înainte de utilizarea acestui dispozitiv.

1. *Protejați dispozitivul de cantități excesive de apă:* acest smartwatch poate fi scufundat în apă până

la o adâncime maximă de 1,5 m până la treizeci de minute. Este interzis să fie folosit pentru scufundări.

2. *Protejați dispozitivul de căldură:* nu așezați aparate de încălzire lângă el și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui în timpul sezonului cald pentru o perioadă lungă de timp.

3. *Protejați dispozitivul de rupere:* evitați să aruncați dispozitivul pe suprafețe dure de la o distanță mai mare de 0.5 m.

Avertizare! Nu folosiți în apă caldă. Acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului! Evitați contactul între încărcătorul automat și alte obiecte metalice (adică cureaua metalică la încărcare).

CONDITII GARANTIE

Perioada de garanție începe de la data achiziționării dispozitivului de la Vânzătorul autorizat Canyon. Data cumpărării este indicată în chitanța sau factura. În perioada de garanție reparația înlocuirea sau rambursarea plății pentru bunuri se efectuează numai cu acordul Canyon

Producator: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Cyprus, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. PAMETNI SAT. SA DODATNIM KAIŠEM OD KOŽE.

- Izdržljiva metalna futrola za sat
- 6H kaljeno staklo
- Kompatibilnost s iOS-om i Android OS-om
- Multi-sport način rada
- Prikaz vremena
- IP68 vodootporan
- Daljinski upravljač za kameru
- Kalendar za žene

2. KOMPLETNI SET UKLJUČUJE:

- Pametni sat
- Silikonski kaiš
- Kožni kaiš
- Baterija (ugrađena)
- Komplet za punjenje USB-a
- Korisnički priručnik

3. UPOTREBA

Proverite je li pametni sat potpuno napunjen pre upotrebe. Potpuno punjenje traje do 5 sati.

Punjenje: uski magnetni deo USB kabla stavite u magnetni otvor smešten na zadnjoj strani kućišta sata. Nakon toga, USB utikač stavite u USB priključak

računara, adapter zidne utičnice ili power bank. Napredak punjenja će biti prikazan na ekranu. Za bolju kompatibilnost punjenja preporučljivo je koristiti Power Bank ili zidni punjač proizvođača Canyon. **Nemojte koristiti uređaj za brzo punjenje jer može doći do kratkog spoja i opasnosti od požara.**

Zahtevi za punjač: 5V/1A

Vreme punjenja: 2-5 sati, zavisno od izvora punjenja.

Uključivanje: držite prst na ekranu nekoliko sekundi dok se uređaj ne uključi.



Isključivanje: dodirnite ekran da biste ga aktivirali. Pomerite prst s desna na levo da biste videli stavke menija. Prevucite prstom prema gore dok na ekranu ne vidite «Isključeno», odaberite «Isključi struju» i kada se pojavi: «V» i «X», odaberite «V», zatim će se isključiti.

Spajanje na pametni telefon: napunite pametni sat, uključite ga, aktivirajte Bluetooth na pametnom telefonu, preuzmite i instalirajte Canyon Smart Watch aplikaciju Canyon Life skeniranjem dolje QR koda. Otvorena aplikacija Canyon Life -> «Bluetooth uređaji» -> «Start» -> odaberite svoj sat s popisa Pair Device» (SW75) -> pritisnite «DODAJ UREĐAJ» i na ekranu će se pokazati da je uređaj uspešno povezan. Pomoću aplikacije primenite potrebna podešavanja, na primer možete: uključiti sedeći podsetnik, odabrati aplikacije od kojih želite primati obaveštenja itd.

Upotreba: prelazite prstom iz glavnog ekrana ulevo za ulaz u glavni meni, prelazite prstom prema gore ili dole da biste se kretali kroz glavni meni. Držite ili pritisnite da odaberete funkciju ili idite na podmeni. S glavnog ekrana prevucite prstom prema gore da biste vidjeli meni aktivnosti, držite ili pritisnite za odabir funkcije ili prijedite na podmeni.

Skenirajte ovaj QR kôd za preuzimanje i instaliranje aplikacije Canyon Life:



4. KARAKTERISTIKE



1. Glavni ekran:

Predite prstom levo na glavnom ekranu da biste ušli

u meni, odaberite Stil. Za odabir stila prijedite prstom ulevo ili udesno. Dodirnite ekran da biste ga odabrali.



2. Pedometar

Sat može zabeležiti svaki broj koraka koji se svaki dan preduzimaju, podaci pedometra mogu se sinhronizovati sa aplikacijom, od aplikacije se mogu pregledati prijedeni put pešačenja, kalorije i drugi podaci (broj koraka, udaljenost, kalorija itd.). , zabeleženo u satu će se uklanjati u 00:00 svaki dan).



3. Monitoring spavanja

Korisnici koji sat nose tokom spavanja mogu da beleže dužinu spavanja, kao i stanje dubokog sna i laganog spavanja i mogu da prilagode vreme spavanja u skladu sa referencama podataka i poboljšaju indeks zdravstvenog zdravlja tela. Neodgovoreno vreme za nadgledanje spavanja je od 10:00 do 8:00, a podaci o stanju spavanja iz prethodne noći biće prikazani nakon 8 sati. Podaci se mogu sinhronizovati sa aplikacijom, a detaljne informacije o stanju spavanja i analiza zapisa mogu se videti iz aplikacije.



4. Brzina otkucaja srca

Izaberite interfejs funkcije brzine otkucaja srca, praćenje rada srca će se automatski pokrenuti nakon 2 sekunde (možete kliknuti ikonu otkucaja srca da biste zaustavili / pokrenuli tokom merenja). Rezultati će biti prikazani kada je merenje završeno. Podaci praćenja otkucaja srca mogu se sinhronizovati sa aplikacijom (molimo da koristite ispravno držanje prilikom merenja, rezultati merenja su samo za referencu, ne mogu se koristiti kao medicinski podaci).



5. Multi-Sport režim

Kliknite na ikonu sportskog načina da biste ušli u režim multi sporta: hodanje, trčanje, vožnja biciklom, preskakanje, badminton, košarka, fudbal i plivanje. Prevucite prstom prema gore i dole da biste odabrali sport, kliknite da biste započeli aktivnost, prevucite prstom ulevo ili udesno na interfejsu sportskog načina da biste pauzirali ili zaustavili. Podaci sportskog načina mogu se sinhronizovati sa aplikacijom, a detaljne informacije o sportskim podacima i analiza zapisa mogu se videti iz aplikacije.



6. Kiseonik:

Prelazite na interfejs za kiseonik, kiseonik će se automatski izmeriti posle 2 sekunde (mera kiseonika se takođe može zaustaviti / pokrenuti tokom merenja), podaci ispitivanja biće prikazani kada je merenje završeno. (Prilikom merenja koristite ispravno držanje, rezultati merenja su samo za referencu, ne mogu se koristiti kao medicinski podaci).



7. Vremenska prognoza

Prikazuje trenutne informacije o vremenu i sutrašnje vremenske informacije. Napomena: za dobijanje vremenskih informacija treba da bude povezan sa aplikacijom.

8. Podsetnik o notifikacijama

Na glavnom ekranu prevucite prstom udesno da biste videli meni za prikaz poruka. Kada postoji nova poruka, sat će vibrirati da bi vas podsetio da vidite sadržaj poruke. Sat čuva poslednje tri poruke primljene sa mobilnog telefona i automatski prepisuje prvu sačuvanu poruku kada je primljena kasnija poruka. Uključuje SMS i druge informacije, u

aplikaciji Canyon Life možete da izaberete od kojih aplikacija želite obaveštenja.

Ako ćete koristiti ženski kalendar, podesite svoje podatke u APP-u da biste dobijali obaveštenja iz kalendara:



9. Informacije o uređaju

Možete da proverite informacije o verziji, BT MAC adresu, prikaz napajanja i status Bluetooth veze.

5. FUNKCIJE:

Pomerite se levo na glavnom ekranu da biste ušli u meni sa drugim funkcijama:

1. Kontrola kamere

Otvorite ekran „Snimi fotografiju“ u aplikaciji i pojaviće se ikona snimanja na satu. Pritisnite ikonu na satu ili otesite ruku da biste napravili fotografiju.

2. Tajmer

Kliknite funkciju Tajmer da biste ušli u interfejs tajmera, kliknite plavo dugme da biste pauzirali / pokrenuli i kliknite crveno dugme da biste resetovali.

3. Osvetljenost

Kliknite funkciju za podešavanje osvetljenosti da biste podesili svetlost ekrana koja vam je potrebna u skladu

sa vašim zahtevima.

4. Vraćanje na fabrička podešavanja

Kada kliknete da vratite sat na fabrička podešavanja, sat se vraća u početno stanje i automatski se ponovo pokreće. U ovom trenutku se brišu svi podaci na satu.

5. Isključivanje sata

Prevucite prstom na gore dok ne vidite „Isključeno napajanje“ na ekranu, odaberite „Isključi napajanje“ i videćete: „V“ i „Ks“, odaberite „V“, a zatim će se sat isključiti.

6. Sedentarni podsetnik

Ova funkcija podseća korisnika da se šeta na svakih sat vremena (ako je uključen u aplikaciji). (Sedalni podsetnik stupa na snagu tek od 10h do 22h).

7. Dolazeći poziv

Kada je APP povezan i kada je uključena funkcija podsetnika u aplikaciji, narukvica će vibrirati kada postoji dolazni poziv.

8. Budilica

U aplikaciji možete postaviti do 3 alarma. Imajte na umu, vreme alarma treba da bude postavljeno na 2 minuta ili više kasnije od trenutnog vremena)

Rešavanje problema

Problem	Rešenje
Vaš pametni sat se ne uključuje	Povežite se na USB kabl za punjenje uređaja i pričekajte nekoliko minuta
Vaš pametni sat ne prepoznaje pametni telefon	Proverite da li su Bluetooth, GPS lokacija Usluge visoke preciznosti su aktivne na vaš pametni telefon
Vaš pametni sat otkrio je pametni telefon, ali ne uspeva da se poveže	Выключите смарт-часы, а затем снова включите.

Ako radnje sa gore navedene liste ne pomognu, obratite se službi za podršku na veb lokaciji Canyon:
<http://canyon.eu/ask-your-question/>

Preuzmite prošireni funkcionalni vodič na linku:
<https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pre upotrebe ovog uređaja pročitajte i sledite sva uputstva.

- 1. Zaštitite uređaj od prevelike količine vode:** ovaj pametni sat može se uroniti u vodu do maksimalne dubine od 1,5 m, pod vodom do trideset minuta. Zabranjeno ga je koristiti za ronjenje.
- 2. Zaštitite uređaj od vrućine:** ne postavljajte grejne uređaje u blizini i ne izlažite direktno sunčevoj svetlosti tokom vruće sezone.
- 3. Zaštitite uređaj od pucanja:** izbegavajte spuštanje uređaja sa više od 0,5 m na tvrde površine.

UPOZORENJE! Ne koristiti u vrućoj vodi. To može dovesti do oštećenja uređaja! Izbegavajte kontakt magnetskog punjača sa drugim metalnim predmetima (tj. Metalnim kaišem tokom punjenja).

GARANCIJSKE OBAVEZE

Garantni rok počinje od dana kupovine uređaja od prodavca, ovlašćenog od kompanije Canyon. Datum kupovine naveden je u računu za prodaju ili računu. Tokom garantnog perioda, opravka, zamena ili povraćaj plaćanja robe vrši se po nahođenju.

Proizvođač: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Cyprus, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. СМАРТ-ЧАСЫ. С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОЖАНЫМ РЕМЕШКОМ.

- Прочный металлический корпус часов
- 6Н закаленное стекло
- Совместимость с ОС iOS и Android
- Оптимизация под популярные виды спорта
- Информация о погоде
- Уровень водонепроницаемости IP68
- Дистанционное управление камерой
- Женский календарь

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Смарт-часы
- Силиконовый ремешок
- Кожаный ремешок
- Батарея (встроенная)
- USB зарядка
- Руководство пользователя

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед использованием убедитесь, что ваши смарт-часы полностью заряжены. Полная зарядка занимает до 5 часов.

Зарядка: Поместите узкую магнитную часть USB-кабеля к контактам, расположенным на задней стороне корпуса часов. После этого вставьте USB-разъем в USB-порт вашего компьютера, сетевой адаптер или портативный аккумулятор. Процесс зарядки будет отображаться на экране. Для лучшей

совместимости зарядки рекомендуется использовать портативный аккумулятор или сетевой адаптер «Canyon». **Не используйте устройство для быстрой зарядки, так как это может привести к короткому замыканию и риску возникновения пожара.**

Требования к зарядному устройству: 5В/1А

Время зарядки: 2-5 часов в зависимости от источника питания.

Включение: Коснитесь экрана и удерживайте палец в течение нескольких секунд, пока устройство не включится.



Выключение: коснитесь экрана, чтобы активировать его. Проведите пальцем справа налево, чтобы отобразить пункты меню. Прокрутите вверх, пока не появится опция «Выключение» (“Power off”), нажмите на нее. После чего вы увидите: «V» и «X», нажмите «V» для выключения.

Подключение к смартфону: зарядите и включите смарт-часы, после чего активируйте Bluetooth в своем смартфоне. Затем загрузите и установите приложение для смарт-часов Canyon Life, отсканировав, приведенный ниже QR-код. Откройте приложение Canyon Life -> выберите тип устройства «Bluetooth-устройство»->“Начало”-> выберите свои часы из списка (SW75) -> нажмите “Добавить устройство”. Используйте приложение для применения необходимых настроек, например, вы можете установить напоминание о сидячем образе жизни, выбрать приложения, от которых вы хотите

получать уведомления, и т.д.

Использование: смахните влево, чтобы войти в главное меню. Для перемещения по меню проведите пальцем по экрану вверх или вниз. Удерживайте или нажмите, чтобы выбрать функцию или перейти в подменю. На главном экране проведите вверх, чтобы открыть контекстное меню. Для выбора функции или перехода в подменю удерживайте палец или нажмите на экран.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы загрузить и установить приложение Canyon Life:



4. ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Главный экран:

Для входа в меню проведите пальцем по экрану влево, затем выберите Стиль. Для просмотра

возможных вариантов оформления листайте влево или вправо. Нажмите на экран, чтобы выбрать желаемый стиль.



2. Шагомер

Часы могут записывать количество пройденных шагов за день. Данные шагомера можно синхронизировать с приложением. Пройденное расстояние, калории и другие данные можно просматривать в приложении (информация о количестве шагов, пройденная дистанция, калории и т.д., удаляется в 00:00 каждый день).



3. Мониторинг сна

Смарт-часы во время сна, могут записывать данные о продолжительности сна, показывать информацию о фазах глубокого и неглубокого сна. В соответствии с данными пользователь может скорректировать время сна и улучшить индекс здоровья. Установленное время сна по умолчанию - с 22:00 до 8:00. Результаты сна за предыдущую ночь будут отображаться после 8:00. Данные можно синхронизировать с приложением и просматривать подробную информацию и анализ сна в приложении.



4. Пульс

Выберите интерфейс измерения пульса. Измерение сердечного ритма начнется автоматически через 2 секунды (вы также можете нажать на значок сердечного ритма, чтобы

остановить/запустить эту функцию во время измерения). Результаты будут отображены на экране после завершения измерения.

Данные мониторинга сердечного ритма могут быть синхронизированы с приложением (Пожалуйста, примите правильное положение тела при измерении. Показания пульса носят информационный характер и не могут использоваться в качестве медицинских данных).



5. Режим «Спорт»

Для входа нажмите на иконку режима «Спорт»: ходьба, бег, езда на велосипеде, прыжки на скакалке, бадминтон, баскетбол, футбол и плавание. Проведите пальцем вверх и вниз,

чтобы выбрать вид спорта, затем нажмите для начала тренировки. Проведите пальцем влево или вправо по экрану, чтобы сделать паузу или завершить. Данные можно синхронизировать с приложением для просмотра подробной информации о спортивных результатах.



6. Кислород:

Нажмите на интерфейс и измерение уровня кислорода начнется автоматически спустя 2 секунды (также можно остановить / перезапустить процесс измерения). Результаты

будут отображены после завершения измерения. (Пожалуйста, примите правильное положение тела во время измерения, результаты измерений носят исключительно информативный характер и не могут использоваться в качестве результатов медицинских исследований).



7. Погода

Отображает текущую информацию о погоде и информацию о погоде на завтрашний день. Примечание: для получения информации о погоде необходимо подключение к приложению.

8. Уведомления

На главном экране проведите пальцем вправо, чтобы открыть интерфейс отображения уведомлений. Когда появляется новое уведомление, часы будут вибрировать, чтобы напомнить вам о необходимости просмотреть содержимое сообщения. Часы хранят последние три

уведомления, полученные с мобильного телефона, и автоматически перезаписывают первое сохраненное сообщение при получении более позднего уведомления. Включает SMS и другую информацию. Вы можете выбрать в приложении *Сapyon Life*, из каких приложений вы хотите получать уведомления.

Если вы будете использовать женский календарь, пожалуйста, заполните свои данные в приложении для получения уведомлений.



9. Информация об устройстве

Вы можете проверить информацию о версии, MAC-адрес, индикатор питания и состояние соединения Bluetooth.

5. ФУНКЦИИ:

Проведите пальцем влево на главном экране, чтобы войти в меню других функций:

1. Удаленное управление камерой

Откройте экран «Сфотографировать» (“Take photo”) в приложении. После чего вы увидите значок фото на часах. Нажмите на значок на часах или встряхните руку, чтобы сделать фотографию.

2. Таймер

Нажмите на функцию таймера, чтобы войти в интерфейс таймера. Затем нажмите на синюю кнопку,

чтобы сделать паузу/запустить, или нажмите на красную кнопку для сброса данных.

3. Яркость

Нажмите на функцию регулировки яркости, чтобы настроить яркость экрана в соответствии с вашими требованиями.

4. Восстановление заводских настроек

При сбросе настроек до заводских запустится процесс удаления данных, а после этого устройство автоматически перезагрузится для восстановления заводских параметров.

5. Отключение

Смарт-часы можно отключить, нажав на пункт меню «Отключить» (Power off). Коснитесь и удерживайте сенсорный экран более 5 секунд для повторного включения.

6. Напоминание о длительном сидении

Функция напоминает пользователю ходить каждый час, если она включена в приложении. (Напоминания о длительном сидении приходят с 10:00 до 22:00).

7. Входящий звонок

Когда приложение подключено, и функция напоминания о звонке включена в приложении, браслет будет вибрировать при поступлении входящего звонка.

8. Будильник

Вы можете установить до 3 будильников в приложении. Обратите внимание, что установленное время будильника должно быть, как минимум на 2 минуты позже текущего времени.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Смарт-часы не включаются	Подключите USB-кабель для зарядки устройства и подождите несколько минут
Смарт-часы не обнаружены смартфоном	Убедитесь, что на вашем смартфоне активированы Bluetooth, GPS-службы определения местоположения.
Ваши смарт-часы обнаружены смартфоном, но не удается подключиться	Выключите смарт-часы, а затем снова включите.

Если действия из вышеперечисленного списка не помогли, обратитесь в службу поддержки на веб-сайте Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question/>

Скачайте расширенное руководство по ссылке: <https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием данного устройства.

- 1. Защищайте устройство от чрезмерного количества воды:** Эти смарт-часы можно погружать в воду на глубину до 1,5 м до тридцати минут. Запрещено их использовать во время дайвинга.
- 2. Оберегайте устройство от нагревания:** не раз-

мещайте вблизи нагревательных приборов и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей в жаркое время года.

3. Берегите устройство от ударов: избегайте падения устройства с высоты более 0,5 м на твердую поверхность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте в горячей воде. Это может привести к повреждению устройства! Избегайте контакта между магнитным зарядным устройством и другими металлическими предметами (т.е. металлическим ремешком при зарядке).

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 1 год с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 1 год.

Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviyagarantii/>

Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос. <http://canyon.ru>

Импортер в Российской Федерации: ООО «АС-БИС», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, стр. 1, тел. +7 495 775 06 41.

1. INTELIGENTNÉ HODINKY. S EXTRA KOŽENÝM REMIENKOM.

- Odolné kovové puzdro
- Tvrdené sklo tvrdosti 6H
- Kompatibilné so systémami iOS a Android
- Režim viacerých športov
- Zobrazenie počasia
- IP68, vodotesné
- Diaľkové ovládanie fotoaparátu
- Kalendár ovulácie

2. KOMPLETNÁ SÚPRAVA OBSAHUJE:

- Inteligentné hodinky
- Silikónový remienok
- Kožený remienok
- Batéria (vstavaná)
- USB súprava na nabíjanie
- Návod na obsluhu

3. POUŽITIE

Pred použitím zabezpečte, aby boli inteligentné hodinky úplne nabité. Úplné nabitie trvá až 6 hodín.


Nabíjanie: Úzku magnetickú časť USB kábla pripojte k magnetickej zásuvke na zadnej strane tela hodinek. Následne pripojte USB koncovku k USB portu na

počítači, napájacímu adaptéru alebo externej batérii. Priebeh nabíjania sa bude zobrazovať na displeji. Pre zaistenie lepšej kompatibility pri nabíjaní odporúčame používať externú batériu alebo nabíjačku značky Canyon. **Nepoužívajte rýchlonabíjačky, pretože by mohli spôsobiť skrat a riziko požiaru.**

Požiadavky na nabíjanie: 5V/1A

Doba nabíjania: 2 – 5 hodín v závislosti od použitého zdroja.

Zapnutie: Podržte prst niekoľko sekúnd na displeji dotedy, pokiaľ sa zariadenie nezapne.



Vypnutie: Obrazovku aktivujete ťuknutím. Potiahnutím prsta sprava doľava zobrazíte položky ponuky. Rolujte smerom nahor dotedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „Vypnúť“. Po výbere možnosti „Vypnúť“ sa zobrazí : „V“ a „X“. Po výbere možnosti „V“ sa hodinky vypnú.

Pripojenie k smartfónu: Hodinky nabite, zapnite, na smartfóne aktivujte Bluetooth, a naskenovaním kódu QR uvedeného nižšie si prevezmite aplikáciu Canyon Life pre inteligentné hodinky Canyon a nainštalujte ju. Spustíte aplikáciu Canyon Life -> „Zariadenia Bluetooth“ -> „Štart“ -> vyberte hodinky zo zoznamu párovaných zariadení -> (SW75) -> stlačte „PRIDAŤ ZARIADENIE“ a zobrazí sa informácia o úspešnom pripojení zariadenia. Aplikáciu použite na vykonanie potrebných nastavení. Napríklad môžete zapnúť pripomenutie dlhodobého sedenia, vybrať aplikácie, z ktorých chcete dostávať oznámenia atď.

Použitie: Z hlavnej obrazovky potiahnite prstom doľava na vstup do hlavnej ponuky alebo nahor/nadol na presun medzi položkami. Podržaním alebo stlačením vyberiete funkciu alebo prejdete do vedľajšej ponuky. Potiahnutím nahor z hlavnej ponuky zobrazíte ponuku aktivít. Stlačením a podržaním vyberiete funkciu alebo prejdete do vedľajšej ponuky.

Nasnímajte tento QR kód, prevezmite si aplikáciu Canyon Life a nainštalujte ju:



4. FUNKCIE.



1. Hlavná obrazovka:

Potiahnutím doľava na hlavnej obrazovke vstúpte do ponuky. Vyberte možnosť Štýl. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberte štýl. Ťuknutím na obrazovku potvrdíte výber.



2. Krokomer

Hodinky môžu zaznamenať počet krokov, ktoré vykonáte každý deň. Údaje krokometra sa dajú synchronizovať s aplikáciou, v ktorej si môžete prezerat' prejdenú vzdialenosť, kalórie a

iné údaje (počet krokov, vzdialenosť, kalórie atď. zaznamenané v hodinkách sa vynulujú každý deň o polnoci).



3. Monitorovanie spánku

Používatelia, ktorí si nechajú nasadené hodinky počas spánku, môžu zaznamenať dĺžku spánku, ako aj jeho hĺbku a stav plytkého spánku. Môžu tiež nastaviť časy spánku podľa referenčných údajov

a zlepšiť index telesného zdravia. Monitorovanie spánku je štandardne nastavené od 22.00 do 8.00 a výsledné údaje o spánku z predchádzajúcej noci

sa zobrazia po 8.00. Údaje sa dajú synchronizovať s aplikáciou a v aplikácii možno sledovať podrobné údaje o spánku a analýzu záznamov.



4. *Tepová frekvencia*

Vyberte rozhranie funkcie monitorovania tepovej frekvencie. Toto sa spustí automaticky po 2 sekundách (môžete tiež kliknúť na ikonu srdca na jeho zastavenie/

spustenie počas merania). Výsledky sa zobrazia po dokončení merania. Údaje z monitorovania tepovej frekvencie je možné synchronizovať s aplikáciou. (Pri meraní zaujmite správnu polohu. Výsledky merania slúžia len na približnú kontrolu, nedajú sa používať na zdravotné účely.)



5. *Režim viacerých športov*

Kliknutím na ikonu režimu športu vstúpite do režimu viacerých športov: chôdza, beh, cyklistika, skákanie, bedminton, basketbal, futbal a plávanie. Potiahnutím

nahor a nadol vyberiete šport, kliknutím spustíte aktivitu. Potiahnutím doľava alebo doprava v rozhraní režimu športu aktivujete pozastavenie

alebo zastavenie. Údaje v režime športu sa dajú synchronizovať s aplikáciou a v aplikácii možno sledovať podrobné údaje o športovaní a analýzu záznamov.



6. *Kyslík:*

Potiahnite do rozhrania merania kyslíka. Hladina kyslíka sa automaticky zmeria po 2 sekundách (meranie kyslíka je tiež možné zastaviť/spustiť počas merania). Namerané údaje sa po skončení merania zobrazia na displeji. (Pri meraní zaujmite správnu polohu. Výsledky merania slúžia len na približnú kontrolu, nedajú sa používať na zdravotné účely.)



7. *Predpoveď počasia*

Zobrazí aktuálne informácie o počasí a predpoveď na zajtra. Poznámka: Aby bolo možné získať informácie o počasí, hodinky musia byť pripojené k aplikácii.

8. *Oznámenia*

Ak na hlavnej obrazovke potiahnete doprava, zobrazia sa rozhranie na zobrazenie správ. V prípade novej

správy hodinky zavibrujú a pripomenú vám, že si môžete zobrazit' obsah správy. Hodinky ukladajú posledné tri správy prijaté z mobilného telefónu. Ak bude doručená ďalšia správa, najstaršiu automaticky prepíšu. V aplikácii Canyon Life môžete nastaviť, z ktorých aplikácií chcete zobrazovať oznámenia (vrátane SMS a iných informácií).

Ak používate ženský kalendár a chcete zobrazovať oznámenia z neho, nakonfigurujte si ho priamo v aplikácii:



9. Informácie o zariadení

Môžete skontrolovať informácie o zariadení, adresu BT MAC, vypnúť displej a informácie o stave pripojenia Bluetooth.

5. FUNKCIE:

Ak chcete vstúpiť do ponuky funkcií, potiahnite na hlavnej obrazovke smerom doľava:

1. Ovládanie kamery

Ak v aplikácii otvoríte obrazovku „Nasnímať fotografiu“, na hodinkách sa zobrazí ikona snímania. Fotografiu vytvoríte dotykom ikony na hodinkách alebo potrasením ruky.

2. Časovač

Ťuknutím na funkciu Časovač vstúpite do rozhrania časovača. Kliknutím na modré tlačidlo pozastavíte/

spustíte časovač a ťuknutím na červené tlačidlo ho zresetujete.

3. Jas

Ťuknutím na funkciu nastavenia jasu upravíte jas obrazovky podľa svojich aktuálnych požiadaviek.

4. Obnovenie výrobných nastavení

Keď ťuknete na funkciu obnovenia výrobných nastavení, hodinky sa prepnú späť do pôvodného režimu a automaticky sa reštartujú. V tomto okamihu sa vymažú všetky údaje náramku.

5. Vypnutie

Rolujte smerom nahor dovedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „Vypnúť“. Po výbere možnosti „Vypnúť“ sa zobrazí: „V“ a „X“. Po výbere možnosti „V“ sa hodinky vypnú.

6. Upozornenie na dlhodobé sedenie

Táto funkcia používateľovi pripomenie, aby sa každú hodinu poprechádzal (ak je zapnutá v aplikácii). (Upozornenie na dlhodobé sedenie platí iba od 10.00 do 22.00).

7. Prichádzajúci hovor

Ak je aplikácia pripojená a je v nej aktivovaná funkcia upozornenia na hovor, počas prichádzajúceho hovoru bude náramok vibrovať.

8. Budík

V aplikácii môžete nastaviť až 3 budíky. Pripomíname,

že budík by mal byť nastavený minimálne 2 minúty vopred.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Inteligentné hodinky sa nezapnú	USB kábel pripojte k nabíjačke a počkajte niekoľko minút.
Smartfón nedokáže rozpoznať inteligentné hodinky.	Skontrolujte, či ste na svojom smartfóne aktivovali Bluetooth a služby zisťovania polohy cez GPS s vysokou presnosťou
Smartfón rozpoznať inteligentné hodinky, ale nedokáže sa k nim pripojiť	Inteligentné hodinky vypnite a následne znova zapnite.

Ak vyššie uvedené opatrenia nepomohli, obráťte sa na podporu na webovej stránke spoločnosti Canyon:
<http://canyon.sk/spytajte-sa/>

Rozšírený návod na obsluhu si môžete prevziať tu:
<https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Skôr než začnete toto zariadenie používať, si prečítajte všetky pokyny a dodržujte ich.

1. *Zariadenie chráňte pred nadmerným množstvom vody:* tieto inteligentné hodinky možno ponoriť do vody do hĺbky maximálne 1,5 m na maximálne 30 minút. Nesmú sa používať pri potápaní.
2. *Zariadenie chráňte pred vysokou teplotou:* do jeho blízkosti neinštalujte ohrievače a v lete ho dlhodobo nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
3. *Zariadenie chráňte pred poškodením:* zabráňte jeho pádom z výšky nad 0,5 m na tvrdé povrchy.

VAROVANIE! Nepoužívajte v horúcej vode. Zariadenie by sa mohlo vážne poškodiť! Pri nabíjaní sa vyhýbajte kontaktu magnetickej nabíjačky s inými kovovými predmetmi (napr. kovovým náramkom).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia tovaru od autorizovaného predajcu značky Canyon. Za deň zakúpenia sa považuje dátum uvedený na pokladničnom bloku alebo faktúre. Počas záručnej doby môže spoločnosť Canyon na základe vlastného uváženia zariadenie opraviť, vymeniť alebo vrátiť zaň peniaze.

Výrobca: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Cyprus, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. СМАРТ-ГОДИННИК. З ДОДАТКОВИМ ШКІРЯНИМ РЕМІНЦЕМ.

- Надійний металевий корпус
- 6Н загартоване скло
- Сумісність ОС iOS і Android
- Оптимізація під популярні види спорту
- Інформація про погоду
- Рівень водонепроникності IP68
- Дистанційне управління камерою
- Жіночий календар овуляції

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Смарт-годинник
- Силіконовий ремінець
- Шкіряний ремінець
- Батарея (вбудована)
- USB кабель для заряджання
- Керівництво користувача

3. ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням переконайтеся, що ваш смарт-годинник повністю заряджений. Процес повного заряджання займає до 5 годин.

Заряджання: помістіть вузьку магнітну частину USB-кабелю до контактів, розташованих на задній стороні корпусу смарт-годинника. Після цього

вставте USB-роз'єм в USB-порт вашого комп'ютера, мережевий адаптер або портативний акумулятор. Хід заряджання буде відображатися на екрані. Для кращої сумісності заряджання рекомендується використовувати зовнішній акумулятор або адаптер виробництва Canyon. **Не використовуйте пристрій для швидкого заряджання, так як це може призвести до короткого замикання та ризику виникнення пожежі.**


Вимоги до зарядного пристрою:
5B/1A

Тривалість заряджання: 2-5 годин залежно від джерела заряджання.

Увімкнення: торкніться екрану і утримуйте палець протягом кількох секунд, поки пристрій не увімкнеться.

Вимкнення: торкніться екрану, щоб активувати пристрій. Проведіть пальцем справа наліво, щоб відобразити меню. Прокрутіть вгору, поки не з'явиться функція «Вимкнення» («Power off»), натисніть на неї. Після чого ви побачите: «V» і «X», натисніть «V» для вимкнення пристрою.

Підключення до смартфона: зарядіть та увімкніть смарт-годинник, активуйте на своєму смартфоні Bluetooth, завантажте та встановіть додаток Canyon Life для смарт-годинників Canyon, відсканувавши QR-код нижче. Відкрийте додаток Canyon Life і виберіть «Bluetooth-пристрій» -> «Почати» -> оберіть свій годинник зі списку при-



строїв для з'єднання (SW75) - > натисніть «Додати пристрій», після чого ви побачите, що пристрій успішно підключено. Використовуйте додаток для встановлення необхідних налаштувань, наприклад, ви можете встановити нагадування щодо надмірного сидіння, обрати додатки, від яких ви хочете отримувати повідомлення.

Використання: змахніть вліво для переходу до головного меню. Для переміщення по меню проведіть пальцем по екрану вгору або вниз. Утримуйте палець або натисніть, щоб вибрати функцію або перейти до підменю. На головному екрані проведіть вгору, щоб відкрити контекстне меню. Для вибору функції або переходу до підменю утримуйте палець, або натисніть на екран.

Відскануйте цей QR-код для завантаження та встановлення додатка Canyon Life:



4. ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Головний екран:

Для входу в меню проведіть пальцем по екрану вліво, потім виберіть Стиль. Для перегляду можливих варіантів оформлення гортайте вліво або вправо. Натисніть на екран, щоб вибрати бажаний стиль.



2. Крокомір

Годинник може записувати кількість пройдених кроків за день. Дані можна синхронізувати із додатком. Пройдену відстань, калорії та інші дані можна переглянути у додатку (інформація видаляється щодня о 00:00).



3. Моніторинг сну

Смарт-годинник під час сну може записувати дані про тривалість сну, показувати інформацію про фази глибокого і неглибокого сну. Згідно даних користувач може

скоригувати час сну та покращити індекс здоров'я. Встановлений час сну за замовчуванням - з 22:00 до 8:00. Результати сну за попередню ніч будуть відображатися після 8:00. Дані можна синхронізувати з додатком для перегляду докладної інформації та аналізу сну.



4. Пульс

Оберіть режим «Пульс». Вимірювання серцевого ритму почнеться автоматично через 2 секунди (ви також можете натиснути на значок серцевого ритму, щоб розпочати, або призупинити

вимірювання). Результати будуть відображені на екрані після завершення вимірювання. Дані можуть бути синхронізовані із додатком (Будь ласка, прийміть правильне положення тіла під час вимірювання. Показання пульсу носять інформаційний характер і не можуть бути використані в якості результатів медичних вимірювань).



5. Режим «Спорт»

Для входу натисніть на іконку режиму «Спорт» (ходьба, біг, їзда на велосипеді, стрибки на скакалці, бадмінтон, баскетбол, футбол і плавання). Гортайте

вгору та вниз для вибору необхідного виду спорту

та натисніть на екран для початку тренування. Проведіть пальцем вліво, або вправо по екрану, щоб призупинити або завершити тренування. Дані можна синхронізувати з додатком для перегляду детальної інформації про спортивні результати.



Кисень:

Натисніть на інтерфейс і вимірювання рівня кисню почнеться автоматично через 2 секунди (також можна зупинити / перезапустити процес вимірювання). Результати будуть відображені після

завершення вимірювання. (Будь ласка, прийміть правильне положення тіла під час вимірювання. Результати вимірювання носять виключно інформаційний характер і не можуть бути використані в якості результатів медичних досліджень).



7. Погода

Відображає дані про стан погоди на сьогодні та завтра. Примітка: для отримання інформації про погоду необхідне підключення до додатку.

8. Оповіщення

Проведіть пальцем вправо по екрану головного меню, щоб відкрити інтерфейс відображення оповіщень. При отриманні нового повідомлення годинник буде вібрувати, нагадуючи про необхід-

ність переглянути оповіщення. Smart-годинник зберігає останні три оповіщення, отримані на мобільний телефон та автоматично їх перезаписує при отриманні нового оповіщення. Також у додатку *Canon Life* ви можете обрати, від яких додатків ви хочете отримувати оповіщення.

Якщо ви будете використовувати жіночий календар, будь ласка, заповніть свої дані в додатку для отримання повідомлень.



9. Інформація про пристрій

Ви можете перевірити інформацію про версію, MAC-адресу, індикатор живлення і стан Bluetooth-з'єднання.

5. ФУНКЦІЇ:

Проведіть пальцем вліво по головному екрану, щоб перейти в меню додатковий функцій:

1. Дистанційне керування камерою

Відкрийте екран «Сфотографувати» («Take photo») у додатку. Після чого ви побачите значок фото на годиннику. Натисніть на значок на годиннику або потрусіть руку, щоб зробити фотографію.

2. Таймер

Натисніть на функцію таймера, щоб увійти в інтерфейс таймера. Потім натисніть на синю кнопку, щоб запустити/призупинити таймер, або натисніть на червону кнопку для скидання даних.

3. Яскравість

Натисніть на функцію регулювання яскравості, щоб налаштувати яскравість екрану відповідно до ваших вимог.

4. Відновлення заводських налаштувань

При скиданні налаштувань до заводських розпочнеться процес видалення даних, після чого smart-годинник автоматично перезавантажиться для відновлення заводських налаштувань.

5. Вимкнення

Smart-годинник можна відключити, натиснувши на пункт меню «Відключити» (Power off). Натисніть і утримуйте палець на екрані більше 5 секунд для повторного включення.

6. Нагадування при надмірному сидінні

Якщо функція увімкнена користувачу надходять нагадування щодо надмірного сидіння з 10:00 до 22:00.

7. Вхідний дзвінок

Smart-годинник буде вібрувати під час вхідного дзвінка, якщо додаток підключено і функцію сповіщення увімкнено.

8. Будильник

Ви можете встановити до 3 будильників в додатку. Зверніть увагу, що встановлений час будильника має бути, як мінімум на 2 хвилини пізніше поточного часу.

Усунення несправностей

Проблема	Вирішення
Смарт-годинник не вмикається	Підключіться до зарядного USB-кабелю та зачекайте кілька хвилин.
Смартфон не знаходить смарт-годинник	Переконайтеся, що на вашому смартфоні активовані Bluetooth та GPS.
Смартфон знаходить смарт-годинник, але не з'єднується з ним	Вимкніть смарт-годинник і знов увімкніть його.

Якщо вищезазначені дії не допомогли, зверніться у службу технічної підтримки на сайті Canyon:

<https://canyon.ua/tech-support-ua/>

Скачайте розширений посібник користувача за посиланням: <https://canyon.eu/files/manuals/quickguides/smartwatches/functional-guide.pdf>



ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. *Захищайте пристрій від впливу надмірної кількості води:* цей смарт-годинник можна занурювати у воду на глибину не більше 1,5 м та на період, що не перевищує 30 хвилин. Годинник не можна використовувати під час дайвінгу.

2. *Захищайте пристрій від впливу високих темпе-*

ратур: не розміщуйте нагрівальні прилади поруч з ним та не піддавайте тривалому впливу прямих сонячних променів у спекотну погоду.

3. *Захищайте пристрій від ударів:* Запобігайте падінню пристрою на тверді поверхні з висоти більше 0,5 м.

УВАГА! Не використовуйте годинник у гарячій воді. Це може призвести до його пошкодження! Уникайте контакту між магнітним зарядним пристроєм та іншими металевими предметами.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний період починається з моменту придбання товару у авторизованого Продавця Canyon. Дата покупки вказана у вашому товарному чеку чи у накладній. Впродовж гарантійного періоду ремонт, заміна, або повернення коштів за покупку проводиться на розсуд Canyon. Для надання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернутий Продавцю на місце покупки разом із підтвердженням покупки (чек або накладна). Гарантія 1 рік з моменту придбання товару споживачем. Термін служби 1 рік. Додаткова інформація про використання та гарантії доступна на сайті <https://canyon.ua/garantiyni-umovy/>

Виробник: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4103, Limassol, Cyprus, Ayios Athanasios, <http://canyon.eu/>

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11, <https://canyon.ua/>

Warranty card

Гаранционна карта | Záruční list | Jótállási jegy | Garantijas karte | Card de garantie | Гарантийный талон | Záručný list | Гарантійний талон

Product: _____

Model name: _____

Serial No.: _____

Purchase date: _____

Dealer: _____



Dealer stamp

Customer signature

www.canyon.eu



All other products names and trademarks are property of their respective owners

