

ROVUS®



USER MANUAL


Please read this manual thoroughly before using and save it for future reference.

ASTREA AIR PURIFIER
MODEL NO.: EPI202-2A


EN.....	3	LV.....	32
AL.....	5	MD.....	34
BG.....	7	ME.....	37
BIH.....	11	MK.....	39
CZ.....	15	PL.....	41
EE.....	17	RO.....	44
HR.....	19	RS.....	46
HU.....	23	RU.....	49
KS.....	25	SI.....	52
KZ.....	27	SK.....	55
LT.....	30	UA.....	57

(EN) PICTURES / (AL) FOTOGRAFIN / (BG) ИЛЮСТРАЦИИ / (BIH) SLIKE / (CZ) OBRÁZKY / (EE) JOONISED / (HR) SLIKE / (HU) KÉPEK / (KS) FOTOGRAFIN / (KZ) СУРЕТТЕР / (LT) PAVEIKSLIUOKAI / (LV) ATTĒLI / (MD) IMAGINI / (ME) SLIKE / (MK) СЛИКИ / (PL) RYSUNKI / (RO) IMAGINI / (RS) SLIKE / (RU) RYSUNKI / (SI) SLIKE / (SK) OBRÁZKY / (UA) МАЛЮНКИ


Picture 1




Picture 2




Picture 3




Picture 4



Picture 5



Picture 6



**ROVUS ASTREA AIR PURIFIER
USER MANUAL**

Please read this manual thoroughly before using and save it for future reference.

WARNINGS

1. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch ON/OFF the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
2. Children must be supervised not to play with this appliance.
3. This device is intended for household, indoor and dry use only.
4. Before use, place the product on hard, flat, stable and dry surface.
5. If the device is not working as it should, has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors or dropped in-to water, do not use it.
6. Do not attempt any modification or repair by yourself and ensure that any repair is conducted only by appropriately qualified technician.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced immediately by authorized and qualified person only.
8. Plug in power supply that corresponds to the rated one on product only.
9. This product is not intended to filter oil or grease from air.
10. This device should never be switched on or stay plugged in power supply when not in use, while replacing accessories or during cleaning.
11. Never run the device unless it is fully assembled.
12. Always turn off the device before unplugging it from outlet.
13. Do not place the power cable near a heated surface.
14. Never use the power cable to pick up, carry, drag, pull, or lift the air purifier. Do not pull the power cable against or around sharp corners and edges.
15. Use care when operating the device by keeping all foreign objects, fingers, body parts, hair, loose clothing and jewelry away from openings.
16. Regularly remove blockages caused by dust, fluff, hair etc. because they greatly reduce device's suction power and/or general performance.
17. Never touch the device or its plug when your hands are wet.
18. Although the product has been checked its usage and consequences are strictly user responsibility.

SET INCLUDES:

1x Air Purifier (see Picture 1)

A = front panel; B = control panel; C = air quality sensor; D = filters; E = dust sensor; F= power cord

1x Filters (see Picture 2)

A = Pre-filter; B = HEPA filter; C = Activated carbon filter

Pre- filter: to capture large particles such as dust.

HEPA filter: to remove microscopic particles down to 0,3 microns in size such as fine dust, smoke, pollen, bacteria and mold.

Activated carbon filter: consists of a vast system of highly adsorbent molecular sized pores to remove gases, light odors and VOC (volatile organic compounds).

1x Remote control (see Picture 3)



= ON / OFF button



= Sleep



= Auto Mode



= Child Lock



= Speed



= Timer



= Ionizer

USAGE

NOTE: Before operating the device, make sure the air filters inside the air purifier are not wrapped in plastic.

Step 1: Plug the power cable in power supply.

Step 2: Press the power button and device will start working at fan speed 1, auto mode and with ionizer operating.

If you wish to change that setting, please follow the instructions below:

Speed

There are three fan speeds plus Auto and sleep modes. Pressing the fan speed button will cycle from auto mode through fan speeds before sleep mode. If you are sensitive to allergies, we suggest running the air purifier on the highest fan speed you feel comfortable with.

Auto Mode

In Auto mode, the unit automatically adjusts its fan speed based on the air quality sensor reading. The sensor needs about 10 minutes to warm up to reach its maximum sensitivity.

Sleep Mode

Sleep mode reduces the fan speed to the lowest level, turns off the air quality display and dims the lights.

Timer

Press this button to choose one of four timer settings available: 1, 2, 4 or 8 hours. The air purifier will turn off after the set time on the timer has elapsed.

Child Lock

Pressing and holding (for around 3 seconds) the *Timer* and *Speed* buttons simultaneously will lock the air purifier in its current state. To unlock the air purifier, press and hold (3 seconds) these two buttons again.

Air Quality sensor

Measures and displays air quality in color codes: green, orange, red. The color corresponds to the particle count as measured by the air quality sensor. Green: 0-50 µg/m³; Orange: 51-100 µg/m³; Red: >100 µg/m³.

NOTE: If sleep mode is chosen, this display is turned off.

Filter Reset (see also replacing the filters)

When the purifier has run for a total time of 3,000 hours, the switch of FILTER RESET on control panel will light to remind you to replace the pre-filter and activate carbon filter.

After replacing the filter, press the switch. The system will automatically clear the time and restart the timing filter usage time.

Ionizer

Pressing the Ionizer button to turn the ionizer function ON or OFF.

PLACEMENT

Always operate indoors and on a level surface.

It is recommended operating the unit wherever you spend most of your time - typically a bedroom or living area. Set the fan speed to a level that is comfortable for you. In most cases you can run the air purifier on a low fan speed. However if you have a larger living area you could run it on a higher fan speed when you are not in the room and then run it on a low speed when you are present.

Since the air is pulled in from the front and exits from the top, you can place it anywhere in a room. Even beside the wall.

In order to get better performance in cleaning, it is recommended to place the purifier on the ground or a stable surface.

NOTE: Do not place where curtains or drapes can block the air intake.

MAINTENANCE

NOTE: Turn off the device and unplug from power supply before any maintenance.

- Clean the unit only when necessary. If the unit is used in a dirty environment, it may need cleaning more frequently.
- Wipe any dust away with a soft cloth (can be dry or damp).
- Do not use any cleaners or chemicals on the air purifier.

REPLACING THE FILTERS

Step 1: Turn off the device and unplug from power supply.

Step 2: Pull the front cover from the bottom towards you and lift up (see Picture 4).

Step 3: There are two swivel tabs at the top of the filter that hold it in place. Rotate them so you can remove the filters (see Picture 5). Remove HEPA filter with foam first by pulling two straps (at top and bottom of filter). Next remove carbon filter by pulling its straps.

Step 4: Install the carbon filter first and then the HEPA filter with the foam side facing you.

Step 5: To place the cover back on, insert first at the top. There are for openings where the tabs from the top cover should be inserted. Rotate the cover down to seat it at the bottom and

press it against the main unit.

Pre-Filter is made of a foam material that can be wiped or lightly vacuumed. It is designed to be replaced with the HEPA filter.

HEPA filter and Carbon filter: When the purifier has ran for 3.000 hours, the Filter Reset indicator illuminates to remind the user to replace the HEPA and carbon filters. After maintenance, press "Filter Reset" to reset the filter replacement indicator.

SENSORS

Step 1: Clean out the dust blocking the sensor's air inlet.

Step 2: If the sensor is giving a false reading, vacuum around the sensor to remove any dust that may have accumulated there.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Air quality indicator constantly shows poor air quality	Lens inside the sensor is dirty	Wipe the lens with a clean cloth or vacuum to remove any dust that has settled on the sensor (see picture 6).

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

ID: 110039498

Model no.: EPI202-2A

Rated voltage: 220-240 V~ ; 50 Hz ; Power: 55 W ; Class II

Remote control: 3 V DC - 1x CR2025 (INCLUDED)

ORT no. and Production date can be found on the product.

Rovus trademark owner, Importer to EU, Distributor: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Switzerland

Producer: Healthlead Corporation Limited, Building 1, Yongxin Industry Zone, No.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, China

Country of origin: P.R.C.



AL

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

MANUAL PËRDORIMI

Ju lutem lexoni user manual para përdorimit, sidomos Paralajmërimet dhe rreziqet

PARALAJMËRIME

- Fëmijët e moshës nga 3 vjeç e më pak se 8 vjet mund vetem ta kalojnë ON / OFF pajisjen, me kusht që të jenë vendosur ose instaluar në pozicionin e tyre normal të punës dhe i janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një vend të sigurtë dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët e moshës nga 3 vjeç e më pak se 8 vjet nuk duhet të futin, rregullojnë dhe pastrojnë pajisjen ose të kryejnë mirëmbajtjen e përdoruesit.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren që të mos luajnë me këtë pajisje.
- Kjo pajisje është e destinuar vetëm për përdorim shtëpiak, të brendshëm dhe të thatë.
- Para përdorimit, vendosni produktin në sipërfaqe të fortë, të sheshtë, të qëndrueshme dhe të thatë.
- Nëse pajisja nuk punon sic duhet, ka marrë nj goditje të fort, ka rënë në tokë, është dëmtuar, është lënë jashtë ose ka rënë në ujë, mos e përdoni në këto raste.
- Mos bëni asnjë ndërhyrje apo riparim vetë dhe sigurohuni që cdo riparim apo pëmirësim të bëhet nga një teknik i kualifikuar.
- Nëse kordoni/kabloja e furnizimit është i dëmtuar, si duhet të zëvendësohet menjëherë nga personi i autorizuar dhe kualifikuar.
- Lidhni furnizimin me energji elektrike që korrespondon me atë priz të vlerësuar vetëm në këtë produkt.
- Ky produkt nuk ka për qëllim të filtrojë vaj ose yndyrat nga ajri.
- Kjo pajisje kurrë nuk duhet të jetë e ndezur ose të qëndrojë e mbuluar kur është në furnizim me energji elektrike, dhe po ashtu kur nuk është në përdorim, duke zëvendësuar aksesorët apo edhe gjatë pastrimit të saj.

11. Asnjëherë mos e përdorni pajisjen nëse nuk është e montuar plotësisht.
12. Gjithmonë fikni pajisjen para se ta shkëputni nga prizë.
13. Mos e vendosni kablion e furnizimit me energji afër një sipërfaqeje të nxehtë.
14. Asnjëherë mos përdorni kablion e energjisë elektrike për të marr, mbartur diku tjetër, tërhequr apo ngritur pastruesin e ajrit.
15. Mos tërhiqni kablion e furnizimit me energji rreth skajeve apo këndeve të mprehta.
16. Keni kujdes kur punoni me pajisjen, mbani të gjitha objektet e huaja, gishtat, pjesët e trupit, flokët, veshjet e gjëra dhe bizhuteritë larg hapësirave të hapura të pajisjes.
17. Hiqni rregullisht bllokimet e shkaktuara tek pajisja nga pluhuri, leshi, flokët etj. Sepse ato reduktojnë dukshëm fuqinë e thithjes së pajisjes dhe/ose performancën e përgjithshme.
18. Asnjëherë mos prekni pajisjen ose prizën e saj kur duart tuaja janë të lagura.
19. Pasiqë produkti është i kontrolluar, përdorimi i tij dhe pasojat janë rreptësisht përgjegjësi e përdoruesit.

SETI PËRFSHIN:

1x Pastrues i ajrit (shih figurën 1)

A = paneli i përpamë; B = paneli i kontrollit; C = sensori i cilësisë së ajrit; D = filtra, E = sensori i pluhurit; F=kurizit power

1x Filtra (shih figurën 2)

A =Pre-filtri; B = filtri HEPA; C = Filtri i aktivizuar i karbonit

Pre- filtri: funksionon për të kapur grimca të mëdha të tilla si pluhuri.

Filtri HEPA: për të hequr grimcat mikroskopike deri në 0,3 mikronë në madhësi të tilla si pluhuri i imët, tymi, poleni, bakteret dhe myku. Filtri i aktivizuar i karbonit: përbëhet nga një sistem i gjërë i poretave molekulare me adsorbim të lartë për të hequr gazrat, aromat e lehta dhe VOC (komponimet organike të paqëndrueshme).

1x Telekomandë kontrolluese (shih figurën 3)



= HAP / MBYLL butoni



= Gjurmë



= Gjendja automatike



= Bllokimi për fëmijë



= Shpejtësia e ventilatorit



= Kohëmatësi



= Ionizer

PËRDORIMI

SHËNIM: Para përdorimit të pajisjes sigurohuni që filtrate e ajrit brenda pastruesit të ajrit të mos mbështillen në plastikë.

Hapi 1: Futeni prizën në priz për furnizim me energji elektrike.

Hapi 2: Shtypni butonin ON dhe pajisja do të fillojë të punojë me shpejtësinë e ventilatorit 1, mënyrën automatike dhe me vepërimin e jonizuesit.

Nëse dëshironi ta ndryshoni ate cilësim, ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

Shpejtësia e ventilatorit

Ekzistojnë tre shpejtësi të ventilatorit gjendja automatike dhe gjendja e "fjetur". Shtypja e butonit të shpejtësisë do të kalojë nga modaliteti automatic në modalitetin e "fjetjes" apo anasjelltas. Nëse jeni të ndjeshëm ndaj alergjive, ju sugjerojmë të përdorni pastrues të ajrit në shpejtësinë më të lartë të ventilatorit në mënyrë që të ndjeheni më mirë.

Modaliteti automatic - Auto mode

Në modalitetin Automatic, njësia automatikisht rregullon shpejtësinë e ventilatorit, bazuar në leximin e sensorit të cilësisë së ajrit. Sensori ka nevojë për rreth 10 minuta për t'u ngrohur për të arritur ndjeshmërinë maksimale të saj.

Modaliteti "i fjetur" - Sleep Mode

Modaliteti "i fjetur" zvogëlon shpejtësinë e ventilatorit në nivelin më të ulët, fik ekranin e cilësisë së ajrit dhe zvogëlon dritat.

Kohëmatësi

Shtypni këtë buton për të zgjedhur një nga katër cilësimet e kohës: 1, 2, 4 ose 8 orë. Pastruesi i ajrit do të fiket pasi koha e caktuar në timer ka kaluar.

Bllokuesi për fëmijë

Shtypja dhe mbajtja (për rreth 3 sekonda) butonit "Timer" dhe "Speed" në të njëjtën kohë do ta bllokojë pastruesin e ajrit në gjendjen aktuale që ka. Për të zhbllokuar pastruesin e ajrit, shtypni dhe mbsani (3 sekonda) këto dy butona përsëri.

Sensori i cilësisë së ajrit

Mat dhe tregon cilësinë e ajrit në kodet e ngjyrave: jeshile, portokalli, e kuqe. Ngjyra korrespondon me grumbullimin e grimcave të matur nga sensori i cilësisë së ajrit. Gjelbër: 0-50 µg / m³; Portokalli: 51-100 µg / m³; Kuqe > 100 µg / m³.

SHËNIM: Nëse modaliteti "I fjetur" zgjidhet, ky ekran është i fikur.

Rivendosja e filtrit (shih gjithashtu zëvendësimin e filtrave)

Kur pastruesi të ketë një kohëzgjatje totale prej 3,000 orësh, kalimi i FILTER RESET në panelin e kontrollit do të ndizet për t'ju kujtuar juve për të zëvendësuar para filtrin dhe aktivizuar filtrin e karbonit. Pas ndërrimit të filtrit, shtypni kalimin. Sistemi automatikisht do të pastrojë kohën dhe do të rifillojë kohën e përdorimit të filtrit të kohës.

Ionizer

Shtypja e butonit Ionizues për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e jonizuesit.

VENDOSJA

Gjithmonë vendosni në ambiente të mbyllura dhe në një sipërfaqe të nivelizuar. Rekomandohet të përdorni njësinë kudo që kaloni shumicën e kohës tuaj - zakonisht një dhomë gjumi ose zonë të gjallë. Vendosni shpejtësinë e ventilatorit në një nivel që është e rehatshme për ju. Në shumicën e rasteve mund të përdorni pastrues të ajrit në një shpejtësi të vogël tifoze. Megjithatë, nëse keni një zonë më të madhe të jetesës, ju mund ta kryeni atë me një shpejtësi më të lartë të tifozeve kur nuk jeni në dhomë dhe pastaj drejtojeni atë me shpejtësi të ulët kur jeni i pranishëm. Meqenëse ajri është tërhequr nga pjesa e përpamë dhe del nga lart, mund ta vendosni kudo në një dhomë. Edhe pranë murit. Për të pasur një performancë më të mirë në pastrim, rekomandohet që pastruesi të vendoset në tokë ose në një sipërfaqe të qëndrueshme. SHËNIM: Mos e vendosni aty ku ka perde ose drapes mund të bllokojnë marjen e ajrit.

MIRËMBAJTJA

SHËNIM: Çaktivizoni pajisjen dhe hiqni nga fumizimi me energji elektrike përpara çdo mirëmbajtjeje.

- Pastroni njësinë vetëm kur është e nevojshme. Nëse njësia përdoret në një mjedis të ndotur, mund të ketë nevojë për pastrim më shpesh.

- Fshini çdo pluhur me një leckë të butë (mund të jetë e thatë ose e lagur).

- Mos përdorni pastrues ose kimikate në pastruesin e ajrit.

NDËRIMI I FILTRAVE

Hapi 1: Fikeni pajisjen dhe hiqni nga fumizimi me energji elektrike.

Hapi 2: Tërhiqeni kapakun nga fund i poshtëm tek ju dhe ngritni lart (shih Figura 4).

Hapi 3: Në skajin e sipërm të filtrit ekzistojnë dy skeda që e mbajnë atë në vend. Rrotulloni ato kështu që ju mund të hiqni filtrat (shih Figura 5). Hiqni filtrin HEPA me shikim të parë duke tërhequr dy shiirrat (në krye dhe në fund të filtrit). Heq filtrin e karbonit duke tërhequr shiirrat e saj.

Hapi 4: Vendosni filtrin e karbonit së pari dhe pastaj filtrin HEPA me anën e shkumës që ju ballafaqohet.

Hapi 5: Për të vendosur mbulesën përsëri, futni fillimisht në krye. Ekzistojnë hapje ku duhet të futen skedat nga kapaku i sipërm. Rrotulloni kapakun poshtë për ta vendosur në pjesën e poshtme dhe shtypeni atë kundër njësisë kryesore.

Pre-Filter është bërë nga një material shkumë që mund të fshihet lehtë. Është projektuar të zëvendësohet me filtrin HEPA.

Filtri i HEPA dhe filtri i karbonit: Kur pastruesi ka vrapur për 3.000 orë, treguesi i Resetrit të Filtrit ndriçon për t'ju kujtuar përdoruesit për të zëvendësuar filtrat e HEPA dhe të karbonit. Pas mirëmbajtjes, shtypni "Filter Reset" për të rivendosur treguesin e zëvendësimit të filtrit.

SENSORET

Hapi 1: Pastroni pluhurin duke bllokuar hyrjen e ajrit të sensorit.

Hapi 2: Nëse sensorit po jep një lexim të rremë, mund të ketë akumuluar vakum rreth sensorit për të hequr ndonjë pluhur.

PROBLEMATIKA

Problem	Shkaku	Zgjidhja
Treguesi i cilësisë së ajrit vazhdimisht tregon cilësi të dobët të ajrit	Lensi brenda sensorit është i ndotur	Fshini lehtë me një leckë të pastër ose me fshesë me vakum për të hequr pluhurin që është vendosur mbi sensor (shihni figurën 6).

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

ID: 110039498

Modeli nr.: EPI202-2A

Tensioni i vlerësuar: 220-240 V~; 50 Hz; Fuqia: 55 W; Klasa II

Telekomanda: 3 V DC - 1x CR2025 (INCLUDED)

ORT nr. Dhe data e prodhimit gjenden ne produkt.

Pronari i markës tregtare Rovus, Importues në BE, Distributor: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Zvicër Prodhuesi: Healthlead Corporation Limited, Ndërtesa 1, Yongxin Industrisë Zona, No.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang Qarkut, Shenzhen, China Vendi i origjinës: P.R.C. Importues per Shqipëri: Studio Modema Albania sh.p.k, Rruga: Sami Frasherit, Kulla Metropol, Katë 1,8000 Tirane, Albania.

РОВУС АСТРЕА ПРЕЧИСТАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ УПЪТВАНЕ

Моля прочетете внимателно това упътване и го запазете за бъдеща употреба.

ВНИМАНИЕ

1. Деца на възраст от 3 години и по-малко от 8 години включват / изключват уреда само при условие, че е поставен или инсталиран в предназначенията си нормално работно положение, са под надзор, получили са указание за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Деца на възраст от 3 години и по-малко от 8 години не трябва да включват, да регулират и почистват уреда или да извършват техническа поддръжка по него.

2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят с този уред.
3. Това устройство е предназначено само за домашно, вътрешно и сухо ползване.
4. Преди употреба поставете продукта върху твърда, равна, стабилна и суха повърхност.
5. Ако уредът не работи, както би трябвало, ако е получил остър удар, е бил изпуснат, повреден, оставен на открито или изпускан във вода, не го използвайте.
6. Не правете никакви промени или поправки сами и се уверете, че всеки ремонт се извършва само от квалифициран техник.
7. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен незабавно само от квалифицирано лице.
8. Включете в захранване, което отговаря на номиналното, посочено върху продукта.
9. Този продукт не е предназначен за филтриране на масло или грес от въздуха.
10. Това устройство никога не трябва да се включва или да остава включено в захранването, когато не се използва, докато се сменят аксесоарите или по време на почистване.
11. Никога не пускайте устройството, ако не е напълно слобено.
12. Винаги изключвайте устройството от копчето, преди да го изключите от контакта.
13. Не поставяйте захранващия кабел близо до нагрята повърхност.
14. Никога не използвайте захранващия кабел, за да взимате, носите, влачите, дърпате или повдигате уреда. Не дърпайте захранващия кабел към или около остри ъгли и ръбове.
15. Бъдете внимателни, когато работите с устройството, като държите всички чужди тела, пръсти, части от тялото, коса, широки дрехи и бижута далеч от отворите.
16. Редовно отстранявайте запушванията, причинени от прах, пух, коса и др., тъй като те значително намаляват всмукателната мощност на устройството и/или общата му ефективност.
17. Никога не докосвайте устройството или щепсела, когато ръцете ви са мокри.
18. Въпреки че продуктът е проверен, неговата употреба и последствията са строго отговорност на потребителя.

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:

1x Пречиствател за въздух (виж Ил. 1)

A = преден панел; B = контролен панел; C = сензор за качеството на въздуха; D = филтри, E = сензор за прах, F = Кабел

1x Филтри (виж Картина 2)

A = предварителен филтър; B = HEPA филтър; C = Активен карбонов филтър

Предварителен филтър: улавя големите частици като прах.

HEPA филтър: улавя микроскопични частици с размер до 0,3 микрона, като ситен прах, дим, полени, бактерии и мухъл.

Активен карбонов филтър: състои се от обширна система от силно абсорбиращи пори с молекулярен размер за улавяне на газове, леки миризми и летливи органични съединения.

1x Дистанционно (виж Ил. 3)



= бутон ON / OFF



= Режим на заспиване



= Автоматичен режим



= Заклучване за деца



= Скорост на вентилатора



= Таймер



= Йонизатор

УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: Преди да използвате уреда, уверете се, че въздушните филтри вътре в уреда не са увити в пластмасови опаковки.

Стъпка 1: Включете захранващия кабел в ел. мрежа.

Стъпка 2: Натиснете копчето за включване и уредът ще започне да работи със скорост на вентилатора 1, автоматичен режим и включен йонизатор.

Ако искате да преинишате на друга настройка, моля следвайте инструкциите:

Скорост на вентилатора

Вентилаторът има три скорости плюс автоматичен режим на работа и режим на заспиване. Натискането на бутона за скоростта вентилаторът ще започне да работи от автоматичен режим през всички скорости, докато стигне до режим на заспиване. Ако сте предразположени към алергии, препоръчваме ви да използвате уреда на най-високата скорост, на която се чувствате комфортно.

Автоматичен режим

В автоматичен режим, уредът автоматично регулира скоростта на вентилатора въз основа на показанията на сензора за качеството на въздуха. Сензорът се нуждае от около 10 минути, за да се загрее и да достигне максималната си чувствителност.

Спящ режим

Режимът на заспиване намалява скоростта на вентилатора до най-ниското ниво, изключва дисплея за качество на въздуха и затъмнява светлините.

Таймер

Натиснете този бутон, за да изберете една от четирите настройки на таймера: 1, 2, 4 или 8 часа. Пречиствателят на въздуха ще се изключи след изтичане на зададеното време на таймера.

Заклучване за деца

Натискането и задържането (за около 3 секунди) на бутоните за таймер и скорост едновременно ще блокира пречиствателя на въздуха в неговото текущо състояние. За да отключите пречиствателя на въздуха, натиснете и задържете (3 секунди) тези два бутона отново.

Сензор за качеството на въздуха

Измерва и показва качеството на въздуха в цветови кодове: зелено, оранжево, червено. Цветът съответства на броя на частиците, измерен чрез датчика за качеството на въздуха. Зелено: 0-50 µg / m³; Оранжево: 51-100 µg / m³; Червено: > 100 µg / m³.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е избран режим на заспиване, този дисплей е изключен.

Нулиране на филтъра (вж. също подмяна на филтрите)

Когато пречиствателят работи за общо време от 3000 часа, превключвателят на FILTER RESET на контролния панел ще светне, за да ви напомни да подмените предварителния филтър и да активирате въглеродния филтър.

След смяна на филтъра натиснете бутона. Системата автоматично ще изчисти времето и ще рестартира времето за използване на филтъра.

Йонизатор

Натискане на бутона за йонизатор за включване или изключване ON / OFF на йонизатора.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Винаги поставяйте уреда на закрито и върху равна повърхност.

Препоръчва се поставянето на уреда там, където прекарвате по-голямата част от времето си - обикновено спалня или дневна. Настройте скоростта на вентилатора на удобно за вас ниво. В повечето случаи можете да използвате пречиствателя на въздуха при ниска скорост на вентилатора. Въпреки това, ако имате по-голяма жилищна площ, можете да го стартирате на по-висока скорост на вентилатора, когато не сте в стаята, а след това да го пуснете на ниска скорост, когато сте в стаята.

Тъй като въздухът се изтегля от предната част и излиза от горната част, можете да поставите уреда навсякъде в помещението. Дори до стената.

За да постигнете по-добър ефект, препоръчително е да поставите пречиствателя на земята или на друга стабилна повърхност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не поставяйте на места, където висящи пердета или завеси могат да блокират отворите за въздуха.

ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ: Изключете уреда и извадете щепсела от контакта преди поддръжка.

- Почиствайте уреда само, ако е необходимо.
- Забършете прах с мека кърпа (суха или лека влажна).
- Не използвайте никакви почистващи препарати или химикали за почистване на уреда.

СМЯНА НА ФИЛТРИТЕ

Стъпка 1: Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.

Стъпка 2: Издърпайте предния капак отдолу към вас и вдигнете нагоре (вж. Ил. 4).

Стъпка 3: В горната част на филтъра има две въртящи се пластинки, които го задържат на място. Завъртете ги така, че да можете да извадите филтрите (вж. Ил 5). Първо извадете HEPA филтъра с пана, като издърпате два ремъка (отгоре и отдолу на филтъра). След това премахнете въглеродния филтър, като издърпате ремъците.

Стъпка 4: Монтирайте първо карбоновия филтър и след това HEPA филтъра със страната на панята.

Стъпка 5: За да поставите обратно капака, поставете го най-напред отгоре. Има отвори, в които трябва да се поставят ушите от горния капак. Завъртете капака надолу, за да го поставите на дъното и го натиснете към основното устройство.

Предният филтър е направен от пенопласт, който може да бъде изборан или леко почистен. Той е проектиран да бъде заменен с HEPA филтър.

HEPA филтър и Карбонов филтър: Когато пречиствателят е работил за 3.000 часа, индикаторът за нулиране на филтъра свети, за да напомни на потребителя да замени HEPA и въглеродните филтри. След поддръжка, натиснете "Filter Reset", за да нулирате индикатора за смяна на филтъра.

СЕНЗОРИ

Стъпка 1: Почистете праха, блокиращ входа на въздуха на сензора.

Стъпка 2: Ако сензорът отчита грешно, почистете около него, за да отстраните евентуално натрупване на прах.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

Проблем	Причина	Решение
Индикаторът за качеството на въздуха постоянно показва лошо качество на въздуха	Лещата вътре в сензора е замърсена	Избършете лещата с чиста кърпа или продухайте, за да отстраните праха, който се е натрупал на сензора (вж. Ил. 6).

ROVUS АСТРЕЯ ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ

ID: 110039498

Модел №: EP1202-2A

Номинално напрежение: 220-240 V~; 50 Hz; Мощност: 55 W; Class II

Дистанционно: 3 V DC - 1x CR2025 (ВКЛЮЧЕНА)

Собственик на марката, вносител за ЕС и дистрибутор: TOP SHOP INTERNATIONAL SA, VIA AL MULINO 22, 6814 CADEMPINO, Швейцария

Вносител за България: Студио Модерна България ЕООД, 1750 София, ЮРОПАРК ОФИС - СГРАДА, бул. „Цариградско шосе“ № 40, тел. 02/8185151, www.topshop.bg

Дата на производство и сериен номер могат да бъдат открити върху продукта.

Rovus е запазена марка на Top Shop International SA.

Производител: Healthlead Corporation Limited, Building 1, Yongxin Industry Zone, No.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Китай

Страна на произход: Китай

Гаранционната карта е в сила единствено с приложен към нея документ за закупуване - фактура или касов бон.

Име.....

Адрес.....

Търговски обект.....

Фактурал№/.....

Касов бон.....

Дата.....

Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуването на уреда от лицето, посочено по-горе;

Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи за уреда и при представяне на валидни платежни документи за уреда (касова бележка или фактура);

Уредът е предназначен единствено за домашна употреба и не трябва да се използва за професионални цели;

Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в рамките на гаранционния срок;

Гаранцията важи на територията на Република България.

Търговската гаранция не се признава в следните случаи:

При неспазване изискванията за употреба на уреда и/или опит за ремонт от неупълномощено от „СТУДИО МОДЕРНА - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД лице;

При повреди, дължащи се на некачествен транспорт, неподходящо съхранение, неизправности по електрическата мрежа, неспазване на придружаващата уреда документация;

При повреди в резултат на форсмажорни обстоятелства.

Допълнителна гаранционна информация при директна продажба (при закупуване на място от магазин)

Претенции за неоплътваност на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване/доставка.

Заявления за предоставяне на търговска гаранция могат да се предявят по Ваш избор на адреса на управление на Студио Модерна - България ЕООД в гр. София, ЮРОПАРК ОФИС - СГРАДА, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 или във всеки един от търговските обекти на Студио Модерна - България ЕООД в Република България.

Допълнителна гаранционна информация при продажба от разстояние (по телефона)

Заявления за предоставяне на търговска гаранция могат да се предявят по Ваш избор на адреса на управление на Студио Модерна - България ЕООД в гр. София, ЮРОПАРК ОФИС - СГРАДА, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 или във всеки един от търговските обекти на Студио Модерна - България ЕООД в Република България.

Законова гаранция

Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно законовата гаранция.

Настоящата търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от разпоредбите на чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите, а именно:

Права на потребителя

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин за обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаме липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понеса значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Право на отказ от договор за продажба, сключен от разстояние (по телефона)

В качеството Ви на потребител Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор в срок от 14 / четиринадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на уреда.

За да упражните правото си на отказ от договора, сключен от разстояние, по Ваш избор можете да уведомите вносителя за желанието си чрез:

1. попълване на формуляра за отказ от покупка на електронната страница на вносителя: www.topshop.bg;
2. чрез попълване и подаване на стандартния формуляр за отказ в писмена форма на следния адрес на вносителя: ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 или
3. по друг начин, в това число – чрез писмо, изпратено до вносителя по пощата, на електронна поща на вносителя или по друг начин.

За надлежно упражняване на правото на отказ, следва да представите на „СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД стоката във вида, в който сте я получили, с изцяло запазена опаковка и неизползвана по предназначение, придружена с всички оригинални документи – договор, фактура, касова бележка. Необходимо е да изпратите стоката на адрес: ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от деня, в който сте ни информирали за отказа си от договора. Не се приема отказ от покупка и не се възстановяват направените плащания, в случай, че: стоката е била употребявана по предназначение; стоката е била разпечатана и връщането ѝ е невъзможно поради хигиенни / здравни съображения; при непредставяне на необходимите документи, както и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

Рекламации

Рекламации до Студио Модерна България ЕООД при закупуване на уреда на място в магазина или при договори за продажба, сключени от разстояние могат да се предявяват по Ваш избор на адреса на управлението на Студио Модерна – България ЕООД в гр. София, ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 или във всеки един от търговските обекти на Студио Модерна – България ЕООД в Република България.

Съгласно чл. 114, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, имате право да искате разваляне на договора за продажба на уреда и да получите обратно платената от Вас цена, ако след като Студио Модерна – България ЕООД е удовлетворило Триви Ваши рекламации на уреда чрез извършване на ремонт в рамките на две години от влизането Ви във владение на уреда, е налице следваща поява на несъответствие на уреда с договора за продажба.

За допълнителна информация можете да се свържете с отдел „Грижа за клиента“ на тел. 02/ 81 851 51 от понеделник до петък, имейл: care.bg@studio-moderna.com



Този символ, върху закупеното от Вас електрическо или електронно оборудване (ЕЕО) указва, че продуктът не е битов отпадък и е предназначен за изхвърляне единствено в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО.

В случай, че към закупеното от Вас ЕЕО са Ви били предоставени и батерии/акумулатори, моля изхвърляйте ги разделно в контейнерите, предназначени за батерии и акумулатори или ги предавайте за рециклиране на обозначените за това места!

Моля, изхвърляйте елементите на опаковката на закупеното от Вас ЕЕО разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал!

След пълната амортизация на продукта или когато този продукт престане да Ви е необходим, следва да го изхвърлите в контейнер за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО, да го предадете на организация за оползотворяване на отпадците от излязло от употреба ЕЕО или да го предадете обратно във всеки търговски обект на „Студио Модерна – България“ ЕООД. „Студио Модерна – България“ ЕООД изпълнява задълженията си във връзка с разделното събиране и третиране на ЕЕО, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ЕЕО чрез колективна система, представяваща от следната организация за оползотворяване: Уинтрейд Еко ЕООД 1528 София, ул. Подпоручик Йордан Тодоров 4, ВГ 202099392, МОЛ: Марита Стоянова.

Разделното събиране и рециклиране на излязло от употреба ЕЕО има съществена екологична функция – опазване на здравето, въздуха, почвите и водите от замърсяване с тежки метали и с други опасни вещества. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неподходящо изхвърляне на този продукт.

За по-подробна информация за събирането и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната РИОСВ, с лицензирана организация за оползотворяване на отпадъци от ЕЕО, батерии и акумулатори или с магазина, от който е закупено ЕЕО.

Моля, изхвърляйте разделно!

ПРОИЗХОД:КИТАЙ

ВНОСИТЕЛ: СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 121009078, със седалище и адрес на управление:

ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40, тел. 02/ 81 851 51, www.topshop.bg

В качеството Ви на потребител Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок от 14 /четиринадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на поръчаната стока.

За надлежно упражняване на правото си на отказ, следва да представите на „СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД стоката във вида, в който сте я получили, с изцяло запазена опаковка и неизползвана по предназначение, придружена с всички оригинални документи – договор, фактура, касова бележка. Необходимо е да изпратите стоката на адрес: ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от деня, в който сте ни информирали за отказа си от договора.

Не се приема отказ от покупка и не се възстановяват направените плащания, в случай, че: стоката е била употребявана по предназначение; стоката е била разпечатана и връщането ѝ е невъзможно поради хигиенни / здравни съображения; при непредставяне на необходимите документи, както и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

В И Н

ROVUS ASTREA PROČIŠČIVAČ ZRAKA UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za buduće korištenje.

UPOZORENJA

1. Djeca u dobi od 3 godine i mlađa od 8 godina mogu uključiti / isključiti aparat samo pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju i da su pod nadzorom ili uputama o korištenju uređaja u sigurnom i da razumiju opasnosti. Djeca od 3 godine i manje od 8 godina ne smiju uključivati, regulisati i čistiti uređaj niti vršiti održavanje.
2. Djeca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala s ovim uređajem.

3. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu, unutrašnju i suhu upotrebu.
4. Prije upotrebe stavite proizvod na tvrdnu, ravnu, stabilnu i suhu površinu.
5. Ako uređaj ne radi onako kako bi trebao, dobio je oštar udarac, bio ispušten, oštećen, ostavljen na otvorenom ili ispušten u vodu, nemojte ga koristiti.
6. Ne pokušavajte da vršite bilo kakve modifikacije ili popravke i osigurajte da bilo koji popravak obavlja samo odgovarajuće obučeni tehničar.
7. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga odmah zamijeniti ovlašteno i kvalifikovano lice.
8. Priključite napajanje koje odgovara jedinici na uređaju.
9. Ovaj proizvod nije namijenjen za filtriranje ulja ili masti iz zraka.
10. Ovaj uređaj nikada ne treba uključivati ili ostati uključen u napajanje kada nije u upotrebi, tokom mijenjanja dodataka ili za vrijeme čišćenja.
11. Nikada nemojte pokretati uređaj ako nije potpuno sastavljen.
12. Uvijek isključite uređaj prije nego što ga isključite iz utičnice.
13. Ne postavljajte kabl za napajanje blizu bilo koje površine za grijanje.
14. Nikada ne koristite kabl za napajanje da biste podigli, nosili, povlačili ili podizali pročišćivač vazduha. Ne povlačite kabl za napajanje na ili oko oštrih uglova i ivica.
15. Budite oprezni pri rukovanju uređajem držeći sve strane predmete, prste, dijelove tijela, kosu, odjeću i nakit dalje od otvora.
16. Redovno uklanjajte začepljenja uzrokovana prašinom, dlakama, kosom i slično, jer oni uveliko smanjuju usisnu snagu uređaja i / ili opšte performanse.
17. Nikada ne dodirujte uređaj ili njegov utikač kada su vam ruke vlažne.
18. Iako je uređaj provjeren, njegova upotreba i posljedice su strogo korisnikova odgovornost.

SET UKLJUČUJE:

1x Pročišćivač zraka (pogledajte Sliku 1)

A = prednja ploča; B = kontrolna ploča; C = senzor kvalitete zraka; D = filteri, E = senzor za prašinu, F= kabl za napajanje

1x Filteri (pogledajte Sliku 2)

A = Predfilter; B = HEPA filter; C = Filter s aktivnim ugljenom

Predfilter: za hvatanje velikih čestica kao što je prašina.

HEPA filter: za uklanjanje mikroskopskih čestica do veličine od 0,3 mikrona kao što su fini prah, dim, polen, bakterije i plijesan.

Filter sa aktivnim ugljenom: sastoji se od ogromnog sistema pora sa velikom apsorpcijom i molekulsom veličinom za uklanjanje gasova, lakih mirisa i VOC (isparljiva organska jedinjenja).

1x Daljinski upravljač (pogledajte Sliku 3)



= ON / OFF dugme



= Režim mirovanja



= Auto Režim



= Sigurnosno zaključavanje



= Brzina ventilatora



= Tajmer



= Jonizator

UPOTREBA

NAPOMENA: Prije rada s uređajem, provjerite da filteri za zrak unutar uređaja nisu omotani u plastiku.

Korak 1: Priključite kabl za napajanje u napajanje.

Korak 2: Pritisnite dugme za napajanje i uređaj će početi da radi na brzini ventilatora 1, automatskom režimu rada i radu jonizatora.

Ako želite promijeniti tu postavku, slijedite upute u nastavku:

Brzina ventilatora

Postoje tri brzine ventilatora plus automatski i režim mirovanja. Pritisak na dugme za brzinu ventilatora će preći iz automatskog režima kroz brzine ventilatora prije režima mirovanja. Ako ste osjetljivi na alergije, predlažemo da pročišćivač zraka koristite na najvećoj brzini ventilatora s kojom se osjećate udobno.

Auto Režim

U Auto režimu, jedinica automatski podešava brzinu ventilatora na osnovu očitavanja senzora kvaliteta zraka. Senzoru je potrebno oko 10 minuta da se zagrije da bi postigao maksimalnu osjetljivost.

Režim mirovanja

Režim mirovanja smanjuje brzinu ventilatora na najniži nivo, isključuje prikaz kvaliteta zraka i prigušuje svjetla.

Tajmer

Pritisnite ovo dugme da biste izabrali jednu od četiri raspoložive postavke tajmera: 1, 2, 4 ili 8 sati. Pročišćivač zraka će se isključiti nakon isteka podešenog vremena na tajmeru.

Sigurnosno zaključavanje

Pritisnom i držanjem (oko 3 sekunde) tastera *tajmera* i *brzine* istovremeno će zaključati pročišćivač zraka u svom trenutnom stanju. Da biste otključali pročišćivač zraka, ponovo pritisnite i držite ova dva dugmeta (3 sekunde).

Senzor za kvalitetu zraka

Mjeri i prikazuje kvalitetu zraka u bojama: zelena, narančasta, crvena. Boja odgovara broju čestica koje se mjere senzorom kvaliteta zraka. Zelena: 0-50 µg / m³; Narančasta: 51-100 µg / m³; Crvena: > 100 µg / m³.

NAPOMENA: Ako je izabran režim mirovanja, ovaj ekran je isključen.

Ponovno postavljanje filtera (pogledajte i zamjenu filtera)

Kada pročišćivač radi ukupno 3000 sati, prekidač **FILTER RESET** na kontrolnoj ploči će se upaliti kako bi vas podsjetio da zamijenite predfilter i aktivirate ugljeni filter.

Nakon zamjene filtera, pritisnite prekidač. Sistem će automatski izbrisati vrijeme i ponovno pokrenuti vrijeme korištenja filtera za mjerenje vremena.

Jonizator

Pritisnom na ovo dugme za uključivanje ili isključivanje jonizatora.

POSTAVLJANJE

Uvijek neka radi u zatvorenom prostoru i na ravnoj površini.

Preporučuje se upravljanje uređajem gdje god provodite većinu vremena - obično spavaća soba ili dnevni boravak. Podesite brzinu ventilatora na nivo koji vam odgovara. U većini slučajeva pročišćivač zraka možete pokrenuti na niskoj brzini ventilatora. Međutim, ako imate veći dnevni prostor, možete ga pokrenuti na većoj brzini ventilatora kada niste u prostoriji i onda ga pokrenuti na maloj brzini kada ste prisutni.

Pošto se vazduh uvlači naprijed i izlazi sa vrha, možete ga postaviti bilo gdje u prostoriji. Čak i pored zida.

Da bi se postigao bolji učinak čišćenja, preporučuje se da se pročišćivač postavi na tlo ili na stabilnu površinu.

NAPOMENA: Ne postavljajte na mjesta na kojima zavjese ili zastori mogu da blokiraju usis vazduha.

ODRŽAVANJE

NAPOMENA: Isključite uređaj i isključite ga iz napajanja prije bilo kakvog održavanja.

- Očistite uređaj samo kada je to potrebno. Ako se uređaj koristi u prijavom okruženju, potrebno je češće čišćenje.

- Obrisite prašinu mekanom krpom (može biti suha ili vlažna).

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili hemikalije na pročišćivaču zraka.

ZAMJENA FILTERA

Korak 1: Isključite uređaj i isključite ga iz napajanja.

Korak 2: Povucite prednji poklopac sa dna prema sebi i podignite ga (pogledajte Sliku 4).

Korak 3: Postoje dva zakretna jezička na vrhu filtera koji ga drže na mjestu. Okrenite ih tako da možete ukloniti filtere (pogledajte Sliku 5). Uklonite HEPA filter sa pjenom tako što ćete povući dvije trake (na vrhu i na dnu filtera). Zatim uklonite ugljeni filter povlačenjem njegovih traka.

Korak 4: Prvo instalirajte ugljeni filter, a zatim HEPA filter sa stranom pjene prema vama.

Korak 5: Da biste vratili poklopac, umetnite ga na vrhu. Postoje otvori na kojima se moraju umetnuti jezički sa gornjeg poklopa. Okrenite poklopac da biste ga postavili na dno i pritisnite ga na glavni uređaj.

Predfilter je napravljen od pjenastog materijala koji se može obrisati ili lagano usisati. Namijenjen je zamjeni HEPA filterom.

HEPA filter i ugljeni filter: Kada pročišćivač radi 3,000 sati, indikator resetiranja filtera svijetli kako bi podsjetio korisnika da zamijeni HEPA i ugljene filtere. Nakon održavanja, pritisnite "Filter Reset" za resetiranje indikatora zamjene filtera.

SENZORI

Korak 1: Očistite prašinu koja blokira ulaz vazduha senzora.

Korak 2: Ako senzor daje pogrešno očitavanje, možda je došlo do nagomilavanja, usisajte oko senzora da bi se uklonila prašina.

VODIČ ZA PROBLEME

Problem	Uzrok	Rješenje
Pokazatelj kvaliteta zraka stalno pokazuje loš kvalitet zraka.	Objektiv unutar senzora je prijav.	Obrisite objektiv čistom krpom ili usisajte da biste uklonili prašinu koja je ostala na senzoru (pogledajte Sliku 6).

ROVUS ASTREA PROČIŠĆIVAČ VAZDUHA

ID: 110039498

Model: EPI202-2A

Nominalni napon: 220-240 V~; 50 Hz; Snaga: 55 W; Klasa II

Daljinski upravljač: 3 V DC - 1x CR2025 (UKLJUČEN)

Datum proizvodnje i serijski broj možete pronaći na ambalaži.

Nosilac prava, Uvoznik za EU, Distributer: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Švicarska

Zemlja porijekla: P.R.C.



STUDIO MODERNA d.o.o.
Trg solidarnosti b.b.
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

OVLASŦENI SERVISNI CENTAR
Rajlovac 14
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Podriška korisnicima: +387 33 72 10 18

GARANTNI LIST

Naziv proizvoda: Rovus Astrea Air Purifier

Datum isporuke: _____

Uslovi garancije:

1. Proizvođač daje garanciju na proizvod od 12 mjeseci.
2. Proizvođač garantuje za kvalitet i funkcionalnost proizvoda u navedenom garantnom roku.
3. Proizvođač se obavezuje, da će u garantnom roku popraviti ili zamjeniti sve eventualne nedostatke ili oštećenja proizvoda.
4. Rok za popravak ili zamjenu je 45 dana od dana primitka reklamacije.
5. Reklamacija mora biti data u pisanoj formi. Prilikom reklamacije, kupac mora podnijeti kopiju računa, izdanog od strane prodavača, a koja služi kao dokaz o kupovini.
6. Garantni rok počinje teći od momenta preuzimanja proizvoda.
7. Rezervni dijelovi koji se po prirodi namjene troše redovnom upotrebom ne ulaze u garanciju.

Garancija ne važi:

1. Garancija neće biti validna ako proizvođač utvrdi, da se kupac nije pridržavao priloženog uputstva.
2. U slučaju da je oštećenje uzrokovano spoljašnjim faktorima (udar ili pad, mehanička oštećenja, uzrokovana od strane trećeg lica, nepravilna upotreba ili montaža, nemarno korištenje itd.).
3. Ukoliko kupac ne priloži kopiju garantnog lista, ovjerenog i potpisanog od strane prodavca.
4. U slučaju popravka/servisiranja neovlaštene osobe.

IZJAVA O GARANCIJI I SERVISNI USLOVI

Za sve proizvode za koje dajemo garanciju, vrijede uslovi navedeni u garantnom listu. Kupac je dužan čuvati račun/otpremicu i garantni list za cijelo vrijeme garantnog perioda. Garantujemo da će proizvod koji se koristi u skladu priloženim uputama i garantnom listu, u garantnom roku pravilno funkcionisati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka, obavezujemo se da ćemo izvršiti popravak u roku od 45 dana. Garancija počinje teći od momenta preuzimanja proizvoda.

Datum kupovine proizvoda:

Datum povratka proizvoda:

Datum popravka kvara:

Servisirao:

Stanje proizvoda u servis: Reklamaciju u garantnom roku kupac podnosi ovlaštenom servisu, na način da proizvod očisti i zapakuje u originalnu ambalažu, te priloži svu dokumentaciju, račun, garantni list i opis greške ili kvara, uz navedenu adresu ili broj telefona radi potrebnih kontakata.

Ukoliko se proizvod sa servisa ne podigne u roku od 3 mjeseca, od dana kada je kupac obaviješten da je popravak izvršen, servisni centar ne odgovara za proizvod.

Potpis i pečat poslodavca:



ROVUS ČISTIČKA VZDUCHU ASTREA
NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod a uschovejte si ho pro případnou potřebu v budoucnosti.

UPOZORNĚNÍ

1. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou zařízení zapínat a vypínat pouze v případě, že bylo umístěno nebo nainstalováno do své zamýšlené normální provozní polohy, a že jsou pod dozorem dospělé osoby nebo jim bylo používání zařízení vysvětleno tak, aby ho dokázali bezpečně používat a uvědomovali si možná rizika. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí spotřebič zapojovat do sítě, regulovat, čistit, ani provádět jakoukoliv údržbu.
2. Děti musí být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.
3. Tento spotřebič je určen pouze na suché, domácí použití ve vnitřním prostředí.
4. Před použitím umístěte produkt na tvrdý, rovný, stabilní a suchý povrch.
5. Pokud zařízení nefunguje, jak by mělo, bylo vystaveno silnému nárazu, spadlo Vám, bylo poškozeno, ponecháno venku nebo Vám spadlo do vody, nepoužívejte ho.
6. Nepokoušejte se o úpravu ani opravu svépomocí a zajistěte, aby všechny opravy prováděl výlučně odborně způsobilý technik.
7. Poškozený napájecí kabel musí být okamžitě vyměněn, ale výlučně odborně způsobilou a kvalifikovanou osobou.
8. Připojujte pouze do napájecího zdroje, který odpovídá jmenovitému napětí produktu.
9. Tento produkt není určen pro filtrování oleje nebo mastnoty ze vzduchu.
10. Tento spotřebič by neměl být nikdy zapnutý ani zapojen do sítě, pokud ho zrovna nepoužíváte, při výměně příslušenství a ani při čištění.
11. Nikdy zařízení nespouštějte, dokud není plně smontované.
12. Před odpojením zařízení ze sítě jej vždy vypněte.
13. Nepokládejte napájecí kabel do blízkosti vyhřívaných povrchů.
14. Síťový kabel nikdy nepoužívejte na zvedání, přehášení, tahání, vlečení či vytahování čističky vzduchu. Nikdy ho netahejte proti ostrým hranám a rohům.
15. Při obsluze zařízení opatrně. Držte všechny cizí předměty, prsty, části těla, vlasy, volné oblečení a šperky v bezpečné vzdálenosti od otvorů.
16. Pravidelně odstraňujte blokáce způsobené prachem, chlupy, vlasy a podobně, protože výrazně snižují sací sílu a / nebo celkový výkon spotřebiče.
17. Nikdy se nedotýkejte spotřebiče ani jeho zástrčky vlhkýma rukama.
18. Přestože zařízení bylo důkladně zkontrolováno, odpovědnost za používání a jeho následky nese výhradně uživatel.

SET OBSAHUJE:

1x čistička vzduchu (viz Obrázek 1)

A = přední panel; B = ovládací panel; C = čidlo kvality vzduchu; D = filtry, E = prachový senzor, F = síťový kabel

1x filtry (viz Obrázek 2)

A = předfiltr; B = HEPA filtr; C = filtr s aktivním uhlím

Předfiltr: slouží k zachycení velkých částí, jako je například prach.

HEPA filtr: odstraňuje mikroskopické částice do velikosti 0,3 mikronu, jako jsou jemný prach, kouř, pyl, bakterie a plísňe.

Filtr s aktivním uhlím: sestává z rozsáhlého systému vysoce adsorpčních pórů molekulární velikosti a slouží k odstranění plynů, lehkého zápachu a těkavých organických sloučenin.

1x dálkový ovládač (viz Obrázek 3)



= Tlačítko ZAP/VYP



= Spánek



= Automatický režim



= Dětský zámek



= Rychlost ventilátoru



= Časovač



= Ionizátor

POUŽITÍ

POZNÁMKA: Před použitím zařízení se ujistěte, že vzduchové filtry uvnitř čističky nejsou zabalené do plastu.

Krok 1: Zapojte napájecí kabel do elektrické sítě.

Krok 2: Stiskněte tlačítko ZAP / VYP a zařízení začne pracovat při rychlosti ventilátoru 1, v automatickém režimu a se spuštěným ionizátorem.

Pokud toto nastavení chcete změnit, postupujte podle pokynů níže:

Rychlost ventilátoru

K dispozici jsou tři rychlosti ventilátoru plus automatický a spánkový režim. Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru budete přepínat z automatického režimu přes rychlosti ventilátoru až po spánkový režim. Pokud jste náchylný na alergie, doporučujeme spustit čističku na nejvyšší rychlosti, při jaké se cítíte pohodlně.

Automatický režim

V automatickém režimu si jednotka automaticky nastaví rychlost ventilátoru na základě hodnot zjištěných snímačem kvality vzduchu. Senzor potřebuje přibližně 10 minut na rozehrání, aby dosáhl maximální citlivosti.

Spánkový režim

Spánkový režim sníží rychlost ventilátoru na nejnižší stupeň, vypne displej kvality vzduchu a ztlumí světla.

Časovač

Stisknutím tohoto tlačítka si můžete vybrat jedno ze čtyř dostupných nastavení: 1, 2, 4 nebo 8 hodin. Po uplynutí času na časovači se čistička vzduchu vypne.

Dětský zámek

Současným stisknutím a podržením (na přibližně 3 sekundy) tlačítek Časovač a Rychlost se čistička vzduchu uzamkne v aktuálním stavu. Pro její odemknutí znovu stiskněte a podržte (na cca 3 sekundy) tyto dvě tlačítka.

Snímač kvality vzduchu

Měří a zobrazuje kvalitu vzduchu ve třech barevných kódech: zelený, oranžový, červený. Barva odpovídá počtu částic naměřených senzorem. Zelená: 0-50 mikrogramů / m³; Oranžová: 51-100 mikrogramů / m³; Červená: > 100 mikrogramů / m³.

POZNÁMKA: Pokud je navolen spánkový režim, displej je vypnutý.

Reset filtru (viz také výměnu filtrů)

Když celková doba provozu čističky dosáhne 3 000 hodin, rozsvítí se spínač FILTER RESET (reset filtru) na ovládacím panelu na znamení, že je třeba vyměnit předfiltr a filtr s aktivním uhlím. Po výměně filtru stiskněte spínač. Systém automaticky vymaže čas a restartuje dobu používání filtru.

Ionizátor

Stisknutím tlačítka ionizátoru vypínáte a zapínáte ionizační funkci.

UMÍSTĚNÍ

Zařízení vždy spouštějte uvnitř a na rovném povrchu.

Doporučujeme Vám jej provozovat na místě, kde trávíte nejvíce času - většinou to bývá ložnice nebo obývací pokoj. Nastavte rychlost ventilátoru na úroveň, která Vám je příjemná. Ve většině případů může čistička běžet na nízké rychlosti. Ve větší místnosti však můžete nastavit i vyšší rychlost, když nejste přítomen, a když se vrátíte, rychlost ventilátoru snižte.

Vzhledem k tomu, že vzduch je tažen z přední strany a vystupuje z horní části, můžete čističku umístit kdekoli v místnosti. Dokonce i vedle stěny.

Pro dosažení lepšího výkonu při čištění doporučujeme postavit zařízení na zem nebo na stabilní povrch.

POZNÁMKA: Neumisťujte produkt na místo, kde by mohli záclony nebo závěsy blokovat přívod vzduchu.

ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Před jakoukoliv údržbou zařízení vypněte a odpojte jej z elektrické sítě.

- Jednotku myjte, jen když je to nezbytné. Pokud je používána ve spínávacím prostředí, pravděpodobně bude potřebovat častější čištění.

- Otřete veškerý prach měkkým hadříkem (může být suchá nebo jemně navlhčená).

- Nepoužívejte na zařízení žádné čisticí prostředky ani chemikálie.

VÝMĚNA FILTRŮ

Krok 1: Vypněte zařízení a odpojte jej z elektrické sítě.

Krok 2: Vytáhněte přední kryt zdola směrem k Vám a zvedněte ho (viz Obrázek 4).

Krok 3: Nahoře filtru se nacházejí dvě otočné západky, které ho drží na svém místě. Otočte je, abyste mohli vybrat filtry (viz Obrázek 5). Nejprve vytáhněte HEPA filtr s pěnou potaženým dvou popruhů (v horní a dolní části filtru). Potom odstraňte filtr s aktivním uhlím potaženým za jeho popruh.

Krok 4: Nejprve nainstalujte filtr s aktivním uhlím a hned na to HEPA filtr tak, aby pěnová strana směřovala k Vám.

Krok 5: Pokud chcete nasadit zpět kryt, nejprve ho vložte nahoru. Nacházejí se tam otvory, do kterých by měly být vloženy západky vrchního krytu. Otočte kryt dolů, abyste ho usadili na

spodek, a zatlačte jej na hlavní jednotku.

Předfiltr je vyroben z pěnového materiálu, který můžete otřít hadříkem nebo lehce vysát. Je určen k výměně HEPA filtrem.

HEPA filtr a filtr s aktivním uhlím: Když celková doba provozu čističky dosáhne 3 000 hodin, rozsvítí se indikátor Filtr reset (reset filtru) na znamení, že je třeba vyměnit HEPA filtr a filtr s aktivním uhlím. Po provedení údržby stisknete „Filtr Reset“ pro vynulování indikátoru výměny filtru.

SENZORY

Krok 1: Vyčistěte prach, který blokuje přívod vzduchu snímače.

Krok 2: Pokud senzor snímá nesprávně, přejděte kolem něj vysavačem, abyste odstranili veškerý prach, který se tam mohl nahromadit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Indikátor kvality vzduchu neustále ukazuje velmi nízkou kvalitu	Špinavé čočky uvnitř snímače	Otřete čočky čistým hadříkem nebo pomocí vysavače odstraňte veškerý prach, který se usadil na senzoru (viz Obrázek 6).

ROVUS ČISTIČKA VZDUCHU ASTREA

ID: 110039498

Model č.: EPI202-2A

Jmenovité napětí: 220-240 V ~; 50 Hz; Výkon: 55 W; Třída ochrany II

Dálkové ovládání: 3 V DC - 1x CR2025 (JE SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Datum výroby a číslo ORT najdete na produktu.

Rovus vlastník ochranné známky, dovozce do EU, distributor: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Švýcarsko

Výrobce: Healthlead Corporation Limited, Building 1, Yongxin Industry Zone, No. 89, Hengqiang Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Čína

Země původu: Čína

EE

ROVUS ASTREA ÕHUPUHASTI

KASUTUSJUHEND

Lugege see juhend enne toote kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

HOIATUSED!

- Lapsed vanuses 3–8 aastat tohivad toodet ainult sisse ja välja lülitada, kui see on asetatud või paigaldatud tavalisse tööasendisse ning lapsed on täiskasvanu järelevalve all või neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed vanuses 3–8 aastat ei tohi toodet elektrivõrku ühendada, kasutada juhtseadiseid, seda puhastada ega hooldada.
- Jälgige, et lapsed ei mängiks selle seadmega.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks üksnes kuivalt koduses majapidamises ja siseruumides.
- Enne kasutamist pange toode kõvale, tasasele, tugevale ja kuivale alusele.
- Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult või kui see on maha või vette kukkunud, kahjustatud, saanud tugeva löögi või jäetud välistingimustesse.
- Ärge proovige seadet ise parandada ega muuta ning tagage, et seadme kõik parandustööd teeks sobiva kvalifikatsiooniga tehnik.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab vaid volitatud ja kvalifitseeritud hooldustöötaja selle kohe asendama.
- Pange toote toitepistik ainult toote nimiandmetele vastava elektrivõrgu pistikupessa.
- See toode ei ole ettenähtud õli- või rasvaosakeste õhust filtreerimiseks.
- Seadet ei tohi kunagi sisse lülitada ega jätta toitepistikut pistikupessa, kui seadet ei kasutata ning selle puhastamise ja tarvikute vahetamise ajal.
- Ärge kunagi lülitage seadet sisse, kui kõik selle osad ei ole oma kohale paigaldatud.
- Lülitage alati seade välja enne toitepistiku pistikupesast välja võtmist.
- Ärge asetage toitejuhet kuumade esemete lähedale.
- Ärge kunagi kasutage toitejuhet, et õhupuhastit kätte võtta, kanda, lohistada, tõmmata või tõsta. Ärge tõmmake toitejuhet teravate nurkade ja servade vastu ega nende ümber.

15. Olge seadet kasutades ettevaatlik, hoides kõik võõrkehaded, sõrmed, kehaosad, juuksed, lehvivad rõivad ja ehted seadme avadest eemal.
16. Eemaldage korrapäraselt tolmust, ebemetest, karvadest vm tekitatud ummistused, sest need vähendavad oluliselt seadme tõmbejõudu ja/või üldist jõudlust.
17. Ärge kunagi puudutage seadet ega selle toitepistikut märgade kätega.
18. Kuigi toodet on kontrollitud, vastutab ainuüksi kasutaja selle kasutamise ja võimalike tagajärgede eest.

KOMPLEKTI KUULUVAD

Õhupuhasti, 1 tk (vt joonis 1)

A - esipaneel; B - juhtpaneel; C - õhukvaliteedi sensor; D - filtrid, E - tolmuandur, F-toitejuhe

Filtrikomplekt, 1 tk (vt joonis 2)

A - eelfilter; B - HEPA-filter; C - aktiivsõefilter

Eelfilter - suurte osakeste (nt tolm) eemaldamiseks.

HEPA-filter - mikroskoopiliste osakeste (suurusega kuni 0,3 mikronit, nt peen tolm, suits, õietolm, bakterid ja hallitus) eemaldamiseks.

Aktiivsõefilter - koosneb suure imavusega molekulaarse suurusega pooride tohutust süsteemist, et eemaldada gaase, kergeid lõhnu ja lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

Juhtpuht, 1 tk (vt joonis 3)



- sisse-/väljalülitusnupp



- puhkerežiim



- automaatrežiim



- lapselukk



- ventilaatori kiirus



- taimer



- ionisaator

KASUTAMINE

MÄRKUS! Enne seadme kasutamist veenduge, et õhupuhasti sees olevad filtrid ei oleks plastpakendis.

1. samm: pange seadme toitepistik pistikupesasse.

2. samm: vajutage toitenuppu. Seade lülitub sisse ventilaatori kiirusel 1, automaatrežiimis ja töötava ionisaatoriga.

Kui soovite sätteid muuta, järgige järgnevat juhiseid.

Ventilaatori kiirus

Ventilaatoril on kolm kiirust ning automaat- ja puhkerežiim. Ventilaatori kiiruse nuppu vajutades lülitub seade automaatrežiimilt erinevatele ventilaatori kiiruse sätetele ja seejärel puhkerežiimile. Kui teil esineb allergiaid, soovitate lülitada õhupuhasti tööle suurimal ventilaatori kiirusel, mis teile sobib.

Automaatrežiim

Automaatrežiimil muudab seade automaatselt ventilaatori kiirust õhukvaliteedi anduri andmete alusel. Anduri maksimaalse tundlikkuse ni jõudmiseks peab see umbes 10 minutit soojenema.

Puhkerežiim

Puhkerežiimil on ventilaatori kiirus minimaalne, õhukvaliteedi näit on väljalülitatud ja märgutuled on hämarad.

Taimer

Vajutage seda nuppu, et valida üks neljast taimerisättest: 1, 2, 4 või 8 tundi. Õhupuhasti lülitub välja, kui taimerile määratud aeg on möödunud.

Lapselukk

Kui hoiate (umbes 3 sekundit) taimerit ja kiiruse nuppe korraga all, lukustub õhupuhasti valitud sätetel tööle. Õhupuhasti lukustab vastastamiseks hoidke (umbes 3 sekundit) uuesti neid kahte nuppu all.

Õhukvaliteedi andur

Möödab õhukvaliteeti ja esitab näidu kolme värvuse abil: roheline, oranž ja punane. Värvus vastab õhukvaliteedi anduriga mõõdetud osakeste arvule. Roheline: 0-50 µg/m³; oranž: 51-100 µg/m³; punane: >100 µg/m³.

MÄRKUS! Puhkerežiimi valimisel lülitatakse näidud välja.

Filtrite lähtestamine (vt ka filtrite asendamine)

Kui õhupuhasti on töötanud kokku 3000 tundi, süttib juhtpaneelil märgutuli „FILTER RESET“, et tuletada meelde eelfiltri ja aktiivsõefiltri asendamise vajadust.

Pärast filtri asendamist vajutage seda nuppu. Süsteem nullib aja automaatselt ja alustab uuesti filtri kasutusaja arvestamist.

Ionisaator

Vajutage ionisaatori nuppu, et lülitada ioniseerimisfunktsioon sisse või välja.

PAIGALDUSKOHT

Kasutage seadet alati siseruumides ja tasasel asul.

Seadet on soovitatav kasutada sel, kus te kõige enam viibite – tavaliselt magamis- või elutoas. Seadke ventilaatori kiirus teile sobivale sättele. Enamasti saab õhupuhastit kasutada ventilaatori väikesel kiirusel. Kui teil on suurem elutuba, võite seda kasutada siiski ventilaatori suuremal kiirusel, kui te ei viibi toas, ja enda juuresolekul valida väiksema kiiruse.

Õhu juurdevool toimub seadme eest ja väljavool selle pealt, seetõttu saate selle paigutada toas mis tahes kohta. Võite panna selle ka seinä äärde.

Parema puhastustulemuse saamiseks on soovitatav paigutada õhupuhasti põrandale või tugevale alusele.

MÄRKUS! Ärge pange seadet kohta, kus kardinald või kodutekstil võiks õhuvõtuavad ummistada.

HOOLDUS

MÄRKUS! Enne mis tahes hooldustööd lülitage seade välja ja võtke toitepistik pistikupesast.

- Puhastage seadet ainult vajaduse korral. Kui seadet kasutatakse mustas keskkonnas, võib see sagedamini puhastamist vajada.

- Eemaldage tolm pehme lapiga (see võib olla kuiv või niiske).

- Ärge kasutage õhupuhastil mingeid pesuvahendeid ega kemikaale.

FILTRITE ASENDAMINE

1. samm: lülitage seade välja ja võtke toitepistik pistikupesast.

2. samm: tõmmake esikate alla äärest enda poole ja tõstke üles (vt joonis 4).

3. samm: Filtri ülaseras on kaks pööratavat hoidikut, mis hoiavad seda paigal. Pöörake neid, et saaksite filtrid eemaldada (vt joonis 5). Eemaldage enne vahtmaterjalist HEPA-filtrid, tõmmates kahest rihmast (filtri üla- ja alaservas). Seejärel eemaldage söefilter selle rihmadest tõmmates.

4. samm: paigaldage enne söefiltrit ja seejärel HEPA-filtrit (vahtmaterjalist pool enda poole).

5. samm: katte tagasi kinnitamiseks pange see enne ülalt oma kohale. Katte ülaseras olevate nukkide sisestamiseks on spetsiaalsed avad. Pöörake kate alla ja lükake põhiseadme vastu oma kohale.

Eelfilter on valmistatud vahtmaterjalist, mida saab pühkida või kergelt tolmuimeja abil puhastada. See on ettenähtud koos HEPA-filtriga asendamiseks.

HEPA-filtrit ja söefiltrit: kui õhupuhasti on töötanud 3000 tundi, süübib märgutuli tähisega „Filter reset“, et tuletada kasutaja meelde HEPA- ja söefiltrit uuega asendada. Pärast hooldamist vajutage nuppu „Filter reset“, et filtri asendamise märgutuli lähtestada.

ANDURID

1. samm: puhastage anduri õhuava seda ummistavast tolmust.

2. samm: kui andur annab ekslikke lugemeid, puhastage anduri ümbrust tolmuimeja abil, et eemaldada sinna kogunenud tolm.

VEAOTSING

Probleem	Põhjus	Lahendus
Õhukvaliteedi näit viitab pidevalt halvale õhukvaliteedile.	Anduri sees olev läätis on must.	Puhastage läätis puhta lapiga või tolmuimeja abil, et eemaldada sellele sattunud tolm (vt joonis 6).

ROVUS ASTREA ÕHUPUHASTI

Toote nr: 110039498

Mudeli nr: EPI202-2A

Nimipinge: 220-240 V vahelduvvool; 50 Hz / Võimsus: 55 W / Kaitseklass II

Kaugjuhtimispuult: 3 V alalisvool; patarei CR2025 (ON KAASAS), 1 tk

Seenanumbri ja tootmiskuupäeva leiate tootelt.

Rovus kaubamärgi omanik, ELI impordija ja edasimüüja: Top Shop International S.A., Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Šveits

Tootja: Healthlead Corporation Limited, Building 1, Yongxin Industry Zone, No.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Hiina

Päritoluriik: Hiina Rahvavabariik

HR

ROVUS ASTREA PROČIŠČIVAČ ZRAKA

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Molimo, pažljivo pročitatite upute prije korištenja i sačuvajte ih u slučaju buduće potrebe.

UPOZORENJA

1. Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina uređaj smiju samo uključivati pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF), pod uvjetom da je proizvod postavljen u normalan položaj za korištenje i da su djeca pod nadzorom odraslih osoba ili su od njih dobila upute o sigurnom načinu korištenja proizvoda i razumiju opasnosti koje mogu nastati neispravnim korištenjem proizvoda. Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina proizvod ne smiju uključivati u struju, regulirati, čistiti ili održavati.
2. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s proizvodom.
3. Proizvod je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu, u zatvorenom i suhom mjestu.
4. Proizvod prije korištenja postavite na čvrstu, ravnu, stabilnu i suhu površinu.
5. Proizvod ne koristite ukoliko ne radi kako bi trebao, ukoliko je udaren, ukoliko je ispao, ukoliko

- je oštećen, ostavljen na otvorenom ili ukoliko je pao u vodu.
- Proizvod ne pokušavajte sami popravljati ili modificirati. Ukoliko je potreban popravak, molimo da se obratite odjelu reklamacija ili trgovini u kojoj je proizvod kupljen jer ga smije popravljati jedino ovlašteno servisno osoblje.
 - Ukoliko je kabel oštećen, molimo da se obratite odjelu reklamacija ili trgovini u kojoj je proizvod kupljen jer ga odmah mora zamijeniti ovlašteno servisno osoblje.
 - Proizvod uključujte samo u utičnicu čiji napon odgovara naponu navedenom na pločici proizvoda.
 - Proizvod nije namijenjen za filtriranje ulja ili masnoće iz zraka.
 - Proizvod nikada ne bi smio ostajati upaljen ili uključen u struju kada se ne koristi, prilikom mijenjanja nastavaka i prilikom čišćenja.
 - Proizvod koristite jedino kada je u potpunosti sastavljen.
 - Proizvod uvijek ugasite prije nego što ga isključite iz struje.
 - Kabel ne stavljajte u blizinu zagrijanih površina.
 - Proizvod nikada ne nosite, ne podižite držeći ga za kabel i ne povlačite ga za kabel. Kabel ne povlačite oko oštih kutova ili rubova.
 - Budite oprezni prilikom korištenja proizvoda. Prste, tijelo, kosu, odjeću i nakit držite podalje od otvora proizvoda.
 - Redovito čistite blokade uzrokovane prašinom, mucicama i nakupljenim dlakama kako se ne bi smanjila usisna snaga proizvoda i/ili općenito njegov rad.
 - Uređaj i utikač nikada ne dodirujte mokrim rukama.
 - Iako je proizvod provjeren, njegovo korištenje i posljedice korištenja odgovornost su korisnika.

SADRŽAJ SETA:

1 x Pročišćivač zraka (pogledaj Sliku-Picture 1)

A = prednja ploča/poklopac; B = kontrolna ploča; C = senzor za očitavanje kvalitete zraka; D = filteri, E = senzor za prašinu, F = kabel

1x Filteri (pogledaj Sliku-Picture 2)

A = prednji filter; B = HEPA filter; C = Filter s aktivnim ugljenom

Prednji filter: za skupljanje većih čestica, poput prašine.

HEPA filter: za uklanjanje mikroskopskih čestica, manjih od 0,3 mikrona, poput sitne prašine, dima, peludi, bakterija i plijesni.

Filter s aktivnim ugljenom: sastoji se od velikog sustava otvora veličine molekula s iznimnom moći upijanja, za uklanjanje plinova, mirisa i hlapljivih organskih spojeva (HOS).

1x daljinski upravljač (pogledaj Sliku-Picture 3)



= Tipka za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)



= Stanje mirovanja



= Automatski način rada



= Zaštita za djecu



= Brzina ventilatora



= Timer



= Ionizator

KORIŠTENJE

NAPOMENA: Prije korištenja proizvoda provjerite jesu li filteri u pročišćivaču zraka i jesu li omotani plastičnom zaštitom.

Korak 1: Kabel uključite u struju.

Korak 2: Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i uređaj će započeti s radom na brzini 1, u automatskom načinu rada i s uključenim ionizatorom.

Ukoliko želite promijeniti tu postavku, molimo da slijedite niže navedene upute:

Brzina ventilatora

Ventilator ima tri brzine, automatski način rada i stanje mirovanja. Pritisćući na tipku za brzinu ventilatora, prolazite ciklus od automatskog načina, preko tri brzine ventilatora, do stanja mirovanja. Ukoliko imate problema s alergijama, preporučujemo da ventilator koristite na brzini koja vam najviše odgovara.

Automatski način rada

U automatskom načinu rada, automatski se prilagođava brzina ventilatora, ovisno o očitavanju senzora za kvalitetu zraka. Senzoru je potrebno 10 minuta kako bi se zagrijao i dosegnuo maksimalnu osjetljivost.

Stanje mirovanja

U stanju mirovanja brzina ventilator smanjuje se na najnižu, gasi se senzor za očitavanje kvalitete zraka, a svjetla se priгуjuju.

Ovu tipku pritisnite kako biste izabrali jednu od četiri postavke timera: 1, 2, 4 ili 8 sati. Pročiшćivač zraka isključit će se nakon što istekne vrijeme postavljeno na timeru.

Zaštita za djecu

Istovremeno pritisnite i držite (otprilike 3 sekunde) tipke timera i brzine (speed) kako biste pročiшćivač zaključali u trenutnom stanju. Kako biste ga otključali, ponovno istovremeno pritisnite i držite (otprilike 3 sekunde) ove dvije tipke.

Senzor kvalitete zraka

Mjeri i prikazuje kvalitetu zraka u različitim bojama: zelenoj, narančastoj i crvenoj. Boja odgovara količini čestica koju je izmjerio senzor. Zelena: 0-50 µg/m³; Narančasta: 51-100 µg/m³; Crvena: > 100 µg/m³.

NAPOMENA: Ukoliko izaberete stanje mirovanja, ekran se isključuje.

Tipka za resetiranje (mijenjanje) filtera (vidi i poglavlje Mijenjanje filtera)

Nakon što je pročiшćivač radio ukupno 3,000 sati, lampica tipke FILTER RESET na kontrolnoj ploči će se upaliti kako bi vas podsjetila da je vrijeme za mijenjanje prednjeg filtera i filtera s aktivnim ugljenom.

Nakon mijenjanja filtera pritisnite tipku. Automatski će se obrisati postojeće vrijeme i postaviti novo vrijeme za određivanje mijenjanja filtera.

Ionizator

Pritisnite tipku za ionizaciju kako biste uključili ili isključili funkciju ionizacije.

POSTAVLJANJE

Proizvod koristite na zatvorenom i ravnom mjestu.

Preporučujemo korištenje proizvoda u prostorijama u kojima provodite najviše vremena - obično u spavaćim i dnevnim sobama. Postavite brzinu ventilator koja vama najviše odgovara. Većinom ćete pročiшćivač zraka koristiti na najnižoj brzini. Ukoliko imate veći dnevni boravak, možete ga koristiti i na većoj brzini, kada niste u prostoriji, a zatim smanjiti na nižu brzinu kada ste u prostoriji.

Zrak ulazi na prednjoj strani, a izlazi s gornje strane, pa uređaj možete postaviti bilo gdje u prostoriji, čak i pokraj zida.

Kako biste dobili što bolje rezultate, preporučujemo da ga postavite na pod ili na stabilnu površinu.

NAPOMENA: Proizvod ne postavljajte na mjesta na kojima bi zastoji mogli blokirati ulaz zraka.

ODRŽAVANJE

NAPOMENA: Pročiшćivač ugasisite i isključite iz struje prije održavanja.

- Proizvod čistite jedino kad je to potrebno. Ukoliko ga koristite na mjestima koja nisu čista, možda ćete ga morati čistiti češće.

- Prašinu obriшite mekanom krpom (vlažnom ili suhom).

- Pročiшćivača zraka nikada ne čistite kemijskim sredstvima za čišćenje.

MJENJANJE FILTERA

Korak 1: Proizvod ugasisite i isključite iz struje.

Korak 2: Prednji poklopac povucite s dna prema sebi i podignite ga (pogledaj Sliku-Picture 4).

Korak 3: Na vrhu filtera nalaze se dvije tipke koje ga drže. Okrenite ih kako biste mogli izvaditi filtere (pogledaj Sliku-Picture 5). Prvo izvadite HEPA filter s pjenuhovačeci dvije trakice (na vrhu i dnu filtera). Zatim izvadite filter s aktivnim ugljenom povlačeći ga za trakice.

Korak 4: Prvo na mjesto vratite filter s aktivnim ugljenom, a zatim HEPA filter, pazеći da je strana s pjenuhovačecom okrenuta prema vama.

Korak 5: Poklopac prvo postavite na vrh kako biste ga vratili na mjesto. Tipke koje se nalaze poklopcu trebате umetnuti u 4 otvora predviđena za njih. Poklopac okrećite kako biste ga umetnuli na donji dio i zatim ga pritisnite kako bi se pričvrstio.

Prednji filter koji je napravljen od pjenastog materijala možete jednostavno obrisati ili lagano preko njega prijeći usisavačem kako biste ga očistili. Trebali biste ga mijenjati prilikom mijenjanja HEPA filtera.

HEPA filter i filter s aktivnim ugljenom: nakon korištenja pročiшćivača 3.000 sati, upalit će se lampica za mijenjanje filtera kako bi vas podsjetila kako trebate zamijeniti HEPA i filter s aktivnim ugljenom. Nakon mijenjanja, pritisnite tipku "Filter Reset" (mijenjanje filtera) kako biste resetirali lampicu/indikator za mijenjanje filtera.

SENZORI

Korak 1: Očistite nakupljenu prašinu iz senzora za očitavanje kvalitete zraka.

Korak 2: Ukoliko senzori ne daju ispravne podatke, prostor oko senzora očistite usisavačem kako biste očistili nakupljenu prašinu.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
Senzor kvalitete zraka stalno pokazuje lošu kvalitetu zraka	Leća u senzoru je prljava	Obrisite leću čistom krpom ili očistite usisavačem prašinu koja se nakupila na senzoru (pogledaj Sliku-Picture 6).

ROVUS ASTREA PROČIШĆIVAČ ZRAKA

ID: 110039498

Model: EPI202-2A

Nazivni napon: 220-240 V~ - 50 Hz ; Snaga: 55 W ; Klasa II

Daljnjski upravljač: 3 V DC - 1x CR2025 (BATERIJA DOLAZI UZ PROIZVOD)

Broj narudžbe i datum proizvodnje nalaze se na proizvodu.

Vlasnik Rovus robne marke, Uvoznik za EU i RH, Distributer: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Švicarska
Zemlja porijekla: Kina



POŠTOVANI KUPCI!

Zahvaljujemo Vam na kupnji naših proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ukoliko u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo Vas da se savjetujete s prodavačem koji Vam je prodao proizvod ili nas kontaktirate na dolje navedene brojeve i adrese. **MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA, PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU UKOLIKO JU PROIZVOD IMA I UPUTE ZA UPOTREBU KOJI SU PRILožENI UZ PROIZVOD !**

JAMSTVENI LIST ZA ROVUS ASTREA PROČIŠĆIVAČ ZRAKA

Rok jamstva: 12 mjeseci od dana kupovine proizvoda, uz pravilno korištenje i održavanje navedeno u uputama

Datum prodaje i broj računa: _____

Pečat i potpis prodavača: _____

Ovim jamstvom proizvođač proizvoda preko **STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o.** iz Zagreba, Slavonska avenija 6, OIB:97587356297 kao distributera i davatelja jamstva u Republici Hrvatskoj, jamči za kvalitetu proizvoda, besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u jamstvenom listu i ukoliko će se kupac pridržavati priloženih uputa i proizvod koristiti sukladno namjeni.

Za proizvode kupljene prodajom na daljinu (putem telefonske narudžbe ili Internet narudžbom) datum kupnje se smatra datum naveden na računu koji se kupcu dostavlja uz proizvod. Kupac je DUŽAN čuvati račun za ostvarivanje prava navedenih u jamstvenom listu kao dokaz o mjestu i vremenu kupnje.

JAMSTVENA IZJAVA – OBVEZNO PROČITATI

U jamstvenom roku prodavatelj se obvezuje da će :

1. osigurati servis i zamjenske dijelove proizvoda ukoliko takvi dijelovi postoje
2. bez naplate popraviti i otkloniti samo one kvarove i nedostatke koji su pokriveni jamstvom i koji nisu rezultat nepravilne upotrebe proizvoda i nisu istrošenost koja je uobičajena za redovnu i dugotrajnu upotrebu proizvoda

Proizvod koji ne bude popravljen u zakonom propisanom razumnom roku koji neće biti duži od 45 dana, od dana preuzimanja proizvoda u servis, u slučaju nemogućnosti popravka će biti zamijenjen jednakim proizvodom iste kvalitete i namjene.

Prodavatelj se obvezuje osigurati rezervne dijelove i servis tijekom trajanja jamstva, a kupac nakon proteka jamstvenog roka sam snosi troškove popravka.

Produljenje jamstvenog roka: U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe proizvoda.

Ukoliko je izvršena zamjena proizvoda rok počinje teći ponovno od zamjene.

Ukoliko je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio proizvoda, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

*Preporučujemo da proizvod isprobate odmah nakon kupnje.

**Jamstvo se ne odnosi na CR2025 bateriju za daljinski upravljač koja dolazi uz proizvod i dostupna je u slobodnoj prodaji.

***Jamstvo se ne odnosi na filtere za zrak koji su dostupni su u slobodnoj prodaji.

Jamstvo ne isključuje prava kupca po osnovi odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke stvari tijekom dvije godine od dana kupnje, sukladno potrošačkim pravima važećim u Republici Hrvatskoj i Zakonu o obveznim odnosima.

JAMSTVO SE NE PRIZNAJE:

1. ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji
2. ako su greške nastale nepravilnim i nemarnim rukovanjem proizvodom jer se kupac nije pridržavao uputa o korištenju i održavanju proizvoda
3. ako je proizvod pokušala popraviti neovlaštena osoba
4. ako je proizvod korišten u druge nepropisne svrhe ili namjerno oštećen ili nepravilno transportiran
5. ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen ako se radi o takvoj vrsti proizvoda
6. ako su kvarovi nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
7. ako se radi o normalnoj i uobičajenoj trošnosti koja nastaje redovnom upotrebom proizvoda

REKLAMACIJE I SERVISIRANJE

Reklamaciju kupljenih proizvoda možete izvršiti na prodajnom mjestu.

U slučaju reklamacije proizvoda, molimo da se obratite odjelu reklamacija na broj telefona; 01/ 6442-302, radnim danom od 8-17h i subotom od 8 - 13h ili na e-mail: podrska-kupcima.hr@studio-moderna.com

OVLAŠTENI SERVISNI CENTAR: STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o., 10 000 Zagreb, Ivekovičeva 4

Proizvode možete poslati na adresu ovlaštenog servisa.

Ukoliko se proizvod sa servisa ne podigne u roku od 3 mjeseca od dana kada ste obavješteni da je proizvod gotov, servisni centar ne odgovara za proizvod.

Pakiranje i distribuciju proizvoda obavlja: STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o., Vukomerička 3e, 10410 Velika Gorica

Stanje proizvoda u servisu: Reklamaciju u jamstvenom roku kupac podnosi ovlaštenom servisu na način da proizvod očisti i zapakira u originalnu ambalažu te priloži svu dokumentaciju - jamstveni list i opis greške ili kvara uz navedenu adresu ili broj telefona zbog potrebnih kontakata.

OBRAZAC POPUNJAVA SERVISNI CENTAR – POTVRDA O IZVRŠENOM SERVISIRANJU

Prijava kvara i nedostatka za servisiranje:

Datum prijema na popravak: _____

Datum preuzimanja s popravka: _____

Opis popravljenog kvara: _____

Jamstveni rok se produljuje:

- a) da do _____ b) ne

navesti rok produljenja

Potpis servisera: _____

Potpis i žig prodavača: _____

Datum: _____

HU

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, amit őrizzen meg későbbi felhasználásra.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A 3 évnél idősebb és a 8 évnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a készüléket, ha az rendeltetészerű üzemi helyzetben van, illetve ha a gyerekeket egy felnőt felügyeli, a készülék biztonságos használatával kapcsolatos útmutatást megkapták, és értik a készülék használatával járó kockázatokat. 3-8 éves gyerekek nem csatlakoztathatják a készüléket az elektromos hálózatra, a készüléket nem állíthatják be, nem tisztíthatják, illetve nem végezhetik el a felhasználói karbantartást.
2. A gyerekeket mindig felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
3. A készülék csak beltéren és kizárólag háztartási célokra használható.
4. Használat előtt helyezze a terméket egy kemény, sima, stabil és száraz felületre.
5. Ne használja a terméket, ha az nem működik megfelelően, erős ütés érte, leesett, megsérült, kültéren állt vagy vízbe esett.
6. Soha ne kísérelje meg a terméket saját kezűleg megjavítani, a szervizelést mindig megfelelően képzett szakembernek kell végeznie.
7. Ha a hálózati kábel megsérült, ki kell cserélni, amit csak képzett szakember hajthat végre.
8. A terméket csak az azon feltüntetett tulajdonságokkal rendelkező tápegységhez szabad csatlakoztatni.
9. Ez a termék nem alkalmas olaj és zsír levegőből történő szűrésére.
10. Ha nem használja a készüléket, soha ne hagyja bekapcsolva, és mindig válassza le a hálózati áramforrásról.
11. Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha az nincs teljesen összeszerelve.
12. Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt a tápkábelt kihúzza a konnektorból.
13. Ne helyezze a tápkábelt fűtött vagy forró felület közelébe.
14. Soha ne használja a tápkábelt a készülék hordozásához, felemeléséhez vagy húzásához. Ne zárja az ajtót a hálózati kábelre, és ne húzza el éles szélek és sarkok mentén.
15. Tartsa távol a működő készüléktől az ujjait, testrészeit, haját, ruházatát, ékszereit és minden egyéb tárgyat.
16. Rendszeresen távolítsa el a készüléket eltömítő port/szöszöket/hajszálat, mert ezek csökkentik a készülék szívó- és/vagy általános teljesítményét.
17. Soha ne érintse meg a készüléket vagy a dugvillát nedves kézzel.
18. A terméket ellenőriztük, ellenben a használat és az abból fakadó következmények a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.

A SZETT TARTALMA:

1 db Air Purifier ásd a 1. ábrát).

A = előlap; B = vezérlőpanel; C = levegőminőség érzékelő ; D = szűrők, E = porérzékelő, F= tápkábel

Szűrők lásd a 2. ábrát):

A = előszűrő; B = HEPA szűrő; C = aktív szén szűrő

Előszűrő: nagy részecskék, például por kiszűréséhez.

HEPA szűrő: max. 0,3 mikron méretű mikroszkopikus részecskék, például finompor, füst, pollen, baktériumok és penész kiszűréséhez.

Aktív szén szűrő molekuláris méretű porosokkal: gázok, enyhe szagok és illékony szerves vegyületek kiszűrésére.

1 db távirányító lásd a 3. ábrát):



= ki/bekapcsoló gomb



= alvás üzemmód



= auto üzemmód



= gyerekszár



= ventilátorsebesség



= időztő



= ionizáló

HASZNÁLAT

MEGJEGYZÉS: A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a levegőszűrők a készülék belsejében lévő nincsenek becsomagolva.

1. lépés: Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforomásra.

2. lépés: Nyomja meg a kapcsológombot, ekkor a készülék az 1. fokozaton, automatikus üzemmódban, aktív ionizálással működésbe lép.

A fokozatváltáshoz kövesse az alábbi utasításokat:

Ventilátorsebesség

Három ventilátorsebesség, valamint auto és alvás (éjszakai) üzemmód állítható be. Ezek között a ventilátorsebesség gomb megnyomásával lehet lépkedni. A sorrendben az első az auto üzemmód, az utolsó az alvás üzemmód. Ha Ön allergiára hajlamos, javasolt a készüléket az Ön számára legkényelmesebb, legmagasabb ventilátorsebességen működtetni.

Auto üzemmód:

Automatikus üzemmódban a készülék automatikusan beállítja a ventilátor sebességét a levegőminőség-érzékelő adatai alapján. Az érzékelőnek kb. 10 percre van szüksége a maximális érzékenységre eléréséhez.

Éjszakai üzemmód (alvás üzemmód)

A ventilátor fordulatszáma ebben az üzemmódban a legalacsonyabb, a levegőminőség-kijelző ki van kapcsolva és a világítás a leggyengébb.

Időztő

A gomb megnyomásával választhat a négy beállítás közül: 1, 2, 4 vagy 8 óra. A légtisztító kikapcsol az időztővel beállított időtartam letelte után.

Gyerekszár

A gyerekszár az Időztő és a Sebesség gombok egyszerre történő lenyomásával és kb. 3 másodpercig tartó nyomva tartásával aktiválható. A feloldásához egyszerre nyomja meg és tartsa nyomva (3 másodpercig) ugyanezt a két gombot.

Levegőminőség-érzékelő

A levegő minőségét méri, és azt színdokkival jeleníti meg: zöld, narancs, piros. A szín a levegőminőség-érzékelő által mért részecskeszámot fejezi ki. Zöld: 0-50 µg/m³; Narancs: 51-100 µg/m³; Piros: > 100 µg/m³

MEGJEGYZÉS: Ha az alvás üzemmódot választja, a kijelző kikapcsol.

Szűrő visszaállítás (lásd még a szűrők cseréje szakaszt is)

Amikor a légtisztító 3000 üzemórán át működött, világítani kezd a szűrő visszaállítására figyelmeztető kapcsoló jelzőfénye. Ekkor az előszűrőt és az aktív szén szűrőt is kell cserélni.

A szűrő cseréje után nyomja meg a kapcsolót. A rendszer automatikusan lenullázza és újraindítja az üzemidő-számlálót.

Ionizáló

Az ionizáló funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az Ionizáló gombot.

ELHELYEZÉS

A készüléket csak beltéri és vízszintes felületen szabad használni.

Ajánlott a készüléket abban a helyiségben használni, ahol Ön a legtöbb időt tölti, pl. hálószoba vagy a nappali. Állítson be olyan ventilátorsebességet, amit kellemesnek érez. A legtöbb esetben elég a légtisztító alacsony sebességgel működtetni. Ha nagyobb helyiségben üzemelteti, amikor nem tartózkodik ott, nagyobb sebességre kapcsolhatja, majd ismét csökkentheti a fordulatszámot.

A készüléket az adott helyiségben bárhol elhelyezheti. Még a fal mellé is állíthatja.

A legjobb teljesítmény érdekében ajánlott a készüléket a padlóra, vagy egy stabil felületre helyezni.

MEGJEGYZÉS: Ne helyezze olyan helyre, ahol függönyök vagy kárpitok elzárhatják a légbeömlő nyílást.

KARBANTARTÁS

MEGJEGYZÉS: Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

- A készüléket csak szükség esetén tisztítsa. Ha a készüléket piszkos környezetben használják, a gyakoribb tisztításra lehet szükség.
- Puhá (száraz vagy nedves) törőronggyal törölje le a port.
- Ne használjon a tisztításhoz tisztítószert vagy vegyszert.

A SZŪRŐK CSERÉJE

1. lépés: Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

2. lépés: Húzza az előlő fedelel alulról maga felé, és emelje fel (lásd a 4. ábrát).

3. lépés: A szűrő tetején két fül található, amelyek a szűrőt tartják. Forgassa el ezeket a szűrők kiemeléséhez (lásd az 5. ábrát). Először húzza ki a HEPA szűrőt a két pántnál fogva (a szűrő tetején és alján). Ezután vegye ki a szénszűrőt a pántoknál fogva.

4. lépés: Először szerelje be a szénszűrőt, majd a HEPA szűrőt, melyet úgy kell behelyezni, hogy a szűrő szívacsos oldala Ön felé nézzen.

5. lépés: Tegye vissza a fedelet. Kezdje a felső részen. Itt találhatók azok a nyílások, amelyekbe a felső fedél fileit be kell illeszteni. Ezután forgassa lefelé a fedelet, majd nyomja a főegységre.

Az előszűrő szivacsból készült, amely letörölhető vagy alacsony fokozaton kiporszívózható. Úgy tervezték, hogy a HEPA szűrővel cserélhető legyen.

HEPA szűrő és szénszűrő: Amikor a légtisztító 3000 üzemórán át működött, világítani kezd a szűrőcserére figyelmeztető jelzőfény. Ekkor a HEPA szűrőt és a szénszűrőket ki kell cserélni. A karbantartás után nyomja meg a „Szűrő-visszaállítás” gombot a szűrőcseréjelező visszaállításához.

ÉRZÉKELŐK

1. lépés: Tisztítsa meg a légbevezető érzékelőjének porvédőjét.

2. lépés: Ha az érzékelő hibás/valótlán jelzést ad, porszívózza ki az érzékelő környékét a felgyülemlett szennyeződés eltávolításához.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A levegőminőség-jelző folyamatosan rossz levegőminőséget jelez.	Az érzékelőben található lencse szennyezett	Tisztítsa meg a lencsét egy tiszta ruhával vagy porszívóval (lásd a 6. ábrát).

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

Azonosító: 110039498

Típuszám: EPI202-2A

Névleges feszültség: 220-240 V / Teljesítmény: 55 W; II. osztály

Távírányító 3 V (1 db CR2025 elem a csomagolásban)

Az ORT szám és a gyártási dátum megtalálható a készüléken.

Rovus védjegytulajdonos, EU importőr és forgalmazó: Top Shop International S.A., Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Svájc

Gyártó: Healthhead Corporation Limited, Building 1, Yongxin Industry Zone, No.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Kína

Származási ország: Kínai Népköztársaság

KS

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

MANUAL PËRDORIMI

Ju lutem lexoni user manual para përdorimit, sidomos Paralajmërimet dhe rreziqet

PARALAJMËRIME

- Fëmijët e moshës nga 3 vjeç e më pak se 8 vjet mund vetem ta kalojnë ON / OFF pajisjen, me kusht që të jenë vendosur ose instaluar në pozicionin e tyre normal të punës dhe i janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një vend të sigurtë dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët e moshës nga 3 vjeç e më pak se 8 vjet nuk duhet të futin, rregullojnë dhe pastrojnë pajisjen ose të kryejnë mirëmbajtjen e përdoruesit.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren që të mos luajnë me këtë pajisje.
- Kjo pajisje është e destinuar vetëm për përdorim shtëpiak, të brendshshëm dhe të thatë.
- Para përdorimit, vendosni produktin në sipërfaqe të fortë, të sheshtë, të qëndrueshme dhe të thatë.
- Nëse pajisja nuk punon sic duhet, ka marrë nj goditje të fort, ka rënë në tokë, është dëmtuar, është lënë jashtë ose ka rënë në ujë, mos e përdoni në këto raste.
- Mos bëni asnjë ndërhyrje apo riparim vetë dhe sigurohuni që cdo riparim apo përmirësim të bëhet nga një teknik i kualifikuar.
- Nëse kordoni/kabloja e furnizimit është i dëmtuar, si duhet të zëvendësohet menjëherë nga personi i autorizuar dhe kualifikuar.
- Lidhni furnizimin me energji elektrike që korrespondon me atë priz të vlerësuar vetëm në këtë produkt.
- Ky produkt nuk ka për qëllim të filtrojë vaj ose yndyrat nga ajri.
- Kjo pajisje kurrë nuk duhet të jetë e ndezur ose të qëndrojë e mbuluar kur është në furnizim me energji elektrike, dhe po ashtu kur nuk është në përdorim, duke zëvendësuar aksesoret apo edhe gjatë pastrimit të saj.
- Asnjëherë mos e përdorni pajisjen nëse nuk është e montuar plotësisht.
- Gjithmonë fikni pajisjen para se ta shkëputni nga priza.

13. Mos e vendosni kabllon e furnizimit me energji afër një sipërfaqeje të nxehtë.
14. Asnjëherë mos përdorni kabllon e energjisë elektrike për të marr, mbartur diku tjetër, tërhequr apo ngritur pastruesin e ajrit.
15. Mos tërhiqni kabllon e furnizimit me energji rreth skajeve apo këndeve të mprehta.
16. Keni kujdes kur punoni me pajisjen, mbani të gjitha objektet e huaja, gishtat, pjesët e trupit, flokët, veshjet e gjëra dhe bizhuteritë larg hapësirave të hapura të pajisjes.
17. Hiqni rregullisht bllokimet e shkaktuara tek pajisja nga pluhuri, leshi, flokët etj. Sepse ato reduktojnë dukshëm fuqinë e thithjes së pajisjes dhe/ose performancën e përgjithshme.
18. Asnjëherë mos prekni pajisjen ose prizën e saj kur duart tuaja janë të lagura.
19. Pasiqë produkti është i kontrolluar, përdorimi i tij dhe pasojat janë rreptësisht përgjegjësi e përdoruesit.

SETI PËRFSHIN:

1x Pastrues i ajrit (shih figurën 1)

A = paneli i përpamë; B = paneli i kontrollit; C = sensori i cilësisë së ajrit; D = filtra, E = sensori i pluhurit, F = kordoni i energjisë elektrike

1x Filtra (shih figurën 2)

A = Pre-filtri; B = filtri HEPA; C = Filtri i aktivizuar i karbonit

Pre-filtri: funksionon për të kapur grimca të mëdha të tilla si pluhuri.

Filtri HEPA: për të hequr grimcat mikroskopike deri në 0,3 mikronë në madhësi të tilla si pluhuri i imët, tymi, poleni, bakteret dhe myku. Filtri i aktivizuar i karbonit: përbëhet nga një sistem i gjërë i poretave molekulare me adsorbim të lartë për të hequr gazrat, aromat e lehta dhe VOC (komponimet organike të paqëndrueshme).

1x Telekomandë kontrolluese (shih figurën 3)



= HAP / MBYLL butoni



= Gjumë



= Gjendja automatike



= Bllokimi për fëmijë



= Shpejtësia e ventilatorit



= Kohëmatësi



= Ionizer

PËRDORIMI

SHËNIM: Para përdorimit të pajisjes sigurohuni që filtrate e ajrit brenda pastruesit të ajrit të mos mbështillen në plastikë.

Hapi 1: Futeni prizën në priz për furnizim me energji elektrike.

Hapi 2: Shtypni butonin ON dhe pajisja do të fillojë të punojë me shpejtësinë e ventilatorit 1, mënyrën automatike dhe me vepërimin e jonizuesit.

Nëse dëshironi ta ndryshoni ate cilësim, ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

Shpejtësia e ventilatorit

Ekzistojnë tre shpejtësi të ventilatorit gjendja automatike dhe gjendja e "fjetur". Shtypja e butonit të shpejtësisë do të kalojë nga modaliteti automatic në modalitetin e "fjetjes" apo anasjelltas. Nëse jeni të ndjeshëm ndaj alergjive, ju sugjerojmë të përdorni pastrues të ajrit në shpejtësinë më të lartë të ventilatorit në mënyrë që të ndjeheni më mire.

Modaliteti automatic - Auto mode

Në modalitetin Automatic, njësia automatikisht rregullon shpejtësinë e ventilatorit, bazuar në leximin e sensorit të cilësisë së ajrit. Sensori ka nevojë për rreth 10 minuta për t'u ngrohur për të aritur ndjeshmërinë maksimale të saj.

Modaliteti "I fjetur" - Sleep Mode

Modaliteti "I fjetur" zvogëlon shpejtësinë e ventilatorit në nivelin më të ulët, fik ekranin e cilësisë së ajrit dhe zvogëlon dritat.

Kohëmatësi

Shtypni këtë buton për të zgjedhur një nga katër cilësimet e kohës: 1, 2, 4 ose 8 orë. Pastruesi i ajrit do të fiket pasi koha e caktuar në timer ka kaluar.

Bllokuesi për fëmijë

Shtypja dhe mbajtja (për rreth 3 sekonda) butonat "Timer" dhe "Speed" në të njëjtën kohë do ta bllokojë pastruesin e ajrit në gjendjen aktuale që ka. Për të zhblokuar pastruesin e ajrit, shtypni dhe mbasni (3 sekonda) këto dy butona përsëri.

Sensori i cilësisë së ajrit

Mat dhe tregon cilësinë e ajrit në kodet e ngjyrave: jeshile, portokalli, e kuqe. Ngjyra korrespondon me grumbullimin e grimcave të matur nga sensori i cilësisë së ajrit. Gjelbër: 0-50 µg / m³; Portokalli: 51-100 µg / m³; Kuqe > 100 µg / m³.

SHËNIM: Nëse modaliteti "I fjetur" zgjidhet, ky ekran është i fikur.

Rivendosja e filtrit (shih gjithashtu zëvendësimin e filtrave)

Kur pastruesi të ketë një kohëzgjatje totale prej 3,000 orësh, kalimi i FILTER RESET në panelin e kontrollit do të ndizet për t'ju kujtuar juve për të zëvendësuar para filtrin dhe aktivizuar filtrin e karbonit. Pas ndërrimit të filtrit, shtypni kalimin. Sistemi automatikisht do të pastrojë kohën dhe do të rifillojë kohën e përdorimit të filtrit të kohës.

Ionizer

Shtypja e butonit Ionizes për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e jonizuesit.

VENDOSJA

Gjithmonë vendosni në ambiente të mbyllura dhe në një sipërfaqe të nivelizuar. Rekomandohet të përdorni njësinë kudo që kaloni shumicën e kohës tuaj - zakonisht një dhomë gjumi ose zonë të gjallë. Vendosni shpejtësinë e ventilatorit në një nivel që është e rehatshme për ju. Në shumicën e rasteve mund të përdorni pastrues të ajrit në një shpejtësi të vogël tifoze. Megjithatë, nëse keni një zonë më të madhe të jetesës, ju mund ta kryeni atë me një shpejtësi më të lartë të tifozeve kur nuk jeni në dhomë dhe pastaj drejtojeni atë me shpejtësi të ulët kur jeni i pranishëm. Meqenëse ajri është tërhequr nga pjesa e përparme dhe del nga lart, mund ta vendosni kudo në një dhomë. Edhe pranë munt. Për të pasur një performancë më të mirë në pastrim, rekomandohet që pastruesi të vendoset në tokë ose në një sipërfaqe të qëndrueshme. SHËNIM: Mos e vendosni aty ku ka perde ose drapes mund të bllokojnë marrjen e ajrit.

MIRËMBAJTJA

SHËNIM: Çaktivizoni pajisjen dhe hiqni nga furnizimi me energji elektrike përpara çdo mirëmbajtjeje.

- Pastroni njësinë vetëm kur është e nevojshme. Nëse njësia përdoret në një mjedis të ndotur, mund të ketë nevojë për pastrim më shpesh. - Fshini çdo pluhur me një leckë të butë (mund të jetë e thatë ose e lagur). - Mos përdorni pastrues ose kimikate në pastruesin e ajrit.

NDËRIMI I FILTRAVE

Hapi 1: Fikeni pajisjen dhe hiqni nga furnizimi me energji elektrike.

Hapi 2: Tërhiqeni kapakun nga fund i poshtëm tek ju dhe ngritni lart (shih Figura 4).

Hapi 3: Në skajin e sipërm të filtrit ekzistojnë dy skeda që e mbajnë atë në vend. Rrotulloni ato kështu që ju mund të hiqni filtrat (shih Figura 5). Hiqni filtrin HEPA me shkurëm të parë duke tërhequr dy shiritat (në krye dhe në fund të filtrit). Heq filtrin e karbonit duke tërhequr shiritat e saj.

Hapi 4: Vendosni filtrin e karbonit së pari dhe pastaj filtrin HEPA me anën e shkurëm që ju ballafaqohet.

Hapi 5: Për të vendosur mbulesën përsëri, futni fillimisht në krye. Ekzistojnë hapje ku duhet të futen skadat nga kapaku i sipërm. Rrotulloni kapakun poshtë për ta vendosur në pjesën e poshtme dhe shtypeni atë kundër njësisë kryesore.

Pre-Filter është bërë nga një material shkurëm që mund të fshihet lehtë. Është projektuar të zëvendësohet me filtrin HEPA.

Filtri i HEPA dhe filtri i karbonit: Kur pastruesi ka vrapur për 3.000 orë, treguesi i Resetrit të Filtrit ndriçon për t'ju kujtuar përdoruesit për të zëvendësuar filtrat e HEPA dhe të karbonit. Pas mirëmbajtjes, shtypni "Filter Reset" për të rivendosur treguesin e zëvendësimit të filtrit.

SENSORËT

Hapi 1: Pastroni pluhurin duke bllokuar hyrjen e ajrit të sensorit.

Hapi 2: Nëse sensorit po jep një lexim të rremë, mund të ketë akumuluar vakum rreth sensorit për të hequr ndonjë pluhur.

PROBLEMATIKA

Problem	Shkaku	Zgjidhja
Treguesi i cilësisë së ajrit vazhdimisht tregon cilësi të dobët të ajrit	Leni brenda sensorit është i ndotur	Fshini lehtë me një leckë të pastër ose me fshesë me vakum për të hequr pluhurin që është vendosur mbi sensor (shihni figurën 6).

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

ID: 110039498

Modeli nr.: EPI202-2A

Tensioni i vlerësuar: 220-240 V~; 50 Hz; Fuqia: 55 W; Klasa II

Telekomanda: 3 V DC - 1x CR2025 (INCLUDED)

ORT nr. Dhe data e prodhimit gjenden ne produkt.

Pronari i markës tregtare Rovus, Importues në BE, Distributor: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Zvicër Prodhues: Healthlead Corporation Limited, Ndërtesa 1, Yongxin Industrisë Zona, No.89, Hengging Road, Yuanshan Street, Longgang Qarkut, Shenzhen, China Vendi i origjinës: P.R.C.

KZ

ROVUS ASTREA АУА ТАЗАРТҚЫШЫ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰҚАУЛЫҒЫ

Өнімді пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып алыңыз және оны одан әрі пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР

- Егер құрылғы болжалды қалыпты жұмыс қалпында қойылса және орнатылса, 3 жастан 8 жасқа дейінгі балаларға құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты қадағалау немесе нұсқаулық берілсе және олар осы құрылғыны пайдаланумен байланысқан қауіп-қатерлерді түсінген жағдайда, осындай балаларға құрылғыны ҚОСУҒА/СӨНДІРУГЕ ғана болады. 3-тен 8 жасқа дейінгі балалар құрылғыны қуат көзіне жалғауға, реттеуге немесе тазалауға, сондай-ақ, техникалық қызмет көрсетуге болмайды.
- Балалардың бұл құралмен ойнамауларын қадағалау керек.
- Бұл құрал тұрмыста, үйде және құрғақ күйде пайдалануға арналған.

4. Пайдаланар алдында құралды берік, тегіс, тұрақты және құрғақ жерге қойыңыз.
5. Егер құрал тиісінше жұмыс істемесе, қатты соғылса, құлатып алынса, зақымдалса, сыртта қалдырылса немесе суға батырылса, оны пайдаланбаңыз.
6. Құралды өзіңіз өзгертуге немесе жөндеуге тырыспаңыз және кез келген жөндеуді тиісті білікті маман ғана жүргізетініне көз жеткізіңіз.
7. Егер қуат сымы зақымдалса, оны тек уәкілетті және білікті маман ғана ауыстыруы тиіс.
8. Өнімде көрсетілген деңгейге сәйкес келетін қуат көзіне ғана қосыңыз.
9. Бұл өнім ауадан майды сүзгілеуге арналмаған.
10. Бұл құралды пайдаланбаған кезде, бөлшектерін ауыстырған кезде немесе тазалау кезінде қосуға немесе қуат көзінен ажыратылмаған күйде қалдыруға болмайды.
11. Құрал толық жиналмайынша оны пайдаланбаңыз.
12. Құралды розеткадан ажыратар бұрын оны өшіріңіз.
13. Қуат сымын ыстық беттердің жанына қоймаңыз.
14. Ауа тазартқышты алу, тасымалдау, сүйрету, тарту немесе көтеру үшін қуат сымын пайдаланбаңыз. Қуат сымын өткір бұрыштар мен шеттерге ілмеңіз немесе тигізбеңіз.
15. Құралды пайдаланған кезде барлық бөтен заттарды, саусақтарыңызды, дене бөліктеріңізді, шашыңызды, бос киім мен зергерлік бұйымдарды саңылаулардан алшақ ұстап, сақ болыңыз.
16. Құралдың қуатын және/немесе жалпы өнімділігін айтарлықтай төмендететіндіктен, шаң, шаш, қыл және т.с.с. туындаған бітеулерді жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.
17. Құралды немесе сымын дымқыл қолмен ұстауға болмайды.
18. Құрылғының тексеруден өткендігіне қарамастан, оны пайдалану және осындай пайдаланудың салдары тек пайдаланушының жауапкершілігіне жатады.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ:

1x ауа тазартқыш (1-суретті қараңыз)

A = Алдыңғы панель; B = Басқару панелі; C = Ауа сапасының бергіші ; D = Сүзгілер; E = Шаң сезбегі; F= Қуат сымы

1x сүзгі (2-суретті қараңыз),

A = Алдын ала тазалау сүзгі; B = HEPA сүзгісі; C = Белсендірілген көмір сүзгісі

Алдын ала тазалау сүзгісі: шаң сияқты үлкен бөлшектерді тазалауға арналған.

HEPA сүзгісі: Шаң, түтін, тозаң, бактерия мен өңезденген саңырауқұлақ сияқты 0.3 мкм-ге дейінгі микроскопиялық бөлшектерді тазалауға арналған. Белсендірілген көмір сүзгісі: газдар, жеңіл иістер мен ұшпалы органикалық қоспаларды жою үшін жоғары сорғыш қабілетіне ие молекулалық мөлшердегі тесіктердің кең жүйесінен тұрады.

1x қашықтан басқару құралы (3-суретті қараңыз)



= Қосу/өшіру батырмасы



= Қуту режимі



= Автоматты режим



= Балалардан бұғаттау



= Желдеткіш жылдамдығы



= Таймер



= Иондағыш

ПАЙДАЛАНЫЛУЫ

ЕСКЕРТПЕ: Құралды пайдаланбас бұрын ауа тазартқыштың ішіндегі ауа сүзгілерінен пластмассалы орама алынып тасталғанына көз жеткізіңіз.

1-қадам: Қуат сымын қуат көзіне қосыңыз.

2-қадам: Қуат батырмасын басыңыз, сонда құрал 1-ші желдеткіш жылдамдығында, автоматты режимде және иондағышпен жұмыс істей бастайды

Егер бұл параметрлерді өзгертіңіз келсе, төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

Желдетіш жылдамдығы

Үш желдетіш жылдамдығы мен Автоматты және Күту режимдері бар. Желдеткіш жылдамдығының батырмасын басқанда, құрал күту режиміне өткенге дейін автоматты режимдегі желдеткіштің жылдамдығымен айналады. Егер сіз аллергияға шалдықпаш болсаңыз, ауа тазартқышын ыңғайлы сезінетін ең жоғары желдеткіш жылдамдығында істетуді ұсынамыз.

Автоматты режим

Автоматты режимде құрал ауа сапасының сезбегі негізінде желдеткіштің жылдамдығын автоматты түрде реттейді. Сезбектің максималды сезімталдығына жету үшін шамамен 10 минут қажет.

Күту режимі

Күту режимі желдеткіштің жылдамдығын ең төменгі деңгейге дейін азайтады, ауа сапасының дисплейін өшіреді және шамдарды құнғірттейді.

Таймер

Қол жетімді төрт таймердің біреуін таңдау үшін осы батырманы басыңыз: 1, 2, 4 немесе 8 сағат. Тіксіз уақыт өткеннен кейін ауа тазартқыш өшеді.

Балалардан бұғаттау

Таймер және Жылдамдық батырмаларын бір мезгілде басу және ұстап тұру (шамамен 3 секунд) ауа тазартқышты бұғаттайды. Ауа тазартқышты бұғаттаудан шығару үшін осы екі батырманы қайта басып тұрыңыз (3 секунд).

Ауа сапасының сезбегі

Ауаның сапасын өлшейді және түсті кодтарымен көрсетеді: жасыл, қызғылт, қызыл. Түс ауа сапасының сезбегі өлшеген бөлшектердің мөлшеріне сәйкес келеді. Жасыл: 0-50 мкг/м³; Қызғылт: 51-100 мкг/м³; Қызыл: > 100 мкг/м³.

ЕСКЕРТПЕ: Егер күту режимі таңдалса, бұл дисплей өшіріледі.

Сүзгіні ауыстыру (сүзгілерді ауыстыру бөлімін қараңыз)

Тазартқыштың жалпы жұмыс істеу уақыты 3000 сағатқа жеткенде басқару панелінде FILTER RESET (СҮЗГІНІ АУЫСТЫРУ) шамы жанып, алдын ала тазалау сүзгісі мен белсендірілген көмір сүзгісін ауыстыру керектігін еске салады.

Сүзгіні ауыстырғаннан кейін қосқышты басыңыз. Жүйе уақытты автоматты түрде жаңартады және сүзгіні пайдалану уақытын есептеуді қайта бастайды.

Иондағыш

Иондағыш функциясын қосу немесе өшіру үшін иондағыш батырмасын басыңыз.

ОРНАЛАСТЫРУ

Тек үйде және тегіс бетте пайдаланыңыз.

Құралды көп уақыт өткізетін жерде, әдетте, жатын бөлмеде немесе тұрғын аймақта пайдалану ұсынылады. Желдеткіштің жылдамдығын сізге ыңғайлы деңгейге орнатыңыз. Көбінесе ауа тазартқышын төмен желдеткіш жылдамдығында іске қосуға болады. Алайда, егер тұрғын аймағыңыз неғ болса, өзіңіз бөлмеде болмаған кезде желдеткіштің жылдамдығын жоғары деңгейде және бөлмеде болған кезде төмен деңгейде іске қосуға болады.

Ауа алдыңғы жағынан кіріп, үстіңгі жағынан шығатындықтан, оны бөлменің кез келген жерінде орналастыруға болады. Тіпті қабырғаның жанында.

Тазалаудың тиімділігін арттыру үшін тазартқышты жерге немесе тұрақты бетке қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Перде немесе шымылдық ауа кіретін саңылауларды жабуы мүмкін жерге қоймаңыз.

КҮТІМ ЖАСАУ

ЕСКЕРТПЕ: Күтім жасаудан бұрын құралды өшіріп, электр қуатынан ажыратыңыз.

- Құралды қажет болғанға ғана тазалаңыз. Егер құрал ластанған ортада қолданылса, оны жиі тазалау қажет болуы мүмкін.

- Шаңды жұмсақ шүберекпен сүртіңіз (құрғақ немесе дымқыл болуы мүмкін).

- Ауа тазартқышты тазалау үшін тазалағыш немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.

СҮЗГІЛЕРДІ АУЫСТЫРУ

1-қадам: Құралды өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.

2-қадам: Алдыңғы қақпақты өзіңізге қарай тартып, көтеріңіз (4-суретті қараңыз).

3-қадам: Сүзгінің жоғарғы жағында орнына ұстап тұратын екі бұрылмалы ілмек бар. Сүзгілерді алып тастау үшін оларды бұрыңыз (5-суретті қараңыз). HEPA сүзгісін екі бауды (сүзгінің үстіңгі және төменгі жағында) тартып шығарыңыз. Содан кейін бауларды тартып, көмір сүзгісін шығарыңыз.

4-қадам: Алдымен көмір сүзгісін, содан кейін HEPA сүзгісін көбік жағын өзіңізге қаратып орнатыңыз.

5-қадам: Қақпақты орнына қою үшін алдымен жоғарғы жағына салыңыз. Жоғарғы қақпағындағы ілмектерді кірістіруге арналған төрт тесік бар. Қақпақты төменгі жағына бекітіп, оны негізгі бөлікке басыңыз.

Алдын-ала тазалау сүзгісі сүртуге немесе ақырындап шаңсорғышпен тазалауға жарайтын кеуек материалынан жасалған. Ол HEPA сүзгісімен ауыстыруға арналған. HEPA сүзгісі және белсендірілген көмір сүзгісі: Тазартқыштың жалпы жұмыс істеу уақыты 3000 сағатқа жеткенде басқару панелінде "Filter Reset" (Сүзгіні ауыстыру) шамы жанып, HEPA сүзгісі мен белсендірілген көмір сүзгісін ауыстыру керектігін еске салады. Ауыстыру аяқталғаннан кейін сүзгі мерзімінің индикаторын қалпына келтіру үшін "Filter Reset" (Сүзгіні ауыстыру) батырмасын басыңыз.

СЕЗБЕКТЕР

1-қадам: Сезбектің ауа кірісін бітейтін шаңды тазалаңыз.

2-қадам: Егер сезбек дұрыс істемесе, сезбек айналасында жиналып қалуы мүмкін шаңды тазалаңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ТҮЗЕТУ

Мәселе	Себебі	Шешімі
Ауа сапасының индикаторы әрдайым нашар ауа сапасын көрсетеді	Сезбектің ішіндегі линзалар ластанған	Сезбекте жиналып қалған шаңды тазалау үшін линзаны таза шүберекпен сүртіңіз немесе шаңын сорғызыңыз (6-суретті қараңыз).

ROVUS ASTREA АУА ТАЗАРТҚЫШЫ

ID: 110039498

Үлгі нөмірі: EPI202-2A

Номиналды кернеуі: 220-240 В~; 50 Гц; Қуаты: 55 Вт; II класс

Қашықтан басқару құралы: 3 В ТТ - 1x CR2025 (ЖИНАҚАҚА КІРЕДІ)

Өндірілген күні және топтамалық нөмірі бұйымда көрсетілген.

Rovus сауда белгісінің иесі, ЕО-дағы импорттаушы, Дистрибьютор: Top Shop International S.A., Аль Мулино көш., 22, CH-6814, Кадемпино қаласы, Швейцария

Өндіруші: Healthlead Corporation Limited, 1 ғимарат, Есин өндірістік аймағы, №89, Хэнпинг жолы, Юаньшань көшесі, Лонганг ауданы, Шэньчжэнь, Қытай
Жасап шығарған ел: ҚХР

ROVUS ASTREA oro valytuvus NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Originalios instrukcijos vertimas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ateičiai.

ĮSPĖJIMAI

1. Vaikai nuo 3 iki 8 metų šį prietaisą įjungti ir išjungti gali tik tuomet, jeigu prietaisas pastatytas ar įrengtas jam skirtoje vietoje, įprastoje veikimo padėtyje, taip pat vaikai turi būti prižiurimi suaugusiųjų arba supažindinti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokti galimus pavojus. 3–8 metų vaikams negalima jungti prietaiso kištuko į elektros lizdą, reguliuoti ir valyti prietaiso ar atlikti priežiūros darbus.
2. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
3. Prietaisas skirtas buitiniam naudojimui uždaroje ir sausoje patalpoje.
4. Prieš naudodami pastatykite prietaisą ant kieto, lygaus, stabilaus ir sauso paviršiaus.
5. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis neveikia tinkamai, buvo sutrenktas, numestas ant žemės, pažeistas, paliktas lauke ar įmestas į vandenį.
6. Nemodifikuokite ir neremontuokite prietaiso, gedimo atveju kreipkitės į platintoją.
7. Nenaudokite prietaiso, jeigu jo maitinimo laidas yra pažeistas. Tokiu atveju kreipkitės į platintoją.
8. Prietaiso ir elektros lizdo įtampa turi sutapti.
9. Prietaisas neskirtas aliejui ar riebalams iš oro filtruoti.
10. Ištraukite laidą iš elektros lizdo ir išjunkite prietaisą, jeigu jo nebenaudojate, keičiate priedus ar ketinate valyti.
11. Nejunkite prietaiso, jeigu jis nėra iki galo surinktas.
12. Visada išjunkite prietaisą prieš ištraukdami laidą iš elektros lizdo.
13. Nedėkite maitinimo laido netoli karštų paviršių.
14. Nekelkite, neneškite, netempkite prietaiso laikydami už laido. Netempkite laido per aštirus kampus ir kraštus.
15. Būkite atsargūs naudodami prietaisą ir pašalinius objektus, pirštus, kūno dalis, plaukus, laisvus drabužius bei papuošalus laikykite atokiai nuo prietaiso angų.
16. Reguliariai pašalinkite prietaise susikaupusias dulkes, pūkus, plaukus ir pan., nes šie nesvarumai gali smarkiai sumažinti prietaiso įtraukimo galią ir (arba) bendrą veiksmingumą.
17. Nelieskite prietaiso ir laiko kištuko šlapiomis rankomis.
18. Prietaisas buvo patikrintas, tačiau jo naudojimas ir su tuo susijusios pasekmės yra paties naudotojo atsakomybė.

PAKUOTĖJE YRA:

1 x oro valytuvus (žiūrėkite 1 paveiksluką)

A = priekinis skydelis; B = valdymo skydelis; C = oro kokybės jutiklis; D = filtras; E = dulkių jutiklis; F = maitinimo laidas

1 x filtras (žiūrėkite 2 paveiksluką)

A = pirminis filtras; B = HEPA filtras; C = aktyvintosios anglies filtras

Priešfiltris: sulaiko didesnes daleles, tokias kaip dulkės.

HEPA filtras: sulaiko mikroskopinio dydžio daleles iki 0,3 mikrono dydžio, tokias kaip smulkios dulkės, dūmai, žiedadulkės, bakterijos ir pelėsiai.

Aktyvintosios anglies filtras: filtra sudarantis gerai absorbuojantis pluoštas yra su molekulių dydžio poromis, sulaikančiomis dujas, lengvus kvapus ir lakiuosius organinius junginius.

1 x nuotolinio valdymo pultelis (žiūrėkite 3 paveiksluką)



= Įjungimo / išjungimo mygtukas



= Miego režimas



= Automatinis režimas



= Užraktas nuo vaikų



= Ventilatoriaus greitis



= Laikmatis



= Jonizatorius

NAUDOJIMAS

PASTABA. Prieš pradėdami naudoti prietaisą įsitikinkite, kad viduje esantys filtrai nėra suvynioti į plastiką.

1 žingsnis. Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.

2 žingsnis. Nuspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir prietaiso ventilatorius pradės veikti 1 greičiu, automatinio režimu, su jonizatoriaus funkcija.

Jeigu norite pakeisti šiuos nustatymus, laikykitės žemiau pateikiamų nurodymų:

Ventilatoriaus greitis

Yra trys ventilatoriaus greičiai, taip pat automatinis režimas ir miego režimas. Spaudydami ventilatoriaus greičio mygtuką pereisite visus greičius ir pasieksite miego režimą. Jeigu esate alergiški, rekomenduojama oro valytuvą naudoti įjungus didžiausią ventilatoriaus greitį arba toki, kurį nustatę jaučiatės patogiausiai.

Automatinis režimas

Nustatčius automatinį režimą prietaisas automatiškai reguliuoja ventilatoriaus greitį pagal oro kokybės jutiklių duomenis. Užtrunka apie 10 minučių, kol jutikliai išyla ir pasiekia didžiausią jautrumą.

Miego režimas

Miego režimo metu ventilatoriaus greitis sumažinamas yra mažiausio, išjungiamas oro kokybės ekranas ir pritemdomos lemputės.

Laikmatis

Nuspauskite mygtuką ir pasirinkite iš keturių laikmačio nustatymų - 1, 2, 4 arba 8 valandos. Prietaisas išsijungia pasibaigus su laikmačiu nustatytam laikui.

Užraktas nuo vaikų

Vienu metu laikant nuspaudus laikmačio ir greičio mygtukus (apie 3 sekundes) prietaisas užrakinamas dabartinės būsenos. Jeigu norite atrakinti prietaisą, vėl 3 sekundes palaikykite nuspautus šiuos mygtukus.

Oro kokybės jutiklis

Matuoja ir rodo oro kokybę spalvomis - žalia, oranžinė, raudona. Spalva atitinka jutiklio išmatuotą oro kokybę pagal dalelių skaičių. Žalia - 0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, oranžinė - 51-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, raudona - > 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

PASTABA. Pasirinkus miego režimą šis ekranas yra išjungiamas.

Filtro nustatymas iš naujo (taip pat žiūrėkite skyrių „Filtrų keitimas“)

Kai prietaisas suskaičiuoja 3000 veikimo valandų, skydelyje užsidega filtro nustatymo iš naujo („Filter Reset“) jungiklis, primenantis pakeisti priešfiltrą ir anglies filtrą.

Pakeitę filtrą nuspauskite jungiklį. Sistema pradės skaičiuoti naudojimo laiką iš naujo.

Jonizatorius

Nuspaudę jonizatoriaus mygtuką įjungiate arba išjungiate jonizavimo funkciją.

NAUDOJIMO VIETA

Prietaisą visada naudokite uždaroje patalpoje ant lygaus paviršiaus.

Prietaisą rekomenduojama naudoti ten, kur leidžiata daugiausia laiko - dažniausiai tai miegamasis arba svetainė. Nustatykite jums patogiausią ventilatoriaus greitį. Daugeliu atvejų prietaisą galite naudoti nustatę mažiausią greitį. Vis dėlto, jeigu patalpa yra didesnė, galite nustatyti didesnį greitį, kol nesate kambaryje, o grįžę nustatyti mažesnį greitį.

Ora prietaisas traukia pro priekį ir išleidžia pro viršų, todėl prietaisą galite statyti bet kurioje kambario vietoje, net ir prie sienos.

Jeigu norite pasiekti geriausių oro valymo rezultatus, prietaisą rekomenduojama statyti ant žemės ar stambiaus paviršiaus.

PASTABA. Nestatykite prietaiso ten, kur užuolaidos gali uždengti oro įtraukimo angas.

PRIEŽIŪRA

PASTABA. Išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdą prieš atlikdami bet kokius prietaiso priežiūros darbus.

- Prietaisą valykite, kai būtina. Jeigu prietaisas naudojamas nesvarioje aplinkoje, jį valyti gali prireikti dažniau.

- Dulkes valykite su švelnia šluoste (gali būti sausa arba drėgna).

- Nenaudokite valiklių ar cheminių priemonių prietaisui valyti.

FILTRŲ KEITIMAS

1 žingsnis. Išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

2 žingsnis. Traukite priekinį dangtelį iš apacios savęs link ir kilstelėkite aukštyn (žiūrėkite 4 paveiksluką).

3 žingsnis. Filtro viršuje yra du laikikliai, kurie laiko filtrą vietoje. Pasukite juos, kad išimtumėte filtrus (žiūrėkite 5 paveiksluką). Pirmiausia išimkite HEPA filtrą patraukdami jį juosteles (filtru viršuje ir apačioje). Po to išimkite anglies filtrą patraukdami jo juosteles.

4 žingsnis. Pirmiausia įdėkite anglies filtrą, po to HEPA filtrą taip, kad porolono pusė būtų nukreipta į jus.

5 žingsnis. Norėdami įdėti dangtelį atgal, pirmiausia įstatykite viršutinę dalį. Į angas įstatykite dangtelio viršuje esančius laikiklius. Palenkite dangtelį žemyn, kad įstatytumėte apatinę

dali, ir paspauskite.

Priešfiltris pagamintas iš porolono, kurį galima valyti ar švelniai siurbti. Jis sukurtas pakeisti HEPA filtru.

HEPA filtras ir anglies filtras. Kai prietaisas suskaičiuoja 3000 veikimo valandų, skydelyje užsidega filtro nustatymo iš naujo („Filter Reset“) jungiklis, primenantis pakeisti HEPA ir anglies filtrus. Pakeitę nuspauskite „Filter Reset“, kad nustatytumėte iš naujo filtro keitimo jungiklį.

JUTIKLIAI

1 žingsnis. Išvalykite dulkes, blokuojančias jutiklių oro angas.

2 žingsnis. Jeigu jutiklis rodo klaidingus duomenis, siurbliu atsargiai išsiurbkite vietą aplink jutiklius, kad pašalintumėte ten galėjusias susikaupti dulkes.

GALIMOS PROBLEMOS

Problema	Priežastis	Sprendimas
Oro kokybės indikatorius nuolat rodo prastą oro kokybę	Lešiai jutiklio viduje yra nešvarūs	Nuvalykite lešius su švaria šluoste ar išsiurbkite ant jutiklio galėjusias susikaupti dulkes (žiūrėkite 6 paveiksluką).

ROVUS ASTREA oro valytuvas

ID: 110039498

Modelio Nr.: EPI202-2A

Įtampa: 220-240 V~; 50 Hz; galia: 55 W; II klasė

Nuotolinio valdymo pultelis: 3 V DC, 1 x CR2025 baterija (PRIDEDAMA)

ORT Nr. ir pagaminimo data nurodyta ant prietaiso.

Gamintojas: „Top Shop International“ S.A., Via al Mulino 22, 6814 Kadempinas, Šveicarija

Importuotojas: UAB „Studio moderna“, Žalgirio g. 135, 08217 Vilnius, Lietuva

Kilmės šalis: Kinija

ROVUS yra „Top Shop International“ S.A. registruotas prekės ženklas.

Pardavėjo suteikiama komercinė prekės garantija

Šiam prietaisui suteikiama 24 mėnesių garantija. Ji nebus taikoma, jei mechanškai pažeisite prietaisą, naudosite jį ne pagal paskirtą ar naudojimo instrukciją. Taip pat sugedus prietaisui dėl stichinės nelaimės. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jeigu jis kilo dėl Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.

KAIP SEKASI NAUDOTI PREKĘ?

Komentuokite po prekę www.topshop.lt. Padėsite mums tobulėti, o kitiems pirkėjams – išsirinkti lengviau!

LV

ROVUS GAISA ATTĪRĪTĀJS ASTREA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to.

BRĪDINAJUMI

- Bēmi vecumā no trim līdz astoņiem gadiem drīkst ieslēgt un izslēgt ierīci, ja tā ir pareizi pieslēgta un novietota un viņi ir instruēti par to, kā droši izmantot ierīci, un apzinās iespējamās briesmas. Bēmi vecumā no trim līdz astoņiem gadiem nedrīkst pievienot ierīci pie strāvas, regulēt temperatūru, tīrīt ierīci vai citādi apkopt.
- Jāuzmana, lai bērni nespēlētos ar šo ierīci.
- Šī ierīce ir domāta izmantošanai tikai mājāsaimniecībā, iekšējā un sausā vidē.
- Pirms lietošanas, novietojiet ierīci uz cietas, plakanas, stabilas un sausas virsmas.
- Ja ierīce nestrādā kā nākas, ir saņēmusi spēcīgu sitienu, nomesta, sabojāta, atstāta ārā vai iemesta ūdenī, neizmantojiet to.
- Nemēģiniet pats salabot vai pārveidot ierīci un pārliecinieties, ka ierīces remontu veic kvalificēts speciālists.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas nekavējoties jānomaina. To drīkst darīt tikai autorizēta un kvalificēta persona.
- Pieslēdziet strāvas avotam, kas atbilst tam, kas norādīts uz ierīces.
- Šis produkts nav paredzēts, lai filtrētu eļļas vai taukus no gaisa.
- Ierīci nedrīkst atstāt ieslēgtu vai pieslēgtu strāvas avotam, kad tā netiek izmantota, kamēr tiek mainīti aksesuāri vai tīrīšanas laikā.
- Nedarbiniet ierīci, ja tā nav pilnībā salikta.

12. Vienmēr izslēdziet ierīci, pirms atvienojat no strāvas avota.
13. Nelieciet strāvas vadu tuvumā sildošām virsmām.
14. Neceliet, nenēsājiet, nevelciet gaisa tīrītāju aiz vada. Neiniet strāvas vadu ap asiem stūriem vai malām.
15. Esiet uzmanīgi, darbinot ierīci, turiet tālāk no ierīces atvērumiem svešķermeņus, pirkstus, kermena daļas, matus, brīvu apģērbu un rotaslietas.
16. Regulāri iztīriet aizsprostojumus, ko rada putekļi, spalvas, mati u. t. t., jo tie ļoti pazemina ierīces sūkšanas jaudu un/vai vispārējo sniegumu.
17. Neaiztieciot ierīci vai tās kontaktdakšu ar slapjām rokām.
18. Lai arī produkts ticis pārbaudīts, tā lietošana un sekas ir lietotāju atbildība.

KOMPLEKTĀ IETILPST:

1x Gaisa attīrītājs (skatīt 1. attēlā).

A = Priekšējais panelis; B = Vadības panelis; C = Gaisa kvalitātes sensors; D = Filtri; E = Putekļu sensors; F= Strāvas vads

1x Filtrs (Skatīt 2. attēlā)

A = Pirmfiltrs; B = HEPA filtrs; C = Aktīvā oglekļa filtrs

Pirmfiltrs: lai savāktu lielas daļiņas, piemēram, putekļus.

HEPA filtrs: lai savāktu mikroskopiskas daļiņas līdz pat 0,3 mikronu lielas, piemēram, smalkus putekļus, dūmus, ziedputekšņus, baktērijas un pelējumu.

Aktīvā oglekļa filtrs: sastāv no plašas ārkārtīgi absorbējošu molekulas izmēra poru sistēmas, lai atbrīvotos no gāzēm, vieglas smakas un gaistošiem organiskajiem savienojumiem.

1x Tālvadības pults (Skatīt 3. attēlā)



= Ieslēgšanas/Izslēgšanas (ON/OFF) poga



= Miega režīms



= Automātiskais režīms



= Bērnu aizsardzība



= Ventilatora ātrums



= Taimeris



= Jonizētājs

LIETOŠANA:

PIEZĪME: Pirms darbināt ierīci, pārbaudiet, vai filtri, kas atrodas ierīcē, nav plastmasas iepakojumā.

1. solis: Pievienojiet ierīci strāvas avotam.

2. solis: Nospiediet ieslēgšanas pogu, un iedarbosies ierīces ventilators 1. ātrumā, automātiskais režīms un jonizētājs.

Ja vēlaties nomainīt iestatījumus, sekojiet šīm instrukcijām.

Ventilatora ātrums

Ir trīs ventilatora ātrumi, kā arī automātiskais un miega režīms. Piešķirot ventilatora ātruma regulēšanas pogu, no automātiskā režīma pārslēgsies uz ventilatora ātruma režīmiem un tad uz miega režīmu. Ja jums ir alerģija, mēs iesakām darbināt gaisa attīrītāju augstākajā ventilatora ātrumā, kāds jums šķiet ērts.

Automātiskais režīms

Automātiskajā režīmā ierīce automātiski pielāgo ventilatora ātrumu, balstoties uz gaisa kvalitātes sensora lasījumiem. Sensoram vajag 10 minūtes, lai iesiltu un sasniegtu maksimālo jutību.

Miega režīms

Miega režīmā ventilators darbojas zemākajā režīmā, gaisa kvalitātes displejs ir izslēgts un gaismas spilgtums samazināts.

Taimeris

Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vienu no četriem taimera iestatījumiem: 1, 2, 4 vai 8 stundas. Gaisa attīrītājs izslēgsies pēc iestatītā laika beigām.

Bērnu aizsardzība

Piespiežot un turēt (apmēram 3 sekundes) vienlaikus *Taimera* un *Ātruma* pogas, gaisa attīrītāja pašreizējais režīms tiks aizslēgts. Lai atslēgtu gaisa attīrītāju, nospiediet un turēt (3 sekundes) tās pašas pogas atkārtoti.

Gaisa kvalitātes sensors

Mēra un parāda gaisa kvalitāti ar krāsu kodiem: zaļš, oranžs, sarkans. Krāsa atbilst daļiņu skaitam, ko izmēra gaisa kvalitātes sensors. Zaļa: 0-50 µg/m³; Oranža: 51-100 µg/m³; Sarkana: >100 µg/m³.

PIEZĪME: Ja izvēlēts miega režīms, displejs ir izslēgts.

Filtra maiņa (skatīt arī sadaļu par filtra maiņu)

Kad gaisa atîntîtãjs darbojies 3000 stundu, FILTRA MAINAS slédþa lampiþa uz vadibas panela atgãdinãs jums nomainiî pimfiltru un aktivã oglekþa filtru. Péc filtra nomaþas nospiediet slédþi. Sistéma automatîski nodzãsis laiku un sãks skaitiî laiku no jauna.

Jonizãtãjs

Nospiediet jonizãtãja pogu, lai ieslégau vai izslégau jonizãtãja funkciyu.

NOVIETOJUMS

Vienmér darbiniet ierici iekstelpãs un uz lidzenas virsmas.

Ieteicams darbinãt ierici vietã, kur pavadãt visvairãk laika - parasti guļamistabã vai dzîvojamãjã zonã. Iestãtiet ventilatoru sev vèlamãjã átrumã. Pãrsvarã jûs varat darbinãt atîntîtãju zemã ventilatora átrumã. Tomér, ja jums ir lielãka dzîvojamã zona, jûs varat to darbinãt augstãkã ventilatora rezimã, kad neesat telpã, un tad pãrslégat uz zemãku átrumu, kad esat telpã. Tã kã gaisu iesuc þu priekspusi un izpuþ þu augþpusi, jûs to varat novietot jebkurã vietã telpã. Pat pie sienas.

Lai nodroþinãtu labãkus rezultãtus, ir ieteicams gaisa atîntîtãju novietot uz grîdas vai stabilas virsmas.

PIEZÎME: Nelieciet vietã, kur aizkarã vai bloþet gaisa pïevadu.

APKOPE

PIEZÎME: Pirms apkopes izslédziet ierici un atvienojiet no strãvas avota.

- Tîriet ierici tikai tad, kad nepiecieþams. Ja ierice tiek izmantota netîrã vidé, tã ir jãtîra bieþãk.
- Noslaukiet putekþus ar sausu lupatu (sausu vai mitru).
- Neizmantojiet tîrîšanas lidzekþus vai kimikãlijãs, tîrot ierici.

FILTRU MAINÎÐANA

1. solis: Izslédziet ierici un atvienojiet no strãvas avota.
2. solis: Pavelciet priekþeþo vãku no apakþas uz savu pusi un paceliet (skatîf 4. attéļã).
3. solis: Filtra augþpusé ir divi slédþi, kas notur filtru vietã. Pagrieziet tos, lai jûs varétu izņemt filtrus (skatîf 5. attéļã). Vispirms izņemiet HEPA filtru ar putãm, pavelkot abas lentîtes (filtra augþã un apakþã). Tad izņemiet aktivã oglekþa filtru, pavelkot aiz lentîtém.
4. solis: Vispirms ievietojiet aktivã oglekþa filtru un tad HEPA filtru ar putu pusi vêrstu pret jums.
5. solis: Lai uzliktu atpakãjã vãku, vispirms ievietojiet augþu. Ir divi atvêrumi, kur slédþiem no vãka ir jãbût ievietoti. Pagrieziet vãku uz leju un piespiediet pret galveno ierici.

Pimfiltrs ir raþots no putu materiãlã, ko var noslaucit vai uzmanigî izsûkt ar putekþusûcēju. Tas ir radîts, lai nomainîtu kopã ar HEPA filtru.

HEPA un aktivã oglekþa filtrs: Kad gaisa atîntîtãjs ir darbinãts 3000 stundu, iedegas filtra maiþas indikators, lai atgãdinãtu lietotãjam, ka jãnomaina HEPA un aktivã oglekþa filtrs. Péc

apkopes nospiediet "Filtra maiþas" slédþi, lai atiestãtîtu filtra maiþas indikatoru.

SENSORI

1. solis: Notîriet putekþus no sensora gaisa pïevada.
2. solis: Ja sensors parãda nepareizu lasîjumu, izsûciet putekþus ar putekþusûcēju, lai iztîrîtu putekþus, kas var bût tur sakrãjuþies.

TRAUCÉJUMMEKLÉÐANA

Probléma	Côlonis	Risînãjums
Gaisa kvalitãtes indikators konstanti rãda sliktu gaisa kvalitãti	Sensora lécã ir netîra	Noslaukiet lécu ar tîru lupatiþnu vai ar putekþusûcēju iztîriet putekþus, kas sakrãjuþies uz sensora (skatîf 6. attéļã).

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

ID: 110039498

Modeļa nr.: EPI202-2A

Norãdîtã voltãþa: 220-240 V~; 50 Hz; Jauda: 55 W; Klase II

Tãlvadibas pults: 3 V DC - 1x CR2025 (iekļauta komplektã)

ORT nr. un raþošanas datums atrodas uz iepakojuma.

Rovus precîzmes ipãsnieks, Importãtãjs ES, Izplatîtãjs: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Ðveice

Raþotãjs: Healthlead Corporation Limited, Building 1, Yongxin Industry Zone, No.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Ðina

Raþošanas valsts: Ðinas Tautas Republika

MD

PURIFICATOR DE AER ROVUS ASTREA

MANUAL DE UTILIZARE

Vã rugãm sã citiî acest manual cu atenþie înaite de utilizare þi sã-l pãstraþi pentru consultare ulterioarã.

AVERTISMENTE

1. Copiii cu vãrsta cuprinsã între 3 þi mai puþin de 8 ani pot pomi/opri aparatul doar dacã acesta a fost plasat sau instalat îñ poziþia normalã de funcþionare prevãzutã þi aceþtia au fost supravegheaþi sau instruiþi cu privire la utilizarea aparatului îñtr-un mod sigur þi îñteleg pericolele implicate. Copiii cu vãrsta cuprinsã între 3 þi 8 ani nu trebuie sã conecteze, sã regleze þi sã cureþe aparatul sau sã efectueze îñtretinere.
2. Copiii trebuie supravegheaþi sã nu se joace cu acest aparat electrocasnic.
3. Acest aparat electrocasnic este destinat exclusiv utilizãrii îñtr-un spaþiu interior, uscat.
4. Înaite de utilizare, aþezaþi produsul pe o suprafaþã durã, planã, stabilã þi uscatã.

5. Dacă produsul nu funcționează așa cum ar trebui, a suferit o lovitură, a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau a căzut în apă, nu-l utilizați.
6. Nu încercați să reparați produsul de unul singur și asigurați-vă că orice reparație este efectuată numai de către un tehnician calificat corespunzător.
7. Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit imediat doar de către o persoană autorizată și calificată.
8. Conectați numai o sursă de alimentare electrică care corespunde cu tensiunea nominală inscripționată pe produs.
9. Acest produs nu este destinat să filtreze ulei sau grăsimi din aer.
10. Acest aparat nu ar trebui să fie pornit niciodată sau să rămână conectat la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat, când înlocuiți accesoriile sau în timpul curățării.
11. Nu porniți niciodată dispozitivul dacă nu este complet asamblat.
12. Opriti întotdeauna aparatul înainte de a îl scoate din priză.
13. Nu așezați cablul de alimentare lângă o suprafață încălzită.
14. Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a ridica, transporta, trage sau ridica filtrul de aer. Nu trageți cablul de alimentare în jurul colțurilor și marginilor ascuțite.
15. Aveți grijă când folosiți dispozitivul să țineți toate obiectele străine, degetele, părțile corpului, părul, îmbrăcămintea liberă și bijuteriile departe de deschideri.
16. Îndepărtați frecvent blocajele cauzate de praf, puf, păr etc., deoarece acestea reduc drastic puterea de aspirație a aparatului și/sau performanța acestuia.
17. Nu atingeți niciodată dispozitivul sau mufa acestuia cu mâinile ude.
18. Cu toate că produsul a fost verificat, utilizarea acestuia și consecințele utilizării sunt strict în responsabilitatea utilizatorului.

SETUL INCLUDE:

1x purificator de aer (consultați imaginea 1)

A = panoul frontal; B = panoul de comandă; C = senzor de calitate a aerului; D = filtre, E = senzor de praf, F= cablu de alimentare

1x filtru (consultați imaginea 2)

A = Pre-filtru; B = filtru HEPA; C = filtru cu carbon activ

Pre-filtru: pentru a capta particule mari, cum ar fi praful.

Filtrul HEPA: pentru a îndepărta particulele microscopice până la o dimensiune de 0,3 microni, cum ar fi praful fin, fumul, polenul, bacteriile și mușgeaiul.

Filtrul cu carbon activ: constă dintr-un sistem vast de pori cu dimensiuni moleculare, cu absorbție ridicată, pentru a elimina gazele, mirosurile ușoare și compușii organici volatili (VOC).

1x telecomandă (consultați imaginea 3)



= Buton de pornire/oprire



= Repaus



= Mod automat



= Blocare pentru copii



= Viteza ventilatorului



= Temporizator



= Ionizator

UTILIZARE

NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă că filtrele de aer din interiorul purificatorului de aer nu sunt învelite în plastic.

Pasul 1: Conectați fișa cablului de alimentare într-o sursă de alimentare

Pasul 2: Apăsăți butonul de alimentare și dispozitivul va începe să funcționeze la turația ventilatorului 1, modul automat și cu funcționarea ionizatorului.

Dacă doriți să schimbați această setare, urmați instrucțiunile de mai jos:

Viteza ventilatorului

Există trei viteze ale ventilatorului plus modulurile automat și repaus. Apăsarea butonului de viteză a ventilatorului va trece de la modul automat la viteze ale ventilatorului înaintea de modul de repaus. Dacă sunteți sensibil la alergii, vă sugerăm să rulați purificatorul de aer la cea mai mare viteză a ventilatorului cu care vă simțiți confortabil.

Mod automat

În modul automat, unitatea reglează automat viteza ventilatorului pe baza citirii senzoriului de calitate a aerului. Senzorul are nevoie de aproximativ 10 minute pentru a se încălzi și a atinge sensibilitatea maximă.

Modul de repaus

Modul de repaus reduce viteza ventilatorului la cel mai scăzut nivel, dezactivează afișajul privind calitatea aerului și reduce intensitatea luminilor.

Temporizator

Apăsând acest buton pentru a alege una dintre cele patru setări ale temporizatorului disponibile: 1, 2, 4 sau 8 ore Purificatorul de aer se va opri după expirarea timpului setat pe cronometru.

Blocare pentru copii

Apăsând și mențineți apăsat (pentru aproximativ 3 secunde) butoanele *Temporizator* și *Viteză* simultan, iar purificatorul de aer se va bloca în starea curentă. Pentru a debloca filtrul de aer, apăsați din nou (timp de 2 secunde) aceste două butoane.

Senzor de calitate a aerului

Măsoară și afișează calitatea aerului conform codului de culori: verde, portocaliu, roșu. Culoarea corespunde numărului de particule măsurat prin senzorul de calitate a aerului. Verde: 0-50 µg/m³; Portocaliu: 51-100 µg/m³; Roșu: >100 µg/m³.

NOTĂ: Dacă este selectat modul de repaus, acest afișaj este dezactivat.

Resetare filtru (consultați de asemenea înlocuirea filtrelor)

După ce purificatorul a funcționat pentru un timp total de 3000 de ore, comutatorul FILTER RESET (resetare filtru) de pe panoul de comandă se va aprinde pentru a vă reaminti să înlocuiți prefiltrarea și să activați filtrul de carbon.

După înlocuirea filtrului, apăsați comutatorul. Sistemul va reseta timpul de utilizare a filtrului.

Ionizatorul

Apăsând butonul Ionizator pentru a activa sau dezactiva funcția de ionizare.

AMPLASARE

Utilizați aparatul doar în interior și pe o suprafață plană.

Se recomandă folosirea unității oriunde vă petreceți cea mai mare parte a timpului - de obicei, în dormitor sau în zona de living. Setări viteza ventilatorului la un nivel care este confortabil pentru dvs. În majoritatea cazurilor, puteți pomi aparatul de purificare a aerului la o viteză redusă a ventilatorului. Cu toate acestea, dacă aveți o zonă de locuit mai mare, puteți folosi o viteză mai mare a ventilatorului atunci când nu sunteți în cameră și apoi la o viteză redusă când sunteți în încăpere.

Deoarece aerul este tras în față și iese din partea de sus, îl puteți plasa oriunde într-o încăpere. Chiar și lângă perete.

Pentru a obține o performanță mai bună la curățare, se recomandă așezarea purificatorului pe sol sau pe o suprafață stabilă.

NOTĂ: Nu așezați în locuri în care perdelele sau draperiile pot bloca admisia de aer.

ÎNȚETINERE

NOTĂ: Opriti dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de orice întreținere.

- Curățați unitatea numai atunci când este necesar. Dacă unitatea este utilizată într-un mediu murdar, este posibil să fie necesară curățarea mai frecventă.

- Ștergeți praful cu o cârpă moale (poate fi uscată sau umedă).

- Nu folosiți nici un fel de substanțe de curățare sau substanțe chimice pe filtrul de aer.

ÎNLOCUIREA FILTRELOR

Pașul 1: Opriti dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Pașul 2: Trageți capacul frontal din partea de jos către dvs. și ridicați-l (consultați imaginea 4).

Pașul 3: În partea superioară a filtrului sunt două urechi pivotante care îl mențin fixat în poziție. Rotiți-le astfel încât să puteți scoate filtrele (consultați imaginea 5). Îndepărtați filtrul HEPA cu spumă prin tragerea celor două curele (de la partea superioară și inferioară a filtrului). Apoi, îndepărtați filtrul de carbon trăgând de curelele sale.

Pașul 4: Instalați mai întâi filtrul de carbon și apoi filtrul HEPA, cu partea de spumă spre dvs.

Pașul 5: Pentru a plasa capacul înapoi, introduceți-l mai întâi în partea de sus. Există deschideri în care trebuie inserate filele din capacul superior. Rotiți capacul în jos pentru a-l fixa în partea inferioară și apăsați-l pe unitatea principală.

Pre-filtrul este fabricat dintr-un material asemănător unei spume, care poate fi șters sau ușor aspirat. Este proiectat pentru a fi înlocuit cu filtrul HEPA.

Filtrul HEPA și filtrul de carbon: După 3.000 de ore de utilizare a purificatorului, indicatorul de resetare a filtrului se aprinde pentru a reaminti utilizatorului să înlocuiască filtrele HEPA și pe cel cu carbon. După întreținere, apăsați „Resetare filtru” pentru a reseta indicatorul de înlocuire a filtrului.

SENZORI

Pașul 1: Curățați praful care blochează admisia aerului senzoriului.

Pașul 2: Dacă senzorul afișează o citire falsă, aspirați în jurul senzoriului pentru a elimina praful care s-ar putea acumula.

DEPANARE

Problemă	Cauză	Soluție
Indicatorul de calitate a aerului afișează în mod constant o calitate slabă a aerului	Lentila din interiorul senzoriului este murdară	Ștergeți obiectivul cu o cârpă curată sau aspirați pentru a îndepărta praful de pe senzor (consultați imaginea 6).

PURIFICATOR DE AER ROVUS ASTREA

ID: 110039498

Numărul modelului: EPI202-2A

Tensiune nominală: 220-240 V[~]; 50 Hz; Putere: 55 W; Clasa II

Telecomandă: 3 V cc - 1x CR2025 (INCLUSA)

Numărul ORT și data de producție pot fi găsite pe produs.

Deținător marcă comercială Rovus, importator în UE, distribuitor: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Elveția

Producător: Healthlead Corporation Limited, clădirea 1, Yongxin Industry Zone, nr.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, China

Țara de origine R. P. China

ME

ROVUS ASTREA PREČIŠĆIVAČ VAZDUHA
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo Vas, pročitajte pažljivo ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće korišćenje.

UPOZORENJA

1. Djeca od 3 godine i manje od 8 godina smiju samo da uključe i isključe ON/OFF aparat koji je instaliran i namješten na pravilan način u njegovoj predviđenoj poziciji za rad, ako su pod nadzorom i instrukcijama odraslih da bi se proizvod koristio na siguran i razumljiv način u skladu sa pravilima. Djeca od 3 godine i mlađa od 8 godina ne smiju priključivati, regulisati, čistiti ili održavati aparat.
2. Djeca se ne smiju igrati sa aparatom.
3. Proizvod je namijenjen isključivo za kućnu i suhu upotrebu.
4. Prije upotrebe, postavite proizvod na tvrdj, ravnoj, stabilnoj i suvoj površini.
5. Ako proizvod ne radi kako bi trebalo, ako je dobio oštar udarac, ako ste ga ispustili, oštetili, ostavili vani, ispustili ga u vodu, nemojte ga koristiti.
6. Nemojte pokušavati da rastavljate ili popravljate proizvod sami, osigurajte da se svaka popravka vrši od strane kvalifikovanih tehničara.
7. Ukoliko je kabl oštećen, mora biti zamijenjen odmah isključivo od strane autorizovane i kvalifikovane osobe.
8. Uključite aparat u utičnicu koja odgovara oznakama za voltažu na proizvodu.
9. Proizvod nije namijenjen za filtriranje ulja ili masti iz vazduha.
10. Proizvod ne smije ostati uključen ili ostati uključen u struju kada se ne koristi, u toku mijenjanja nastavka ili tokom čišćenja.
11. Nikada ne uključujte aparat ako nije potpuno sastavljen.
12. Uvijek isključite aparat prije nego ga isključite iz utičnice.
13. Nemojte ostavljati kabl u blizini zagrijanih površina.
14. Nikada nemojte koristiti kabl za podizanje proizvoda, nošenje, povlačenje, guranje, i nemojte ga ispuštati. Nemojte prevlačiti kabl preko oštrih čoškova i ivica.
15. Budite pažljivi da strani objekti kao što su prsti, djelovi tijela, kosa, garderoba nakit čuvate dalje od otvora na proizvodu dok je u procesu rada.
16. Redovno otklanjajte blokatore koji su izazvani prašinom, paperjem, kosom itd. jer mogu usporiti usisnu snagu proizvoda i/ili njegov generalni rad.
17. Nemojte dodirivati proizvod ili njegov utikač sa mokrim ili vlažnim rukama.
18. Iako je proizvod provjeren, njegova upotreba kao i posljedice su isključivo korisnikova odgovornost.

SET UKLJUČUJE:

1x **Prečišćivač vazduha** (pogledajte Sliku 1)

A = prednji poklopac; B = kontrolni poklopac; C = senzor za kvalitet vazduha ; D = filteri, E = senzor za prašinu; F= kabl za napajanje

1x **Filteri** (pogledajte Sliku 2)

A =Pred-filter, B = HEPA filter, C = aktiviran filter ugljenika

Pred- filter: Zadržava veće čestice prašine.

HEPA filter: Zadržava mikroskopske djeleće na 0,3 mikronsku veličinu, za veličinu kao što je sitna prašina, dim, polen, bakterije i bud.

Aktivirani filter ugljenika: Sadrží ogroman sistem sa visoko apsorbnim sposobnostima, sa porama molekularne veličine, koji otklanjaju gasove, mirise i VOC (ispariva organska jedinjenja).

1x Daljinski upravljač (pogledajte Sliku 3)



= ON / OFF dugme



= Mirovanje



= Automatski Režim



= Zaključavanje za djecu



= Brzina Ventilatora



= Tajmer



= Jonizator

UPOTREBA

NAPOMENA: Prije uključivanja aparata, osigurajte da filteri unutar prečišćivača za vazduh nijesu umotani u plastiku.

Korak 1: Uključite kabl u izvor električne energije.

Korak 2: Pritisnite dugme za uključivanje i proizvod će početi sa radom na režimu za hlađenje brzina 1, auto režim i sa joniziranim radom.

Ako želite da promijenite to podešavanje, molimo Vas pratite instrukcije ispod:

Brzina Ventilatora

Ovdje su tri brzine ventilatora plus Auto režim i režim za mirovanje. Pritiskanjem dugmeta za brzinu, ventilator će krenuti od Auto režima, kroz režim za ventilaciju prije režima za mirovanje. Ako ste osjetljivi na alergije, preporučujemo da uključite prečišćivač vazduha na najvećoj brzini, jer ćete osjetiti olakšanje.

Automatski Režim

Na Auto režimu, jedinica će automatski smanjiti brzinu baziranu na njegovom senzoru. Senzoru je potrebno oko 10 minuta da se zagrije i dostigne svoj maksimum.

Režim za Mirovanje

Režim za mirovanje će smanjiti brzinu ventilatora na najniži nivo, isključite vazduh i na ekranu će zatamiti svijetlo.

Tajmer

Pritisnite dugme da izaberete jedan od četiri dostupna podešavanja vremena: 1, 2, 4, ili 8 sati. Prečišćivač vazduha će se isključiti kada izabrano vrijeme na tajmeru istekne.

Zaključavanje za djecu

Pritisnite i zadržite (oko 3 sekunde) istovremeno dugmad za *Tajmer* i *Brzinu prečišćivača* za vazduh će se zadržati na trenutnom stanju. Da otključate prečišćivač za vazduh pritisnite i zadržite ova dva dugmeta istovremeno (oko 3 sekunde).

Senzor za kvalitet vazduha

Mjere i kvalitet vazduha se prikazuju u bojama: zelena, narandžasta, crvena. Boja odgovara količini čestica izmjerenoj sa senzorom. Zelena: 0-50 µg/m³; Narandžasta: 51-100 µg/m³; Crvena: >100 µg/m³.

NAPOMENA: Ako je režim za mirovanje izabran, ekran će se isključiti.

Resetovanje Filtera (pogledajte takođe, zamjena filtera)

Kada je proizvod radio ukupno 3,000 sati, prekidač od **RESETOVANJA FILTERA** na kontrolnoj tabli će svijetliti da Vas podsjeti da zamijenite pred filter i aktivirate filter ugljenika.

Nakon zamjene filtera, pritisnite prekidač. Sistem će automatski obrisati vrijeme i ponovo krenuti sa odbrojavanjem njegovog vremena za upotrebu.

Jonizator

Pritiskanjem dugmeta za jonizator birate funkciju ON ili OFF.

ZAMJENA

Aparat je za unutrašnju upotrebu na ravnim površinama.

Preporučujemo da koristite proizvod u prostorijama gdje provodite najviše vremena – obično su to spavaće sobe ili dnevne sobe. Prilagodite brzinu ventilatora na nivou koji Vama najviše odgovara. U većini slučajeva možete koristiti prečišćivač vazduha na najnižoj brzini. Ako koristite proizvod u većim prostorijama, možete koristiti najjaču brzinu ako niste prisutni, kada ste prisutni koristite slabije brzine.

S obzirom da vazduh ulazi sa prednje strane, a izlazi na vrhu, možete ga smjestiti bilo gdje u kući. Čak i blizu zida.

Da biste sebi olakšali čišćenje, preporučujemo da smjestite proizvod na stabilnoj podlozi.

NAPOMENA: Nemojte postavljati proizvod blizu zavjesa i draperija koje mogu blokirati ulaz vazduha.

ODRŽAVANJE

NAPOMENA: Isključite proizvod i isključite ga iz izvora električne energije prije čišćenja.

- Čistite jedinicu spolja samo kada je neophodno. Ako je proizvod korišćen u prijevom okruženju, potrebno je da ga čistite češće.

- Obrišite prašinu sa mekanim platnom (vlažnim ili suvim).

- Nemojte koristiti hemikalije prilikom čišćenja prečišćivača za vazduh.

MIJENJANJE FILTERA

Korak 1: Isključite proizvod i isključite ga iz struje.

Korak 2: Povucite prednji pokrivač sa dna i podignite. (pogledajte Sliku 4)

Korak 3: Dvije pokretne table na vrhu filtera diže filter na mjestu. Rotirajte ih da biste mogli da odvojite filtere (pogledajte Sliku 5). Odvojite HEPA filter sa pjenom prvo povlačenjem dvije trake (na vrhu i na dnu filtera). Zatim odvojite filter ugljenika tako što ćete povući njegove trake.

Korak 4: Postavite filter ugljenika zatim HEPA filter sa stranom od pjene okrenutom Vama.

Korak 5: Vratite pokrivač, i uklopite ga od vrha. Postoje kalupi gdje pokrivač treba da se uklopi. Okrenite pokrivač na dolje da namjestite i pritisnite dugme na glavnoj jedinici.

Пред-Filter je napravljen od materijala od pjene koji se može obrisati ili nježno usisati. Dizajniran je da se mijenja sa HEPA filterom.

HEPA filter i filter ugljenika: Kada je precišćivač za vazduh odradio 3.000 sati, filter za resetovanje će Vas podsjetiti da zamijenite HEPA filter i filter ugljenika. Nakon mijenjanja, pritisnite "Filter Reset" (Filter Resetovanja) da resetujete pokazatelj za zamjenu filtera.

SENZORI

Korak 1: Očistite prašinu koja blokira senzore na izlazu za vazduh.

Korak 2: Ukoliko senzor pokazuje pogrešno očitavanje, očistite oko senzora da otklonite svaku česticu prašine koja se nataložila.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
Pokazatelj vazduha konstantno prikazuje slab protok vazduha	Sočivo unutar senzora nije čisto	Obrišite sočivo sa čistom tkaninom da otklonite prašinu koja se nakupila na senzoru (pogledajte sliku 6)

ROVUS ASTREA PREČIŠĆIVAČ VAZDUHA

ID: 110039498

Broj modela.: EPI202-2A

Voltaža: 220-240 V~ ; 50 Hz; Snaga: 55 W ; Klasa II

Daljinski upravljač: 3 V DC - 1x CR2025 (UKLJUČENE)

ORT broj i datum proizvodnje možete naći na proizvodu.

Rovus je vlasnik zaštitnog znaka, Uvoznik u EU. Distributer: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Švajcarska

Proizvođač: Healthlead Corporation Limited, Building 1, Yongxin Industry Zone, No.89, Hengqing Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Kina

Zemlja porijekla: P.R.C.

MK

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСНИЦИ

Ве молиме внимателно да го прочитате прирачникот пред користењена производот и да го сочувате за идни потреби

ПРЕДУПРЕДУВАЊА

1. Децата на возраст помеѓу 3 и 8 ќе смеат само да го вклучуваат или исклучуваат уредот само ако тој бил поставен или инсталиран во својата наменета нормална оперативна позиција и ако тие се надгледувани или им се дадени инструкции во врска со користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат опасностите кои демнеат. Децата на возраст помеѓу 3 и 8 не смеат да го вклучуваат уредот во извор на напојување, да ја регулираат неговата работа и да го чистат или да го поправаат.
2. Децата мора да се под надзор за да не се играат со уредот.
3. Овој уред е наменет само за користење во домаќинства, во затворени простории и без користење течности.
4. Пред користење, уредот да се постави на тврда, рамна, стабилна и сува површина.
5. Ако уредот не работи како што треба, примил остар удар, бил испуштен, оштетен, бил оставен надвор или бил испуштен во вода, тогаш тој не смее да се користи.
6. Да не се обидуваме самите да правите поправки или модификации и било каква поправка треба да се изведе од страна на соодветно квалификувано техничко лице.
7. Ако кабелот за напојување е оштетен тогаш тој мора да биде заменет од страна на овластен сервисер или слично квалификувано лице.
8. Уредот да се вклучи во извор на напојување кој кореспондира со тој кој е обележан кај производот.
9. Овој уред не е наменет за филтрирање малсо или маснотии од воздухот.
10. Овој уред не смее да се вклучува или да остане вклучен во штекер кога не се користи, додека се заменуваат додатните делови или за време на чистење.
11. Уредот никогаш да не користи се додека не биде целосно монтиран.
12. Уредот секогаш да се исклучува пред кабелот да се вади од штекерот.
13. Кабелот за напојување никогаш да не се става во близина на топла површина.

14. Кабелот за напојување никогаш да не се користи за земање, носење, влечење, притискање или подигнување на прочистувачот за воздух. Кабелот да не се влече наспроти остри агли или рабови.
15. Бидете внимателни кога ракувате со иредот со тоа што ќе ги чувате сите непознати предмети, прсти, делови од телото, косата, облеката и накитот подалеку од отворите.
16. Редовно да се отстрануваат блокадите предизвикани од прав, мов, коса итн бидејќи можат во голема мера да ја намалат вшмукувачката моќ на уредот и/или неговото општо работење.
17. Уредот да не се допира или неговиот кабел со мокри раце.
18. Иако производот бил претходно проверен сепак неговата употреба и последиците кои произлегуваат од истата се исклучиво одговорност на корисникот.

КОМПЛЕТОТ ВКЛУЧУВА:

1x Прочистувач на воздух (види Слика 1)

A = преден панел; B = контролен панел; V = сензор за квалитет на воздух; Г = филтри, Д = сензор за прашина; ф = Кабел за напојување

1x Филтер (види Слика 2)

A = Пред-филтер; B = ХЕПА филтер; C = Филтер со активен јаглен

Пред-филтер: се користи за спречување големи честички како прав.

ХЕПА филтер: се користо за отстранување микроскопски честички до 0,3 микрони со големина како ситна прашина, дим, полен, бактерија и мов.

Филтер со активен јаглерод: се состои од широк систем на високо апсорбни пори со молекуларна големина кои отстрануваат гасови, лесни мириси и слободни органски соединенија.

1x Далечински управувач (види Слика 3)



= ON / OFF копче



= Спиене



= Автоматски режим на работа



= Забрана за деца



= Брзина на вртење на вентилаторот



= Тајмер



= Јонизатор

КОРИСТЕЊЕ

ЗАБЕЛЕШКА: Пред да почнете да работите со уредот проверте дали воздушните филтри внатре во чистачот за воздух не се обвиткани со пластина.

Чекор 1: Вклучете го кабелот во штекерот.

Чекор 2: Притиснете го копчето за вклучување и уредот ќе очне да работи со брзина на вртење на вентилаторот 1, автоматски режим на работа и со работење на јонизаторот.

Ако сакате да го промените режимот на работа, ве молиме да ги следите инструкциите кои се дадени долу:

Брзина на вентилаторот

Постојат три брзини плус автоматски режим на работа и спиење. Со притискање на копчето за брзина на вентилаторот ќе се премине од автоматски режим преку брзините на вентилаторот пред режимот за спиење. Ако сте чувствителни на алергии, ние сугерираме да го користите прочистувачот на воздух со најголема брзина која ќе ви годи.

Автоматски режим

Кај автоматскиот режим, уредот автоматски ја прилагодува брзината на вентилаторот базирано на читањето на сензорот за квалитетот на воздухот. На сензорот му се потребни 10 минути за да се загрее и да ја достигне својата максимална сензитивност.

Режим на спиење

Овој режим на работа ја намалува брзината на најниско ниво, го исклучува дисплејот за квалитетот на воздухот и ги затемнува светлата.

Тајмер

Притиснете го ова копче за да се избере еден од четирите достапни подесувања за тајмерот: 1, 2, 4, или 8 часа. Прочистувачот на воздухот ќе се исклучи откако ќе измине зададеното време.

Забрана за деца

Со притискање и држење (колу 3 секунди), копчињата за Тајмерот и Подесувањата во исто време ќе се заклучи прочистувачот во неговата сегашна состојба. За да се отклучи прочистувачот на воздухот, притиснете и држете (3 секунди) ги повторно овие две копчиња заедно.

Сензор за квалитетот на воздухот

Мерењето и прикажувањето на квалитетот на воздухот с еправи во разни бои: зелена, портокалова, црвена. Бојата кореспондира со бројењето честички кои ги мери сензорот. Зелена: 0-50 µg/m³; портокалова: 51-100 µg/m³; црвена : >100 µg/m³.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако е избран режимот за спиење, тогаш овој дисплеј ќе се исклучи.

Ресетирање на филтерот (исто така видете и замена на филтерот)

Кога прочистувачот ќе има вклучено работено 3.000 часа, ќе се вклучи FILTER RESET кај контролниот панел за да ве потсети да го замените пред-филтерот и да го активирате филтерот со активен јаглерод.

Откако ќе се замени филтерот, притиснете го копчето. Системот автоматски ќе го избрише времето и ќе го рестартира времето за користење на филтерот.

Јонизатор

Притиснете го копчето за јонизаторот за да се вклучи или исклучи функцијата на јонизаторот.

МОНТИРАЊЕ

Сенкаш да се ракува со уредот во затворена просторија и на рамна површина.

Се препорачува уредот да се ракува таму каде поминувате поголемиот дел од времето – обично во спална или во дневна соба. Одредете брзина на вентилаторот која ќе ви биде најудобна. Исто така можете да го користите прочистувачот со најмала брзина на вентилаторот. Ако имате поголема дневна соба тогаш можете да вклучите поголема брзина на вентилаторот тогаш кога не сте во просторијата или ако сте присутни да вклучите помала брзина.

Бидејќи воздухот се волнекува од предната страна и од излезите, можете да го поставите било каде во собата. Дури и покрај ѕидот. Со цел да постигнете подобар učinok кај прочистувањето, се препорачува да го ставите прочистувачот на под или на стабилна површина.

ЗАБЕЛЕШКА: Да не се става таму каде завесите можат да го блокираат влезот на воздух.

ОДРЖУВАЊЕ

ЗАБЕЛЕШКА: Исклучете го уредот и извадете го од напувањето пред било каква поправка

- Исклучете го уредот само тогаш кога е тоа потребно. Ако уредот се користи во нечисто окружување, тогаш ќе биде потребно почесто да се чисти.

- Избришете ја правта со мена крпа (може да биде сува или влажна).

- Да не се користат чистачи или хемикалии кај прочистувачот.

ЗАМЕНА НА ФИЛТРИТЕ

Ченор 1: Исклучете го уредот и извадете го кабелот од штекерот.

Ченор 2: Извадете ја предната прекривка од долниот дел кон вас и подигнете (види Слика 4).

Ченор 3: Кај врвот од филтерот има два ротирачки јазичиња кои го држат во место. Заротирајте ги за да се отстранат филтрите (види Слика 5). Прво отстранете го ХЕПА филтерот со пената со повлекување на двете ленти (на долниот и горниот дел од филтерот). Следно отстранете го филтерот со јаглерод со повлекување на лентите.

Ченор 4: Прво поставете го филтерот со јаглерод а потоа ХЕПА филтерот каде страната со пена ќе биде насочена кон вас.

Ченор 5: За да се стави назад прекривката, ставете ја прво на врвот. Таму има отвори каде јазичињата од горната прекривка би требало да бидат вметнати. Заротирајте ја прекривката надолу за да ја поставите на долниот дел и притиснете ја наспроти главниот уред.

Пред-филтерот е направен од пенаст материјал кој може да биде избришан или вшмукан. Тој е дизајниран за да биде заменет со ХЕПА филтер.

ХЕПА филтер и филтер со јаглерод: Кога прочистувачот има поминато 3.000 часа, индикаторот за ресетирање на филтерот ќе се вклучи за да го потсети корисникот да го замени ХЕПА филтерот и филтрите со јаглерод. После замената притиснете го „Filter Reset“ копчето за да се ресетира индикаторот за замена на филтерот.

СЕНЗОРИ

Ченор 1: Исклучете ја блокадата со прав која го блокира отворот за влез на воздух кај сензорот.

Ченор 2: Ако сензорот дава погрешно читање, вшмукајте околу сензорот за да се отстрани било каква прашина која можеби се акумулирала таму.

ПРОБЛЕМИ И МОЖНИ РЕШЕНИЈА

Проблем	Причина	Решение
Индикаторот за квалитетот на воздух постојано покажува лош квалитет на воздухот	Лејките кај сензорот се нечисти	Избришете ги лејките со чиста ткаенина или вшмукајте ги за да се отстрани било каква прашина која се наоѓа кај сензорот (види Слика 6).

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

ID: 110039498

Model no.: EPI202-2A

Rated voltage: 220-240 V~ ; 50 Hz ; Power: 55 W ; Class II

Remote control: 3 V DC - 1x CR2025 (INCLUDED)

ORT no. and Production date can be found on the product.

Rovus trademark owner, Importer to EU, Distributor: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Switzerland

Producer: Healthlead Corporation Limited, Building 1, Yongxin Industry Zone, No.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, China

Country of origin: P.R.C.

PL

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywanie jej w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników produktu.

OSTRZEŻENIA

1. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączyć/wyłączyć urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że urządzenie zostało postawione lub zamontowane w normalnej pozycji roboczej, dzieci pozostają

pod nadzorem i udzielono im wszelkich, zrozumiałych dla nich wskazówek dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia i zagrożeń związanych z jego użytkowaniem i obsługą. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać na nim czynności konserwacyjnych.

2. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Urządzenie nie służy do zabawy.
3. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, w pomieszczeniach. Chronić przed zamoczeniem.
4. Przed użyciem produkt postawić na twardym, płaskim, stabilnym i suchym podłożu.
5. Nie używać urządzenia, które działa wadliwie, zostało mocno uderzone, upuszczone na ziemię lub uszkodzone, pozostawało na zewnątrz lub uległo zmoczeniu.
6. Zabrania się modyfikacji konstrukcji oraz samodzielnej naprawy urządzenia. Jego naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi.
7. Wymianę uszkodzonego kabla należy niezwłocznie zlecić wykwalifikowanemu personelowi.
8. Urządzenie należy podłączać do instalacji elektrycznej o napięciu zgodnym z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
9. Urządzenie nie jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z cząsteczek olejów i tłuszczu.
10. Po użyciu, przed wymianą akcesoriów i czyszczeniem urządzenie wyłączyć przełącznikiem i odłączyć od zasilania. Nie pozostawiać nieużywanego urządzenia podłączonego do sieci.
11. Nie włączać niekompletnego urządzenia.
12. Przed odłączeniem urządzenia z gniazdka należy je wyłączyć przełącznikiem.
13. Chronić kabel zasilający przed gorącymi powierzchniami.
14. Nie podnosić, przenosić i nie ciągnąć urządzenia za kabel zasilający. Kabel nie powinien przechodzić przez ostre krawędzie mebli, narożniki itp.
15. Zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia. Trzymać włosy, luźną odzież i biżuterię z dala od otworów w obudowie urządzenia. Nie wkładać w otwory żadnych przedmiotów, palców i innych części ciała.
16. Należy regularnie czyścić otwory urządzenia ze zbitego kurzu, kłaczek, włosów i innych zanieczyszczeń, które mogą znacząco zmniejszyć siłę ssącą urządzenia i/lub jego ogólną wydajność.
17. Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie dotykać wtyczki mokrymi dłońmi.
18. Pomimo sprawdzenia jakości produktu, odpowiedzialność za jego użytkowanie wraz z jego ewentualnymi skutkami spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1x Oczyszczacz powietrza (Rys. 1)

A = panel przedni; B = panel sterowania; C = czujnik jakości powietrza; D = filtry, E = czujnik pyłu; F = przewód zasilania

1x Filtry (Rys. 2)

A = Filtr wstępny; B = filtr HEPA; C = Filtr z węglem aktywnym

Filtr wstępny oczyszcza powietrze z dużych cząstek, np. kurzu.

Filtr HEPA oczyszcza powietrze z mikroskopijnych cząstek, m.in. zawieszonego pyłu, dymu, pyłków roślin, bakterii czy pleśni o wielkości do 0,3 mikrona.

W filtrze z węglem aktywnym znajduje się specjalny materiał filtracyjny z mikroporami, którego właściwości adsorbcyjne umożliwiają oczyszczanie powietrza z gazów, nieprzyjemnych zapachów czy lotnych związków organicznych.

1x Pilot zdalnego sterowania (Rys. 3)



= Przełącznik ON/OFF<0>



= Tryb nocny



= Tryb automatyczny



= Blokada przed dziećmi



= Regulacja prędkości pracy wentylatora



= Programator czasowy



= Jonizator

SPOSÓB UŻYCIA

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy filtry urządzeniu nie są zafolowane.

Krok 1: Podłączyć przewód do zasilacza.

Krok 2: Naciśnąć przełącznik ON/OFF. Urządzenie rozpocznie pracę z wentylatorem na biegu 1, w trybie automatycznym i z włączoną funkcją jonizacji powietrza.

Aby zmienić ustawienia, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Prędkość pracy wentylatora

Wentylator pracuje w trzech prędkościach oraz trybach automatycznym (Auto) i nocnym (Sleep). Naciśnięcie przycisku przełącza tryby w sekwencji: bieg 1 - bieg 2 - bieg 3 - tryb nocny - tryb automatyczny. Osobom ze skłonnością do alergii zalecamy wypróbowanie, która prędkość pracy wentylatora będzie dla nich najodpowiedniejsza.

Tryb automatyczny

W trybie automatycznym prędkość pracy wentylatora jest ustawiana automatycznie na podstawie wyniku pomiaru jakości powietrza z czujnika. Czujnik osiąga optymalne parametry pracy po ok. 10 minutach od włączenia trybu.

Tryb nocny

W trybie nocnym wentylator pracuje z najniższą prędkością, wyświetlacz jakości powietrza jest wyłączony, a wszystkie lampki kontrolne są przygaszone.

Programator czasowy

Przycisk zmienia ustawienia wyłącznika czasowego w następującej sekwencji: 1 - 2 - 4 - 8 godzin. Po upływie określonego czasu urządzenie wyłączy się.

Blokada przed dziećmi

Aby zablokować urządzenie w aktualnym trybie pracy, jednocześnie naciśnąć przyciski wyłącznika czasowego i prędkości pracy wentylatora i przytrzymać wciśnięte przez ok. 3 sekundy. Aby odblokować, ponownie naciśnąć oba przyciski i przytrzymać przez 3 sekundy.

Czujnik jakości powietrza

Czujnik mierzy jakość powietrza, a o wyniku pomiaru informuje zielonym, pomarańczowym lub czerwonym kolorem diody. Kolory oznaczają zakresy stężenia cząstek stałych i kropelek cieczy w powietrzu: zielony: 0-50 µg/m³, pomarańczowy: 51-100 µg/m³, czerwony: >100 µg/m³.

UWAGA: W trybie nocnym wyświetlacz jest wyłączony.

Przypomnienie o wymianie filtra

Po 3000 godzinach pracy urządzenia na panelu sterowania zaświeci się lampka kontrolna przypominająca o konieczności wymiany filtra wstępnego i węglowego.

Po wymianie filtrów naciśnąć przycisk resetowania przypomnienia. System rozpocznie naliczanie kolejnego cyklu 3000 godzin.

Jonizator

Aby włączyć lub wyłączyć jonizację powietrza, naciśnąć przycisk funkcji.

MIEJSCE USTAWIENIA URZĄDZENIA

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i należy je stawiać na płaskiej, równiej powierzchni.

Oczyszczacz powietrza zaleca się używać w pomieszczeniu, w którym spędzamy najwięcej czasu, czyli w sypialni lub salonie. Prędkość wentylatora należy ustawić zgodnie z własnymi preferencjami, chociaż w większości przypadków odpowiednia będzie prędkość najniższa. Jeśli jednak oczyszczacz powietrza będzie używany w pomieszczeniu o większej powierzchni, to podczas naszej nieobecności w pomieszczeniu wentylator można przełączyć na większą prędkość i zmniejszyć ją po powrocie do pomieszczenia.

Oczyszczacz można postawić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu, a nawet dosunąć do ściany, ponieważ otwór wlotowy powietrza znajduje się z przodu urządzenia, a otwór wylotowy u góry.

Dla zapewnienia optymalnych warunków pracy i wydajności zaleca się postawienie urządzenia na podłodze lub innym stabilnym podłożu.

UWAGA: Przy wyborze miejsca ustawienia urządzenia upewnić się, że nic (np. firanki czy zasłony) nie będzie blokować otworów wlotowych powietrza.

KONSERWACJA

UWAGA: Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.

- Urządzenie czyścić tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Urządzenie używane w zanieczyszczonym środowisku może wymagać częstszego czyszczenia.

- Kurz wycierać miękką ściereczką (suchą lub wilgotną).

- Nie czyścić urządzenia środkami czyszczącymi ani chemikaliami.

WYMIANA FILTRÓW

Krok 1: Wyłączyć urządzenie i odłączyć od źródła zasilania.

Krok 2: Otworzyć przednią osłonę, chwytając ją od dołu i ciągnąc do siebie (Rys. 4).

Krok 3: Przekręcić dwie blokady przytrzymujące filtry (Rys. 3). Pociągnąć za dwa paski na górze i na dole filtra HEPA z pianką i wyjąć go z urządzenia. Następnie wyjąć filtr węglowy.

Krok 4: Włóż nowy filtr węglowy, a następnie filtr HEPA pianką na zewnątrz.

Krok 5: Wypustki na górnej krawędzi osłony włożysz w otwory w obudowie urządzenia i zamknąć osłonę, dociskając jej dolną część.

Filtr wstępny jest wykonany z pianki, którą można przecierać lub delikatnie odkurzać. Filtr można zastąpić filtrem HEPA.

Filtr HEPA i filtr z węglem aktywnym: Po 3000 godzinach pracy urządzenia zaświeci się lampka przypominająca o konieczności wymiany obu filtrów. Po wymianie filtrów nacisnąć „Filter Reset”, aby zresetować licznik i wyłączyć lampkę.

CZUJNIKI

Krok 1: Oczyszczyć wlot powietrza czujnika z zanieczyszczeń.

Krok 2: Jeśli czujnik będzie nadal informował o złej jakości powietrza, należy delikatnie odkurzyć wszelkie zanieczyszczenia wokół czujnika.

WYKRYWANIE USTEREK I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Czujnik cały czas sygnalizuje złą jakość powietrza	Zabrudzona soczewka czujnika	Przetrzeć soczewkę czystą ściereczką lub delikatnie odkurzyć czujnik (Rys. 6).

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

ID: 110039498

Nr modelu: EPI202-2A

Napięcie znamionowe: 220-240 V~; 50 Hz; Moc: 55 W; Klasa II ochronności

Pilot: bateria CR2025 3 V DC (W ZESTAWIE)

Data produkcji i numer seryjny są podane na produkcie.

Właściciel znaku towarowego Rovus / Importer do UE / Dystrybutor: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Szwajcaria

Producent: Healthlead Corporation Limited, budynek 1, Yongxin Industry Zone, No.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Chiny

Kraj pochodzenia: ChRL

Dystrybutor: Studio Modema Polska Sp. z o.o., ul. Cybetyki 9, 02-677 Warszawa / Dział Obsługi Klienta tel.: 22 512 54 00

RO

PURIFICATOR DE AER ROVUS ASTREA

MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de utilizare și să-l păstrați pentru consultare ulterioară.

AVERTISMENTE

1. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și mai puțin de 8 ani pot pomi/opri aparatul doar dacă acesta a fost plasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și aceștia au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținere.
2. Copiii trebuie supravegheați să nu se joace cu acest aparat electrocasnic.
3. Acest aparat electrocasnic este destinat exclusiv utilizării într-un spațiu interior, uscat.
4. Înainte de utilizare, așezați produsul pe o suprafață dură, plană, stabilă și uscată.
5. Dacă produsul nu funcționează așa cum ar trebui, a suferit o lovitură, a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau a căzut în apă, nu-l utilizați.
6. Nu încercați să reparați produsul de unul singur și asigurați-vă că orice reparație este efectuată numai de către un tehnician calificat corespunzător.
7. Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit imediat doar de către o persoană autorizată și calificată.
8. Conectați numai o sursă de alimentare electrică care corespunde cu tensiunea nominală înscrisă pe produs.
9. Acest produs nu este destinat să filtreze ulei sau grăsimi din aer.
10. Acest aparat nu ar trebui să fie pomit niciodată sau să rămână conectat la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat, când înlocuiți accesoriile sau în timpul curățării.
11. Nu pomiți niciodată dispozitivul dacă nu este complet asamblat.
12. Opriți întotdeauna aparatul înainte de a îl scoate din priză.
13. Nu așezați cablul de alimentare lângă o suprafață încălzită.
14. Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a ridica, transporta, trage sau ridica filtrul de

- aer. Nu trageți cablul de alimentare în jurul colțurilor și marginilor ascuțite.
15. Aveți grijă când folosiți dispozitivul să țineți toate obiectele străine, degetele, părțile corpului, părul, îmbrăcămintea liberă și bijuteriile departe de deschideri.
 16. Îndepărtați frecvent blocajele cauzate de praf, puf, păr etc., deoarece acestea reduc drastic puterea de aspirație a aparatului și/sau performanța acestuia.
 17. Nu atingeți niciodată dispozitivul sau mufa acestuia cu mâinile ude.
 18. Cu toate că produsul a fost verificat, utilizarea acestuia și consecințele utilizării sunt strict în responsabilitatea utilizatorului.

SETUL INCLUDE:

1x purificator de aer (consultați imaginea 1)

A = panoul frontal; B = panoul de comandă; C = senzor de calitate a aerului; D = filtre, E = senzor de praf; F = cablu de alimentare

1x filtru (consultați imaginea 2)

A = Pre-filtru; B = filtru HEPA; C = filtru cu carbon activ

Pre-filtru: pentru a capta particule mari, cum ar fi praful.

Filtru HEPA: pentru a îndepărta particulele microscopice până la o dimensiune de 0,3 microni, cum ar fi praful fin, fumul, polenul, bacteriile și mușgeaiul.

Filtrul cu carbon activ: constă dintr-un sistem vast de pori cu dimensiuni moleculare, cu absorbție ridicată, pentru a elimina gazele, mirosurile ușoare și compușii organici volatili (VOC).

1x telecomandă (consultați imaginea 3)



= Buton de pornire/oprire



= Repaus



= Mod automat



= Blocare pentru copii



= Viteza ventilatorului



= Temporizator



= Ionizator

UTILIZARE

NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă că filtrele de aer din interiorul purificatorului de aer nu sunt învelite în plastic.

Pasul 1: Conectați fișa cablului de alimentare într-o sursă de alimentare

Pasul 2: Apăsăți butonul de alimentare și dispozitivul va începe să funcționeze la turația ventilatorului 1, modul automat și cu funcționarea ionizatorului.

Dacă doriți să schimbați această setare, urmați instrucțiunile de mai jos:

Viteza ventilatorului

Există trei viteze ale ventilatorului plus modul automat și repaus. Apăsarea butonului de viteză a ventilatorului va trece de la modul automat la vitezele ventilatorului înainte de modul de repaus. Dacă sunteți sensibil la alergii, vă sugerăm să rulați purificatorul de aer la cea mai mare viteză a ventilatorului cu care vă simțiți confortabil.

Mod automat

În modul automat, unitatea reglează automat viteza ventilatorului pe baza citirii senzorului de calitate a aerului. Senzorul are nevoie de aproximativ 10 minute pentru a se încălzi și a atinge sensibilitatea maximă.

Modul de repaus

Modul de repaus reduce viteza ventilatorului la cel mai scăzut nivel, dezactivează afișajul privind calitatea aerului și reduce intensitatea luminilor.

Temporizator

Apăsăți acest buton pentru a alege una dintre cele patru setări ale temporizatorului disponibile: 1, 2, 4 sau 8 ore. Purificatorul de aer se va opri după expirarea timpului setat pe cronometru.

Blocare pentru copii

Apăsăți și mențineți apăsat (pentru aproximativ 3 secunde) butoanele *Temporizator* și *Viteză* simultan, iar purificatorul de aer se va bloca în starea curentă. Pentru a debloca filtrul de aer, apăsați din nou (timp de 2 secunde) aceste două butoane.

Senzor de calitate a aerului

Măsoară și afișează calitatea aerului conform codului de culori: verde, portocaliu, roșu. Culoarea corespunde numărului de particule măsurat prin senzorul de calitate a aerului. Verde: 0-50 µg/m³; Portocaliu: 51-100 µg/m³; Roșu: > 100 µg/m³.

NOTĂ: Dacă este selectat modul de repaus, acest afișaj este dezactivat.

Resetare filtru (consultați de asemenea înlocuirea filtrelor)

După ce purificatorul a funcționat pentru un timp total de 3000 de ore, comutatorul FILTER RESET (resetare filtru) de pe panoul de comandă se va aprinde pentru a vă remindi să înlocuiți prefiltrarea și să activați filtrul de carbon.

După înlocuirea filtrului, apăsați comutatorul. Sistemul va reseta timpul de utilizare a filtrului.

Ionizatorul

Apăsăți butonul Ionizator pentru a activa sau dezactiva funcția de ionizare.

AMPLASARE

Utilizați aparatul doar în interior și pe o suprafață plană.

Se recomandă folosirea unității oriunde vă petreceți cea mai mare parte a timpului - de obicei, în dormitor sau în zona de living. Setati viteza ventilatorului la un nivel care este confortabil pentru dvs. În majoritatea cazurilor, puteți pomi aparatul de purificare a aerului la o viteză redusă a ventilatorului. Cu toate acestea, dacă aveți o zonă de locuit mai mare, puteți folosi o viteză mai mare a ventilatorului atunci când nu sunteți în cameră și apoi la o viteză redusă când sunteți în încăpere.

Deoarece aerul este tras în față și iese din partea de sus, îl puteți plasa oriunde într-o încăpere. Chiar și lângă perete.

Pentru a obține o performanță mai bună la curățare, se recomandă așezarea purificatorului pe sol sau pe o suprafață stabilă.

NOTĂ: Nu așezați în locuri în care perdelele sau draperiile pot bloca admisia de aer.

ÎNȚEȚINERE

NOTĂ: Opriti dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de orice întreținere.

- Curățați unitatea numai atunci când este necesar. Dacă unitatea este utilizată într-un mediu murdar, este posibil să fie necesară curățarea mai frecventă.

- Ștergeți praful cu o cârpă moale (poate fi uscată sau umedă).

- Nu folosiți nici un fel de substanțe de curățare sau substanțe chimice pe filtrul de aer.

ÎNLOCUIREA FILTRELOR

Pașul 1: Opriti dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Pașul 2: Trageți capacul frontal din partea de jos către dvs. și ridicați-l (consultați Imaginea 4).

Pașul 3: În partea superioară a filtrului sunt două urechi pivotante care îl mențin fixat în poziție. Rotiți-le astfel încât să puteți scoate filtrele (consultați imaginea 5). Îndepărtați filtrul HEPA cu spumă prin tragerea celor două curele (de la partea superioară și inferioară a filtrului). Apoi, îndepărtați filtrul de carbon trăgând de curelele sale.

Pașul 4: Instalați mai întâi filtrul de carbon și apoi filtrul HEPA, cu partea de spumă spre dvs.

Pașul 5: Pentru a plasa capacul înapoi, introduceți-l mai întâi în partea de sus. Există deschideri în care trebuie inserate filele din capacul superior. Rotiți capacul în jos pentru a-l fixa în partea inferioară și apăsați-l pe unitatea principală.

Pre-filtrul este fabricat dintr-un material asemănător unei spume, care poate fi șters sau ușor aspirat. Este proiectat pentru a fi înlocuit cu filtrul HEPA.

Filtrul HEPA și filtrul de carbon: După 3.000 de ore de utilizare a purificatorului, indicatorul de resetare a filtrului se aprinde pentru a reaminti utilizatorul să înlocuiască filtrele HEPA și pe cel cu carbon. După întreținere, apăsați „Resetare filtru” pentru a reseta indicatorul de înlocuire a filtrului.

SENZORI

Pașul 1: Curățați praful care blochează admisia aerului senzorului.

Pașul 2: Dacă senzorul afișează o citire falsă, aspirați în jurul senzorului pentru a elimina praful care s-ar putea acumula.

DEPANARE

Problemă	Cauză	Soluție
Indicatorul de calitate a aerului afișează în mod constant o calitate slabă a aerului	Lentila din interiorul senzorului este murdară	Ștergeți obiectivul cu o cârpă curată sau aspirați pentru a îndepărta praful de pe senzor (consultați imaginea 6).

PURIFICATOR DE AER ROVUS ASTREA

ID: 110039498

Numărul modelului: EPI202-2A

Tensiune nominală: 220-240 V~ ; 50 Hz ; Putere: 55 W; Clasa II

Telecomandă: 3 V cc - 1x CR2025 (INCLUSĂ)

Numărul ORT și data de producție pot fi găsite pe produs.

Deținător marcă comercială Rovus, importator în UE, distribuitor: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Elveția

Producător: Healthlead Corporation Limited, clădirea 1, Yongxin Industry Zone, nr.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, China

Țara de origine R. P. China

RS

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

Prečišćivač vazduha

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Molimo Vas da pre korišćenja detaljno pročitate uputstvo i sačuvate ga za kasniju upotrebu.

UPOZORENJA

- Deca starosti od 3 do 8 godina smeju samo da uključe/isključe (ON/OFF) uređaj na prekidač, i to samo ako je postavljen i instaliran u svoju normalnu radnu poziciju i potrebno je nadzirati ih ili im davati uputstva koja se tiču korišćenja aparata na bezbedan način i predočiti im moguće opasnosti. Deca starosti od 3 do 8 godina ne smeju priključivati, podešavati, čistiti i održavati ovaj uređaj.
- Decu morate nadzirati kako se ne bi igra uređajem.
- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za korišćenje u domaćinstvu, u zatvorenom i suvom prostoru.

4. Pre korišćenja, postavite ovaj proizvod na čvrstu, ravnu, stabilnu i suhu površinu.
5. Ako aparat ne radi kako bi trebalo, ako je pretrpeo oštar udarac, ako ste ga ispuštali, oštetili, ostavili na otvorenom ili ispuštali u vodu, nemojte ga koristiti.
6. Ne pokušavajte sami da vršite bilo kakve prepravke ili popravke i postarajte se da to obavi odgovarajući stručnjak.
7. Ako je kabl za napajanje oštećen, odmah ga mora zameniti ovlašćeni i kvalifikovani stručnjak.
8. Priključite u utičnicu koja odgovara zahtevima aparata, koji se nalaze na pločici sa podacima.
9. Ovaj proizvod nije namenjen da filtrira ulja ili masnoće iz vazduha.
10. Ovaj uređaj ne sme biti uključen na dugme ili u struju kada se ne koristi, prilikom zamene delova ili tokom čišćenja.
11. Nemojte nikada pokretati uređaj ako nije potpuno sklopljen.
12. Obavezno uređaj pre nego što ga isključite iz struje, prvo isključite na dugme.
13. Nemojte postavljati kabl za napajanje blizu grejnih površina.
14. Nemojte nikada kabl koristiti za podizanje, nošenje ili povlačenje prečišćivača vazduha. Nemojte kabl povlačiti po oštrim ivicama ili čoškovima.
15. Budite oprezni prilikom rukovanja ovim uređajem, tako što ćete držati sve strane predmete, prste, delove tela, kosu, komotnu garderobu i nakit dalje od otvora na uređaju.
16. Redovno čistite začepjenja uzrokovana prašinom, kosom, sitnim dlačicama itd. jer znatno smanjuju usisnu moć uređaja i/ili njegove opšte performanse.
17. Nemojte nikada vlažnim rukama dodirivati ovaj uređaj ili utikač.
18. Iako je uređaj proveren, njegovo korišćenje i posledice korišćenja su isključivo odgovornost korisnika.

SET SADRŽI:

1x Prečišćivač vazduha (vidi Sliku 1)

A = prednji panel; B = kontrolni panel; C = senzor kvaliteta vazduha; D = filteri, E = senzor za prašinu; F = kabl za napajanje

1x Filteri (vidi Sliku 2)

A = Prefilter; B = HEPA filter; C = Filter sa aktivnim ugljem

Prefilter: za hvatanje većih čestica poput prašine.

HEPA filter: za uklanjanje mikroskopskih čestica do veličine 0,3 mikrona, kao što su sitna prašina, dim, polen, bakterije i plesan.

Filter sa aktivnim ugljem: sastoji se od ogromnog sistema apsorbujućih molekularnih pora koje eliminišu gasove, blage mirise i VOC (isparljiva organska jedinjenja).

1x Daljinski upravljač (vidi Sliku 3)



= ON / OFF dugme



= Režim mirovanja



= Automatski režim rada



= Blokada za decu



= Brzina ventilatora



= Tajmer



= Jonizator

KORIŠĆENJE UREĐAJA

NAPOMENA: Pre početka korišćenja uređaja, proverite da filteri koji se nalaze unutar prečišćivača vazduha nisu slučajno umotani u plastiku.

Korak 1: Priključite kabl u struju.

Korak 2: Pritisnite dugme za uključivanje i uređaj će početi sa radom pri brzini ventilatora 1, na automatskom režimu rada sa uključenim jonizatorom.

Ako želite da promenite podešavanja, sledite instrukcije u nastavku:

Brzina ventilatora

Postoje 3 brzine plus automatski režim rada i režim mirovanja. Pritiskom na dugme za brzinu ventilatora, kretaćete se od automatskog režima rada, preko svih brzina ventilatora, pre nego što dođete do režima mirovanja. Ako ste osetljivi na alergene, predlažemo da prečišćivač vazduha uključite na najveću brzinu ventilatora koja Vama odgovara.

Automatski režim rada

U automatskom režimu rada, uređaj automatski prilagođava brzinu ventilatora, na osnovu očitavanja senzora kvaliteta vazduha. Senzoru je potrebno oko 10 minuta da se zagreje, kako bi dostigao svoju maksimalnu osetljivost.

Režim mirovanja

Režim mirovanja smanjuje brzinu ventilatora na najnižu, isključuje prikaz kvaliteta vazduha i priгуšuje svetlo.

Tajmer

Ovo dugme pritisnete kako biste odabrali jednu od četiri raspoložive postavke tajmera: 1, 2, 4 ili 8 sati. Prečišćivač vazduha će se isključiti nakon što podešeno vreme na tajmeru istekne.

Blokada za decu

Pritiskom i držanjem istovremeno na (oko 3 sekunde) *Tajmer dugme* i *dugme za brzinu ventilatora*, zaključaćete prečišćivač vazduha u svoje trenutno podešeno stanje. Da biste ga otključali, potrebno je da opet pritisnete i držite (3 sekunde) ova dva dugmeta.

Senzor kvaliteta vazduha

Meril prikazuje kvalitet vazduha u vidu boja: zelena, narandžasta, crvena. Svaka boja odgovara broju čestica izmerenim senzorom kvaliteta vazduha. Zelena: 0-50 µg/m³; Narandžasta: 51-100 µg/m³; Crvena: >100 µg/m³.

NAPOMENA: Ako je odabran režim mirovanja, onda je ovaj prikaz isključen.

Resetovanje indikatora za zamenu filtera (takođe pogledajte Zamena filtera)

Kada prečišćivač vazduha radi već ukupno 3.000 sati, prekidač FILTER RESET na kontrolnom panelu će zasvetleti kako bi Vas podsetio da zamenite predfilter i aktivirate filter sa aktivnim ugljem.

Nakon zamene filtera pritisnete prekidač. Sistem će automatski izbrisati vreme i ponovo pokrenuti odbrojavanje vremena korišćenja filtera.

Jonizator

Pritiskom na dugme za jonizator uključujete ON ili isključujete OFF funkciju jonizatora.

POSTAVLJANJE PREČIŠĆIVAČA VAZDUHA

Uređaj uvek koristite u zatvorenom prostoru i na ravnoj podlozi.

Preporučljivo je koristiti uređaj tamo gde provodite većinu vremena – obično spavaća soba ili dnevni boravak. Podesite brzinu ventilatora na nivo koji Vam odgovara. U većini slučajeva prečišćivač vazduha može raditi pri manjoj brzini ventilatora. Međutim ako imate veći dnevni boravak, prečišćivač vazduha može da radi i pri većoj brzini ventilatora kada niste u prostoriji, a onda ga pustiti da radi pri manjoj brzini kada budete bili u prostoriji.

S obzirom da se vazduh uvlači s preda, a izlazi gore, možete ga postaviti na bilo koje mesto u prostoriji. Čak i pored zida. Da biste postigli bolje rezultate prečišćavanja, preporučuje se da prečišćivač vazduha postavite na zemlju ili neku stabilnu površinu.

NAPOMENA: Nemojte postavljati uređaj na mestima gde zavese ili draperije mogu blokirati ulaz vazduha.

ODRŽAVANJE

NAPOMENA: Pre bilo kakvog održavanja, uređaj isključite na prekidač, a potom i iz struje.

- Uređaj čistite po potrebi. Ako se uređaj koristi u prijavom okruženju potrebno je češće čistiti ga.

- Prašinu sa uređaja obrišite mekom krpom (može suvom ili vlažnom).

- Nemojte za održavanje i čišćenje prečišćivača vazduha koristiti bilo kakva sredstva za čišćenje ili hemikalije.

ZAMENA FILTERA

Korak 1: Uređaj isključite na prekidač, a potom i iz struje.

Korak 2: Prednji poklopac povucite odozdo prema gore i podignite ga. (vidi Sliku 4).

Korak 3: Na gornjem delu filtera nalaze se dva pokretna ježička koja ga drže na svom mestu. Okrenite ih tako da možete da skinete filtere (vidi Sliku 5). Najpre skinite HEPA filter da prvo izađe strana od penastog materijala, tako što ćete povući obe trake (na gornjem i na donjem delu filtera). Potom skinite filter sa aktivnim ugljem povlaćći ga za njegove trake.

Korak 4: Najpre postavite filter sa aktivnim ugljem, a potom i HEPA filter, tako da strana od penastog materijala bude okrenuta prema Vama.

Korak 5: Da biste vratili poklopac nazad na uređaj, ubacite ga prvo sa gornje strane. Postoje četiri otvora u koje se ježički gornjeg dela poklopa moraju postaviti. Okrenite poklopac prema dole kako biste ga postavili na dno i pritisnite ga na glavnu jedinicu.

Predfilter je od penastog materijala koji možete obrisati ili lagano usisati. Namenjen je da se može zameniti HEPA filterom.

HEPA filter i filter sa aktivnim ugljem: Kada prečišćivač vazduha radi već ukupno 3.000 sati, indikator Filter Reset će zasvetleti kako bi Vas podsetio da zamenite HEPA filter i filter sa aktivnim ugljem. Nakon redovnog održavanja, pritisnite "Filter Reset" kako biste resetovali indikator zamene filtera.

SENZORI

Korak 1: Očistite prašinu koja blokira dovod vazduha do senzora.

Korak 2: Ako senzor daje pogrešno očitavanje, usisajte oko senzora malo kako biste uklonili prašinu koja se nakupila.

NAJČEŠĆI PROBLEMI I KAKO IH REŠITI

Problem	Uzrok	Rešenje problema
Indikator kvaliteta vazduha stalno pokazuje loš kvalitet vazduha	Sočiva unutar senzora su zaprljana	Obrišite sočiva čistom krpom ili usisajte kako biste uklonili prašinu koja se nakupila na senzoru (vidi sliku 6).

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER- Prečišćivač vazduha

ID: 110039498

Model br.: EPI202-2A

Nazivni napon: 220-240 V~ ; 50 Hz ; Snaga: 55 W ; Klasa II

Daljijski upravljač: 3 V DC - 1x CR2025 (NALAZI SE U PAKOVANJU)

ORT br. i datum proizvodnje nalaze se na proizvodu.

Vlasnik robne marke Rovus, Uvoznik za EU, Distributer: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Švajcarska

Proizvođač: Healthlead Corporation Limited, Building 1, Yongxin Industry Zone, No.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Kina

Zemlja porekla: N.R.K.

Очиститель воздуха ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

Модель №: EP1202-2A

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя и сохраните его для справок в дальнейшем.

Устройство предназначено для очистки воздуха в помещении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать/выключать устройство исключительно в том случае, когда устройство размещено или установлено правильно, и если лицо, ответственное за безопасность детей, контролирует их действия или инструктирует относительно безопасной эксплуатации, а дети осознают риски, связанные с эксплуатацией устройства. Не допускается, чтобы дети в возрасте от 3 до 8 лет включали устройство, задавали режимы работы или производили очистку.
2. Следите за тем, чтобы дети не играли с данным устройством.
3. Устройство предназначено для бытового использования внутри помещения в сухих условиях.
4. Перед началом использования установите устройство на твердую, ровную, устойчивую и сухую поверхность.
5. Откажитесь от эксплуатации устройства, если оно не работает должным образом, получило сильный удар, упало, оставалось на улице, попало в воду, или было повреждено иным образом.
6. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, а также производить его модификацию. Ремонт должен производиться квалифицированным техником.
7. Немедленно замените шнур питания в случае его повреждения. Замену должно производить только квалифицированное лицо.
8. Устройство разрешено подключать к электросети, параметры которой соответствуют параметрам на заводской табличке устройства.
9. Данное устройство не предназначено для фильтрации масла или жира из воздуха.
10. Устройство требуется отсоединять от электросети, когда оно не используется, а также перед заменой аксессуаров или чисткой.
11. Запрещено включать устройство, если оно не собрано полностью.
12. Всегда выключайте устройство перед отсоединением от электросети.
13. Не кладите шнур питания возле нагретых поверхностей.
14. Не пытайтесь поднимать, переносить, тащить или тянуть устройство за шнур питания. Избегайте натяжения шнура питания вокруг острых углов и краев.
15. Будьте осторожны во время работы с устройством. Следите за тем, чтобы посторонние предметы, пальцы, волосы, края одежды и украшения находились на значительном расстоянии от отверстий устройства.
16. Регулярно устраняйте пыль, ворс, волосы и т.п. загрязнения, так как они в значительной степени могут снизить производительность устройства.
17. Не прикасайтесь мокрыми руками к корпусу устройства или вилке шнура питания.
18. Несмотря на то, что товар прошел проверку, ответственность за его эксплуатацию и последствия несет исключительно пользователь.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1x очиститель воздуха (см. Рисунки 1)

A = передняя панель; B = панель управления; C = сенсор качества воздуха; D = фильтры, E = сенсор; F= Шнур питания

1x Фильтры (см. Рисунок 2)

A = фильтр предварительной очистки; B = HEPA фильтр; C = угольный фильтр

Фильтр предварительной очистки: захватывает крупные частицы такие как пыль.

HEPA фильтр: фильтрует макрочастицы до 0,3 микрон (мелкая пыль, дым, пыльца, бактерии, грибки).

Угольный фильтр: состоит из обширной системы абсорбирующих пор молекулярного размера. Удаляет газы, запахи, летучие органические соединения.

1x Пульт ДУ (см. Рисунок 3)



= Кнопка ON / OFF



= Спящий режим



= Автоматический режим



= Блокировка от детей



= Скорость вентилятора



= Таймер



= Ионизатор

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: перед включением убедитесь, что на фильтрах внутри устройства отсутствует пластик.

Шаг 1: подключите шнур питания к электросети.

Шаг 2: нажмите кнопку включения; вентилятор начнет работать на 1 скорости, активируется автоматический режим и ионизация.

Если вы хотите поменять настройки, то следуйте инструкциям ниже:

Скорость вентилятора

Устройство оснащено вентилятором, который работает на 3 скоростях, а также активен в автоматическом и спящем режимах. Нажатие на кнопку скорости будет переключать вентилятор между автоматическим режимом, тремя скоростями и спящим режимом. Если вы страдаете аллергией, то рекомендуется запускать устройство на самой высокой скорости работы вентилятора, при которой вы будете чувствовать себя комфортно.

Автоматический режим

Устройство будет регулировать скорость работы вентилятора, основываясь на данных сенсора о степени качества воздуха. Сенсору требуется около 10 минут, чтобы нагреться и достигнуть максимальной чувствительности.

Спящий режим

Спящий режим понижает скорость вентилятора до минимальной, отключает дисплей с данными о качестве воздуха и приглушает яркость индикаторов.

Таймер

Нажатие на данную кнопку, позволяет выбрать один из четырех доступных периодов работы: 1, 2, 4 или 8 часов. По истечении установленного времени устройство выключится.

Блокировка от детей

Одновременное нажатие и удержание (в течение 3х секунд) кнопок Таймер и Скорость вентилятора блокирует устройство в текущем состоянии. Чтобы разблокировать устройство, нажмите и удерживайте кнопки повторно (в течение 3х секунд).

Сенсор качества воздуха

Оценивает качество воздуха и отображает его состояние с помощью цвета: зеленый, оранжевый, красный. Цвет соответствует количеству частиц, измеренных сенсором. Зеленый: 0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; оранжевый: 51-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; красный: >100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

ПРИМЕЧАНИЕ: в спящем режиме дисплей отключается.

Замена фильтра (Filter Reset) (см. также раздел «замена фильтров»)

Когда очиститель проработает 3,000 часов, на панели управления загорится кнопка FILTER RESET, напоминая вам о необходимости замены угольного фильтра и фильтра предварительной очистки.

После замены фильтра нажмите на кнопку. Система автоматически обнулит время и начнет отсчет для новых фильтров.

Ионизатор

Нажмите на данную кнопку, чтобы активировать или отключить функцию ионизации.

УСТАНОВКА

Устройство предназначено для работы внутри помещения на ровных поверхностях.

Рекомендуется устанавливать устройство в том месте, где вы проводите больше всего времени – спальня, гостиная и т.п. Выберите наиболее подходящую для вас скорость вентилятора. В большинстве случаев очиститель воздуха справляется со своей задачей в режиме низкой скорости. Однако, в большом помещении вы можете включать устройство на высокой скорости во время своего отсутствия и понижать скорость, когда вы находитесь в комнате.

Поскольку устройство втягивает воздух через переднюю панель и выпускает его через верх корпуса, вы можете установить очиститель в любом месте комнаты, в том числе возле стены.

В целях обеспечения наилучшего результата очистки рекомендуется устанавливать очиститель на полу или любой другой устойчивой поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: не ставьте очиститель вблизи занавесок, которые могут закрыть отверстия для впуска воздуха.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: выключите устройство и отсоедините его от электросети, прежде чем приступить к очистке или обслуживанию

- Очищайте устройство только при необходимости. Если устройство работает в загрязненной среде, может потребоваться частая очистка.
- Удаляйте пыль мягкой тканью (сухой или влажной).
- Запрещено применять очистители и химические вещества.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

Шаг 1: отключите устройство и отсоедините его от электросети.

Шаг 2: потяните переднюю крышку снизу на себя и поднимите ее (см. Рисунок 4).

Шаг 3: фильтр удерживается на месте двумя поворачивающимися фиксаторами, расположенными сверху. Поверните их, чтобы извлечь фильтры. (см. Рисунок 5). Сначала извлеките HEPA фильтр, потянув за верхнюю и нижнюю часть его корпуса. Затем снимите угольный фильтр.

Шаг 4: сначала закрепите угольный фильтр, затем установите HEPA фильтр, при этом губчатая сторона фильтра должна быть направлена к вам.

Шаг 5: установите на место крышку. В верхней части корпуса устройства расположены 4 отверстия, куда должны попасть верхние детали крышки. Поправьте крышку снизу и надавите на нее.

Фильтр предварительной очистки выполнен из губчатого материала, который можно протирать и аккуратно пылесосить. Его замену следует производить вместе с HEPA фильтром. HEPA фильтр и угольный фильтр: когда очиститель проработает 3,000 часов, кнопка "Filter Reset" на панели управления загорится, напоминая вам о необходимости замены угольного фильтра и фильтра предварительной очистки. После замены фильтров нажмите на кнопку "Filter Reset", чтобы перезапустить индикатор фильтра.

СЕНСОР

Шаг 1: уберите пыль, блокирующую отверстие сенсора для входа воздуха.

Шаг 2: если сенсор показывает неверные данные, следует удалить пыль, собравшуюся вокруг сенсора.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Индикатор постоянно показывает низкое качество воздуха	Линзы внутри сенсора загрязнились	Протрите линзы чистой тканью или пропылесосьте пыль, которая могла накопиться на сенсоре (см. рисунок 6).

При возникновении проблем, которые не удается устранить самостоятельно, передайте устройство в сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во время транспортировки и хранения устройство не должно подвергаться воздействию влаги и прямым солнечным лучам.

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

ID: 110039498

Модель: EP1202-2A

Товарный знак: ROVUS

Напряжение 220-240 В~; частота: 50 гц; мощность: 55 Вт; класс защиты: II; уровень шума: макс. 61 дБ, пульс ДУ: 3 В постоянного тока, работает на 1х батарееке типа CR2025 (включена в комплект)

Страна производства: КНР

Производитель: Healthlead Corporation Limited (Хеалслид Корпорейшн Лимитед)

Адрес производителя: Building 1, Yongxin Industry Zone, No.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, China (Билдинг 1, Йонгсин Индастри Зоун, № 89, Хенгпинг Роуд, Юаншан Стрит, Лонгганг Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай)

Владелец товарного знака/поставщик: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Switzerland (Топ Шоп Интернейшнл СА, Виал Мулино 22, СН-6814 Кадемпино, Швейцария)

Дату изготовления и серийный номер можно найти на изделии

Состав материалов: 45% пластик (АБС, ПВХ, ПК), 35% медь и алюминий, 20% другое

Срок службы: 2 года

Срок хранения неограничен при соблюдении условий хранения

Рабочая температура и влажность: -10°C - 50°C, 10% - 95% относительной влажности

Условия хранения и транспортировки: -20°C - 60°C, 10% - 95% относительной влажности

Импортер в Россию: ООО «Студио Модерна» 109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23 эт.2 пом. IV ком. 32, 33, тел.: +74957300201, факс: +74957300203

January - Январь, February - Февраль, March - Март, April - Апрель, May - Май, June - Июнь, July - Июль, August - Август, September - Сентябрь, October - Октябрь, November - Ноябрь, December - Декабрь



ČISTILEC ZRAKA ROVUS ASTREA

NAVODILA ZA UPORABO

Pred prvo uporabo naprave si natančno preberite vsa navodila in varnostna opozorila ter jih shranite za morebitno poznejšo uporabo.

OPOZORILA

- Otroci med 3. in 8. letom starosti lahko le pritisnejo gumb za vklop/izklop, toda le pod pogoji, da je grelnik pravilno nameščen, da so pod nadzorom odgovorne osebe in da so seznanjeni z navodili o delovanju izdelka ter vsemi tveganji, ki jih predstavlja uporaba naprave. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, naprave ne smejo vključiti, se igrati z nastavitvami ali opravljati vzdrževanja.
- Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne igrajo.
- Naprava je namenjena zgolj domači uporabi v gospodinjstvu, za notranjo in suho uporabo.
- Pred uporabo napravo položite na trdo, ravno, stabilno in suho površino.
- Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če vam je padla na tla, če je poškodovana, če ste jo pustili na prostem ali če je padla v tekočino.
- Nikoli ne posegajte v napravo in je ne poizkušajte popraviti sami. Vedno poskrbite, da vsa popravila opravi za to ustrezno kvalificiran strokovnjak.
- Napravo priključite izključno na električno omrežje, ki ustreza tistemu na nazivni ploščici izdelka.
- Ta naprava ni namenjena filtriranju olja ali maščobe iz zraka.
- Kadar naprave ne uporabljajte, med menjavo nastavkov in pred čiščenjem jo morate vedno izklopiti in izključiti iz električnega omrežja.
- Naprave nikoli ne zaženite, če ni v celoti sestavljena.
- Napravo vedno najprej izklopite, preden jo izključite iz električnega omrežja.
- Napajalnega kabla ne postavljajte v bližino grelnih površin.
- Nikoli ne uporabljajte napajalnega kabla za dviganje, prenašanje ali vlečenje čistilnika zraka. Napajalnega kabla ne vlecite proti ali okoli ostrih vogalov in robov.
- Bodite previdni pri upravljanju naprave tako, da držite razne tujke, prste, dele telesa, lase, ohlapna oblačila in nakit stran od odprtih.
- Redno odstranjujte blokade, ki jih povzročajo prah, dlake, lasje, itd., saj te močno zmanjšajo sesalno moč naprave in/ali splošno učinkovitost naprave.
- Kadar imate mokre roke se nikoli ne dotikajte naprave ali vtiča.
- Kljub temu, da je bil izdelek temeljito pregledan in preizkušen, ga uporabnik uporablja na lastno odgovornost.

SET VSEBUJE:

1x Čistilec zraka (glej sliko 1)

A = sprednja plošča; B = nadzorna plošča; C = senzor kakovosti zraka ; D = filtri, E = senzor prahu; F= napajalni kabel

1x Filtri (glej sliko 2)

A =Predfilter; B = HEPA filter; C = Filter z aktivnim ogljem

Predfilter: za zajem velikih delcev, kot je prah.

HEPA filter: za odstranjevanje mikroskopskih delcev do velikosti 0.3 mikronov, kot so fini prah, dim, cvetni prah, bakterije in plesni.

Filter z aktivnim ogljem: sestavljen je iz obsežnega sistema molekulamo velikih adsorbentov za odstranjevanje plinov, lahkih vonjav in lahkohlapnih organskih spojin (HOS).

1x Daljinski upravljalnik (glej sliko 3)



= gumb za vklop/izklop (ON/OFF)



= Spanje

-  = Samodejni način
-  = otroška ključavnica
-  = hitrost ventilatorja
-  = Časovnik
-  = Ionizator

UPORABA

OPOMBA: Pred uporabo naprave se prepričajte, da zračni filtri v čistilniku zraka niso oviti v plastiko.

1. korak: Napajalni kabel vključite v električno omrežje.
2. korak: Pritisnite gumb za vklop in naprava bo začela delovati pri nizki hitrosti ventilatorja (hitrost ventilatorja 1), v samodejnem načinu in z delovanjem ionizatorja.

Če želite to nastavitve spremeniti, sledite spodnjim navodilom:

Hitrost ventilatorja

Obstajajo tri hitrosti ventilatorja ter samodejni in spalni način. S pritiskom na gumb za hitrost ventilatorja lahko preklapljate iz samodejnega načina prek hitrosti ventilatorjev do spalnega načina. Če ste občutljivi na alergije, predlagamo, da čistilec zraka uporabljate na tisti hitrosti ventilatorja, ob kateri se še dobro počutite.

Samodejni način

V samodejnem načinu naprava samodejno prilagodi hitrost ventilatorja glede na odčitavanje senzorja kakovosti zraka. Senzor potrebuje približno 10 minut, da se ogreje in, da doseže maksimalno občutljivost.

Spalni način

Spalni način zmanjša hitrost ventilatorja na najnižjo raven, izklopi prikaz kakovosti zraka in zatemni luči.

Časovnik

Pritisnite ta gumb, da izberete eno od štirih nastavitve časovnika: 1, 2, 4 ali 8 ur. Čistilec zraka se bo izklopil po preteku nastavljenega časa na časovniku.

Otroška ključavnica

Če pritisnete in držite (približno 3 sekunde) hkrati tipke za časovnik in hitrost, se bo čistilec zraka zaklenil na trenutno stanje. Za odklepanje čistilca zraka znova pritisnite in držite (3 sekunde) ta dva gumba.

Senzor kakovosti zraka

Meiri in prikazuje kakovost zraka v barvnih kodah: zelena, oranžna, rdeča. Barva ustreza številu delcev, izmerjenim s senzorjem kakovosti zraka. Zelena: 0-50 µg/m³; Oranžna: 51-100 µg/m³; Rdeča: > 100 µg/m³.

OPOMBA: če ste izbrali spalni način, se ta prikaz na zaslonu izklopi.

Ponastavitev filtra (glej tudi zamenjava filtra)

Ko je čistilec deloval skupaj 3000 ur, bo stikalo FILTER RESET na nadzorni plošči zasvetilo, da vas opozori, da zamenjate predfilter in filter z aktivnim ogljem.

Po zamenjavi filtra pritisnite stikalo. Sistem bo samodejno izbrisal čas in ponovno zagnal čas uporabe časovnega filtra.

Ionizator

OFF. S pritiskom na gumb za ionizator vklopite ali izklopite funkcijo ionizatorja.

NAMESTITEV

Čistilec zraka naj vedno deluje v zaprtih prostorih in na ravni površini.

Priporočamo, da napravo uporabljate tam, kjer preživite največ svojega časa – običajno v spalnici ali dnevnem prostoru. Hitrost ventilatorja nastavite na raven, ki vam najbolj ustreza. V večini primerov lahko čistilec za raka uporabljate pri nizki hitrosti ventilatorja. Vendar, v kolikor imate večji bivalni prostor, lahko kadar vas ni v prostoru čistilec zažene na višji hitrosti ventilatorja in ga nato zaženete nazaj na nizko hitrost, ko ste prisotni.

Ker čistilec zajema zrak od spredaj, ta pa izstopa z vrha, ga v prostoru lahko postavite kamorkoli želite. Tudi ob steni.

Za boljše rezultate pri čiščenju je priporočljivo, da čistilec položite na tla ali na stabilno površino.

OPOMBA: Čistilca ne postavljajte na mesta, kjer bi zavese ali zastori lahko blokirali dovod zraka.

VZDRŽEVANJE

OPOMBA: Pred vsakim vzdrževanjem napravo izklopite in izkjučite iz napajanja.

- Napravo očistite samo, kadar je to potrebno. Če se naprava uporablja v umazanem okolju, bo morda čiščenje potrebno pogosteje.
- Prah odstranite z mehko krpo (lahko je suha ali vlažna).
- Na čistilcu zraka ne uporabljajte čistil ali kemikalij.

ZAMENJAVA FILTRA

1. korak: Izklopite napravo in jo izkjučite iz električnega omrežja.
2. korak: sprednji pokrov potegnite od spodaj proti sebi in ga privzdignite (glej sliko 4).
3. korak: Na vrhu filtra sta dva vrtljiva jezička, ki držita filter na mestu. Zavrtite jih tako, da lahko odstranite filtre (glej sliko 5). Najprej odstranite HEPA filter s peno, tako da povlecete dva jermena (na vrhu in na dnu filtra). Nato odstranite filter z aktivnim ogljem, tako da povlecete za njegove trakove.
4. korak: najprej namestite filter z aktivnim ogljem in nato še HEPA filter, tako da je stran s peno obnjena proti vam.
5. korak: Pokrov namestite nazaj tako, da ga najprej vstavite na vrhu. Štiri odprtine so namenjene jezičkom na zgornjem pokrovu. Pokrov zavrtite navzdol, da se usede na dno, in ga pritisnete ob glavno enoto.

Predfilter je izdelan iz penastega materiala, ki ga je mogoče obrisati ali rahlo posesati. Zasnovan je za zamenjavo s HEPA filtrom.

HEPA filter in filter z aktivnim ogljem: Ko je čistilec deloval 3.000 ur, se prižge kazalnik za ponastavitev filtra, ki uporabnika opozarja, da mora zamenjati HEPA filter in filter z aktivnim ogljem. Po vzdrževanju pritisnite »Filter Reset« (ponastavitev filtra), da ponastavite indikator zamenjave filtra.

SENZORJI

1. korak: Očistite prah, ki blokira vstop zraka v senzor.
2. korak: Če senzor da napačen odčitek, posesajte prah, ki se je nabral okoli senzorja.

REŠEVANJE TEŽAV

Težava	Vzrok	Rešitev
Kazalec kakovosti zraka stalno kaže slabo kakovost zraka	Objektiv znotraj senzorja je umazan	Objektiv obrišite s čisto krpo ali pa ga posesajte, da odstranite prah, ki se je usedel na senzor (glejte sliko 6).

ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

ID: 110039498

Št. modela: EPI202-2A

Nazivna napetost: 220-240 V~ ; 50 Hz ; Moč: 55 W ; zaščitni razred II

Daljninski upravljalnik: 3 V DC - 1x CR2025 (PRILOŽENO)

Št. ORT in datum izdelave lahko najdete na izdelku.

Lastnik blagovne znamke Rovus, uvoznik za EU, Distributer: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Switzerland

Proizvajalec: Healthlead Corporation Limited, Building 1, Yongxin Industry Zone, No.89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, China

Država izvora: Kitajska

GARANCIJSKI LIST

Ime izdelka: ROVUS ASTREA AIR PURIFIER

Datum izročitve izdelka: _____

Studio Moderna jamči, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. Obvezuje se, da bo v času garancije brezplačno opravil potrebna popravila in zagotovil potrebne nadomestne dele. V kolikor se izdelek z napako, ki je v garanciji, ne popravi ali zamenja v roku 45 dni od prejema obvestila kupca, da ima izdelek napako in ga bo dal v popravilo, lahko kupec odstopi od pogodbe ali zahteva znižanje kupnine. Garancijski rok se v primeru popravila podaljša za čas popravila. Garancija velja v Republiki Sloveniji.

Studio Moderna d.o.o. zagotavlja vzdrževanje nadomestnih delov in priklonih aparatov v roku 3 let po preteku garancijskega roka.

Garancijski rok za izdelek je 12 mesecev od izročitve izdelka.

V primeru klasične prodaje je datum izročitve izdelka enak datumu izdaje računa. V primeru prodaje na daljavo se šteje, da je datum izročitve izdelka 20. dan od datuma izdaje računa. V primeru kasnejše izročitve izdelka, se upošteva kasnejši rok izročitve izdelka ob predložitvi potrdila o vročitvi. V primeru, da je izdelek kupcu izročen pred potekom 20. dne od izdaje računa, se šteje, da ima kupec vse pravice iz tega garancijskega lista tudi v času od dejanske izročitve izdelka, do poteka 20. dne od izdaje računa.

Firma, sedež prodajalca in datum izročitve izdelka kupcu so razvidni iz računa, ki je sestavni del garancijskega lista. Garancija velja ob predložitvi originalnega računa.

Garancija ne izključuje kupčevih pravic, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

GARANCIJA NEVELJA:

- zaradi napak, nastalih zaradi nepravilne uporabe;
- za napake, ki nastanejo zaradi zunanjih vplivov (mehanske poškodbe po krivdi kupca ali tretje osebe, poseg v aparat brez pooblastila s strani Studio Moderna d.o.o., nepravilna uporaba, malomarno ravnanje, višja sila);
- če kupec ne predloži veljavnega in pravilno izpoljenega garancijskega lista in originalnega računa.

UVELJAVLANJE PRAVIC:

Kupec garancijo uveljavi tako, da izdelek pošlje na naslov serviserja Studio Moderna d.o.o., poštno ležaje, 1002 Ljubljana. Izdelku mora priložiti garancijski list in originalni račun. Vse dodatne informacije, vezane na uveljavljanje garancije ali servisiranja izdelka, so kupcu na voljo v delovnem času od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00 na telefonski številki 08 / 200 91 91.

OPOZORILO:

V primeru, da izdelek deluje na baterije, preizkusite delovanje izdelka z novimi baterijami predno ga pošljete na servis, saj težave lahko povzročajo izrabljene baterije. Pred pošiljanjem izdelka na servis baterije odstranite.

Uvoznik in uradni servisier:

STUDIO MODERNA d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi

Datum prejema izdelka: _____

Datum vračila izdelka: _____

Popravljen napaka: _____

Podpis servisierja: _____

SK

ROVUS ČISTIČKA VZDUCHU ASTREA
NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúcu referenciu.

UPOZORNENIA

1. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zariadenie zapínať a vypínať len v prípade, že bolo umiestnené alebo nainštalované do svojej zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohy, a že sú pod dozorom dospelšej osoby alebo im bolo používanie zariadenia vysvetlené tak, aby ho dokázali bezpečne používať a uvedomovali si možné riziká. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať do siete, regulovať, čistiť, ani vykonávať akúkoľvek údržbu.
2. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so zariadením nehrali.
3. Tento spotrebič je určený len na suché, domáce použitie vo vnútornom prostredí.
4. Pred použitím umiestnite produkt na tvrdý, rovný, stabilný a suchý povrch.
5. Pokiaľ zariadenie nefunguje, ako by malo, bolo vystavené silnému nárazu, spadlo Vám, bolo poškodené, ponechané vonku alebo Vám spadlo do vody, nepoužívajte ho.
6. O žiadnu úpravu ani opravu sa nepokúšajte svojpomocne a zaistíte, aby všetky opravy vykonával výlučne odborne spôsobilý technik.
7. Poškodený napájací kábel musí byť okamžite vymenený, ale výlučne odborne spôsobilou a kvalifikovanou osobou.
8. Zapájajte len do napájacieho zdroja, ktorý zodpovedá menovitému napätiu produktu.
9. Tento produkt nie je určený na filtrovanie oleja alebo mastnoty zo vzduchu.
10. Tento spotrebič by nemal byť nikdy zapnutý ani zapojený do siete, pokiaľ ho práve nepoužívate, pri výmene príslušenstva a ani pri čistení.
11. Nikdy zariadenie nespúšťajte, kým nie je plne zmontované.
12. Pred odpojením zariadenia zo siete ho vždy vypnite.
13. Neumiestňujte napájací kábel do blízkosti vyhrievaných povrchov.
14. Sieťový kábel nikdy nepoužívajte na zdvíhanie, prenášanie, ťahanie, vlečenie či vyťahovanie čističky vzduchu. Nikdy ho netahajte proti ostrým hranám a rohom.
15. Pri obsluhu zariadenia buďte opatrný. Držte všetky cudzie predmety, prsty, časti tela, vlasy, voľné oblečenie a šperky v bezpečnej vzdialenosti od otvorov.
16. Pravidelne odstraňujte blokácie spôsobené prachom, chlpmi, vlasmi a podobne, pretože výrazne znižujú saciu silu a/alebo celkový výkon spotrebiča.
17. Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča ani jeho zástrčky vlhkými rukami.
18. Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť za používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ.

SET ZAHŔŇA:

1x čistička vzduchu (pozrite Obrázok 1)

A = predný panel; B = ovládací panel; C = snímač kvality vzduchu; D = filtre, E = prachový senzor; F= sieťový kábel

1x filtre (pozrite Obrázok 2)

A = predfilter; B = HEPA filter; C = filter s aktívnym uhlím

Predfilter: slúži na zachytenie veľkých častí, ako je napríklad prach.

HEPA filter: odstraňuje mikroskopické častice do veľkosti 0,3 mikróna, ako sú jemný prach, dym, peľ, baktérie a plesne.

Filter s aktívnym uhlím: pozostáva z rozsiahleho systému vysoko adsorpčných pórov molekulárnej veľkosti a slúži na odstránenie plynov, ľahkého zápachu a prchavých organických zlúčenín.

1x diaľkový ovládač (pozrite Obrázok 3)



= Tlačidlo ZAP/WYP



= Spánok



= Automatický režim



= Detský zámok



= Rýchlosť ventilátora



= Časovač



= Ionizátor

POUŽITIE

POZNÁMKA: Pred použitím zariadenia sa uistite, že vzduchové filtre vo vnútri čističky nie sú zabalené do plastu.

Krok 1: Zapojte napájací kábel do elektrickej siete.

Krok 2: Stlačte tlačidlo ZAP/VYP a zariadenie začne pracovať pri rýchlosti ventilátora 1, v automatickom režime a so spusteným ionizátorom.

Ak toto nastavenie chcete zmeniť, postupujte podľa pokynov nižšie:

Rýchlosť ventilátora

K dispozícii sú tri rýchlosti ventilátora plus automatický a spánkový režim. Stláčaním tlačidla rýchlosti ventilátora budete prepínať z automatického režimu cez rýchlosti ventilátora až po spánkový režim. Ak ste náchylný na alergie, odporúčame spustiť čističku na najvyššej rýchlosti, pri akej sa cítite pohodlne.

Automatický režim

V automatickom režime si jednotka automaticky nastaví rýchlosť ventilátora na základe hodnôt zistených snímačom kvality vzduchu. Senzor potrebuje približne 10 minút na rozohriatie, aby dosiahol maximálnu citlivosť.

Spánkový režim

Spánkový režim zníži rýchlosť ventilátora na najnižší stupeň, vypne displej kvality vzduchu a stlmí svetlá.

Časovač

Stlačením tohto tlačidla si môžete vybrať jedno zo štyroch dostupných nastavení: 1, 2, 4 alebo 8 hodín. Po uplynutí času na časovači sa čistička vzduchu vypne.

Detský zámok

Súčasnym stlačením a podržaním (na približne 3 sekundy) tlačidiel Časovač a Rýchlosť sa čistička vzduchu uzamkne v aktuálnom stave. Pre jej odomknutie znova stlačte a podržte (na cca 3 sekundy) tieto dve tlačidlá.

Snímač kvality vzduchu

Meria a zobrazuje kvalitu vzduchu v troch farebných kódoch: zelený, oranžový, červený. Farba zodpovedá počtu častíc nameraných senzormi. Zelená: 0-50 µg/m³; Oranžová: 51-100 µg/m³; Červená: >100 µg/m³.

POZNÁMKA: Ak je navolený spánkový režim, displej je vypnutý.

Reset filtra (pozrite tiež výmenu filtrov)

Keď celková doba prevádzky čističky dosiahne 3 000 hodín, rozsvieti sa spínač FILTER RESET (reset filtra) na ovládacom paneli na znamenie, že je potrebné vymeniť predfilter a filter s aktívnym uhlím.

Po výmene filtra stlačte spínač. Systém automaticky vymaže čas a reštartuje dobu používania filtra.

Ionizátor

Stláčaním tlačidla ionizátora vypínate a zapínate ionizačnú funkciu.

UMIESTNENIE

Zariadenie vždy spúšťajte vo vnútri a na rovnom povrchu.

Odporúčame Vám ho prevádzkovať na mieste, kde trávite najviac času - väčšinou to býva spálňa alebo obývačka. Nastavte rýchlosť ventilátora na úroveň, ktorá Vám je príjemná. Vo väčšine prípadov môže čistička bežať na nižšej rýchlosti. Vo väčšej miestnosti však môžete nastaviť aj vyššiu rýchlosť, keď nie ste prítomný, a keď sa vrátite, rýchlosť ventilátora znížte.

Vzhľadom k tomu, že vzduch je ťahaný z prednej strany a vystupuje z hornej časti, môžete čističku umiestniť kdekoľvek v miestnosti. Dokonca aj vedľa steny.

Pre dosiahnutie lepšieho výkonu pri čistení Vám odporúčame postaviť zariadenie na zem alebo na stabilný povrch.

POZNÁMKA: Neumiestňujte produkt na miesto, kde by mohli záclony alebo závesy zablokovať prívod vzduchu.

ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Pred akoukoľvek údržbou zariadenie vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

- Jednotku umývajte, len keď je to nevyhnutné. Ak je používaná v špinavom prostredí, pravdepodobne bude potrebovať častejšie čistenie.

- Utrite všetok prach mäkkou handričkou (môže byť suchá alebo jemne navlhčená).

- Nepoužívajte na zariadenie žiadne čistiace prostriedky ani chemikálie.

VÝMENA FILTROV

Krok 1: Vypnite zariadenie a odpojte ho z elektrickej siete.

Krok 2: Potiahnite predný kryt zdola smerom k Vám a nadvihnite ho (pozrite Obrázok 4).

Krok 3: Navrchu filtra sa nachádzajú dve otočné západky, ktoré ho držia na svojom mieste. Otočte ich, aby ste mohli vybrať filtre (pozrite Obrázok 5). Najprv vyťahujte HEPA filter s penou potiahnutím dvoch popruhov (v hornej a dolnej časti filtra). Potom odstráňte filter s aktívnym uhlím potiahnutím za jeho popruh.

Krok 4: Najprv nainštalujte filter s aktívnym uhlím a hneď na to HEPA filter tak, aby penová strana smerovala k Vám.

Krok 5: Ak chcete nasadiť naspäť kryt, najskôr ho vložte hore. Nachádzajú sa tam otvory, do ktorých by mali byť vložené západky vrchného krytu. Otočte kryt nadol, aby ste ho usadili na spodok, a zatlačte ho na hlavnú jednotku.

Predfilter je vyrobený z penového materiálu, ktorý môžete utrieť handričkou alebo zľahka povysávať. Je určený na výmenu HEPA filtrom.

HEPA filter a filter s aktívnym uhlím: Keď celková doba prevádzky čističky dosiahne 3 000 hodín, rozsvieti sa indikátor Filter reset (reset filtra) na znamenie, že je potrebné vymeniť HEPA filter a filter s aktívnym uhlím. Po vykonaní údržby stlačte "Filter Reset" pre vynulovanie indikátora výmeny filtra.

SENZORY

Krok 1: Vyčistite prach, ktorý blokuje prívod vzduchu snímača.

Krok 2: Ak senzor sníma nesprávne, prejdite okolo neho vysávačom, aby ste odstránili všetok prach, ktorý sa tam mohol nahromadiť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Indikátor kvality vzduchu neustále ukazuje veľmi nízku kvalitu	Špinavé šošovky vo vnútri snímača	Utrite šošovky čistou handričkou, alebo pomocou vysávača odstráňte všetok prach, ktorý sa usadil na senzore (pozrite Obrázok 6).

ROVUS ČISTIČKA VZDUCHU ASTREA

ID: 110039498

Model č.: EPI202-2A

Menovité napätie: 220-240 V~; 50 Hz; Výkon: 55 W; Trieda ochrany II

Diaľkové ovládanie: 3 V DC - 1x CR2025 (JE SÚČASŤOU BALENIA)

Dátum výroby a číslo ORT nájdete na produkte.

Rovus vlastní ochrannú známku, dovoza do EÚ, distribútor: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Švajčiarsko

Výrobca: Healthlead Corporation Limited, Building 1, Yongxin Industry Zone, No. 89, Hengping Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Čína

Krajina pôvodu: Čína

UA

РОВУС АСТРИЯ - ОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Перед використанням, ознайомтесь будь ласка з інструкцією, і збережіть її для подальшого користування.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Діти віком від 3 до 8 років можуть ВМИКАТИ/ВИМИКАТИ пристрій лише за умови його правильного розташування чи встановлення, і за умови ретельного нагляду батьків чи наданих дітям настанов щодо безпечного користування товаром, і розуміння загроз небезпеки. Дітям у віці від 3 до 8 років заборонено вмикати, регулювати та чистити пристрій або сповна користуватися ним.
- Пристрій не є іграшкою, тому дітям суворо заборонено гратися з ним.
- Пристрій призначено лише для домашнього користування у сухих приміщеннях.
- Перед використанням, встановіть пристрій на тверду, рівну, стійку і суху поверхню.
- Якщо пристрій не працює належним чином: його різко вдарили об тверду поверхню, падав, був пошкоджений, використовувався поза приміщеннями, або падав у воду – не користуйтеся ним.
- Не намагайтесь самостійно змінити конструкцію пристрою чи полагодити його власноруч. Переконайтесь, що ремонтом займається кваліфікований фахівець.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його можна замінити лише у сервісному центрі, оскільки для цього потрібні спеціальні інструменти й/або запчастини. Ремонт пристрою може здійснювати лише фахівець.
- Підключіть пристрій до джерела живлення, який за параметрами підходить локальній напрузі мережі.
- Цей пристрій не призначено для фільтрування олії або жиру з повітря.
- Не залишайте пристрій увімкненим/підключеним до мережі, якщо: не користуєтесь ним, змінюєте насадки, або займаєтесь його чисткою.
- Ніколи не запускайте пристрій, якщо він повністю не зібраний.
- Завжди вимикайте пристрій перед від'єднанням від розетки.
- Не розташовуйте шнур живлення поблизу нагрітої поверхні.
- Ніколи не використовуйте кабель живлення для підйому, перенесення, перетягування, підтягування або підйому очисника повітря. Не тягніть за кабель живлення або навколо гострих кутів і країв.

15. Будьте обережні при роботі з пристроєм, тримаючи всі сторонні предмети, пальці, частини тіла, волосся, просторий одяг та прикраси подалі від отворів.
16. Регулярно видаляйте засмічення, спричинені пилом, пухом, волоссям тощо, оскільки вони значно зменшують потужність всмоктування пристрою та/або загальну продуктивність.
17. Не торкайтесь вологими руками пристрою або його вилок.
18. Незважаючи на те, що пристрій перевірено, відповідальність за його використання та наслідки несе користувач.

ДО НАБОРУ ВХОДИТЬ:

1x очищувач повітря (Див. Малюнок 1)

A = передня панель; B = панель керування; C = датчик якості повітря; D = фільтри, E = датчик пилу; F = Шнур живлення

1x фільтр (Див. Малюнок 2)

A = Фільтр попередньої очистки; B = HEPA фільтр; C = фільтр з активованим деревним вугіллям

Фільтр попередньої очистки: призначено для всмоктування великих частинок, таких як пил.

HEPA фільтр: призначено для видалення мікроскопічних частинок розміром до 0,3 мікрон, таких як дрібний пил, дим, пилок, бактерії, і цвіль.

Фільтр з активованим деревним вугіллям: складається з великої системи дуже адсорбуючих молекулярних розмірних пор, щоб видалити газів, легкі неприємні запахи, і ЛОП (летючі органічні речовини).

1x Пульт ДУ (Див. Малюнок 3)



= кнопка ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ



= Режим Сну



= Автоматичний режим



= Блокування (захист від дітей)



= Регулятор швидкість роботи вентилятора



= Таймер



= Іонізатор

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

ПРИМІТКА: Перед експлуатацією пристрою переконайтеся, що повітряні фільтри всередині очисника повітря не загорнуті в пластик.

Крок 1: Підключіть до мережі кабель живлення.

Крок 2: Натисніть кнопку вмикання, і пристрій розпочне роботу на швидкості вентилятор - 1, спрацює автоматичний режим з іонізатором.

Якщо ви бажаєте змінити налаштування, скористайтесь порадами з інструкції:

Швидкість роботи вентилятора

Існує три швидкості роботи вентилятора, і додатковий – автоматичний режим і режим сну. Натискаючи кнопку швидкостей роботи вентилятора, пристрій перемикається з автоматичного режиму через швидкості вентилятора до сплячого режиму. Якщо ви чутливі до алергії, ми рекомендуємо використовувати очисник повітря на найвищій швидкості обертання вентилятора.

Автоматичний режим

В автоматичному режимі прилад автоматично налаштує швидкість обертання вентилятора на основі показань датчика якості повітря. Для нагрівання датчика потрібно близько 10 хвилин, щоб досягти максимальної чутливості.

Режим сну

Сплячий режим зменшує швидкість обертання вентилятора до найнижчого рівня, вимикає показники якості повітря та зменшує рівень освітлення.

Таймер

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати одне з чотирьох налаштувань таймера: 1, 2, 4 або 8 годин. Очищувач повітря вимикається після закінчення встановленого часу на таймері.

Блокування на пульті ДУ (захист від дітей)

При одночасному натисненні та утриманні (близько 3 секунд) кнопки «Таймер» і «Швидкість» очищувач повітря заблокується в поточному стані. Щоб розблокувати його, натисніть і утримуйте (3 секунди) знову ці дві кнопки.

Датчик якості повітря

Вимірює і відображає якість повітря в кольорових кодах: зелений, оранжевий, червоний. Колір відповідає кількості частинок, виміряним датчиком якості повітря. Зелений: 0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; оранжевий: 51-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; червоний: >100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

ПРИМІТКА: Якщо обрано сплячий режим, цей дисплей вимикається.

Індикатор скидання (обнулення) (також дивіться Зміна фільтрів)

Коли очищувач працює протягом 3 000 годин, засвітиться індикатор на відмикачіві ЗМІНИ ФІЛЬТРА, що на панелі керування, щоб нагадати вам про заміну фільтра попередньої очистки та фільтра з активованим деревним вугіллям.

Після заміни фільтра натисніть на перемикач. Система автоматично обнулить час, і знову запустить його для використання нового фільтра.

Іонізатор

Натисніть кнопку іонізатор, щоб увімкнути або вимкнути його функцію.

РОЗМІЩЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

Використовуйте пристрій лише у приміщенні та на рівній поверхні.

Рекомендовано використовувати пристрій (незалежно від постійного місяця перебування) у спальні або вітальні. Встановіть таку швидкість роботи вентилятора, яка буде для вас зручною. У більшості випадків можна працювати за очищенням повітря на низькій швидкості вентилятора. Однак, якщо у вас більша житлова площа, ви можете обрати більшу швидкість вентилятора (за умови вашої відсутності в кімнаті), а потім нижчу швидкість (за умови вашої присутності в кімнаті).

Оскільки повітря втягується спереду і виходить зверху, пристрій можна розмістити в будь-якому місці кімнати. Навіть біля стіни.

Щоб покращити продуктивність при чистенні, рекомендовано встановити очищувач на землю або стійку поверхню.

ПРИМІТКА: Не розміщуйте там, де штори або занавіски можуть заблокувати надходження повітря.

ДОПЛЯД

ПРИМІТКА. Перед будь-яким обслуговуванням пристрою вимкніть його, і від'єднуйте від електромережі.

- Очищайте прилад лише у разі потреби. Якщо пристрій використовується в брудному середовищі, може знадобитися часте очищення.

- Протріть пил м'якою тканиною (також можна сухою або вологою).

- Не використовуйте на очисниках повітря будь-які засоби для чистення або хімічні речовини.

ЗМІНА ФІЛЬТРІВ

Крок 1: Вимкніть пристрій і відключіть його від електромережі.

Крок 2: Потягніть передню кришку знизу до себе і підніміть її (Див. Малюнок 4).

Крок 3: У верхній частині фільтра знаходяться два поворотні фіксатори, які утримують його на місці. Поверніть їх, щоб виняти фільтри (Див. Малюнок 5). Спочатку зніміть фільтр HEPA з лівою, потягнувши за два реміні (зверху і знизу фільтра). Потім витягніть фільтр з активованим деревним вугіллям, потягнувши за реміні пристрою.

Крок 4: Спочатку встановіть фільтр з активованим деревним вугіллям, а потім фільтр HEPA зі стороною піни, спрямованою до вас.

Крок 5: Щоб повернути фіксатори назад, спочатку встановіть фільтри. Існують отвори, в які слід вставити виступи з верхньої кришки. Поверніть кришку донизу, щоб надійно її встановити. Зафіксуйте її до головного пристрою.

Фільтр попередньої очистки виготовлено з ліноmaterіалу, який можна протирати або злегка пілюсосити. Він призначений для заміни фільтром HEPA.

HEPA-фільтр і фільтр з активованим деревним вугіллям: Коли очищувач працює протягом 3000 годин, загоряється індикатор скидання, щоб нагадати користувачеві про заміну HEPA фільтра і фільтра з активованим деревним вугіллям. Після технічного обслуговування натисніть «Скидання фільтра», щоб обнулити індикатор заміни фільтра.

ДАТЧИКИ

Крок 1: Видаліть пил, що блокує вхідний отвір повітря.

Крок 2: Якщо датчик дає помилкові покази, пропилососьте навколо нього пил, що там накопичився.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Рішення
Показник якості повітря постійно демонструє низьку якість повітря	Об'єкти усередині датчика забруднені	Протріть об'єкти чистою ганчіркою або пропилососьте його для видалення пилу, що лишилася на датчику (див. Малюнок 6).

ROVUS АСТРІЯ - ОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ

ІК: 110039498

Модель №: EP202-2A

Технічні характеристики: напруга 220-240 В~; частота 50 Гц; Потужність: 55 Вт; Клас захисту II; Пульс Ду: 3 В - працює від 1x CR2025 батарейки (У КОМПЛЕКТІ)

Дата виробництва та номер партії вказано на упаковці.

Ровус власник торгової марки, Імпортёр до ЄС та Дистрибутор: ТОВ ШОП ІНТЕРНЕТШЛ СА, Віа аль Муліно 22, 6814 м. Кадемпіно, м. Швейцарія

Виробник: Хелспід Корпорейшн Лімітед, Китай, м. Шеньчжень, район Лунган, вул. Юяньшань, 89, Хеньлін шлях, промислова зона Юнсінь, будівля 1

Країна походження: КНР



EN / Explanation of the markings /AL/ Shljepilni per shenimet /**BH/** Objašnjenje oznaka /**BG/** Обяснение на означенията /**CZ/** Vysvětlění značení /**EE/** Tähistete tähendused /**HR/** Objašnjenje oznaka /**HU/** Jelmagarázat /**KS/** Shljepilni i shenjaie /**KZ/** Аснаты тийкеле кадеге жарату /**LT/** Simboli paaiškinimas /**LV/** Markējuma skaidrojumi /**MD/** Explicarea marcatelor /**ME/** Objašnjenje oznaka /**MK/** Objašnjenje oznaka /**PL/** Wyjaśnienie oznakowań /**RO/** Explicarea marcatelor /**RS/** Objašnjenje oznaka na pakovanju /**RU/** Надлежащая утилизация прибора /**SI/** Razlaga oznak /**SK/** Vysvetlenie značení /**UA/** Пояснення маркування



EN/ This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal; recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. /**AL/** Kjo shenje tregon se ky produkt nuk duhet te hidhet ne vendin ku hidhen mbeturinat shtepiace. Per te parandaluar detymet e mundshme ndaj mjedisit ose shendetit te gjereve nga hedhja e pakontrolluar te mbeturinave, rikicloni ato me pergjegjesi per te promovuar riperdorimin e qendshem te burimeve materiale. Per te kthyer pajisjen tuaj te perdorur, ju lutemi te perdorni sistemin e kthimit dhe te grumbullimi ose kontaktoni pikën e shitjes ku produkti është blerë. Ata mund te meren me kete produkt dhe rikiclinin e sigurt mjedisor. /**BH/** Ovaj simbol označava kako se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva diljem EU. Kako biste spriječili mogući štetni utjecaj na okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte kako biste promovirali održivo ponovno korišćenje materijalnih izvora. Kako biste vratili iskoršćen uređaj molimo da koristite reciklažne sistave za povrat i prikupljanje ovakvih uređaja ili da se obratite som lokalnom komunalnom ređaju kako biste proizvod reciklirali na siguran način. /**BG/** Този символ, възду замянето от Вас електронско оборудване (ЕЕО) назова, че продуктът не е битов отпадък и е предначинан за извършване единствено в контейнер за разделно събиране на изпадал от употреба ЕЕО. В случай, че към замянето от Вас ЕЕО са Ви били предоставени и батерии/анюмулатори, моля извършете ги разделно в контейнерите, предначинани за батерии и анюмулатори или ги предадете за рециклиране на обозначените за това места! Моля, извършете елементите на опаковката на замянето от Вас ЕЕО разделно в контейнерите, предначинани за съответния материал! След пълна амортизация на продукта или когато този продукт престане да Ви е необходим, следва да го извършите в контейнер за разделно събиране на изпадал от употреба ЕЕО или да го предадете на организация за оползотворяване на отпадъци от изпадал от употреба ЕЕО или да го предадете обратно във всеки търговски обект на „Студио Модерно - България“ ЕООД, „Студио Модерно - България“ ЕООД изпълнява задълженията си във връзка с разделното събиране и теглиране на ЕЕО, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ЕЕО чрез колективна система, представявана от следната организация по оползотворяване: Унирейд Ею ЕООД 1528 София, ул. Подпоручик Йордан Тодоров 4, BG 202099392, МОП, Маршета Споянова. Разделното събиране и рециклиране на изпадал от употреба ЕЕО има съществена екологична функция - опазване на здравето, въздуха, почвите и водите от замърсяване с тежки метали и с други опасни вещества. Като се погрижите този продукт да бъде извършен по подходящ начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно извършване на този продукт. За по-подробна информация за събирането и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната РИОСБ, с лицензирана организация по оползотворяване на отпадъци от ЕЕО, батерии и анюмулатори или с магазин, от който е закупено ЕЕО. Моля, извършете разделно /**CZ/** Toto označení znamená, že daný produkt nesmí být likvidován s komunálním odpadem v rámci celé EU. Předcházíte tak možnému znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a zařazení recyklační, abyste podporili opětovné využití materiálních zdrojů. Na vrácení použitého spotřebiče využijte specializované schémá místa určená vládou nebo místními orgány. /**EE/** See märk näitab, et toodet ei tohi EÜ riikides visata olmejäätmete hulka. Ennetamiseks võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale või inimeste tervisele, mida võib põhjustada kontrollimatu jäätmete kõrvaldamine, viige see vastutustundlikult materjalide säätavasse ringlusevõrkus vastavasse kogumispunkti. Kasutatud seadmete tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust

