


UMAX


City Racer 35 Electric Scooter

CZ/EN/SK



electric scooter / elektrická koloběžka / elektrická kolobežka

UMAX Electric Scooter *City Racer 35*







CZ VAROVÁNÍ! *Nedodržení základních pokynů a bezpečnostních opatření může vést k poškození vaší koloběžky, poškození majetku, zranění nebo dokonce smrti.*
EN WARNING! *Failure to follow the basic instructions and safety precautions can lead to damage to your scooter, property damage, bodily injury, and even death*
SK VÝSTRAHA! *Nedodržanie základných pokynov a bezpečnostných opatrení môže viesť k poškodeniu kolobežky, poškodeniu majetku, zraneniu osôb alebo dokonca k smrti.*

rozložení koloběžky / unfolding the scooter / rozloženie kolobežky

CZ Pravou rukou zmáčkněte zadní nárazník, tím uvolníte háček hlavní tyče z nárazníku.
EN Press down the back fender by your right hand to release the main pole hook from the fender.
SK Pravou rukou stlačte zadný nárazník, tým uvoľníte háčik hlavnej tyče z nárazníka.



CZ Zvedněte hlavní tyč a zamáčkněte zámek hlavní tyče.
EN Make the main pole up and close the pole lock.
SK Zdvihnite hlavný tyč a zatlačte zámok hlavnej tyče.




našroubování držáků / assembling handles / naskrutkovanie držiakov

CZ Podle obrázku zjistíte, který držák je určen na pravou a na levou stranu. Držáky pevně našroubujte.

EN Look at the picture to find out which handle is for left and right side. Screw the handles tightly as shown on the image.

SK Podľa obrázka zistíte, ktorý držiak je určený na pravú a na ľavú stranu. Držiaky pevne naskrutkujte.





složení koloběžky / folding the scooter / zloženie kolobežky

CZ Ukazováčkem zvedněte pojistku na zámku a palcem otevřte zámek směrem od tyče.

EN Use index finger to lift up a buckle on the lock and then press the lock outward by your thumb.


SK Ukazovákom zdvihnite poistku na zámku a palcom otvorte zámok smerom od tyče.



CZ Hlavní tyč dejte dolu a háček na tyči dejte do otvoru na zadním nárazníku.

EN Put the main pole down and then press the hook into the hole on the back bender.

SK Hlavné tyč dajte dolu a háčik na tyči dajte do otvoru na zadnom nárazníku.



ježdění na koloběžce / riding the scooter / jazdenie na kolobežke



CZ VAROVÁNÍ! Abyste předešli zranění, vždy noste helmu a chrániče.

EN WARNING! To prevent an injury, wear helmet and protective gear at all times.

SK VÝSTRAHA! Vždy používajte prilbu a ochranné vybavenie, aby ste predišli zraneniu.

CZ Koloběžku zapněte podržením tlačítka POWER na 2 sekundy.

EN Turn on the scooter by holding POWER button for 2 seconds.

SK Kolobežku zapnite podržením tlačidla POWER na 2 sekundy.

CZ Jednou nohou si stoupněte na koloběžku a druhou nohou se odrazte. Po dosažení rychlosti 6 km/h zmáčkněte tlačítko akcelerace a motor koloběžky se spustí. Pokud nemáte dostatečnou rychlost, tlačítko akcelerace nic nedělá. Druhou nohu nyní dejte na koloběžku.




EN Stand up on the scooter with one leg and push the scooter with your other leg till you reach the speed of 6 km/h. Press the throttle and motor will engage. If you do not reach 6 km/h first, pressing the throttle will do nothing. Place your other foot on the scooter.

SK Jednou nohou sa postavte na kolobežku a druhou nohou sa odrazte. Po dosiahnutí rýchlosti 6 km/h stlačte tlačidlo akcelerácie a motor kolobežky sa spustí. Ak nemáte dostatočnú rýchlosť, tlačidlo akcelerácia nič nerobí. Druhú nohu teraz dajte na kolobežku.

CZ Pro zastavení pusťte plyn a stiskněte brzdu.


EN To stop, release the throttle and press the brake.

SK Ak chcete zastaviť, uvoľnite plyn a stlačte brzdu.




CZ Koloběžku vypnete podržením tlačítka POWER na 3 sekundy. Také se automaticky vypne, pokud není používána po dobu 5 minut.
EN Turn off the scooter by holding the POWER button for 3 seconds. It also turns off automatically, if it is not used for 5 minutes.
SK Kolobežku vypnete podržením tlačidla POWER na 3 sekundy. Tiež sa automaticky vypne, ak nie je používaná po dobu 5 minút.

tlačítka / buttons / tlačidlá




POWER

CZ Podržte na 2-3 sekundy pro vypnutí a zapnutí koloběžky.
EN Hold for 2-3 seconds to turn the scooter on and off.
SK Podržte na 2-3 sekundy pre vypnutie a zapnutie kolobežky.





POWER

CZ Dvakrát rychle zmáčkněte pro zapnutí a vypnutí předního světla. Koloběžka musí být nejdříve zapnuta.
EN Press twice quickly to turn on and off the headlight. The scooter must be switched on first.
SK Dvakrát rýchlo stlačte pre zapnutie a vypnutie predného svetla. Kolobežka musí byť najskôr zapnutá.


MODE

CZ Zmáčknutím přepínáte mezi limity rychlosti koloběžky.
EN Press to switch between the speed limitations of the scooter.
SK Stlačením prepínate medzi limitmi rýchlosťou kolobežky.

displej / display / displej



CZ Svítí - přední světlo je zapnuto
Nesvítí - přední světlo je vypnuto
EN On - the headlight is on
Off - the headlight is off
SK Svieti - predné svetlo je zapnuté
Nesvieti - predné svetlo je vypnuté



CZ Bílá - nízká rychlost (max 12 km/h)
Žlutá - střední rychlost (max 20 km/h)
Červená - vysoká rychlost (max 25 km/h)
EN White - low speed (max 12 km/h)
Yellow - medium speed (max 20 km/h)
Red - high speed (max 25 km/h)
SK Biela - nízka rýchlosť (max 12 km/h)
Žltá - stredná rýchlosť (max 20 km/h)
Červená - vysoká rýchlosť (max 25 km/h)



CZ 100% - 75% kapacity baterie
EN 100% - 75% of battery power
SK 100% - 75% kapacity batérie

CZ 50% - 25% kapacity
EN 50% - 25% power
SK 50% - 25% kapacity

CZ 75% - 50% kapacity
EN 75% - 50% power
SK 75% - 50% kapacity

CZ 25% - 0% kapacity
EN 25% - 0% power
SK 25% - 0% kapacity

nabíjení / charging / nabíjanie

CZ Nabíječku zapojte do zásuvky, indikátor na nabíječce se rozsvítí zeleně. Nabíječku zapojte do nabíjecího konektoru na koloběžce. Indikátor na nabíječce se rozsvítí červeně. Po dokončení nabíjení bude indikátor svítit zeleně, odpojte nabíječku. Plné nabití baterie trvá zhruba 4 hodiny.

EN Connect the charger to a wall outlet, the indicator on the charger will turn green. Plug the charger into the port on the scooter. The indicator on the charger turns red. The indicator will glow green when charging is complete, unplug the charger. It takes about 4 hours to fully charge the battery.

SK Nabíjačku zapojte do zásuvky, indikátor na nabíjačke sa rozsvieti na zeleno. Nabíjačku zapojte do nabíjacieho konektora na kolobežke. Indikátor na nabíjačke sa rozsvieti na červeno. Po dokončení nabíjania bude indikátor svietiť zeleno, odpojte nabíjačku. Plné nabitie batérie trvá približne 4 hodiny.



CZ VAROVÁNÍ

- *Baterii nepřebíjejte. Ovlivňuje to její životnost.*
- *Teplotu při nabíjení udržujte mezi 0 - 40°C. Extrémní zima nebo teplo zabraňuje úplnému nabití baterie.*
- *Před stoupnutím na koloběžku nebo jejím použitím odpojte nabíječku.*
- *Používejte pouze dodanou nabíječku.*
- *Pokud je koloběžka zapnutá při připojení nabíječky, indikátor baterie bliká. Pokud je koloběžka při připojení nabíječky vypnutá, indikátor baterie neblíká.*
- *Pokud zelené světlo na nabíječce po připojení do koloběžky nezmění barvu na červenou, je koloběžka již plně nabitá nebo kabely nejsou správně připojeny.*



EN WARNING

- *Do not overcharge the battery. It affects its lifetime.*
- *Keep charging temperatures between 0 - 40°C. Extreme cold or hot prevents the battery from charging fully.*
- *Unplug the charger before standing on or operating the scooter.*
- *Use only provided charger.*
- *If the scooter is on when you plug the charger, the battery indicator blinks. If the scooter is off when you plug the charger, the battery indicator does not blink.*
- *If the green light on the charger does not turn red after plugging it into the scooter, either it is already fully charged or the cables do not have a proper connection.*



SK VAROVANIE

- *Batériu neprebíjajte. Ovplyvňuje to jej životnosť.*
- *Teplotu pri nabíjaní udržiajte medzi 0 - 40 ° C. Extrémne zima alebo teplo zabraňuje úplnému nabitie batérie.*
- *Pred nárastom na kolobežku alebo jej použitím odpojte nabíjačku.*
- *Používajte iba dodávanú nabíjačku.*
- *Ak je kolobežka zapnutá pri pripojení nabíjačky, indikátor batérie bliká. Ak je kolobežka pri pripojení nabíjačky vypnutá, indikátor batérie neblíká.*
- *Ak zelené svetlo na nabíjačke po pripojení do kolobežky nezmení farbu na červenú, je kolobežka už plne nabitá alebo káble nie sú správne pripojené.*

limitace a dojezd / limitations and range / limitácie a dojazd

CZ Maximální hmotnost: 120 kg
EN Maximum weight: 120 kg
SK Maximálna hmotnosť: 120 kg

CZ Maximální rychlost: 25 km/h
EN Maximum speed: 25 km/h
SK Maximálna rýchlosť: 25 km/h

CZ Dojezd: 20 - 25 km
EN Range: 20 - 25 km
SK Dojazd: 20 - 25 km

CZ Dojezd koloběžky se měří na plně nabitě baterii v ideálních podmínkách. Hlavní faktory, které ovlivňují dojezd, jsou následující.

Terén - hladký rovný povrch zvyšuje dojezd, jízda do kopce a na nerovném terénu snižuje dojezd.

Hmotnost - hmotnost jezdce ovlivňuje dojezd, lehčí uživatel má dojezd delší než těžší.

Teplota - venkovní teplota ovlivňuje dojezd, životnost baterie a celkový výkon.

Údržba - správné nabíjení a údržba baterie zvyšuje dojezd, přebíjení baterie snižuje dojezd.

Rychlost a styl jízdy - přiměřená rychlost zvyšuje dojezd; vysoká rychlost po delší dobu, časté spouštění, zastavení, časté zrychlení a zpomalení snižují dojezd.

EN The scooter range is measured on a fully charged battery in ideal conditions. The major factors that affect the range of scooter are as follows.

Terrain - a smooth, flat surface increases range, driving uphill and on rough and uneven terrain reduces range.

Weight - the weight of the rider affects range, a lighter user have further range than a heavier one.

Temperature - outdoor temperature affects range, battery life, and overall performance.

Maintenance - proper battery charging and maintenance increases range, overcharging the battery reduces range.

Speed and driving style - moderate speed increases range; high speeds for extended periods, frequent starts, stops, frequent acceleration and deceleration reduce range.

SK Dojazd kolobežky sa meria na plne nabitej batérii v ideálnych podmienkach. Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú dojazd, sú nasledujúce.

Terén - hladký rovný povrch zvyšuje dojazd, jazda do kopca a na nerovnom teréne znižuje dojazd.

Hmotnosť - hmotnosť jazdca ovplyvňuje dojazd, ľahší používateľ má dojazd dlhší ako ťažšie.

Teplota - vonkajšia teplota ovplyvňuje dosah, životnosť batérie a celkový výkon.

Údržba - správne nabíjanie a údržba batérie zvyšuje dosah, prebíjanie batérie znižuje dosah.

Rýchlosť a štýl jazdy - primeraná rýchlosť zvyšuje dosah; vysoká rýchlosť po dlhšiu dobu, časté spúšťanie, zastavenie, časté zrychlenie a spomalenie znižujú dosah.

čištění / cleaning / čistenie

CZ Odpojte nabíječku a vypněte koloběžku. Pravidelně kontrolujte tělo koloběžky a pneumatiky, zda nejsou poškozené nebo nadměrně opotřebované. K čištění koloběžky nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny a čisticí prostředky. Pouze navlhčete čistý hadřík mýdlovou vodou, a otřete tělo koloběžky. Ujistěte se, že se voda nedostala do tlačítek, nabíjecího portu, podložky na nohy nebo pneumatik.

EN Disconnect the charger and turn off your scooter. Routinely check the body of the scooter and tires for damage or excessive wear. Avoid using water or other liquids and cleaners for cleaning the scooter. Only wet a clean cloth with soapy water and wipe the body of the scooter making sure that water does not get into the power button, charging port, foot pad, or tires.

SK Odpojte nabíjačku a vypnite kolobežku. Pravidelne kontrolujte telo kolobežky a pneumatiky, či nie sú poškodené alebo nadmerne opotrebované. Na čistenie kolobežky nepoužívajte vodu ani iné tekutiny a čistiace prostriedky. Iba navlhčite čistú handričku mydlovou vodou, a utrite telo kolobežky. Uistite sa, že sa voda nedostala do tlačidiel, nabíjacieho portu, podložky na nohy alebo pneumatík.

skladování / storage / skladovanie

CZ Před skladováním baterii úplně nabijte. Pokud koloběžku skladujete delší dobu, plně nabijte koloběžku alespoň jednou za tři měsíce. Pokud je okolní teplota úložiště pod 0°C, nedobíjejte ji tam. Před nabíjením vezměte koloběžku do teplejšího prostředí. Skladujte koloběžku uvnitř při suché a vhodné teplotě.

EN Fully charge the battery before storing. If you are storing the scooter for an extended period of time, please fully charge the scooter at least once every three months. If the ambient temperature of the storage location is below 0°C, do not recharge it. Bring the scooter to a warmer environment before charging. Store the scooter indoors, in a dry and suitable temperature.

SK Pred skladovaním batériu úplne nabite. Ak kolobežku skladujete dlhšiu dobu, plne nabite kolobežku aspoň raz za tri mesiace. Ak je teplota okolia úložiska pod 0°C, nedobíjajte ju. Pred nabíjaním zoberte kolobežku do teplejšieho prostredia. Skladujte kolobežku vnútri pri suchej a vhodnej teplote.

varování o baterii / battery warnings / varovanie o batérii

CZ Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v tomto upozornění o baterii může vést k vážnému zranění a smrti. Pokud jste vystaveni jakékoli látce, která vychází z baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Nepokoušejte se upravovat, měnit nebo vyměňovat baterii.
- Nepoužívejte koloběžku, pokud baterie začne vydávat zápach, přehřívá se nebo začne vytékat.
- Nedotýkejte se unikajících materiálů a nevdechujte výpary.
- Nedovolte, aby se děti a zvířata dotkly baterie.
- Baterie obsahuje nebezpečné látky, neotvírejte baterii ani do ní nic nevkládejte.
- Používejte pouze nabíječku dodanou s koloběžkou.
- Nepokoušejte se koloběžku nabít, pokud je baterie vybitá nebo vydává jakékoli látky. V takovém případě by měla být baterie z bezpečnostních důvodů recyklována.
- Při recyklaci dodržujte všechny místní a státní zákony manipulace a likvidace lithium-iontových baterií.

EN Failure to follow the safety precautions listed in this battery warning could lead to serious bodily injury and death. Seek immediate medical attention if you are exposed to any substance that is emitted from the battery.

- Do not attempt to modify, change, or replace your battery.
- Do not use your scooter if the battery begins to emit odor, overheats, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials, or breathe fumes emitted.
- Do not allow children and animals to touch the battery.
- The battery contains dangerous substances, do not open the battery, or insert anything into the battery.
- Please only use the charger provided by scooter.
- Do not attempt to charge the scooter if the battery has discharged or emitted any substances. In that case, the battery should be abandoned for safety.
- Please follow all local, state and federal laws in regards to recycling, handling and disposing of Lithium Ion batteries.

SK Nedodržanie bezpečnostných pokynov uvedených v tomto upozornení o batérii môže viesť k vážnemu zraneniu a smrti. Ak ste vystavení akejkoľvek látke, ktorá vychádza z batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Nepokúšajte sa upravovať, meniť alebo vymieňať batériu.
- Nepoužívajte kolobežku, ak batéria začne vydávať zápach, prehrieva sa alebo začne vytekať.
- Nedotýkajte sa unikajúcich materiálov a nevdychujte výpary.
- Nedovoľte, aby sa deti a zvieratá dotkli batérie.
- Batéria obsahuje nebezpečné látky, neotvárajte batériu ani do nej nič nekladajte.
- Používajte len nabíjačku dodanú s kolobežkou.
- Nepokúšajte sa kolobežku nabíť, ak je batéria vybitá alebo vydáva akékoľvek látky. V takom prípade by mala byť batéria z bezpečnostných dôvodov recyklovaná.
- Pri recyklácii dodržujte všetky miestne a štátne zákony manipulácia a likvidácia lítium-iónových batérií.

bezpečnostní varování / safety warnings / bezpečnostné varovanie

CZ Nedodržení některého z následujících bezpečnostních opatření může vést k poškození vaší koloběžky, neplatnosti záruky, poškození majetku, vážnému zranění a smrti.


1. Na koloběžce noste chrániče a helmu.
2. Na koloběžce noste pohodlné oblečení a ploché boty s uzavřenou špičkou.
3. Přečtěte si uživatelskou příručku a pro vysvětlení základních pracovních principů a tipů.
4. Neotevírejte ani neupravujte koloběžku, zanikne vám záruka a může to způsobit selhání vedoucí k vážnému zranění nebo smrti.
5. Nepoužívejte koloběžku k ohrožení sebe nebo někoho jiného a jejich majetku.
6. Nepoužívejte koloběžku pod vlivem drog nebo alkoholu.
7. Nepoužívejte koloběžku, pokud jste neklidní nebo ospalí.
8. Použijte svůj nejlepší úsudek, abyste se vyhnul nebezpečným situacím s koloběžkou.
9. Nejezděte na koloběžce přes obrubníky, rampy, a ani se nepokoušejte jezdit ve skate parku, prázdném bazénu nebo jiným místům pro děláni triků na skateboardu.
10. Nezatáčejte ostře, zejména při vysokých rychlostech.
11. Neprovádějte aktivity, které mohou koloběžku poškodit, a které mohou vést k selhání a zranění.
12. Nejezděte do nebo v blízkosti kaluží s vodou, blátem, pískem, kameny, šterkem, nebo v blízkosti drsného a členitého terénu.
13. Koloběžku lze použít na rovných vozovkách. Pokud narazíte na nerovný chodník, zvedněte koloběžku a překonejte překážku.
14. Nejezděte za nepříznivého počasí: sníh, déšť, krupobití, na zledovatělých silnicích nebo v extrémním vedru.
15. Nejezděte v blízkosti bazénů nebo jiných velkých vodních zdrojů.
16. Ohýbejte kolena při jízdě na hrbolatých nebo nerovných vozovkách, aby absorbovaly nárazy a vibrace a pomohly vám udržet rovnováhu. Pokud si nejste jisti, zda můžete bezpečně jezdit na konkrétním terénu, sesedněte.
17. Nepokoušejte se jezdit přes hrboly nebo předměty větší než 1,5 cm.
18. Dávejte pozor - dívejte se kam jedete a sledujte stav vozovky, lidí, místa a předměty kolem vás.
19. Nepoužívejte koloběžku v přeplněných oblastech.
20. S koloběžkou buďte velmi opatrní, zejména kolem lidí, majetku a úzkých prostor, jako jsou dveře a další úzké prostory.
21. Koloběžku provozujte s extrémním ohledem na lidi a majetek za všech okolností.
22. Nepoužívejte koloběžku, když mluvíte, posíláte textové zprávy nebo při pohledu na telefon.
23. Nejezděte na koloběžce v místech, kde to není povoleno.
24. S koloběžkou nejezděte v blízkosti motorových vozidel nebo na veřejných komunikacích.
25. S koloběžkou nejezděte dolů po strmých kopcích.
26. Koloběžka je určena k použití jednou osobou, nepokoušejte se ovládat koloběžku se dvěma nebo více lidmi.
27. Při jízdě na koloběžce nic nepřenášejte.
28. Jednotlivci s nedostatečnou rovnováhou by se neměli pokoušet ovládat koloběžku.
29. Ženy, které jsou těhotné nebo se připravují na těhotenství, by neměly používat koloběžku.
30. Malé děti a starší osoby by neměly používat koloběžku bez řádného poučení a dohledu.
31. Při vyšších rychlostech vždy berte v úvahu delší brzdné dráhy.
32. Nestoupejte z koloběžky dopředu.
33. Nepokoušejte se skočit na koloběžku nebo z ní.
34. S koloběžkou se nepokoušejte kaskadérské kousky ani triky.
35. Nejezděte na koloběžce v tmavých nebo špatně osvětlených oblastech.
36. S koloběžkou nejezděte v blízkosti nebo přes výmoly, praskliny nebo nerovný chodník.
37. Nepoužívejte koloběžku v terénu.
38. Nepřekračujte maximální limity hmotnosti nebo rychlosti.
39. Vyhněte se jízdě na koloběžce na nebezpečných místech, včetně blízkosti oblastí s hořlavými plyny, párou, kapalinou, prachem, a látkami, které by mohly způsobit požár a výbuch.


EN Failure to follow any of the following safety precautions can and may lead to damage to your scooter, void warranty, lead to property damage, cause serious bodily injury, and can lead to death.


1. Wear protective gear when operating the scooter.
2. Wear comfortable clothes and flat closed-toe shoes when operating the scooter.
3. Read the user manual to explain the basic working principles and tips on how to best enjoy your scooter experience.
4. Do not open or modify the scooter, it will void the warranty, and may cause failure leading to serious bodily injury or death.
5. Do not use the scooter to place yourself or anyone else and their property in danger.
6. Do not operate the scooter while under the influence of drugs or alcohol.
7. Do not operate the scooter when you are restless or sleepy.
8. Use your best judgment to keep yourself out of dangerous situations with the scooter.
9. Do not ride the scooter off curbs, ramps, or attempt to operate in a skate park, empty pool, or in any ways similar to a skateboard.
10. Do not turn sharply, especially at high speeds.
11. Do not abuse the scooter, doing so can damage it and cause failure to the operating system leading to injury.
12. Do not drive in or near puddles of water, mud, sand, stones, gravel, debris or near rough and rugged terrain.
13. The scooter can be used on paved roads that are flat and even. If you encounter uneven pavement, please lift your scooter over and pass the obstruction.
14. Do not ride in inclement weather: snow, rain, hail, sleet, on icy roads or in extreme heat.
15. Do not ride in or near pools or other large bodies of water.
16. Bend your knees when riding on bumpy or uneven pavements to absorb the shock and vibration and help you keep your balance. If you are unsure if you can safely ride on a specific terrain, step off and carry your scooter.
17. Do not attempt to ride over bumps or objects greater than 1.5cm even when prepared and bending your knees.
18. Pay attention - look at where you are riding and be cognoscente of the road conditions, people, places, property and objects around you.
19. Do not operate the scooter in crowded areas.
20. Operate the scooter with extreme caution when indoors, especially around people, property, and narrow spaces like doorways and other narrow spaces.
21. Operate the scooter with extreme consideration for people and property at all times.
22. Do not operate the scooter while talking, texting, or looking at your phone.
23. Do not ride the scooter where it is not permitted.
24. Do not ride the scooter near motor vehicles or on public roads.
25. Do not climb or travel down steep hills with the scooter.
26. The scooter is intended for use by a single individual, do not attempt to operate the scooter with two or more people.
27. Do not carry anything while riding the scooter.
28. Individuals with lack of balance should not attempt to operate the scooter.
29. Women who are pregnant or are preparing for pregnancy should not operate the scooter.
30. Young children and the elderly should not operate the scooter without proper instruction and supervision.
31. At higher speeds, always take into consideration longer stopping distances.
32. Do not step forward off your scooter.
33. Do not attempt to jump on or off your scooter.
34. Do not attempt any stunts or tricks with your scooter.
35. Do not ride the scooter in dark or poorly lit areas.
36. Do not ride the scooter near or over potholes, cracks or uneven pavement.
37. Do not operate your scooter off-road.
38. Do not exceed the maximum weight or speed limits.
39. Avoid driving the scooter in unsafe places, including near areas with flammable gas, steam, liquid, dust, fiber, which could cause fire and explosion.

SK Nedodržanie niektorého z nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže viesť k poškodeniu vašej kolobežky, neplatnosti záruky, poškodeniu majetku, vážnemu zraneniu a smrti.

1. Na kolobežke noste chrániče a helmu.
2. Na kolobežke noste pohodlné oblečenie a ploché topánky s uzavretou špičkou.
3. Prečítajte si návod a pre vysvetlenie základných pracovných princípov a tipov.
4. Neotvárajte ani neupravujte kolobežku, zanikne vám záruka a môže to spôsobiť zlyhanie vedúce k vážnemu zraneniu alebo smrti.
5. Nepoužívajte kolobežku k ohrozeniu seba alebo niekoho iného a ich majetku.
6. Nepoužívajte kolobežku pod vplyvom drog alebo alkoholu.
7. Nepoužívajte kolobežku, ak ste nepokojní alebo ospalí.
8. Použite svoj najlepší úsudok, aby ste sa vyhol nebezpečným situáciám s kolobežkou.
9. Nejazdite na kolobežke cez obrubníky, rampy, a ani sa nepokúšajte jazdiť vo skate parku, prázdnom bazéne alebo iným miestam pre robenie trikov na skatebore.
10. Nezatáčajte ostro, najmä pri vysokých rýchlostiach.
11. Nevykonaвайте aktivity, ktoré môžu kolobežku poškodiť, a ktoré môžu viesť k zlyhaniu a zranenia.
12. Nejazdite do alebo v blízkosti kaluží s vodou, blatom, pieskom, kameňmi, štrkom, alebo v blízkosti drsného a členitého terénu.
13. Kolobežku možno použiť na rovných vozovkách. Ak narazíte na nerovný chodník, zdvihnite kolobežku a prekonajte prekážku.
14. Nejazdite za nepriaznivého počasia: sneh, dážď, krupobitie, na zľadovatenejších cestách alebo v extrémnom teple.
15. Nejazdite v blízkosti bazénov alebo iných veľkých vodných zdrojov.
16. Ohýbajte kolená pri jazde na hrboľatých alebo nerovných vozovkách, aby absorbovali nárazy a vibrácie a pomohli vám udržať rovnováhu. Ak si nie ste istí, či môžete bezpečne jazdiť na konkrétnom teréne, zosadnite.
17. Nepokúšajte sa jazdiť cez hrbole alebo predmety väčšej ako 1,5 cm.
18. Dávajte pozor - sledujte kam idete a sledujte stav vozovky, ľudí, miesta a predmety okolo vás.
19. Nepoužívajte kolobežku v preplnených oblastiach.
20. S kolobežkou buďte veľmi opatrní, najmä okolo ľudí, majetku a úzkych priestorov, ako sú dvere a ďalšie úzke priestory.
21. Kolobežku prevádzkujte s extrémnym ohľadom na ľudí a majetok za všetkých okolností.
22. Nepoužívajte kolobežku, keď hovoríte, posielate textové správy alebo pri pohľade na telefón.
23. Nejazdite na kolobežke v miestach, kde to nie je povolené.
24. S kolobežkou nejazdite v blízkosti motorových vozidiel alebo na verejných komunikáciách.
25. S kolobežkou nejazdite dole po strmých kopcoch.
26. Kolobežka je určená na použitie jednou osobou, nepokúšajte sa ovládať kolobežku s dvoma alebo viacerými ľuďmi.
27. Pri jazde na kolobežke nič neprenášajte.
28. Jednotlivci s nedostatočnou rovnováhou by sa nemali pokúšať ovládať kolobežku.
29. Ženy, ktoré sú tehotné alebo sa pripravujú na tehotenstvo, by nemali používať kolobežku.
30. Malé deti a staršie osoby by nemali používať kolobežku bez riadneho poučenia a dohľadu.
31. Pri vyšších rýchlostiach vždy berte do úvahy dlhšej brzdennej dráhy.
32. Nestúpajte z kolobežky dopredu.
33. Nepokúšajte sa skočiť na kolobežku alebo z nej.
34. S kolobežkou sa nepokúšajte kaskadérské kúsky ani triky.
35. Nejazdite na kolobežke v tmavých alebo zle osvetlených oblastiach.
36. S kolobežkou nejazdite v blízkosti alebo cez výmole, praskliny alebo nerovný chodník.
37. Nepoužívajte kolobežku v teréne.
38. Neprekračujte maximálne limity hmotnosti alebo rýchlosti.
39. Vyhnite sa jazde na kolobežke na nebezpečných miestach, vrátane blízkosti oblastí s horľavými plynmi, parou, kvapalinou, prachom, a látkami, ktoré by mohli spôsobiť požiar a výbuch.

 *Dovozce tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky směrnice R&TTE a směrnice 2014/53/EU pro rádiová zařízení v platném znění. Prohlášení o shodě pro EU najdete na www.umax.cz*

 *Importer hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive and Radio Equipment Directive 2014/53/EU, as applicable. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.umax.cz.*

 *Dovozce týmto vyhlasuje, že toto bezdrôtové zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším dôležitým ustanoveniam smernice R&TTE a smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode s normami EÚ je dostupná na stránke www.umax.cz*



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte oddělené sběrné zařízení. Informace o dostupných systémech sběru získáte od místního úřadu. Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách, mohou nebezpečné látky unikat do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což může poškodit vaše zdraví. Další informace o sběru, opakovaném použití a recyklačních programech vám poskytne místní nebo regionální úřad pro nakládání s odpady.



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. Please contact your local or regional waste authority for more information on collection, reuse and recycling programs.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite oddelené zberné zariadenia. Informácie o dostupných systémoch zberu získate od miestneho úradu. Ak sú elektrické spotrebiče likvidované na skládkach, môžu nebezpečné látky unikáť do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čo môže poškodiť vaše zdravie. Ďalšie informácie o zbere, opakovanom použití a recyklačných programoch vám poskytnie miestny alebo regionálny úrad pre nakladanie s odpadmi.

servisní centrum a technická podpora / service center and technical support / servisné centrum a technická podpora

+420 800 118 629
servis@umax.cz

Umax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Praha 9
Czech Republic

web / web / web

www.umax.cz

youtube / youtube / youtube

UMAX Czech Republic

facebook / facebook / facebook

Umax.cz

UMAX