

NÁVOD K OBSLUZE

Přeloženo z anglického originálu 2020

E-Balance Scooter - GPX-04

Dopravní prostředek s elektrickým motorem



**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K
OBSLUZE. JE NEZBYTNĚ NUTNÉ ŘÍDIT SE BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY!
NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKUNŮ MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÝM
ÚRAZŮM!
PEČLIVĚ USCHOVEJTE TENTO NÁVOD!**

C

Obsah

Obsah	2
1. Úvod	2
2. Bezpečnostní pokyny	3
2.1. Účel použití	3
2.2. Všeobecné bezpečnostní pokyny	3
2.3. Manipulace s lithium-iontovými bateriemi	5
2.4. Jak použít nabíječku	5
2.5. Popis LED kontrolky	6
3. Obsah balení	7
4. Popis	7
4.1. Technické údaje	7
4.2. Názvy dílů, displej a signály	8
4.3. Princip fungování	9
5. Uvedení do provozu	10
5.1. Před uvedením do provozu nabijte baterii	10
5.2. Příprava, nácvik a první jízda	11
6. Čištění, péče a uživatelská údržba	11
7. Skladování	12
8. Likvidace	12
9. Záruka	13
10. EU Prohlášení o shodě	14

1. Úvod

Gratulujeme k vašemu novému dopravnímu prostředku. Abyste předešli jeho poškození a fyzickým zraněním způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze před prvním použitím. Je důležité, abyste pochopili a dodržovali pokyny v této příručce.

Užijte si Váš nový inovativní prostředek.



INFORMACE

E-mail: v-garden@v-garden.cz

2. Bezpečnostní pokyny

2.1. Účel použití

Jízda je omezená ve veřejných prostorách, na silnicích, v jízdních pružích pro cyklisty nebo na chodnících. Používejte toto zařízení dle platných legislativních nařízení jednotlivých zemí EU pro provoz na pozemních komunikacích. V soukromém prostoru jezděte pouze se svolením majitele. Nedodržení těchto pokynů může vést k nebezpečným zraněním. Vždy při jízdě mějte nasazenou helmu a dbejte zvýšených bezpečnostních opatření.

Přestože budete dodržovat veškerá bezpečnostní opatření, zůstávají určitá zbytková rizika. Mohou nastat následující nebezpečí:



ZBYTKOVÁ RIZIKA!

- Pády v důsledku ztráty rovnováhy, nerovného terénu, nedostatku praxe, nepozornosti, rozptýlení nebo špatného posouzení.
- Zranění způsobená pádem a nevhodným vybavením (přilba, chrániče rukou, kolen a loktů)

2.2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Kdo smí používat toto balanční zařízení – hoverboard



VAROVÁNÍ!

- Toto zařízení mohou používat osoby starší 14 let, dospívající by měli být pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců. Musí být obeznámeni s bezpečnostními pokyny a znát možná rizika.
- Lidé, kteří nejsou obeznámeni s pokyny, a lidé pod vlivem alkoholu, drog nebo léků nesmějí toto balanční zařízení používat.
- Děti, těhotné ženy a osoby se zdravotním postižením nesmějí toto balanční zařízení používat.
- Používejte toto balanční zařízení pouze pokud jste v dobrém fyzickém stavu.
- Abyste předešli přetížení stroje a jeho možnému poškození, nepřekračujte maximální užitečné zatížení 120 kg.
- Musí být také dodrženo minimální užitečné zatížení 20 kg, jinak by mohlo dojít k vypnutí zařízení. To by mohlo vést k nepředvídatelným nehodám s následkem zranění.
- Údržbu a čištění smí provádět pouze dospívající děti pod dohledem dospělé osoby.

Ochranné prostředky



VAROVÁNÍ!

- Vždy používejte vyzkoušené ochranné pomůcky (přilbu, chrániče rukou, kolen a loktů), abyste předešli nebezpečným zraněním.
- Neměli byste používat toto zařízení, pokud nemáte správné ochranné prostředky.

Podmínky pro bezpečnou jízdu

Před uvedením do provozu se ujistěte, že hoverboard není poškozený a zkontrolujte, zda jsou ovládací funkce a nabíjení v pořádku. (Obr. 4.2.A.)



VAROVÁNÍ!

Věnujte pozornost následujícím varováním, abyste předešli případnému zranění:

- Nikdy se nedotýkejte kol, pokud je zařízení v provozu.
- Nikdy nezvedejte hoverboard, pokud je zapnutý.
- Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních lidí a předmětů.
- Vyhněte se jízdě přes překážky, na zledovatělém, zasněženém, mokřem nebo kluzkém povrchu. Vyvarujte se jízdy přes drobné překážky, jako jsou větvičky, kameny atd.
- Nikdy nejezděte za tmy a ve špatně osvětlených oblastech.
- Nikdy se prudce neotáčejte, pokud právě jezdíte na hoverboardu.
- Nikdy nezrychlujte a nezastavujte zprudka.
- Vyvarujte se strmému stoupání, protože by mohlo dojít k přetížení motoru.
- Nepoužívejte hoverboard na místech, kde jsou kolem hořlavé plyny. Používání hoverboardu na těchto místech by mohlo způsobit požár nebo výbuch.
- Nikdy nepoužívejte poškozený hoverboard.
- Nikdy neponořte toto zařízení pod vodu nebo neomývejte pod vodou. Mohlo by dojít ke zkratu nebo vzplanutí.
- Vždy nabíjejte hoverboard v suchém prostředí.
- Příloženou nabíječku používejte pouze pro nabíjení baterie tohoto hoverboardu. Nikdy nepoužívejte pro nabíjení jiných baterií nebo nedobíjecích baterií.
- Nepoužívejte nabíječku, pokud jsou poškozeny pouzdro nebo propojovací kabely nebo pokud nabíječka nefunguje správně. Poškozenou nabíječku nebo kabel nabíječky nelze opravit a je nutné je zlikvidovat. Potenciální výměna musí být totožná s původní částí. Náhradní díly jsou k dispozici u našeho zákaznického servisu.



VAROVÁNÍ!

Chraňte Vaše zařízení před poškozením

- Nikdy neskákejte s hoverboardem, jinak by se mohl rozbít.
- Chraňte zařízení před vniknutím vody a jiných tekutých látek.
- Nerozebírejte hoverboard.
- Veškeré úpravy na tomto zařízení jsou zakázané.
- Uvědomte si prosím, že při jízdě na hoverboardu jste vyšší, dejte pozor např. na dveřní rámy.

2.3. Manipulace s lithium-iontovými bateriemi

- Používejte pouze originální dodanou nabíječku. Použití jiné nabíječky může způsobit vzplanutí nebo výbuch.
- Nikdy nepoužívejte rozbitou nebo poškozenou baterii.
- Před použitím hoverboardu nabijte baterii na plnou kapacitu. Podrobnosti naleznete v tomto návodu (viz kapitola 5.1).
- Chraňte před dětmi, nevystavujte ohni, vyvarujte se elektrickému zkratu a nerozebírejte toto elektrické zařízení.
- Chraňte před deštěm a fyzickými pády, neupusťte hoverboard při přepravě.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teple, jako je např. sluneční záření, topení, ohně a podobné.
- V případě kouře, tepla nebo deformací krytu odpojte hoverboard od nabíjecího adaptéru a chraňte jej před hořlavými látkami a materiály. Nepřibližujte se k němu ani k jiným lidem, ani k domácím mazlíčkům.
- Při nesprávném použití může unikat kapalina. Zabraňte jakémukoli kontaktu s kapalinou. Při styku s kůží omyjte dostatečným množstvím vody.
- V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Vytekla baterie může vést k podráždění pokožky a popáleninám.
- Na konci svého životního cyklu nesmí být hoverboard zlikvidován s běžným odpadem, ale musí být vrácen do sběrného místa pro elektronická zařízení. Upozorněte prosím na obsaženou lithium-iontovou baterii. Baterie můžete vrátit na určená místa (např. Komunální sběrné místo nebo obchody).

2.4. Jak použít nabíječku

- Nabíječku používejte pouze pro nabíjení tohoto hoverboardu, nepoužívejte pro nabíjení jiných zařízení, protože by mohlo dojít k vzplanutí.
- Používejte výhradně pouze napájecí kabel se zástrčkou (síťovou šňůru), který byl dodán spolu se zařízením a je kompatibilní se síťovou zásuvkou. Použití jiného kabelu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí kabel a síťová vidlice musí vždy zůstat snadno přístupné pro bezpečné odpojení hoverboardu od napájení z elektrické sítě.
- Zástrčka napájecího kabelu spotřebiče musí být kompatibilní se síťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívejte žádné adaptéry ani jiným způsobem zásuvku neupravujte. Nepoužívejte nevhodné a poškozené zásuvky! Hodnoty napětí v síti musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje.
- Napájecí kabel/síťovou šňůru neodpojujte taháním za kabel/šňůru. Odpojení proveďte vytažením přívodu za vidlici napájecího kabelu/síťové šňůry.
- Kabel položte tak, abyste o něho nemohli zakopnout.
- Síťový kabel nikdy neohýbejte ani nemačkejte. Chraňte jej před horkými povrchy, mazivy, pohyblivými částmi a ostrými hranami.
- Zajistěte, aby se k nabíjecímu zařízení dostalo dostatek vzduchu. Nabíjecí zařízení se během nabíjení zahřívá – ujistěte se, že není zakryto.
- Nabíjecí zařízení používejte pouze na suchých vnitřních místech a nikdy venku.

2.5. Popis LED kontrolkek

Hoverboard vydává akustické a vizuální signály v případě chyb a obecných varování. LED displej je umístěn v horní části (viz obrázek 4.2.A.).



Kontrolka stavu baterie svítí červeně.

Pokud je baterie téměř vybitá, zazní zvukový signál a LED baterie se rozsvítí červeně. Přestaňte řídit, protože skútr by se mohl samovolně vypnout, jinak by to mohlo vést k pádu a zranění. Nabijte baterii podle pokynů v části 5.1.



Kontrolka stavu baterie svítí zeleně.

Napětí je dostatečné. Není nutné nabíjet baterii.



Kontrolka balančního systému svítí červeně.

Balanční systém se neaktivoval. Nepoužívejte hoverboard. Zkontrolujte, zda je umístěn na pevném povrchu. Pokud problém přetrvává, proveďte následující kroky:

1. Vypněte hoverboard.
2. Umístěte hoverboard na rovný a pevný povrch.
3. Vyrovnajte obě balanční plošiny. Držte hoverboard pevně uprostřed a nenaklánějte ho.
4. Stiskněte hlavní vypínač po dobu 6 sekund.

Asi po 5 sekundách uslyšíte "pípnutí", stále držte vypínač, dokud kontrolka nezabliká 5krát velmi rychle. Poté uvolněte vypínač, vypněte a následně opět zapněte.



Kontrolka balančního systému svítí zeleně.

Při vstupu na hoverboard by se měla kontrolka balančního systému rozsvítit zeleně, jinak postupujte opět podle kroků 1-4 (jak je popsáno výše) nebo se obraťte na náš zákaznický servis.



DOPORUČENÍ!

Automatický zámek: Pokud má hoverboard poruchu, automaticky se zablokuje balanční systém. Stisknutím vypínače můžete koloběžku odblokovat.

DOPORUČENÍ!

Maximální rychlost: Pokud dosáhnete maximální rychlosti, hoverboard vydá varovný zvukový signál (opakované pípnutí).

Po zaznění signálu prosím snižte rychlost, abyste předešli pádu.

3. Obsah balení

Váš nový hoverboard je dodáván s následujícími součástmi a příslušenstvím. Zkontrolujte prosím obsah své zásilky, zda je úplná a v pořádku.

Hoverboard	1 x	Nabíječka (42 V)	1 x
Přepravní taška	1 x	Napájecí kabel	1 x
Návod k obsluze	1 x		

4. Popis

4.1. Technické údaje



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Hoverboard vždy používejte a nabíjejte v suchém prostředí. Hoverboard je odolný pouze proti stříkající vodě. Nikdy nepoužívejte v mokřem nebo vlhkém prostředí. Zlikvidujte správným způsobem (viz část 8).

Hoverboard

Motor:	2 x 400 watt	Velikost kol:	8.5"
Min. užitečné zatížení:	20 kg	Rychlost:	až 15 km/h
Max. užitečné zatížení:	120 kg	Dojezd:	15 – 20 km
Hmotnost:	14 kg	Rozměry:	71 x 22 x 24 cm (DxŠxV)
Provozní napětí:	36 V / 800 watt		
Nabíjecí napětí:	42 V / 1.5 A		

Nabíječka

Vstupní napětí:	100-240 volt ~ 50/60 Hz, 3 A	Výstupní napětí:	42 V 1.5 A
-----------------	---------------------------------	------------------	---------------


Baterie

Baterie je nainstalována uvnitř hoverboardu. Na konci svého životního cyklu nesmí být tento produkt zlikvidován s běžným odpadem, ale musí být vrácen do sběrného místa pro elektronická zařízení. Upozorněte prosím na obsaženou lithium-iontovou baterii.

Typ baterie:	Lithiová baterie	Výstupní napětí:	42 V
Doba nabíjení:	3.5 hodin	Kapacita:	4.0 Ah
Provozní teplota.:	od 20 °C do +60 °C	Teplota pro nabíjení:	od 0 do +45 °C
Doba skladování:	12 měsíců	Relativní vlhkost skladov. prostředí:	5%-95%
Tepl. skladování:	0 °C to +25°C		

4.2. Názvy dílů, displej a signály

obr. 4.2.A. • pohled shora




LED kontrolka stavu baterie

- zelená = plně nabitá
- červená = nízký stav baterie, opakované pípání, je nutné nabít, nepoužívejte zařízení

LED kontrolka balančního systému

- zelená = balanční systém je aktivován, připraveno k jízdě
- červená = balanční systém nelze aktivovat, zařízení nepoužívejte a postupujte podle kroků v kapitole 2.5

obr. 4.2.B. • pohled zepředu




balanční plocha (levá+pravá)

gyroskop (součást navigačního systému)

LED světla (levé+pravé)

pohon s kolečky z tvrdé gumy


obr. 4.2.C. • pohled zezadu



hlavní vypínač
nabíjecí port

reproduktor
pro zvukové a alarmní zprávy

obr. 4.2.D. • nabíječka



Ukazatel nabíjení, horní část nabíječky.

- zelená= nabíjecí zástrčka není připojena nebo je baterie nabitá
- červená=proces nabíjení baterie

(ilustrační obr.)

4.3 Princip fungování

Hoverboard je inovativní dopravní prostředek. Obě paralelně uspořádaná kola jsou poháněna a vyvážena bezkartáčovými motory. Hoverboard používá digitální senzory pro výpočet těžiště a provoz vozidla. Kompaktní způsob konstrukce umožňuje použití vašeho zařízení uvnitř i venku.

Jízdní funkce: dopředu, dozadu, doleva, doprava, otáčení kolem vlastní osy.

5. Uvedení do provozu

5.1. Před uvedením do provozu nabijte baterii



VAROVÁNÍ!

Lithiové baterie jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží. Vezměte prosím na vědomí, že pokud plánujete přepravovat hoverboard nebo jeho baterii. Lithiové baterie se nesmí přepravovat letecky; nebo je třeba zvláštní povolení místních úřadů.

Nebezpečí výbuchu! Nabíjejte baterii pouze při uvedené teplotě prostředí, abyste dosáhli co nejúčinnějšího procesu nabíjení. Nikdy nevystavujte baterii vyšším teplotám (např. topení nebo přímé sluneční světlo). Pokud je okolní teplota příliš nízká nebo příliš vysoká, proces nabíjení trvá déle a akumulátor nelze plně nabít. (Podrobnosti viz část 4.1).

Nabíjecí zařízení nebo hoverboard nepoužívejte, pokud:

1. Baterie nebo hoverboard vydávají zápach nebo vytváří teplo.
2. Z baterie uniká kapalina.

Pokud z baterie unikají chemické látky, musíte ji okamžitě odložit. **Zabraňte jakémukoli kontaktu s unikajícími látkami z baterie!** Uniklý elektrolyt podráždí pokožku – pokud dojde k vniknutí elektrolytu do očí, nemněte si je a okamžitě je vypláchněte čistou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Baterie musí být zlikvidována v souladu se zákony. Chraňte děti před články baterie, protože baterie obsahuje nebezpečné látky. Nikdy neotvírejte baterii ani nevkládejte žádné předměty. Nikdy nepoužívejte hoverboard během procesu nabíjení.



DOPORUČENÍ!

Před použitím hoverboard zcela nabijte. Doporučujeme baterii znovu nabít po každém použití, abyste předešli úplnému vybití, což by mohlo mít negativní dopad na životnost baterie.

3. Vždy zkontrolujte, zda je nabíjecí port na hoverboardu suchý.
4. Před nabíjením hoverboard vypněte.
5. Vložte nabíjecí konektor do nabíjecího portu na hoverboardu a poté zapojte nabíjecí kabel do síťové zásuvky.
6. Jakmile se LED kontrolka nabíjení rozsvítí z červeně, baterie se nabíjí. Pokud se tak nestane, zkontrolujte všechny konektory.
7. Pokud se LED kontrolka nabíjení změní z červené na zelenou, baterie je plně nabitá.
8. Odpojte nabíjecí zařízení od nabíjecího portu hoverboardu, protože delší doba nabíjení by mohla negativně ovlivnit životnost baterie. Doba nabíjení je u zcela vybité baterie přibližně 3,5 hodiny.

5.2 Příprava, nácvik a první jízda



VAROVÁNÍ!

Nebezpečný úrazu! Vždy noste vhodné ochranné pomůcky (helma, chrániče rukou, kolen a loktů), abyste se vyvarovali nebezpečným zraněním. Neváhejte požádat o pomoc další osobu.

1. Vyrovnajte obě balanční plochy. Stiskněte vypínač ON/OFF. Uslyšíte krátký akustický signál. Pokračujte dále pouze v případě, že se kontrolka stavu baterie rozsvítí zeleně (obr. 4.2.A).
2. Postavte se jednou nohou na balanční plochu. Měli byste udržet Váš hoverboard v horizontální pozici. Ihned byste měli zaregistrovat aktivování balančního systému. LED Kontrolka balančního systému by se měla nyní rozsvítit zeleně (obr. 4.2.A).
3. Vyvažte hoverboard nakloněním dopředu / dozadu, abyste získali pocit z reakce na něm. Hoverboard by se neměl pohybovat, pokud je na něm pouze jedna noha.
4. Stejným způsobem se postavte na balanční plochu druhou nohou. Přitom balancujte první nohou.
5. Hoverboard by se neměl hýbat, pokud držíte těžiště těla ve středu.



VAROVÁNÍ!

Okamžitě zastavte, pokud jedna z LED kontrolky zčervená a je slyšet opakovaný výstražný signál (obr. 4.2.A.). Nehýbejte se hekticky, protože hoverboard reaguje na každý posun hmotnosti a mohlo by to způsobit pád.

6. Minimálním posunem hmotnosti je možné hoverboard posunout dopředu nebo dozadu. Řízení: nakloňte pravou nohu dopředu pro zatáčení doleva, nakloňte levou nohu dopředu pro zatáčení vpravo atd.
7. Sestoupněte jednou nohou dozadu. Balancujte druhou nohou a poté sestupte i druhou nohou z balanční plochy.

6. Čištění, péče a uživatelská údržba



VAROVÁNÍ!

Nebezpečný úrazu! Vlhkost může vést ke zkratu a úrazu elektrickým proudem nebo k poškození zařízení. Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Údržba a čištění je povoleno i dospívajícím, ale pod dohledem dospělé osoby.

1. Vždy zkontrolujte napájení, kryt a kola, zda nejsou viditelně poškozená.
2. Ujistěte se, že je odpojen nabíjecí kabel a hoverboard vypnutý a balanční systém je deaktivován.
3. K čištění nepoužívejte čisticí prostředek ve spreji, vodu a jiné kapaliny.
4. Vyčistěte hoverboard měkkým, hladkým a mokrým hadříkem (dobře vyždímejte). Používejte pouze vlažnou vodu nebo vlažný mýdlový roztok.
5. Zajistěte, aby do tlačítka ON/OFF, nabíjecího portu, balanční plochy nebo pohonu nevnikla žádná voda (obr. 4.2.B. a obr. 4.2.C.).

7. Skladování

Składujte hoverboard a příslušenství na suchém místě a chráněném před prachem. Před uskladněním baterii úplně nabijte. Składujte mimo dosah dětí.



VAROVÁNÍ!

Pravidelné dobíjení baterie je nezbytné, protože je třeba se vyvarovat hlubokého vybití. Nabíjejte svůj hoverboard alespoň každých 12 měsíců. (obr. 4.2.C - další informace týkající se vaší baterie a procesu nabíjení naleznete v části 2.3).

8. Likvidace

Obalový materiál

Obal se skládá z recyklovatelných materiálů. Zlikvidujte jej ekologicky v určeném sběrném kontejneru.

Elektrické zařízení

Na konci svého životního cyklu nesmí být tento produkt zlikvidován spolu s běžným odpadem, ale musí být vrácen do sběrného místa pro elektronická zařízení podle směrnice 2012/19 / EU. Znovu použitelné materiály budou recyklovány a bude zabráněno znečištění životního prostředí. Akumulátor nelze ze hoverboardu vyjmout. Upozorněte prosím na obsaženou lithium-iontovou baterii.



Baterie

Jelikož distribuujeme výrobky obsahující baterie, jsme povinni upozornit na následující:

Jelikož jste koncovým uživatelem, jste povinni vrátit použité baterie. Použité baterie můžete vrátit na určená místa (např. Komunální sběrné místo nebo obchody).

Obrázky, které najdete na baterii, mají následující význam:



= Baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Pb = Baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostního olova

Cd = Obsahuje více než 0,002 % hmotnostního kadmia

Hg = Baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnostních rtuti

9. Záruka

Na tento produkt se vztahuje implikovaná záruka. Na škody způsobené nesprávnou manipulací nebo obsluhou, nesprávným umístěním nebo skladováním, nesprávným připojením nebo instalací, vyšší mocí nebo jinými vnějšími vlivy se tato záruka nevztahuje. Je třeba si přečíst a dodržovat pokyny pro konkrétní produkt.

Tato předpokládaná záruka platí dva roky od data zakoupení. Na baterii se vztahuje záruka 6 měsíců. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se naší záruky, náhradních dílů nebo náhradních zařízení, kontaktujte nás písemně poštou nebo e-mailem:

V-GARDEN s.r.o
Dolní Nová Ves 148
Lázně Bělohrad 507 81
www.v-garden.cz
v-garden@v-garden.cz

10. EU Prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, **EveMotion GmbH**
Marzahner Chaussee 213, 12681 Berlin, Germany

že následující zařízení splňuje příslušné základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice EU založené na jeho konstrukci a typu, jak jsme je uvedli do oběhu.

V případě úprav výrobku, které nejsou námi schválené, se toto prohlášení stává neplatné.

Popis výrobku: Elektrický balanční dopravní prostředek

Číslo modelu: VeGA VIRON GPX-04

Použitelné směrnice: **SMĚRNICE 2006/42/ES PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ**
SMĚRNICE O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ 2014/30 / EU
SMĚRNICE RoHS 2011/65 / EU

Použitelné harmonizované normy: **EN ISO 12100:2010**
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EveMotion GmbH , Marzahner Chaussee 213 12681 Berlin
Germany

Berlin, 15.11.2019

Podpis:

Identifikace podpisu: **Michael Wendorf, CEO/Director**
Generální ředitel

EveMotion GmbH
Marzahner Chaussee 213
12681 Berlin



11. Declaration of Conformity



Hiermit erklären wir,
We herewith declare

EveMotion GmbH
Marzahner Chaussee 213, 12681 Berlin, Germany

dass das nachfolgend bezeichnete Produkt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Anforderungen der nachfolgend genannten EG-Richtlinien entspricht.

Bezeichnung des Produktes:
(Product Description)

Elektro Balance Scooter
electric balance scooter

Modell-Nr.:
(Model No)

GPX-04

Einschlägige EG-Richtlinien:
(Applicable EC Directives)

EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EC Machinery Directive 2006/42/EC
EG Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
EC Directive of Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
RoHS Richtlinie für Sport- und Freizeitgeräte 2011/65/EU
RoHS Directive for sport and leisure devices 2011/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen:
(Applicable harmonized standards)

EN ISO 12100:2010
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EveMotion GmbH, Marzahner Chaussee 213, 12681 Berlin, Germany

Unterlagenbevollmächtigter:
(Representative for Documents)

Berlin, 16.03.2017

Unterschrift / Signature:

EveMotion GmbH
Marzahner Chaussee 213
12681 Berlin

Angaben zum Unterzeichner:
(Identification of the signatory)

Michael Wendorf
Geschäftsführer

Stručná uživatelská příručka

Aplikace pro E-Balance Scooter

1) Stáhněte si aplikaci SMARTWAY-BERLIN nebo TAOTAO

APLIKACE SMARTWAY - BERLIN:

Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlecloud.android.smartwayberlin/id1356984571?mt=8>


iPhone/Apple:

<https://itunes.apple.com/de/app/smartway-berlin/id1356984571?mt=8>





Po načtení QR - kódu prosím klikněte "Procházet webové stránky".
Poté bude aplikace spuštěna.

APLIKACE TAOTAO:



← Android:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlecloud.android.taotao>

2) Prosím nejprve si přečtete první kroky a poté připojte Vaše zařízení k aplikaci.


		
<p>2.1) Zapněte Vaše zařízení.</p>	<p>2.2) Zapněte Bluetooth na Vašem mobilním telefonu.</p>	<p>2.3) Nyní zapněte aplikaci. Přednastavené heslo je 000000. Postupujte podle pokynů v aplikaci, musíte skenovat a připojit zařízení.</p>

3) Vstupte do hlavního MENU:



The screenshot shows the main menu of the application. At the top, there is a status bar with signal strength, 'O2.CZ', Wi-Fi, time '9:58', and battery level '84 %'. The main display features a large speedometer with '0.0 km/h' in the center. Below the speedometer are two smaller displays: '0.0 TRIP(km)' and '0.0 ODO(km)'. At the bottom, there are three circular icons: a battery icon labeled 'Baterie 0%', a power icon labeled 'On/Off', and a shield icon labeled 'Začátečník'. A 'Tracking' button with a right arrow is located below these icons. At the very bottom, there is a navigation bar with a home icon labeled 'Ovládací panel' and a three-dot menu icon labeled 'Více'. Annotations with arrows point to various elements: 'Bluetooth' points to the Bluetooth icon in the top left; 'Nastavení' points to the gear icon in the top right; 'Aktuální rychlost v km/h' points to the speedometer; 'Ujetá vzdálenost km' points to the TRIP(km) display; 'Celkem ujeté' points to the ODO(km) display; 'Stav baterie' points to the battery icon; and 'Nastavení intenzity' points to the shield icon.

V dolní části hlavního menu můžete provést další nastavení, např. intenzitu jízdy podle pokročilosti uživatele nebo volbu zobrazovaného parametru, viz obrázek níže.




Je možné zvolit mezi třemi úrovněmi:



"Začátečník" - pro začátečníky

"Středně pokročilý" - pro běžné použití

"Pokročilý" - pro velmi zkušené uživatele



Po stisknutí volby "Tracking→" se Vám otevře mapa, na které můžete sledovat ujetou vzdálenost.



Dále se Vám zobrazí následující parametry:

- Aktuální rychlost
- Ujetá vzdálenost
- Doba jízdy

4) Dále proved'te volbu nastavení v hlavním menu .

V tomto nastavení můžete přejmenovat Váš hoverboard a změnit si heslo.

V „Set light“ můžete nastavit několik režimů osvětlení při jízdě.


Dále je možné přepnout mezi jednotkami vzdálenosti km a mílemi.

Kromě toho můžete upravit upřednostňovanou maximální rychlost „Nastavte maximální rychlost (km / h)“, sílu pohonu „Nastavit sílu motoru“ a citlivost řízení „Nastavení citlivosti řízení“.

Poznámka: Pamatujte, že tyto parametry můžete měnit pouze v případě, že hoverboard není právě používán. Zařízení navíc nebude více zvyšovat rychlost, pokud již dosáhlo maximální rychlosti.

Je také možné nastavit samokontrolu prostřednictvím aplikace.

Za tímto účelem stiskněte tlačítko „Kontrola systému“. To lze provést pouze při řízení.




,Při jízdě lze vybrat mezi třemi režimy osvětlení.

"Solid" - jednobarevný

"Random" - rychlé střídání barev

"Stealth" - plynulé střídání barev

Osvětlení lze také vypnout úplně.



Stisknutím volby "Diagnostika" (Check Now), spustíte samokontrolu zařízení.

Pokud některý z kontrolovaných bodů nebude označen symbolem ✓, prosím kontaktujte servisní středisko, které Vám pomůže nalézt řešení.

Diagnostika může být spuštěna pouze při jízdě.

Objasnění pojmů:



Self Check

0%
Completed

Check Now

Hall Sensor (Battery Side)	⊗
Hall Sensor (Other Side)	⊗
Static Current (Battery Side)	⊗
Static Current (Other Side)	⊗
Phase Circuit of Motor	⊗
Battery Voltage	⊗
Communication (Battery Side)	⊗
Communication (Other Side)	⊗
Angle of Foot Board	⊗
Gyroscope Sensor (Battery Side)	⊗
Gyroscope Sensor (Other Side)	⊗

Hallový senzor (strana s baterií)

Statický proud (strana s baterií)

Fáze motoru

Komunikace (strana s baterií)

Úhel balanční plochy

Senzor gyroskopu (druhá strana)

Hallový senzor (druhá strana)

Statický proud (druhá strana)

Napětí baterie

Komunikace (druhá strana)

Senzor gyroskopu (strana s baterií)