

Garett GRC Style



Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili Garrett GRC Style

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody/zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na konkrétní šarži chytrých hodinek se mohou některé funkce lišit od funkcí popsaných v návodu k obsluze.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může rušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno vhadzovat zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a následného ohrožení života a zdraví.
- Chraňte zařízení před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Neskladujte zařízení na vlhkých místech nebo ve vysokých teplotách, jelikož to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Neponořujte zařízení do horké vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- V případě poškození/poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis společnosti Garrett. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění výrobku nepoužívejte silné detergenty a jiné stimulanty.

ⓘ Garrett GRC Style není zdravotnický prostředek. Chytré hodinky a aplikace SMART-TIME PRO neslouží k lékařské diagnostice, léčbě ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poradte se svým lékařem.

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkční tlačítko (zapnout/vypnout/probuzení/uspání/menu/zpět)
- 3 Vyměnitelný řemínek
- 4 Sada měřicích senzorů
- 5 Magnetický nabíjecí port

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš uvolněný.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte funkční tlačítko(2) po dobu asi 3 sekund. Pro vypnutí opakujte činnost a potvrďte vypnutí.

ⓘ V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.

Po zapnutí

Se chytré hodinky ovládají pomocí dotykového displeje a funkčního tlačítka.

Změna ciferníku

Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte nabídku změny ciferníku chytrých hodinek. Přesunutím vpravo/vlevo vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte kliknutím na libovolné místo displeje.

ⓘ Další ciferníky jsou dostupné v aplikaci SMART-TIME PRO.

Výběr funkcí

Stiskněte funkční tlačítko(2) pro přístup do hlavní nabídky. Dotknutím displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo nebo opětovným stisknutím funkčního tlačítka(2) vrátíte na předchozí obrazovku.

Přesunutím doprava

na hlavní obrazovce otevřete vyskakovací nabídku, tj.: telefonní seznam, ovládání hudby a krokoměr.

PÁROVÁNÍ

Proces párování

1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
2. Ujistěte se, že jsou chytré hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci SMART-TIME PRO, udělte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Přejděte na kartu Zařízení, klikněte na +Přidat zařízení a poté vyberte zařízení s názvem GRC_STYLE.
5. Během párování umístěte hodinky v blízkosti telefonu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném párování budou data plně synchronizována.

NABÍJENÍ

Přesunutím doleva


na hlavní obrazovce se dostanete do rychlé nabídky, tj.: měření tepu, stresu, oxylisčení krve, záznam spánku, informace o počasí, záznam spánku a menstruační kalendář.

Přesunutím dolů

na hlavní obrazovce získáte přístup k pásku nastavení. Umožňuje rychlou změnu vybraných funkcí chytrých hodinek.

Přesunutím nahoru

na hlavní obrazovce získáte přístup k posledním oznámením. Pro vymazání oznámení stiskněte [X].



DODATEČNÉ PÁROVÁNÍ

(Nezbytné pro volitelné funkce Bluetooth)

Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Přejděte na kartu Nastavení Bluetooth, klikněte na Přidat zařízení a poté vyberte zařízení s názvem GRC_STYLE.
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.
4. Udělte souhlas se párováním telefonu s chytrými hodinkami, tj.: GRC_STYLE nebo pokud automatické párování nefunguje, vyhledejte jej v nastavení Bluetooth telefonu a připojte se k zařízení.
5. Po připojení udělte oprávnění k synchronizaci kontaktů, aby funkce Bluetooth fungovaly správně.

HLAVNÍ NABÍDKA

- **Trénink:** Sportovní režimy. Chcete-li zahájit záznam aktivity, vyberte ji ze seznamu, záznam cvičení se spustí automaticky. Chcete-li uložit průběh tréninku, stiskněte funkční tlačítko a ukončete aktivitu. Data budou uložena a budou dostupná v aplikaci SMART-TIME PRO.
- **Aktivita:** Souhrn denní aktivity (počet kroků, spálené kalorie, uražená vzdálenost). Přejetím nahoru získáte přístup k údajům z posledního týdne.
- **Puls:** Funkce měření srdeční frekvence. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.
- **Stres:** Informace o posledním měření úrovně stresu. Přesunutím nahoru získáte přístup k podrobným údajům.
- **Krevní tlak:** Funkce tlakoměru. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.
- **Krevní kyslík:** Funkce pulzního oxymetru. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.
- **Kontakty:** Seznam kontaktů dříve uložených v aplikaci. Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kontakt ze seznamu – hovor se spustí automaticky.
- **Spánek:** Informace o vašem posledním spánku. Přesunutím nahoru získáte přístup k podrobným údajům.
- **Dechový trénink:** Trénink správného dýchání.
- **Historie tréninků:** Historie sportovních režimů na zařízení. Možnost zobrazení uložených sportovních aktivit.
- **Upozornění:** Nejnovější upozornění z telefonu. Chcete-li vymazat historii oznámení, přesuňte nahoru a stiskněte [X].

NASTAVENÍ

- **Nastavení:**
 - **Jas:** Nastavení úrovně jasu displeje.
 - **Hodiny:** Nastavení času zobrazeného na chytrých hodinkách.
 - **QR kód:** Zobrazuje QR kód aplikace SMART-TIME PRO.
 - **Téma:** Možnost změnit styl menu.
 - **Spořič obrazovky:** Aktivace režimu způsobí trvalé podsvícení obrazovky (snižuje životnost baterie).
 - **Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
 - **Režim úspory energie:** Aktivací tohoto režimu se sníží jas obrazovky a ztlumí se upozornění.
- **Systém:**
 - **Vypnout:** Možnost vypnutí hodinek.
 - **Tovární nastavení:** Možnost obnovení továrního nastavení.
 - **Restart:** Možnost opětovného spuštění chytrých hodinek.
- **Informace:** Systémové informace (MAC adresa a podrobnosti o softwaru chytrých hodinek).

NUMERICKÁ KLÁVESNICE

- **Numerická klávesnice:** Možnost vytočit libovolné číslo a zahájit hovor.
- **Historie hovorů:** Záznam posledních hovorů.
- **Hudba:** Funkce ovládání hudby v telefonu. Možnost nastavení hlasitosti a přepínání mezi skladbami.
- **Budík:** Možnost konfigurace budíků z úrovně hodinek a náhledu dříve nastaveného v aplikaci.
- **Počasí:** Aktuální informace o počasí načtené z aplikace.
- **Stopy:** Funkce stopek.
- **Časovač:** Funkce časovače.
- **Najít telefon:** Funkce vyhledávání chytrého telefonu. Aktivuje zvukový signál na telefonu.
- **Vzdálený fotoaparát:** Vzdálené vyfotografování fotoaparátem telefonu. Zatřesením zápěstím nebo kliknutím v libovolném místě na displeji hodinek poříďte fotografii. Fotoaparát se aktivuje prostřednictvím aplikace.
- **Hlasový asistent:** Spustí hlasového asistenta na telefonu připojeném k chytrým hodinkám.
- **Téma:** Možnost změnit styl menu.
- **Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
- **Jas:** Nastavení úrovně jasu displeje.
- **Hodiny:** Nastavení času zobrazeného na chytrých hodinkách.
- **Informace:** Systémové informace (MAC adresa a podrobnosti o softwaru chytrých hodinek).

NABÍJECÍ KABEL

ⓘ Pokud se nezobrazuje žádná animace, ujistěte se, že je kabel správně připojen. Pokud je baterie úplně vybitá, může se animace objevit až po několika minutách. Před prvním zapnutím se doporučuje hodinky nabíjet asi 2 hodiny. Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5V. Doporučený nabíjecí proud je maximálně 1A.

ODDĚLENÍ TECHNICKÉ PODPORY

ⓘ V závislosti na verzi softwaru zařízení se mohou výše popsané funkce chytrých hodinek lišit. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naše Oddělení technické podpory: serwis@garett.pl

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!