

SONY®

Reproduktorová lišta

Návod k obsluze

CS

Reproduktorový panel

Návod na používanie

SK



HT-ZF9

VAROVÁNÍ

Neumísťujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací otvor zařízení novinami, ubrusy, závěsy atd.
Nevystavujte přístroj otevřeným zdrojům ohně (například zapáleným svíčkám).

V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte zařízení kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Dokud je přístroj zapojen do síťové zásuvky, není odpojen od elektrické sítě, a to i v případě, že je vypnutý.

Protože zástrčka napájecího kabelu slouží k odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte přístroj do snadno přístupné zásuvky elektrické sítě. Zaznamenáte-li u jednotky nějakou vadu, odpojte neprodleně zástrčku ze zásuvky elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ

Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, vzniká riziko výbuchu. Nevystavujte baterie ani přístroje s vloženými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu nebo ohni.

Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití.

Doporučené kabely

K připojení hostitelských počítačů a/nebo periférií je nutné použít řádně stíněné a uzemněné kabely a konektory.

Pro reproduktorovou lištu

Štítek je umístěn na spodní straně reproduktorové lišty.

Informace pro zákazníky v Evropě

Upozornění pro zákazníky: Následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnicím EU.

Tento produkt byl vyroben společností Sony Corporation, případně na její objednávku.

Dovozce do EU: Sony Europe Limited.
S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Evropské unie se obračejte na autorizovaného zástupce dovozce do EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Davincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie.



Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje podmínky Směrnice 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na adrese:
<http://www.compliance.sony.de/>

U tohoto rádiového zařízení platí v zemích BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR následující omezení při uvádění do provozu nebo požadavky na povolení k používání:
Pásmo 5 150 MHz – 5 350 MHz je vyhrazeno pouze pro provoz uvnitř budov.

Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno, že splňuje limity směrnice EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

Toto rádiové zařízení je určeno k použití spolu se schválenými verzemi softwaru, které jsou uvedeny v prohlášení o shodě pro EU. U softwaru nahraného v tomto rádiovém zařízení byla ověřena shoda se základními požadavky Směrnice 2014/53/EU.

Verzi softwaru lze zjistit následovně: Viz položka [System Information] v nabídce [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings].

Připojení k internetu a IP adresa

Technické údaje, jako je IP adresa [nebo podrobnosti o zařízení], se používají, když je produkt připojený k internetu za účelem aktualizace softwaru nebo zprostředkování služeb třetích stran. Při aktualizacích softwaru mohou být tato technická data předána našim aktualizacími serverům, aby bylo možné poskytnout aktualizaci softwaru daného zařízení. Pokud chcete, aby se takového technické údaje vůbec nepoužívaly, nenastavujte funkci bezdrátového připojení a nepřipojujte internetový kabel.



Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a v dalších zemích se systémy sběru

tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku, baterii nebo obalu značí, že s výrobkem a baterií nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Na určitých bateriích může být tento symbol použitý spolu s chemickou značkou. Chemická značka

pro olovo (Pb) se na baterii přidává v případě, že obsahuje více než 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto výrobků a baterií pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje. V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním personálem. Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně naloženo, předejte tyto výrobky po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V případě všech dalších typů baterií si přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na příslušné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění pro případ montáže reproduktorové lišty na stěnu

Při montáži reproduktorové lišty na stěnu používejte pouze držáky pro instalaci na zeď, které jsou součástí dodávky.

Při montáži reproduktorové lišty na stěnu používejte pouze držáky pro instalaci na zeď, které jsou součástí dodávky. Reproduktorovou lištu neupevňujte přímo na stěnu. Reproduktorová lišta by tak mohla dosáhnout vysokých teplot, které by mohly způsobit poškození nebo provozní vadu.

Obsah

Součásti dodávky	6
Možnosti systému	8
Popis součástí a ovládacích prvků	10
Domovská nabídka	16

Připojení televizoru a zařízení AV

Připojení televizoru a zařízení AV pomocí kabelu HDMI	→ Průvodce spuštěním (samostatný dokument)
---	---

Bezdrátové připojení televizoru Sony pomocí funkce BLUETOOTH®	18
Připojení televizoru pomocí analogového audiokabelu	21
Připojení televizoru 4K a zařízení 4K	22

Připojení k síti

Připojení k pevné síti	25
Připojení k bezdrátové síti	26

Příprava pro použití systému

Upevnění reproduktorové lišty nebo zadního reproduktoru na stěnu	28
Přípevnění mřížky	31
Bezdrátové připojení subwooferu a zadních reproduktorů	31
Dálkový ovladač televizoru nefunguje	34

Prohlížení obrázků

Sledování televizoru	35
Přehrávání připojeného AV zařízení	35

Poslech hudby/zvuku

Poslech hudby/zvuku prostřednictvím funkce BLUETOOTH®	37
Poslech hudby na zařízení USB	39
Poslech hudby na počítači prostřednictvím domácí sítě	40
Poslech zařízení připojeného analogovým audiokabelem ...	41
Používání aplikace Chromecast built-in	42
Poslech hudby na mobilním zařízení prostřednictvím aplikace Sony Music Center ...	43
Poslech zvuku připojeného televizoru nebo zařízení prostřednictvím sluchátek	44

Úprava kvality zvuku

Vychutnejte si podmanivý prostorový zvuk (VERTICAL S.)	47
Nastavení zvukového efektu přizpůsobeného zdroji zvuku (Sound Mode)	48
Zlepšení srozumitelnosti dialogů (VOICE)	49
Přehrávání zvuku s nižší hlasitostí v noci (NIGHT)	50
Nastavení hlasitosti subwooferu a zadních reproduktorů	50
Úprava zpoždění mezi obrazem a zvukem	51
Přehrávání komprimovaných audiosouborů nebo CD s převzorkováním téměř na úroveň zvuku s vysokým rozlišením (DSEE HX)	52
Poslech multiplexního signálu zvuku (AUDIO)	53

Control for HDMI

Používání funkce

Používání funkce Control for HDMI	54
Používání funkce „BRAVIA“ Sync	56

Změna nastavení

Přizpůsobení nastavení reproduktoru pro prostorový zvuk	57
Změna jasu displeje na předním panelu a kontrolka BLUETOOTH (DIMMER)	58
Úspora energie v pohotovostním režimu	58
Provedení nastavení Easy Setup ...	59
Provedení nastavení Advanced Settings	60
Aktualizace softwaru	65

Odstraňování problémů


Odstraňování problémů	67
Resetování systému	76

Doplňující informace


Technické údaje	77
Pásmo rádiové frekvence a maximální výstupní výkon	79
Typy zvukových souborů, které lze přehrávat	80
Podporované vstupní formáty audia	81
Podporované formáty videa HDMI	82
Komunikace BLUETOOTH®	84
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM	85
Bezpečnostní opatření	90
Rejstřík	94

Součásti dodávky


- Reproduktorová lišta (1)




- Mřížka (1)



- Subwoofer (1)




- Dálkové ovládání (1)



- Baterie R03 (velikost AAA) (2)



- Digitální optický kabel (1)



- Šablona pro montáž na stěnu (1)




- Nástěnné držáky (2), šrouby (2)



- Úvodní příručka




- Návod k obsluze



Možnosti systému


Systém podporuje objektové formáty zvuku, například Dolby Atmos a DTS:X, a dále formáty videa HDR, například HDR10, HLG a Dolby Vision.

**„Sledování televizoru“ (strana 35)
„Přehrávání připojeného AV
zařízení“ (strana 35)**





**„Bezdrátové připojení
televizoru Sony
pomocí funkce
BLUETOOTH®“
(strana 18)**

Přehrávač Blu-ray Disc™,
přijímač kabelového vysílání,
satelitního vysílání atd.




**Základní připojení: Viz
„Průvodce spuštěním“
(samostatný dokument).
Další připojení: Viz „Připojení
televizoru a zařízení AV“
(strana 18).**

**„Používání funkce Control for
HDMI“ (strana 54)
„Používání funkce „BRAVIA“
Sync“ (strana 56)**



**„Bezdrátové připojení
subwooferu a zadních
reproduktorů“ (strana 31)**




Zadní reproduktory (nejdou
součástí dodávky)



**„Poslech hudby na
zařízení USB“
(strana 39)**



**„Připojení k pevné síti“
(strana 25)**



**„Připojení k bezdrátové síti“
(strana 26)**



**„Poslech hudby na počítači
prostřednictvím domácí sítě“
(strana 40)**



**„Poslech hudby/zvuku prostřednictvím
funkce BLUETOOTH®“ (strana 37)
„Poslech hudby na mobilním zařízení
prostřednictvím aplikace Sony | Music
Center“ (strana 43)**




**„Poslech zvuku připojeného televizoru
nebo zařízení prostřednictvím
sluchátek“ (strana 44)**

Popis součástí a ovládacích prvků

Ilustrace neobsahují veškeré podrobnosti.

Reproduktorová lišta (hlavní jednotka)

Zepředu



1 Tlačítko (napájení)

Slouží k zapnutí systému nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.

2 Tlačítko (volba vstupu)

Vybírá vstup pro přehrávání v systému.

3 Tlačítko (strana 37)

4 Tlačítko (MUSIC SERVICE)

Toto tlačítko nefunguje. Bude k dispozici po aktualizaci softwaru. Toto tlačítko nemusí být v některých zemích nebo regionech dostupné.

5 Tlačítka +/- (hlasitost)

6 Kontrolka **BLUETOOTH**


- Rychle bliká modře: během pohotovostního režimu párování
- Bliká modře: Probíhá pokus o připojení BLUETOOTH.
- Svítí modře: Připojení BLUETOOTH® bylo navázáno.

7 Displej předního panelu

8 Snímač dálkového ovladače

Pro ovládání systému namířte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání na systému.

Zezadu



1 Port LAN(100)

2 Konektor HDMI IN 2

Specifikace a poznámky k připojení viz „Podporované formáty videa HDMI“ (strana 82).

3 Konektor HDMI IN 1

Specifikace a poznámky k připojení viz „Podporované formáty videa HDMI“ (strana 82).

4 Konektor HDMI OUT (TV (ARC))

Slouží k připojení televizoru vybaveného konektorem vstupu HDMI pomocí kabelu HDMI. Systém je kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC). ARC Jde o funkci, která odesílá zvuk televizoru ze slotu HDMI do AV zařízení, jako je tento systém. Specifikace a poznámky k připojení viz „Podporované formáty videa HDMI“ (strana 82).

5 Port (USB) (strana 39)


6 Konektor ANALOG IN

7 Konektor TV IN (OPT)

8 IR opakovač (strana 34)

Slouží k přenášení dálkového signálu dálkového ovladače televizoru do televizoru.

Subwoofer



1 Kontrolka napájení

- Pomalu bliká (zeleně): Subwoofer není připojen k systému.
- Svítí zeleně: Subwoofer je připojen k systému.
- Opakovaně dvakrát bliká zeleně: Subwoofer se pokouší připojit k systému.
- Bliká/svítí oranžově: Probíhá aktualizace softwaru.
- Svítí červeně: Subwoofer je v pohotovostním režimu.
- Nesvítí: Subwoofer je vypnutý.

2 Tlačítko (napájení)

Zapíná nebo vypíná subwoofer.

3 Tlačítko LINK (strana 32)


4 Ventilační otvory

Z důvodu bezpečnosti nezakrývejte ventilační otvory.

Zadní reproduktor (SA-Z9R) (není součástí dodávky)

Pokud připojíte dva zadní reproduktory (nejsou součástí dodávky), můžete si vychutnat prostorový zvuk.

Návod k připojení najdete v části „Bezdrátové připojení subwooferu a zadních reproduktorů“ (strana 31).



1 Kontrolka napájení

- Pomalu bliká (zeleně): Zadní reproduktor není připojen k systému.
- Svítí zeleně: Zadní reproduktor je připojen k systému.
- Opakovaně dvakrát bliká zeleně: Zadní reproduktor se pokouší připojit k systému.
- Bliká/svítí oranžově: Probíhá aktualizace softwaru.
- Svítí červeně: Zadní reproduktor je v pohotovostním režimu.
- Nesvítí: Zadní reproduktor je vypnutý.

2 Tlačítko (napájení)


Zapne nebo vypne zadní reproduktor.

3 Tlačítko LINK (strana 32)

4 Otvor pro montáž na zeď (strana 30)

5 Montážní otvor pro běžný stojan na reproduktory

Dálkový ovladač



- 1** (napájení)
Slouží k zapnutí systému nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.

BLUETOOTH (strana 38)

TV (strana 35)

HDMI1 (strana 35)

HDMI2 (strana 35)

ANALOG (strana 41)

USB (strana 39)

- 2** **AUTO SOUND** (strana 48)

CINEMA (strana 48)

MUSIC (strana 48)

GAME (strana 48)

NEWS (strana 48)

SPORTS (strana 48)

STANDARD (strana 48)

VOICE (strana 49)

VERTICAL S. (strana 47)

NIGHT (strana 50)

- 3** **DIMMER** (strana 58)

Tlačítko (**MUSIC SERVICE**)

Toto tlačítko nefunguje. Bude k dispozici po aktualizaci softwaru. Toto tlačítko nemusí být v některých zemích nebo regionech dostupné.

- 4** (strana 16)

+ (potvrdit) (strana 16)

BACK (strana 16)

OPTIONS (strana 35, 51)

Zobrazí nabídku možností na televizní obrazovce.

Nabídka možností se nezobrazuje pro vstup TV.

HOME (strana 16)

5 REAR \triangleleft +/- (hlasitost zadních reproduktorů)

Nastavuje hlasitost zadních reproduktorů při připojování zadních reproduktorů (není součástí dodávky).

\triangleleft (hlasitost) +*/-

Slouží k nastavení hlasitosti.

SW \triangleleft (hlasitost subwooferu) +/-

Upravuje úroveň hlasitosti subwooferu.

\otimes (ztlumení)

Dočasné vypnutí zvuku.

6 DISPLAY

Zobrazí na televizní obrazovce informace o přehrávání. Informace o přehrávání se nezobrazují pro vstup TV.

7 Tlačítka pro ovládání přehrávání **◀◀/▶▶** (předchozí/další)

Zvolí předchozí/další stopu nebo soubor.

Stisknutím a podržením během přehrávání provedete vyhledávání vzad nebo vpřed (rychlý posun zpět / rychlý posun vzad).

▶|| (přehrát/pozastavit)*

Spustí nebo pozastaví přehrávání nebo na něj naváže (obnovení přehrávání).

8 AUDIO* (strana 53)


* Tlačítka AUDIO, **▶||** a \triangleleft + jsou opatřena výstupkem. Ten slouží k lepší orientaci při používání ovladače.

Informace o výměně baterií dálkového ovladače


Pokud systém nereaguje na obsluhu pomocí dálkového ovladače, vyměňte obě baterie v ovladači za nové. Použijte manganové baterie R03 (velikosti AAA).

Domovská nabídka

Domovskou nabídku můžete zobrazit na televizní obrazovce, pokud systém propojíte s televizorem pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky). V domovské nabídce můžete provádět různá nastavení a vybírat vstup. Domovská nabídka se zobrazuje v jazyce vybraném v položce [Easy Setup]. (Následující obrazovka je příklad výběru angličtiny.)



Použití domovské nabídky



- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ↑/↓/←/→ vyberte požadovanou kategorii a poté stiskněte tlačítko ↓ nebo ⊕.**
Položky vybrané kategorie se zobrazí v seznamu kategorií na televizní obrazovce.
- 3 Pro výběr požadované položky stiskněte tlačítko ↑/↓/←/→ a poté tlačítko ⊕.**
Na televizní obrazovce se zobrazí zvolený vstup nebo nastavení.
Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko BACK.

[Watch]

Vybere vstup televizoru nebo AV zařízení připojeného k systému.
Viz „Prohlížení obrázků“ (strana 35).

[Listen]

Vybere vstup zvukového zařízení, které je připojeno k systému nebo hudební službě umožňující přehrávání na systému.

Viz „Poslech hudby/zvuku“ (strana 37).

[Setup]






Provede základní úvodní nastavení pomocí funkce [Easy Setup] nebo různá pokročilá nastavení systému.

Viz „Provedení nastavení Easy Setup“ (strana 59) nebo „Provedení nastavení Advanced Settings“ (strana 60).






Pokud systém najde informace o aktualizaci systému na síti, zobrazí se upozornění na aktualizaci a položka [Software Update], která provádí aktualizaci softwaru. Viz „Aktualizace softwaru“ (strana 65).

Postupy






V tomto návodu k obsluze jsou operace popsány v podobě kroků, které lze provést v rámci domovské nabídky na obrazovce pomocí dálkového ovládání, zatímco je systém připojen k televizi prostřednictvím kabelu HDMI (není součástí dodávky).

Kroky operací sloužících pro výběr položek na televizní obrazovce pomocí tlačítek /// a  jsou zjednodušeny následujícím způsobem.

Příklad: V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].

Operace výběru kategorie a položky kategorie stiskem tlačítek /// a  je popsána jako „výběr“. Kategorie a položka kategorie je propojena znakem „-“.

Příklad: Vyberte možnost [Speaker Settings] – [Manual Speaker Settings].

Při opakování operací, které zahrnují výběr položek pomocí tlačítek /// a , jsou vybrané položky propojeny znakem „-“.

Tipy

- Můžete použít tlačítka na hlavní jednotce, mají-li stejné nebo podobné popisky jako tlačítka na dálkovém ovladači.
- Znak v hranatých závorkách [] se zobrazují na TV obrazovce. Znak v uvozovkách „ “ se zobrazují na displeji na předním panelu.

Připojení televizoru a zařízení AV

Připojení televizoru a zařízení AV pomocí kabelu HDMI


Viz Průvodce spuštěním (samostatný dokument).

Postup připojení k televizoru 4K nebo zařízením 4K viz „Připojení televizoru 4K a zařízení 4K“ (strana 22)

Bezdrátové připojení televizoru Sony pomocí funkce BLUETOOTH®

Používáte-li televizor Sony* s funkcí BLUETOOTH®, můžete poslouchat zvuk televizoru nebo zařízení, které je k televizoru připojené, prostřednictvím bezdrátového propojení systému a televizoru.

* Televizor musí být kompatibilní s technologií A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profilu BLUETOOTH®.



Poznámky

- Pokud připojujete systém a televizor pomocí funkce BLUETOOTH®, nelze zobrazit obrazovku činnosti systému, jako je například domovská obrazovka na televizní obrazovce, a používat jinou


funkci systému než poslech zvuku televizoru nebo zařízení připojeného k televizoru.

Chcete-li používat všechny funkce systému, propojte systém a televizor pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky). Podrobnosti k připojení a činnostech potřebných k poslechu zvuku televizorů s použitím připojení pomocí kabelu HDMI naleznete v Průvodci spuštěním (samostatný dokument).

- Tato funkce je k dispozici pouze u televizorů Sony kompatibilních s profilem BLUETOOTH® A2DP.


Poslech zvuku z televizoru prostřednictvím bezdrátového propojení systému a televizoru

Chcete-li bezdrátově propojit systém a televizor, je potřeba systém a televizor spárovat pomocí funkce BLUETOOTH®. Párování je proces vzájemné registrace informací na zařízení BLUETOOTH® umožňující jejich bezdrátové připojení.



- 1** Nastavte dálkový ovladač.
- 2** Zapněte televizor.
- 3** Zapněte systém.
- 4** Zároveň stiskněte a podržte tlačítko BLUETOOTH® na reproduktorové liště a tlačítko TV na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund.

Systém přejde do režimu párování, na displeji na předním panelu se zobrazí „BT“ a kontrolka BLUETOOTH začne rychle blikat.



- 5** Vyhledejte systém na televizoru pomocí postupu párování.
Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam vyhledaných zařízení BLUETOOTH®.
Metodu párování zařízení BLUETOOTH® s televizorem naleznete v návodu k použití televizoru.
- 6** Spárujte systém a televizor výběrem možnosti „HT-ZF9“ ze seznamu na obrazovce televizoru.
- 7** Zkontrolujte, zda se kontrolka BLUETOOTH na hlavní jednotce rozsvítila modře a zda se na displeji předního panelu zobrazuje nápis „TV (BT)“.
Spojení mezi systémem a televizorem bylo navázáno.

- 8** Vyberte program nebo vstup zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru.

Zvuk a obraz zobrazený na obrazovce televizoru vychází ze systému.

- 9** Upravte hlasitost systému dálkovým ovladačem televizoru.

Stisknete-li tlačítko ztlumení zvuku na dálkovém ovladači televizoru, zvuk se dočasně ztlumí.

Poznámky

- Nevychází-li zvuk televizoru ze systému, stiskněte tlačítko TV a zkontrolujte stav na displeji předního panelu a kontrolky na reproduktorové liště.
 - Na displeji předního panelu se zobrazí „TV (BT)“. Systém a televizor jsou propojené a zvuk televizoru vychází ze systému.
 - Kontrolka BLUETOOTH rychle bliká a na displeji předního panelu se zobrazuje nápis „BT“: Proveďte párování na televizoru.
 - Na displeji předního panelu se zobrazí „TV“. Proveďte kroky od začátku.
- Propojíte-li systém a televizor pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky), připojení BLUETOOTH® se zruší. Chcete-li znovu propojit systém a televizor pomocí funkce BLUETOOTH®, odpojte kabel HDMI a proveďte postup připojení úplně od začátku.

Poslech zvuku ze spárovaného televizoru

Pokud televizor bezdrátově připojíte k systému, můžete systém zapnout nebo vypnout, upravit hlasitost a ztlumit zvuk pomocí dálkového ovladače televizoru.

1 Zapněte televizor dálkovým ovladačem televizoru.

Systém se zapne pomocí propojení s napájením televizoru a ze systému bude vycházet zvuk televizoru.

2 Vyberte program nebo vstup zařízením pomocí dálkového ovladače televizoru.

Zvuk a obraz zobrazený na obrazovce televizoru vychází ze systému.

3 Upravte hlasitost systému dálkovým ovladačem televizoru.


Stisknete-li tlačítko ztlumení zvuku na dálkovém ovladači televizoru, zvuk se dočasně ztlumí.

Tip

Je-li televizor vypnutý, systém se také vypne prostřednictvím propojení s napájením televizoru.

Postupy používání dálkového ovladače dodávaného se systémem

Můžete používat následující tlačítka. Kromě zapnutí a vypnutí systému a nastavení zvuku můžete pomocí dálkového ovladače televizoru nastavit hlasitost subwooferu a zadních reproduktorů a kvalitu zvuku.



Poznámky


- Zvolíte-li na dálkovém ovladači dodávaném se systémem jiný vstup než TV, zvuk televizoru nebude vycházet ze systému. Chcete-li, aby ze systému vycházel zvuk televizoru, stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovladači vyberte vstup TV.
- Během připojení k televizoru pomocí funkce BLUETOOTH® nefungují následující tlačítka dálkového ovladače: **▲/▼/◆/◆**, **⊕** (zadat), **OPTIONS**, **HOME**, **DISPLAY**, **▶▶** (přehrát/pozastavit), **◀◀/▶▶** (předchozí/další)

Připojení televizoru pomocí analogového audiokabelu

Chcete-li připojit následující zařízení k systému, připojte je pomocí konektoru ANALOG IN na systému.

- Televizory bez konektoru HDMI a konektoru optického digitálního výstupu
- Přenosná audiozařízení jako smartphony a WALKMAN®

Postup poslechu připojeného zařízení viz „Poslech zařízení připojeného analogovým audiokabelem“ (strana 41).



Poznámka

Pokud konektor pro sluchátka na televizoru slouží také jako konektor audiovýstupu, zkontrolujte nastavení audiovýstupu televizoru. Další informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.


Připojení televizoru 4K a zařízení 4K

Všechny konektory HDMI na systému podporují formát videa 4K a HDCP2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection System Revision 2.2).

Chcete-li sledovat videoobsah 4K, připojte k systému televizor 4K TV a zařízení 4K prostřednictvím HDCP2.2-kompatibilních konektorů HDMI na všech zařízeních.

Videoobsah 4K lze zobrazit pouze prostřednictvím HDCP2.2-kompatibilních zdířek HDMI.

Při označení HDCP2.2-kompatibilního konektoru HDMI na televizoru nápisem „ARC“



Přehrávač Blu-ray Disc™, přijímač kabelového vysílání, satelitního vysílání atd.

- A** Kabel HDMI (není součástí dodávky)
 - B** Kabel HDMI (není součástí dodávky)
- Použijte kabel HDMI s podporou videa ve formátu 4K, který chcete sledovat. Podrobnosti najdete v části „Podporované formáty videa HDMI“ (strana 82).

1 Zjistěte, který konektor HDMI IN na vašem televizoru je kompatibilní s HDCP2.2.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze televizoru.

2 Propojte HDCP2.2-kompatibilní konektor HDMI IN na televizoru a konektor HDMI OUT na hlavní jednotce pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky).

Připojení k TV je dokončeno.

3 Propojte HDCP2.2-kompatibilní konektor HDMI OUT zařízení 4K a konektor HDMI IN hlavní jednotky pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky).


Informace o tom, zda je konektor HDMI OUT zařízení 4K kompatibilní s HDCP2.2 naleznete v návodu k obsluze zařízení 4K.

Připojení k zařízení 4K je dokončeno.

Při neoznačení HDCP2.2-kompatibilního konektoru HDMI na televizoru nápisem „ARC“

Pokud není HDCP2.2-kompatibilní konektor HDMI IN vašeho televizoru kompatibilní s ARC (Audio Return Channel), zvuk televizoru není reprodukován systémem.

V takovém případě propojte konektor optického výstupu televizoru a konektor TV IN (OPT) na hlavní jednotce digitálním optickým kabelem (součást dodávky).



Přehrávač Blu-ray Disc™, přijímač kabelového vysílání, satelitního vysílání atd.

A Kabel HDMI (není součástí dodávky)

B Kabel HDMI (není součástí dodávky)


Použijte kabel HDMI s podporou videa ve formátu 4K, který chcete sledovat.

Podrobnosti najdete v části „Podporované formáty videa HDMI“ (strana 82).

C Digitální optický kabel (součást dodávky)

Nastavení formátu signálu HDMI pro sledování videoobsahu 4K

Chcete-li sledovat videoobsah 4K, vyberte odpovídající nastavení pro připojený televizor 4K a zařízení 4K.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].**
- 3 Vyberte možnost [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format].**
Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [HDMI Signal Format].
- 4 Vyberte možnost [HDMI IN 1]/ [HDMI IN 2] (vyberte vstup, jehož nastavení chcete upravit) a poté vyberte požadované nastavení.**
 - [Standard format] (výchozí nastavení): Vyberte, pokud připojený televizor a zařízení podporují formáty videa se standardní šířkou pásma.
 - [Enhanced format]: Vyberte, pokud připojený televizor i zařízení podporují formáty videa s velkou šířkou pásma, jako je 4K 60p 4:4:4 apod.

Informace o souvislostech možností nastavení [HDMI Signal Format], podporovaných formátů videesignálů a používaných kabelů HDMI viz „Podporované formáty videa HDMI“ (strana 82).

Poznámky

- V závislosti na použitém televizoru může být nutné zvolit nastavení televizoru pro výstup HDMI. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze televizoru.

- Pokud se po nastavení položky [HDMI Signal Format] na [Enhanced format] nezobrazí obraz, použijte nastavení [Standard format].


Připojení k síti

Připojení k pevné síti

Připravte síť tak, že připojíte systém a počítač k domácí síti pomocí kabelu LAN.

Připojení k počítači nebo routeru pomocí kabelu LAN

Následující obrázek znázorňuje příklad připojení systému a počítače k domácí síti.



Poznámka

Server musí být připojen k síti, k níž je připojen systém.

Tip

Doporučujeme vám používat stíněný přímý kabel (není součástí dodávky).

Připojení automatickým získáním informací o síti

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku [Setup] – [Advanced Settings].**
- 3 Vyberte možnost [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired LAN Settings].**
- 4 Vyberte položku [Auto].**
Systém zahájí nastavení sítě a zobrazí se informace o stavu nastavení sítě.
Pomocí tlačítek / procházejte informace a poté stiskněte .
- 5 Vyberte položku [Save & Connect].**
Systém se začne připojovat k síti. Podrobné informace naleznete ve zprávách zobrazených na TV obrazovce.

Připojení pomocí pevné IP adresy

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku [Setup] – [Advanced Settings].**
- 3 Vyberte možnost [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired LAN Settings].**

4 Vyberte položku [Manual].

5 Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

System zahájí nastavení sítě a zobrazí se informace o stavu nastavení sítě.

Pomocí tlačítek \blacktriangle / \blacktriangledown procházejte informace a poté stiskněte \blackrightarrow .

6 Vyberte položku [Save & Connect].

System se začne připojovat k síti. Podrobné informace naleznete ve zprávách zobrazených na TV obrazovce.

Poznámka

Pokud zvolíte možnost IPv6, nemůžete použít fixní IP adresu.

Připojení k bezdrátové síti

Připravte síť tak, že připojíte systém a počítač k routeru bezdrátové sítě LAN.

Poznámka


Server musí být připojen k síti, k níž je připojen systém.

Připojení pomocí tlačítka WPS

Pokud je váš router (přístupový bod) bezdrátové sítě LAN kompatibilní s metodou konfigurace Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete snadno provést nastavení sítě pomocí tlačítka WPS.

1 Stiskněte tlačítko HOME.

Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.

2 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].

3 Vyberte možnost [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wireless LAN Settings].

Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam názvů sítě.

4 Vyberte položku [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

5 Vyberte položku [Start].

6 Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu.

System se začne připojovat k síti.

Připojení výběrem názvu sítě (SSID)


Pokud váš router bezdrátové sítě LAN (přístupový bod) není kompatibilní s funkcí Wi-Fi Protected Setup (WPS), předem si zjistěte následující informace.

- název sítě (SSID)*

– bezpečnostní klíč (heslo)**

* SSID (Service Set Identifier) je název, který slouží k identifikaci konkrétního přístupového bodu.

**Tyto informace by měly být k dispozici v rámci štítku na routeru/přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN nebo v návodu k obsluze, případně by je mělo být možno získat od osoby, která provedla nastavení bezdrátové sítě, nebo od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] - [Advanced Settings].**
- 3 Vyberte možnost [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wireless LAN Settings].**
Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam názvů sítě.
- 4 Vyberte název požadované sítě (SSID).**
- 5 Pomocí softwarové klávesnice zadejte bezpečnostní kód (nebo heslo) a zvolte položku [Enter].**
Systém se začne připojovat k síti.

Připojení pomocí pevné IP adresy

Vyberte možnost [New connection registration] – [Manual registration] v kroku 4 části „Připojení výběrem názvu sítě (SSID)“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Připojení pomocí kódu PIN

Vyberte položku [New connection registration] v kroku 4 části „Připojení výběrem názvu sítě (SSID)“ a vyberte položku [(WPS) PIN method].


Připojení pomocí aplikace Sony | Music Center

Aplikace Sony | Music Center může systém připojit k bezdrátové síti, ke které je připojeno mobilní zařízení. Chcete-li zjistit podrobnosti, postupujte podle pokynů v aplikaci nebo přejděte na následující adresu.
<http://www.sony.net/smcqa/>

Upevnění reproduktorové lišty nebo zadního reproduktoru na stěnu

Reproduktorovou lištu nebo zadní reproduktory můžete upevnit na stěnu.

Zadní reproduktory




reproduktorová lišta

Poznámky

- Připravte si šrouby (nejsou součástí dodávky) odpovídající materiálu a pevnosti stěny. Vzhledem k tomu, že sádkarton je obzvláště křehký, zašroubujte šrouby do nosné lišty. Instalujte reproduktory vodorovně, zavěste je do šroubů ve sloupcích v rovné sekci zdi.
- Svěřte instalaci prodejci výrobků Sony nebo licencovanému řemeslníkovi a při instalaci důsledně dbejte na bezpečnost.
- Společnost Sony nenes odpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností zdi nebo nesprávným upevněním šroubů, přírodní pohromou apod.


Upevnění reproduktorové lišty na stěnu

- 1 Připravte si dva šrouby (nejsou součástí dodávky), které odpovídají otvoru na nástěnném držáku (je součástí dodávky).




Držák pro montáž na stěnu

- 2 Přilepte ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA STĚNU (součást dodávky) na stěnu.




- 1 Vyrovnajte LINII STŘEDU televizoru (1) na ŠABLONĚ PRO MONTÁŽ NA STĚNU se středem televizoru.
- 2 Vyrovnajte LINII SPODNÍ ČÁSTI TELEVIZORU (2) na ŠABLONĚ PRO MONTÁŽ NA STĚNU se spodní částí televizoru a potom přilepte ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA STĚNU pomocí komerčně dostupné lepicí pásky nebo podobného výrobku na stěnu.

- 3** Podle následujícího obrázku upevníte držáky pro montáž na zeď (jsou součástí dodávky) pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky) do značek (Ⓟ) na LINII PRO ŠROUBY (Ⓢ) na ŠABLONĚ PRO MONTÁŽ NA STĚNU.




- 4** Sejměte ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA STĚNU.

- 5** Důkladně upevněte šrouby (jsou součástí dodávky) na zadní stranu reproduktorové lišty tak, aby se neuvolnily.



- 6** Umístěte dodané šrouby do držáků pro montáž na stěnu.

Zarovnejte šrouby na zadní straně reproduktorové lišty s otvory v nástěnných držácích a poté na držák pro instalaci na zeď zavěste reproduktorovou lištu.





Poznámky

- Během přilepování ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA STĚNU šablonu vyhladte do roviny.
- Pokud nejsou šrouby na zadní straně reproduktorové lišty zarovnané s otvory v držáku pro instalaci na zeď, upravte vodorovnou polohu držáku pro instalaci na zeď.
- Při montáži reproduktorové lišty na stěnu používejte pouze držáky pro instalaci na zeď, které jsou součástí dodávky. Reproduktorovou lištu neupevňujte přímo na stěnu. Reproduktorová lišta by tak mohla dosáhnout vysokých teplot, které by mohly způsobit poškození nebo provozní vadu.
- Pokud nepoužíváte ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA STĚNU, nainstalujte reproduktorovou lištu ve vzdálenosti 70 mm od televizoru nebo více.


Upevnění zadního reproduktoru na stěnu

- 1** Připravte si šroub (není součástí dodávky), který odpovídá otvoru pro montáž na zeď na zadní straně zadního reproduktoru.




Otvor na zadní straně reproduktoru

- 2** Upevněte šroub do stěny.



- 3** Zavěste zadní reproduktor tak, že nastavíte pravou a levou stranu reproduktoru.

Zkontrolujte štítek na zadní straně reproduktoru. „REAR R“ značí pravou stranu, „REAR L“ značí levou stranu.




Přípevnění mřížky

Reproduktory můžete chránit přípevněním dodávané mřížky. Pokud budete poslouchat zvuk s vysokým rozlišením, doporučujeme používat hlavní jednotku bez mřížky.

Mřížku připevněte rovnoběžně s předním panelem.

Připevněte ji tak, aby polštářky mřížkového rámu směřovaly dolů.



Tip


Mřížka je držena magnetem.

Bezdrátové připojení subwooferu a zadních reproduktorů

Subwoofer a zadní reproduktory se k systému připojí automaticky po zapnutí. Podrobnosti ohledně připojení subwooferu naleznete v Průvodci spuštěním (samostatný dokument), popis připojení zadních reproduktorů naleznete níže.

Přidání zadních reproduktorů

Pokud připojíte dva zadní reproduktory, můžete si vychutnat prostorový zvuk. U každého zadního reproduktoru proveďte následující postup.



- 1 Připojte napájecí kabel.**
Zadní reproduktor je zapnutý a bezdrátově připojený k systému.
- 2 Zkontrolujte, zda se kontrolka napájení na zadním reproduktoru rozsvítila zeleně.**
Pokud se kontrolka napájení rozsvítila zeleně, bylo navázáno spojení mezi systémem a zadním reproduktorem.
Pokud se spojení nepodaří navázat, zadní reproduktor připojte ke zvukovému projektoru ručně podle



pokynů v části „Ruční připojení subwooferu a zadních reproduktorů“ (strana 32).


3 Instalujte zadní reproduktor tak, že nastavíte pravou a levou stranu reproduktoru.

Zkontrolujte štítek na zadní straně reproduktoru. „REAR R“ značí pravou stranu, „REAR L“ značí levou stranu.

Ruční připojení subwooferu a zadních reproduktorů

Pokud se vám nedaří připojit subwoofer nebo volitelné zadní reproduktory k systému nebo pokud používáte více bezdrátových produktů a chcete určit bezdrátové připojení, které má propojit subwoofer a zadní reproduktory, proveďte připojení ručně.



- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].**
- 3 Vyberte možnost [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [Start manual linking].**
Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [Start manual linking].
- 4 Stiskněte tlačítko LINK na všech reproduktorech, které používáte (subwoofer a zadní reproduktory).**
Kontrolka napájení subwooferu nebo zadního reproduktoru, na kterém jste stiskli tlačítko LINK, dvakrát zeleně zabliká.
- 5 Vyberte položku [Start].**
Zahájí se ruční propojení. Na obrazovce televizoru se zobrazí postup připojení. Pokud chcete zrušit ruční propojení, vyberte možnost [Cancel].
- 6 Když se na všech používaných reproduktorech (subwooferech nebo zadních reproduktorech) zobrazí stav [Connected], vyberte možnost [Finish].**

7 Stiskněte tlačítko ⊕.

Spojení je navázáno a kontrolka napájení subwooferu nebo zadního reproduktoru svítí zeleně.

Poznámky

- Pokud provedete operaci [Start manual linking], režim [Link mode] nastavení [Wireless Speaker Settings] se automaticky přepne na hodnotu [Manual] (strana 61).
- K systému se připojí pouze subwoofer nebo zadní reproduktor propojený při výběru možnosti [Finish] v kroku 6. Pokud chcete připojit další reproduktor, znovu provedte připojení ručně.

Pokud je bezdrátový přenos nestabilní

Pokud používáte více bezdrátových systémů, jako je bezdrátová síť LAN, mohou být bezdrátové signály nestabilní. V takovém případě lze přenos zlepšit změnou následujícího nastavení [RF Channel].

1 Stiskněte tlačítko HOME.

Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.

2 V domovské nabídce vyberte položku [Setup] - [Advanced Settings].

3 Vyberte možnost [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].

4 Vyberte požadované nastavení.

- [On] (výchozí nastavení): Běžně zvolte toto nastavení. Systém automaticky vybere lepší kanál pro přenos. Výkonnější režim pro případ bezdrátového rušení.
- [Off]: Systém automaticky vybere lepší kanál pro přenos.


Poznámky

- Nastavení [On] může vést k výpadku zvuku v závislosti na prostředí uživatele.
- Pokud změníte nastavení [RF Channel] z hodnoty [Off] na [On], může opětovné připojení trvat 1 minutu.

Dálkový ovladač televizoru nefunguje

Když hlavní jednotka zakrývá čidlo dálkového ovladače televizoru, může dálkový ovladač televizoru přestat pracovat. V takovém případě zapněte funkci infračerveného opakováče systému.





Televizor můžete ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru tím, že signál dálkového ovládání bude vycházet ze zadní strany hlavní jednotky.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].**
- 3 Vyberte možnost [System Settings] – [IR-Repeater].**
Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [IR-Repeater].
- 4 Vyberte položku [On].**

Poznámky

- Nezapomeňte ověřit, zda dálkový ovladač televizoru nemůže ovládat televizor, a poté nastavte možnost [IR-Repeater] na hodnotu [On]. Pokud lze televizor ovládat dálkovým ovladačem a nastavíte hodnotu [On], nemusí být příslušná operace provedena kvůli rušení mezi přímým příkazem odeslaným z dálkového ovladače a příkazem odeslaným prostřednictvím hlavní jednotky.
- U některých televizorů nemusí tato funkce pracovat správně. V takovém případě umístěte hlavní jednotku trochu dále od televizoru.

Sledování televizoru

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku  [Watch] – [TV].**
- 3 Pomocí dálkového ovladače televizoru zvolte program.**
Zvolený TV program se zobrazí na TV obrazovce a systém bude reprodukovat zvuk televizoru.
- 4 Slouží k nastavení hlasitosti.**
 - Hlasitost změníte stisknutím tlačítka  +/- na dálkovém ovladači.
 - Hlasitost subwooferu změníte stisknutím tlačítka SW  +/- na dálkovém ovladači (strana 50).
 - Hlasitost zadních reproduktorů můžete změnit pomocí tlačítek REAR  +/- na dálkovém ovladači (strana 50).





Poznámka

Nastavte reproduktory televizoru (BRAVIA) na možnost Audio System. Informace o nastavení televizoru naleznete v návodu k obsluze televizoru.

Tip

Položku [TV] můžete přímo zvolit stiskem tlačítka TV na dálkovém ovladači.

Přehrávání připojeného AV zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 Vyberte možnost  [Watch] a poté zvolte vstup ([HDMI1] nebo [HDMI2]) v domovské nabídce.**
 - [HDMI1]: Zařízení, které je připojeno ke konektoru HDMI IN 1
 - [HDMI2]: Zařízení, které je připojeno ke konektoru HDMI IN 2Obraz zvoleného zařízení se zobrazí na televizní obrazovce a systém bude reprodukovat zvuk televizoru.
- 3 Slouží k nastavení hlasitosti.**
 - Hlasitost změníte stisknutím tlačítka  +/- na dálkovém ovladači.
 - Hlasitost subwooferu změníte stisknutím tlačítka SW  +/- na dálkovém ovladači (strana 50).
 - Hlasitost zadních reproduktorů můžete změnit pomocí tlačítek REAR  +/- na dálkovém ovladači (strana 50).

Tip

Položku [HDMI1] nebo [HDMI2] můžete přímo zvolit stiskem tlačítka HDMI1 nebo HDMI2 na dálkovém ovladači.

Úprava hlasitosti dialogu při streamování obsahu DTS:X

Po úpravě hlasitosti dialogu dialog dobře uslyšíte, protože bude vystupovat z okolního hluku. Tato funkce nepracuje s některými formáty zvuku.

- 1** Při výběru možnosti [HDMI1] nebo [HDMI2] stiskněte tlačítko OPTIONS. Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka možností.



- 2 Vyberte možnost [Dialog Control] a poté upravte hlasitost dialogu pomocí tlačítek ▲/▼. Hodnoty můžete měnit v rozsahu 0 dB až 6 dB v krocích po 1 dB.

Poslech hudby/zvuku

Poslech hudby/zvuku prostřednictvím funkce BLUETOOTH®

Pokud systém bezdrátově propojíte s mobilním zařízením, jako je chytrý telefon nebo tablet, můžete prostřednictvím funkce BLUETOOTH® poslouchat hudbu uloženou na tomto zařízení.

Pokud jste připojili mobilní zařízení prostřednictvím funkce BLUETOOTH®, můžete zařízení ovládat dodaným dálkovým ovladačem bez nutnosti zapnutí televizoru.




Poslech hudby po spárování mobilního zařízení, které připojujete poprvé

Pro použití funkce BLUETOOTH® musíte nejdřív spárovat systém s mobilním zařízením.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko BLUETOOTH® na hlavní jednotce po dobu 2 sekund.**

Systém přejde do režimu párování, na displeji na předním panelu se zobrazí „BT“ a kontrolka BLUETOOTH® začne rychle blikat.



- 2 Vyhledejte systém na mobilním zařízení pomocí postupu párování.**

Na displeji mobilního zařízení se zobrazí seznam vyhledaných zařízení BLUETOOTH®.

Metodu párování zařízení BLUETOOTH® s mobilním zařízením naleznete v návodu k použití mobilního zařízení.

3 Spárujte systém a mobilní zařízení výběrem možnosti „HT-ZF9“ ze seznamu na displeji mobilního zařízení.

Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000“.

4 Přesvědčte se, že se kontrolka BLUETOOTH® na hlavní jednotce rozsvítila modře.

Spojení mezi systémem a mobilním zařízením bylo navázáno.

5 Na připojeném mobilním zařízení spusťte přehrávání zvuku prostřednictvím hudební aplikace.

Zvuk bude vycházet z hlavní jednotky.

6 Slouží k nastavení hlasitosti.

- Hlasitost změníte stisknutím tlačítka \triangleleft +/- na dálkovém ovladači.
- Hlasitost subwooferu změníte stisknutím tlačítka SW \triangleleft +/- na dálkovém ovladači (strana 50).
- Hlasitost zadních reproduktorů můžete změnit pomocí tlačítek REAR \triangleleft +/- na dálkovém ovladači (strana 50).
- Obsah můžete přehrát nebo pozastavit pomocí tlačítek pro ovládání přehrávání na dálkovém ovladači.

Kontrola stavu připojení funkce BLUETOOTH®

Stav	Indikátor BLUETOOTH®
během pohotovostního režimu párování	Rychle bliká modře.
Probíhá pokus o spojení	Bliká modře.
Připojení bylo navázáno	Svítil modře.

Tipy

- Pokud nebylo spárováno žádné mobilní zařízení (např. okamžitě po zakoupení zařízení), lze systém přepnout do režimu párování jednoduchou změnou vstupu na vstup BLUETOOTH®.
- Po navázání spojení BLUETOOTH® se v závislosti na připojeném zařízení zobrazí doporučení, kterou aplikaci je třeba nainstalovat.
Sony | Music CenterPodle zobrazeného postupu lze nainstalovat aplikaci, která vám umožní ovládat tento systém.
„Poslech hudby na mobilním zařízení prostřednictvím aplikace Sony | Music Center“ (strana 43)Viz Sony | Music Center s podrobnostmi ohledně.
- Proveďte párování pro druhé a další mobilní zařízení.

Poslech hudby ze spárovaného zařízení

1 Zapněte funkci BLUETOOTH® na mobilním zařízení.

2 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH®.

Systém se automaticky znovu připojí k mobilnímu zařízení, k němuž byl připojen naposled.

3 Ujistěte se, že kontrolka BLUETOOTH® svítí modře.

Spojení mezi systémem a mobilním zařízením bylo navázáno.

4 Na připojeném mobilním zařízení spusťte přehrávání zvuku prostřednictvím hudební aplikace.

Zvuk bude vycházet z hlavní jednotky.

5 Slouží k nastavení hlasitosti.

- Hlasitost změníte stisknutím tlačítka \triangleleft +/- na dálkovém ovladači.

- Hlasitost subwooferu změňte stisknutím tlačítka SW \triangleleft +/- na dálkovém ovladači (strana 50).
- Hlasitost zadních reproduktorů můžete změnit pomocí tlačítek REAR \triangleleft +/- na dálkovém ovladači (strana 50).
- Obsah můžete přehrát nebo pozastavit pomocí tlačítek pro ovládání přehrávání na dálkovém ovladači.

Odpojení mobilního zařízení

Provedte jakýkoli z následujících úkonů.

- Vypněte funkci BLUETOOTH® na mobilním zařízení.
- Během zobrazení obrazovky [Bluetooth Audio] na televizoru stiskněte tlačítko BLUETOOTH®.
- Položku [Bluetooth Mode] nastavte na [Transmitter] nebo [Off] (strana 62).
- Vypněte systém nebo mobilní zařízení.


Tip

Pokud připojení není navázáno, zvolte na mobilním zařízení položku „HT-ZF9“.

Poslech hudby na zařízení USB

Můžete přehrávat hudební soubory uložené na připojeném zařízení USB. Formáty souborů, které lze přehrávat, naleznete v části „Typy zvukových souborů, které lze přehrávat“ (strana 80).

1 Připojte zařízení USB k portu Ψ (USB).



2 Stiskněte tlačítko HOME.

Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.


3 V domovské nabídce vyberte položku \square [Listen] - [USB (Connected)].

4 Vyberte složku s uloženými skladbami a poté vyberte skladbu.

Vybraná píseň se začne přehrávat a zvuk bude reprodukován systémem.

5 Slouží k nastavení hlasitosti.

- Hlasitost změňte stisknutím tlačítka \triangleleft +/- na dálkovém ovladači.
- Hlasitost subwooferu změňte stisknutím tlačítka SW \triangleleft +/- na dálkovém ovladači (strana 50).

- Hlasitost zadních reproduktorů můžete změnit pomocí tlačítek REAR  +/- na dálkovém ovladači (strana 50).

Poznámka

Neodpojujte zařízení USB během používání. Abyste předešli poškození dat nebo zařízení USB, vypněte před připojením nebo odebráním zařízení USB systém.

Poslech hudby na počítači prostřednictvím domácí sítě

Přes vaši domácí síť můžete přehrávat hudební soubory uložené ve vašem počítači.

Hudební soubory můžete přehrávat pomocí aplikace Sony | Music Center na mobilním zařízení, např. smartphonu nebo tabletu.

Příprava domácí sítě

1 Připojte systém k síti.

Viz „Připojení k pevné síti“ (strana 25) nebo „Připojení k bezdrátové síti“ (strana 26).


2 Připojte počítač k síti.

Další informace naleznete v návodu k obsluze počítače.


3 Nastavte počítač jako server.

Abyste bylo možné počítač používat v rámci vaší domácí sítě, bude nutné ho nastavit jako server. Další informace naleznete v návodu k obsluze počítače.

Tip

Chcete-li zkontrolovat stav síťového připojení, přejděte do nabídky  [Setup] – [Advanced Settings] – [Network Settings] – [Network Connection Status].





Poslech hudby na počítači pomocí aplikace Sony | Music Center



Hudební soubory uložené na počítači můžete přehrávat prostřednictvím aplikace Sony | Music Center, která je nainstalována na mobilním zařízení, jako je chytrý telefon nebo tablet. Podrobnosti o aplikaci Sony | Music Center naleznete v části „Možnosti aplikace Sony | Music Center“ (strana 43) nebo na následující adrese URL. <http://www.sony.net/smcqa/>

Poslech zařízení připojeného analogovým audiokabelem

Můžete poslouchat zvuk z audiozařízení, například televizoru, přehrávače WALKMAN® atd., které je připojeno ke konektoru ANALOG IN systému.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku  [Listen] - [Analog].**
Na televizní obrazovce se zobrazí [Analog].
- 3 Slouží k nastavení hlasitosti.**
 - Hlasitost změňte stisknutím tlačítka  +/- na dálkovém ovladači.
 - Hlasitost subwooferu změňte stisknutím tlačítka SW  +/- na dálkovém ovladači (strana 50).
 - Hlasitost zadních reproduktorů můžete změnit pomocí tlačítka REAR  +/- na dálkovém ovladači (strana 50).

Tip

Možnost [Analog] můžete zvolit také přímo stiskem tlačítka ANALOG.

Používání aplikace Chromecast built-in

Aplikace Chromecast built-in umožňuje vybírat hudební obsah z aplikací s podporou funkce Chromecast a přehrávat zvukový obsah v systému nebo skupině přiřazenou k systému.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku [Listen] – [Chromecast built-in].**
Provedte nastavení pro použití služby Chromecast built-in na systému podle zprávy na obrazovce.
Po provedení nastavení je možnost [Network/Bluetooth Standby] automaticky nastavena na hodnotu [On] a vy máte možnost rychlého přehrávání hudby i v pohotovostnímu režimu systému (strana 64).
- 3 Připojte mobilní zařízení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi® ke stejné síti, k níž je připojen systém.**
- 4 Nainstalujte si do svého mobilního zařízení aplikaci s podporou služby Chromecast.**

- 5 Spusťte aplikaci s podporou služby Chromecast, klepněte na tlačítko cast a vyberte systém nebo skupinu přiřazenou k systému.**



- 6 Vyberte požadovanou hudbu v aplikaci s podporou služby Chromecast.**
Hudba se bude přehrávat na systému.

Poznámka

V závislosti na zemi a regionu nemusí být služba Chromecast built-in a aplikace s podporou služby Chromecast dostupné.

Poslech hudby na mobilním zařízení prostřednictvím aplikace Sony | Music Center

Možnosti aplikace Sony | Music Center

Sony | Music Center je aplikace pro ovládání kompatibilních audiozařízení Sony s využitím mobilních zařízení, jako je chytrý telefon nebo tablet.

Podrobnosti o aplikaci Sony | Music Center naleznete na následující adrese URL.
<http://www.sony.net/smcqa/>

Nainstalováním aplikace Sony | Music Center do mobilního zařízení získáte následující.

Nastavení zvuku systému

Nastavení zvuku si můžete snadno přizpůsobit nebo můžete použít nastavení [Auto Sound] doporučené společností Sony.

Hudební služba


Můžete zkonfigurovat počáteční nastavení pro používání hudebních služeb.*

* Hudební služby a doba jejich dostupnosti se mohou lišit podle země a regionu. Může být nutné aktualizovat zařízení. Chromecast built-in Pokud používáte hudební službu spolu s funkcí „Používání aplikace Chromecast built-in“ (strana 42), přejděte k části.

Poslech hudby v domácí síti

Přes vaši síť můžete přehrávat hudbu uloženou ve vašem PC nebo na domácí síti.

Poslech hudby na zařízení USB

Můžete přehrávat hudbu uloženou na zařízení připojeném k portu  (USB) na hlavní jednotce.

Poznámka

Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace Sony | Music Center se liší v závislosti na připojeném zařízení. Technické údaje a design aplikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Používání aplikace Sony | Music Center

- 1 Nainstalujte si do svého mobilního zařízení bezplatnou aplikaci Sony | Music Center.**
Vyhledejte aplikaci Sony | Music Center na serveru Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého mobilního zařízení.
- 2 Propojte systém a mobilní zařízení pomocí funkce BLUETOOTH® (strana 37) nebo pomocí síťové funkce (strana 25).**
- 3 Spusťte aplikaci Sony | Music Center.**
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce Sony | Music Center.**

Poznámky

• Před použitím funkce BLUETOOTH® v aplikaci Sony | Music Center se ujistěte, že jste možnost [Bluetooth Mode] nastavili na hodnotu [Receiver] (strana 62).

- Používejte nejnovější verzi aplikace Sony | Music Center. Podrobné informace o aplikaci Sony | Music Center najdete v obchodě Google Play nebo App Store. Pokud se vám nedaří připojit systém a zařízení BLUETOOTH® pomocí funkce BLUETOOTH®, odinstalujte aplikaci Sony | Music Center a zkuste se znovu připojit prostřednictvím funkce BLUETOOTH®.


Tip

Pokud k připojení používáte síťovou funkci, připojte mobilní zařízení ke stejné síti, ke které je připojen systém.

Poslech zvuku připojeného televizoru nebo zařízení prostřednictvím sluchátek

Pokud propojíte televizor nebo zařízení pomocí funkce BLUETOOTH® se sluchátky kompatibilními s funkcí BLUETOOTH®, budete prostřednictvím sluchátek moci poslouchat zvuk z televizoru nebo zařízení.



Poslech zvuku prostřednictvím spárovaných sluchátek

- 1 Přepněte sluchátka kompatibilní s funkcí BLUETOOTH® do režimu párování.**
Podrobnější informace o párování naleznete v návodu k obsluze sluchátek.
- 2 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 3 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] - [Advanced Settings].**
- 4 Vyberte možnost [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].**
Systém přejde do režimu přenosu BLUETOOTH®.

5 Vyberte název sluchátek ze seznamu [Device List] v nabídce [Bluetooth Settings].

Po navázání spojení BLUETOOTH® se zobrazí zpráva [Bluetooth device is connected.].


Pokud v seznamu [Device List] nemůžete najít název vašich sluchátek, zvolte možnost [Scan].

6 Vraťte se do domovské nabídky, vyberte možnost  [Watch] nebo  [Listen] a zvolte vstup.

Na televizní obrazovce se zobrazí obraz zvoleného vstupu, na předním displeji se zobrazí text „BT TX“ a zvuk bude vycházet ze sluchátek.

Zvuk nebude vycházet ze systému. Informace o volbě vstupu naleznete v části „Prohlížení obrázků“ (strana 35) nebo „Poslech hudby/zvuku“ (strana 37).


7 Slouží k nastavení hlasitosti.

Nastavte nejprve úroveň hlasitosti sluchátek. Úroveň hlasitosti sluchátek lze ovládat pomocí tlačítek +/- na hlavní jednotce a pomocí tlačítek  +/- na dálkovém ovladači.

Odebrání registrovaného zařízení ze seznamu zařízení

1 Stiskněte tlačítko HOME.

Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.

2 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].

3 Vyberte možnost [Bluetooth Settings] – [Device List].


4 Najedťte kurzorem na název sluchátek, poté stiskněte OPTIONS.



5 Vyberte položku [Remove].

6 Podle pokynů na obrazovce smažte požadovaná sluchátka ze seznamu zařízení.

Poslech zvuku prostřednictvím spárovaných sluchátek


- 1 Zapněte funkci BLUETOOTH® sluchátek.**
- 2 Stiskněte tlačítko HOME.**

Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 3 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] - [Advanced Settings].**
- 4 Vyberte možnost [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].**


Systém přejde do režimu přenosu BLUETOOTH® a na displeji na předním panelu se objeví „BT TX“. Systém se automaticky znovu připojí ke sluchátkům, k nimž byl připojen naposledy.
- 5 Vraťte se do domovské nabídky, vyberte možnost  [Watch] nebo  [Listen] a zvolte vstup.**

Obraz zvoleného vstupu se zobrazí na obrazovce televizoru a sluchátka budou reprodukovat zvuk televizoru.

Zvuk nebude vycházet ze systému. Informace o volbě vstupu naleznete v části „Prohlížení obrázků“ (strana 35) nebo „Poslech hudby/ zvuku“ (strana 37).
- 6 Slouží k nastavení hlasitosti.**

Nastavte úroveň hlasitosti sluchátek. Úroveň hlasitosti sluchátek můžete také nastavit pomocí tlačítek  +/- na dálkovém ovladači.

Odpojení sluchátek

- Provedte jakýkoli z následujících úkonů.
- Zakažte funkci BLUETOOTH® na sluchátkách.
 - Položku [Bluetooth Mode] nastavte na [Receiver] nebo [Off] (strana 62).
 - Vypněte systém nebo sluchátka.
 - Vyberte název připojených sluchátek v seznamu  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Device List]. Stav [Connected] u názvu zařízení zmizí.

Připojení sluchátek

- V závislosti na kompatibilitě sluchátek s technologií BLUETOOTH® nemusí být možné nastavit hlasitost těchto sluchátek.
- Vstup BLUETOOTH® je deaktivovaný, když je režim [Bluetooth Mode] nastavený na hodnotu [Off] nebo [Transmitter].
- Můžete zaregistrovat až 9 zařízení BLUETOOTH®. Pokud zaregistrujete 10. zařízení BLUETOOTH®, nejstarší připojené zařízení BLUETOOTH® bude přepsáno tímto novým.
- Systém dokáže v seznamu [Device List] zobrazit až 15 nalezených zařízení BLUETOOTH®.
- Během vysílání zvuku do sluchátek kompatibilních s funkcí BLUETOOTH® není možné měnit zvukové efekty nebo nastavení.
- Některý obsah nemusí být možné vysílat kvůli ochraně autorských práv.
- Přehrávání zvuku/hudby na zařízení BLUETOOTH® je v porovnání s přehráváním na hlavní jednotce zpožděno díky charakteristikám bezdrátové technologie BLUETOOTH®.
- Můžete zapnout nebo vypnout příjem zvuku ve formátu LDAC ze zařízení BLUETOOTH® (strana 63).


Vychutnejte si podmanivý prostorový zvuk (VERTICAL S.)

Použitím technologie Vertical Surround Engine* ve zvukových režimech (strana 48) (kromě [News]) se můžete ponořit do zvuku přicházejícího nejen z horizontálního směru, ale také shora.

Tato funkce pracuje také s 2.0kanálovým signálem, například televizního vysílání.

*Vertical Surround Engine je vysoce přesná technologie zpracování zvukového pole vyvinutá společností Sony, která kromě zvukového pole v horizontálním směru vytváří také virtuální zvukové pole ve výšce systému, a to pouze s pomocí předních reproduktorů bez horních reproduktorů.

Nemusíte instalovat reproduktory na strop a můžete si vychutnat bohatý zvuk bez ohledu na výšku stropu. Tato funkce navíc téměř není ovlivněna tvarem místnosti, protože nevyužívá zvuk odražený od zdí, a umožňuje tak lepší přehrávání prostorového zvuku.



- 1 Stiskněte tlačítko VERTICAL S.**
Na televizoru se zobrazí nastavení vertikálního prostorového zvuku.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte nastavení.**


Režim	Vysvětlení
[On]	Aktivuje funkci vertikálního prostorového zvuku.
[Off]	Deaktivuje funkci vertikálního prostorového zvuku.

Poznámky

- Prostorový efekt se liší v závislosti na zdroji zvuku.
- V závislosti na zdroji zvuku může mezi zvukem a obrazem vzniknout časová prodleva. Pokud televizor nabízí funkci pro zpoždění obrazu, použijte ji.

Nastavení zvukového efektu přizpůsobeného zdroji zvuku (Sound Mode)

Můžete si snadno vychutnat předem naprogramované zvukové efekty, které jsou přizpůsobené různým typům zdrojů zvuku.



- 1 Pro výběr režimu zvuku stiskněte jedno z tlačítek pro výběr režimu zvuku (AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC, GAME, NEWS, SPORTS, STANDARD).**

Zvolený režim zvuku se objeví na televizní obrazovce.


Sound mode	Vysvětlení
[Auto Sound]	Díky funkci ClearAudio+ se pro zvukový zdroj automaticky vybere vhodné nastavení zvuku.
[Cinema]	Pohružte se do zvukového zážitku se zvukem, který vyplňuje celý prostor kolem vás. Tento režim je zvláště vhodný ke sledování filmů.
[Music]	Realističnost a ladnost zvuku je propracovaná do posledního detailu. Tento režim je zvláště vhodný pro vychutnávání si hudby způsobem, který si zamilujete.
[Game Studio]	Můžete se pohroužit do hry s vnímáním pohybu i vzdálenosti objektů a zřetelně slyšitelnými dialogy.
[News]	Vytváří zřetelné komentáře ve zpravodajství.
[Sports]	Můžete si vychutnat atmosféru zápasu, jako byste byli přímo na stadionu. Přitom však stále zřetelně uslyšíte komentátorův hlas.
[Standard]	Zvuk televizního programu je reprodukován zcela věrně.

Poznámky

- Funkce režimu zvuku je za následujících podmínek neaktivní.
 - Možnost [Sound Effect] je nastavena na jinou hodnotu než [Sound Mode On] (strana 61).
 - Funkce Chromecast built-in je aktivní (strana 42).

- BLUETOOTH Zařízení je připojeno v režimu přenosu BLUETOOTH® (strana 44).
- Přehraje se zkušební tón (strana 57).
- V závislosti na zdroji zvuku může mezi zvukem a obrazem vzniknout časová prodleva. Pokud televizor nabízí funkci pro zpoždění obrazu, použijte ji.

Zlepšení srozumitelnosti dialogů (VOICE)



1 Stiskněte tlačítko VOICE.


Na televizní obrazovce se zobrazí režim Hlas.

2 Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberte režim Hlas.

Režim	Vysvětlení
[Up Off]	Standard
[Up 1]	Je zvýšen rozsah dialogů, což zlepšuje jejich srozumitelnost.
[Up 2]	Je zvýšen rozsah dialogů a částí rozsahu, kterým mají starší lidé problém porozumět, jsou zesíleny.

Přehrávání zvuku s nižší hlasitostí v noci (NIGHT)

Zvuk vychází s nižší úrovní hlasitosti, s minimální ztrátou kvality a zřetelným dialogem.



1 Stiskněte tlačítko NIGHT.

Na televizní obrazovce se zobrazí režim Noc.

2 Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberte režim Noc.


Režim	Vysvětlení
[On]	Aktivuje funkci režimu Noc.
[Off]	Deaktivuje funkci režimu Noc.

Poznámka

Pokud systém vypnete, toto nastavení se automaticky nastaví na hodnotu [Off].

Nastavení hlasitosti subwooferu a zadních reproduktorů

Subwoofer je určen k přehrávání zvuku basů a zvuků s nízkou frekvencí. Zadní reproduktory jsou určeny k přehrávání prostorové části vícekanálového zvuku.



Změna hlasitosti subwooferu

Stiskněte tlačítko SW (hlasitost subwooferu) +/-.

Změna hlasitosti zadního reproduktoru


Stiskněte tlačítko REAR (hlasitost zadního reproduktoru) +/-.

Poznámky

- Pokud vstupní zdroj neobsahuje příliš basových zvuků, například při přehrávání televizních programů, zvuk basů ze subwooferu může být těžko slyšitelný.
- Pokud vstupní zdroj neobsahuje příliš prostorových zvuků, prostorový zvuk ze zadních reproduktorů může být špatně slyšet.
- Tlačítko SW +/- nefunguje, pokud není subwoofer připojený, a tlačítko REAR +/- nefunguje, pokud nejsou připojené zadní reproduktory.

Úprava zpoždění mezi obrazem a zvukem

Pokud zvuk neodpovídá obrazu na televizní obrazovce, můžete změnit prodlevu mezi obrazem a zvukem. Metoda nastavení závisí na vstupu.



Při sledování jiného zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.**
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka možností.
- 2 Vyberte položku [A/V Sync].**
- 3 Nastavte prodlevu tlačítka ↕/↔ a poté stiskněte tlačítko ⊕.**
Prodlevu můžete měnit v rozsahu 0 ms až 300 ms v intervalech po 25 ms.


Při sledování televizoru

- 1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.**
Na displeji na předním panelu se zobrazí „SYNC“.
- 2 Stiskněte ↗ nebo ⊕**
Na displeji na předním panelu se zobrazí časová prodleva.
- 3 Nastavte prodlevu tlačítka ↕/↔ a poté stiskněte tlačítko ⊕.**
Prodlevu můžete měnit v rozsahu 0 ms až 300 ms v intervalech po 25 ms.
- 4 Stiskněte tlačítko OPTIONS.**
Nabídka možností na displeji na předním panelu se vypne.

* Pouze pokud je u možnosti [Auto Sound] nastavena hodnota [Music].

Přehrávání komprimovaných audiosouborů nebo CD s převzorkováním téměř na úroveň zvuku s vysokým rozlišením (DSEE HX)

DSEE HX zvyšuje kvalitu stávajících zvukových zdrojů na kvalitu blížící se zvuku s vysokým rozlišením, čímž vzbuzuje pocit, jako byste se nacházeli přímo na koncertě nebo v nahrávacím studiu.


- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] - [Advanced Settings].**
- 3 Vyberte možnost [Audio Settings] - [DSEE HX].**
- 4 Vyberte položku [On].**

Poznámky

- Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je jako režim zvuku vybrána možnost [Auto Sound]* nebo [Music] (strana 48).
- Tato funkce je kompatibilní s 2kanalovými digitálními vstupními signály s vzorkovací frekvencí 44,1 kHz nebo 48 kHz.
- Vzorkovací frekvence / bitová hloubka po konverzi může být až 96 kHz / 24 bitů.
- Tato funkce není kompatibilní se signály DSD.
- Tuto funkci nelze použít, když je vybrána možnost Chromecast built-in.
- Tato funkce nepracuje, pokud je možnost [Advanced Auto Volume] nastavena na hodnotu [On] (strana 62).

Poslech multiplexního signálu zvuku (AUDIO)

Když systém přijímá multiplexní signál Dolby Digital, můžete si vychutnat zvuk multiplexního vysílání.



- Pokud konektor HDMI IN televizoru není kompatibilní s Audio Return Channel (strana 55), připojte pro příjem signálu Dolby Digital televizor ke konektoru TV IN (OPT) optickým digitálním kabelem (je součástí dodávky).

1 Stiskněte tlačítko AUDIO.

Na předním displeji se zobrazí audiosignál.

2 Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberte požadovaný audiosignál.

Audiosignál	Vysvětlení
„MAIN“	Na výstupu bude zvuk v hlavním jazyce.
„SUB“	Na výstupu bude zvuk v jazyce titulků.
„MN/SB“	Bude reprodukován smíchaný zvuk hlavního i druhého jazyka.

Poznámky

- Pro příjem signálu Dolby Digital musíte pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) připojit televizor kompatibilní s Audio Return Channel (strana 55) ke konektoru HDMI OUT (TV (ARC)), či případně jiná zařízení ke konektoru HDMI IN 1 nebo HDMI IN 2 pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky).

Control for HDMI Používání funkce

Používání funkce Control for HDMI

Pokud připojíte zařízení, jako je televizor nebo přehrávač Blu-ray Disc kompatibilní s funkcí Control for HDMI* pomocí kabelu HDMI, bude možné zařízení jednoduše ovládat prostřednictvím dálkového ovladače televizoru.

S funkcí Control for HDMI lze použít následující funkce.


- System Power Off function
- System Audio Control function
- Audio Return Channel
- Funkce přehrávání jedním dotykem
- Ovládání nabídky prostřednictvím dálkového ovladače televizoru
- HDMI Nastavení pohotovostního režimu prostřednictvím úsporného režimu
- Sledování jazyka

Poznámka

Tyto funkce mohou pracovat i se zařízeními, které nevyrobila společnost Sony, správná činnost však není zaručena.

*Control for HDMI je standard využívaný specifikací CEC (Consumer Electronics Control), který umožňuje vzájemné ovládání zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Příprava pro použití funkce Control for HDMI

Nastavte možnost  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] na systému na hodnotu [On] (strana 62). Výchozí nastavení je [On].

Zapněte nastavení funkce Control for HDMI pro televizor a ostatní zařízení připojená k systému.


Tip

Pokud aktivujete funkci Control for HDMI („BRAVIA“ sync) a pokud používáte televizor od společnosti Sony, funkce systému Control for HDMI se také automaticky zapne.

Po změně nastavení [Control for HDMI] na hodnotu [On] se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DONE“.

Funkce vypnutí systému

Pokud vypnete televizor, systém se rovněž automaticky vypne.

Nastavte možnost  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV] na systému na hodnotu [On] nebo [Auto] (strana 62). Výchozí nastavení je [Auto].

Poznámka

V závislosti na stavu zařízení se nemusí připojené zařízení automaticky vypnout.

Funkce ovládání zvuku systému

Pokud zapnete systém během sledování televizoru, bude zvuk televizoru vycházet z reproduktorů systému.


Hlasitost systému lze nastavovat pomocí dálkového ovladače televizoru. Když zapnete televizor, systém se zapne automaticky a zvuk televizoru je přehráván reproduktory systému. Ovládání je možné rovněž pomocí nabídky televizoru. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.

Poznámky

- U některých televizorů se číslo úrovně hlasitosti systému zobrazí na obrazovce. Číslo úrovně hlasitosti zobrazované na televizoru se může lišit od čísla na displeji na předním panelu systému.
- V závislosti na nastavení televizoru nemusí být funkce ovládání zvuku systému k dispozici. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.
- Pokud při posledním sledování televizoru zvuk televizoru naposledy vystupoval z reproduktorů televizoru, systém se nemusí zapnout prostřednictvím propojení s napájením televizoru ani po zapnutí televizoru (v závislosti na televizoru).

Audio Return Channel

Pokud je systém připojen ke konektoru HDMI IN televizoru, který je kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC), můžete poslouchat zvuk televizoru z reproduktorů systému bez připojení digitálního optického kabelu.

Na systému nastavte možnost  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode] na hodnotu [Auto] (strana 62). Výchozí nastavení je [Auto].


Poznámka

Není-li vaše TV kompatibilní s technologií Audio Return Channel, je nutné připojit digitální optický kabel (součástí dodávky) (informace naleznete v dodaném průvodci spuštěním).

Funkce přehrávání jedním dotykem

Když spustíte přehrávání obsahu na zařízení (přehrávač Blu-ray Disc, „PlayStation®4“ atd.) připojeném k systému, systém a televizor se automaticky zapnou, vstup systému se přepne na vstup pro přehrávané zařízení a zvuk bude vystupovat z reproduktorů systému.

Poznámky

- Pokud je možnost  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] na systému nastavena na hodnotu [On] nebo [Auto] a při posledním sledování televizoru vycházel zvuk z reproduktorů televizoru, systém se nemusí zapnout a zvuk a obraz může vycházet z televizoru i v případě přehrávání obsahu na zařízení (strana 62).
- V závislosti na televizoru se nemusí správně přehrát počáteční část obsahu.

Ovládání nabídky prostřednictvím dálkového ovladače televizoru


Systém můžete vybrat a ovládat pomocí tlačítka SYNC MENU na dálkovém ovladači televizoru.

Tuto funkci lze použít v případě, že televizor podporuje nabídku Sync Menu. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.

Poznámky

- V nabídce synchronizace televizoru je systém určen jako „Player“.
- U některých televizorů nemusí některé funkce fungovat.

HDMI Nastavení pohotovostního režimu prostřednictvím úsporného režimu

Nastavení úspory energie v režimu HDMI Standby Through (strana 62) je funkce, která vám umožňuje počívat zvuk a sledovat obraz z připojeného zařízení bez zapnutí systému. Nastavte položku  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] na hodnotu [Auto] (strana 62). Výchozí nastavení je [Auto].

Poznámka

Pokud se obraz zařízení připojeného k systému nezobrazuje na televizoru, nastavte položku [Standby Through] na [On]. Pokud připojujete jiný televizor než televizor vyrobený společností Sony, doporučujeme zvolit toto nastavení.

Sledování jazyka

Když změníte jazyk zobrazení na televizní obrazovce, změní se i jazyk zobrazení systému.

Používání funkce „BRAVIA“ Sync

Kromě funkce Control for HDMI můžete také používat následující funkce na zařízeních, která jsou kompatibilní s funkcí „BRAVIA“.

- Zvukový režim / funkce Scene Select
- Home Theatre Control

Poznámka

Tyto funkce jsou k dispozici výhradně v produktech Sony. Tato funkce nepracuje s produkty, které nevyrobila společnost Sony.

Sound mode / Funkce Scene Select

Zvukový režim systému se automaticky přepne podle nastavení funkce Scene Select na televizoru. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.

Nastavte zvukový režim na hodnotu [Auto Sound] (strana 48).

Funkce Home Theatre Control

Pokud používáte televizor kompatibilní s funkcí Home Theatre Control, nastavení systému, zvukového režimu, přepínání vstupů atd. lze provést bez přepnutí vstupu TV.

Tuto funkci lze použít, když je televizor připojen k internetu. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.

Přizpůsobení nastavení reproduktoru pro prostorový zvuk

Chcete-li získat dobrý prostorový zvuk, nastavte vzdálenost reproduktoru od vašeho místa poslechu, jejich výstupní úroveň apod.

Výchozí nastavení jsou zvýrazněna podržením.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].**
- 3 Vyberte možnost [Speaker Settings] – [Manual Speaker Settings].**
Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [Manual Speaker Settings].
- 4 Nastavte reproduktor.**
Vyberte nastavovanou položku z následujících položek stisknutím tlačítek / a , a potom nastavte hodnotu v souladu s okolním prostředím stisknutím tlačítek / a .

[Distance]

Nastavte vzdálenost od místa poslechu k reproduktorům.

Můžete nastavit hodnotu v rozmezí 0 metrů až 10 metrů (v krocích po 0,1 m) (0 ft až 33 ft (v krocích po 1/4 ft)).

[Front]: Slouží k nastavení vzdálenosti předního reproduktoru.

[Subwoofer]: Slouží k nastavení vzdálenosti subwooferu.

[Rear Speaker (L)]*: Nastavuje vzdálenost levého zadního reproduktoru.

[Rear Speaker (R)]*: Nastavuje vzdálenost pravého zadního reproduktoru.

* Tato položka se zobrazuje, pokud používáte zadní reproduktory.

Tip

Měrné jednotky (stopy nebo metry) můžete změnit stiskem tlačítka OPTIONS.

[Level]

Slouží k nastavení úrovně zvuku reproduktorů.

Můžete nastavit hodnotu v rozsahu -6,0 dB až 6,0 dB (v krocích po 0,5 dB).

[Front]: Slouží k nastavení úrovně předního reproduktoru.

[Subwoofer]: Slouží k nastavení úrovně subwooferu.

[Rear Speaker (L)]*: Nastavuje úroveň levého zadního reproduktoru.

[Rear Speaker (R)]*: Nastavuje úroveň pravého zadního reproduktoru.

* Tato položka se zobrazuje, pokud používáte zadní reproduktory.

[Test Tone]


Pro kontrolu dostupných reproduktorů je přehráván zkušební tón.

[Off]: Zkušební tón není reproduktory přehráván.

[On]: Zkušební tón není reproduktorem přehráván.

Změna jasu displeje na předním panelu a kontrolka BLUETOOTH (DIMMER)

Můžete změnit jas displeje na předním panelu a kontrolky BLUETOOTH.



1 Stiskněte tlačítko DIMMER.

Na předním displeji se zobrazí režim zobrazení.

2 Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberte požadovaný režim zobrazení.

Režim	Vysvětlení
„BRIGHT“	Přední displej a kontrolka BLUETOOTH.
„DARK“	Přední displej a kontrolka BLUETOOTH se slabě rozsvítí.
„OFF“	Přední displej se vypne.

Poznámka

Při volbě hodnoty „OFF“ se vypne displej na předním panelu. Automaticky se zapne, když stisknete jakékoli tlačítko, a znovu se vypne, když nebudete systém používat po dobu cca 10 sekund. V některých případech se nicméně displej na předním panelu vypnout nemusí. V tomto případě bude jas displeje na předním panelu stejný jako hodnota „DARK“.


Úspora energie v pohotovostním režimu

Zkontrolujte, zda jsou provedena tato nastavení:

- Položka [Standby Through] je nastavena na [Off] (strana 62).
- Položka [Network/Bluetooth StandbyOff] je nastavena na [(strana 64)].


Provedení nastavení Easy Setup









Základní počáteční nastavení, nastavení reproduktorů a nastavení sítě systému můžete provést snadno dokončením nastavení Easy Setup.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] - [Easy Setup].**
Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [Easy Setup].
- 3 Zvolte požadované nastavení.**
 - [Easy Initial Setup]: Provede základní počáteční nastavení včetně nastavení reproduktorů a nastavení sítě.
 - [Easy Speaker Setup]: Provede základní nastavení reproduktorů u zadních reproduktorů.
 - [Easy Network Setup]: Provede základní nastavení sítě.
- 4 Proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.**

Provedení nastavení Advanced Settings

Nastavení obrazu a zvuku je možné různě upravovat. Výchozí nastavení jsou zvýrazněna podržením.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].**
Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [Advanced Settings].
- 3 Vyberte požadovanou položku nastavení.**

Položka nastavení	Vysvětlení
 [Speaker Settings]	Provede nastavení reproduktoru a subwooferu za účelem instalace a připojení. (strana 61)
 [Audio Settings]	Provede nastavení výstupu zvuku. (strana 61)
 [HDMI Settings]	Provede nastavení HDMI. (strana 62)
 [Bluetooth Settings]	Provede podrobné nastavení funkce BLUETOOTH®. (strana 62)
 [System Settings]	Provede nastavení související se systémem. (strana 63)
 [Network Settings]	Provede podrobné nastavení internetu. (strana 64)
 [Resetting]	Obnoví výchozí tovární nastavení systému. (strana 65)
 [Software Update]	Aktualizuje software systému, subwooferu nebo zadních reproduktorů. (strana 65)

[Speaker Settings]

[Manual Speaker Settings]

Můžete provést nastavení reproduktorů, abyste dosáhli nejlepšího možného prostorového zvuku.

Podrobnosti najdete v části „Přizpůsobení nastavení reproduktoru pro prostorový zvuk“ (strana 57).

[Wireless Speaker Settings]

Můžete nastavit připojení bezdrátových reproduktorů (subwooferu a zadních reproduktorů).

- [Link mode]
Můžete nastavit metodu připojení subwooferu a zadních reproduktorů.
[Auto]: Automatické připojení subwooferu a zadních reproduktorů k systému.
[Manual]: Ruční připojení subwooferu a zadních reproduktorů.
- [Start manual linking]
Ručně připojte subwoofer a zadní reproduktory k systému. Podrobnosti najdete v části „Bezdrátové připojení subwooferu a zadních reproduktorů“ (strana 31).
- [Check wireless connection]
Můžete zkontrolovat stav připojení subwooferu a zadních reproduktorů.
- [RF Channel]
Můžete minimalizovat rušení způsobené jinými bezdrátovými zařízeními. Podrobnosti najdete v části „Pokud je bezdrátový přenos nestabilní“ (strana 33).
- [Wireless Playback Quality]
Můžete nastavit kvalitu bezdrátového přehrávání subwooferu a zadních reproduktorů.
[Sound Quality]: Kvalita zvuku má přednost před stavem bezdrátového připojení.
[Connection]: Stav připojení má přednost před kvalitou zvuku.

- [Software Version]
Můžete zkontrolovat verzi softwaru subwooferu a zadních reproduktorů.

[Audio Settings]

[DSEE HX]

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je jako režim zvuku vybrána možnost [Auto Sound]* nebo [Music].

[On]: Zvýší kvalitu komprimovaných audiosouborů nebo CD na zvuk s vysokým rozlišením a jasně reprodukuje širokospektrální zvuk, který se často ztrácí (strana 52).

[Off]: Off

* Pouze pokud je u možnosti [Auto Sound] nastavena hodnota [Music].

[Audio DRC]

Můžete komprimovat dynamický rozsah zvukové stopy.

[Auto]: Automaticky komprimuje zvuk zakódovaný ve formátu Dolby TrueHD.

[On]: Systém reprodukuje zvukovou stopu Dolby a DTS s takovým dynamickým rozsahem, jaký zvukař zamýšlel.

[Off]: Žádná komprese dynamického rozsahu.

[Sound Effect]

Můžete zvolit efekty zvuku, například zvukový režim.

[Sound Mode On]: Technologie Vertical Surround Engine vylepšuje prostorový zvuk a kanály výškového reproduktoru za účelem vytvoření podmanivého, pohlcujícího efektu virtuálního prostorového zvuku, například režimu zvuku (strana 48) a vertikálního prostorového zvuku (strana 47).

[Dolby Speaker Virtualizer]: Technologie Dolby Speaker Virtualizer vylepšuje prostorový zvuk a kanály výškových reproduktorů za účelem vytvoření podmanivého, pohlcujícího efektu

virtuálního prostorového zvuku při přehrávání formátu Dolby. Vypíná ostatní efekty zvuku kromě formátu Dolby.

[Off]: Deaktivuje zvukové efekty. Zvolte tuto možnost, pokud nechcete nastavit horní limit vzorkovací frekvence.

[Advanced Auto Volume]

Můžete omezit změnu hlasitosti vlivem vstupního signálu. Tato funkce je účinná tehdy, když je hlasitost televizní reklamy vyšší než hlasitost televizního pořadu.

[On]: Automaticky upravuje hlasitost.

[Off]: Off

Poznámka

Tato funkce není vhodná pro poslech hudby.

⇐ [HDMI Settings]

[Control for HDMI]

[On]: Funkce Control for HDMI je aktivní. Zařízení, která jsou spojena kabelem HDMI, se můžou vzájemně ovládat.

[Off]: Off

[Standby Linked to TV]

Tato funkce je k dispozici, když nastavíte možnost [Control for HDMI] na hodnotu [On].

[Auto]: Pokud je vstup systému nastaven na hodnotu [TV], [HDMI1] nebo [HDMI2], systém se automaticky vypne po vypnutí televizoru.

[On]: Systém se automaticky vypne spolu s vypnutím televizoru bez ohledu na vstup.

[Off]: Systém se nevypne po vypnutí televizoru.

[Standby Through]

Tato funkce je k dispozici, když nastavíte možnost [Control for HDMI] na hodnotu [On].

[Auto]: Signály budou z konektoru HDMI OUT (ARC) systému vystupovat, i

pokud je televizor zapnutý, zatímco je systém vypnutý. Toto nastavení bude mít za výsledek snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu oproti možnosti [On].

[On]: Signály vždy vystupují z konektoru HDMI OUT (ARC) systému, pokud systém není zapnutý. Pokud připojujete jiný televizor než televizor vyrobený společností Sony, doporučujeme zvolit toto nastavení.

[Off]: Signály nevystupují z konektoru HDMI OUT (ARC) systému, pokud systém není zapnutý. Chcete-li na televizoru přehrávat obsah ze zařízení připojeného k systému, zapněte systém. Toto nastavení bude mít za výsledek snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu oproti možnosti [On].

[TV Audio Input Mode]

Tuto funkci nastavte, pokud je systém připojen ke konektoru HDMI IN televizoru, který je kompatibilní s funkcí Audio Return Channel. Funkce Audio Return Channel je k dispozici, když nastavíte položku [Control for HDMI] na [On].

[Auto]: Bude možné poslouchat zvuk televizoru z reproduktorů systému.

[Optical]: Toto nastavení použijte v případě, že je připojen digitální optický kabel.

[HDMI Signal Format]

Můžete vybrat formát signálu HDMI pro vstupní signál. Podrobnosti najdete v části „Nastavení formátu signálu HDMI pro sledování videoobsahu 4K“ (strana 24).

📶 [Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]

Pomocí tohoto systému můžete poslouchat obsah ze zařízení BLUETOOTH® nebo můžete zvuk z

tohoto systému poslouchat pomocí sluchátek kompatibilních s funkcí BLUETOOTH®.

[Receiver]: Tento systém je v režimu přijímače, což mu umožňuje přijímat a reprodukovat zvuk ze vzdáleného zařízení BLUETOOTH.

[Transmitter]: Systém je v režimu vysílače a může vysílat zvuk do sluchátek kompatibilních s funkcí BLUETOOTH®. Přepnete-li vstup systému, zobrazí se na displeji na předním panelu nápis „BT TX“.

[Off]: Funkce BLUETOOTH je vypnutá a vstup [Bluetooth Audio] nelze vybrat.

Poznámky

- Když je režim [Bluetooth Mode] nastaven na hodnotu [Off] a režim [Network/Bluetooth Standby] na hodnotu [On] (strana 64), je režim [Network/Bluetooth Standby] automaticky nastavený na hodnotu [Off].
- Když nastavíte režim [Network/Bluetooth Standby] (strana 64) na hodnotu [On] a režim [Bluetooth Mode] na hodnotu [Off], režim [Bluetooth Mode] se automaticky nastaví na hodnotu [Receiver].

[Device List]

Když je položka [Bluetooth Mode] nastavena na [Transmitter], zobrazí seznam spárovaných a nalezených zařízení BLUETOOTH (zařízení SNK).

[Bluetooth Codec - AAC]

Tato funkce je k dispozici pouze když nastavíte možnost [Bluetooth Mode] na hodnotu [Receiver].

[On]: Povolí kodek AAC.

[Off]: Zakáže kodek AAC.

Poznámka

Pokud je povolen kodek AAC a vaše zařízení kodek AAC podporuje, můžete poslouchat zvuk ve vysoké kvalitě.

[Bluetooth Codec - LDAC]

Tato funkce je k dispozici, pouze když možnost [Bluetooth Mode] nastavíte na [Receiver] nebo [Transmitter].

[On]: Povolí kodek LDAC.

[Off]: Zakáže kodek LDAC.

Poznámky

- Pokud je povolen kodek LDAC a vaše zařízení kodek LDAC podporuje, můžete poslouchat zvuk v ještě vyšší kvalitě.
- Pokud jsou připojena sluchátka kompatibilní s funkcí BLUETOOTH®, toto nastavení není možné změnit.

[Wireless Playback Quality]

Můžete nastavit rychlost přenosu dat při přehrávání LDAC. Tato funkce je k dispozici, pouze když nastavíte možnost [Bluetooth Mode] na [Transmitter] a [Bluetooth Codec - LDAC] na [On].

[Sound Quality]: Použijte se nejvyšší přenosová rychlost. Zvuk je vysílán ve vyšší kvalitě, nicméně při nedostatečné kvalitě spojení může být přehrávání zvuku někdy nestabilní.

[Auto]: Rychlost přenosu dat se automaticky mění v závislosti na prostředí. Pokud je přehrávání zvuku v tomto režimu nestabilní, vyberte možnost [Sound Quality].

[System Settings]

[OSD Language]

Můžete vybrat jazyk pro systémová zobrazení na obrazovce (OSD).

[IR-Repeater]

[On]: Signály dálkového ovládání pro televizor jsou vysílány ze zadní strany hlavní jednotky.

[Off]: Vypne tuto funkci.

Podrobnosti najdete v části „Dálkový ovladač televizoru nefunguje“ (strana 34).

[Network/Bluetooth Standby]

[On]: Systém můžete zapnout prostřednictvím sítě nebo funkce BLUETOOTH®.

[Off]: V pohotovostním režimu je možné šetřit energií. Po zapnutí systému trvá určitou dobu, než začne výstup zvuku ze subwooferu nebo zadních reproduktorů.

Poznámky

- Pokud souhlasíte s používáním funkce Chromecast built-in, režim [Network/Bluetooth Standby] se automaticky přepne na hodnotu [On].
- Pokud nastavíte kanál [RF Channel] na hodnotu [On] (strana 33), režim [Network/Bluetooth Standby] se automaticky přepne na hodnotu [On].
- Když je režim [Bluetooth Mode] nastaven na hodnotu [Off] (strana 62) a režim [Network/Bluetooth Standby] na hodnotu [On], režim [Network/Bluetooth Standby] se automaticky nastaví na hodnotu [Off].
- Když nastavíte režim [Network/Bluetooth Standby] na hodnotu [On] a režim [Bluetooth Mode] na hodnotu [Off] (strana 62), režim [Bluetooth Mode] se automaticky nastaví na hodnotu [Receiver].

[Auto Standby]

[On]: Zapne funkci [Auto Standby]. Když systém nebudete používat a není přijímán žádný signál po dobu přibližně 20 minut, automaticky přejde do pohotovostního režimu.
[Off]: Off

[Software Update Notification]

[On]: Systém vás bude informovat o nejnovější verzi softwaru (strana 65).
[Off]: Off

[Auto Update Settings]

- [Auto Update]
[On]: Pokud se systém nepoužívá, spustí se aktualizace softwaru automaticky mezi 2. a 5. hodinou ranní místního času v časovém pásmu

vzvoleném v nastavení [Time Zone]. Pokud nastavíte možnost [Network/Bluetooth Standby] na hodnotu [Off], provede se aktualizace softwaru po vypnutí systému.

[Off]: Off

- [Time Zone]
Zvolte zemi nebo oblast.

Poznámky

- Některé typy aktualizací softwaru mohou proběhnout, i když je možnost [Auto Update] nastavená na hodnotu [Off].
- Aktualizace softwaru se provádí automaticky do 11 dní od vydání nové verze softwaru.

[Device Name Setting]

Můžete libovolně změnit název tohoto systému podle vlastních představ, aby byl lépe rozpoznatelný při použití funkce [Bluetooth Audio]. Název se zobrazí i u jiných sítí, např. u domácích sítí. Podle pokynů na obrazovce pomocí softwarové klávesnice zadejte název.

[System Information]

Můžete se podívat na informace o systému, například verzi softwaru nebo adresu MAC.

[Software License Information]

Můžete zobrazit informace o licenci na software.

[Network Settings]

[Internet Settings]

Nejprve připojte systém k síti.
[Wired LAN Settings]: Vyberte tuto možnost, pokud se připojujete k širokopásmovému routeru pomocí LAN kabelu. Když vyberete toto nastavení, automaticky se zakáže funkce bezdrátové sítě LAN systému.
[Wireless LAN Settings]: Zvolte tuto možnost, pokud pro připojení k bezdrátové síti používáte vestavěnou funkci Wi-Fi® systému.

Tip

Další podrobnosti naleznete na následujících webových stránkách a v částých dotazech:
www.sony.eu/support

[Network Connection Status]

Zobrazí aktuální stav síťového připojení.

[Resetting]

Nastavení systému můžete obnovit na tovární hodnoty výběrem skupiny nastavení. Všechna nastavení v dané skupině se obnoví. Podrobnosti najdete v části „Resetování systému“ (strana 76).

[Software Update]

Můžete aktualizovat software systému, subwooferu nebo zadních reproduktorů. „Aktualizace softwaru“ (strana 65) Podrobné informace naleznete v části.

Aktualizace softwaru

Po aktualizaci softwaru budete moci používat nejnovější funkce. Další informace o funkcích aktualizace naleznete na následujících webových stránkách:
www.sony.eu/support

Poznámky

- Dokončení aktualizace může trvat až 40 minut.
- K provedení aktualizace je nutné připojení k internetu.
- V průběhu aktualizace nevyplínejte systém, neodpojujte napájecí (elektrický) kabel, neodpojujte/nepřipojujte kabel HDMI ani nepracujte se systémem nebo televizorem. Počkejte na dokončení aktualizace softwaru.
- Chcete-li automaticky provádět aktualizace softwaru (strana 64), nastavte položku [Auto Update] na [On]. Některé typy aktualizací softwaru mohou proběhnout, i když je možnost [Auto Update] nastavená na hodnotu [Off].

1 Stiskněte tlačítko HOME.

Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.




2 V domovské nabídce vyberte položku [Setup] – [Advanced Settings].

Pokud systém najde informace o aktualizaci systému na síti, v domovské nabídce se zobrazí upozornění a položka [Software Update]. V takovém případě vyberte možnost [Software Update] a přejděte na krok 4.

3 Vyberte položku [Software Update].

Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [Software Update].

4 Vyberte položku, kterou chcete aktualizovat.

Stiskem tlačítka / a  vyberte z následujících položek tu, kterou chcete aktualizovat, a poté podle pokynů na obrazovce proveďte aktualizaci softwaru.

Po zahájení aktualizace softwaru se systém automaticky restartuje.

Během aktualizace softwaru se na displeji na předním panelu zobrazí „UPDT“. Po dokončení aktualizace se systém automaticky restartuje.

[Network update]

Aktualizuje software pomocí dostupné sítě. Ujistěte se, že je síť připojena k internetu.


[USB update]

Aktualizuje software pomocí paměťového zařízení USB. Podrobnosti o aktualizaci se zobrazí při stahování souboru aktualizace.

[Wireless speakers only]

Aktualizuje software subwooferu a zadních reproduktorů, pokud systém využívá nejnovější verzi softwaru. Zkontrolujte, zda jsou subwoofer a zadní reproduktory zapnuté a připojené k systému (strana 31).

Poznámky

- [USB update] můžete provést stiskem a podržením tlačítek BLUETOOTH a  na hlavní jednotce po dobu 7 sekund.
- Úlohu [Network update] můžete provést v aplikaci Sony | Music Center.
- Pokud se aktualizace subwooferu nebo zadních reproduktorů nezdaří, přesuňte je do blízkosti hlavní jednotky a proveďte aktualizaci.

Odstraňování problémů

Odstraňování problémů


Pokud se při používání systému setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej před podáním žádosti o opravu vyřešit pomocí tohoto průvodce řešením problémů. Pokud nějaký problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony. Pokud požadujete opravu, přineste s sebou hlavní jednotku, subwoofer i zadní reproduktory (nejsou součástí dodávky), přestože se zdá, že je problém pouze s jedním z těchto zařízení.

Napájení

Systém není možné spustit.


- Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu (síťového kabelu).
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě a po několika minutách ho znovu připojte.

Systém se nezapne ani v případě zapnutí televizoru.


- Nastavte položku  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] na hodnotu [On] (strana 62). Televizor musí podporovat funkci Control for HDMI (strana 54). Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.
- Zkontrolujte nastavení reproduktorů na televizoru. Napájení systému se synchronizuje s nastavením reproduktorů na televizoru. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.
- Pokud zvuk naposledy vystupoval z reproduktorů televizoru, systém se

nemusí zapnout prostřednictvím propojení s napájením televizoru ani po zapnutí televizoru (v závislosti na televizoru).


Systém se vypne po vypnutí televizoru.

- Zkontrolujte nastavení položky  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV] (strana 62). Pokud je možnost [Standby Linked to TV] nastavena na hodnotu [On] nebo [Auto], systém se vypne automaticky po vypnutí televizoru nezávisle na vstupu.

Systém se nevypne ani po vypnutí televizoru.

- Zkontrolujte nastavení položky  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV] (strana 62). Pokud chcete, aby se systém vypnul po vypnutí televizoru nezávisle na použitém vstupu, nastavte možnost [Standby Linked to TV] na hodnotu [On]. Televizor musí podporovat funkci Control for HDMI (strana 54). Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.


Systém nelze vypnout.

- Systém může být v ukázkovém režimu. Pro zrušení ukázkového režimu proveďte resetování systému. Stiskněte a podržte tlačítka  (napájení) a - (hlasitost) na hlavní jednotce po dobu delší než 5 sekund (strana 76).

Obraz

Není vidět žádný obraz nebo není zobrazen správně.

- Vyberte správný vstup (strana 35).
- Pokud není při výběru vstupu TV vidět žádný obraz, požadovaný televizní kanál vyberte pomocí dálkového ovladače televizoru.

- Pokud není vidět žádný obraz při výběru vstupu HDMI1/2, stiskněte tlačítko přehrávání připojeného zařízení.
- Odpojte kabel HDMI a poté jej znovu připojte. Zkontrolujte, zda je kabel pevně zasunut.
- Pokud nevystupuje obraz z připojeného zařízení nebo pokud obraz nevystupuje správně, nastavte možnost  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] na hodnotu [Standard format] (strana 24).
- Pokud připojujete zařízení podporující HDCP 2.2, ujistěte se, že jste ho připojili ke konektoru HDMI IN a televizor ke konektoru HDMI OUT systému.
- Systém je připojen ke vstupnímu zařízení, které není kompatibilní s technologií HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). V takovém případě zkontrolujte specifikace připojeného zařízení.

3D obsah z konektoru HDMI IN 1/2 se nezobrazuje na obrazovce televizoru.

- V závislosti na televizoru nebo videozařízení se 3D obsah nemusí zobrazit. Zkontrolujte podporovaný formát videa HDMI (strana 82).

Videoobsah 4K ze zdiřky HDMI IN 1/2 se nezobrazuje na televizní obrazovce.



- V závislosti na televizoru nebo videozařízení se videoobsah 4K nemusí zobrazit. Zkontrolujte možnosti videa a nastavení televizoru a videozařízení.
- Pokud změníte nastavení [HDMI Signal Format], obraz se nemusí zobrazovat správně. V takovém případě změňte nastavení na [Standard format] (strana 24).

- Použijte kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI s připojením Ethernet, který podporuje 18 Gb/s nebo vysokorychlostní kabel HDMI s připojením Ethernet (strana 82).

Obraz se nezobrazuje na celé televizní obrazovce.

- Poměr stran média je pevně daný.

Pokud systém není zapnutý, obraz a zvuk ze zařízení připojeného k systému se nepřehrává v televizoru.

- Na systému nastavte možnost  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] na hodnotu [On] a poté nastavte možnost [Standby Through] na hodnotu [Auto] nebo [On] (strana 62).
- Zapněte systém a poté přepněte vstup na zařízení přehrávající obsah.
- Pokud je systém připojen k zařízením jiných výrobců než Sony, která podporují funkci Control for HDMI, nastavte možnost  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] na hodnotu [On] (strana 62).

Obsah HDR nelze zobrazit jako obsah s vysokým dynamickým rozsahem.

- Zkontrolujte nastavení televizoru a připojeného zařízení. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze televizoru a připojeného zařízení.
- Pokud není šířka pásma dostačující, mohou některá zařízení převést obsah HDR na SDR. V tomto případě nastavte možnost  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] na hodnotu [Enhanced format] za předpokladu, že televizor a připojené zařízení podporují šířku pásma až 18 Gb/s (strana 24). Když vyberete možnost [Enhanced format], musíte použít kvalitní

vysokorychlostní kabel HDMI s
připojením Ethernet, který podporuje
18 Gb/s (strana 82).

Zvuk

System se nemůže připojit k televizoru s funkcí BLUETOOTH®.



- Propojíte-li systém a televizor pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky), připojení BLUETOOTH® se zruší.

Ze systému nevychází zvuk televizoru.

- Zkontrolujte typ a připojení kabelu HDMI, optického digitálního kabelu nebo analogového audiokabelu, který je připojen k systému a televizoru (viz dodávaný průvodce spuštěním).
- Odpojte kabely mezi systémem a televizorem a znovu je pevně zapojte. Odpojte napájecí kabely (síťové kabely) televizoru a systému od zásuvek (elektrické sítě) a poté je znovu připojte.
- Pokud jsou systém a televizor propojeny kabelem HDMI, zkontrolujte následující.
 - Označení zdířky HDMI připojeného televizoru nápisem „ARC“.
 - Zapnutí funkce Control for HDMI na televizoru.
 - Na systému zkontrolujte nastavení položky [Control for HDMI] na [On] a položky [TV Audio Input Mode] na [Auto] (strana 62).
- Není-li televizor kompatibilní s technologií Audio Return Channel, připojte digitální optický kabel (součástí dodávky) (informace naleznete v dodaném průvodci spuštěním). Pokud televizor není kompatibilní s technologií Audio Return Channel, zvuk televizoru nebude systémem reprodukován, ani pokud je systém připojen ke zdířce HDMI IN na televizoru.

- Přepněte vstup systému na vstup TV. Když propojíte systém a televizor pomocí analogového audiokabelu (není součástí dodávky), přepněte vstup systému na vstup ANALOG (strana 41).
- Zvyšte hlasitost systému nebo zrušte ztlumení zvuku.
- Pokud zvuk tuneru kabelové televize nebo satelitního tuneru připojeného k televizoru není slyšet, připojte zařízení ke konektoru HDMI IN 1 nebo HDMI IN 2 na systému a přepněte vstup systému na vstup připojeného zařízení ([HDMI1] nebo [HDMI2]) (viz dodávaná příručka Průvodce spuštěním).
- V závislosti na pořadí propojení televizoru a systému může být systém ztlumený a na předním panelu systému se může zobrazovat nápis „MUTING“. Dojde-li k takovéto situaci, zapněte nejprve televizor a poté systém.
- Nastavte reproduktory televizoru (BRAVIA) na možnost Audio System. Informace o nastavení televizoru naleznete v návodu k obsluze televizoru.

Pokud systém není zapnutý, obraz a zvuk ze zařízení připojeného k systému se nepřehrává v televizoru.

- Na systému nastavte možnost  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] na hodnotu [On] a poté nastavte možnost [Standby Through] na hodnotu [Auto] nebo [On] (strana 62).
- Zapněte systém a poté přepněte vstup na zařízení přehrávající obsah.
- Pokud je systém připojen k zařízením jiných výrobců než Sony, která podporují funkci Control for HDMI, nastavte možnost  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] na hodnotu [On] (strana 62).





Zvuk je reprodukován televizorem i systémem současně.

- Ztlumte zvuk systému nebo televizoru.

Zvuk televizoru přehrávaný systémem je zpožděn za obrazem.

- Nastavte možnost [A/V Sync] na hodnotu 0 ms, pokud je nastavena v rozsahu mezi 25 ms a 300 ms (strana 51).
- V závislosti na zdroji zvuku může mezi zvukem a obrazem vzniknout časová prodleva. Pokud televizor nabízí funkci pro zpoždění obrazu, použijte ji.

Ze zařízení připojeného k systému není slyšet žádný nebo jen velmi slabý zvuk.

- Stiskněte tlačítko  + na dálkovém ovladači a zkontrolujte úroveň hlasitosti (strana 14).
- Stiskněte tlačítko  nebo  + na dálkovém ovladači, abyste zrušili funkci ztlumení zvuku (strana 14).
- Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku. Opakovaným stiskem tlačítka pro výběr vstupu na dálkovém ovladači zkuste zvolit jiné zdroje zvuku (TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/BLUETOOTH®) (strana 14).
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny do systému i připojeného zařízení.
- Pokud přehráváte obsah kompatibilní s technologií ochrany autorských práv (HDCP), nemusí být systémem přehráván.
- Nastavte položku  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] na hodnotu [Standard format] (strana 24).

Nelze dosáhnout prostorového efektu.




- V závislosti na povaze vstupního signálu a na nastavení zvukového režimu nemusí funkce zpracování

prostorového zvuku fungovat správně. V závislosti na programu nebo disku může být prostorový efekt jen mírný.

- Chcete-li přehrát vícekanálový zvuk, zkontrolujte nastavení digitálního výstupu audia na zařízení připojeném k systému. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném s připojeným zařízením.

Subwoofer

Ze subwooferu není slyšet zvuk nebo je slyšet jen velmi slabý zvuk.

- Stiskněte tlačítko SW  + na dálkovém ovladači, abyste zvýšili hlasitost subwooferu (strana 51).
- Zkontrolujte, zda se kontrolka napájení na subwooferu rozsvítila zeleně.
- Pokud kontrolka napájení na subwooferu nesvítil, zkuste následující řešení.
 - Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu subwooferu.
 - Zapněte subwoofer stisknutím tlačítka  (napájení).
- Pokud kontrolka napájení na subwooferu pomalu bliká zeleně nebo svítí červeně, zkuste následující řešení.
 - Přesuňte subwoofer na místo poblíž hlavní jednotky, aby se kontrolka napájení na subwooferu rozsvítila zeleně.
 - Postupujte podle kroků v části „Bezdrátové připojení subwooferu a zadních reproduktorů“ (strana 31).
 - Zkontrolujte stav bezdrátového připojení (strana 61).
- Pokud kontrolka napájení na subwooferu bliká červeně, vypněte stisknutím tlačítka  (napájení) na subwooferu napájení a zkontrolujte, jestli nejsou zakryté ventilační otvory na subwooferu.


- Pokud vstupní zdroje obsahují malé množství basových zvuků (např. televizní vysílání), může být zvuk ze subwooferu těžko slyšitelný. Zvuk subwooferu můžete vyzkoušet přehráním zkušební tónu (strana 57).
- Vypněte noční režim. Podrobnosti najdete v části „Přehrávání zvuku s nižší hlasitostí v noci (NIGHT)“ (strana 50).
- Pokud změňte nastavení [RF Channel] z hodnoty [Off] na [On] (strana 33), může trvat 1 minutu, než začne přehrávání zvuku.


Zvuk přeskakuje nebo je zašuměný.

- Pokud je v blízkosti zařízení, které generuje elektromagnetické vlny, jako například bezdrátová síť LAN nebo mikrovlnná trouba, přemístěte systém jinam.
- Pokud je mezi hlavní jednotkou a subwooferem překážka, přesuňte ji nebo ji odstraňte.
- Umístěte hlavní jednotku a subwoofer co nejbližší k sobě.
- Změňte nastavení [RF Channel] (strana 33).
- Přepněte síťové připojení televizoru nebo přehrávače Blu-ray Disc z bezdrátového na kabelové.

Zadní reproduktory (nejsou součástí dodávky)

Ze zadních reproduktorů není slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, že jste správně připojili napájecí kabel zadních reproduktorů.
- Pokud kontrolka napájení na zadním reproduktoru nesvítí, zkuste následující řešení.
 - Zkontrolujte, že jste správně připojili napájecí kabel zadních reproduktorů.
 - Stisknutím tlačítka  (napájení) zapněte zadní reproduktor.


- Pokud kontrolka napájení na zadním reproduktoru bliká zeleně nebo pokud svítí červeně, zkuste následující řešení.
 - Přesuňte zadní reproduktor a místo poblíž hlavní jednotky, aby se kontrolka napájení na zadním reproduktoru rozsvítila zeleně.
 - Postupujte podle kroků v části „Bezdrátové připojení subwooferu a zadních reproduktorů“ (strana 31).
 - Zkontrolujte stav bezdrátového připojení (strana 61).
- Chcete-li zvýšit hlasitost zadních reproduktorů, stiskněte tlačítko REAR  + na dálkovém ovladači (strana 50).
- Pokud změňte nastavení [RF Channel] z hodnoty [Off] na [On] (strana 33), může trvat 1 minutu, než začne přehrávání zvuku.

Zvuk přeskakuje nebo je zašuměný.

- Pokud je v blízkosti zařízení, které generuje elektromagnetické vlny, jako například bezdrátová síť LAN nebo mikrovlnná trouba, přemístěte systém jinam.
- Pokud je mezi hlavní jednotkou a zadním reproduktorem překážka, přesuňte ji nebo ji odstraňte.
- Hlavní jednotku a zadní reproduktor umístěte co nejbližší k sobě.
- Přepněte síťové připojení televizoru nebo přehrávače Blu-ray Disc z bezdrátového na kabelové.

Připojení zařízení USB

Zařízení USB není rozpoznáno.

- Zkuste následující:
 - ① Vypněte systém.
 - ② Odpojte a znovu připojte zařízení USB.
 - ③ Zapněte systém.
- Ujistěte se, že je zařízení USB bezpečně připojeno k portu  (USB) (strana 39).

- Zkontrolujte, zda není zařízení USB (nebo jeho kabel) poškozeno.
- Zkontrolujte, zda je zařízení USB zapnuto.
- Pokud je zařízení USB připojeno pomocí rozbočovače USB, odpojte ho a připojte zařízení USB přímo k systému.
- Po připojení přehrávače WALKMAN® nebo smartphonu nemusí být rozpoznáno jeho interní nebo externí úložiště (například paměťová karta).

Připojení mobilního zařízení

Nelze provést párování.

- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH® blíže k sobě.
- Ujistěte se, že systém není ovlivněn rušením ze zařízení bezdrátové sítě LAN, jiného bezdrátového zařízení s frekvencí 2,4 GHz či z mikrovlnné trouby. Pokud se v blízkosti systému nachází zařízení, které generuje elektromagnetické záření, přesuňte zařízení mimo dosah systému.

Spojení BLUETOOTH® nelze navázat.

- Ujistěte se, že svítí kontrolka BLUETOOTH® na hlavní jednotce (strana 38).
- Ujistěte se, že je připojované zařízení BLUETOOTH® zapnuté a že je funkce BLUETOOTH® aktivní.
- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH® blíže k sobě.
- Proveďte znovu párování systému a zařízení BLUETOOTH®. Možná bude nutné nejdříve zrušit párování se systémem v zařízení BLUETOOTH®.
- Mohlo dojít ke smazání informací o párování. Proveďte párování znovu (strana 37).

Systém nereprodukuje žádný zvuk z připojeného mobilního zařízení BLUETOOTH®.

- Ujistěte se, že svítí kontrolka BLUETOOTH® na hlavní jednotce (strana 38).
- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH® blíže k sobě.
- Pokud se v blízkosti systému nachází zařízení, které generuje elektromagnetické záření, např. bezdrátové zařízení LAN, jiná zařízení BLUETOOTH® nebo mikrovlnná trouba, přesuňte zařízení dále od systému.
- Odstraňte překážky mezi tímto systémem a zařízením BLUETOOTH® nebo systém od překážky přesuňte jinam.
- Přemístěte připojené zařízení BLUETOOTH®.
- Přepněte frekvenci bezdrátové sítě LAN, blízkého bezdrátového routeru LAN nebo počítače na pásmo 5 GHz.
- Zvyšte hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH®.

Připojení sluchátek s funkcí BLUETOOTH®

Nelze provést párování.

- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH® blíže k sobě.
- Ujistěte se, že systém není ovlivněn rušením ze zařízení bezdrátové sítě LAN, jiného bezdrátového zařízení s frekvencí 2,4 GHz či z mikrovlnné trouby. Pokud se v blízkosti systému nachází zařízení, které generuje elektromagnetické záření, přesuňte zařízení mimo dosah systému.

Spojení BLUETOOTH® nelze navázat.

- Ujistěte se, že svítí kontrolka BLUETOOTH® na hlavní jednotce (strana 10).

- Ujistěte se, že je připojované zařízení BLUETOOTH® zapnuté a že je funkce BLUETOOTH® aktivní.
- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH® blíže k sobě.
- Proveďte znovu párování systému a zařízení BLUETOOTH®. Možná bude nutné nejdříve zrušit párování zařízení BLUETOOTH® se systémem. Viz „Odebrání registrovaného zařízení ze seznamu zařízení“ (strana 45).
- Mohlo dojít ke smazání informací o párování. Proveďte párování znovu (strana 44).

Z připojených sluchátek BLUETOOTH® nevychází žádný zvuk.

- Ujistěte se, že svítí kontrolka BLUETOOTH® na hlavní jednotce (strana 10).
- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH® blíže k sobě.
- Pokud se v blízkosti systému nachází zařízení, které generuje elektromagnetické záření, např. bezdrátové zařízení LAN, jiná zařízení BLUETOOTH® nebo mikrovlnná trouba, přesuňte zařízení dále od systému.
- Odstraňte překážky mezi tímto systémem a zařízením BLUETOOTH® nebo systém od překážky přesuňte jinam.
- Přemístěte připojené zařízení BLUETOOTH®.
- Přepněte frekvenci bezdrátové sítě LAN, blízkého bezdrátového routeru LAN nebo počítače na pásmo 5 GHz.
- Zvyšte hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH®.
- Nastavte možnost [Wireless Playback Quality] na [Auto] (strana 63).
- Některý obsah nemusí být možné vysílat kvůli ochraně autorských práv.

Připojení k drátové síti LAN

Systém se nemůže připojit k síti.

- Zkontrolujte síťové připojení (strana 25) a nastavení sítě (strana 64).

Bezdrátové připojení LAN

Po provedení [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)] nemůžete vaše PC připojit k internetu.

- Bezdrátové nastavení routeru se může automaticky změnit, pokud použijete funkci Wi-Fi Protected Setup před úpravou nastavení routeru. V takovém případě příslušným způsobem změňte bezdrátové nastavení vašeho PC.

Systém se nemůže připojit k síti nebo je síťové připojení nestabilní.

- Ujistěte se, že router bezdrátové sítě LAN je zapnutý.
- Zkontrolujte síťové připojení (strana 26) a nastavení sítě (strana 64).
- V závislosti na prostředí (včetně materiálu zdí), podmínkách pro příjem rádiových vln nebo překážkách mezi systémem a routerem bezdrátové sítě LAN se může možná komunikační vzdálenost zmenšit. Systém a router bezdrátové sítě LAN přesuňte blíže k sobě.
- Zařízení, která používají frekvenční pásmo 2,4 GHz, jako je mikrovlnná trouba, zařízení s technologií BLUETOOTH® nebo digitální bezdrátové zařízení, mohou rušit komunikaci. Přesuňte hlavní jednotku dále od takových zařízení nebo tato zařízení vypněte.
- Připojení k bezdrátové síti LAN může být nestabilní v závislosti na prostředí, zvláště při použití funkce BLUETOOTH® systému. V takovém případě upravte prostředí, ve kterém systém používáte.

Požadovaný router bezdrátové sítě LAN není v seznamu bezdrátových sítí.

- Stisknutím tlačítka BACK se vraťte na předchozí obrazovku a vyzkoušejte znovu možnost [Wireless LAN Settings] (strana 26). Pokud stále nedojde k detekci požadovaného routeru bezdrátové sítě LAN, vyberte ze seznamu sítí možnost [New connection registration] a poté [Manual registration] a poté ruční zadání názvu sítě (SSID).

Připojení k internetu

Systém nelze připojit k internetu.

- Zkontrolujte připojení k drátové nebo bezdrátové síti LAN.
- Restartujte router nebo router bezdrátové sítě LAN.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač tohoto systému nefunguje.

- Namiřte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání na hlavní jednotce (strana 10).
- Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a systémem.
- Vyměňte obě baterie v dálkovém ovladači za nové, pokud jsou již téměř vybité.
- Ujistěte se, že používáte správné tlačítko na dálkovém ovládání.

Dálkový ovladač televizoru nefunguje.

- Tento problém je možné vyřešit zapnutím funkce infračerveného opakováče (strana 34).

Jiné pokyny


Funkce Control for HDMI nepracuje správně.

- Zkontrolujte spojení se systémem (informace viz dodávaný průvodce spuštěním).
- Zapněte na televizoru funkci Control for HDMI. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.
- Chvilí počkejte a proveďte operaci znovu. Pokud odpojíte systém, bude chvíli trvat, než bude možné znovu provádět operace. Vyčkejte 15 sekund nebo déle a proveďte operaci znovu.
- Ujistěte se, že zařízení připojená k systému podporují funkci Control for HDMI.
- Zapněte funkci Control for HDMI u zařízení připojených k systému. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze vašeho zařízení.
- Typy a počet zařízení, které lze ovládat pomocí funkce Control for HDMI, jsou vymezeny v normě HDMI CEC následujícím způsobem:
 - Záznamová zařízení (rekordér Blu-ray Disc™, rekordér DVD apod.): až 3 zařízení
 - Přehrávací zařízení (přehrávač Blu-ray Disc™, přehrávač DVD atd.): až 3 zařízení (tento systém využívá jedno z nich)
 - Zařízení s tunerem: až 4 zařízení
 - Audiosystém (přijímač/sluchátka): až 1 zařízení (které využívá tento systém)

Na displeji na předním panelu začne blikat nápis „PRTCT“ a systém se vypne.

- Odpojte napájecí (síťový) kabel a ujistěte se, že větrací otvory systému nic neblokuje.

Na displeji předního panelu se střídavě zobrazují nápisy „PRTCT“, „PUSH“, název reproduktoru („SUB“, „SUR L“ nebo „SUR R“) a „POWER“.

- Pokud chcete reproduktor vypnout, stiskněte tlačítko  (vypínač) na příslušném reproduktoru („SUB“: subwoofer, „SUR L“: levý zadní reproduktor, „SUR R“: pravý zadní reproduktor). V případě subwooferu odpojte napájecí (síťový) kabel, ujistěte se, že větrací otvory subwooferu nic neblokuje, a restartujte systém. V případě zadního reproduktoru odpojte napájecí (síťový) kabel a restartujte systém. Pokud proběhne opětovné připojení, obnoví se normální zobrazení na displeji na předním panelu.

Na displeji na předním panelu se zobrazí „BT TX“.

- Nastavte položku [Bluetooth Mode] na hodnotu [Receiver]. Text „[BT TX]“ se zobrazí v případě, že je režim [Bluetooth Mode] nastaven na hodnotu [Transmitter] (strana 62).


Čidla televizoru nefungují správně.


- Hlavní jednotka může blokovat některá čidla (například čidlo jasu), přijímač dálkového ovládání televizoru nebo vysílače pro 3D brýle (infračervený přenos) 3D televizoru, který podporuje infračervený systém pro 3D brýle, nebo bezdrátovou komunikaci. Přesuňte hlavní jednotku do takové vzdálenosti od televizoru, která umožňuje správné fungování jednotlivých součástí. Informace o umístění čidel a přijímače dálkového ovládání naleznete v návodu k obsluze dodaném s televizorem.


Bezdrátové funkce (bezdrátová síť LAN, funkce BLUETOOTH®, subwoofer nebo zadní reproduktory) jsou nestabilní.

- Nepokládejte do blízkosti systému kovové předměty jiné než televizor.

Náhle je přehrávána vám neznámá hudba.

- Může se přehrávat předinstalovaná vzorová hudba. Stisknutím tlačítka  na hlavní jednotce zastavte přehrávání.

Systém nelze vypnout nebo nelze používat [Advanced Settings]. / Při stisku tlačítka  (napájení) se v okně zobrazení objeví nápis „DEMO“ a systém není možné vypnout.


- Systém může být v ukázkovém režimu. Pro zrušení ukázkového režimu proveďte resetování systému. Stiskněte a podržte tlačítka  (napájení) a - (hlasitost) na hlavní jednotce po dobu delší než 5 sekund (strana 76).

Systém se restartuje.

- Při připojování k televizoru s rozlišením odlišným od systému se systém může restartovat za účelem resetování nastavení výstupu.

Resetování systému


Pokud systém stále nepracuje správně, resetujte ho následujícím postupem.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
- 2 V domovské nabídce vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].**
- 3 Vyberte položku [Resetting].**
- 4 Zvolte položku nabídky, kterou chcete resetovat.**
- 5 Vyberte položku [Start].**

Zrušení resetování

Vyberte položku [Cancel] v kroku 5.

Pokud nelze provést resetování pomocí domovské nabídky

Stiskněte a podržte tlačítka  (napájení) a – (hlasitost) na hlavní jednotce po dobu delší než 5 sekund.
Nastavení se vrátí do výchozího stavu.

Poznámka

Po resetování může dojít ke ztracení připojení se subwooferem a zadními reproduktory. V tomto případě postupujte podle části „Bezdrátové připojení subwooferu a zadních reproduktorů“ (strana 31).

Doplňující informace

Technické údaje

Reproduktorová lišta (SA-ZF9)

Zesilovač

VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)

Přední levý + pravý: 60 W + 60 W
(při 4 ohmech, 1 kHz, celkové
harmonické zkreslení 1 %)

VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)

Přední levý / přední pravý / středový
reproduktor: 100 W (na kanál při
4 ohmech, 1 kHz)

Vstupy

HDMI IN 1/2*
ANALOG IN
TV IN (OPT)

Výstupy

HDMI OUT (TV (ARC))*

- * Konektory HDMI IN 1/2 a HDMI OUT (TV (ARC)) podporují protokol HDCP 2.2. HDCP 2.2 je nově vylepšená technologie ochrany autorských práv, která slouží k ochraně obsahu, jako jsou například filmy v rozlišení 4K.

Část HDMI

Konektor

Typ A (19 pinů)

Část USB

Port (USB):

konektor USB typu A (pro připojení
paměti USB)

LAN

Konektor LAN(100)

Konektor 100BASE-TX

Bezdrátová síť LAN

Komunikační systém

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvenční pásmo

2,4 GHz, 5 GHz

Část BLUETOOTH®

Komunikační systém

BLUETOOTH® Specifikace verze 4.2

Výstup

BLUETOOTH® Specifikace třídy výkonu 1

Maximální komunikační vzdálenost

Přibližně 30 m¹⁾ v přímé viditelnosti

Maximální počet zařízení pro registraci

9 zařízení

Frekvenční pásmo

pásmo 2,4 GHz (2,4 GHz–2,4835 GHz)

Způsob modulace

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilní profily BLUETOOTH®²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)

Podporované kodeky³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC

Rozsah přenosu (A2DP)

20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovací
frekvence LDAC 96 kHz s přenosem
990 kb/s)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 44,1 kHz)

- 1) Skutečný dosah se liší v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnných trub, statická elektřina, použití bezdrátových telefonů, citlivost přijmu, operační systém, softwarové aplikace atd.
- 2) Standardní profily BLUETOOTH® označují účel komunikace BLUETOOTH® mezi zařízeními.
- 3) Kodek: Formát komprese a konverze audiosignálu
- 4) Zkratka pro kodek dílčího pásma (Subband Codec)
- 5) Zkratka pro pokročilé kódování audia (Advanced Audio Coding)

Přední levý / přední pravý / středový reproduktor

Systém reproduktorů

Širokopásmová soustava, akustické
zavěšení

Reproduktor

46mm kuželovitý typ

Obecné

Požadavky na napájení
220–240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba energie

Zapnuto: 52 W
[Network/Bluetooth Standby] – [On]:
Méně než 2,4 W
[Network/Bluetooth Standby] – [Off]:
méně než 0,5 W

Rozměry* (cca) (ŠxVxH)
1000 mm x 64 mm x 98 mm (bez
mřížkového rámu)
1000 mm x 64 mm x 99 mm (s
mřížkovým rámem)

*Bez vyčnívajících částí

Hmotnost (přibližně)
2,9 kg (bez mřížkového rámu)
3,1 kg (s mřížkovým rámem)

Kompatibilní modely iPod/iPhone

Níže jsou uvedeny kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone. Než zařízení iPod/iPhone začnete používat společně se systémem, aktualizujte jeho software na nejnovější verzi.

Technologie BLUETOOTH® pracuje s těmito modely:

iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5 iPod touch (6. generace) / iPod touch (5. generace)

Subwoofer (SA-WZF9)

VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
100 W (při 4 ohmech, 100 Hz)

Systém reproduktorů
Systém subwooferu, bass reflex

Reproduktor
160mm, kónický

Požadavky na napájení
220–240 V~, 50/60 Hz

Spotřeba energie
Zapnuto: 20 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně

Rozměry (ŠxVxH) (přibližně)
190 mm x 382 mm x 386 mm (bez
vyčnívajících částí)

Hmotnost (přibližně)
8,1 kg

Bezdrátový vysílač / přijímač

Komunikační systém
Specifikace bezdrátového zvuku,
verze 4.0

Frekvenční pásmo
5 GHz

Způsob modulace
OFDM

Design a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Pásma rádiové frekvence a maximální výstupní výkon

	Frekvenční pásmo	Maximální výstupní výkon
BLUETOOTH®	2400–2483,5 MHz	< 9,9 dBm
Bezdrátová síť LAN	2400–2483,5 MHz	< 19,9 dBm
	5150 – 5250 MHz	< 18 dBm
	5250 – 5350 MHz	< 18 dBm
	5470 – 5725 MHz	< 18 dBm
	5725–5850 MHz	< 13,98 dBm
Bezdrátový reproduktor	5150 – 5250 MHz	< 18 dBm
	5250 – 5350 MHz	< 18 dBm
	5470 – 5600 MHz	< 18 dBm
	5650 – 5725 MHz	< 18 dBm
	5725–5850 MHz	< 13,98 dBm

Typy zvukových souborů, které lze přehrávat

Kodek	Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC/HE-AAC	.m4a, .aac, .mp4, .3gp
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav
FLAC	.flac
DSF	.dsf
DSDIFF*	.dff
AIFF	.aiff, .aif
ALAC	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

* Systém nepřehrává soubory s kódováním DST.

Poznámky

- V závislosti na formátu souboru, kódování, nahrávacích podmínkách nebo ostatních podmínkách se některé soubory nemusí přehrát.
- Některé soubory upravované pomocí počítače se nemusí přehrát.
- U některých souborů nemusí být dostupná funkce pro rychlý posun vpřed/vzad.
- Systém nepřehrává kódované soubory, například s technologií DRM.
- Systém nemůže rozpoznat soubor/složku v závislosti na názvu/metadatech.
- Některá zařízení USB nemusí s tímto systémem fungovat.
- Systém dokáže rozpoznat zařízení třídy MSC (Mass Storage Class) (například paměťová zařízení typu Flash).

Podporované vstupní formáty audia

Systém podporuje následující formáty audia.

Formát	Funkce		
	„HDMI1“ „HDMI2“	„TV“ (ARC)	„TV“ (OPT)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	-	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Digital Plus	○	○	-
Dolby Atmos – Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus	○	○	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	-	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-
DTS-HD LBR	○	-	-
DTS:X	○	-	-
DSD	○	-	-

○: Podporovaný formát.

-: Nepodporovaný formát.

Poznámka

Konektory HDMI IN 1/2 nepodporují formáty audia, které obsahují ochranu proti kopírování, např. Super Audio CD nebo DVD-Audio.

Podporované formáty videa HDMI

Systém podporuje následující formáty videa.

Rozlišení	Snímková frekvence	3D	Barevný prostor	Barevná hloubka	Nastavení [HDMI Signal Format]
4K 4096 x 2160p ³⁾ 3840 x 2160p	50/59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bitů	[Enhanced format] ¹⁾
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bitů	
		-	YCbCr 4:2:0	10/12 bitů	
	23,98/24/25/29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 bitů	
4K 4096 x 2160p ³⁾ 3840 x 2160p	50/59,94/60 Hz	-	YCbCr 4:2:0	8 bitů	[Standard format] ²⁾
		-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bitů	
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bitů	
1 920 x 1 080p	25/29,97/30/50/ 59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 bitů	
	23,98 / 24 Hz	⊙			
1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz	○			
1280 x 720p	50/59,94/60 Hz	⊙			
	23,98/24/29,97/30 Hz	-			
720 x 480p	59,94/60 Hz	-			
720 x 576p	50 Hz	-			
640 x 480p	59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4		

○: Kompatibilní s 3D signálem ve formátu Side-by-Side (Half)³⁾

⊙: Kompatibilní s 3D signálem ve formátu Frame packing a Over-Under (Top-and-Bottom)

- 1) Použijte kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI s připojením Ethernet, který podporuje 18 Gb/s.
- 2) Použijte kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI s připojením Ethernet nebo vysokorychlostní kabel Sony HDMI s připojením Ethernet s logem typu kabelu.
- 3) Tlačítko OPTIONS nefunguje a nezobrazuje se systémové zobrazení (OSD).

Poznámky ke konektoru HDMI a připojení HDMI

- Použijte schválený kabel HDMI.
- Nedoporučujeme používat převodní kabel HDMI-DVI.
- Audiosignály (vzorkovací frekvence, počet bitů atd.) vysílané ze zdířky HDMI mohou být připojeným zařízením potlačeny.
- Zvuk se může přerušit, když se změní vzorkovací frekvence nebo počet kanálů signálů výstupu audia z přehrávacího zařízení.

- Když je zvolen vstup TV, signály videa přenášené některým z konektorů HDMI IN 1/2, který byl naposledy zvolen, vycházejí z konektoru HDMI OUT (TV (ARC)).
- Tento systém podporuje technologii „TRILUMINOS“.
- Všechny konektory HDMI IN a HDMI OUT podporují šířku pásma až 18 Gb/s, HDCP 2.2¹⁾, BT.2020 široké barevné prostory²⁾ a funkci pass-through pro obsah HDR (vysoký dynamický rozsah)³⁾.
- Při připojování k televizoru s rozlišením odlišným od systému se systém může restartovat za účelem resetování nastavení výstupu.
 - ¹⁾ HDCP 2.2 je nově vylepšená technologie ochrany autorských práv, která slouží k ochraně obsahu, jako jsou například filmy v rozlišení 4K.
 - ²⁾ Barevný prostor BT.2020 je nový barevný standard s širokým barevným rozsahem, který byl vytvořen pro televizní systémy s mimořádně vysokým rozlišením.
 - ³⁾ HDR je nastupující formát videa, který může zobrazit širší rozsah jasových úrovní. Systém je kompatibilní se standardy HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) a Dolby Vision.

Komunikace BLUETOOTH®

- Zařízení BLUETOOTH® by měla být používána do vzdálenosti přibližně
- 10 metrů od sebe (vzdálenost bez překážek). Účinná komunikační vzdálenost se může zkrátit za následujících podmínek.
 - Pokud se mezi spojovanými zařízeními BLUETOOTH® nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná překážka.
 - V místech, kde je instalována bezdrátová síť LAN.
 - V okolí mikrovlnných trub, které jsou právě v provozu.
 - V místech, kde se vyskytují jiné elektromagnetické vlny.
- Zařízení BLUETOOTH® a bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) využívají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Když používáte zařízení BLUETOOTH® v blízkosti zařízení připojeného k bezdrátové síti LAN, může dojít k elektromagnetickému rušení. To může mít za následek snížení rychlosti přenosu dat, vznik šumu či nemožnost připojení. Pokud k tomu dojde, zkuste následující řešení:
 - Používejte tento systém ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od zařízení bezdrátové sítě LAN.
 - Vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů od něj využíváte zařízení BLUETOOTH®.
 - Tento systém a zařízení BLUETOOTH® nainstalujte co nejbližší k sobě.
- Rádiové vlny vysílané tímto systémem mohou narušovat provoz některých lékařských zařízení. Toto rušení může mít za následek závadu, proto vždy vypněte napájení tohoto systému a zařízení BLUETOOTH® na těchto místech:
 - v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech, na čerpacích stanicích a všude, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny,
 - v blízkosti automatických dveří či hlásičů požáru.
- Tento systém podporuje funkce zabezpečení, které jsou v souladu se specifikací BLUETOOTH®, aby byla zaručena bezpečnost připojení během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH®. Toto zabezpečení však může být v závislosti na nastavení a dalších faktorech nedostatečné, takže je třeba při komunikaci prostřednictvím technologie BLUETOOTH® vždy zvážit případná rizika.
- Společnost Sony nenesе žádnou odpovědnost za škody či jiné ztráty způsobené v důsledku úniku informací během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH®.
- Komunikaci BLUETOOTH® nelze stoprocentně zaručit u všech zařízení BLUETOOTH®, která mají stejný profil jako tento systém.
- Zařízení BLUETOOTH® připojená k tomuto systému musejí vyhovovat specifikaci BLUETOOTH® předepsané společností Bluetooth SIG, Inc. a jejich kompatibilita se specifikací musí být certifikována. Přesto však platí, že i když zařízení vyhovuje specifikaci BLUETOOTH®, mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace zařízení BLUETOOTH® znemožňuje připojení či má za následek jinou ovládací metodu, zobrazení či provoz.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH®, které je připojeno k systému, na prostředí komunikace či okolních podmínkách se může objevit šum či výpadky zvuku.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží týkajících se systému se prosím obraťte na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

DŮLEŽITÉ:

NEŽ ZAČNETE SOFTWARE POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM (DÁLE JEN „LICENČNÍ SMLOUVA“). POUŽÍVÁNÍM SOFTWARE PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. POKUD S PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NESMÍTE SOFTWARE POUŽÍVAT.

Tato LICENČNÍ SMLOUVA představuje právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností Sony Video & Sound Products Inc. (dále jen „společnost SONY“). Touto LICENČNÍ SMLOUVOU se řídí vaše práva a povinnosti ohledně softwaru SONY dodávaného společností SONY, případně jejími poskytovateli licence třetí strany (včetně dceřiných společností společnosti SONY) a jejich dceřiných společností (dále společně „DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY“). Smlouva se vztahuje i na veškeré aktualizace či uprady poskytované společností SONY, na veškeré tištěné, internetové či jiné elektronické dokumenty k tomuto softwaru a veškeré případné datové soubory vytvořené pomocí tohoto softwaru (dále společně „SOFTWARE“).

Bez ohledu na výše uvedeně platí, že pro jakýkoliv software, který je součástí SOFTWARE a na který se vztahuje samostatná licenční smlouva s koncovým uživatelem (včetně obecné veřejné licence GNU a menší obecné veřejné licence GNU), platí namísto podmínek této LICENČNÍ SMLOUVY příslušná samostatná licenční smlouva s koncovým uživatelem v rozsahu, v němž to samostatná licenční smlouva s koncovým uživatelem vyžaduje („VYLOUČENÝ SOFTWARE“).

LICENCE NA SOFTWARE

SOFTWARE je licencován, nikoli prodáván. SOFTWARE je chráněn zákony a mezinárodními dohodami o autorských právech a dalším duševním vlastnictví.

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerá práva k SOFTWARE (včetně obrázků, fotografií, animací, videí, zvuku, hudby, textu a apletů, které jsou součástí SOFTWARE) i právní nároky s ním spojené vlastní společnost SONY nebo jeden či více DODAVATELŮ TŘETÍ STRANY.

UDĚLENÍ LICENCE

Společnost SONY vám uděluje omezenou licenci na používání SOFTWARE výhradně ve spojení s vaším kompatibilním zařízením (dále jen „ZAŘÍZENÍ“) a pouze pro soukromé, nekomerční využívání. Společnost SONY a DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY si výslovně vyhrazují všechna práva (včetně veškerých práv k duševnímu vlastnictví) k SOFTWARE, která vám nebyla výslovně udělena touto LICENČNÍ SMLOUVOU.

POŽADAVKY A OMEZENÍ

SOFTWARE jako celek ani jeho část nesmíte kopírovat, publikovat, upravovat, dále distribuovat, pozměňovat, dekompileovat, rozkládat, provádět na něm zpětnou analýzu nebo se snažit odvodit zdrojový kód, ani z něj nesmíte vytvářet odvozená díla s výjimkou případů, kdy SOFTWARE vytváření takových odvozených děl záměrně usnadňuje. Nesmíte pozměňovat funkce správy digitálních práv, které jsou součástí SOFTWARE, ani do nich zasahovat. Nesmíte obcházet, měnit ani narušovat žádné funkce ani ochranné prvky SOFTWARE ani žádné mechanismy operačně propojené se SOFTWAREM. Nesmíte oddělovat žádné

jednotlivé komponenty SOFTWARE za účelem použití na více ZAŘÍZENÍCH, pokud vám to výslovně nepovolí společnost SONY. Nesmíte odstranit, pozměnit, zakrýt ani poničit žádné ochranné známky či oznámení nacházející se na SOFTWARE. SOFTWARE nesmíte sdílet, distribuovat, pronajmout, postoupit, převést či prodat ani na něj nesmíte poskytnout sublicenci. Poskytování softwaru, síťových služeb a dalších produktů jiných, než je SOFTWARE, na kterých závisí výkon SOFTWARE, může být na základě uvážení dodavatelů (tj. dodavatelů softwaru, dodavatelů služeb či společnosti SONY) přerušeno či ukončeno. Společnost SONY a tito dodavatelé nezaručují, že SOFTWARE, síťové služby a další produkty budou nadále dostupné nebo že budou v provozu bez přerušení či úprav.

POUŽITÍ SOFTWARE VE SPOJENÍ S MATERIÁLY CHRÁNĚNÝMI AUTORSKÝMI PRÁVY

Je možné, že budete moci SOFTWARE využít k prohlížení, ukládání, zpracování či používání obsahu vytvořeného vámi nebo třetími stranami. Takový obsah může být chráněn autorským právem či dalšími zákony o duševním vlastnictví, případně smlouvami. Souhlasíte s tím, že budete SOFTWARE používat pouze v souladu se všemi zákony a smlouvami, které se na tento obsah vztahují. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost SONY může učinit vhodná opatření za účelem ochrany autorských práv týkajících se obsahu ukládaného, zpracovávaného či používaného SOFTWAREM. Mezi tato opatření patří mimo počítání frekvence zálohování a obnovy dat prostřednictvím určitých funkcí SOFTWARE, odmítnutí vaší žádosti o povolení obnovy dat a ukončení této LICENČNÍ SMLOUVY v případě, že SOFTWARE používáte nezákonným způsobem.

OBSAHOVÁ SLUŽBA

ROVNĚŽ UPOZORŇUJEME, ŽE SOFTWARE MŮŽE BÝT URČEN K POUŽITÍ S OBSAHEM DOSTUPNÝM PROSTŘEDNICTVÍM JEDNÉ ČI VÍCE OBSAHOVÝCH SLUŽEB (dále jen „OBSAHOVÁ SLUŽBA“). POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY A PŘÍSLUŠNÉHO OBSAHU SE ŘÍDÍ SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI DOTYČNÉ OBSAHOVÉ SLUŽBY. POKUD TYTO PODMÍNKY NEPŘIJMETE, BUDOU VAŠE MŮŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARE OMEZENY. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že určitý obsah a služby dostupné prostřednictvím SOFTWARE mohou poskytovat třetí strany, nad nimiž společnost SONY nemá kontrolu. POUŽÍVÁNÍ OBSAHOVÉ SLUŽBY VYŽADUJE PŘIPOJENÍ K INTERNETU. OBSAHOVÁ SLUŽBA MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENA.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přístup k určitým funkcím SOFTWARE může vyžadovat připojení k internetu, za které nesete výhradní odpovědnost. Dále nesete výhradní odpovědnost za úhradu poplatků třetími stranami, které souvisí s připojením k internetu, včetně poplatků poskytovateli internetových služeb a poplatků za vysílací čas. Funkčnost SOFTWARE může být omezena v závislosti na možnostech, šířce pásma či technických omezeních připojení k internetu a příslušné služby. Za poskytování, kvalitu a bezpečnost připojení k internetu nese výhradní odpovědnost třetí strana, která takovou službu poskytuje.

EXPORTNÍ A JINÉ PŘEDPISY

Souhlasíte s tím, že budete dodržovat veškeré předpisy a omezení týkající se exportu a reexportu, které platí v oblasti či zemi, kde sídlíte, a že SOFTWARE nepřesunete ani neschválíte jeho

přesun do země uvedené na seznamu zakázaných zemí, ani s ním nenaložíte jiným způsobem, který by byl v rozporu s uvedenými předpisy a omezeními.

VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY

SOFTWARE není odolný vůči poruchám a není vytvořen ani určen k použití nebo dalšímu prodeji jako online řídicí vybavení pro nebezpečná prostředí vyžadující odolnost vůči poruchám, jakou vyžaduje například provoz jaderných zařízení, letecké navigační a komunikační systémy, řízení letového provozu, přístroje pro přímou záchranu života nebo zbraňové systémy, kde by mohlo selhání SOFTWARE vést ke smrti, zranění osob či vážnému poškození majetku nebo životního prostředí (dále jen „VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY“). Společnost SONY, všichni DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY a jejich dceřiné společnosti výslovně odmítají jakoukoli výslovně uvedenou nebo předpokládanou záruku, povinnost či podmínku vhodnosti pro VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SOFTWARE používáte na vlastní riziko a že za jeho používání nesete odpovědnost. SOFTWARE se poskytuje „TAK, JAK JE“, bez jakékoli záruky, povinnosti či podmínky.

SPOLEČNOST SONY A VŠICHNI DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely této části společně dále jen „společnost SONY“) VÝSLOVNĚ ODMÍTÁJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, POVINNOSTI ČI PODMÍNKY, AŽ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEZARUČUJE, NEUVÁDÍ ŽÁDNÉ PODMÍNKY ANI NEČINÍ

ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O TOM, (A) ŽE FUNKCE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ KTERÉHOKOLIV SOFTWARE, SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, NEBO ŽE BUDOU AKTUALIZOVÁNY, (B) ŽE PROVOZ SOFTWARE BUDE SPRÁVNÝ ČI BEZCHYBNÝ NEBO ŽE PŘÍPADNĚ ZÁVADY BUDOU ODSTRANĚNY, (C) ŽE SOFTWARE NEPOŠKODÍ JINÝ SOFTWARE, HARDWARE ČI DATA, (D) ŽE JAKÝKOLIV SOFTWARE, SÍŤOVÉ SLUŽBY (VČETNĚ INTERNETU) NEBO PRODUKTY (JINÉ NEŽ SOFTWARE), NA NICHŽ VÝKON SOFTWARE ZÁVISÍ, BUDOU NADÁLE DOSTUPNÉ NEBO ŽE BUDOU V PROVOZU BEZ PŘERUŠENÍ ČI ÚPRAV, A (E) OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ ČI VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE, POKUD JDE O JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST ČI JINÉ CHARAKTERISTIKY.

ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA UDĚLENÁ SPOLEČNOSTÍ SONY NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SONY NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU, POVINNOST ČI PODMÍNKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠÍŘUJE TUTO ZÁRUKU. POKUD SE PROKÁŽE, ŽE SOFTWARE JE ZÁVADNÝ, BERETE NA SEBE VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S POTŘEBNÝM SERVISEM, OPRAVOU ČI ODSTRANĚNÍM ZÁVADY. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁŠ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ ZÁRUK NEBUDOU VZTAHOVAT.

OMEZENÍ RUČENÍ

SPOLEČNOST SONY A ŽÁDNÍ DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely této části dále společně jen „společnost SONY“) NERUČÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A PLYNOUCÍ Z PORUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK, NEDBALOSTI, PORUŠENÍ OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI

NEBO ZALOŽENÉ NA JAKÉMKOLI JINÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, VČETNĚ VEŠKERÝCH ŠKOD VZNIKLYCH V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE ČI SOUVISEJÍCÍ HARDWARE, PROSTOJŮ A ZTRÁTY ČASU UŽIVATELE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ SE SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST PODLE JAKÉHOKOLIV USTANOVENÍ TĚTO LICENČNÍ SMLOUVY OMEZUJE NA ČÁSTKU SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ZA PRODUKT. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NEBUDE VZTAHOVAT.

FUNKCE AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE

Společnost SONY či DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY mohou SOFTWARE příležitostně automaticky aktualizovat nebo jinak upravit, mimo jiné pro účely vylepšení bezpečnostních funkcí, opravy chyb a zdokonalení funkcí, a to v době, kdy komunikujete se serverem společnosti SONY nebo se servery třetích stran, případně při jiných příležitostech. Tyto aktualizace a úpravy mohou smazat některé funkce či jiné aspekty SOFTWARE nebo změnit jejich povahu. To se může týkat i funkcí, které možná využíváte. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k těmto aktivitám může dojít dle výhradního uvážení společnosti SONY a že společnost SONY může podmínit další používání SOFTWARE úplnou instalací či přijetím těchto aktualizací a úprav. Pro účely této LICENČNÍ SMLOUVY se má za to, že tyto aktualizace a úpravy jsou součástí SOFTWARE. Přijetím této LICENČNÍ SMLOUVY s těmito aktualizacemi či úpravami souhlasíte.

ÚPLNÁ DOHODA, VZDÁNÍ SE PRÁV, ODDĚLITELNOST

Tato LICENČNÍ SMLOUVA a zásady ochrany osobních údajů uplatňované společností SONY, příležitostně pozměněné a upravené, společně představují úplnou dohodu mezi vámi a společností SONY ohledně SOFTWARE. Pokud společnost SONY neuplatňuje či neprosazuje některé právo či ustanovení této LICENČNÍ SMLOUVY, nelze to vykládat tak, že se daného práva či ustanovení vzdává. Pokud bude některá část této LICENČNÍ SMLOUVY shledána neplatnou, nezákonnou či nevymahatelnou, bude dané ustanovení prosazováno v maximálním povoleném rozsahu tak, aby byl zachován záměr LICENČNÍ SMLOUVY. Ostatní části si zachovávají úplnou platnost a účinnost.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Na tuto LICENČNÍ SMLOUVU se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tato LICENČNÍ SMLOUVA se řídí japonskými zákony, bez ohledu na případnou kolizi právních ustanovení. Veškeré spory vzniklé z této LICENČNÍ SMLOUVY spadají pod výhradní místní příslušnost okresního soudu v japonském Tokiu. Smluvní strany tímto vyjadřují souhlas s místní příslušností těchto soudů.

OPRavnÉ PROSTŘEDKY PODLE PRÁVA EKvITY

Bez ohledu na jakékoliv ustanovení této LICENČNÍ SMLOUVY v opačném duchu berete na vědomí a souhlasíte s tím, že případné porušení či nedodržení LICENČNÍ SMLOUVY z vaší strany způsobí společnosti SONY nenapravitelnou škodu, v případě které by byla peněžitá náhrada škody nedostatečná. Souhlasíte s tím, že společnost SONY může získat takový

soudně nařízený opravný prostředek nebo opravný prostředek podle práva ekvity, který společnost SONY za daných okolností považuje za potřebný či vhodný. Společnost SONY rovněž může provést jakékoliv zákonné či technické nápravné opatření za účelem prosazování LICENČNÍ SMLOUVY, případně aby zabránila jejímu porušování. Společnost SONY může mimo jiné ukončit vaše používání SOFTWARE, pokud se dle vlastního uvážení domnívá, že LICENČNÍ SMLOUVU porušujete nebo máte v úmyslu ji porušit. Tyto opravné prostředky jdou nad rámec případných dalších opravných prostředků, které pro společnost SONY vyplývají ze zákona, ze zvykového práva nebo ze smlouvy.

UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

Pokud nebudete dodržovat podmínky této LICENČNÍ SMLOUVY, může ji společnost SONY ukončit, aniž by tím byla dotčena další práva společnosti. V případě takového ukončení smlouvy musíte přestat používat SOFTWARE a zničit veškeré jeho kopie.

DOPLŇEK

SPOLEČNOST SONY SI VYHRAZUJE PRÁVO POZMĚNIT KTEROUKOLI Z PODMÍNEK TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY DLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ TÍM, ŽE ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ NA WEBU, KTERÝ URČÍ, ZAŠLE E-MAILOVÉ OZNÁMENÍ NA VÁMI UVEDENOU E-MAILOVOU ADRESU, ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ V RÁMCI PROCESU, BĚHEM KTERÉHO ZÍSKÁVÁTE UPGRADY/ AKTUALIZACE, PŘÍPADNĚ VYUŽÍJE JINOU ZÁKONEM UZNANOU FORMU OZNÁMENÍ. Pokud s tímto doplňkem nesouhlasíte, kontaktujte neprodleně společnost SONY a požádejte o pokyny. Pokud budete nadále používat SOFTWARE i po datu účinnosti výše uvedeného oznámení, má se za to, že s příslušnou změnou souhlasíte.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY Z ŘAD TŘETÍCH STRAN

Každý DODAVATEL TŘETÍ STRANY je výslovně zamýšlenou oprávněnou osobou z řad třetích stran a má právo vymáhat veškerá ustanovení této LICENČNÍ SMLOUVY, pokud jde o SOFTWARE této strany.

Máte-li dotazy týkající se této LICENČNÍ SMLOUVY, můžete písemně kontaktovat společnost SONY na kontaktní adrese příslušné oblasti či země.

Copyright © 2018 Sony Video & Sound Products Inc. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

- Pokud se do systému dostane jakýkoli předmět nebo kapalina, odpojte systém od zásuvky elektrické sítě a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Nestoupejte na hlavní jednotku ani na subwoofer. Mohli byste spadnout a poranit se nebo by mohlo dojít k poškození systému.

Zdroje napájení

- Než systém začnete používat, ověřte si, že se požadované provozní napětí shoduje s místním zdrojem energie. Provozní napětí je uvedeno na výrobním štítku na spodní straně hlavní jednotky.
- Nebudete-li systém delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky elektrické sítě. Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte zástrčku, nikdy netahejte za samotný kabel.
- Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních důvodů širší než druhá, a proto ji lze do zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem. Není-li možno zastrčit zástrčku do zásuvky celou, obraťte se na prodejce.
- Výměnu napájecího kabelu je nutno provádět výhradně v kvalifikovaném servisním středisku.

Zahřívání

Ačkoliv se systém během provozu zahřívá, nejedná se o poruchu. Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké hlasitosti, značně se zahřívá zadní a spodní strana. Abyste předešli popálení, nedotýkejte se krytu přístroje.

Umístění

- Neumísťujte systém blízko zdroje tepla nebo na místo, na které dopadá přímé sluneční světlo, kde se nadměrně prší nebo může dojít k mechanickému oťřesu.
- Nepokládejte nic k zadní straně hlavní jednotky ani subwooferu. Zakrytí

ventilačních otvorů může způsobit poruchu.

- Nepokládejte do blízkosti systému kovové předměty jiné než televizor. Mohlo by dojít ke zhoršení stability bezdrátových funkcí.
- Pokud systém používáte společně s televizorem, videorekordérem nebo magnetofonovým přehrávačem, může dojít ke vzniku šumu a zhoršení kvality obrazu. V takovém případě systém posuňte dále od televizoru, videorekordéru nebo přehrávače.
- Budte obezřetní při umísťování systému na povrchy, které byly speciálně ošetřeny (voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť může dojít k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
- Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré rohy hlavní jednotky nebo subwooferu.
- Při upevňování hlavní jednotky na stěnu se ujistěte, že je pod ní volné místo alespoň 3 cm.
- Reproduktoři tohoto systému nejsou magneticky stíněné. Nepokládejte na systém ani do jeho blízkosti magnetické karty.

Manipulace se subwooferem

Při zvedání subwooferu nevkládejte ruce do jeho průduchu. Mohlo by dojít k poškození reproduktorového měniče. Namísto toho držte subwoofer za spodní stranu.

Provoz

Před připojením dalších zařízení se ujistěte, že jste systém vypnuli a odpojili ze sítě.

Na blízké televizní obrazovce se vyskytuje nepravdělné podání barev

U některých typů televizních přijímačů může docházet k ovlivnění reprodukce barev.

Pokud jsou barvy narušené...

Vypněte TV přijímač a po 15 až 30 minutách ho opět zapněte.

Pokud jsou barvy stále narušené...

Umístěte systém dále od televizní sestavy.

Čištění

Systém čistíte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí pískem ani rozpouštědla, jako jsou například alkohol či benzín.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží týkajících se systému se prosím obraťte na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Upozornění týkající se služeb nabízených třetími stranami

Sítové služby, obsah a (operační systém a) software tohoto výrobku mohou podléhat individuálním podmínkám či změnám a může být přerušeno nebo ukončeno jejich poskytování v libovolném okamžiku a mohou vyžadovat poplatky, registraci a informace o platební kartě.

Poznámky k aktualizacím

Je-li systém pomoci pevné nebo bezdrátové sítě připojen k internetu, umožňuje automatické aktualizace softwaru. Aktualizace nabízejí nové funkce a pohodlnější a bezpečnější využití systému. Pokud si nepřejete, aby se aktualizace prováděly automaticky, můžete funkci zakázat pomocí aplikace Sony | Music Center nainstalované v chytrém telefonu nebo tabletu. Systém však může aktualizovat software automaticky z důvodu, jako je například bezpečnost, to i tehdy, pokud je tato funkce zakázána. Software rovněž můžete aktualizovat pomocí nastavení nabídky, když je tato funkce zakázána. Podrobnosti naleznete v části „Provedení nastavení Advanced Settings“ (strana 60). Během aktualizace softwaru není možné systém používat.

Autorská práva a ochranné známky

Tento systém využívá technologie Dolby® Digital a DTS** Digital Surround System.

* Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

**Informace o patentech DTS naleznete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS, Inc. DTS, symbol, DTS v kombinaci se symbolem, DTS:X a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a/nebo dalších zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Logotyp BLUETOOTH® a loga jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany společnosti Sony Corporation podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Systém využívá technologii High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Google, Chromecast built-in a další související známky a loga jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.

Apple, logo Apple, iPhone, iPod a iPod touch jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrovanými v USA a dalších zemích. App Store je ochranná známka pro služby společnosti Apple Inc.

„Made for iPod“ a „Made for iPhone“ označují, že elektronické příslušenství bylo vyrobeno speciálně pro připojení k zařízením iPod, resp. iPhone, a jeho výrobcem bylo certifikováno splnění výkonnostních norem Apple. AppleSpolečnost nenese zodpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a právními normami. Mějte prosím na paměti, že použití tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových systémů.

Logo „BRAVIA“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.

„ClearAudio+“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.

WALKMAN® a logo WALKMAN® jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

„PlayStation“ je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou licencovány od společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Windows Media® je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Tento produkt je chráněn jistými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Je zakázáno používat nebo distribuovat tuto technologii mimo tento produkt bez příslušné licence společnosti Microsoft® nebo jejich oprávněných dceřiných společností.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ jsou ochrannými známkami společnosti Wi-Fi Alliance.


LDAC™ a logo LDAC jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.

LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenos audio obsahu ve vysokém rozlišení (Hi-Res), a to i prostřednictvím připojení BLUETOOTH. Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s rozhraním BLUETOOTH, jako např. SBC, pracuje bez snižování kvality audio obsahu v rozlišení Hi-Res*. Díky efektivnímu kódování a optimalizované tvorbě paketů umožňuje přes bezdrátovou síť BLUETOOTH přenášet zhruba třikrát větší objem dat** než ostatní technologie, navíc s bezkonkurenční kvalitou zvuku.

* Kromě obsahu ve formátu DSD

**v porovnání se SBC (kodek Subband), pokud je zvolena přenosová rychlost 990 kbps (96/48 kHz) nebo 909 kbps (88,2 / 44,1 kHz)

Tento výrobek obsahuje software, který podléhá licenci GNU General Public License („GPL“) nebo GNU Lesser General Public License („LGPL“). Tyto licence stanovují, že mají zákazníci právo získávat, upravovat a dále distribuovat zdrojový kód příslušného softwaru v souladu s podmínkami licence GPL nebo LGPL.

Podrobnosti o licencích GPL, LGPL a dalších licencích na software naleznete pod položkou [Software License Information] v nabídce  [Setup] – [Advanced Settings] – [System Settings] produktu.

Zdrojový kód softwaru použitého v tomto produktu podléhá licencím GPL a LGPL a je dostupný na Internetu. Můžete si jej stáhnout na následující adrese:
URL:
<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Upozorňujeme, že společnost Sony nebude reagovat na žádné dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.

„DSEE HX“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.

DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou ochrannými známkami, servisními značkami nebo certifikačními značkami organizace Digital Living Network Alliance.

„TRILUMINOS“ a logo „TRILUMINOS“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Rejstřík

A

- Advanced Auto Volume (Pokročilá automatická regulace hlasitosti) 62
- Audio DRC 61
- Audio Return Channel (ARC) 11, 55, 62
- Auto Update 64
- Auto Update Settings 64
- Automatický přechod do pohotovostního režimu 64

B

- Bluetooth Codec - AAC 63
- Bluetooth Codec - LDAC 63
- Bluetooth Mode 62
- Bluetooth Settings 62
- BT.2020 83

C

- Control for HDMI 54, 62

D

- Dálkový ovladač 14
- Device List 63
- DIMMER 58
- DSEE HX 61

F

- Formát signálu HDMI 24, 62, 82

H

- HDCP 2.2 83
- HDMI Settings 62
- HDR 83

I

- Internet Settings 64
- IR-Repeater 63

M

- Manual Speaker Settings 61
- Multiplexní signál zvuku 53

N

- Nastavení audia 61
- Nástavení názvu zařízení 64

- Network 25
- Network Connection Status 65
- Network Settings 64
- Network update 66
- Network/Bluetooth Standby 64
- NIGHT 50

O

- OSD Language 63

P

- PRTCT 74, 75

R

- Resetování 65, 76

S

- Software License Information 64
- Software Update 65
- Software Update Notification 64
- Sony | Music Center 43
- Sound Effect 61
- Sound Mode 48
- Speaker Settings 61
- Standby Linked to TV 62
- Standby Through 55, 58, 62
- Subwoofer 50, 70
- System Information 64
- System Settings 63

T

- Time Zone 64
- TV Audio Input Mode 62

U

- Update 65
- USB update 66

V

- VERTICAL S. 47
- VOICE 49

W

- Wireless Playback Quality 63
- Wireless Speaker Settings 61
- Wireless speakers only 66

VAROVANIE

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami a podobne, aby ste predišli požiaru. Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Kým je jednotka pripojená k sieťovej zásuvke, nie je odpojená od elektrickej siete, ani keď je vypnutá.

Keďže sa jednotka odpája od elektrickej siete odpojením hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej elektrickej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné správanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.

UPOZORNENIE

Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko výbuchu.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu alebo ohňu.

Iba na používanie v interiéri.

Odporúčané káble

Hostiteľské počítače alebo periférne zariadenia pripájajte pomocou správne tienených a uzemnených káblov a konektorov.

Pre panelový reproduktor

Štítok s názvom je na spodnej strane panelového reproduktora.

Pre zákazníkov v Európe

Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.

Dovozca pre EÚ: Sony Europe Limited. Otázky týkajúce sa dovozcov pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko.




Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.compliance.sony.de/>

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo požiadavky na schválenie používania v týchto krajinách: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:

Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené iba na prevádzku v interiéri.

Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici o elektromagnetickej

kompatibilitu pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako 3 metre.

Toto rádiové zariadenie je určené na používanie so schválenými verziami softvéru, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode EÚ. Softvér uložený v tomto rádiovom zariadení preukázateľne spĺňa kľúčové požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Verziu softvéru je možné nájsť takto: Pozrite si možnosť [System Information] pod položkami  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [System Settings].

Pripojenie k internetu a adresa IP

Technické údaje, ako napríklad adresa IP [alebo parametre zariadenia], sa používajú pri pripojení tohto produktu k internetu na vykonanie aktualizácie softvéru alebo príjem služieb tretích strán. Pri aktualizáciách softvéru sa môžu tieto technické údaje preniesť na naše aktualizáčnne servery, aby vám bolo možné poskytnúť aktualizáciu softvéru zodpovedajúcu vášmu zariadeniu. Ak nechcete, aby sa takéto technické údaje používali, nenastavujte funkciu bezdrôtového pripojenia k internetu a nepripájajte kábel na pripojenie k internetu.



Likvidácia odpadových batérií, elektrického a elektronického vybavenia (platné v Európskej únii

a ostatných krajinách so zavedenými systémami separovaného zberu odpadu)

Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Chemická značka olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Správnu likvidáciu

týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu musí vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení treba tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Upozornenie týkajúce sa montáže panelového reproduktora na stenu

Pri montáži panelového reproduktora na stenu dbajte na použitie dodaných konzol na montáž na stenu.

Pri montáži panelového reproduktora na stenu dbajte na použitie dodaných konzol na montáž na stenu. Panelový reproduktor nemontujte priamo na stenu. Teplota vo vnútri panelového reproduktora sa výrazne zvýši, v dôsledku čoho môže prísť k vzniku poškodenia alebo poruchy.

Obsah

Obsah balenia	6
Možnosti využitia systému	8
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami	10
Domovská ponuka	16

Pripojenie k televízoru alebo AV zariadeniu

Pripojenie
k televízoru alebo
AV zariadeniu
pomocou HDMI
kábla

→ Príručka pri
spustení
(samostatný
dokument)

Bezdrôtové pripojenie televízora od spoločnosti Sony pomocou funkcie BLUETOOTH	18
Pripojenie televízora pomocou analogového zvukového kábla	21
Pripojenie televízora a zariadení s rozlíšením 4K	22

Pripojenie k sieti

Pripojenie ku káblovej sieti	25
Pripojenie k bezdrôtovej sieti	26

Príprava na použitie systému

Montáž panelového reproduktora alebo zadného reproduktora na stenu	28
Pripojenie mriežkového rámu	31
Bezdrôtové pripojenie hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov	31
Keď diaľkové ovládanie televízora nefunguje	34

Pozeranie obrázkov

Sledovanie televízora	35
Prehrávanie pripojeného AV zariadenia	35

Počúvanie hudby alebo zvuku

Počúvanie hudby alebo zvuku pomocou funkcie BLUETOOTH®	36
Počúvanie hudby zo zariadenia USB	38
Počúvanie hudby z počítača prostredníctvom domácej siete	39
Počúvanie zariadenia pripojeného pomocou analogového zvukového kábla	40
Používanie aplikácie Chromecast built-in	41
Počúvanie hudby z mobilného zariadenia cez aplikáciu Sony Music Center	42
Počúvanie zvuku z pripojeného televízora alebo zariadenia cez slúchadlá	43

Úprava kvality zvuku

Pohlčujúci zážitok z priestorového zvuku (VERTICAL S.)	45
Nastavenie zvukového efektu prispôsobeného zdrojom zvuku (Sound Mode)	46
Zvýšenie zrozumiteľnosti dialógov (VOICE)	47
Počúvanie čistého zvuku pri nízkej hlasitosti v nočných hodinách (NIGHT)	47
Nastavenie hlasitosti hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov	48
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom	48

Prehrávanie komprimovaných zvukových súborov alebo diskov CD so zvyšovaním kvality zvuku na kvalitu takmer na úrovni vysokého rozlíšenia (DSEE HX)	49
Multiplexné zvukové vysielanie (tlačidlo AUDIO)	50

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA	82
Bezpečnostné upozornenia	86
Register	90

Používanie funkcie Control for HDMI

Používanie funkcie Control for HDMI	51
Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync	53

Zmena nastavení

Prispôsobenie nastavení reproduktora pre priestorový zvuk	54
Zmena jasnosti displeja predného panela a indikátora BLUETOOTH (DIMMER)	55
Úspora energie v pohotovostnom režime	56
Nastavenie Easy Setup	56
Nastavenie Rozšírené nastavenia	57
Aktualizácia softvéru	62

Riešenie problémov


Riešenie problémov	64
Obnovenie nastavení systému ...	73

Ďalšie informácie


Špecifikácie	74
Rádiofrekvenčné pásma and maximálny výstupný výkon	76
Prehrateľné typy zvukových súborov	77
Podporované vstupné formáty zvuku	78
Podporované formáty videa HDMI	79
Komunikácia cez rozhranie BLUETOOTH	81

Obsah balenia


- Panelový reproduktor (1)




- Mriežkový rám (1)



- Hlbokotónový reproduktor (1)




- Diaľkové ovládanie (1)



- Batéria R03 (veľkosť AAA) (2)




- Optický digitálny kábel (1)



- ŠABLÓNA PRE MONTÁŽ NA STENU (1)




- Konzola na montáž na stenu (2), skrutka (2)



- Príručka pri spustení



- Návod na používanie




Možnosti využitia systému

Systém podporuje formáty zvuku na báze zvukových objektov, ako sú Dolby Atmos a DTS:X, a tiež formáty videa HDR, ako sú HDR10, HLG a Dolby Vision.

Sledovanie televízora (str. 35)
Prehrávanie pripojeného AV zariadenia (str. 35)




Prehrávač diskov Blu-ray Disc™, prijímač káblovej televízie, satelitný prijímač atď.



Bezdrôtové pripojenie televízora od spoločnosti Sony pomocou funkcie BLUETOOTH (str. 18)

**Základné pripojenie: Pozrite si príručku pri spustení (samostatný dokument).
Ďalšie možnosti pripojenia: Pozrite si časť Pripojenie k televízoru alebo AV zariadeniu (str. 18).**

**Používanie funkcie Control for HDMI (str. 51)
Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync (str. 53)**




Zadné reproduktory
(nie sú súčasťou balenia)

Bezdrôtové pripojenie hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov (str. 31)



Počúvanie hudby zo zariadenia USB (str. 38)


Pripojenie ku káblovej sieti (str. 25)



Pripojenie k bezdrôtovej sieti (str. 26)



Počúvanie hudby z počítača prostredníctvom domácej siete (str. 39)



**Počúvanie hudby alebo zvuku pomocou funkcie BLUETOOTH® (str. 36)
Počúvanie hudby z mobilného zariadenia cez aplikáciu Sony | Music Center (str. 42)**




Počúvanie zvuku z pripojeného televízora alebo zariadenia cez slúchadlá (str. 43)

Sprievodca časťami a ovládacími prvkami

Na obrázkoch nie sú uvedené detaily.

Panelový reproduktor (hlavná jednotka)

Predná strana



1 Tlačidlo (napájanie)

Zapnutie alebo prepnutie systému do pohotovostného režimu.

2 Tlačidlo (výber vstupu)

Výber vstupu na prehrávanie na systéme.

3 Tlačidlo **BLUETOOTH** (str. 36)

4 Tlačidlo (MUSIC SERVICE)

Toto tlačidlo nefunguje.
K dispozícii bude po vykonaní aktualizácie softvéru.
V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť toto tlačidlo nedostupné.

5 Tlačidlá +/- (hlasitosť)

6 Indikátor **BLUETOOTH**


- Rýchlo bliká na modro: V pohotovostnom režime párovania
- Bliká na modro: Skúša sa pripojiť cez BLUETOOTH.
- Svieta na modro: Je aktívne pripojenie BLUETOOTH.

7 Displej predného panela

8 Snímač diaľkového ovládania

Systém sa ovláda tak, že diaľkový ovládač nasmerujete na snímač diaľkového ovládania.

Zadná strana



1 Port LAN(100)

2 Konektor HDMI IN 2

Špecifikácie a poznámky týkajúce sa pripojenia nájdete v časti Podporované formáty videa HDMI (str. 79).

3 Konektor HDMI IN 1

Špecifikácie a poznámky týkajúce sa pripojenia nájdete v časti Podporované formáty videa HDMI (str. 79).

4 Konektor HDMI OUT (TV (ARC))

Pripojte televízor so vstupným konektorom HDMI pomocou kábla HDMI.

Systém je kompatibilný s funkciou funkcia Audio Return Channel, (ARC). ARC je funkcia, ktorá vysiela zvuk televízora prostredníctvom konektora HDMI do audiovizuálneho zariadenia, ako je tento systém.

Špecifikácie a poznámky týkajúce sa pripojenia nájdete v časti Podporované formáty videa HDMI (str. 79).

5 Port USB (USB) (str. 38)


6 Konektor ANALOG IN

7 Konektor TV IN (OPT)

8 Infračervený retranslátor (str. 34)

Vysiela signál diaľkového ovládania televízora do televízora.

Hlbokotónový reproduktor



1 Indikátor napájania

- Pomaly bliká na zeleno: Hlbokotónový reproduktor nie je pripojený k systému.
- Svieti na zeleno: Hlbokotónový reproduktor je pripojený k systému.
- Opakovane dvakrát bliká na zeleno: Hlbokotónový reproduktor sa pokúša pripojiť k systému.
- Bliká/svieti na oranžovo: Softvér sa aktualizuje.
- Svieti na červeno: Hlbokotónový reproduktor je v pohotovostnom režime.
- Nesvieti: Hlbokotónový reproduktor je vypnutý.

2 Tlačidlo (napájanie)

Služi na zapnutie alebo vypnutie hlbokotónového reproduktora.


3 Tlačidlo LINK (str. 32)

4 Vetracie otvory

Tieto vetracie otvory na zadnom paneli z bezpečnostných dôvodov nezakrývajte.

Zadný reproduktor (SA-Z9R) (nie je súčasťou balenia)

Po pripojení dvoch zadných reproduktorov (nie sú súčasťou balenia) si môžete vychutnať priestorový zvuk. Informácie o pripojení nájdete v časti Bezdôťové pripojenie hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov (str. 31).



1 Indikátor napájania

- Pomaly bliká na zeleno: Zadný reproduktor nie je pripojený k systému.
- Svieta na zeleno: Zadný reproduktor je pripojený k systému.
- Opakovane dvakrát bliká na zeleno: Zadný reproduktor sa pokúša pripojiť k systému.
- Bliká/svieta na oranžovo: Softvér sa aktualizuje.
- Svieta na červeno: Zadný reproduktor je v pohotovostnom režime.
- Nesvieta: Zadný reproduktor je vypnutý.

2 Tlačidlo (napájanie)


Slúži na zapnutie alebo vypnutie zadného reproduktora.

3 Tlačidlo LINK (str. 32)

4 Otvor na držiak na stenu (str. 30)

5 Montážny otvor na bežný stojan na reproduktor

Dialkové ovládanie



- 1** **(napájanie)**
Zapnutie alebo prepnutie systému do pohotovostného režimu.
BLUETOOTH (str. 37)
TV (str. 35)
HDMI1 (str. 35)
HDMI2 (str. 35)
ANALOG (str. 40)
USB (str. 38)
- 2** **AUTO SOUND (str. 46)**
CINEMA (str. 46)
MUSIC (str. 46)
GAME (str. 46)
NEWS (str. 46)
SPORTS (str. 46)
STANDARD (str. 46)
VOICE (str. 47)
VERTICAL S. (str. 45)
NIGHT (str. 47)
- 3** **Tlačidlo DIMMER (str. 55)**
 (MUSIC SERVICE)
Toto tlačidlo nefunguje.
K dispozícii bude po vykonaní aktualizácie softvéru.
V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť toto tlačidlo nedostupné.
- 4** **↑/↓/←/→ (str. 16)**
⊕ (potvrdiť) (str. 16)
BACK (str. 16)
OPTIONS (str. 35, 48)
Slúži na zobrazenie ponuky možností na televíznej obrazovke.
Ponuka možností sa nezobrazuje pre vstup TV.
HOME (str. 16)

5 REAR \triangleleft **(hlasitosť zadných reproduktorov) +/-**

Slúži na nastavenie hlasitosti zadných reproduktorov pri pripojení zadných reproduktorov (nie sú súčasťou balenia).

\triangleleft **(hlasitosť) +/-**

Nastavenie hlasitosti.

SW \triangleleft **(hlasitosť hlbokotónového reproduktora) +/-**

Nastavenie hlasitosti hlbokotónového reproduktora.

\otimes **(stlmenie)**

Dočasné vypnutie zvuku.

6 DISPLAY

Zobrazenie informácií o prehrávaní na televíznej obrazovke.

Informácie o prehrávaní sa nezobrazujú pre vstup TV.

7 Tlačidlá ovládania prehrávania

Tlačidlá \lll / \ggg (predchádzajúce/nasledujúce)

Slúžia na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby alebo súboru.

Stlačením a podržaním prehľadávate obsah dozadu alebo dopredu (rýchle posunutie dozadu alebo dopredu) počas prehrávania.

\blacktriangleright \parallel (prehrať/pozastaviť)*

Slúži na spustenie, pozastavenie alebo opätovné spustenie (obnovenie) prehrávania.

8 AUDIO* (str. 50)

Informácie o výmene batérií diaľkového ovládania

Keď systém nereaguje na pokyny diaľkového ovládania, nahradte obe jeho batérie novými batériami.


Na výmenu použitie mangánové batérie R03 (veľkosť AAA).

* Tlačidlá AUDIO, \blacktriangleright \parallel a \triangleleft + majú hmatový bod. Ten slúži ako orientačná pomôcka pri používaní ovládača.


Domovská ponuka

Domovskú ponuku na televíznej obrazovke zobrazíte tak, že systém prepojíte s televízorom pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia). V domovskej ponuke môžete vykonať rôzne nastavenia a vybrať vstup.

Domovská ponuka je v jazyku, ktorý ste vybrali v nastavení [Easy Setup]. (Táto obrazovka je príkladom, keď je vybratá angličtina.)



Používanie domovskej ponuky



1 Stlačte tlačidlo HOME.

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.

2 Stláčaním tlačidiel ↕/↖/↗ vyberte požadovanú kategóriu a potom stlačte tlačidlo ↘ alebo ⊕.

Položky pre vybranú kategóriu sa zobrazujú pod zoznamom kategórií na televíznej obrazovke.

3 Stláčaním tlačidiel ↕/↖/↗ vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ⊕.

Na televíznej obrazovke sa zobrazí vybraný vstup alebo displej nastavenia. Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stlačením tlačidla BACK.

[Watch]

Výber vstupu televízora alebo AV zariadenia pripojeného k systému.
Pozri časť Pozeranie obrázkov (str. 35).

[Počúvanie]

Služi na výber vstupu zvukového zariadenia pripojeného k systému alebo hudobnej služby na prehrávanie na systéme.

Pozri časť Počúvanie hudby alebo zvuku (str. 36).

[Setup]






Vykonáva základné úvodné nastavenia pomocou nastavenia [Easy Setup] alebo rôznych rozšírených nastavení systému.

Pozrite si časť Nastavenie Easy Setup (str. 56) alebo Nastavenie Rozšírené nastavenia (str. 57).






Ak systém v sieti zaznamená informácie o aktualizácii pre systém, zobrazí sa upozornenie na aktualizáciu a položka [Software Update] na spustenie aktualizácie softvéru. Pozri časť Aktualizácia softvéru (str. 62).

Opis krokov






V tomto návode na používanie sú operácie opísané ako kroky, ktoré sa vykonávajú v domovskej ponuke na televíznej obrazovke pomocou diaľkového ovládania v čase, keď sú systém a televízor pripojené pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia).

Kroky, pomocou ktorých sa vyberajú položky na televíznej obrazovke tlačidlami /// a , sú zjednodušené nasledujúcim spôsobom.

Príklad: Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] – [Rozšírené nastavenia].

Operácia, ktorou sa vyberá kategória a položka kategórie stláčaním tlačidiel /// a , je označená výrazom „vyberte“. Kategória a položka kategórie sú prepojené znakom „-“.

Príklad: Vyberte položku [Speaker Settings] – [Manual Speaker Settings].

Pri opakovaní operácie, ktorou sa vyberá položka stláčaním tlačidiel /// a , sú vybrané položky prepojené znakom „-“.

Tipy

- Na hlavnej jednotke môžete použiť tlačidlá, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.
- Text v zátvorkách [] sa zobrazuje na televíznej obrazovke. Text v úvodzovkách „ “ sa zobrazuje na displeji predného panela.

Prípojenie k televízoru alebo AV zariadeniu


Prípojenie k televízoru alebo AV zariadeniu pomocou HDMI kábla

Pozrite si príručku pri spustení (samostatný dokument). Informácie o pripojení televízora alebo zariadení s rozlíšením 4K nájdete v časti Prípojenie televízora a zariadení s rozlíšením 4K (str. 22)

Bezdrôtové pripojenie televízora od spoločnosti Sony pomocou funkcie BLUETOOTH

Počas používania televízora od spoločnosti Sony* s funkciou BLUETOOTH môžete počúvať zvuk televízora alebo k nemu pripojeného zariadenia prostredníctvom bezdrôtového pripojenia televízora k systému.

* Televízor musí byť kompatibilný s profilom A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) zariadenia BLUETOOTH.





Poznámky

- Ak prepájate systém a televízor pomocou funkcie BLUETOOTH, nie je možné zobraziť prevádzkovú obrazovku systému, napríklad domovskú ponuku na televíznej obrazovke, a používať inú funkciu systému ako funkciu počúvania zvuku televízora alebo zariadenia pripojeného k televízoru. Ak chcete používať všetky funkcie systému, prepojte systém a televízor pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia). Podrobné informácie o pripojeniach a postupoch na počúvanie zvuku televízora prostredníctvom pripojenia kábla HDMI nájdete v príručke pri spustení (samostatný dokument).
- Táto funkcia je dostupná len pre televízor od spoločnosti Sony kompatibilný s profilom A2DP zariadenia BLUETOOTH.

Počúvanie zvuku televízora prostredníctvom bezdrôtového prepojenia systému a televízora.


Ak chcete systém a televízor bezdrôtovo prepojiť, je nutné systém a televízor spárovať pomocou funkcie BLUETOOTH.

Párovanie je predbežný proces potrebný na vzájomnú registráciu informácií v zariadeniach BLUETOOTH, ktoré sa majú bezdrôtovo pripojiť.



- 1** Nastavte diaľkové ovládanie.
- 2** Zapnite televízor.
- 3** Zapnite systém.
- 4** Súčasne stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo BLUETOOTH na hlavnej jednotke a tlačidlo TV na diaľkovom ovládaní.

Systém sa prepne do režimu párovania, na displeji predného panela sa zobrazí text „BT“ a indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká.



5 Na televízore vyhľadajte systém prostredníctvom operácie párovania.

Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam vyhľadaných zariadení BLUETOOTH.

Informácie o postupe pri párovaní zariadenia BLUETOOTH s televízorom nájdete v návode na používanie televízora.

6 Systém a televízor spárujete výberom položky HT-ZF9 zo zoznamu na televíznej obrazovke.

7 Skontrolujte, či sa na hlavnej jednotke rozsvietil indikátor BLUETOOTH a na displeji predného panela sa zobrazil text „TV (BT)“.

Systém a televízor sú prepojené.

8 Vyberte program alebo vstup zariadenia pomocou diaľkového ovládania televízora.

Zo systému sa reprodukuje zvuk obrazu zobrazeného na televíznej obrazovke.

9 Pomocou diaľkového ovládania televízora upravte hlasitosť systému.

Pri stlačení tlačidla stlmenia na diaľkovom ovládaní televízora sa dočasne stlmí zvuk.

Poznámky

- Ak sa zvuk televízora prostredníctvom systému nereprodukuje, stlačte tlačidlo TV a skontrolujte stav displeja predného panela a indikátorov na panelovom reproduktore.
 - Na displeji predného panela sa zobrazí text „TV (BT)“: Systém a televízor sú prepojené a zo systému sa reprodukuje zvuk televízora.
 - Indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká a na displeji predného panela sa zobrazí text „BT“: Vykonajte párovanie na televízore.

– Na displeji predného panela sa zobrazí text „TV“: Vykonajte opäť všetky kroky od začiatku.

- Keď systém a televízor prepojíte pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia), pripojenie BLUETOOTH sa zruší. Ak chcete opäť prepojiť systém a televízor pomocou funkcie BLUETOOTH, odpojte kábel HDMI a vykonajte postup pripájania od začiatku.

Počúvanie zvuku zo spárovaného televízora

Pri bezdrôtovom pripojení televízora k systému môžete pomocou diaľkového ovládania televízora systém zapnúť alebo vypnúť, upraviť hlasitosť a stlmiť zvuk.

1 Zapnite televízor pomocou diaľkového ovládania televízora.

Systém sa zapne vďaka previazaniu s napájaním televízora a zo systému sa prehráva zvuk televízora.

2 Vyberte program alebo vstup zariadenia pomocou diaľkového ovládania televízora.

Zo systému sa reprodukuje zvuk obrazu zobrazeného na televíznej obrazovke.

3 Pomocou diaľkového ovládania televízora upravte hlasitosť systému.


Pri stlačení tlačidla stlmenia na diaľkovom ovládaní televízora sa dočasne stlmí zvuk.

Tip

Keď sa televízor vypne, vďaka previazaniu s napájaním televízora sa vypne aj systém.

Informácie o úkonoch pomocou diaľkového ovládania dodaného so systémom

Môžete používať nasledujúce tlačidlá. Okrem zapnutia a vypnutia systému a nastavenia hlasitosti môžete pomocou diaľkového ovládania televízora upraviť aj hlasitosť hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov a kvalitu zvuku.



Poznámky

- Ak na diaľkovom ovládaní dodanom so systémom vyberiete iný vstup ako TV, zvuk televízora sa nebude reprodukovat prostredníctvom systému. Ak chcete reprodukovat zvuk televízora, stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládaní prepnete na vstup TV.
- Počas pripájania televízora s funkciou BLUETOOTH nefungujú tieto tlačidlá diaľkového ovládania:
♦/♦/♦/♦, ⊕ (potvrdiť), OPTIONS, HOME, DISPLAY, ►|| (prehrať/pozastaviť), ◀◀/▶▶ (predchádzajúce/nasledujúce).

Pripojenie televízora pomocou analógového zvukového kábla


Ak chcete k systému pripojiť nasledujúce zariadenia, pripojte ich cez konektor ANALOG IN na systéme.

- Televízory, ktoré nemajú konektor HDMI a optický konektor na digitálny výstup
- Prenosné zvukové zariadenia, ako sú smartfóny a WALKMAN®

Informácie o počúvaní pripojeného zariadenia nájdete v časti Počúvanie zariadenia pripojeného pomocou analógového zvukového kábla (str. 40).

Poznámka

Ak konektor pre slúchadlá na televízore slúži aj ako konektor zvukového výstupu, skontrolujte nastavenia zvukového výstupu televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.




Pripojenie televízora a zariadení s rozlíšením 4K

Všetky konektory HDMI na systéme podporujú videoformát 4K a HDCP2.2 (systém na ochranu širokopásmového digitálneho obsahu, revízia 2.2).

Ak chcete sledovať videozáznam vo formáte 4K, televízor a zariadenia s rozlíšením 4K pripojte k systému cez konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP2.2 na oboch zariadeniach.

Videozáznam vo formáte 4K sa dá prehrávať iba cez konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP2.2.

Keď je na televízore konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP2.2 označený „ARC“



Prehrávač diskov Blu-ray Disc, prijímač káblovej televízie, satelitný prijímač atď.

- A** HDMI kábel (nie je súčasťou balenia)
 - B** Kábel HDMI (nie je súčasťou balenia)
- Použite kábel HDMI, ktorý podporuje video vo formáte 4K, ktoré chcete sledovať. Podrobné informácie nájdete v časti Podporované formáty videa HDMI (str. 79).

1 Zistíte, ktorý konektor HDMI IN na televízore je kompatibilný s technológiou HDCP2.2.

Prečítajte si návod na používanie televízora.

2 Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia) prepojte konektor HDMI IN na televízore kompatibilný s technológiou HDCP2.2 s konektorom HDMI OUT na hlavnej jednotke.

Pripojenie televízora je vytvorené.


3 Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia) prepojte konektor HDMI OUT na zariadení s rozlíšením 4K kompatibilný s technológiou HDCP2.2 s konektorom HDMI IN na hlavnej jednotke.

V návode na používanie zariadenia s rozlíšením 4K zistíte, či je konektor HDMI OUT na danom zariadení kompatibilný s technológiou HDCP2.2.

Pripojenie zariadenia 4K je vytvorené.

Keď je na televízore konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP2.2, ktorý nie je označený „ARC“

Ak konektor HDMI IN na televízore kompatibilný s technológiou HDCP2.2 nie je kompatibilný s technológiou ARC (funkcia Audio Return Channel), zvuk televízora sa zo systému neprehráva. V takom prípade prepojte optický výstupný konektor na televízore s konektorom TV IN (OPT) na hlavnej jednotke pomocou optického digitálneho kábla (súčasť balenia).



Prehrávač diskov Blu-ray Disc, prijímač káblovej televízie, satelitný prijímač atď.

- A** HDMI kábel (nie je súčasťou balenia)
- B** Kábel HDMI (nie je súčasťou balenia) Použite kábel HDMI, ktorý podporuje video vo formáte 4K, ktoré chcete sledovať. Podrobné informácie nájdete v časti Podporované formáty videa HDMI (str. 79).
- C** Optický digitálny kábel (súčasť balenia)

Nastavenie signálového formátu HDMI na sledovanie videozáznamov vo formáte 4K

Ak chcete sledovať videozáznamy vo formáte 4K, vyberte vhodné nastavenie pre pripojený televízor a zariadenie s rozlíšením 4K.

1 Stlačte tlačidlo HOME.

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.

2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup] – [Rozšírené nastavenia].

3 Vyberte položku [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format].

V televízore sa zobrazí obrazovka [HDMI Signal Format].

4 Vyberte položku [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] (vyberte vstup, ktorého nastavenie chcete zmeniť) a následne vyberte požadované nastavenie.

- [Standard format] (predvolené nastavenie): Toto nastavenie vyberte, keď pripojený televízor a zariadenia podporujú formáty videa so štandardnou šírkou pásma.
- [Enhanced format]: Toto nastavenie vyberte, keď pripojený televízor aj zariadenia podporujú formáty videa s veľkou šírkou pásma, napríklad 4K, 60p, 4:4:4 ap.

Informácie o tom, ako spolu súvisia možnosti nastavenia [HDMI Signal Format], signály podporovaného videoformátu a káble HDMI, ktoré sa majú použiť, nájdete v časti Podporované formáty videa HDMI (str. 79).

Poznámky

- Podľa toho, aký televízor používate, môže byť potrebné nastaviť televízor na výstup HDMI. Prečítajte si návod na používanie televízora.
- Ak po nastavení formátu [HDMI Signal Format] na [Enhanced format] nevidíte obraz, nastavte ho na [Standard format].


Prípojenie k sieti

Prípojenie ku káblovej sieti

Prípravte sieť tak, že pomocou kábla LAN pripojíte systém a počítač k domácej sieti.

Prípojenie k počítaču alebo smerovaču pomocou kábla LAN

Na nasledujúcom obrázku je príklad pripojenia systému a počítača k domácej sieti.



Poznámka

Server musí byť pripojený k rovnakej sieti ako systém.

Tip

Odporúčame používať tienový priamy kábel (nie je súčasťou balenia).




Prípojenie automatickým získaním informácií o sieti

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup] – [Rozšírené nastavenia].**
- 3 Vyberte položky [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired LAN Settings].**
- 4 Vyberte [Auto].**
Systém spustí nastavenia siete a zobrazí sa stav nastavenia siete. Stláčaním tlačidiel / prehľadávajte informácie a stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte [Save & Connect].**
Spustí sa pripájanie systému k sieti. Podrobné informácie nájdete v správach, ktoré sa zobrazujú na televíznej obrazovke.

Prípojenie pomocou pevnej adresy IP

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup] – [Rozšírené nastavenia].**
- 3 Vyberte položky [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired LAN Settings].**
- 4 Vyberte [Manual].**

5 Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenie.

Systém spustí nastavenia siete a zobrazí sa stav nastavenia siete. Stláčaním tlačidiel / prehladávať informácie a stlačte tlačidlo .

6 Vyberte [Save & Connect].

Spustí sa pripájanie systému k sieti. Podrobné informácie nájdete v správach, ktoré sa zobrazujú na televíznej obrazovke.

Poznámka

Ak vyberiete možnosť IPv6, nie je možné použiť pevnú adresu IP.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti


Pripravte sieť pripojením systému a počítača k smerovaču bezdrôtovej siete LAN.

Poznámka

Server musí byť pripojený k rovnakej sieti ako systém.

Pripojenie pomocou tlačidla WPS

Keď je smerovač bezdrôtovej siete LAN (prístupový bod) kompatibilný so štandardom Wi-Fi Protected Setup (WPS), nastavenia siete vyberiete ľahko pomocou tlačidla WPS.

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] – [Rozšírené nastavenia].**
- 3 Vyberte položky [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless LAN Settings].**
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam názvov sietí.
- 4 Vyberte [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].**
- 5 Vyberte [Start].**
- 6 Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode.**
Spustí sa pripájanie systému k sieti.

Pripojenie výberom názvu siete (SSID)


Ak smerovač bezdrôtovej siete LAN (prístupový bod) nie je kompatibilný so štandardom Wi-Fi Protected Setup (WPS), vopred si overte nasledujúce informácie.

– Názov siete (SSID)*

– Kľúč zabezpečenia (heslo)**

* SSID (Service Set Identifier) je názov, ktorý identifikuje konkrétny prístupový bod.

**Tieto údaje sa nachádzajú na štítku na smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN, v návode na používanie, medzi informáciami od poskytovateľa internetových služieb alebo ich môžete získať od osoby, ktorá nastavila bezdrôtovú sieť.

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] – [Rozšírené nastavenia].**
- 3 Vyberte položky [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless LAN Settings].**
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam názvov sietí.
- 4 Vyberte požadovaný názov siete (SSID).**
- 5 Pomocou softvérovej klávesnice zadajte kľúč zabezpečenia (alebo heslo) a vyberte položku [Enter].**
Spustí sa pripájanie systému k sieti.

Pripojenie pomocou pevnej adresy IP

V kroku 4 v časti „Pripojenie výberom názvu siete (SSID)“ vyberte položku [New connection registration] – [Manual registration] a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pripojenie pomocou kódu PIN

V kroku 4 v časti „Pripojenie výberom názvu siete (SSID)“ vyberte položku [New connection registration] a potom [(WPS) PIN method].


Pripojenie cez Sony | Music Center

Aplikácia Sony | Music Center môže pripojiť systém k rovnakej bezdrôtovej sieti, v akej je mobilné zariadenie. Podrobné informácie nájdete v pokynoch aplikácie, prípadne si pozrite stránku:
<http://www.sony.net/smcqa/>

Príprava na použitie systému

Montáž panelového reproduktora alebo zadného reproduktora na stenu

Panelový reproduktor alebo zadné reproduktory môžete namontovať na stenu.




Poznámky

- Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou balenia), ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena zo sadrokartónu je mimoriadne krehká, pripevnite skrutky bezpečne do nástenného nosníka. Reproduktory nainštalujte vodorovne, zaveste ich na skrutky v stĺpkoch v rovnej časti steny.
- Inštaláciu poverte predaju produktov značky Sony alebo licencovaného dodávateľa a počas inštalácie venujte zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
- Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za nehody ani škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou steny, nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými katastrofami a pod.


Montáž panelového reproduktora na stenu

- 1 Pripravte si dve skrutky (nie sú súčasťou balenia) vhodné do otvorov konzoly na montáž na stenu (súčasť balenia).




Konzola na montáž na stenu

- 2 ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA STENU (súčasť balenia) prilepte na stenu.




- 1 STREDOVÚ LÍNIU (①) ŠABLÓNY PRE MONTÁŽ NA STENU zarovnajete so stredovou líniou televízora.
- 2 SPODNÚ LÍNIU (②) ŠABLÓNY PRE MONTÁŽ NA STENU zarovnajete so spodnou hranou televízora a potom ŠABLÓNU prilepte na stenu bežne dostupnou lepiacou páskou a pod.


- 3** Poriadne upevnite konzoly na montáž na stenu (súčasť balenia) pomocou skrutiek (nie sú súčasťou balenia) do značiek (ⓑ) na LÍNIÍ SKRUTIEK (ⓐ) na ŠABLÓNE PRE MONTÁŽ NA STENU podľa zobrazenia nižšie.



- 4** Odstráňte ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA STENU.
- 5** Skrutky (súčasť dodávky) spoľahlivo upevnite na zadnej strane panelového reproduktora tak, aby sa neuvoľnili.



- 6** Zaveste pripojené skrutky na konzoly na montáž na stenu. Zrovnajte skrutky na zadnej strane panelového reproduktora s otvormi konzol na montáž na stenu a následne zaveste panelový reproduktor na konzoly na montáž na stenu.





Poznámky

- ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA STENU pri lepení po celej ploche dôsledne vyrovnajte.
- Ak polohy skrutiek na zadnej strane panelového reproduktora a otvorov na konzole na montáž na stenu nie je možné zarovnať, konzolu na montáž na stenu mierne posuňte vpravo alebo vľavo.
- Pri montáži panelového reproduktora na stenu dbajte na použitie dodaných konzol na montáž na stenu. Panelový reproduktor nemontujte priamo na stenu. Teplota vo vnútri panelového reproduktora sa výrazne zvýši, v dôsledku čoho môže prísť k vzniku poškodenia alebo poruchy.
- Ak nepoužívate ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA STENU, nainštalujte panelový reproduktor tak, aby bol od televízora vzdialený aspoň 70 mm.


Montáž zadného reproduktora na stenu

- 1** Pripravte si skrutku (nie je súčasť balenia) vhodnú do otvoru na držiak na stenu na zadnej strane zadného reproduktora.




Otvor na zadnej strane zadného reproduktora

- 2** Upevnite skrutku do steny.



- 3** Zaveste zadný reproduktor. Presvedčte sa, či správne umiestňujete pravý a ľavý jednotku.

Pozrite si štítok na zadnej strane zadného reproduktora. REAR R označuje pravý a REAR L označuje ľavý.




Pripojenie mriežkového rámu

Reproduktory môžete chrániť pripojením dodaného mriežkového rámu.

Pri počúvaní zvukových súborov s vysokým rozlíšením odporúčame používať hlavnú jednotku bez pripojenia mriežkového rámu.

Mriežkový rám pripojte tak, aby bol zarovno s predným panelom.

Upevnite ho k tlmáčom na spodnej strane mriežkového rámu.



Tip

Mriežkový rám drží pomocou magnetu.


Bezdrôtové pripojenie hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov

Hlbokotónový reproduktor a zadné reproduktory sa k systému automaticky pripoja po zapnutí.

Podrobné informácie o pripojení hlbokotónového reproduktora nájdete v príručke pri spustení (samostatný dokument) alebo si pozrite nasledujúce kroky na pripojenie zadných reproduktorov.

Pripojenie zadných reproduktorov

Vďaka pripojeniu dvoch voliteľných zadných reproduktorov si môžete vychutnať priestorový zvuk. Pre každý z reproduktorov vykonajte nasledujúce kroky.



- 1 Zapojte sieťový napájací kábel.**
Zadný reproduktor sa zapne a bezdrôtovo sa pripojí k systému.
- 2 Skontrolujte, či sa indikátor napájania na zadnom reproduktore rozsvietil na zeleno.**
Keď indikátor napájania svieti na zeleno, bolo vytvorené prepojenie medzi systémom a zadným reproduktorom.


Ak sa pripojenie nepodarí nadviazať, pripojte zadný reproduktor k systému manuálne pomocou postupu uvedeného v časti Manuálne pripojenie hlbokotónového reproduktora alebo zadných reproduktorov. (str. 32).

3 Namontujte zadný reproduktor. Presvedčte sa, či správne umiestňujete pravú a ľavú jednotku.

Pozrite si štítok na zadnej strane zadného reproduktora. REAR R označuje pravý a REAR L označuje ľavý.

Manuálne pripojenie hlbokotónového reproduktora alebo zadných reproduktorov.

Ak hlbokotónový reproduktor alebo voliteľné zadné reproduktory k systému nejdú pripojiť, prípadne používate viacero bezdrôtových produktov a chcete presne zadať bezdrôtové pripojenie na prepojenie systému k hlbokotónovému reproduktoru a zadným reproduktorom, vykonajte manuálne pripojenie.



- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup] – [Rozšírené nastavenia].**
- 3 Vyberte položky [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [Start manual linking].**
V televízore sa zobrazí obrazovka [Start manual linking].

4 Stlačte tlačidlo LINK na všetkých používaných reproduktoroch (hlbokotónový reproduktor a zadné reproduktory).

Indikátor napájania hlbokotónového reproduktora alebo zadného reproduktora po stlačení tlačidla LINK dvakrát opakovane zabliká na zeleno.

5 Vyberte [Start].

Spustí sa manuálne prepojenie. Na televíznej obrazovke sa zobrazí proces pripájania.

Ak chcete manuálne pripojenie zrušiť, vyberte položku [Cancel].

6 Keď sa na všetkých používaných reproduktoroch (hlbokotónový reproduktor a zadný reproduktor) zobrazí hlásenie [Pripojené], vyberte položku [Finish].

7 ⊕ Stlačte tlačidlo.

Prepojenie sa nadviazalo a indikátor napájania hlbokotónového reproduktora alebo zadného reproduktora sa rozsvieti na zeleno.

Poznámky

- Ak spustíte funkciu [Start manual linking], položka [Link mode] ponuky [Wireless Speaker Settings] sa automaticky nastaví na možnosť [Manual] (str. 58).
- K systému je pripojený iba hlbokotónový reproduktor alebo zadný reproduktor, ktorý bol pripojený pri výbere položky [Finish] v kroku 6. Ak chcete pripojiť ďalší reproduktor, opäť vykonajte manuálne pripojenie.

Ak je bezdrôtový prenos nestabilný

Ak používate viaceré bezdrôtové systémy, napríklad bezdrôtovú sieť LAN, bezdrôtové signály môžu byť nestabilné. V takomto prípade sa

prenos môže zlepšiť zmenou nasledujúceho nastavenia [RF Channel].

1 Stlačte tlačidlo HOME.

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.

2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup] – [Rozšírené nastavenia].

3 Vyberte položky [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [RF Channel].

4 Vyberte požadované nastavenie.

- [On] (predvolené nastavenie): Toto nastavenie vyberajte v bežných prípadoch. Systém automaticky vyberie lepší kanál na prenos. Silnejší režim bezdrôtového rozhrania.
- [Off]: Systém automaticky vyberie lepší kanál na prenos.


Poznámky

- Nastavenie [On] môže v závislosti od prostredia používateľa spôsobiť vypadnutie zvuku.
- Ak zmeníte nastavenie [RF Channel] z možnosti [Off] na možnosť [On], opätovné pripojenie môže trvať 1 minútu.

Keď diaľkové ovládanie televízora nefunguje

Keď hlavná jednotka zakrýva snímač diaľkového ovládania televízora, diaľkový ovládač televízora nemusí fungovať. V takom prípade povoľte funkciu infračerveného retranslátora systému.





Televízor môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora odosielaním signálu diaľkového ovládania zo zadnej strany hlavnej jednotky.

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] – [Rozšírené nastavenia].**
- 3 Vyberte položku [System Settings] – [IR-Repeater].**
V televízore sa zobrazí obrazovka [IR-Repeater].
- 4 Vyberte [On].**

Poznámky

- Nezabudnite sa uistiť, že diaľkovým ovládaním televízora nie je možné ovládať televízor, a potom nastavte položku [IR-Repeater] na možnosť [On]. Ak je položka nastavená na hodnotu [On] a televízor môžete ovládať diaľkovým ovládaním, nemusí sa zaručiť jeho správna funkčnosť, pretože priame príkazy diaľkového ovládania a hlavnej jednotky sa môžu vzájomne rušiť.
- Pri niektorých televízoroch nemusí táto funkcia fungovať správne. V takom prípade umiestnite hlavnú jednotku trochu ďalej od televízora.

Sledovanie televízora

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Watch] - [TV].**
- 3 Pomocou diaľkového ovládania televízora vyberte program.**
Vybraný televízny program sa zobrazí na televíznej obrazovke a zvuk televízora sa bude prehrávať zo systému.
- 4 Upravte hlasitosť.**
 - Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel  +/- na diaľkovom ovládači.
 - Stláčaním tlačidiel SW  +/- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť hlbokotónového reproduktora (str. 48).
 - Stláčaním tlačidiel REAR  +/- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť zadných reproduktorov (str. 48).





Poznámka

Reproduktor televízora (BRAVIA) nastavte na zvukový systém (Audio System). Informácie o nastavení televízora nájdete v návode na používanie televízora.

Tip

Stláčaním tlačidla TV na diaľkovom ovládaní môžete vybrať položku [TV] priamo.

Prehrávanie pripojeného AV zariadenia



- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Vyberte položku  [Watch] a následne v domovskej ponuke vyberte vstup ([HDMI1] alebo [HDMI2]).**
 - [HDMI1]: Zariadenie zapojené do konektora HDMI IN 1
 - [HDMI2]: Zariadenie zapojené do konektora HDMI IN 2Obraz z vybraného zariadenia sa objaví na televíznej obrazovke a zvuk sa prehráva zo systému.
- 3 Upravte hlasitosť.**
 - Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel  +/- na diaľkovom ovládači.
 - Stláčaním tlačidiel SW  +/- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť hlbokotónového reproduktora (str. 48).
 - Stláčaním tlačidiel REAR  +/- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť zadných reproduktorov (str. 48).

Tip

Môžete priamo vybrať možnosť [HDMI1] alebo [HDMI2] stláčením tlačidla HDMI1 alebo HDMI2 na diaľkovom ovládaní.


Nastavenie hlasitosti dialógov počas prehrávania obsahu DTS:X

Úprava hlasitosti dialógov vám umožní pohodlne počúvať dialógy, ktoré vynikajú oproti okolitému hluku. Táto funkcia nefunguje pre niektoré zvukové formáty.

- 1** Pri výbere položky [HDMI1] alebo [HDMI2] stlačte tlačidlo OPTIONS.
V televízore sa zobrazí ponuka možností.
- 2** Vyberte možnosť [Dialog Control] a potom pomocou tlačidiel  /  upravte hlasitosť dialógov.
Môžete ju nastaviť v rozsahu 0 dB až 6 dB v krokoch po 1 dB.

Počúvanie hudby alebo zvuku pomocou funkcie BLUETOOTH®

Hudbu uloženú v mobilnom zariadení, napríklad v smartfóne alebo tablete, môžete počúvať prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. Stačí, keď systém a príslušné mobilné zariadenie prepojíte cez rozhranie BLUETOOTH. Ak ste mobilné zariadenie pripojili cez rozhranie BLUETOOTH, môžete ho ovládať dodaným diaľkovým ovládačom bez toho, aby ste museli zapnúť televízor.




Počúvanie hudby prostredníctvom spárovania mobilného zariadenia pripájaného po prvýkrát

Ak chcete použiť funkciu BLUETOOTH, musíte vopred spárovať mobilné zariadenie so systémom.

1 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo BLUETOOTH na hlavnej jednotke.

Systém sa prepne do režimu párovania, na displeji predného panela sa zobrazí text „BT“ a indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká.



2 Na mobilnom zariadení vyhľadajte systém prostredníctvom operácie párovania.

Na obrazovke mobilného zariadenia sa zobrazí zoznam vyhľadovaných zariadení BLUETOOTH.

Informácie o postupe pri párovaní zariadenia BLUETOOTH s mobilným zariadením nájdete v návode na používanie daného zariadenia.

3 Spárujte systém a mobilné zariadenie výberom položky HT-ZF9 zo zoznamu na obrazovke mobilného zariadenia.

Ak sa vyžaduje prístupový kľúč, zadajte 0000.

4 Skontrolujte, či indikátor BLUETOOTH na hlavnej jednotke svieti na modro.

Systém a mobilné zariadenie sú prepojené.

5 Spustite prehrávanie zvuku pomocou hudobnej aplikácie v pripojenom mobilnom zariadení.

Zvuk sa prehráva z hlavnej jednotky.

6 Upravte hlasitosť.

- Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel \triangleleft +/- na diaľkovom ovládači.
- Stláčaním tlačidiel SW \triangleleft +/- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť hlbokotónového reproduktora (str. 48).
- Stláčaním tlačidiel REAR \triangleleft +/- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť zadných reproduktorov (str. 48).
- Obsah môžete prehrať alebo pozastaviť pomocou tlačidiel operácií prehrávania na diaľkovom ovládači.

Kontrola stavu pripojenia funkcie BLUETOOTH

Stav	Indikátor BLUETOOTH
V pohotovostnom režime párovania	Intenzívne bliká na modro
Pokúša sa o pripojenie	Bliká na modro
Pripojenie sa vytvorilo	Svieti na modro

Tipy

- Ak zatiaľ nebolo spárované žiadne mobilné zariadenie (napr. hneď po nákupe systému), na prechod systému do režimu párovania stačí zmeniť vstup na možnosť BLUETOOTH.
- Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa zobrazí hlásenie s odporúčaním, ktorú aplikáciu treba nainštalovať podľa typu pripojeného zariadenia.

Podľa zobrazených pokynov môžete nainštalovať aplikáciu Sony | Music Center, ktorá vám umožní systém ovládať. Podrobné informácie o aplikácii Sony | Music Center nájdete v časti Počúvanie hudby z mobilného zariadenia cez aplikáciu Sony | Music Center (str. 42).

- Spárujte aj druhé a ďalšie mobilné zariadenia.

Počúvanie hudby zo spárovaného zariadenia

1 Zapnite funkciu BLUETOOTH v mobilnom zariadení.

2 Stlačte tlačidlo BLUETOOTH.

Systém sa znova automaticky pripojí k mobilnému zariadeniu, ku ktorému bol pripojený naposledy.

3 Skontrolujte, či indikátor BLUETOOTH svieti na modro.

Systém a mobilné zariadenie sú prepojené.

4 Spustite prehrávanie zvuku pomocou hudobnej aplikácie v pripojenom mobilnom zariadení.

Zvuk sa prehráva z hlavnej jednotky.

5 Upravte hlasitosť.

- Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel \triangleleft +/- na diaľkovom ovládači.
- Stláčaním tlačidiel SW \triangleleft +/- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť hlbokotónového reproduktora (str. 48).
- Stláčaním tlačidiel REAR \triangleleft +/- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť zadných reproduktorov (str. 48).
- Obsah môžete prehrať alebo pozastaviť pomocou tlačidiel operácií prehrávania na diaľkovom ovládači.

Odpojenie mobilného zariadenia

Vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:

- Vypnite funkciu BLUETOOTH v mobilnom zariadení.
- Keď sa na televíznej obrazovke zjaví obrazovka [Bluetooth Audio], stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
- Položku [Bluetooth Mode] nastavte na možnosť [Transmitter] alebo [Off] (str. 60).
- Vypnite systém alebo mobilné zariadenie.


Tip

Keď sa pripojenie nevytvorí, na mobilnom zariadení vyberte položku HT-ZF9.

Počúvanie hudby zo zariadenia USB

Môžete si prehrávať hudobné súbory uložené v pripojenom USB zariadení. Zoznam prehrateľných typov súborov nájdete v časti Prehrateľné typy zvukových súborov (str. 77).

1 Pripojte zariadenie USB k portu USB.



2 Stlačte tlačidlo HOME.

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.

3 Z domovskej ponuky vyberte položku **6** [Počúvanie] – [USB (Connected)].

4 Vyberte priečinok, v ktorom sú skladby uložené, a potom vyberte skladbu.

Vybraná skladba sa prehrá a zvuk sa prenáša zo systému.

5 Upravte hlasitosť.

- Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel \triangleleft +/- na diaľkovom ovládači.
- Stláčaním tlačidiel SW \triangleleft +/- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť hlbokotónového reproduktora (str. 48).
- Stláčaním tlačidiel REAR \triangleleft +/- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť zadných reproduktorov (str. 48).

Poznámka

USB zariadenie počas prevádzky neodpájajte. Ak chcete predísť poškodeniu údajov alebo poškodeniu zariadenia USB, pred pripojením alebo odpojením zariadenia USB vypnite systém.


Počúvanie hudby z počítača prostredníctvom domácej siete

Hudobné súbory uložené v počítači si môžete prehrávať cez domácu sieť. Hudobné súbory je možné prehrávať pomocou aplikácie Sony | Music Center na mobilnom zariadení, ako je smartfón či tablet.


Príprava domácej siete

- 1 Pripojte systém k sieti.**
Pozrite si časť Pripojenie ku káblovej sieti (str. 25) alebo Pripojenie k bezdrôtovej sieti (str. 26).
- 2 Pripojte počítač k sieti.**
Podrobné informácie nájdete návode na používanie počítača.
- 3 Nastavte počítač.**
Ak chcete používať počítač v domácej sieti, musíte ho nastaviť ako server. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie počítača.

Tip

Ak chcete skontrolovať stav pripojenia k sieti, pozrite si položku  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [Network Settings] – [Network Connection Status].





Počúvanie hudby z počítača pomocou aplikácie Sony | Music Center



Hudobné súbory uložené v počítači si môžete prehrávať cez aplikáciu Sony | Music Center nainštalovanú v mobilnom zariadení, ako je smartfón alebo tablet. Podrobné informácie o aplikácii Sony | Music Center nájdete v časti Možnosti využitia aplikácie Sony | Music Center (str. 42) alebo na stránke: <http://www.sony.net/smcqa/>

Počúvanie zariadenia pripojeného pomocou analógového zvukového kábla

Môžete počúvať zvuk zo zvukového zariadenia, ako je televízor, WALKMAN® atď., ktoré je pripojené ku konektoru ANALOG IN systému.


- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Počúvanie] – [Analog].**
Na televíznej obrazovke sa zobrazí obrazovka [Analog].
- 3 Upravte hlasitosť.**
 - Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel  +/- na diaľkovom ovládači.
 - Stláčaním tlačidiel SW  +/- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť hlbokotónového reproduktora (str. 48).
 - Stláčaním tlačidiel REAR  +/- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť zadných reproduktorov (str. 48).

Tip

Položku [Analog] môžete tiež vybrať priamo stláčením tlačidla ANALOG.

Používanie aplikácie Chromecast built-in

Chromecast built-in umožňuje vybrať hudobný obsah z aplikácie s podporou technológie Chromecast a prehrávať hudobný obsah v systéme alebo skupine, v ktorej je systém zahrnutý.

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Počúvanie] – [Chromecast built-in].**
Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenia na používanie technológie Chromecast built-in v systéme.
Po vykonaní nastavení sa položka [Network/Bluetooth Standby] automaticky nastaví na možnosť [On] a môžete hudbu rýchlo prehrávať aj vtedy, keď sa systém nachádza v pohotovostnom režime (str. 61).
- 3 Cez Wi-Fi pripojte mobilné zariadenie k rovnakej sieti, v akej je systém.**
- 4 Do mobilného zariadenia nainštalujte aplikáciu podporujúcu technológiu Chromecast.**
- 5 Aplikáciu podporujúcu technológiu Chromecast spustíte ťuknutím na tlačidlo cast a vyberte systém alebo skupinu priradenú k systému.**



- 6 V aplikácii podporujúcej technológiu Chromecast vyberte a prehrajte hudbu.**
Hudba sa bude prehrávať v systéme.

Poznámka

Chromecast built-in a aplikácia podporujúca technológiu Chromecast nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a regiónoch.

Počúvanie hudby z mobilného zariadenia cez aplikáciu Sony | Music Center

Možnosti využitia aplikácie Sony | Music Center

Sony | Music Center je aplikácia na ovládanie kompatibilných zvukových zariadení značky Sony pomocou mobilného zariadenia, ako je smartfón alebo tablet.

Podrobné informácie o aplikácii Sony | Music Center nájdete na stránke: <http://www.sony.net/smcqa/>

Inštaláciu aplikácie Sony | Music Center v mobilnom zariadení získate:

Nastavenia zvuku systému

Zvuk si ľahko prispôbíte sami, prípadne môžete použiť nastavenie [Auto Sound], ktoré odporúča Sony.

Hudobné služby


Aby ste mohli využívať hudobné služby, môžete si nakonfigurovať počiatočné nastavenia*.

* V závislosti od krajiny a oblasti sa hudobné služby a doby ich dostupnosti môžu líšiť. Môže sa vyžadovať aktualizácia zariadenia. Pri používaní technológie Chromecast built-in na hudobné služby si pozrite časť Používanie aplikácie Chromecast built-in (str. 41).

Počúvanie hudby v domácej sieti

Cez sieť môžete prehrávať hudbu uloženú v počítači alebo domácej sieti.

Počúvanie hudby zo zariadenia USB

Hudbu môžete prehrávať aj zo zariadenia pripojeného k portu  (USB) na hlavnej jednotke.

Poznámka

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať cez Sony | Music Center, sú v každom zariadení iné. Technické údaje a dizajn aplikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Používanie aplikácie Sony | Music Center

- 1 Do mobilného zariadenia si nainštalujte bezplatnú aplikáciu Sony | Music Center.**
Aplikáciu Sony | Music Center vyhľadajte v obchode Google Play alebo App Store a nainštalujte si ju do mobilného zariadenia.
- 2 Systém a príslušné mobilné zariadenie prepojte pomocou funkcie BLUETOOTH (str. 36) alebo funkcie siete (str. 25).**
- 3 Spustíte aplikáciu Sony | Music Center.**
- 4 Ďalej postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie Sony | Music Center.**

Poznámky

- Než začnete aplikáciu Sony | Music Center používať s funkciou BLUETOOTH, nezabudnite nastaviť položku [Bluetooth Mode] na možnosť [Receiver] (str. 60).
- Používajte najnovšiu verziu aplikácie Sony | Music Center. Podrobné informácie o aplikácii Sony | Music Center nájdete v službe Google Play alebo App Store. Ak nie je možné prepojiť systém a zariadenie BLUETOOTH pomocou funkcie BLUETOOTH, odinštalujte aplikáciu Sony | Music Center a skúste opäť nadviazať pripojenie pomocou funkcie BLUETOOTH.

Tip



Pri pripájaní pomocou funkcie siete pripojte mobilné zariadenie k rovnakej sieti, v akej je pripojený systém.

Počúvanie zvuku z pripojeného televízora alebo zariadenia cez slúchadlá

Zvuk z pripojeného televízora alebo zariadenia môžete počúvať cez slúchadlá kompatibilné s rozhraním BLUETOOTH. Stačí, keď daný televízor alebo zariadenie pripojíte pomocou funkcie BLUETOOTH.

Počúvanie zvuku spárovaním so slúchadlami


- 1 Slúchadlá kompatibilné s funkciou BLUETOOTH nastavte do režimu párovania.**
Informácie o tom, ako slúchadlá spárovať, nájdete v návode na používanie slúchadiel.
- 2 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 3 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] - [Rozšírené nastavenia].**
- 4 Vyberte položky [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].**
Systém sa prepne do režimu prenosu cez rozhranie BLUETOOTH.
- 5 Zo zoznamu [Device List] v nastaveniach [Bluetooth Settings] vyberte názov príslušných slúchadiel.**
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa zobrazí hlásenie [Bluetooth device is connected.].
Ak v zozname [Device List] nevidíte názov vašich slúchadiel, stlačte tlačidlo [Scan].

- 6 Vráťte sa do domovskej ponuky, vyberte položku  [Watch] alebo  [Počúvanie] a vyberte požadovaný vstup.**


Na televíznej obrazovke uvidíte obrázok zvoleného vstupu, na displeji predného panela sa zobrazí text „BT TX“ a zvuk sa bude prehrávať zo slúchadiel.
Zo systému sa neprehráva žiadny zvuk.

Informácie o výbere vstupu nájdete v časti Pozeranie obrázkov (str. 35) alebo Počúvanie hudby alebo zvuku (str. 36).

- 7 Upravte hlasitosť.**


Najprv nastavte hlasitosť slúchadiel. Hlasitosť slúchadiel môžete ovládať tlačidlami +/- na hlavnej jednotke a tlačidlami  +/- na diaľkovom ovládači.

Odstránenie registrovaného zariadenia zo zoznamu zariadení



- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] - [Rozšírené nastavenia].**
- 3 Vyberte položku [Bluetooth Settings] - [Device List].**
- 4 Posuňte kurzor na názov slúchadiel a stlačte tlačidlo OPTIONS.**
- 5 Vyberte [Remove].**
- 6 Podľa pokynov na obrazovke odstráňte požadované slúchadlá zo zoznamu zariadení.**

Počúvanie zvuku cez spárované slúchadlá

- 1 Na slúchadlách zapnite funkciu BLUETOOTH.**
- 2 Stlačte tlačidlo HOME.**


V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 3 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] - [Rozšírené nastavenia].**
- 4 Vyberte položky [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].**

Systém sa prepne do režimu prenosu BLUETOOTH a na displeji predného panela sa zobrazí text „BT TX“.


Tento systém sa automaticky znova pripojí k slúchadlám, ku ktorým bol naposledy pripojený.
- 5 Vráťte sa do domovskej ponuky, vyberte položku  [Watch] alebo  [Počúvanie] a vyberte požadovaný vstup.**

Obraz z vybraného vstupu sa zobrazí na televíznej obrazovke a zvuk sa prehráva zo slúchadiel. Zo systému sa neprehráva žiadny zvuk.

Informácie o výbere vstupu nájdete v časti Pozeranie obrázkov (str. 35) alebo Počúvanie hudby alebo zvuku (str. 36).
- 6 Upravte hlasitosť.**

Nastavte hlasitosť slúchadiel. Hlasitosť slúchadiel môžete upraviť aj tlačidlami  +/- na diaľkovom ovládači.

Odpojenie slúchadiel

- Vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:
- Na slúchadlách vypnite funkciu BLUETOOTH.
 - Položku [Bluetooth Mode] nastavte na možnosť [Receiver] alebo [Off] (str. 60).
 - Vypnite systém alebo slúchadlá.
 - V ponuke  [Setup] - [Rozšírené nastavenia] - [Bluetooth Settings] - [Device List] vyberte názov pripojených slúchadiel. Text [Pripojené] pri názve zariadenia zmizne.

Pripojenie slúchadiel

- Na niektorých slúchadlách kompatibilných s funkciou BLUETOOTH sa hlasitosť nemusí dať nastaviť.
- Vstup BLUETOOTH sa vypne, keď je položka [Bluetooth Mode] nastavená na možnosť [Off] alebo [Transmitter].
- Zaregistrovať môžete najviac 9 zariadení BLUETOOTH. Keď zaregistrujete desiate zariadenie BLUETOOTH, najdlhšie pripojené zariadenie BLUETOOTH sa prepíše naposledy zaregistrovaným zariadením.
- Systém dokáže zobraziť najviac 15 nájdených zariadení BLUETOOTH v zozname [Device List].
- Počas prenášania zvuku do slúchadiel kompatibilných s technológiou BLUETOOTH nie je možné zmeniť zvukový efekt ani nastavenia.
- Časť obsahu sa nemusí prehrávať z dôvodu jeho ochrany.
- Z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie BLUETOOTH prehrávanie zvuku alebo hudby v zariadení BLUETOOTH zaostáva za hlavnou jednotkou.
- Prijem zvuku LDAC zo zariadenia BLUETOOTH môžete zapnúť alebo vypnúť (str. 60).


Úprava kvality zvuku

Pohlcujúci zážitok z priestorového zvuku (VERTICAL S.)

Vďaka technológii Vertical Surround Engine*, fungujúcej so všetkými zvukovými režimami (str. 46) okrem [News], sa môžete nechať pohltiť zvukom nielen v horizontálnej rovine, ale tiež v smere zhora. Táto funkcia funguje aj pre 2.0-kanálový signál, ako napríklad televízny program.

* Vertical Surround Engine je vysoko presná technológia na spracovanie digitálneho zvukového poľa, ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá okrem horizontálneho zvukového poľa vytvára aj zvukové pole vo výške, a to len prostredníctvom predných reproduktorov a bez využitia horných reproduktorov.

Nemusíte tak inštalovať žiadne reproduktory na strop, a pritom si môžete vychutnať bohaté ozvučenie bez ohľadu na výšku stropu. Táto funkcia zároveň nie je príliš ovplyvnená tvarom miestnosti, nakoľko nevyužíva zvuk odrazený od steny, a umožňuje tak vylepšené prehrávanie priestorového zvuku.



- 1 Stlačte tlačidlo VERTICAL S.**
Na televíznej obrazovke sa zobrazí nastavenie vertikálneho zvuku.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte nastavenie.**


Režim	Vysvetlenie
[On]	Aktivuje funkciu vertikálneho zvuku.
[Off]	Deaktivuje funkciu vertikálneho zvuku.

Poznámky

- Efekt priestorového zvuku sa líši v závislosti od zdroja zvuku.
- V závislosti od zdroja zvuku môže dôjsť k časovej medzere medzi zvukom a obrazom. Ak televízor disponuje funkciou oneskorenia obrazu, môžete pomocou nej túto medzeru odstrániť.

Nastavenie zvukového efektu prispôbeného zdrojom zvuku (Sound Mode)

Vopred naprogramované zvukové efekty, ktoré sú prispôsobené rôznym typom zvukových zdrojov, si môžete ľahko prehrať.



1 Stlačením jedného z tlačidiel výberu zvukového režimu (AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC, GAME, NEWS, SPORTS, STANDARD) vyberte zvukový režim.

Vybratý zvukový režim sa zobrazí na televíznej obrazovke.


Zvukový režim	Vysvetlenie
[Auto Sound]	Pre zdroj zvuku s funkciou ClearAudio+ sa automaticky vyberie vhodné nastavenie zvuku.
[Cinema]	Pocítite, ako váš pohlcuje zvuk, ktorý prechádza poza vás a obklopuje celé vaše telo. Tento režim je vhodný na sledovanie filmov.

Zvukový režim	Vysvetlenie
[Music]	Prenikavosť a čistota zvuku sa prejavuje v detailoch. Tento režim je vhodný na počúvanie hudby spôsobom, ktorý nenechá nikoho chladným.
[Game Studio]	Ponorte sa do svojej hry vďaka verne sprostredkovanému pocitu z pohybu a vzdialenosti rôznych predmetov, ako aj vďaka jasne počutelným dialógom.
[News]	Reprodukuje jasnú reč v spravodajských reláciách.
[Sports]	Môžete si vychutnať podobnú atmosféru, ako keby ste zápas sledovali priamo na štadióne. Hlasy komentátorov však počuť veľmi jasne.
[Standard]	Zvuk televíznej relácie je zreteľne počutelný.

Poznámky

- Funkcia zvukového režimu sa vypne za týchto podmienok:
 - [Sound Effect] je nastavený na iné nastavenie ako [Sound Mode On] (str. 58).
 - Používa sa Chromecast built-in (str. 41).
 - BLUETOOTH zariadenie je pripojené v režime prenosu BLUETOOTH (str. 43).
 - Zaznie testovací tón (str. 54).
- V závislosti od zdroja zvuku môže dôjsť k časovej medzere medzi zvukom a obrazom. Ak televízor disponuje funkciou oneskorenia obrazu, môžete pomocou nej túto medzeru odstrániť.

Zvýšení zrozumiteľnosti dialógov (VOICE)




- 1 Stlačte tlačidlo VOICE.**
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlasový režim.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte príslušný hlasový režim.**

Režim	Vysvetlenie
[Up Off]	Štandardné nastavenie.
[Up 1]	Dialóg je ľahko počuteľný zosilnením rozsahu dialógu.
[Up 2]	Rozsah dialógu je zosilnený a zvuk dialógu môžu ľahko počuť aj starší ľudia.

Počúvanie čistého zvuku pri nízkej hlasitosti v nočných hodinách (NIGHT)

Zvuk sa prehráva pri nízkej hlasitosti s minimálnou stratou kvality a zreteľnosti dialógov.



- 1 Stlačte tlačidlo NIGHT.**
Na televíznej obrazovke sa zobrazí nočný režim.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte nočný režim.**


Režim	Vysvetlenie
[On]	Zapnutie funkcie nočného režimu.
[Off]	Vypnutie funkcie nočného režimu.

Poznámka

Keď vypnete systém, toto nastavenie sa automaticky nastaví na možnosť [Off].

Nastavenie hlasitosti hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov

Hlbokotónový reproduktor je určený na prehrávanie basového alebo nízkofrekvenčného zvuku. Zadné reproduktory slúžia na prehrávanie priestorovej časti viackanálového zvuku.



Nastavenie hlasitosti hlbokotónového reproduktora

Stlačte tlačidlo SW (hlasitosť hlbokotónového reproduktora) \triangleleft +/-.

Nastavenie hlasitosti zadných reproduktorov


Stlačte tlačidlo REAR (hlasitosť zadných reproduktorov) \triangleleft +/-.

Poznámky

- Ak vstupný zdroj neobsahuje veľa basového zvuku, napríklad v televíznych programoch, basový zvuk z hlbokotónového reproduktora nemusí byť dobre počuť.
- Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa priestorového zvuku, priestorový zvuk zo zadných reproduktorov môže byť zle počuť.
- SW \triangleleft +/- nefunguje, keď hlbokotónový reproduktor nie je pripojený, a REAR \triangleleft +/- nefunguje, keď nie sú pripojené zadné reproduktory.

Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom

Keď zvuk nezodpovedá obrazu v televízore, môžete upraviť oneskorenie medzi obrazom a zvukom. Spôsob nastavenia závisí od použitého vstupu.



Pri sledovaní televízora


- 1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.**
Na displeji predného panela sa zobrazí text „SYNC“.
- 2 Stlačte tlačidlo \rightarrow alebo \oplus .**
Na displeji predného panela sa zobrazí nastavovaný čas.
- 3 Pomocou tlačidiel \updownarrow upravte oneskorenie a stlačte tlačidlo \oplus .**
Hodnotu môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms v krokoch po 25 ms.
- 4 Stlačte tlačidlo OPTIONS.**
Ponuka možností na displeji predného panela sa vypne.

Pri sledovaní iného zariadenia

- 1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.**
V televízore sa zobrazí ponuka možností.
- 2 Vyberte [A/V Sync].**
- 3 Pomocou tlačidiel \uparrow/\downarrow upravte oneskorenie a stlačte tlačidlo \oplus .**
Hodnotu môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms v krokoch po 25 ms.

Prehrávanie komprimovaných zvukových súborov alebo diskov CD so zvyšovaním kvality zvuku na kvalitu takmer na úrovni vysokého rozlíšenia (DSEE HX)

Funkcia DSEE HX zvyšuje kvalitu existujúcich zdrojov zvuku na kvalitu zvuku takmer na úrovni vysokého rozlíšenia a vytvára pocit, ako keby ste sa nachádzali priamo v nahrávacom štúdiu alebo na koncerte.

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] - [Rozšírené nastavenia].**
- 3 Vyberte položku [Audio Settings] - [DSEE HX].**
- 4 Vyberte [On].**


Poznámky

- Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je ako zvukový režim vybraná položka [Auto Sound]* alebo [Music] (str. 46).
- Funkcia je kompatibilná s 2-kanálovými digitálnymi vstupnými signálmi so vzorkovacou frekvenciou 44,1 kHz alebo 48 kHz.
- Vzorkovacia frekvencia/bitová hĺbka po zvýšení kvality je najviac 96 kHz/24 bitov.
- Funkcia nie je kompatibilná so signálmi DSD.
- Táto funkcia nefunguje pri použití technológie Chromecast built-in.
- Táto funkcia nefunguje, keď je položka [Pokročilá funkcia automatickej hlasitosti] nastavená na možnosť [On] (str. 59).

* Len ak je pre položku [Auto Sound] vybraná možnosť [Music].

Multiplexné zvukové vysielanie (tlačidlo AUDIO)

Multiplexný zvuk si môžete vypočúť, keď systém prijíma multiplexný vysielací signál typu Dolby Digital.



konektoru HDMI IN 1 alebo HDMI IN 2 pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia).

- Ak konektor HDMI IN televízora nie je kompatibilný s funkciou funkcia Audio Return Channel (str. 51), môžete signál Dolby Digital prijímať tak, že pripojíte televízor ku konektoru TV IN (OPT) pomocou optického digitálneho kábla (súčasť balenia).

1 Stlačte tlačidlo AUDIO.

Na displeji predného panela sa zobrazí zvukový signál.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovaný zvukový signál.

Zvukový signál	Vysvetlenie
„MAIN“	Bude sa reprodukovat' zvuk v hlavnom jazyku.
„SUB“	Bude sa reprodukovat' zvuk vo vedľajšom jazyku.
„MN/SB“	Bude sa prehravat' zmiešaný zvuk v hlavnom aj v druhom jazyku.

Poznámky

- Ak chcete prijímať signál Dolby Digital, musíte pripojiť televízor kompatibilný s funkciou funkcia Audio Return Channel, (str. 51) ku konektoru HDMI OUT (TV (ARC)) pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia) alebo iné zariadenia ku

Používanie funkcie Control for HDMI

Používanie funkcie Control for HDMI

Ak pripojíte zariadenie, napríklad televízor alebo prehrávač diskov Blu-ray Disc kompatibilný s funkciou Control for HDMI*, pomocou kábla HDMI, môžete toto zariadenie pohodlne ovládať diaľkovým ovládaním televízora.

S funkciou Control for HDMI môžete používať tieto funkcie:


- funkcia vypnutia systému,
- funkcia ovládania hlasitosti systému,
- funkcia Audio Return Channel,
- funkcia prehrávania jediným dotykom,
- používanie ponuky pomocou diaľkového ovládača televízora,
- nastavenie šetrenia energie pomocou funkcie HDMI Standby Through,
- sledovanie jazyka.

Poznámka

Tieto funkcie môžu fungovať so zariadeniami od iných výrobcov, než je Sony, ale ich fungovanie nie je zaručené.

* Control for HDMI je štandard využívaný systémom CEC (Consumer Electronics Control), ktorý umožňuje vzájomné ovládanie zariadení HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Príprava na použitie funkcie Control for HDMI

Položku  – [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] v systéme nastavte na možnosť [On] (str. 59). Predvolené nastavenie je [On]. Povoľte nastavenia funkcie Control for HDMI pre televízor a ďalšie zariadenie pripojené k systému.


Tip

Ak zapnete funkciu Control for HDMI (BRAVIA Sync), keď používate televízor vyrobený spoločnosťou Sony, automaticky sa zapne aj funkcia Control for HDMI systému.

Keď sa nastavenia položky [Control for HDMI] zmenia na možnosť [On], na displeji predného panela sa zobrazí text „DONE“.

Funkcia vypnutia systému

Keď vypnete televízor, systém sa automaticky vypne.

Položku  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] v systéme nastavte na možnosť [On] alebo [Auto] (str. 59). Predvolené nastavenie je [Auto].

Poznámka

Pripojené zariadenie sa niekedy nemusí vypnúť v závislosti to od stavu zariadenia.

Funkcia ovládania hlasitosti systému


Ak počas sledovania televízie zapnete aj systém, zvuk televízora sa bude prehrávať z reproduktorov systému.

Hlasitosť systému môžete upraviť pomocou diaľkového ovládania televízora. Keď zapnete televízor, systém sa automaticky zapne a z reproduktorov systému sa spustí zvuk televízora. Na ovládanie môžete používať aj ponuku televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.

Poznámky

- Číslo úrovne hlasitosti systému sa zobrazuje na televíznej obrazovke v závislosti od televízora. Číslo úrovne hlasitosti zobrazené na televízore môže byť iné než číslo, ktoré je zobrazené na displeji predného panela systému.
- Prítomnosť funkcie na ovládanie hlasitosti systému závisí od nastavení televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- V závislosti od televízora, ak sa pri poslednom sledovaní televízora prehrával jeho zvuk cez reproduktory televízora, systém sa nemusí zapnúť na základe previazania s napájaním televízora, a to ani vtedy, keď zapnete televízor.

Funkcia Audio Return Channel

Ak je systém pripojený ku konektoru HDMI IN na televízore, ktorý je kompatibilný s funkciou Audio Return Channel (ARC), môžete počúvať zvuk televízora z reproduktorov systému bez pripojenia optického digitálneho kábla. V systéme nastavte položku  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [TV Audio Input Mode] na možnosť [Auto] (str. 59). Predvolené nastavenie je [Auto].


Poznámka

Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou Audio Return Channel, musíte pripojiť optický digitálny kábel (súčasť balenia) (pozrite si priloženú príručku pri spustení).

Funkcia prehrávania jediným dotykom

Pri prehrávaní obsahu zo zariadenia (prehrávača diskov Blu-ray Disc, konzoly „PlayStation®4“ ap.), ktoré je pripojené k systému, sa systém a televízor automaticky zapnú, vstup systému sa prepne na vstup pre prehrávané zariadenie a zvuk bude vychádzať z reproduktorov systému.

Poznámky

- Ak sú položky systému  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [Standby Through] nastavené na možnosti [On] alebo [Auto] a zvuk televízora sa pri predchádzajúcom sledovaní televízora reprodukoval z jeho reproduktorov, systém sa nemusí zapnúť a zvuk a obraz sa môžu reprodukovať z televízora, aj keď sa prehráva obsah zariadenia (str. 59).
- V niektorých televízoroch sa úvodná časť prehrávaného obsahu nemusí prehrať správne.

Používanie ponuky pomocou diaľkového ovládača televízora


Tlačidlom SYNC MENU na diaľkovom ovládači televízora môžete vybrať systém a ovládať ho.

Túto funkciu môžete používať iba vtedy, keď televízor podporuje funkciu Sync Menu. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru.

Poznámky

- Televízor v ponuke synchronizácie rozpozná systém pod názvom Player.
- Pri niektorých televízoroch nemusia byť niektoré operácie k dispozícii.

Nastavenie šetrenia energie pomocou funkcie HDMI Standby Through

Nastavenie úspory energie v režime HDMI Standby Through (str. 59) je funkcia, ktorá vám umožňuje počúvať zvuk a sledovať obraz z pripojeného zariadenia bez zapnutia systému. Nastavte položku  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [Standby Through] na možnosť [Auto] (str. 59). Predvolené nastavenie je [Auto].

Poznámka

Ak sa obraz zo zariadenia pripojeného k systému nezobrazuje v televízore, položku [Standby Through] nastavte na [On]. Toto nastavenie odporúčame vybrať, ak pripojíte televízor inej značky než Sony.

Sledovanie jazyka

Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke televízora, jazyk ponuky na obrazovke systému sa tiež zmení.

Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync

Okrem funkcie Control for HDMI môžete v zariadeniach kompatibilných s funkciou „BRAVIA“ Sync používať aj tieto funkcie:

- funkcia zvukový režim/Scene Select,
- funkcia Home Theatre Control.

Poznámka

Tieto funkcie vyvinula spoločnosť Sony. Uvedenú funkciu nemožno používať s produktmi od iných výrobcov, než je Sony.

Funkcia Sound mode/Scene Select

Zvukový režim systému sa automaticky prepne podľa nastavenia funkcie Scene Select alebo zvukového režimu televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora. Nastavte zvukový režim na možnosť [Auto Sound] (str. 46).

Funkcia Home Theatre Control

Pri používaní televízora kompatibilného s funkciou Home Theatre Control možno vykonať nastavenie systému, konfiguráciu nastavení zvukového režimu, prepnutie vstupu a pod. bez prepnutia vstupu TV.

Túto funkciu možno používať, keď je televízor pripojený k internetu. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.

Prispôsobenie nastavení reproduktora pre priestorový zvuk

V záujme dosiahnutia dobrého priestorového zvuku nastavte optimálnu vzdialenosť medzi reproduktormi a miestom, kde počúvate, hlasitosť výstupu a ďalšie hodnoty. Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] – [Rozšírené nastavenia].**
- 3 Vyberte položku [Speaker Settings] – [Manual Speaker Settings].**
V televízore sa zobrazí obrazovka [Manual Speaker Settings].
- 4 Vykonaajte nastavenia reproduktorov.**
Stláčaním tlačidiel  a  vyberte z nasledujúcich položiek požadované nastavenie a potom stláčaním tlačidiel  a  nastavte hodnotu v súlade s prostredím.

[Distance]

Nastavte vzdialenosť od miesta počúvania k reproduktorom.

Môžete nastaviť hodnotu od 0 do 10 metrov (v krokoch po 0,1 m) (0 až 33 stôp (v krokoch po 1/4 stopy)).

[Front]: Nastavenie vzdialenosti predného reproduktora.

[Hlbokotónový reproduktor]: Nastavenie vzdialenosti hlbokotónového reproduktora.

[Rear Speaker (L)]*: Slúži na nastavenie vzdialenosti ľavého zadného reproduktora.

[Rear Speaker (R)]*: Slúži na nastavenie vzdialenosti pravého zadného reproduktora.

* Táto položka sa zobrazí pri používaní zadných reproduktorov.

Tip

Stlačením tlačidla OPTIONS môžete zmeniť merné jednotky (stopy alebo metre).

[Level]

Nastavte hlasitosť reproduktorov.

Môžete nastaviť hodnotu od -6,0 dB do 6,0 dB (v krokoch po 0,5 dB).

[Front]: Nastavenie hlasitosti predného reproduktora.

[Hlbokotónový reproduktor]: Nastavenie hlasitosti hlbokotónového reproduktora.

[Rear Speaker (L)]*: Slúži na nastavenie úrovne ľavého zadného reproduktora.

[Rear Speaker (R)]*: Slúži na nastavenie úrovne pravého zadného reproduktora.

* Táto položka sa zobrazí pri používaní zadných reproduktorov.

[Test Tone]


Z reproduktorov vychádza testovací tón na kontrolu dostupných reproduktorov.

[Off]: Z reproduktorov neznie testovací tón.

[On]: Z reproduktorov znie testovací tón.

Zmena jasu displeja predného panela a indikátora BLUETOOTH (DIMMER)

Jas displeja predného panela a indikátora BLUETOOTH môžete zmeniť.



tlačidlo, a potom sa znova vypne, ak sa systém približne 10 sekúnd nepoužíva. V niektorých prípadoch sa však displej predného panela nemusí vypnúť. V takom prípade je jas displeja predného panela rovnaký ako pri nastavení „DARK“.

- 1 Stlačte tlačidlo DIMMER.**
Na displeji predného panela sa zobrazí režim zobrazenia.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovaný režim zobrazenia.**

Režim	Vysvetlenie
„BRIGHT“	Displej predného panela a indikátor BLUETOOTH svietia jasno.
„DARK“	Displej predného panela a indikátor BLUETOOTH svietia tmavo.
„OFF“	Displej predného panela je vypnutý.

Poznámka

Keď vyberiete položku „OFF“, displej predného panela sa vypne. Zapne sa automaticky, keď stlačíte ktorékoľvek


Úspora energie v pohotovostnom režime

Skontrolujte, či ste urobili tieto nastavenia:

- Položka [Standby Through] je nastavená na možnosť [Off] (str. 59).
- Položka [Network/Bluetooth Standby] je nastavená na možnosť [Off] (str. 61).

Nastavenie Easy Setup

Základné počítačové nastavenia, nastavenia reproduktora a nastavenia siete môžete jednoducho upraviť pomocou funkcie Easy Setup.

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] – [Easy Setup].**
V televízore sa zobrazí obrazovka [Easy Setup].
- 3 Vyberte požadované nastavenie.**
 - [Easy Initial Setup]: Slúži na vykonanie základných počítačových nastavení vrátane nastavení reproduktora a nastavení siete.
 - [Easy Speaker Setup]: Slúži na vykonanie základných počítačových nastavení zadných reproduktorov.
 - [Easy Network Setup]: Slúži na vykonanie základných nastavení siete.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenia.**

Nastavenie Rozšírené nastavenia

Možnosti ako obraz a zvuk môžete rôzne nastavovať.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.









1 Stlačte tlačidlo HOME.

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.

2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup] – [Rozšírené nastavenia].

V televízore sa zobrazí obrazovka [Rozšírené nastavenia].

3 Vyberte požadovanú položku nastavenia.

Položka nastavenia	Vysvetlenie
 [Speaker Settings]	Upraví nastavenia reproduktorov a hlbokotónového reproduktora pre inštaláciu a pripojenie. (str. 58)
 [Audio Settings]	Výber nastavení zvukového výstupu. (str. 58)
 [HDMI Settings]	Výber nastavení HDMI. (str. 59)
 [Bluetooth Settings]	Podrobné nastavenia funkcie BLUETOOTH. (str. 60)
 [System Settings]	Výber nastavení týkajúcich sa systému. (str. 60)
 [Network Settings]	Slúži na vykonanie podrobných nastavení internetu. (str. 61)
 [Resetting]	Obnovenie predvolených výrobných nastavení systému. (str. 62)
 [Software Update]	Slúži na aktualizáciu softvéru systému, hlbokotónového reproduktora alebo zadných reproduktorov. (str. 62)

[Speaker Settings]

[Manual Speaker Settings]

Na dosiahnutie čo najlepšieho priestorového zvuku môžete upraviť nastavenia reproduktorov. Podrobné informácie nájdete v časti Prispôsobenie nastavení reproduktora pre priestorový zvuk (str. 54).

[Wireless Speaker Settings]

Môžete vykonať nastavenia pripojenia bezdrôtových reproduktorov (hlbokotónový reproduktor a zadné reproduktory).

- [Link mode]

Môžete nastaviť spôsob pripojenia pre hlbokotónový reproduktor a zadné reproduktory.

[Auto]: Slúži na automatické pripojenie hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov k systému.

[Manual]: Slúži na manuálne pripojenie hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov.

- [Start manual linking]

Vykonajte manuálne pripojenie hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov k systému. Podrobné informácie nájdete v časti Bezdrôtové pripojenie hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov (str. 31).

- [Check wireless connection]

Môžete skontrolovať stav pripojenia hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov.

- [RF Channel]

Môžete minimalizovať rušenie s ostatnými bezdrôtovými zariadeniami. Podrobné informácie nájdete v časti Ak je bezdrôtový prenos nestabilný (str. 33).

- [Wireless Playback Quality]

Môžete nastaviť kvalitu bezdrôtového prehrávania z hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov.

[Sound Quality]: Kvalita zvuku má prioritu pred stavom pripojenia bezdrôtového pripojenia.

[Pripojenie]: Stav pripojenia má prioritu pred kvalitou zvuku.

- [Software Version]

Môžete skontrolovať verziu softvéru hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov.

[Audio Settings]

[DSEE HX]

Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je ako zvukový režim vybratá položka [Auto Sound]* alebo [Music].

[On]: Zvyšuje kvalitu komprimovaných zvukových súborov alebo diskov CD na kvalitu zvuku s vysokým rozlíšením a reprodukuje čistý zvuk s vysokým rozsahom, ktorý sa často stráca (str. 49).

[Off]: Vypnuté

* Len ak je pre položku [Auto Sound] vybratá možnosť [Music].

[Audio DRC]

Môžete komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy.

[Auto]: Slúži na automatickú kompresiu zvuku kódovaného technológiou Dolby TrueHD.

[On]: Systém reprodukuje zvukovú stopu dolby a DTS s typom dynamického rozsahu podľa zámerov nahrávacieho technika.

[Off]: Žiadna kompresia dynamického rozsahu.

[Sound Effect]

Môžete vybrať zvukové efekty, napríklad zvukový režim.

[Sound Mode On]: Technológia Vertical Surround Engine zvýrazňuje kanály priestorových a horných reproduktorov a vytvára efekt virtuálneho priestorového zvuku, ktorý vás obklopí a pohltí, napríklad pri zvukovom režime (str. 46)

a vertikálnom zvuku (str. 45).
[Dolby Speaker Virtualizer]: Technológia Dolby Speaker Virtualizer zvýrazňuje kanály priestorových a horných reproduktorov a vytvára efekt virtuálneho priestorového zvuku, ktorý vás obklopi a pohltí, pri prehrávaní formátu Dolby. Vypnutie zvukových efektov okrem formátu Dolby.

[Off]: Vypnutie zvukových efektov. Túto možnosť vyberte, keď nechcete nastaviť hornú hranicu vzorkovacej frekvencie.

[Pokročilá funkcia automatickej hlasitosti]

Umožňuje zredukovať zmenu hlasitosti spôsobenú vstupným signálom. Táto funkcia je účinná napríklad v prípade, že je zvuk reklamy hlasnejší než zvuk televízneho programu.

[On]: Automaticky upraví hlasitosť.

[Off]: Vypnuté

Poznámka

Táto funkcia nie je vhodná na počúvanie hudby.

⇒ [HDMI Settings]

[Control for HDMI]

[On]: Funkcia Control for HDMI je zapnutá. Zariadenia prepojené káblom HDMI sa môžu vzájomne ovládať.

[Off]: Vypnuté

[Standby Linked to TV]

Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že položku [Control for HDMI] nastavíte na možnosť [On].

[Auto]: Ak je v systéme nastavený vstup [TV], [HDMI1] alebo [HDMI2], systém sa automaticky vypne naraz s televízorom.

[On]: Systém sa automaticky vypne, keď vypnete televízor, a to bez ohľadu na vstup.

[Off]: Systém sa pri vypnutí televízora nevyvzne.

[Standby Through]

Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že položku [Control for HDMI] nastavíte na možnosť [On].

[Auto]: Signály budú z konektora HDMI OUT (ARC) systému prichádzať aj vtedy, keď je televízor zapnutý a systém vypnutý. Spotrebu energie systému v pohotovostnom režime možno ešte výraznejšie znížiť po nastavení na možnosť [On].

[On]: Signály z konektora HDMI OUT (ARC) systému budú vychádzať vždy, aj keď systém nie je zapnutý. Toto nastavenie odporúčame vybrať vždy, keď pripájate televízor inej značky než Sony.

[Off]: Signály z konektora HDMI OUT (ARC) systému nebudú vychádzať, ak systém nie je zapnutý. Zapnite systém, aby ste mohli sledovať televízny obsah zo zariadenia pripojeného k systému.

Spotrebu energie systému v pohotovostnom režime možno ešte výraznejšie znížiť po nastavení na možnosť [On].

[TV Audio Input Mode]

Túto funkciu zvolte, keď je systém zapojený do konektora HDMI IN na televízore, ktorý je kompatibilný s funkciou Audio Return Channel. Funkcia Audio Return Channel, je k dispozícii len vtedy, keď položku [Control for HDMI] nastavíte na možnosť [On].

[Auto]: Môžete počúvať zvuk televízora z reproduktorov systému.

[Optical]: Toto nastavenie použite, keď je pripojený optický digitálny kábel.

[HDMI Signal Format]

Môžete vybrať signálny formát HDMI pre vstupný signál. Podrobné informácie nájdete v časti Nastavenie signálového formátu HDMI na sledovanie videozáznamov vo formáte 4K (str. 24).

[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]

Cez tento systém môžete sledovať obsah uložený v zariadení BLUETOOTH, prípadne môžete použiť slúchadlá kompatibilné s funkciou BLUETOOTH a počúvať zvuk zo systému.

[Receiver]: Systém je v režime prijímača, ktorý mu umožňuje prijímať a prehrávať zvuk zo zariadenia BLUETOOTH.

[Transmitter]: Systém je v režime vysielača, ktorý mu umožňuje odosielať zvuk do slúchadiel kompatibilných s funkciou BLUETOOTH. Ak prepnete vstup na systéme, na displeji predného panela sa zobrazí text „BT TX“.

[Off]: Funkcia BLUETOOTH je vypnutá, preto nemôžete vybrať vstup [Bluetooth Audio].

Poznámky

- Keď je položka [Bluetooth Mode] nastavená na možnosť [Off] a zároveň je položka [Network/Bluetooth Standby] nastavená na možnosť [On] (str. 61), položka [Network/Bluetooth Standby] sa automaticky nastaví na možnosť [Off].
- Keď položku [Network/Bluetooth Standby] (str. 61) nastavíte na možnosť [On] a zároveň je položka [Bluetooth Mode] nastavená na možnosť [Off], položka [Bluetooth Mode] sa automaticky nastaví na možnosť [Receiver].

[Device List]

Keď je režim [Bluetooth Mode] nastavený na možnosť [Transmitter], zobrazí sa zoznam spárovaných a nájdených zariadení BLUETOOTH (zariadenie SNK).

[Bluetooth Codec - AAC]

Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že položku [Bluetooth Mode] nastavíte na možnosť [Receiver].

[On]: Slúži na povolenie kodeku AAC.

[Off]: Slúži na zakázanie kodeku AAC.

Poznámka

Ak je zapnutý kodek AAC a zariadenie podporuje formát AAC, môžete si vychutnávať vysokokvalitný zvuk.

[Bluetooth Codec - LDAC]

Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že položku [Bluetooth Mode] nastavíte na [Receiver] alebo [Transmitter].

[On]: Slúži na povolenie kodeku LDAC.

[Off]: Slúži na zakázanie kodeku LDAC.

Poznámky

- Ak je zapnutý kodek LDAC a zariadenie podporuje formát LDAC, môžete si vychutnávať ešte kvalitnejší zvuk.
- Toto nastavenie sa nedá zmeniť, keď pripájate slúchadlá kompatibilné s funkciou BLUETOOTH.

[Wireless Playback Quality]

Môžete nastaviť rýchlosť prenosu údajov prehrávania LDAC. Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že položku [Bluetooth Mode] nastavíte na možnosť [Transmitter] a položku [Bluetooth Codec - LDAC] na možnosť [On].

[Sound Quality]: Použije sa najvyššia bitová rýchlosť. Zvuk sa odošle vo vyššej kvalite, prehrávanie zvuku sa však niekedy môže stať nestabilným, keď kvalita linky nie je dostatočne dobrá.

[Auto]: Rýchlosť prenosu údajov sa automaticky zmení v závislosti od prostredia. Ak prehrávanie zvuku nie je v tomto režime stabilné, vyberte možnosť [Sound Quality].

[System Settings]

[OSD Language]

Môžete si vybrať jazyk, ktorý sa má zobrazovať na obrazovke systému.

[IR-Repeater]

[On]: Signály diaľkového ovládania pre televízor sa odosielaajú zo zadnej strany hlavnej jednotky.

[Off]: Slúži na vypnutie funkcie. Podrobné informácie nájdete v časti Keď diaľkové ovládanie televízora nefunguje (str. 34).

[Network/Bluetooth Standby]

[On]: Systém môžete zapnúť prostredníctvom siete alebo funkcie BLUETOOTH.

[Off]: Môžete šetriť energiu v pohotovostnom režime. Po zapnutí systému môže spustenie prehrávania zvuku z hlbokotónového reproduktora alebo zadných reproduktorov istý čas trvať.

Poznámky

- Ak súhlasíte s použitím funkcie Chromecast built-in, nastavenie [Network/Bluetooth Standby] sa automaticky prepne na možnosť [On].
- Ak položku [RF Channel] nastavíte na možnosť [On] (str. 33), položka [Network/Bluetooth Standby] sa automaticky prepne na možnosť [On].
- Keď je položka [Bluetooth Mode] nastavená na možnosť [Off] (str. 60) a položka [Network/Bluetooth Standby] je zároveň nastavená na možnosť [On], položka [Network/Bluetooth Standby] sa automaticky nastaví na možnosť [Off].
- Keď položku [Network/Bluetooth Standby] nastavíte na možnosť [On] a zároveň je položka [Bluetooth Mode] nastavená na možnosť [Off] (str. 60), položka [Bluetooth Mode] sa automaticky nastaví na možnosť [Receiver].

[Automatický pohotovostný režim]

[On]: Zapnutie funkcie [Automatický pohotovostný režim]. Keď sa systém nepoužíva a neprijíma žiadny signál približne 20 minút, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.

[Off]: Vypnuté

[Software Update Notification]

[On]: Systém nastaví tak, aby vás informoval o najnovších softvérových verziách (str. 62).

[Off]: Vypnuté

[Auto Update Settings]

• [Auto Update]

[On]: Softvér sa automaticky aktualizuje medzi 2:00 a 5:00 hodinou miestneho času vo zvolenom časovom pásme [Time Zone], kým sa systém nepoužíva. Ak vyberiete položku [Off] v časti [Network/Bluetooth Standby], aktualizácia softvéru sa vykoná po vypnutí systému.

[Off]: Vypnuté

• [Time Zone]

Vyberte krajinu alebo región.

Poznámky

- V závislosti od podrobností aktualizácií sa môže aktualizácia softvéru vykonať aj vtedy, keď vyberiete položku [Off] v časti [Auto Update].
- Aktualizácia softvéru prebehne automaticky do 11 dní od vydania nového softvéru.

[Device Name Setting]

Názov systému môžete podľa potreby zmeniť tak, aby sa dal ľahšie rozpoznať pri použití funkcie [Bluetooth Audio]. Tento názov sa použije aj v iných sieťach, napríklad v domácej sieti. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pomocou softvérovej klávesnice zadajte názov.

[System Information]

Môžete zobraziť systémové informácie, ako je napríklad verzia softvéru a adresa MAC.

[Software License Information]

Zobrazenie informácií o licenciách na softvér.

[Network Settings]

[Internet Settings]

Najprv pripojte systém k sieti.

[Wired LAN Settings]: Toto nastavenie vyberte, keď sa k širokopásmovému smerovaču pripájate káblom LAN. Keď vyberiete toto nastavenie, v systéme sa

automaticky vypne funkcia bezdrôtovej siete LAN.

[Wireless LAN Settings]: Toto nastavenie vyberte, keď na pripojenie k bezdrôtovej sieti používate funkciu Wi-Fi zabudovanú v systéme.

Tip

Ďalšie podrobnosti nájdete na nasledujúcej webovej lokalite v časti s najčastejšími otázkami:

www.sony.eu/support

[Network Connection Status]

Zobrazenie aktuálneho stavu pripojenia k sieti.

[Resetting]

Predvolené výrobné nastavenia systému môžete obnoviť výberom skupiny nastavení. Obnovia sa všetky nastavenia v rámci danej skupiny.

Podrobné informácie nájdete v časti Obnovenie nastavení systému (str. 73).

[Software Update]

Môžete vykonať aktualizáciu softvéru systému, hlbokotónového reproduktora alebo zadných reproduktorov. Podrobné informácie nájdete v časti Aktualizácia softvéru (str. 62).

Aktualizácia softvéru

Aktualizáciou softvéru na najnovšiu verziu môžete využívať najnovšie funkcie.

Informácie o aktualizáčnych funkciách nájdete na webovej lokalite:

www.sony.eu/support

Poznámky

- Dokončenie aktualizácie môže trvať až 40 minút.
- Na vykonávanie aktualizácií cez internet je potrebné určité internetové prostredie.
- Počas prebiehajúcej aktualizácie nezapínajte ani nevypínajte systém, neodpájajte sieťový napájací kábel, neodpájajte ani nepripájajte kábel HDMI ani nepoužívajte systém alebo televízor. Počkajte na dokončenie aktualizácie softvéru.
- Ak chcete softvér aktualizovať automaticky, položku [Auto Update] nastavte na [On] (str. 61). V závislosti od podrobností aktualizácií sa môže aktualizácia softvéru vykonať aj vtedy, keď vyberiete položku [Off] v časti [Auto Update].

1 Stlačte tlačidlo HOME.

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.




2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup] – [Rozšírené nastavenia].

Ak systém v sieti zaznamená informácie o aktualizácii pre systém, v domovskej ponuke sa zobrazí upozornenie na aktualizáciu a položka [Software Update]. V takomto prípade vyberte položku [Software Update] a prejdite na krok 4.

3 Vyberte [Software Update].

V televízore sa zobrazí obrazovka [Software Update].

4 Vyberte položku, ktorú chcete aktualizovať.

Z nasledujúcich možností stláčaním tlačidiel / a  vyberte položku aktualizácie a podľa pokynov na obrazovke vykonajte aktualizáciu softvéru.

Keď sa spustí aktualizácia softvéru, systém sa automaticky reštartuje. Počas aktualizácie softvéru sa na displeji predného panela zobrazí text „UPDT“. Po dokončení aktualizácie sa systém automaticky reštartuje.

[Network update]

Aktualizácia softvéru pomocou dostupnej siete. Skontrolujte, či je sieť pripojená k internetu.


[USB update]

Slúži na aktualizáciu softvéru pomocou pamäťového zariadenia USB. Podrobnosti o aktualizácii nájdete v pokynoch, ktoré sa zobrazujú pri preberaní súboru aktualizácie.

[Wireless speakers only]

Slúži na aktualizáciu softvéru hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov, keď má systém najnovšiu dostupnú verziu softvéru. Uistite sa, že sú hlbokotónový reproduktor a zadné reproduktory zapnuté a pripojené k systému (str. 31).

Poznámky

- [USB update] môžete vykonať stlačením a podržaním tlačidiel BLUETOOTH a  na hlavnej jednotke na 7 sekúnd.
- Môžete spustiť funkciu [Network update] v aplikácii Sony | Music Center.
- Ak aktualizácia hlbokotónového reproduktora alebo zadných reproduktorov nefunguje, posuňte ich bližšie k hlavnej jednotke a vykonajte aktualizáciu tam.

Riešenie problémov

Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytnie niektorý z nasledujúcich problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa problém vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov. Ak niektorý problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.


Keď budete požadovať opravu, prineste hlavnú jednotku spolu s Hlbokotónovým reproduktorom a zadnými reproduktormi (nie sú súčasťou balenia), aj keby sa vám zdalo, že problém je iba v jednom z nich.

Napájanie

Systém sa nenapája.


- Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel bezpečne pripojený.
- Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) od nástennej elektrickej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.

Systém sa nezapne ani po zapnutí televízora.


- Nastavte položku  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] na možnosť [On] (str. 59). Televízor musí podporovať funkciu Control for HDMI (str. 51). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- Skontrolujte nastavenia reproduktorov televízora. Napájanie systému sa synchronizuje s nastaveniami reproduktorov televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- V závislosti od televízora, ak sa naposledy prehrával zvuk cez reproduktory televízora, systém sa nemusí zapnúť na základe previazania

s napájaním televízora, a to ani vtedy, keď zapnete televízor.


Systém sa pri vypnutí televízora vypne.

- Skontrolujte nastavenie položky  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (str. 59). Keď je položka [Standby Linked to TV] nastavená na možnosť [On] alebo [Auto], systém sa pri vypnutí televízora automaticky vypne.

Systém sa nevypne ani po vypnutí televízora.

- Skontrolujte nastavenie položky  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (str. 59). Ak chcete, aby sa systém pri vypnutí televízora vypínal automaticky bez ohľadu na vstup, nastavte položku [Standby Linked to TV] na možnosť [On]. Televízor musí podporovať funkciu Control for HDMI (str. 51). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.

Systém nemožno vypnúť.

- Systém môže byť v režime ukážky. Ak chcete režim ukážky zrušiť, obnovte (resetujte) nastavenia systému. Na hlavnej jednotke stlačte a podržte tlačidlá  (napájanie) a – (hlasitosť) na viac ako 5 sekúnd (str. 73).

Obraz

Nie je obraz alebo sa neprehráva správne.

- Vyberte vhodný vstup (str. 35).
- Keď je vybraný vstup TV a nevidno žiadny obraz, vyberte požadovaný televízny kanál diaľkovým ovládaním televízora.
- Keď je vybraný vstup HDMI1/2 a nie je žiadny obraz, stlačte tlačidlo prehrávania na pripojenom zariadení.
- Odpojte a potom znova pripojte kábel HDMI. Skontrolujte, či je kábel pevne zasunutý.

- Keď sa z pripojeného zariadenia nereprodukuje žiadny obraz alebo sa obraz z pripojeného zariadenia reprodukuje nesprávne, nastavte položky  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] – [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] na možnosť [Standard format] (str. 24).
- Ak pripájate zariadenie, ktoré podporuje technológiu HDCP 2.2, zapojte ho do konektora HDMI IN a televízor zapojte do konektora HDMI OUT na systéme.
- Systém je pripojený k vstupnému zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s technológiou HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). V takom prípade skontrolujte technické údaje pripojeného zariadenia.

Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje 3D obsah z konektora HDMI IN 1/2.

- V niektorých televízoroch alebo videozariadeniach sa 3D obsah nemusí zobrazovať. Pozrite si podporované formáty videa HDMI (str. 79).



Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje videozáznam vo formáte 4K z konektora HDMI IN 1/2.

- V niektorých televízoroch alebo videozariadeniach sa videozáznamy vo formáte 4K nemusia zobrazovať. Pozrite si funkcie a nastavenia videa v televízore a vo videozariadení.
- Ak sa zmení nastavenie [HDMI Signal Format], obraz sa nemusí zobrazovať správne. V takom prípade zmeňte toto nastavenie na [Standard format] (str. 24).
- Použite kvalitný vysokorychlostný kábel HDMI s Ethernetom, ktorý podporuje rýchlosť 18 Gb/s, alebo vysokorychlostný kábel HDMI s Ethernetom (str. 79).


Obraz sa nezobrazuje na celej televíznej obrazovke.

- Médium má pevný pomer strán.

Keď systém nie je zapnutý, z televízora sa neprenáša obraz ani zvuk zariadenia pripojeného k systému.

- Nastavte položky  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] na možnosť [On] v systéme a potom nastavte položku [Standby Through] na možnosť [Auto] alebo [On] (str. 59).
- Zapnite systém a prepnite vstup na prehrávajúce zariadenie.
- V prípade pripojenia zariadení nevyrobených spoločnosťou Sony, ktoré podporujú funkciu Control for HDMI, nastavte položky  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [Standby Through] na možnosť [On] (str. 59).

HDR obsah sa nedá zobrazit' vo vysokom dynamickom rozsahu.

- Skontrolujte nastavenia televízora a pripojeného zariadenia. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora a pripojeného zariadenia.
- V prípade nedostatočnej šírky pásma môžu niektoré zariadenia konvertovať obsah vo formáte HDR na SDR. V takom prípade nastavte položky  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] – [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] na možnosť [Enhanced format], ak televízor a pripojené zariadenie podporujú šírku pásma do 18 Gb/s (str. 24). Ak zvolíte [Enhanced format], musíte použiť kvalitný vysokorychlostný kábel HDMI s Ethernetom, ktorý podporuje rýchlosť 18 Gb/s (str. 79).

Zvuk

Systém sa nemôže pripojiť k televízoru pomocou funkcie BLUETOOTH.

- Keď systém a televízor prepojiť pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia), pripojenie BLUETOOTH sa zruší.



Zo systému sa nereprodukuje zvuk televízora.

- Skontrolujte typ a pripojenie kábla HDMI, optického digitálneho kábla alebo analógového zvukového kábla pripojeného k systému a televízoru (pozrite si priloženú príručku pri spustení).
- Odpojte káble, ktorými je televízor prepojený so systémom, a následne ich opäť pevne pripojte. Odpojte sieťové napájacie káble televízora a systému zo sieťových zásuviek a následne ich opäť pripojte.
- Keď sú systém a televízor prepojené káblom HDMI, skontrolujte nasledovné:
 - konektor HDMI na pripojenom televízore má označenie „ARC“
 - v televízore je zapnutá funkcia Control for HDMI
 - funkcia [Control for HDMI] v systéme je nastavená na možnosť [On] a režim [TV Audio Input Mode] je nastavený na možnosť [Auto] (str. 59).
- Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou funkcia Audio Return Channel, pripojte optický digitálny kábel (súčasť balenia) (pozrite si priloženú príručku pri spustení). Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou funkcia Audio Return Channel, zvuk televízora sa nebude prenášať zo systému ani vtedy, keď je systém zapojený do konektora HDMI IN na televízore.
- Prepnite vstup systému na vstup TV. Keď systém a televízor pripojíte analógovým zvukovým káblom (nie je súčasťou balenia), vstup systému prepnite na možnosť ANALOG (str. 40).
- Zvýšte hlasitosť v systéme alebo zrušte stlmenie zvuku.
- Ak sa neprenáša zvuk z prijímača káblovej televízie alebo zo satelitného prijímača pripojeného k televízoru, príslušné zariadenie zapojte do konektora HDMI IN 1 alebo

HDMI IN 2na systéme a vstup systému prepnite na vstup pre pripojené zariadenie ([HDMI1] alebo [HDMI2]) (pozrite si priloženú príručku pri spustení).

- Podľa toho, v akom poradí pripojíte televízor a systém, sa systém môže stlmiť a na displeji predného panela systému sa zobrazí text „MUTING“. Ak k tomu dôjde, najprv zapnite televízor a až potom systém.
- Reprodukory televízora (BRAVIA) nastavte na zvukový systém (Audio System). Informácie o nastavení televízora nájdete v návode na používanie televízora.

Keď systém nie je zapnutý, z televízora sa neprenáša obraz ani zvuk zariadenia pripojeného k systému.

- Nastavte položky  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] na možnosť [On] v systéme a potom nastavte položku [Standby Through] na možnosť [Auto] alebo [On] (str. 59).
- Zapnite systém a prepnite vstup na prehrávajúce zariadenie.
- V prípade pripojenia zariadení nevyrobených spoločnosťou Sony, ktoré podporujú funkciu Control for HDMI, nastavte položky  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [Standby Through] na možnosť [On] (str. 59).





Zvuk sa reprodukuje zo systému aj televízora.

- Stlňte zvuk systému alebo televízora.

Zvuk televízora z tohto systému zaostáva za obrazom.

- Ak je položka [A/V Sync] nastavená na rozsah 25 ms až 300 ms, nastavte ju na možnosť 0 ms (str. 48).
- V závislosti od zdroja zvuku môže dôjsť k časovej medzere medzi zvukom a obrazom. Ak televízor disponuje funkciou oneskorenia obrazu, môžete pomocou nej túto medzeru odstrániť.

Zo zariadenia pripojeného k systému nepočúť žiadny zvuk alebo len veľmi slabý zvuk.

- Stlačte tlačidlo  + na diaľkovom ovládači a skontrolujte hlasnosť (str. 14).
- Stlačením tlačidla  alebo  + na diaľkovom ovládači funkciu stlmenia zvuku (str. 14) zrušíte.
- Skontrolujte, či je vybratý správny zdroj zvuku. Vyskúšajte aj iné vstupné zdroje opakovaným stláčaním tlačidla výberu vstupu na diaľkovom ovládaní (TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/BLUETOOTH) (str. 14).
- Skontrolujte, či sú všetky káble a šnúry systému a pripojeného zariadenia pevne zasunuté.
- Keď prehrávate obsah kompatibilný s technológiou ochrany autorských práv (HDCP), systém ho možno nebude môcť prehrať.
- Nastavte položku  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] na možnosť [Standard format] (str. 24).




Nedá sa dosiahnuť efekt priestorového zvuku

- Efektivita spracovania priestorového zvuku môže závisieť od vstupného signálu a nastavenia zvukového režimu. Pri niektorých programoch alebo diskoch môže byť priestorový efekt nepatrný.

- Ak chcete prehrávať viackanálový zvuk, skontrolujte nastavenie digitálneho zvukového výstupu v zariadení pripojenom k systému. Podrobné informácie nájdete návode na používanie dodaným s pripojeným zariadením.

Hlbokotónový reproduktor

Z hlbokotónového reproduktora nepočúť žiadny zvuk alebo len veľmi slabý zvuk.

- Stlačením tlačidla SW  + na diaľkovom ovládači zvýšte hlasnosť hlbokotónového reproduktora (str. 48).
- Overte, či indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno.
- Ak sa indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore nerozsvieti, vyskúšajte tento postup:
 - Skontrolujte, či je správne pripojená sieťová šnúra (napájací kábel) hlbokotónového reproduktora.
 - Napájanie zapnite stlačením tlačidla  (napájanie) na hlbokotónovom reproduktore.
- Ak indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore pomaly bliká na zeleno alebo svieti na červeno, vyskúšajte tento postup:
 - Hlbokotónový reproduktor premiestnite blízko hlavnej jednotky, aby sa indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore rozsvietil na zeleno.
 - Postupujte podľa pokynov v časti Bezdrôtové pripojenie hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov (str. 31).
 - Skontrolujte stav bezdrôtového pripojenia (str. 58).
- Ak indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore bliká na červeno, stlačením tlačidla  (napájanie) na hlbokotónovom

reproduktore vypnite napájanie a skontrolujte, či nie sú zakryté ventilačné otvory na hlbokotónovom reproduktore.

- Ak vstupné zdroje obsahujú veľmi málo komponentov basového zvuku (napríklad televízne vysielanie), zvuk z hlbokotónového reproduktora nemusí byť dobre počuť. Zvuk hlbokotónového reproduktora môžete skontrolovať pomocou testovacieho tónu (str. 54).
- Vypnite nočný režim. Podrobné informácie nájdete v časti Počúvanie čistého zvuku pri nízkej hlasitosti v nočných hodinách (NIGHT) (str. 47).
- Ak nie je možné meniť nastavenie [RF Channel] z možnosti [Off] na možnosť [On] (str. 33), začatie zvukového výstupu môže trvať až 1 minútu.

Zvuk je trhaný alebo zašumený.



- Ak sa nablízku používa zariadenie, ktoré vytvára elektromagnetické vlny, napríklad zariadenie v bezdrôtovej sieti LAN alebo mikrovlnná rúra, systém od neho premiestnite ďalej.
- Ak je medzi hlavnou jednotkou a hlbokotónovým reproduktorom prekážka, presuňte ju alebo odstráňte.
- Hlavnú jednotku a hlbokotónový reproduktor umiestnite čo najbližšie k sebe.
- Zmeňte nastavenie [RF Channel] (str. 33).
- Sieťové pripojenie televízora alebo prehrávača diskov Blu-ray Disc prepnite z bezdrôtového na káblové.

Zadné reproduktory (nie sú súčasťou balenia)

Zo zadných reproduktorov nepočuť žiadny zvuk.

- Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový napájací kábel zadného reproduktora.

→ Ak sa indikátor napájania na zadnom reproduktore nerozsvieti, vyskúšajte nasledujúce kroky.


- Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový napájací kábel zadného reproduktora.
- Stlačením tlačidla  (napájanie) na zadnom reproduktore zapnite napájanie.
- Ak indikátor napájania na zadnom reproduktore pomaly bliká na zeleno alebo svieti na červeno, vyskúšajte nasledujúci postup.
 - Zadný reproduktor premiestnite blízko hlavnej jednotky, aby sa indikátor napájania na zadnom reproduktore rozsvietil na zeleno.
 - Postupujte podľa pokynov v časti Bezdrôtové pripojenie hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov (str. 31).
 - Skontrolujte stav bezdrôtového pripojenia (str. 58).
- Stlačením tlačidla REAR  + na diaľkovom ovládaní zvýšte hlasitosť zadného reproduktora (str. 48).
- Ak nie je možné meniť nastavenie [RF Channel] z možnosti [Off] na možnosť [On] (str. 33), začatie zvukového výstupu môže trvať až 1 minútu.

Zvuk je trhaný alebo zašumený.

- Ak sa nablízku používa zariadenie, ktoré vytvára elektromagnetické vlny, napríklad zariadenie v bezdrôtovej sieti LAN alebo mikrovlnná rúra, systém od neho premiestnite ďalej.
- Ak je medzi hlavnou jednotkou a zadným reproduktorom prekážka, presuňte ju alebo odstráňte.
- Hlavnú jednotku a zadný reproduktor umiestnite čo najbližšie k sebe.
- Sieťové pripojenie televízora alebo prehrávača diskov Blu-ray Disc prepnite z bezdrôtového na káblové.

Pripojenie zariadenia USB

Zariadenie USB sa nerozpozná.

- Vyskúšajte tieto kroky:
 - ① Vypnite systém.
 - ② Odpojte a znova pripojte zariadenie USB.
 - ③ Zapnite systém.
- Skontrolujte, či je zariadenie USB pevne pripojené k portu  (USB) (str. 38).
- Skontrolujte, či zariadenie USB alebo kábel nie sú poškodené.
- Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté.
- Ak je zariadenie USB pripojené cez rozbočovač USB, odpojte ho a pripojte priamo k systému.
- Ak pripájate WALKMAN® alebo smartfón, jeho interné alebo externé úložisko (napríklad pamäťová karta) sa nemusí rozpoznáť.

Pripojenie mobilného zariadenia

Zariadenia sa nedajú spárovať.

- Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
- Skontrolujte, či systém neruší zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné bezdrôtové zariadenia s frekvenciou 2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra. Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie vysielajúce elektromagnetické žiarenie, premiestnite ho ďalej od systému.

Nedá sa pripojiť cez BLUETOOTH.

- Skontrolujte, či svieti indikátor BLUETOOTH na hlavnej jednotke (str. 37).
- Skontrolujte, či zariadenie BLUETOOTH, ktoré sa má pripojiť, je zapnuté a či má zapnutú funkciu BLUETOOTH.

- Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
- Znova spárujte systém a zariadenie BLUETOOTH. Možno budete musieť najskôr zrušiť párovanie so systémom v zariadení BLUETOOTH.
- Informácie o párovaní môžu byť odstránené. Znova vykonajte párovanie (str. 36).

Zo systému nevychádza zvuk pripojeného mobilného zariadenia BLUETOOTH.

- Skontrolujte, či svieti indikátor BLUETOOTH na hlavnej jednotke (str. 37).
- Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
- Ak je nablízku zariadenie vysielajúce elektromagnetické žiarenie, napríklad zariadenie v bezdrôtovej sieti LAN, iné zariadenia BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra, premiestnite ho ďalej od systému.
- Odstráňte všetky prekážky medzi systémom a zariadením BLUETOOTH alebo systém premiestnite ďalej od nich.
- Pripojené zariadenie BLUETOOTH presuňte inam.
- Frekvencie bezdrôtovej siete LAN akéhokoľvek smerovača bezdrôtovej siete LAN alebo počítača, ktorý je nablízku, prepnite na pásmo 5 GHz.
- Zvýšte hlasitosť v pripojenom zariadení BLUETOOTH.

Pripojenie slúchadiel s funkciou BLUETOOTH

Zariadenia sa nedajú spárovať.

- Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
- Skontrolujte, či systém neruší zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné bezdrôtové zariadenia s frekvenciou 2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra. Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie

vysielajúce elektromagnetické žiarenie, premiestnite ho ďalej od systému.

Nedá sa pripojiť cez BLUETOOTH.

- Skontrolujte, či svieti indikátor BLUETOOTH na hlavnej jednotke (str. 10).
- Skontrolujte, či zariadenie BLUETOOTH, ktoré sa má pripojiť, je zapnuté a či má zapnutú funkciu BLUETOOTH.
- Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
- Znova spárujte systém a zariadenie BLUETOOTH. Môže byť nutné najprv zrušiť spárovanie zariadenia BLUETOOTH s týmto systémom. Pozri časť Odstránenie registrovaného zariadenia zo zoznamu zariadení (str. 43).
- Informácie o párovaní môžu byť odstránené. Znova vykonajte párovanie (str. 43).

Z pripojených slúchadiel BLUETOOTH nevychádza zvuk.

- Skontrolujte, či svieti indikátor BLUETOOTH na hlavnej jednotke (str. 10).
- Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
- Ak je nablízku zariadenie vysielajúce elektromagnetické žiarenie, napríklad zariadenie v bezdrôtovej sieti LAN, iné zariadenia BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra, premiestnite ho ďalej od systému.
- Odstráňte všetky prekážky medzi systémom a zariadením BLUETOOTH alebo systém premiestnite ďalej od nich.
- Pripojené zariadenie BLUETOOTH presuňte inam.
- Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN akéhokoľvek smerovača bezdrôtovej siete LAN alebo počítača, ktorý je nablízku, prepnite na pásmo 5 GHz.

- Zvýšte hlasitosť v pripojenom zariadení BLUETOOTH.
- Položku [Wireless Playback Quality] nastavte na [Auto] (str. 60).
- Časť obsahu sa nemusí prehrávať z dôvodu jeho ochrany.

Pripojenie ku káblovej sieti LAN

Systém sa nemôže pripojiť k sieti.

- Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 25) a nastavenia siete (str. 61).

Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN

Po vykonaní nastavenia [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)] nemožno počítač pripojiť k internetu.

- Ak pred úpravou nastavení smerovača použijete funkciu Wi-Fi Protected Setup, nastavenia bezdrôtového pripojenia smerovača sa môžu automaticky zmeniť. V takom prípade adekvátne zmeňte aj nastavenia bezdrôtového pripojenia počítača.

Systém sa nemôže pripojiť k sieti alebo je pripojenie k sieti nestabilné.

- Skontrolujte, či je zapnutý smerovač bezdrôtovej siete LAN.
- Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 26) a nastavenia siete (str. 61).
- Možná komunikačná vzdialenosť sa môže skrátiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenie používa (vrátane materiálu stien), podmienok prijímania rádiových vln alebo prekážok medzi systémom a smerovačom bezdrôtovej siete LAN. Premiestnite systém a smerovač bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
- Komunikáciu môžu rušiť zariadenia používajúce frekvenčné pásmo 2,4 GHz, napríklad mikrovlnná rúra, zariadenie s rozhraním BLUETOOTH

alebo digitálne bezšnúrové zariadenie. Hlavnú jednotku presuňte ďalej od takýchto zariadení, prípadne uvedené zariadenia vypnite.

- Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN môže byť v niektorých prostrediach, v ktorých sa zariadenie používa, nestabilné. Hlavne, ak sa používa funkcia BLUETOOTH systému. V takom prípade upravte prostredie, v ktorom sa zariadenie používa.

Požadovaný smerovač bezdrôtovej siete LAN nie je v zozname bezdrôtových sietí.

- Stlačením tlačidla BACK sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku a znova skúste vykonať nastavenie [Wireless LAN Settings] (str. 26). Ak sa požadovaný smerovač bezdrôtovej siete LAN stále nezobrazuje, zo zoznamu sietí vyberte položku [New connection registration], vyberte možnosť [Manual registration] a názov siete (SSID) zadajte manuálne.

Pripojenie k internetu

Systém sa nedá pripojiť k internetu.

- Skontrolujte káblové alebo bezdrôtové pripojenie k sieti LAN.
- Reštartujte smerovač alebo smerovač bezdrôtovej siete LAN.

Dialkové ovládanie

Nefunguje dialkové ovládanie systému.

- Dialkový ovládač nasmerujte na snímač dialkového ovládania na hlavnej jednotke (str. 10).
- Odstráňte všetky prekážky medzi dialkovým ovládačom a systémom.
- Ak sú batérie v dialkovom ovládači vybité, vymeňte ich obe za nové.
- Uistite sa, že na dialkovom ovládači stláčate správne tlačidlo.

Nefunguje diaľkový ovládač televízora.

- Problém sa môže vyriešiť povolením funkcie infračerveného retranslátora (str. 34).

Iné


Funkcia Control for HDMI nefunguje správne.

- Skontrolujte pripojenie k systému (pozrite si dodanú Príručku pri spustení).
- Povoľte funkciu Control for HDMI na televízore. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- Chvíľu počkajte a potom to skúste znova. Ak systém odpojíte, bude chvíľu trvať, kým budete môcť vykonať operácie. Počkajte aspoň 15 sekúnd a skúste to znova.
- Skontrolujte, či zariadenia pripojené k systému podporujú funkciu Control for HDMI.
- Povoľte funkciu Control for HDMI v zariadeniach pripojených k systému. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- Typ a počet zariadení, ktoré sa dajú ovládať pomocou funkcie Control for HDMI, sú obmedzené štandardom HDMI CEC takto:
 - nahrávacie zariadenia (rekordér diskov Blu-ray Disc, DVD rekordér atď.): maximálne 3 zariadenia,
 - prehrávacie zariadenia (prehrávač diskov Blu-ray Disc, DVD atď.): maximálne 3 zariadenia (tento systém využíva jedno z nich),
 - zariadenia s funkciou ladenia rozhlasových staníc: maximálne 4 zariadenia,
 - zvukový systém (prijímač/slúchadlá): maximálne 1 zariadenie (ktoré využíva tento systém).

Na displeji predného panela bliká text „PRTCT“ a systém sa vypne.

- Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) a uistite sa, či ventilačné otvory systému nie sú ničím zablokované.

Na displeji predného panela striedavo blikajú „PRTCT“, „PUSH“, názov reproduktora („SUB“, „SUR L“ alebo „SUR R“) a „POWER“.

- Stlačením tlačidla  (napájanie) na príslušnom reproduktore („SUB“: hlbokotónový reproduktor, „SUR L“: ľavý zadný reproduktor, „SUR R“: pravý zadný reproduktor) ho vypnete. V prípade hlbokotónového reproduktora odpojte sieťový napájací kábel a uistite sa, že ventilačné otvory hlbokotónového reproduktora nie sú ničím zablokované. Následne systém znova spustíte. V prípade zadného reproduktora odpojte sieťový napájací kábel a následne systém znova spustíte. Ak sa znovu správne pripoja, na displeji na prednom paneli sa obnoví bežné zobrazenie.

Na displeji predného panela sa zobrazí text „BT TX“.

- Nastavte položku [Bluetooth Mode] na možnosť [Receiver]. Hlásenie „BT TX“ sa zobrazuje vtedy, keď je režim [Bluetooth Mode] nastavený na [Transmitter] (str. 60).

Snímače na televízore nefungujú správne.


- Hlavná jednotka môže blokovat niektoré snímače (napríklad snímač jasu), prijímač diaľkového ovládania televízora alebo vysielač pre 3D okuliare (infračervený prenos) na 3D televízore, ktorý podporuje infračervený systém 3D okuliarov, prípadne bezdrôtovú komunikáciu. Hlavnú jednotku presuňte ďalej od televízora do vzdialenosti, ktorá umožňuje správne fungovanie týchto častí. Informácie o umiestnení

snímačov a prijímača diaľkového ovládania nájdete v návode na používanie dodávanom s televízorom.


Bezdrôtové funkcie (bezdrôtová sieť LAN, funkcia BLUETOOTH, hlbokotónový reproduktor alebo zadné reproduktory) sú nestabilné.

- Okolo systému neumiestňujte iné kovové predmety než televízor.

Náhle sa spustí hudba, ktorú nepoznáte.

- Mohlo ísť o hudobnú ukážku predinštalovanú v zariadení. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla  na hlavnej jednotke.

Systém nemožno vypnúť, ani nemožno použiť [Rozšírené nastavenia]./Po stlačení tlačidla (napájanie), sa v okne displeja zobrazí text „DEMO“ a systém nie je možné vypnúť.


- Systém môže byť v režime ukážky. Ak chcete režim ukážky zrušiť, obnovte (resetujte) nastavenia systému. Na hlavnej jednotke stlačte a podržte tlačidlá  (napájanie) a - (hlasitosť) na viac ako 5 sekúnd (str. 73).

Systém sa reštartuje.

- Pri pripájaní k televízoru s rozlíšením, ktoré sa líši od rozlíšenia systému, sa môže systém reštartovať, aby sa obnovilo nastavenie obrazového výstupu.

Obnovenie nastavení systému


Ak systém stále nefunguje podľa očakávania, resetujte ho podľa týchto pokynov:

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] – [Rozšírené nastavenia].**
- 3 Vyberte [Resetting].**
- 4 Vyberte položku ponuky, ktorej nastavenie chcete obnoviť.**
- 5 Vyberte [Start].**

Zrušenie obnovenia nastavení

V kroku 5 vyberte položku [Cancel].

Ak sa nastavenia nedajú obnoviť cez domovskú ponuku

Na hlavnej jednotke stlačte a podržte tlačidlá  (napájanie) a – (hlasitosť) dlhšie ako 5 sekúnd.

Obnovia sa pôvodné hodnoty nastavení.

Poznámka

Pri obnovení prepojenia môže dôjsť k strate spojenia s hlbokotónovým reproduktorom a zadnými reproduktormi. V takom prípade vykonajte Bezdrôtové pripojenie hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov (str. 31).

Ďalšie informácie

Špecifikácie

Panelový reproduktor (SA-ZF9)

Zosilňovač

VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)

Predný L + predný P: 60 W + 60 W
(pri 4 ohmoch, 1 kHz, 1 % celkového harmonického skreslenia)

VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)

Bloky predného ľavého/predného praveho/stredného reproduktora: 100 W
(na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)

Vstupy

HDMI IN 1/2*
ANALOG IN
TV IN (OPT)

Výstupy

HDMI OUT (TV (ARC))*


* Konektory HDMI IN 1/2 a HDMI OUT (TV (ARC)) podporujú protokol HDCP 2.2. HDCP 2.2 je nová, vylepšená technológia ochrany autorských práv, ktorá sa používa na ochranu obsahu, akým sú napríklad filmy vo formáte 4K.

Rozhranie HDMI

Konektor

Typ A (19 kolíkov)

Rozhranie USB

Port  (USB):

Typ A (na pripojenie pamäťového zariadenia USB)

Sieť LAN

Konektor LAN(100)

Terminál 100BASE-TX

Bezdrôtová sieť LAN

Komunikačný systém

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvenčné pásmo

2,4 GHz, 5 GHz

Časť BLUETOOTH

Komunikačný systém

Špecifikácia BLUETOOTH, verzia 4.2

Výstup

Špecifikácia BLUETOOTH, výkonová trieda 1

Maximálny komunikačný dosah

Čiara priamej viditeľnosti približne 30 m¹)

Maximálny počet registrovateľných zariadení
9 zariadení

Frekvenčné pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz)

Spôsob modulácie

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilné profily BLUETOOTH²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Podporované kodeky³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC

Prenosový rozsah (A2DP)

20 Hz – 40 000 Hz (LDAC vzorkovacia frekvencia 96 kHz s prenosovou rýchlosťou 990 kb/s)

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

- 1) Skutočný rozsah sa môže meniť v závislosti od faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia okolo mikrovlnnej rúry, statická elektrina, používanie bezkáblového telefónu, citlivosť príjmu, operačný systém, softvérové aplikácie a iné.
- 2) Štandardné profily BLUETOOTH označujú účel komunikácie pomocou pripojenia BLUETOOTH medzi zariadeniami.
- 3) Kodek: formát kompresie a konverzie zvukového signálu
- 4) Skratka pre kodek podpásma (Subband Codec)
- 5) Skratka pre rozšírené kódovanie zvuku (Advanced Audio Coding)

Časť bloku predného ľavého/predného praveho/stredného reproduktora

Systém reproduktorov

Systém reproduktorov s plným rozsahom, akustický záves

Reproduktor

46 mm, kuželovitý typ

Všeobecné informácie

Požiadavky na napájanie
striedavé napätie 220 V – 240 V, 50 Hz/
60 Hz

Spotreba energie

On: 52 W

[Network/Bluetooth Standby] – [On]:

Menej než 2,4 W

[Network/Bluetooth Standby] – [Off]:

menej než 0,5 W

Približné rozmery* (š × v × h)

1 000 mm × 64 mm × 98 mm (bez
mriežkového rámu)

1 000 mm × 64 mm × 99 mm
(s mriežkovým rámom)

* Bez prečnievajúcich častí

Hmotnosť (približne)

2,9 kg (bez mriežkového rámu)

3,1 kg (s mriežkovým rámom)

Kompatibilné modely zariadení iPod a iPhone

Kompatibilné modely zariadení iPod a iPhone sú uvedené nižšie. Skôr než zariadenie iPod alebo iPhone použijete so systémom, aktualizujte softvér daného zariadenia.

BLUETOOTH funguje so zariadeniami:

iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s

Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/

iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5

iPod touch (6. generácie)/iPod touch

(5. generácie).

Hlbokotónový reproduktor (SA-WZF9)

VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)

100 W (pri 4 ohmoch, 100 Hz)

Systém reproduktorov

Systém hlbokotónových reproduktorov,
Bass Reflex

Reproduktor

160 mm, kuželovitý typ

Požiadavky na napájanie

striedavé napätie 220 V – 240 V, 50 Hz/
60 Hz

Spotreba energie

On: 20 W

Pohotovostný režim: 0,5 W alebo menej

Približné rozmery (š × v × h)

190 mm × 382 mm × 386 mm (bez
prečnievajúcich častí)

Hmotnosť (približne)

8,1 kg

Bezdrôtový vysielateľ/prijímač

Komunikačný systém

Špecifikácie bezdrôtového zvuku, verzia
4.0

Frekvenčné pásmo

5 GHz

Spôsob modulácie

OFDM

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Rádiofrekvenčné pásma and maximálny výstupný výkon

	Frekvenčné pásmo	Maximálny výstupný výkon
BLUETOOTH	2 400 – 2 483,5 MHz	< 9,9 dBm
Bezdrôtová sieť LAN	2 400 – 2 483,5 MHz	< 19,9 dBm
	5 150 – 5 250 MHz	< 18 dBm
	5 250 – 5 350 MHz	< 18 dBm
	5470 – 5725 MHz	< 18 dBm
	5 725 – 5 850 MHz	< 13,98 dBm
Bezdrôtový reproduktor	5 150 – 5 250 MHz	< 18 dBm
	5 250 – 5 350 MHz	< 18 dBm
	5 470 – 5 600 MHz	< 18 dBm
	5 650 – 5 725 MHz	< 18 dBm
	5 725 – 5 850 MHz	< 13,98 dBm

Prehrateľné typy zvukových súborov

Kodek	Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC/HE-AAC	.m4a, .aac, .mp4, .3gp
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav
FLAC	.flac
DSF	.dsf
DSDIFF*	.dff
AIFF	.aiff, .aif
ALAC	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

* Systém neprehráva súbory kódované technológiou DST.

Poznámky

- Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti od ich formátu, kódovania, podmienok nahrávania alebo iných podmienok.
- Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia prehrať.
- Funkcia rýchleho posunu dopredu alebo dozadu nemusí byť k dispozícii pri niektorých súboroch.
- Systém neprehráva kódované súbory, napríklad kódované technológiou DRM.
- Systém nedokáže rozpoznať súbor alebo priečinok v závislosti od názvu/ metaúdajov.
- Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto systémom fungovať.
- Systém dokáže rozpoznať zariadenia z triedy veľkokapacitných zariadení (MSC – Mass Storage Class) (napríklad pamäte flash).

Podporované vstupné formáty zvuku

System podporuje tieto zvukové formáty:

Format	Funkcia		
	„HDMI1“ „HDMI2“	„TV“ (ARC)	„TV“ (OPT)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	-	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Digital Plus	○	○	-
Dolby Atmos – Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus	○	○	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	-	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-
DTS-HD LBR	○	-	-
DTS:X	○	-	-
DSD	○	-	-

○: Podporovaný formát.

-: Nepodporovaný formát.

Poznámka

Konektory HDMI IN 1/2 nepodporujú zvuk vo formáte, ktorý obsahuje ochranu proti kopírovaniu, napríklad Super Audio CD alebo DVD-Audio.

Podporované formáty videa HDMI

Systém podporuje tieto formáty videa:

Rozlíšenie	Snímková frekvencia	3D	Farebný systém	Farebná hĺbka	Nastavenie [HDMI Signal Format]
4K 4 096 × 2 160p ³⁾ 3 840 × 2 160p	50/59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bitov	[Enhanced format] ¹⁾
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 b	
		-	YCbCr 4:2:0	10/12 b	
	23,98/24/25/29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 b	
4K 4 096 × 2 160p ³⁾ 3 840 × 2 160p	50/59,94/60 Hz	-	YCbCr 4:2:0	8 bitov	[Standard format] ²⁾
	23,98/24/25/29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bitov	
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 b	
1 920 × 1 080p	25/29,97/30/50/ 59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 b	
	23,98/24 Hz	⊙			
1 920 × 1 080i	50/59,94/60 Hz	○			
1 280 × 720p	50/59,94/60 Hz	⊙			
	23,98/24/29,97/30 Hz	-			
720 × 480p	59,94/60 Hz	-			
720 × 576p	50 Hz	-			
640 × 480p	59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4		

○: Kompatibilné s 3D signálom vo formáte „vedľa seba“ (polovičné)³⁾

⊙: Kompatibilné s 3D signálom vo formáte „spojený obraz“ a „pod sebou (hore a dole)“³⁾.

- 1) Použite kvalitný vysokorýchlostný kábel HDMI s Ethernetom, ktorý podporuje rýchlosť 18 Gb/s.
- 2) Použite kvalitný vysokorýchlostný kábel HDMI s Ethernetom alebo vysokorýchlostný kábel HDMI od Sony s Ethernetom s logom príslušného typu kábla.
- 3) Tlačidlo OPTIONS nefunguje a obraz ponuky na obrazovke (OSD) systému sa nezobrazí.

Informácie o konektore HDMI a pripojeniach cez HDMI

- Používajte schválený kábel HDMI.
- Neodporúčame používať konverzný kábel HDMI-DVI.
- Zvukové signály (vzorkovacia frekvencia, bitová dĺžka a pod.) vysielané z konektora HDMI môžu byť potlačené pripojeným zariadením.
- Pri zmene vzorkovacej frekvencie alebo počtu kanálov zvukových výstupných signálov z prehrávacieho zariadenia môže dôjsť k prerušeniu zvuku.
- Ak je vybratý vstup [TV], videesignály prenášané cez jeden z konektorov HDMI IN 1/2, ktorý ste vybrali naposledy, budú vystupovať z konektora HDMI OUT (TV (ARC)).

- Tento systém podporuje „TRILUMINOS“.
- Všetky konektory HDMI IN a HDMI OUT podporujú šírku pásma až do 18 Gb/s, technológiu HDCP 2.2¹⁾, široké farebné systémy BT.2020²⁾ a prepúšťanie obsahu (Pass Through) vo formáte HDR (vysoký dynamický rozsah)³⁾.
- Pri pripájaní k televízoru s rozlíšením, ktoré sa líši od rozlíšenia systému, sa môže systém reštartovať, aby sa obnovilo nastavenie obrazového výstupu.
 - ¹⁾ HDCP 2.2 je nová, vylepšená technológia ochrany autorských práv, ktorá sa používa na ochranu obsahu, akým sú napríklad filmy vo formáte 4K.
 - ²⁾ Farebný systém BT.2020 je nový širší farebný štandard určený pre televízne systémy s mimoriadne vysokým rozlíšením.
 - ³⁾ HDR je nový formát videa, ktorý dokáže zobrazit' viac úrovní jasu. Systém je kompatibilný s formátmi HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) a Dolby Vision.

Komunikácia cez rozhranie BLUETOOTH

- Zariadenia BLUETOOTH sa majú používať do vzdialenosti približne 10 metrov (vzdialenosť bez prekážok) od seba. Efektívny komunikačný rozsah sa môže skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:
 - keď sa medzi zariadeniami s pripojením BLUETOOTH nachádza osoba, kovový predmet, stena alebo iná prekážka,
 - umiestnenia s nainštalovanou bezdrôtovou sieťou LAN,
 - v miestach, v ktorých sa používajú mikrovlnné rúry,
 - na miestach s výskytom iných elektromagnetických vln.
- Zariadenia BLUETOOTH a zariadenie bezdrôtovej siete LAN (IEEE 802.11b/g) používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní zariadenia BLUETOOTH v blízkosti zariadenia so schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN sa môže vyskytnúť elektromagnetické rušenie. To môže mať za následok nižšie rýchlosti prenosu údajov, šum alebo neschopnosť pripojenia. V takom prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:
 - Tento systém používajte vo vzdialenosti najmenej 10 metrov (33 stôp) od zariadenia s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN.
 - Keď používate zariadenie BLUETOOTH vo vzdialenosti menej ako 10 metrov (33 stôp) od zariadenia pripojeného k bezdrôtovej sieti LAN, toto zariadenie vypnite.
 - Nainštalujte tento systém a zariadenie BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
- Rádiové vlny vysielané týmto systémom môžu spôsobovať rušenie prevádzky niektorých zdravotníckych pomôcok. Keďže toto rušenie môže spôsobiť poruchu zariadenia, vždy vypnite napájanie systému a zariadenia BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:

- v nemocniciach, vlakoch, lietadlách, na čerpacích staniciach a na všetkých miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny;
- v blízkosti automatických dverí alebo požiarneho alarmu.
- Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré spĺňajú špecifikácie BLUETOOTH na zaistenie bezpečného pripojenia počas komunikácie cez BLUETOOTH. V závislosti od obsahu nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné, pri komunikácii cez rozhranie BLUETOOTH budte preto opatrní.
- Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani iné straty vyplývajúce z úniku informácií počas komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH.
- Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť zaručená so všetkými zariadeniami BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil ako tento systém.
- Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto systému musia vyhovovať špecifikáciám BLUETOOTH stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc., a ich súlad s týmito špecifikáciami musí byť overený. Aj keď zariadenie vyhovuje špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo špecifikácie zariadenia BLUETOOTH znemožnia pripojenie alebo môžu mať za následok odlišné metódy ovládania, zobrazovania alebo prevádzky.
- Môže sa vyskytnúť šum alebo sa odstrániť zvuk v závislosti od zariadenia BLUETOOTH pripojeného k tomuto systému, prostredia komunikácie alebo okolitých podmienok.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace so systémom, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA

DÔLEŽITÉ:

SKÔR AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TENTO SOFTVÉR, DÔKLADNE SI PREČITAJTE TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA („ZMLUVA“). POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU VYJADRUJETE SÚHLAS S USTANOVENIAMÍ TEJTO ZMLUVY. AK S USTANOVENIAMÍ TEJTO ZMLUVY NESÚHLASÍTE, SOFTVÉR NESMIETE POUŽÍVAŤ.

Táto ZMLUVA je právnou zmluvou medzi vami a spoločnosťou Sony Video & Sound Products Inc. („spoločnosť SONY“). Táto ZMLUVA upravuje vaše práva a povinnosti týkajúce sa softvéru od spoločnosti SONY a poskytovateľov licencií naň v pozícii tretích strán (vrátane pobočiek spoločnosti SONY) a ich príslušných pobočiek (spolu „POSKYTOVATEĽIA V POZÍCII TRETÍCH STRÁN“), ako aj aktualizácií a inovácií poskytovaných spoločnosťou SONY, akejkoľvek tlačenej dokumentácie, dokumentácie online alebo inej elektronickej dokumentácie k tomuto softvéru a všetkých údajových súborov vytvorených pri prevádzke tohto softvéru (spolu „SOFTVÉR“).

Bez ohľadu na vyššie uvedené musí byť akýkoľvek softvér v rámci SOFTVÉRU, ktorý podlieha samostatnej licenčnej zmluve koncového používateľa (vrátane, ale nie výhradne, licencie GNU General Public License a Lesser/Library General Public License) obsiahnutý v takejto príslušnej samostatnej licenčnej zmluve koncového používateľa namiesto ustanovení tejto ZMLUVY v rozsahu požadovanom touto samostatnou licenčnou zmluvou koncového používateľa („VYHRADENÝ SOFTVÉR“).

LICENCIA NA SOFTVÉR

SOFTVÉR sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. SOFTVÉR je chránený zákonmi o autorských právach, ako aj

inými zákonmi a medzinárodnými dohodami o právach duševného vlastníctva.

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky práva a tituly týkajúce sa SOFTVÉRU (vrátane, ale nie výhradne, akýchkoľvek obrázkov, fotografií, animácií, videí, zvuku, hudby, textov a apletov obsiahnutých v tomto SOFTVÉRI) sú majetkom spoločnosti SONY alebo jedného či viacerých DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN.

UDELENIE LICENCIE

Spoločnosť SONY vám udeľuje obmedzenú licenciu na používanie SOFTVÉRU výhradne v súvislosti s vaším kompatibilným zariadením („ZARIADENIE“) a len na vaše individuálne nekomerčné použitie. Spoločnosť SONY a DODÁVATEĽIA V POZÍCII TRETÍCH STRÁN si výslovne vyhradujú všetky práva, tituly a nároky (vrátane, ale nie výhradne, práv na duševné vlastníctvo) súvisiace so SOFTVÉROM, ktoré vám táto ZMLUVA špecificky neudeľuje.

POŽIADAVKY A OBMEDZENIA

Nesmiete kopírovať, publikovať, upravovať, distribuovať, pokúšať sa odvodiť zdrojový kód, meniť, späťne analyzovať, dekompiľovať ani rozoberať SOFTVÉR, či už v celku, alebo po častiach, ani vytvárať akékoľvek odvodené diela z tohto SOFTVÉRU, pokiaľ takéto odvodené diela SOFTVÉR zámerne neumožňuje. Žiadnu z funkcií SOFTVÉRU na správu digitálnych práv nesmiete meniť ani s ňou inak manipulovať. Nesmiete vynechať, zmeniť, zrušiť ani obísť žiadnu z funkcií či ochranných mechanizmov SOFTVÉRU ani žiadny z mechanizmov operatívne spojených so SOFTVÉROM. Nesmiete oddeliť žiadny jednotlivý komponent SOFTVÉRU na použitie s viac než jedným ZARIADENÍM bez výslovného súhlasu spoločnosti SONY. Nesmiete odstrániť, zmeniť, prekryť či poškodiť žiadnu z obchodných známkov či upozornení SOFTVÉRU. SOFTVÉR nesmiete zdieľať,

distribuovať, prenajímať, udeľovať naň licencie, sublicencie, prideliť ho, previesť ani prediť. Softvér, služby siete alebo produkty iné ako SOFTVÉR, od ktorých závisí výkon SOFTVÉRU, môžu byť prerušené alebo ukončené podľa uváženia dodávateľov (dodávateľov softvéru, dodávateľov služieb alebo spoločnosti SONY). Spoločnosť SONY ani tito dodávateľia sa nezaručujú, že SOFTVÉR, služby siete, obsahy či iné produkty budú naďalej dostupné ani že budú fungovať bez prerušenia či zmeny.

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU S MATERIÁLMI PODLIEHAJÚCIMI AUTORSKÝM PRÁVAM

SOFTVÉR možno použiť na prezeranie, ukladanie, spracovávanie a používanie obsahu vytvoreného vami alebo tretími stranami. Tento obsah môže byť chránený zákonmi o autorských právach aj inými zákonmi a dohodami o právach duševného vlastníctva. Súhlasíte s tým, že budete SOFTVÉR používať iba v súlade so všetkými týmito zákonmi a dohodami, ktoré sa vzťahujú na takýto obsah. Súhlasíte s tým, že spoločnosť SONY môže podniknúť primerané opatrenia na ochranu autorských práv obsahu ukladaneho, spracovávaného alebo používaného pomocou tohto SOFTVÉRU. Tieto opatrenia zahŕňajú, ale nie výhradne, počítanie frekvencie vašich zálohovaní a obnovovaní pomocou určitých funkcií SOFTVÉRU, odmietnutie vašich požiadaviek na umožnenie obnovy údajov a vypovedanie tejto ZMLUVY v prípade nezákonného používania SOFTVÉRU.

SLUŽBY SÚVISIACE S OBSAHOM

UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO SOFTVÉR MÔŽE BYŤ NAVRHNUTÝ NA POUŽITIE S OBSAHOM DOSTUPNÝM PROSTREDNÍCTVOM JEDNEJ ALEBO VIACERÝCH SLUŽIEB („SLUŽBY SÚVISIACE S OBSAHOM“). POUŽÍVANIE SLUŽBY A TAKÉHOTO OBSAHU PODLIEHA USTANOVENIAM O SLUŽBÁCH TÝKAJÚCICH

SA DANÝCH SLUŽIEB SÚVISIACICH S OBSAHOM. AK SÚHLAS S TYMITO USTANOVENIAMÍ ODMIETNETE, POUŽITIE SOFTVÉRU BUDE PRE VÁS OBMEDZENÉ. Súhlasíte, že určitý obsah a služby dostupné prostredníctvom SOFTVÉRU môžu byť poskytované tretími stranami, nad ktorými spoločnosť SONY nemá žiadnu kontrolu. POUŽITIE SLUŽIEB SÚVISIACICH S OBSAHOM SI VYŽADUJE PRIPOJENIE K INTERNETU. SLUŽBY SÚVISIACE S OBSAHOM MÔŽU BYŤ KEDYKOLVEK PRERUŠENÉ.

MOŽNOSTI PRIPOJENIA K INTERNETU A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prístup k určitým funkciám SOFTVÉRU si môže vyžadovať pripojenie k internetu, za ktoré ste zodpovední iba vy. Okrem toho ste výhradne zodpovední za platby akýchkoľvek poplatkov súvisiacich s pripojením k internetu hradené tretím stranám vrátane, ale nie výhradne, poplatkov poskytovateľovi internetových služieb a poplatkov za čas vysielania. Prevádzka SOFTVÉRU môže byť obmedzená v závislosti od kapacity, šírky pásma alebo technických obmedzení vášho pripojenia k internetu a služieb. Za poskytovanie, kvalitu a zabezpečenie týchto možností pripojenia k internetu je výhradne zodpovedná tretia strana poskytujúca tieto služby.

EXPORTOVANIE A ĎALŠIE PREDPISY

Súhlasíte s tým, že budete konať v súlade so všetkými príslušnými exportnými a reexportnými obmedzeniami a predpismi v oblasti alebo krajine, v ktorej sídlite, a nebudete prenášať ani schvaľovať prenos SOFTVÉRU do krajín, v ktorých je zakázaný, ani inak porušovať žiadne z týchto obmedzení či predpisov.

VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY

SOFTVÉR nie je odolný voči chybám a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený na používanie alebo predaj ako ovládací prostriedok online v nebezpečnom prostredí, v ktorom sa vyžaduje bezchybný výkon, napríklad pri prevádzke nukleárných zariadení, v systémoch leteckej navigácie, komunikácie alebo riadenia leteckej dopravy, v zariadeniach na priamu podporu životných funkcií alebo v zbraňových systémoch, kde by zlyhanie SOFTVÉRU mohlo viesť k smrti, ublíženiu na zdraví alebo vážnym fyzickým škodám či škodám na životnom prostredí („VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY“). Spoločnosť SONY, každý z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN a každá z ich príslušných pobočiek sa výslovne vzdávajú akejkolvek výslovnej alebo implicitnej záruky, povinnosti či záväzku vhodnosti pre VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY.

VYLÚČENIE ZÁRUKY NA SOFTVÉR

Súhlasíte s tým, že SOFTVÉR používate na svoje vlastné riziko a že ste za použitie SOFTVÉRU zodpovední. SOFTVÉR sa poskytuje „TAK, AKO JE“, bez záruky, povinnosti či záväzku akéhokoľvek druhu.

SPOLOČNOSŤ SONY A DODÁVATELIA V POZÍCII TRETÍCH STRÁN (na účely tejto časti budú spoločnosť SONY a každý z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN súhrnne nazývaní „spoločnosť SONY“) VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, POVINNOSTI ALEBO ZÁVÄZKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH PRÁV A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SONY SA NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA, (A) ŽE FUNKCIE OBSIAHNUTÉ V SOFTVÉRI BUDÚ SPLŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY ALEBO ŽE BUDÚ AKTUALIZOVANÉ, (B) ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU BUDE SPRÁVNA ALEBO

BEZCHYBNÁ ALEBO ŽE AKÉKOLVEK CHYBY BUDÚ ODSTRÁNENÉ, (C) ŽE SOFTVÉR NEPOŠKODÍ ŽIADNY INÝ SOFTVÉR, HARDVÉR ČI ÚDAJE, (D) ŽE ŽIADNY SOFTVÉR, SLUŽBY SIETE (VRÁTANE INTERNETU) ALEBO PRODUKTY (INÉ AKO SOFTVÉR), OD KTORÝCH ZÁVISÍ VÝKON SOFTVÉRU, BUDÚ NAĎALEJ DOSTUPNÉ, NEPRERUŠOVANÉ ČI NEZMENENÉ, ANI (E) VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI, POKIAĽ IDE O JEHO SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO INÉ VLASTNOSTI. ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU SONY ALEBO OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ VYTVÁRAŤ ZÁRUKU, POVINNOSŤ ANI ZÁVÄZOK ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM ROZŠIROVAŤ ROZSAH TEJTO ZÁRUKY. AK BY SA SOFTVÉR PREUKÁZAL AKO CHYBNÝ, PREBERIETE VŠETKY NÁKLADY POTREBNÉ NA JEHO ÚDRŽBU, OPRAVU ČI KOREKCIU. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK, PRETO SA TIETO VYLÚČENIA NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

SPOLOČNOSŤ SONY A ŽIADNY Z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN (na účely tejto časti budú spoločnosť SONY a každý z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN súhrnne nazývaní „spoločnosť SONY“) NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, TYCH, KTORÉ VYPLÝVAJÚ ALEBO SÚ ZALOŽENÉ NA PORUŠENÍ AKEJKOLVEK VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY, PORUŠENÍ ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI, PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO AKEJKOLVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII. V KAŽDOM PRÍPADE BUDE ICH JEDNOTLIVÁ A SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ PODĽA AKÉHOKOLVEK USTANOVENIA

TEJTO ZMLUVY OBMEDZENÁ NA SUMU, KTORÚ STE SKUTOČNE ZAPLATILI ZA TENTO PRODUKT. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

FUNKCIA AUTOMATICKEJ AKTUALIZÁCIE

Spoločnosť SONY alebo DODÁVATELIA V POZÍCII TRETÍCH STRÁN môžu automaticky aktualizovať alebo inak upraviť SOFTVÉR vrátane, ale nie výhradne, na účely zdokonalenia funkcií zabezpečenia, nápravy chýb a vylepšenia funkcií, kým budete komunikovať so servermi spoločnosti SONY alebo tretích strán, prípadne inak. Tieto aktualizácie alebo zmeny môžu vymazať alebo zmeniť charakter funkcií alebo iné aspekty SOFTVÉRU vrátane, ale nie výhradne, funkcií, na ktoré sa spoliehate. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že k týmto aktivitám môže dôjsť na základe výhradného uváženia spoločnosti SONY a že spoločnosť SONY môže podmieniť ďalšie použitie SOFTVÉRU úplnou inštaláciou alebo prijatím takejto aktualizácie alebo zmeny. Všetky aktualizácie alebo zmeny sa na účely tejto ZMLUVY musia považovať za SOFTVÉR a budú tvoriť jeho súčasť. Prijatím tejto ZMLUVY vyjadrujete súhlas s týmito aktualizáciami alebo zmenami.

CELÁ ZMLUVA, ZRIEKNU Tie SA PRÁVA, ODDĚLITEĽNOSŤ

Táto ZMLUVA a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti SONY, oboje v znení neskorších úprav a zmien, spolu tvoria celú zmluvu medzi vami a spoločnosťou SONY vzhľadom na SOFTVÉR. Ak si spoločnosť SONY neuplatní alebo nevynúti akékoľvek právo alebo ustanovenie tejto ZMLUVY, neznamená to, že sa vzdáva takéhoto práva alebo ustanovenia. Ak je ktorákoľvek časť tejto ZMLUVY neplatná, nezákonná

alebo nevynútiteľná, toto ustanovenie bude vymáhané do maximálnej povolenej miery tak, aby sa zachoval zámer tejto ZMLUVY, a úplná platnosť a účinnosť ďalších častí ostane zachovaná.

PLATNÉ ZÁKONY A PRÁVNY PORIADOK

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovarov sa na túto ZMLUVU nevzťahuje. Táto ZMLUVA sa bude riadiť zákonmi Japonska bez ohľadu na akýkoľvek konflikt zákonných ustanovení. Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto ZMLUVY bude podliehať právomoci okresného súdu v Tokiu v Japonsku a zúčastnené strany týmto vyjadrujú súhlas s právomocou a príslušnosťou týchto súdov.

OPRÁVNÉ PROSTRIEDKY PODĽA EKVITY

Bez ohľadu na ustanovenia tejto ZMLUVY o opaku súhlasíte s tým, že akékoľvek porušenie alebo nesúlad s touto ZMLUVOU z vašej strany môže spôsobiť nenapraviteľné škody spoločnosti SONY, pre ktoré by peňažné náhrady škôd neboli primerané, a súhlasíte s tým, aby spoločnosť SONY získala akúkoľvek nápravu na základe súdneho príkazu alebo ekvity, ktorú spoločnosť SONY považuje za potrebnú alebo vhodnú za daných okolností. Spoločnosť SONY môže tiež podniknúť všetky právne a technické nápravné prostriedky, aby zabránila porušovaniu tejto ZMLUVY, a na jej vymáhanie vrátane, ale nie výhradne, toho, že pre vás okamžite ukončí používanie SOFTVÉRU, ak bude na základe vlastného uváženia presvedčená, že porušujete alebo máte v úmysle porušiť túto ZMLUVU. Tieto opravné prostriedky predstavujú dodatok k akýmkoľvek ďalším opravným prostriedkom, ktoré môže spoločnosť SONY mať na základe zákona, ekvity alebo zmluvy.

VYPOVEDANIE

Bez záväzkov voči ostatným svojim právam môže spoločnosť SONY vypovedať túto ZMLUVU, ak nedodržíte ktorékolvek z jej ustanovení. V prípade takéhoto vypovedania musíte ukončiť akékolvek používanie SOFTVÉRU a zlikvidovať všetky jeho kópie.

ZMENA

SPOLOČNOSŤ SONY SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENIŤ KTORÉKOLVEK Z USTANOVENÍ TEJTO ZMLUVY NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA UVEREJNENÍM OZNÁMENIA NA WEBOVEJ STRÁNKE URČENEJ SPOLOČNOSŤOU SONY, UPOZORNENÍM PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU NA E-MAILOVÚ ADRESU, KTORÚ STE UVIEDLI, POSKYTNUTÍM OZNÁMENIA V RÁMCI PROCESU NADOBÚDANIA INOVÁCIÍ ALEBO AKTUALIZÁCIÍ ALEBO AKOUKOLĽEK INOU PRÁVNE ROZPOZNATEĽNOU FORMOU OZNÁMENIA. Ak so zmenou nesúhlasíte, ihneď sa obráťte na spoločnosť SONY so žiadosťou o ďalšie pokyny. Ak budete SOFTVÉR po dni účinnosti takéhoto oznámenia ďalej používať, bude sa to považovať za vyjadrenie súhlasu byť viazaní touto zmenou.

OPRÁVNENÉ OSOBY TRETÍCH STRÁN

Každý DODÁVATEĽ V POZÍCII TRETEJ STRANY je výslovnou určenou oprávnenou osobou tretej strany a bude mať právo uplatňovať ktorékolvek ustanovenie tejto ZMLUVY v súvislosti so SOFTVÉROM tejto strany.

Ak máte akékolvek otázky týkajúce sa tejto ZMLUVY, obráťte sa písomne na spoločnosť SONY na príslušnej kontaktnej adrese pre danú oblasť alebo krajinu.

Copyright © 2018 Sony Video & Sound Products Inc. Všetky práva vyhradené.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- V prípade vniknutia akéhokolvek pevného predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším použitím ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným odborníkom.
- Na hlavnú jednotku ani na hlbokotónový reproduktor sa nešplhajte, pretože môžete spadnúť, poraniť sa alebo poškodiť systém.

Zdroje napájania

- Pred používaním systému skontrolujte, či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti. Prevádzkové napätie je vyznačené na štítiku na spodnej strane hlavnej jednotky.
- Ak nebudete systém dlhší čas používať, odpojte ho z elektrickej zásuvky v stene (elektrickej siete). Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho kábla) tahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
- Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík zástrčky širší, a preto ho do nástennej elektrickej zásuvky (elektrickej siete) možno zasunúť len jedným spôsobom. Ak zástrčku nemôžete do zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa na predajcu.
- Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla) smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Nárast teploty vnútri zariadenia

Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva, nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate systém pri vysokej hlasitosti, jeho zadná a spodná stena sa značne zahrejú. Povrchu systému sa vtedy nedotýkajte, aby ste sa nepopáliili.

Umiestnenie

- Systém nedávajte do blízkosti zdrojov tepla ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým otrasom.

- Na zadnú stranu hlavnej jednotky ani hlbokotónového reproduktora nekladte nič, čo by mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť poruchu.
- Okolo systému neumiestňujte iné kovové predmety než televízor. Bezdrôtové funkcie môžu byť nestabilné.
- Ak sa systém používa v kombinácii s televízorom, videorekordérom alebo kazetovým prehrávačom, môže sa objaviť šum a zhoršená kvalita obrazu. V takom prípade premiestnite systém ďalej od televízora, videorekordéra alebo kazetového prehrávača.
- Pri umiestňovaní systému na špeciálne upravený povrch (voskovaný, olejovaný, leštený a pod.) buďte opatrní, pretože na takomto povrchu môže dôjsť ku vzniku škvrn alebo zmene farby.
- Dávajte pozor, aby ste sa na rohoch hlavnej jednotky a hlbokotónového reproduktora neporanili.
- Pri zavesení hlavnej jednotky na stenu nechajte pod ňou priestor najmenej 3 cm.
- Reprodukory tohto systému nie sú magneticky tienené. Do blízkosti systému ani na systém neumiestňujte magnetické karty.

Manipulácia s hlbokotónovým reproduktorom

Pri dvíhaní nekladajte ruku do štrbiny hlbokotónového reproduktora. Mohol by sa poškodiť jeho prevodník. Pri prenášaní ho uchopte za spodnú časť.

Prevádzka

Skôr než pripojíte iné zariadenia, systém vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Ak spozorujete nerovnomernosť farieb na blízkej televíznej obrazovke

Nerovnomernosť farieb možno pozorovať v určitých typoch televízorov.

Ak pozorujete nerovnomernosť farieb...

Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach ho znova zapnite.

Ak znova pozorujete nerovnomernosť farieb...

Premiestnite systém ďalej od televízora.

Čistenie

Systém čistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh alebo benzín.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace so systémom, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.

Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú tretie strany

Sietové služby, obsah a (operačný systém a) softvér tohto produktu môžu byť predmetom individuálnych zmluvných podmienok, môžu byť kedykoľvek zmenené, prerušené alebo ukončené a môžu vyžadovať poplatky, registráciu a informácie o kreditnej karte.

Poznámky k aktualizácii

Tento systém vám umožňuje aktualizovať softvér automaticky pri pripojení k internetu cez káblovú alebo bezdrôtovú sieť.

Aktualizácia systému poskytuje nové funkcie a umožňuje pohodlnejšie a bezpečnejšie používanie systému.

Ak nechcete vykonávať aktualizáciu automaticky, môžete túto funkciu vypnúť cez aplikáciu Sony | Music Center nainštalovanú v smartfóne alebo tablete. V niektorých prípadoch, napríklad kvôli bezpečnosti, môže systém aktualizovať softvér automaticky, aj keď je táto funkcia vypnutá. Keď je táto funkcia vypnutá, softvér môžete aktualizovať aj pomocou ponuky nastavení. Podrobné informácie nájdete v časti Nastavenie Rozšírené nastavenia (str. 57). Počas aktualizácie softvéru sa systém nesmie používať.

Autorské práva a ochranné známky

Tento systém je vybavený systémami Dolby® Digital a DTS** Digital Surround System.

* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision a symbol dvojitého písmena D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories.

** Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na lokalite <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS, Inc., DTS, príslušný symbol, DTS spolu s príslušným symbolom, DTS:X a logo DTS:X sú registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti DTS, Inc., v USA alebo iných krajinách. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation takéto známky používa výhradne na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Tento systém je vybavený technológiou High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc., v USA a iných krajinách.

Google, Chromecast built-in a ďalšie súvisiace označenia a logá sú ochrannými známkami spoločnosti Google LLC.

Apple, logo Apple, iPhone, iPod a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značkou služby spoločnosti Apple Inc.

Spojenia Made for iPod a Made for iPhone znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie

k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojárska spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.

Logo „BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.

„ClearAudio+“ je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.

WALKMAN® a logo WALKMAN® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.

„PlayStation“ je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

Na technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3 a príslušné patenty poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách. Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribuovanie takejto technológie oddelene od produktu zakázané.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ sú ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.


LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation. LDAC je technológia kódovania zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá umožňuje prenos zvukového obsahu vo vysokom

rozlíšení (Hi-Res), dokonca aj cez pripojenie Bluetooth. Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s rozhraním Bluetooth, ako napríklad SBC, funguje bez akéhokoľvek znižovania kvality obsahu Hi-Res Audio* a vďaka účinnému kódovaniu a optimalizovanej paketizácii umožňuje prenášať cez bezdrôtovú sieť Bluetooth približne trikrát viac údajov** ako ostatné technológie a dosiahnuť bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.

* S výnimkou obsahu vo formáte DSD.

**V porovnaní s kódovaním SBC (Subband Coding), keď je vybratá bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa vzťahuje licenciu GNU General Public License (GPL) alebo licenciu GNU Lesser General Public License (LGPL). Tieto ustanovujú právo zákazníka na získanie, úpravu a ďalšie šírenie zdrojového kódu uvedeného softvéru v súlade s podmienkami uvedenými v licencii GPL alebo LGPL.

Podrobné informácie o licenciách GPL, LGPL a ďalších licenciách na softvér nájdete v časti [Software License Information] v časti  [Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [System Settings] na produkte.

Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý v tomto produkte, sa vzťahujú licencie GPL a LGPL, a je k dispozícii na webe. Môžete si ho prevziať zo stránky:

Adresa URL:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani reagovať na žiadne otázky týkajúce sa obsahu tohto zdrojového kódu.

„DSEE HX“ je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.

DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú ochrannými známkami, servisnými známkami alebo certifikačnými značkami spoločnosti Digital Living Network Alliance.

TRILUMINOS a logo TRILUMINOS sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.

Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Register

A

Audio DRC 58
Audio Return Channel (ARC) 11, 52, 59
Audio Settings 58
Auto Update 61
Auto Update Settings 61
Automatický pohotovostný režim 61

B

Bluetooth Codec - AAC 60
Bluetooth Codec - LDAC 60
Bluetooth Mode 60
Bluetooth Settings 60
BT.2020 80

C

Control for HDMI 51, 59

D

Device List 20
Device Name Setting 61
Diaľkové ovládanie 14
DIMMER 55
DSEE HX 58

H

HDCP 2.2 80
HDMI Settings 59
HDMI Signal Format 24, 59, 79
HDR 80
Hlbokotónový reproduktor 48, 67

I

Internet Settings 61
IR-Repeater 60

M

Manual Speaker Settings 58
Multiplexné zvukové vysielanie 50

N

Network 25
Network Connection Status 62
Network Settings 61

Network update 63
Network/Bluetooth Standby 61
NIGHT 47

O

OSD Language 60

P

Pokročilá funkcia automatickej
hlasitosti 59
PRTCT 72

R

Resetting 62, 73

S

Software License Information 61
Software Update 62
Software Update Notification 61
Sony | Music Center 42
Sound Effect 58
Sound Mode 46
Speaker Settings 58
Standby Linked to TV 59
Standby Through 52, 56, 59
System Information 61
System Settings 60

T

Time Zone 61
TV Audio Input Mode 59

U

Update 62
USB update 63

V

VERTICAL S. 45
VOICE 47

W

Wireless Playback Quality 60
Wireless Speaker Settings 58
Wireless speakers only 63

Stránky podpory

Vyhledání informací o aktualizacích softwaru:

www.sony.eu/support

Stránky podpory

Informácie o aktualizáciách softvéru nájdete tu:

Aplikace pro smartphone

Podporováno aplikací Sony – Vyhledávání informací a zaslání oznámení o výrobku:



- Novinky a upozornění/Správy a upozornenia
- Softwarové aktualizace/Aktualizácie softvéru
- Výukové programy/Průručky
- Tipy a triky/Tipy a triky

<https://sony.net/SBS>

Aplikácia pre smartfóny

Aplikácia Support by Sony – Získajte informácie a upozornenia týkajúce sa vášho produktu:

 DOLBY ATMOS®







* 4 7 2 7 5 3 3 2 1 * (1)