

# Huami Amazfit Cor

uživatelská příručka



XIAO -store.cz

©2018

## Bezpečnostní pokyny a informace

- Hodinky Amazfit Cor (dále „Hodinky“) jsou certifikovány jako vodotěsné do 5 ATM (50m). To znamená, že jsou odolné vůči dešti, sprchování a mohou být nošeny i při vodních aktivitách na hladině (jako plavání v bazénu). Hodinky by však neměly být nošeny při aktivitách typu scuba diving, masážní koupele se saunou, nebo jiné aktivity s velkými nárazy vody
- S hodinkami nepracujte pod vodou. Vždy nejdříve hodinky osušte suchým kusem látky a poté s nimi pracujte, nebo je nabíjejte
- Hodinky nejsou odolné vůči chemikáliím, kyselinám a dalším roztokům. Vady způsobené tekutinami nejsou kryty zárukou.
- Baterie v hodinkách je vestavěná napevno. Nikdy se nesnažte hodinky rozebírat. Používejte výhradně originální nabíječku.

## Recyklace baterií

- Hodinky obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Společnost PRG Trading Group s.r.o. spolupracuje se společností REMA system, Zařízení k recyklaci nám můžete buď doručit osobně, nebo jej odevzdat na sběrných místech společnosti REMA System. Více informací zde - <https://xiaomi-store.cz/cs/content/36-zpetny-odber-baterii-a-elektrozarizeni>

## Obsah balení

- 1) Hodinky Huami Amazfit Cor
- 2) Nabíječka s USB konektorem
- 3) Příručka

## Napájení

Hodinky k Vám dorazí s největší pravděpodobností se zcela vybitou baterií. Hodinky totiž nelze nijak vypnout, jsou stále aktivní, dokud je nabitá baterie. Pokud se dotknete spodní části dotykového displeje (s piktogramem vodorovné čáry) a displej se nerozsvítí, hodinky jsou vybité. Před prvním použitím je proto nabijte.


## Nabíjení

Hodinky umístěte na nabíječku. Ta je magnetická a přichytí se sama k hodinkám, pokud zvolíte správnou polarizaci. Pokud se nabíječka nechce přichytit k hodinkám, otočte ji, lze to pouze jedním směrem.

Ověřte, že kontakty z nabíječky dosedají na kontakty na Hodinkách.

USB kabel připojte buď do PC nebo do libovolné nabíječky k mobilu s USB konektorem.

Nabíječka by měla mít výstupní hodnoty 5V a alespoň 500mA.



## Spárování s telefonem

Pro připojení k telefonu musíte mít telefon s Androidem 4.4 nebo vyšším, popř. iOS 9.0 nebo vyšším a Bluetooth 4.0 a vyšším.

Zkontrolujte, že máte ve svém telefonu zapnutý Bluetooth.

V Google Play Store nebo v iOS App Store vyhledejte aplikaci „Mi Fit“ a nainstalujte ji.

Po prvním spuštění budete vyzváni k registraci Mi Fit (Xiaomi) účtu, případně registraci skrze Facebook / Google. V profilu zvolte datum narození, pohlaví, výšku a váhu kvůli přesným hodnotám měření.

Následně do aplikace přidejte Hodinky. Zvolte Profile -> Add device -> Band. Začne vyhledávání dostupných BT náramků v okolí, mějte proto svůj nabitý Amazfit Cor vedle telefonu. Jakmile jej hodinky vyhledají, Hodinky zavibrují a na displeji se objeví, zda chcete potvrdit spárování s telefonem. Dotykem zvolte zelenou fajfku, aby došlo k dokončení párování.

Nyní můžete hodinky nastavovat i skrze mobilní aplikaci a automaticky bude docházet k synchronizaci dat z hodinek do aplikace Mi Fit.

## Používání hodinek


Jakmile hodinky spárujete se svým telefonem, automaticky začnou sledovat vaše kroky, pohyb, spánek atd.

Pásek na hodinkách noste rozumně utažený, ne příliš volný nebo těsný, jinak nemusí měřič srdečního tepu ukazovat správné hodnoty.

Ve výchozím stavu je displej hodinek zhasnutý, aby nemohlo dojít k nechtěným dotekům a ke zbytečnému vybíjení baterie.

Displej hodinek můžete rozsvítit buď pomocí **dotykové plošky pod displejem** (ta s vodorovnou čárkou), nebo **gestem předloktí**. Stačí mít hodinky na ruce, ruku mít podél nohy a svižnějším pohybem ruku zvednout do stejné pozice, jako byste se chtěli podívat na hodinky. Dojde k rozsvícení displeje. (tuto funkci musíte nejdříve povolit v aplikaci Mi Fit v Profile -> Amazfit Cor -> Lift wrist to view info, zde si zvolte, zda má být funkce permanentně zapnutá /All day turn on time, nebo aktivní jen v určitou část dne /Schedule turn on time, poté nastavíte časové rozmezí).

## Práce s dotykovou obrazovkou



Následující obrázek znázorňuje čtyři možné způsoby práce s hodinkami a jejich displejem.

- 1) Wake up – probuzení náramku – stiskem dotykové plošky pod displejem dojde k aktivaci displeje
- 2) Slide up and down – vertikálním pohybem prstu po displeji se pohybujete v nabídkách
- 3) Tap the icon – tapnutím na nějakou ikonku v menu hodinek otevřete její podnabídku
- 4) Swipe right – horizontální pohyb prstu zleva doprava způsobí návrat na předchozí krok/nabídku

## Ciferník hodinek (Watch face)

Hodinky ve výchozím stavu zobrazují na displeji přednastavený ciferník, který obsahuje aktuální datum a čas a počet kroků, které jste ten den nachodili.

Tento ciferník lze vyměnit za jiný, buď přednastavený přímo v hodinkách, nebo ještě zcela jiné, které lze navolit v aplikaci Mi Fit.

Pokud si přejete vybrat z ciferníků, přednastavených v hodinkách, odemkněte hodinky, v menu najedte na Settings -> Watch face a vertikálním pohybem prstu si vyberte z nabídky několika přednastavených. Některé ciferníky mají více barev, to poznáte tak, že ve výběru jsou u nich ještě malé šipky vlevo/vpravo. Tahem prstu horizontálně si můžete vybrat jinou barevnou variantu takového ciferníku.

Tapnutím prstu na vámi vybraný ciferník výběr potvrďte a následně znovu potvrďte zelenou fajfkou.

Pokud naopak chcete vyzkoušet ciferníky z aplikace Mi Fit, které jsou sofistikovanější a obsahují více údajů, otevřete aplikaci Mi Fit, zvolte Profile -> Amazfit Cor -> Watch face settings a vyberte jeden z předvolených ciferníků zde.

**Upozornění:** Ciferníky z nabídky Mi Fit mohou spotřebovávat více baterie, právě kvůli dodatečným údajům, které obsahují.

## Menu a funkce hodinek

Po aktivaci displeje se tahem po displeji zdola nahoru dostanete do hlavní nabídky:

**Status** – souhrn vašich aktivit aktuálního dne

- **Steps** – počet ušlých kroků
- **BPM** – aktuální tepová frekvence
- **Distance** – ušlá vzdálenost
- **Burned cal** – spálené kalorie
- **Sedentariness** (sedavost, resp. kolikrát vás hodinky upozornily, že sedíte déle než 60 minut bez pohybu)

**Notifications** – notifikace na zmeškané události (když přijde SMS, zpráva z messengeru apod.), musíte nejdříve povolit v aplikaci Mi Fit, na které události si přejete být upozorňováni

**Exercise** - trénink. Neměří nijak sofistikovaně, nevybíráte konkrétní aktivitu. Jen měří nepřetržitě váš srdeční tep, který promítne do statistik v Mi Fitu, čas tréninku a odhadované spálené kalorie.

Pro přerušování tréninkové aktivity podržte pár sekund senzor pod displejem, dokud se aktivita nepřerušuje. Následně si můžete vybrat, zda se má aktivita ukončit (End) nebo v ní chcete pokračovat (Resume), ukončení musíte ještě jednou potvrdit. Aktivita se vám zapíše do statistik Mi Fitu při další synchronizaci.

**Weather** – Předpověď počasí na aktuální den + 4 dny dopředu. Pro co nejaktuálnější předpověď je nutné pravidelně synchronizovat Hodinky s telefonem.

**Alarm** – zde můžete zapnout nebo vypnout přednastavené budíky. Nelze je však editovat, časy a dny buzení se nastavují přímo v aplikaci Mi Fit

**Timer** – stopky a odpočet. Stopky (stopwatch) mají i možnost měření mezíkol, u odpočtu (Countdown) si zase nastavíte počet minut a sekund, které chcete odpočítat. Hodinky po skončení odpočtu zavibrují

**Settings** – nastavení hodinek. Část základního nastavení probíhá zde, většina nastavení se však odehrává přímo v aplikaci Mi Fit.

- **Watch face** – změna ciferníku, již bylo zmíněno v předchozí části
- **Lock screen** – slouží k vyšší ochraně displeje před nechtěnými dotyky. Po aktivaci této funkce budete muset displej aktivovat dvojitým poklepáním na dotykovou plošku a pak ještě táhnout prstem odzdoła nahoru
- **Find phone** – tato funkce rozezvoní spárovaný telefon, třeba když jej nemůžete najít v tašce
- **Brightness** – nastavení jasu displeje
- **Restart** – restart hodinek (nedojde k obnovení do továrního nastavení)
- **About** – o hodinkách (verze FW, BT adresa)
- **Reset** – obnovení do továrního nastavení a smazání všech dat

## Nastavení v aplikaci Mi Fit

Veškeré nastavení hodinek Amazfit Cor v aplikaci Mi Fit probíhá v Profile -> Amazfit Cor.

Zde (v závislosti na verzi Mi Fit) naleznete následující položky:

- Watch face settings – změna ciferníku, již bylo zmíněno
- Incoming call – můžete si aktivovat upozornění na příchozí hovor. Na hodinkách tak uvidíte, kdo vám volá (bohužel neumí CZ diakritiku) a hovor můžete i z hodinek odmítnout, nebo ztlumit
- Event reminder – upozornění na události, které si v aplikaci Mi Fit vytvoříte. Nemá souvislost s telefonním kalendářem.
- Alarm – zde nastavujete budíky, čas zvonění a dny, kdy se má opakovat
- App alerts – zde můžete povolit, ze kterých aplikací mají do hodinek chodit notifikace
- More – další nastavení
  - o Idle alert – hodinky vám dají vědět každou hodinu, kdy jste bez pohybu. Lze nastavit na určitou část dne, aby vás to nerušilo třeba večer u televize
  - o Incoming SMS – na hodinkách se vám zobrazí příchozí SMS, včetně odesílatele a obsahu zprávy. Bohužel nepodporuje CZ diakritiku
  - o Incoming email – hodinky zavibrují, když vám přijde nový e-mail
  - o Goal notifications – pokud splníte denní cíl (třeba 8000 kroků), hodinky vám to oznámí
  - o Disconnection reminder – pokud se ocitnete s hodinkami mimo spárovaný telefon, hodinky zavibrují (může přijít vhod, pokud někde telefon často zapomínáte)
- Find band – po stisku se hodinky rozvibrují a snáze je naleznete
- Discoverable – hodinky jsou viditelné i pro ostatní BT zařízení
- Band location – zvolte si, jestli nosíte hodinky na levé nebo pravé ruce (pro přesnost měření)
- Lift wrist to view info – zobrazení displeje hodinek při pohybu ruky, již bylo zmíněno výše
- Heart rate detection – detekce měření tepu – můžete si zvolit, zda ji chcete vypnout a vyvolávat jen ručně (Turn off), nebo zvolte permanentní sledování srdečního tepu (Automatic heart rate detection, následně zvolíte interval – 1/10/30min), případně měření srdečního tepu jen při spánku a tím zvýšení přesnosti měření (Sleep assistant). Jakékoliv kontinuální měření srdečního tepu výrazně zkracuje výdrž baterie.
- Band display settings – zde můžete přesunout jednotlivé položky menu hodinek, případně je zcela skrýt (přesunout do Hidden items). Pokud některé položky menu nepoužíváte, tak vám tam zbytečně nepřekážejí
- Weather settings – nastavení počasí – můžete zde zvolit město, pro které chcete předpověď zobrazovat, jednotky a notifikace „weather alerts push“, hodinky vám tak budou dávat notifikací vědět aktuální změny v počasí.
- Unpair – pokud budete hodinky prodávat, nebo je dávat na reklamaci, spodní tlačítko Unpair (odpárovat) je odpojí od vašeho telefonu, takže se k nim bude moci připojit někdo jiný. Bez toho budou hodinky komukoliv k ničemu.

## Informace o Amazfit Cor

Název: Amazfit Cor

Typ připojení: Bluetooth 4.0 BLE

Odolnost vůči vodě a prachu: 5ATM/50M

Frekvence: 2402-2480MHz

Vstupní napětí nabíječky: 5V

Model: A1702

Kapacita baterie: 170mAh

Vstupní proud: 300mA

Provozní teplota: 0°C – 40°C

Kompatibilní zařízení: iPhone 4S nebo vyšší s iOS 8.0 a vyšším, Android 4.4 a vyšší na telefonech s Bluetooth 4.0 a vyšším

## Legislativní informace

Veškeré legislativní informace jsou přiloženy na originálním manuálu v angličtině u samotného náramku.